
プログラマーのための

# X68000

エンバイロメント

## 環境ハンドブック

吉沢正敏市原昌文



工学社

コンピュータの中に世界があります。 未到の砂漠、広大な草原、世界を支える宇宙樹、etc…. MPUの中に、メモリの中に、ディスクの中に、 さまざまな風景を見ることができます。 X68000とわう豊穣な大地を取り巻くHuman 68k/IOCSとわう環境の中、 あなたはとんな種を蒔きますか? どんな生命を育みますか?

# プログラマーのための X68000 環境

## 目次

## ◆第1部Human68K◆◆

]章	Humanの内部動作 1.1 メモリノプロセス管理	6
	1.2 ファイル操作 1.3 -デバイスドライバー 1.4 Human68K Ver.2.0x	——12 ——16
2章	ファンクション・コール	
	2.1 ファンクション・コールの呼び出し方————— 2.2 個々のファンクション・コール使用法解説————	
3章	日本語入力フロント・プロセッサ	138
	3.1 フロント・プロセッサのユーザーインターフェイス――	
	3.2 フロント・プロセッサの漢字変換カーネル―――	
	3.3 FPコールの呼び出し方	141
	3.4 ASK68K Ver.1.0xのFPコール使用法解説――	141
	3.5 ASK68K Ver.2.0xのFPコール使用法解説――	159
4章	浮動小数点演算パッケージ	162
	4.1 浮動小数点データ形式	162
	4.2 FEファンクション・コールの呼び出し方	163
	4.3 個々のFEファンクション使用解説	163
サンプル	プログラム	——198
×<1)6		496

# ハンドブック

## 吉沢正敏・市原昌文/著

◇第2	2部IOCSコール❖❖	
]章	IOCSを使うための予備知識	<del></del> 270
	1.1 10CSとは?	-270
	1.2 IOCSコールの使用法とコール時のプロセスについて-	<del></del> 270
2章	IOCSを使うためのハード基礎知識	271
	2.1 キー入力関係	271
	2.2 テキスト画面	272
	2.3 グラフィック画面	273
	2.4 ディスク・ドライブ	275
	2.5 ADPCM	276
	2.6 FM音源OPMについて	<del>276</del>
	2.7 各種タイマー	-278
	2.8 マウス関係	<del>278</del>
	2.9 DMA	-279
	2.10 スプライト	-279
	2.11 文字フォント	281
	2.12 その他のハードウェア	-281
3章	IOCS使用方法	-283
4章	ROM以外のIOCSコール	-431
	4.1 ROM以外のIOCSコールの概要	-431
	4.2 OPMDRV.XによるIOCSコール	-431
	4.3 AJOY.XによるIOCSコール―――	-439
	プログラムーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	-442
❖付 釒		
,	Human68K 2HDディスクマップ	-478
	/口ポートアドレス	-479
	ABD.X—	-482

ABD.S	483
割り込みベクタ表	487
SRAMの内容	488
ファンクションコール・エラーコード表	489
SRAM起動プログラム	490
SRAM起動解除プログラム	491
· 常駐型プログラムの作成方法	492
ファンクションコール・エラーコード表	493
文法コード表	494

## 本書の使い方

本書は X68000シリーズの標準 OS, Human 68k 環境でアプリケーションを開発するため に必要な情報を、

- ①目的の情報をすばやく
- ②関連事項を有機的に
- ③適切な使用例を豊富に

## というコンセプトのもとにまとめたものです.

第 1 部では Human 68k Ver 1.0x,Human 68k Ver 2.0xの内部操作およびファンクションコールについて吉沢が解説しています。 第 2 部では IOCS について市原が解説しています。

1部、2部ともアセンブラで開発を行なうことを前提として書かれていますが、C言語でライブラリを作成する場合などにも役立てて頂けると思います。



1章 Humanの内部動作	3
2章 ファンクション・コール30	0
3章 日本語入力フロント・プロセッサ13	38
4章 浮動小数点演算パッケージ16	32
サンブルプログラム19	98

# Human 68K

## Humanの内部動作

Human68k (以下 Human) のアプリケーションを作製するためにはファンクショ ンコールとあわせて Human 内部の動作も理解しておく必要があります

この章では、特徴的な Human の内部動作を解説して、その後で個々のファンク ションについて解説していくことにします。

## 1.1 メモリ/プロセス管理

Human においては、その上で走るプログラムの ことを「プロセス」と呼びます、プロセスの中か ら別のプロセスを呼び出して実行させることもで きますが、この場合、呼び出した側のプロセスを 「親プロセス」、呼ばれた側を「子プロセス」と呼 びます。子プロセスからさらにプロセスを起動し た場合は、「孫プロセス」ということになります。

このように複数のプロセスをメモリに諦み込ん で実行するために、OS は現在のメモリの使用状態 を把握し、管理する必要が出てきます.

Human では「メモリ管理テーブル」と「プロセ ス管理テーブル」(PSP)によってメモリとプロセ スを管理しています。


#### □ 1.メモリ管理の概要

プロヤスをいくつもメモリトに置くためには、 各プロセスの存在するエリアや、ワークエリアが 面なってしまうことは許されません。

そのために、プロセスは、ワークエリアなどに 使うための領域をSFF48 mallocファンクションな

どを使ってHumanに請求し、不用になったら\$FF49 mfreeなどで開放してHumanに返してやることにな ります。\*\* Humanに管理される限りはプロセス間 でメモリを競合して使うという事態は発生しませ h.

Fig.1.1.1 Human のメモリ管理



プロセスからメモリの請求がくると、Humanはそれだけのメモリを確保できる領域かある場合は、 その領域に「メモリ・プロック」を形成し、プロセスには では、「メモリ・プロック」を形成し、プロセスには 「メモリ管理テーブル」へのポインタが返されま す。

メモリ・ブロックは Fig.1.1.1 のような構成に なっていて、その先頭にはつねに4ロングワード (16パイト) の「メモリ管理テーブル」が存在しま す

メモリ管理テーブルには、その前後に確保され たメモリ・ブロックへのリンク・ポインク、その メモリ・ブロックを確保したプロセスのメモリ管 理ポインタへのポインタ、そのメモリ・ブロック のエンド・アドレス+1などの情報が収められてお り、Numanのメモリ管理に利用されます、ユーザー が書き換えることはできることになった。

#### \*:注

あまり大きくないワークが必要とされ、かつその 大きさがだいたいわかっている場合は、OS にメモリ を確保してもらうよりは、プロセスの中にあらかじ めワークを作っておくのが普通です。

プロセスを起動する場合、\$FF48 exec ファンクションを使う限り、子プロセス実行前のメモリの割別 当て、子プロセス終了後のメモリの開放は自動的に 行なわれるので、ユーザーに特に意識する必要はあ りません、ただし、子プロセス起動の前には別の注 意が必要ですので、\$FF48 malloc の説明を参照して ください

## □ 2.プロセス管理の概要

プロセスもメモリ上にあるのですから、当然加 細面によるメモリ・プロックの管理の結果として存 在しています。そのため、プロセスの存在するメ モリ・プロックの先頭にはメモリ管理テープルが あることはもちろん、プロセスの場合はさらに24 0パイトの「プロセス管理テーブル (PDB)」が続き ます。

メモリ管理テーブル16パイト+プロセス管理テ ーブル240パイト,計256パイトは必ずペアで利用 されます。メモリ管理テーブルだけが存在すると いう場合はあっても、プロセス管理テーブルだけ が単独で存在することはあり得ません。本書では、 1組のメモリ管理テーブルとプロセス管理テーブ ルを指してPSPと呼ぶことにします。

プロセス管理テーブルには親プロセスへのリタ ーン・アドレスなど、そのプロセスを管理するだ の的情報が収められています、プロセス管理テー ブルは原則としてSFF4B execファンクションによって作成され、起動時のシステムの水壁や起動す る環境が記録されます、記録された情報はよっ 会環境で記録されます、記录された情報はステム 会演第(ファイル、メモリなど)を利用するファ ンクションコールを呼び出すときや、プロセスを 終する客に接続/参願されます。

PSPの構造を Fig.1.1.2 に示します。

PSPの内容をユーザーが書き換えてはいけません。 熟練したユーザーであればここを書き換えて トリッキーなプログラムを作ることも可能ですが、 充分な注意が必要です。

メモリ中に存在するプロセス1つ1つを区別するため、Rumanはプロセスごとにプロセス1Dを設定し、これによってプロセスの管理を行なっています。プロセスIDとしてはPSP+\$10 (= PDB) のアドレスが利用されます (例:FSPの元が842C0のプロセスのIDは842C0+\$10-\$842D0)。

### □ 3.プロセスの起動

プロセスが格納されるメモリが確保され、ディスクからロードされるなどしてプロセスの内容が メモリに用意されると、次に行なわれるのかPSPの 作成です(実際には多少の前後があります)

プロセス管理テーブルには、起動時のシステム の状態について、以下のような情報が記録されま す

- ●親プロセスのUSPレジスタの値
- ●親プロセスのSSPレジスタの値
- ●親プロセスのSRレジスタの値
- ●アポートしたときのSRレジスタの値●アポートしたときのSSPレジスタの値
- ●TRAP10~TRAP14の値

これらは、いずれもシステム・ワーク/MPUのレ ジスタに存在する本物のデータのコピーで、プロ セスが終了するときに利用されます。

```
-[PSP]-
PSP:
  - 「メモリ管理ポインタ]---
  (PSP+ $ 00) 1
            1つ前のメモリ管理ポインタ
  (PSP+$04).1
              このメモリを確保したプロセスのメモリ管理ポインタ
  (PSP+$08).1 このメモリブロックの終わり+1のアドレス
  (PSP+ $ 0C).1 次のメモリ管理ポインタ
  - [プロセス管理ポインタ]----
  (PSP+$10).1 プロセスに与えられた環境のアドレス
  (PSP+ $14).1 プロセスの終了アドレス .
  (PSP*$18).1 CTRL+Cによるアポート・アドレス($FFF1のコピー)
  (PSP*$10).1 エラーによるアポート・アドレス($FFF2のコピー)
  (PSP+ $20) 1 プロセスに与えられたコマンドラインのアドレス
  (PSP+ $24).1
  (PSP * $ 28). 1
              プロセスのファイル・ハンドル使用状況
  (PSP+ $ 2C), 1
  (PSP+ $30).1
             プロセスの BSS の先頭アドレス
  (PSP+$34).1 プロセスのヒープの先頭アドレス(BSSと同じ)
  (PSP+ $ 38).1
             プロセスの初期スタックアドレス(トープの終わり+1)
  (PSP+ $3C).1 親プロセスの USP の値
  (PSP+$40),1 親プロセスの SSP の値
  (PSP+$44).w 親プロセスの SR の値
  (PSP+$46).w
             アボート時のSRの値
  (PSP+$48).1
             アポート時の SSP の値
  (PSP+ $4C) 1
             TRAP#10のベクターのコピー
  (PSP+ $50).1
             TRAP#11のベクターのコピー
  (PSP+ $54).1
             TRAP#12のベクターのコピー
  (PSP+$58).1
             TRAP#13のベクターのコピー
  (PSP+ $50).1
             TRAP#14のベクターのコピー
  (PSP+$60).1
             プロセスのフラグ(0で親あり,-1でOSから起動)
  (PSP+$64) 1
             未使用
  (PSP+ $68) 1
             子プロセスの PSP のアドレス
             (子プロセスがない場合は0)
  (PSP+ $60), b
              未使用
  (PSP+ $7F), b
  (PSP+ $80).b
               exec されたファイルのドライブ名("n:")
  (PSP+$81).b
  (PSP+$82), b
               exec されたファイルのパス名
  (PSP+ $ ??), b
               (不定)
```

(PSP+\$C4).b : : (PSP+\$??).b (PSP+\$D).b : : (PSP+\$FF).b

この他にもプロセス管理テーブルには新しく作 成するプロセスがHuman環境下で正しく実行される ための以下のような情報が納められます。

#### ●環境変数エリアへのポインタ

- CTRL + C で中断されたときのリターン・ アドレス
- ●プロセスがエラーにより中断した場合のリターン
- ●現時点でのファイル・ハンドルの使用状況

以上は多くの場合現在のプロセスのものをその まま引き継ぎます

- ●プロセス終了時のリターン・アドレス
- ●プロセスに与えられたコマンドラインへのポインタ
- ●起動時におけるファイル・ハンドルの使用状況
- ●BSSの先頭アドレス
- ●ヒープの先頭アドレス
- ●初期スタック・アドレス
- ●プロセスの親あり/親なしフラグ ●execされたファイル関係の情報

以上は新しいプロセスのために用意された値が 入ります。

PSPが作成されると、現在のプロセスのPSPには 新しいプロセスのPSPの先頭アドレスが記録されま す

Husani: は新しいプロセスのID (PSPのアドレス+ \$10=PDB) が通知され、新しいプロセスに処理が 移ることが宣言されます。 最後に。 新しいプロセ スのスタート・アドレスへジャンプして、プロセ スの起動が完了します (Fig.1.1.3).

## □ 4.プロセスの終了

#### ★非常駐終了の場合

ファンクションコール \$FF00 exit, \$FF4C exit 2などがコールされてプロセスが非常駐終了する場 合。PSPを参照して次のような処理が行なわれま す

- ●PSPの中のメモリ管理テーブルを参照し、このプロセスが確保したメモリとプロセス自体が格納されているメモリを開放する。
- ●ファイル・ハンドル使用状況などを参照し、このプロセスと子プロセスがオープンしたファイルをクローズする
- ●起動時にシステム・ワーク/MPUのレジスタから ロビーされてきたデータを再びシステム・ワー ク/MPUのレジスタに戻す(プロセス中でシステ ム・ワークの内容を書き変えても、終了時には 起動時のシステム状態に復帰できる)。
- ●親プロセスのPSP内の「子プロセスのPSPのアドレス」を0にし、子プロセスがなくなったことを記録する。

以上のような処理を行なった後、プロセス終了 コードをシステム・ワークとDOレジスタに入れて、 「プロセス終了時のリターン・アドレス」にしたが って親プロセスに戻ります(実際には多少の前後 があります)、

#### ★常駐終了の場合

\$FF31 keepprで常駐終了する場合は事情が違ってきます。非常駐終了の場合と同様、PSPを参照して次のような処理が行なわれます。

●ファイル・ハンドル使用状況などを参照し、このプロセスと子プロセスがオープンしたファイ


ルをクローズする.

- ●起動時にシステム・ワーク/MPUのレジスタから コピーされてきたデータを再びシステム・ワー ク/MPUのレジスタに戻す (プロセス中でシステ ム・ワークの内容を書き変えても、終了時には 起動時のシステム状態に復帰できる).
- ●親プロセスのPSP内の「子プロセスのPSPのアド レス」を0にし、子プロセスがなくなったこと を記録する

非常駐終了とは、このプロセスで確保したメモ リとプロセス自体が格納されているメモリを開放

しない点で異なっています。代わりに、\$FF31 ke epprのコール時に指定した党駐する長さにしたが ってメモリ管理テーブルの「メモリ・ブロックの 最終アドレス+1」を書き換え、メモリ・ブロック IDをSFF (常駐プロセスのメモリ) に書き換えま

以上のような処理を行なった後、プロセス終了 コードをシステム・ワークとDOレジスタに入れて、 「プロセス終了時のリターン・アドレス」にしたが って親プロセスに戻ります (実際には多少の前後 があります)



## 1.2 ファイル操作

Human のファイル・システムは、ディスクフォーマットも、アクセス手順も、ほぼ MS-DOS と同様な仕様となっています。

MS-DOS では「FCB によるファイル・アクセス」 と「ファイル・ハンドルによるファイル・アクセス」 ス」の2種類のファイル・アクセス方法が存在し、

## □ 1.ファイル操作の歴史

先ほど、「FCB」という単語が出てきましたが、 これは(ファイル・コントロール・プロック)の 昨で、ファイル・アウセスに関係するパラメータ (ファイル名、ファイルの格納されているレコード ナンバー、現在のファイル・アクセス・ポイント など)を納めたテーブルを意味しています。この FCBはもとを正せばCP/M80で使われていたもので、 MS-DOSはこの歴史を未だに引きずっているわけで す

CP/Mや初期のMS-DOS (バージョン1.25あたりま で)では、操作するファイルの数だけFCBを用意 し、アクセスするファイルに対応するFCBのアドレ スを直接指定してファイルをアクセスしていまし た。

この方法は「低級」であるがゆえ、ユーザーに よるトリッキーなファイル・アクセスが可能であ ったりはしましたが、FCBを作成するのに手間がか かったり、アドレスを直接指定するのが面割な方 法でした。

そこで、MS-DOSがバージョン2.xxにバージョン アップされたときに、階層ディレクトリと共にUN IX指向の機能として導入されたのが、「ファイル・ ハンドルによるファイル・アクセス」です。

「ファイル・ハンドルによるファイル・アクセ ス」では、OSがあらかじめいくつかのFDを用意し ておき、それに番号を付けておきます。ユーザー は、ファイル・ネーム (バスネーム) を指定する だけで、あとのFCBの作成など面倒さか分はすべて OSがやってくれます。ファイルのオープン処理 行なうと、OSはユーザーに「使うことにしたFCBの 番号」を返してくれます。これが、ファイル・ハ ンドルです。

いったんオープンしてしまえば,ファイルを読 み出すにも,書き込むにも,ユーザーはファイル・ ていましたが、Human ではより高度な「ファイル・ ハンドルによるファイル・アクセス」のみユーザ ーに開放されています

ファイル・ハンドルの概念を説明するためには、 まず Human 以前のマイクロ・コンピュータ用 OS のファイル操作の歴史から説明します。

ハンドルを指定するだけでファイルにアクセスで きます。

## □ 2.Human のファイル操作

このように良いことすくめのような「ファイル・ハンドル」ですが、個種であるだけに若干の制限があります。FEBを使ってファイル・アクセスをする分にはにユーザーはメモリが許十限り無制限にFUBを作成し、いくらでもファイルをオーブンできます。"しかし、ファイル・ハンドルを使り場合は、OSが用窓できるFCBが限られていることから、いちどにオーブンできるファイルの数も限られてしまいます。

このいちどにオープンできるファイルの数を指定するのがCONFIG. SYSの中の"FILES="なのです, MS-00Sの場合。いくら大きな数を設定しても、20以上はオープンできないという欠点がありました。さらに、05が最初の5つのハンドルを使うのて、ユーザーが使えるファイルは15個に過ぎなかったのです。

この欠点はHumanでは改善されています。8086C PUを使っていたためにアドレス空間が限られてい たり、メモリがまだ高価だったりした事情から、 MS-DOSの用意するファイル・ハンドル用FCBの数は 一定数以上持てないようになっていましたが。 X88000においてはその両方の制限事項から開放さ れています。こしたがって、もはやファイル・ハン ドル用FCBを創限する必要もなく、CONFG SVSの "FILES="で指定した数だけ"、ファイルをオープ ンできるようになっています。もっとも、MS-DOS 同様、ファイル・ハンドルの最初のうつはOSが使っていますから、実際には"指定した数" ーーインをオープンし、アクセスし、クローズ するという一連の作業が1つのプロセス内で完結 している場合はよいのですが、ここにプロセスの 級子関係が絡んでくると、話はややこしくなりま す。

あるプロセスがファイルをオープンしたまま子 プロセスを起動した場合、ファイル・ハンドルの 状態は子プロセスにコピーされ、親プロセスがオ ープンしたファイルを子プロセスがそのままアク セスすることが可能です。

通常。「ファイル・ハンドルはプロセスに対して 5から順に与えられますが、親プロセスがにファ イルをオープンしている場合は、5より大きなファ イル・ハンドルから割り合は、5よしことになり ます、親プロセスがオープンしたファイル・ハン ドルは子プロセスでクローズしてしまうことも可 能です。ただし、この場合親プロセスに戻っても アクセスできなくなるので注意してください。

また、子プロセスがアボートするなどして、子 プロセスでオープンしたファイルがクローズされ ずに親プロセスへ戻ってきた場合、そのファイル の面倒は親プロセスがみることになります。8FP1 F aliclose、8FP00 exit、8FF4C exit2などを実行 した場合、子プロセスがオープンしたままのファ イルもクローズされます

OSが用意する5つのファイル・ハンドルの内容 を Fig.1.1.4 に示します.

#### \* 1.

MS-DOS3.x では FCB でオープンできるファイル数 も制限されます。これは、ネットワーク対応となり、 FCB によるファイル・アクセスも OS が管理する必要 が出てきたためです。

#### \* 2-

"FILES" では5~93までを指定できます。 \* 3:

OS が使っている 0 ~ 4 のファイル・ハンドルも、 いちどクローズすることによってユーザーが使うこ とも可能になります。

Fig.1.1.4 OS が用意する 5 つの標準ハンドル

ファイルハンドル	名 称 (略称)	モード	デフォルト・デバイス
0	標準入力 (stdin)	READ	CON
1	標準出力 (stdout)	WRITE	CON
2	標準エラー出力 (stderr)	WRITE	CON
3	標準外部入出力 (stdaux)	READ/WRITE	AUX
4	標準プリンタ出力 (stdprn)	WRITE	PRN

## 1.3 デバイス・ドライバ

MS-DOS 同様、Human ではデバイスを制御する ためのデバイス・ドライバをユーザーが選択して 組み込むことができ、必要があればユーザーが新 たに作ることもできます。

デバイス・ドライバには2種類あり、ひとつは キャラクタ・デバイス、もうひとつはブロック・ デバイスです。 キャラクタ・デバイスは1文字ずつ入出力する タイプのデバイス(例:RS-232C, プリンタなど) をサポートするためのものです。デバイス名とし て、それぞれに名前が指定できます(例:"AUX:"," PRN:"など).

ブロック・デバイスはデータをブロック単位で アクセスするデバイス(例:フロッピーディスク。 RAM ディスクなど)をサポートするためのもので す。デバイス名は指定できず。Human によって組 み込まれた順に"A:","B:"といった名前がつけられ ます

デバイス・ドライバは、一定のフォーマットに したがって作製された X 形式の実行型ファイルで す。その先頭には、各種ベクターが収められてい

stategy:

る「デバイス・ヘッダ」が配置されています。Human とは、このデバイス・ヘッダを経由してリンクさ れます。その後に実際に常駐するストラテジ・ル ーテン、割り込みルーチン、イニシャライズ時に 1 回だけ実行される非常駐部が存在する。という のが標準的なデバイス・ドライバの構成です (Fig. 1.1.5)、

デバイス・ドラ	イバ]
ev header:	*必ずデバイス・ドライバの先頭にあること
[デバイス・	ヘッダ]
(dev_header	r+\$00).1 リンクポインタ
	次のデバイス・ヘッダへのポインタ』「1つのデバイ
	ス・ドライバ中に2つのデバイス・ヘッダが存在する
	場合、そのアドレスを指定します。それ以外は一丁
	を指定します。
(dev_header	r+\$04).W 属性ワード
	デバイスの属性を示します.
	bit15 0:ブロックデバイス
	1:キャラクタデバイス
	bit14 0:IOCTRL 不可
	1:IOCTRL可
	bit12
	: 常に0
	bit 6
	bit 5 0 : COOKED MODE
	1: RAW MODE
	bit 3 =1 CLOCK デバイス
	bit 2 =1 NUL デバイス
	bit 1 =1 標準出力デバイス
	bit 0 =1 標準入力デバイス
(dev_heade	r+\$06).1 ストラテジ・エントリポイント
	ストラテジルーチンのエントリのアドレス(strategy
(dev_heade	r+ \$0A).1 割り込み・エントリポイント
	割り込みルーチンのエントリのアドレス(interrupt
(dev_heade	r+\$0E).b デバイス名(8バイト)
	ブロックデバイスの場合, 先頭1バイトはユニット
	数.
(dev_header	r+ \$ 15) , b

\*必ずしもここに位置する必要はない

#### - 「ストラテジルーチン] -

- 「割り込みルーチン] -

A 5 にリクエスト・ヘッダが入った状態でここに飛んできます このルーチンではA5の内容をバッファに入れて、そのままリター ンします

#### interrupt: \*必ずしもここに位置する必要けない

ストラテジ・ルーチンでバッファに納めたリクエスト・ヘッダを

得て、その中のコマンド・コード従って処理を行います

<キャラクタ・デバイス> <ブロック・デバイス>

1:ディスク交換チェック

3 : IOCTRL による入力 3 : IOCTRLによる入力

4:入力 4: 1 h

5 : 生添み入力 5 : ドライブ・コントロール&センス

6 : 入力ステータス・チェック 6 :

7:入力バッファをクリア

8 : 出力(VERIFY OFF) 8 : 出力(VERIFY OFF)

9 : 出力(VERIFY ON) 9 : 出力(VERIFY ON)

10: 出力ステータス・チェック 10:

12: IOCTRL による出力 12:IOCTRLに上去出力

0:初期化

この処理から帰る際にデバイスドライバの終端アドレスリクエス ト・ヘッダに返すことによって、Human はそのアドレス以降のメモ りを開放して次のデバイスドライバ等に使用します。

この初期化コマンドは、初期化時に1度しか実行されませんから、 通常は初期化コマンド処理ルーチンの直前のアドレスをデバイスド

ライバの終端アドレスとすることで常駐部のメモリを節約します。

## □ 1.デバイス・ドライバのコール

Humanとリンクされたデバイス・ドライバは、次 のような手順でコールされます

#### ①リクエストヘッダへのポインタを A5 に入れてス トラテジ・ルーチンをコール.

A5に納められているリクエストヘッダには、デ バイス・ドライバへのコマンド, バラメータが納 められています。 ストラテジ・ルーチンはこのア ドレスをワーク (理想としてはキュー) に保存し、 ひとまずリターンします.

#### ②割り込みルーチンをコール

割り込みルーチンは先に受け取ったリクエスト

ヘッダの内容を解析し、それに応じたルーチンへ 分岐します.

↑党駐部

1 非常駐部

このように機能のリクエストと実際の処理を分 離したのには、将来のマルチタスク化への準備と いう意味があります。シングルタスクである現在 のパージョンではストラテジ・ルーチンと割り込 みルーチンは連続してコールされるようになって います

## □ 2.デバイス・ドライバの組み込み

#### ▼ Human 起動時の組み込み

Human起動時に組み込まれるデバイス・ドライバ は、一般に"、SYS"という拡張子を持つ、コマン ドラインからの実行は考えられていないXファイ ルで、CONFIG.SYSの"DEVICE—"にしたがって組み 込まれるものです。

これらのデバイス・ドライバは、ディスクから ロードされ、リロケートされると、Humanによって デバイス・ヘッダを書き換えられ、前後のデバイ ス・ドライバとリンクされます。

その後すぐにコマンドコード 0 「初期化」の り クエスト〜ッグを持ってストラテジ・ルーチンが 呼ばれるので、初期化ルーチンはCONFLG SNSで指 定されたデバイス・ドライバへのオブション指定 の解析などを行ない。デバイス・ドライバを初期 化した後、デバイス・ドライバ本体の終了下レ スをリクエスト〜ッグに納めてTtsします。Human は返ってきた終了アドレスまでの内容をメモリに 審駐させ、その直後に次のデバイス・ドライパを ロードしたり、他のワークに使ったりします。

つまり、この形式のデバイス・ドライバの場合、 デバイス・ドライバ内のことだけを考えてプログ ラミングしていれば良いのであって、組み込みに 際しての処理はすべてHumanがやってくれます。

### ▼ Human 起動後の追加組み込み

XCコンパイラの登場の頃から、OPMORV. XやFLOA T2. XなどのようにHumanが起動した後から追加する 形のデバイス・ドライバが登場してきました。こ れらのようなデバイス・ドライバは、拡張子が". X" で、ユーザーからの指示でコマンドラインから起 動された場合は自分でHumanへの組み込みを行なう ようになっています。しかも、CONFIG. SYSで指定 してあれば、起動時にも組み込むことができるようになっています。

CONFIG. SYSで特定しても組み込めるということ は、基本的なアバイス・ドライバの形式は進守し た上で、特殊を組み込みを可能にしているという ことになります。そのために、このタイプのデバ イス・ドライバには巧妙な仕掛けが施されていま す。

実は、追加型のデバイス・ドライバは、2つの

初期化ルーチンを持っています。ひとつは、Huma nからのコマンドコード 0のリクエスト・ヘッダに よる通常の初期化ルーチン。もうひとつは、コマ ンドラインから起動された場合に実行される初期 化ルーチンです。前者についてはすでに解説した ので、ここでは後者について解説します。

基本的なテバイス・ドライバの形式を選やした場合、プログラムの先頭はデバイス・ヘッタで始まっている必要があります。普通どおりにプログラムの先頭がら条行を開始するようにしていたのでは、デバイス・ヘッタの内容をコードとして実行してしまうため、まともに実行できるわけがありません。したがって、デバイス・ドラインのコーディング時にend軽似命令を使って、スタート・アドレスを変更しておく必要があります。スタート・アドレスを変更しておく必要があります。スタート・アドレスを変更しておく必要があります。スタート・アドレスを変更しておく必要があります。スタート・アドレスを変更しておく必要があります。スタート・アドレスを変更しておく必要があります。スタート・アドレスを変更しておく必要があります。スタート・アドレスを表しております。

第2の初期化ルーチンは次のような処理を行ないます。

①現在、最後尾のデバイス・ドライバを探し、そのデバイス・ヘッダと自分をリンクする。

②コマンドラインのアドレス (A2) から偽の初期 化リクエスト〜ッグを作成し、本物の初期化ル ーチンを直接コールする。本物の初期化ルーチンは偽のリクエスト〜ッグにしたがってデバ イス・ドライバの初期化を行ない。第2の初期 化ルーチンに戻る。

③第2の初期化ルーチンは、本物の初期化ルーチンと第2の初期化ルーチンを除いたデバイス・ドライバ本体を残し、常駐終了する。

また、CONFIG. SYSで指定されて起動時に組み込まれる場合、プロセスとしてのスタート・アドレスは無視されるので、通常の組み込みが行なわれます。

#### 1.4 Human68k Ver2.0x

Human68k Ver2.0x (以下Human2.0x)になって 拡張されたのは、おもに次の6点です。

①ファイル・アクセスの高速化

②大容量メディア対応準備

③ネットワーク対応準備 ④バックグラウンド処理

⑤オーバレイ×ファイル

⑥その他

①、②については量的な変化であるため除くとして、③~⑥に関して、『それぞれ解説したいと思います。

#### 注意Ⅱ

本書中のHuman68k ver2.0xに関する部分は, 筆 者の独自の解析をもとに解脱されています。本資 料に関するシャープ様への質問。間い合わせなど は一切行なわないようお願いします。本書はあく まで参考管料としてお使いください。

## □ 1.ネットワーク対応準備

Human-Networkとでも呼ぶべきLANシステムの具体的な姿はHuman2.01リリース直後の現在,まだ見えていませんが,Human内部ではすでに対応が始まっています。

具体的には以下の2点です。


★ファイルのシェアリング (共有化) 処理

LANに持続し、複数のノードが同時に1つのファイルにアクセスする場合のことを考えれば、シェアリングは重要を問題です、SFSBD openでは、ファイルのオープン時にシェアリングモードが指定できるようになりました。また。あるユーザーがファイルの内容を書き変えている間、書き変えを行なっている部分を他のユーザーがアクセスでき「Fig.1.1.6 ファイルのロック概略

ないようにするロック機能をファンクションコール\$FF5C で提供しています (Fig1.1.6),

ファイルのシェアリング処理はCONFIG. SYSで"S HARE="を指定した場合に有効になります。"SHAR E="の第1パラメータはシェアリング処理を行なうファイルの取数、第2パラメータはシェアリング処理を行なう表しぞれのファイル中のロック領域の数を指定します。第1パラメータの数はあまりかさくせず、"FILES="で指定した数を同じてファイル処理と行なうよいでしょう。"SHARE="を指定しなかった場合。Hunan1.0xとまったく同じファイル処理を行なうようになり、シェアリング処理は行なわれません。

このほか、複数のプロセスでテンポラリ・ファ



## (a)ドライブをサブディレクトリとしてアクセス



## (b)サブディレクトリをドライブとしてアクセス



ドライブAの¥FD1をアクセスした場合、実際にはドライブBが、¥FD2をアクセスすると実際にはドライブCがアクセスされる.

ドライブWをアクセスした場合。実際には、ド ライブAの¥WORKがアクセスされる。ドライ ブWの¥SOURCEをアクセスすると、ドライブ Aの¥WORK¥SOURCEがアクセスされる。

イルを使うことを考えて、テンポラリ・ファイル を作成するコール \$FPSAが新設されています。ま た、すでに存在するファイルと同じ名前ではファ イルを作成しないcreateコール \$FPSBも新設されま した。

## ★仮想ドライブ処理

あるドライブを別のドライブのサブディレクト リとしてアクセスしたり、あるドライブのサブディレクトリを別のドライブとしてアクセスできる 機能は、ハードディスクなどのユーザーのバス名

入力の便宜を図るという目的の他に,LANを構築した場合のノード管理にも役立ちます。Human2.0xでは、この機能をファンクションコール\$FFSFで提供しています (Fig1.1.7)。

仮想ドライブに名前をつけるためには、現在使 用可能なドライブの数よりも多くのドライブ名が 必要です、そこで、使いたいドライブ名の最大値 をCONFIG. SYSの"LASTORIVE="で指定します。

## □ 2.バックグラウンド処理

バックグラウンド処理は複数のプロセスを見か け上同時に動かす機能です。しかし、Humanがマル チタスクOSになった、というのとは多少異なりま す。

なお、1989年11月現在、シャーブから正式な技 精資料が花差されていないため、この項では誰若 が独自に解析した結果を105/2の概念/用語をベー スとして解説しています。したがって、後に公開 される正式な概念/用語とは異なっている場合があ ります。

#### スレッドー

★スレッドの概念とマルチタスクの仕組み Human2.0xのバックグラウンド機能を説明する上

でもっとも基本的な概念が「スレッド」です。 1つのMPUで(見かけ上)複数の処理を同時に行 なわせる場合、たった1つしかないMPUですから、 ごく短い間隔 (タイムスライス) ごとに複数の処 理を順番に少しずつ実行させる方法が取られます。 このような平行処理の手法をラウンドロビン型と 呼び、Human2.0x(内のバックグラウンド・モニタ) は、Timer-Dによる割り込みを利用して実現しています。

ラウンドロビン型では、1つの処理がタイムス

is 1 1 8 スレッドの嫌強(アドレス THEAD から始まる場合)

(THREAD+ \$00).1	次のスレッド
(THREAD+ \$ 04) . 1	現在のスレッドの状態
	\$00 アクティブ
	≸胚 〒 サスペンド
	\$ FF スリープ
(THREAD+ \$05).b	レベルカウンタ
(THREAD + \$06).b	レベル初期値-1
(THREAD+ \$ 07) . b	
(THREAD+ \$08).1	PSP ID+ \$10(メモリ管理ポインタ)
(THREAD+ \$ 00). 1	USP
(THREAD+ \$10).1	D0 )
(THREAD+ \$ 14).1	D1
(THREAD+ \$18).1	D2
(THREAD+ \$ 10). 1	D3
(THREAD+ \$20).1	D4
(THREAD+ \$24).1	D5
(THREAD+ \$28).1	D6
(THREAD+ \$ 20). 1	D7
(THREAD+ \$30). I	A0 レジスタ保存領域
(THREAD+ \$34).1	A1
(THREAD+ \$38).1	A2
(THREAD+ \$ 3C). 1	A3
(THREAD+\$40).1	A4
(THREAD+ \$44).1	A5
(THREAD+ \$48).1	A6
(THREAD+ \$40).w	SR
(THREAD+ \$ 4E).1	PC J
(THREAD+ \$52).1	SSP
(THREAD+ \$56). w	InDOS フラグ
(THREAD+ \$58).1	
(THREAD+ \$50).1	プロセス間通信バッファへのポインタ
(THREAD+ \$60).b	
:	スレッド名
(THREAD+ \$6F).1	J
(THREAD+ \$70).1	スリープカウンタ
(THREAD+ \$74).1	スレッドが使用できるメモリの下限
(THREAD+ \$78).1	スレッドが使用できるメモドの上限

Fig.1.1.9 スレッドの切り換え



ライスを使い切った時点で実行を中断し、別の処理を (前に中断したところから) 再側します。と 同時に、新たにタイムスライスのカウントダウン が始まり、次の処理切り替えタイミングまで実行 を続けます。

処理を申断する際には、その処理を再開すると きのために、中断した時点での即中やシステム・ワークの値を保存しておく必要があります。その処理を次に実行する機会が巡ってきた場合に、それ おの値を元の場所に戻してやれば、中断された処理は、中断されたことをまったく意識する必要は ないわけです。

保存する情報には、おもに次のようなものがあ ります

#### ・MPU のレジスタ群

- D0~D7/A0~A6
- · SSP/USP [ (A7)
- SR
- PC(中断された箇所の次の命令を指している)その処理のプロヤスID
- CTALLES A CAL
- ・その処理が利用できるメモリの範囲(管理メモリ領域)

このように、1つの処理のためにMPUのレジスタ やシステム・ワークの値などを保存しているもの で「スレッド」と呼びます。1つのスレッドは、 1つのMPUと考えることもできるでしょう。これま で、指定したタイムスライスごとに切り替えられ る対象について、「処理」というあいまいな表現を してきましたが、実際に切り替えられているのは スレッドです。

なお、スレッドは実際には Fig1.1.8 のような構

造をしていて、各種情報を格納しています。 スレッドの定義を行なったところで、実際に行 なわれている平行処理の仕組みを解説します

Human2.0xのバックグラウンド機能の動作環境は、CONFIG.SYSの"PROCESS="で設定を行ないます。

第1パラメータではスレッドの最大数(2〜32) 第2パラメータでははスレッド(スレッド0,00 第2パラメータでははスレッド(スレッド0,00 MPIG.SYSの"SHELL="で指定したプログラムを実行 している)のレベル(後述)、そして第3パラメータではタイムスライス(1ms~100ms)の設定を行 ないます、"PROCESS="つ指定をしなかった場合、 パックグラウンド・モニタは動作せず、Timer-Dも ユーザーが利用できるようになります。

スレッドにはそれぞれ0~31 (CONFIG. SYSの"P ROCESS"の第1 パラメーター1) の番号がついていた。原則として番号の小さい方から順に実行され、最後のスレッドの次には最初のスレッドが実行されるリング構造になっています。最大スレッド数を n(2 ≤ n ≤ 32) と設定した場合のスレッド切り替えの様子を Fig 1.1-9 に示します。

#### ★スレッドのレベル

一般的なマルチタスク・システムでは、処理の 重要度などを考慮して、処理に与えるタイムスラ イスを伸縮したり、処理を実行する順序を変更し たりする機能があります。

Human2. 0xのバックグラウンド・モニタには、 "PROCESS="で設定されたタイムスライスを原則と してすべてのスレッドに均等に削り当てます。 実 行順序も,「スレッド番号の小さいものから大きを ものへ、という順で固定されています。しかし、 もう少しマクロな方法でスレッドの実行時間の長 短を決められるようになっています。

スレッドは、それぞれ「レベル」と呼ばれる値 を持っています。レベルは1~255の値をとり、値 が小さいほど、嬰ロはそのスレッドを長時間実行す ることになります。この「レベル」は、実際には スレッドが実行される頻度を示しています。

前述のとおり、2-32個のスレッドはリング構造になっており、その順番にしたがって次々に実行されて行きます。個々のスレッドはカウントダウンタイマーを持っており、このタイマーの値は

そのスレッドを実行する機会が巡ってきたときに 1寸つカウントダウンされ、0になったときにだ け実際にそのスレッドに処理を渡します。それ以 外の場合、そのスレッドは実行せずに、次のスレ ッドに移ります。レベルは、このカウンタの初期 低いたしています。すなわち、レベルが1のスレ ッドは実行する機会が巡ってくることに必ず実行 され、レベルが2のスレッドは2回に1回、・レベルが3のスレッドは3回に1回来行されることに なります(呼ば1.11〇)、

レベルを設定できるのは、スレッドを生成するときだけで、それ以降変更できません。

Fig.1.1.10



1ループ 1ループ					1ループ 1ループ 1ループ				_				
0	1	2	0	0	1	0	2	0	1	0	0	2	
tms													_

PROCESS=3 1 tを指定した例

結果的にスレッド 0 が実行され ている時間はスレッド 1 の 2 倍, スレッド 2 の 3 倍となる。

#### ★スレッドの状態

複数のスレッドが平行処理されている場合,「ス レッドの状態はつねに同じではなく, いくつかの 状態を変遷しつつ実行されています。

大きく分けて; スレッドの状態には次の5つが あります。

#### ・新規 (new)

スレッドが新たに作成された直後の状態。

#### 実行待ち (ready)

自分が実行される機会が巡ってくるのを待って いる状態。

## ・実行中 (running)

自分が実行される機会が巡ってきて,実際に実 行されている状態。

#### 待機中 (waiting)

ある条件が満たされるまで、実行を停止している状態。「ある条件」が満たされた場合、スレッド は実行待ち状態に復帰します。

Human2.0xのバックグラウンド・モニタの場合、 自発的にある時間が経過するのを持つ「スリーブ」 と、他のスレッドからの指令で動作を停止/再開さ せられる「サスペンド」の2種類の状態があります。

#### · 停止 (halted)

スレッドが動作を停止している状態。

以上の状態はたFig1.1.11 のように遷移します。

#### ★スレッドとプロセス

提案、HumanのプロセスはCOMMAND.X (あるいは VS.Xなど)を根底とし、1つの親プロセスの下に 1つの子プロセスが存在し、4个の下にダブロセス が存在するといった1次元的なプロセス系を形作 っていました (常駐プロセスなどの例外を除く)、 スレッドという概念を導入したことによって、こ の構造は若干変化してきます。

05/2の場合、一般的にスレッドはプロセスの処理を分担させるために生成され、そのため「プロ セスの中にスレッドが存在する」というニュアン スで説明される場合があります。また、プロセス 自体も1つのスレッドによって動作しているので、 スレッド同士の間にも親子関係が存在し、「スレッドとプロセスでツリー状の構造を影作っていることになります。これを図にすると Fig1.1.12(a)の ように表現できます



これに対してHuman2.0xのスレッドは親子関係を 持ちません。あるスレッドと、それが生成したス レッドの間には何の関係もなく、お互いに完全 独立しています。いくつかのスレッドに処理を分 担きせいそれをまとめて1つの処理を行なうとい うこともできなくはないのですが、各スレッド間 に緊密な関係が存在しないため、05/2ほどにスレッド同士が協測して働くことはあまり得意ではな いようです。基本的に1つのスレッドで1つのプ ロセス系を変行すること考えた方がよいでしょう。

以上のことから、Human2.0xでは『プロセスの外 にスレッドが存在する』と考えることもできるで しょう、これを図にすると Fig1.1.12(b)のように 表現できます。

#### ★フォアグラウンド/バックグラウンド

0S/2などでは、コンソールを占有し、ユーザー と対話できるプロセスのことを「フォアグラウンド」、そうでないプロセスを「バックグラウンド」 と呼んでいます。

Human2. 0xのバックグラウンド機能の場合、「バックグラウンド」という名前はついていますが、前述のような意味ではフォアグラウンドとバックグラウンドの区別は明確ではありません。

強いて言うならば、スレッド 0 がフォアグラウンド、それ以外がバックグラウンドであると判断 し、プログラマー自身が意識してコンソールへの アクセスを管理する必要があるでしょう。

以降,スレッド 0 以外で実行されるプロセス系 をバックグラウンドプロセスと呼ぶことにします。

## ★システム資源(リソース)の管理

システム資源 (リソース) の管理は必要最小限 のものしか行なわれていません。したがって、デ バイスの利用などには注意が必要です。

ディスクなどのブロック・デバイス関しては、 シェアリング鬼嬰のもとでアクセスする分には問題ありませんが、コンソールやブリンクなどのキ ザラクタ・デバイスへのアクセスには注意が必要 です、プロセス同士で入力や出力を奪いあわない ように、ユーザーが管理する必要があります。

メモリに関しては、個々のスレッド専用の管理 メモリ領域を設定し、他のスレッドと競合しない ようにできます。

グラフィック関係のハードウェア、音源関係の ハードウェア、テキストVRMM2、#3などごもとも とHuman自体の管理が甘い資源については、これま で以上に注意してユーザーが管理する必要があり ます。


結論として、基本的にシステム資源へのアクセスはフォアグラウンドプロセスに最優先の権利があるものと考えたほうがよさそうです。

#### プロセス間通信-

平行処理につきものなのがプロセス間通信です (見かけ上)、同時に動いているプロセス同土が協 調して動くためには、お互いにタイミングをとり あったり、データを送りあったりしなければなり ません。

Human2.0xのバックグラウンド機能では、「メッセージ・システム」と「コモンエリア」の2つのプロセス間通信方法を用意しています。

Fig.1.1.12 スレッド



なお、正確には「スレッド間通信 ごと呼ぶべき かもしれませんが、ここでは便宜上「プロセス間 通信」と呼ぶことにします。

## ★メッセージ・システムによる通信

送信先のスレッドのプロセス間通信バッファに

直接データを送り込むのがメッセージ・システム です。これは、言ってみればプロセス間の電子メ イルのようなものです。

メッセージの送信はファンクションコール\$FFF D messageを使って行ないます。このコールを使え ば、相手のスレッド番号を指定して、メッセージ・

データを指すポインタをはじめ、いくつかのバラメータを指定してやるだけで、あとはHumanが配達してくれます。

メッセージを受ける「郵便受け」は、プロセス 間通信バッファと呼ばれ、次のような構造をして います

BUFF:

dc. | LEN \* 0:メッセージ本体が入るバッファの大きさ

dc. I BODY \* 4:メッセージ本体が入るバッファを指すポインタ

dc. w 0 \* 8:メッセージアトリビュートが入る

dc. w \$ffff \* 10:メッセージ発信側スレッド番号が入る

BODY:

ds b IEN

他のスレッドからメッセージが選られてきたことは、プロセス間通信パッファの10パイト目が8F ドアから発信側のスレッド番号(0-31)に変化したことで判断できます。同時に、メッセージの内容が600万で示されるパッファの中に、メッセージの付加情報がプロセス間通信パッファの8パート目に入ります。受信側がスリーブ状態にあった場合、メッセージ受信とともにスリーブが解除されませ

メッセージを確認したら、受信側のプロセスは プロセス間通信パッファの10パイト目を再びSFFF Fに戻し、次のメッセージを受信できる状態になっ たことを宣言します。

#### ★コモンエリアによる通信

メッセージが電子メイルならば、コモンエリア は電子掲示板に例えることができます.

ロモシエリアとはCONFIG.SISの"COMMON="によってIKB単位で指定した広さを持つ。"システム全体 に共通なCOMMON)共有記憶領域のことで、ここを 利用することでプロセスは他のプロセスへ、メッ セージ・システムでは送りきれないような長いデ ータなどもかとりできるようになります。

この機能はファンクションコール\$FF55で提供されます.

コモンエリア内でやりとりされる情報はデータ・ ブロックという単位でやりとりされます。データ・ ブロックにはいくつかの付加情報があり、これに よって管理されています。

#### ブロック名

12バイト以内でデータ・ブロックの名前を示す

文字列です。このブロック名でアクセスするデー タを指定するので、データを送る側も受け取る側 も同一のブロック名を知っている必要があります。

逆に、データ・ブロックの名前さえ知っていれば、どのプロセスもこの情報にアクセスできることになります。

#### ・ブロック・サイズ

データ・ブロックのデータ領域のバイト数を示 します。

#### ・ロックを行なったプロセスの ID。

#### ロック offset, length

データ・ブロックのデータ・エリア中の、他の ブロセスからのアクセスをロックする領域情報、 ロックを行なったブロセスのID (PSPのアドレス) が格納されています。

ファイル同様、複数のプロセスから同時にアク セスされた場合のシェアリング処理を行なってい ます.

なお、コモンエリアについてはバックグラウン ド処理だけのものというわけではなく、一般のプロセスからも利用できます。

## バックグラウンドプロセスのプログラミング----

バックグラウンドプロセスは、厳密には「プロセス系」であり、親子関係を持った一進のプロセス群の中のひとつであると言えます。つまり、スレッドの以外で動作しているプロセスも子プロセスを起動することが可能である。ということです。もちろん、その子プロセスは親プロセスを動作することになります。 Fig1.1.12(b)に図示された子プロセス (図中のプロセスDやプロセスF) はバックグラウンド

プロセスであることを意識して作られたプロセス である必要はありません (ただし、資歌 (リソー ス) の共有で問題がない場合に限る)、機需な話。 従来から作ってきた筈通のプログラムを起動し、 終了して構わないのです。しかし、そのスレッド を生成した際に、最も根底にあったプロセス (図 中のプロセス Cやプロセス E) は、特殊な作法で プログラミングされている必要があります。

以降、特にことわりがない限り、「このようなス レッド 0 以外によって動作するプロセス系の最も 根底にあるものをバックグラウンドプロセスと呼 ぶことにします。

Human2.0sには、バックグラウンドプロセスのサンプルとして"TIMER.X"か付属してきます。おそら くこれがバックグラウンドプロセスのスタンダー ドな形であろうと思われるので、このプログラム を解析した結果をもとに、解説を進めたいと思い ます

なお、P. 473のバックグラウンド機能のサンプル・ プログラムも併せて参考にしてください。

#### ★バックグラウンドプロセスの構造


バックグラウンドプロセスは、基本的に「プロ セス」です。したがって、Humanからわけてもらっ たメモリの中に存在し、PSPも持っているといった ように、プロセスの体裁をしている必要がありま す。そのため、バックグラウンドプロセスも普通 のプロセス同様。SFF4B execで起動されるのが普 涌です

こうして起動されるバックグラウンドプロセス は、その後スレッドに登録され、メモリに常駐し なければなりません。そのため、バックグラウン ドプロセスはTSR (Terninate with Stay Regiden ロ) プログラム (一常駐プログラム) と同様な構造 を持っている必要があります、すなわち、非常駐 忠と常駐部の2 部構成という形です(Fig.1.1 13)、TSRプログラムやバックグラウンドプロセス の特徴として、次の2点を押さえておいてください。

①一般的に非常駐部は常駐部の後ろに位置する.

Figl.13のような影にする場合は、常転能はすべてテキストセクションに書かなければなりません、なぜなら、データ・セクションやプロックストレージセクションを使った場合、再配置が行なわれてしまい、常駐すべきデータやワークが非常財活の後ろにを置してしまうためです。

しかし、常駐部にはユーザースタック領域やシステム・スタック領域など、大量のワークが必要なのに、これをテキストセクションの中に置くとds疑似命令で確保したワークが圧縮されず、実行



ファイルが大きくなってしまいますし、データは データ、ワークはプロックストレージ、スタック はスタックのセクションに置かないと、どうも気 持ちがよくありません。これがどうしても嫌な場 合は、オーバレイXファイルを使うことが考えら れます、バックグラウンド機能のサンブルではこ の方法を使ってみました。

②起動した際には非常駐部から実行を始める.

そのためにプログラムの先頭にbra (jmp) 命令 を置く、あるいは".end" 疑似命令の後ろで実行 闘齢アドレスを指定するなどの対策が必要

#### ●非常駐部のプログラミング

非常駐部は原則としてスレッド 0 で実行されます。そのため、通常のプログラムをコーディング する場合とあまり変わりません。

非常駐部は Figl.1.14 に示したようなフローチャートにしたがってコーディングするとよいてしょう. この中で重要なポイントについて解説します.

#### スレッドの存在チェック

抵に需整部と同じプログラムがスレッドに登録されているかどうかをチェックし、存在しなければ新しいスレッドを生成して常駐師を登録し、そのスレッドをそれ以降の操作対象とします。また、既に存在している場合は、そのスレッドを以降の操作対象とします。

このチェックは、これから生成すべきスレッド の名前の入ったパッファを指定してSFFFA gettin 電視を呼ぶことによって行ないます(その際、スレッド番号として一1を指定する)。同名の、、つまり 同じプログラムを動作させているスレッドが存在 している場合、そのスレッド番号が返され、存在 しない場合には一1が扱ってきます。

#### スレッドの生成

スレッドの存在チェックの結果。その必要があると判断できた場合、\$FFP8 newthreadを使って新 しいスレッドを生成します。その際、8つのパラ メータを指定する必要があるわけですが、それぞ れ次のような値を指定します。 NAME スレッド名。存在チェックで使った名前 と同じものを指定。

LVL 1~255の範囲で適当に.

BUSP 常駐部に用意したユーザー・スタック領 域の最上位アドレスを指定。

BSSP 常駐部に用意したシステム・スタック領 域の最上位アドレスを指定

BSR 常駐部を実行開始するにあたってのSRの 値、普通はSRの値で構わないと思われま す。

FNTRY 常駐部の実行開始アドレス

BUFF 常駐部に用意したプロセス間通信バッファのアドレスを指定

SLEEP 0を指定して、メッセージを送るまで無 期限のスリーブ状態にしておいた方がよ いでしょう.

このようなパラメータを指定して\$FFF8 newthr eadを呼んだ結果、返り値として生成したスレッドの番号が得られます(エラーの場合は負の数)。

#### 管理メモリ領域の設定


スレッドごとにプロセス系が存在することは前 適のとおりですが、そのプロセス系ことに、使う メモリ領域を設定できます、従来のHuman1.0xの場 合やHuman2.0xでスレッドのだけが動いている状態 では、execでプロセスをロードしたり、mallocで メモリを確保したりする場合、メイン・メモリ全 練を値うことができました。

スレッドが複数存在する場合、それら複数のス レッドでexecやmallorやmafreeなどを何度も使う必 要がある場合、半端なサイズのメモリ領域が多数 発生し、極端にメモリ割り当での効率が落ちる場 合かあります。このような場合は、あらかじめス レッドごとに管理できるメモリ領域を定めておき、 その中でのみmallocなどを行なうようにすれば間 題は解決できます。このような、スレッドごとに 設定される管理されるメモリの領域を管理メモリ 領域と呼ぶたとにます。

Human2.0xにおいて管理メモリ領域を作成/設定する手順は以下のとおりです。

①malloc(malloc2)を使って,まとまったサイズの 領域を得る.

②管理メモリ領域を設定するスレッドの番号。ma



1loc(malloc2)で得られたメモリ管理テーブル+ \$10のアドレス,管理メモリ領域全体のバイト数 などを指定して\$FF7F setmareaをコールする。

#### メッセージ送信

コマンドラインで指定されたオブションを解析 した結果等から常駐部の動作を決定し、それをメ ・セージという形で常駐部(を動かしているス・ ト)に送信します。新しく生成したスレッドは、 このメッセージを合図に動作を開始します。

メッセージは、あらかじめ決まった長さのデータ所(メッセージは、あらかじめ決まった長さのデータ所(メッセージ本体)と付加消報 1フードで構 度されます、TIMER、Xを見る限り、付加情報の1ワードで機能番号を・バメッセージ本体でその機能に ついてのバラメータを表現しているようです。メ ッセージの送信はSFFFD messageを使って行ないます。

#### スレッドの停止/プロセスの削除

バックグラウンドプロセスである以上、常駐部 を常駐させてスレッドに追加するのは当然ですが、 必要なくなったら自身を削除する機能を備えてお くのが理想的です。

スレッドを停止するのは影評9 [41]によって可能ですが、これは自分自身 (現在のスレッド)を 停止する機能しかなく、スレッド番号を指定して 停止させることはできません、したかって、スレッドの停止は非常軽能ではなく、常軽部に自ら行 さわせなければなりません、非常駐船にできることは、あらかじめ決めておいた「スレッドを停止 せよ」という機能コードを持ったメッセージを送 位することだけです。

なんらかの方法でスレッドが実際に停止された ことを確認したら、常駐していた常駐部と、あれ ば管理メモリ領域をmfreeしてメモリから開放しま す

#### 非常駐部を終了

既に常駐部が常駐していた場合。非常駐部は\$F F00 exit,\$FF4B exit2で非常駐終了して構いません。

常駐部が常駐しておらず、スレッドを新たに生成した場合は、\$FF31 keepprを使って常駐終了します。常駐させる範囲はプログラムの先頭から常

駐部の終わりまで、ここで非常駐部を後ろに持っ てきた意味が出てくるわけです。

#### ●常駐部のプログラミング

常駐部はスレッド 0 以外で実行されます。スレッドによって動作するプロセス系の根底にあるため、いくつかの約束を守ってコーディングする必要があります。

常駐部はFigl.1.15 に示したようなフローチャートにしたがってコーディングするとよいでしょう。 この中で重要なポイントについて次に解説しま

#### メッセージの到着チェック

プロセス側通信パッファの10・パト目がSFFFFから遺信もとのスレッド番号に変化したことでメッ モージの剥棄を知ることができる。ということは P. 23で説明しました。ここにはSFFFFでなければ0 つ31の値が入っていることに決まっているので、 実際にはは1命令でマイナスか否かをチェックする だけでもよいでしょう。

メッセージの到着チェックは、できるだけ頻繁 に行なうようにしてください。Figl.1.15のよう に、常駐部全体のループの中で必ず1回はチェッ クするようにしておくとよいと思います。

メッセージの到着を確認したら、付加情報で示 された機能コードにしたがって分岐し、各処理を 行ないます。

#### ジャグル


メッセージが届いていなかった場合など、自分 のタイムスライスを消化する前に他のプロセスに MPUをあけわたした方が効率がよいと考えられる場 合。SFFFF juggleをコールします。

\$FFFF juggleを呼んだ場合、「一見なにも起こっ ていないように見えますが、\$FFFFを呼んで、その 次の命令の実行を始めるまでの間に、プスレッド群 がひと回り実行されています。

#### スレッドの停止

スレッド 0 の非常駐部からのメッセージが『ス レッドを停止せよ』という意味だった場合。SFFF 9 killをコールして自分自身(現在のスレード) を停止します。

Fig.1.1.15 常駐部分のプログラミング



ここで間違って\$FF00 exit,\$FF4B exit2などを 使ってしまった場合、暴走の可能性があります。 必ず\$FFF9 killを使ってください。

#### ファンクションコール/ IOCS 使用上の注意

バックグラウンドプロセスでファンクションコール/IOCSを使う場合、いくつかの制限が存在します。

まず,前にも述べたとおり,システム資源(リソース)の管理が甘い関係で,標準デバイスを含

めたキャラクタ・デバイスへの入出力関係では注意が必要です。暴走などの異常な動作を引き起こ すまでには至らないかもしれませんが、混乱を招くことは必至です。ごとうしても画面表示を行ない たい場合は、IOCSS/PB PUTMESを使います。

次に、スレッド 0 以外で動作しているプロセス 系の根底にあるプロセスでは、\$FF00 exit、\$FF98 B exit2、\$FF31 keepprを使ってはいけません。こ れは、TSFで同様なファンクションコールが使えな いのと同じ理由で、戻るべき親プロセスとの関係 が、常駐終了した時点で失われてしまったからで す。

### □ 3.オーバレイXファイル

限られたメモリを有効に使うために、プログラムをいくつかの部かに分割し。 プログラム全部を メモリにロードセギ、必要になったとき必要な部 分だけをロードして実行することをオーバレイと 呼びます。これは、むしろメモリのかない昔の機 報で行なわれてきた手法で、X66Kのように豊富な メモリが実装できる機械にはあまり線のないもの と思われてきました。メモリが広く取れるように なったぶん、プログラムも高機能化/巨大化したと いうことでしょうか。

Human2.0 なで追加されたオーバレイXファイルは、Xファイルのフォーマットを一部拡張して、1つのXファイルの中にいくつものXファイルを含むようを考れたなファイルの中に合まれたXファイルはーバ・レイ・スファイルの中に合まれたXファイルはーバ・レイ・モジュール。または単にモジュールと呼んでいるようです)には、それぞれモジュール番号かつけられ、影FPB exeにおいてファイルをと回時にモジュール番号を指定することでオーバレイXファイル中からのロード/実行が可能になっています。オーバレイXファイルを起動した場合が、最初メモリにはモジュール番号のモジュールがけがロードされます。他のモジュールの機能が必要になるまでは、メモリの行費はモジュールの機能が必要になるまでは、メモリの行費はモジュールの機能が必要になるまでは、メモリの行費はモジュールの機能が必要になるまでは、メモリの行費はモジュールの機能が必要になるまでは、メモリの行費はモジュールの機能が必要になるまでは、メモリの行費はモジュールの機能が必要になるまでは、メモリの行費はモジュールの機能が必要になるまでは、メモリの行費はモジュールの機能が必要になるまでは、メモリの行費はモジュールの領域が

ルの機能が必要になった場合にだけ\$FF4B execで モジュールをロードし、不必要になったモジュー ルはメモリから開放することで、メモリを効率よ く利用できます。

オーバレイXファイルは、MS-DOSのLINK、EXEで 作成されるような高水棒言語向けのものではあり ません、メモリの管理、モジュールのローディン グやその呼び出しなどは、すべてユーザーが責任 を持って行なわなければいけないかわりに、アセ ンプラからでも手軽に利用できるという利点があ ります。

オーバレイXファイルの作成には、Human2.0xに 標準で添付されているBIND.Xを使います

オーバレイXファイルのサンブルとしては、バックグラウンド機能のサンブルを参照してください。このブログラムでは、メモリとディスク容量を効率よく使うためにオーバレイXファイルを使ってみました。

## □ 4.その他の拡張

その他の拡張としては,

- ・ブレークモードの拡張 (\$FF33 breakck)
- ・メモリ割り当て方法の拡張 (\$FF7D)
- ・FCBの取制 (SFF7C)
- ・InDOSフラグの取得 (SFFF5)
- ・CONFIG. SYSファイルのコマンドの拡張

などがあります.

## 2章 ファンクション・コール

Human68k には OS の機能をアプリケーションに提供するためにファンクション・コールが用意されています。この章ではファンクション・コールを利用するために必要な知識と、個々のファンクションの使用法を詳しく説明します

## 2.1。ファンクションコールの呼び出し方

DOSファンクションを呼び出す場合は一般的には 以下の手順に従います。

①各ファンクションに渡すための値をユーザー・ スタックに積む。

②未定義命令\$FFに続くファンクション番号(1 バ イト) で構成されるファンクション・コール命 令を実行する.

③ファンクション・コールから戻ってきたらユーザー・スタック・ポインタを補正。

スタックを使ってのバラメータ能しの手法は80 系CPIのユーザーにとっては馴染みが薄いことと思 われますが、特に注意してほしいのは30のスタッ ク・ポインタの種正です。うっかりしていると、 忘れてしまうので慣れないうらは意識してプログ ラミングするようにしてください。

ファンクション・コールを使う上で以下の事項 に注意してください。

①レジスタはDOLJ外すべて保存されます。DOを破壊されたくない場合はユーザーが保存する必要があります。

②COMMAND. XのBREAK命令などでブレイク・フラグ

がONになっている場合はすべてのファンクショ ンを呼び出したときにプレイク・キー (コント ロール()がチェックされます。(PFになってい る場合も「各ファンクションの解説文中で「ブ レークチェックを行ないます」と記されている ものについてはチェックが行かわれます

③返り値としてD0に負の数のエラーコードが返ってくることがあります。エラーコードに関してはP、493の「ファンクション・コール・エラーコードー覧表』を参照してください。

①ファンクション・コールを簡略化するために、 マクロを定義しておくと便利です。これは、そ の一例です。

FNC	macro	number
	dc. b	\$ff
	dc. b	number
	endm	

また、Cコンパイラのユーザの方は、『ディレクトリ"INCLIDE"の中のDOSCALL、MACをアセンブラ・ ソースの先頭でインクルードしておくことで、"D OS \_PRINT"のようにファンクション・コールを行 なうことができます。

## 2.2 個々のファンクション・コール使用法解説

各ファンクション・コールの解説は原則として 番号順にしていきます。

①"ed.x" でソース・ファイルを作成

②"as.x" でアセンブル ③"lk.x" でリンク

一連のサンブル・プログラムでは、よく使うマ クロを外部ファイル("MACRO.H") にして、プログ ラムの先頭でincludeして使っています。あらかじ め"MACRO.H"をディスク上に作成し、「インクルー ドできるようにしておいてください。

	4-61		PUSH	macro	reg_list
* macro defination					reg_list, -(sp)
				endm	
PNC	пасто	number	POP	macro	reg_list
	de. b	\$ff, number		movem. I	(sp)+, reg_list
	endm			endm	
IOCS	пасго	number			
	move. 1	#number.d0	TRUE	=	-1
	trap	#15	FALSE	=	0
	endm				

リスト: MACRO.H

#### 解説の例

#### \$FF02 putchar(CODE)

1.0x/2.0x

(ファンクションコール命令) (ファンクション名) (引数リスト) (Human のバージョン)

引数(引数の名前と型)

word CODE (ただし\$0000~\$00FF)

返り値(返り値の入るレジスタやバッファとその内容)

機能(機能の概略)

指定した文字コードを標準出力 (テキスト画面) に出力します。

**参**無に示した関連ファンクション・コール\$FF06 inpout (CODE), \$FF1D fputc (CODE, FILE NO) (出力ファイルとして"con"を指定した場合) にも共通して言えることですが、これらのファンクション・コールで側面にシフトJISコードを1パイトすつ出力した場合も、漢

ブレイクチェックを行ないます (^C.^S.^P.^N)

コール (一般的なコール方法)

move. w #CODE, - (SP)

字は正しく表示されます.

dc. w \$FF02

addq, 1 #2, SP

参照 (関連するファンクションコール)

\$FF04 comout (CODE)

\$1104 COMOUT (CODE)

\$FF05 prnout (CODE) \$FF06 inpout (CODE)

\$FF09 print (MESPTR)

\$FF10 consns()

\$FF23 conctr1 (MD, ??)

**サンプル・プログラム** (サンプル・プログラムのリスト, 実行結果など)

P 198 SMPL 1

仮マークの表示があるファンクションコールは、筆者が独自に解析したものです。

#### \$FF00 exit( )

1 0x/2 0x

引数

なし.

返り値

なし (戻ってこない).

機能

ユーザー・プログラムを非常駐終了します。親プロセスへは終了コードとして 0 が返されます。その他の値を返したい場合は\$FF4C exit2を使います。

現在オープンされているハンドルは子プロセスがオープンしたハンドル合めてすべてクローズされます。

コール

dc. w \$FF00

参照

\$FF31 keeppr (PRGLEN, CODE)

\$FF4C exit2(CODE)

サンプル・プログラム

P. 198 SMPL1

## \$FF01 getchar()

1.0x/2.0x

引数

なし.

= 11 /1

DO. LC キーコード (ただし\$00000000~\$000000FF)

444 44F

キーボードから1文字入力します。入力がない場合は入力されるまで待ちます。押されたキーは画面にエコーバックされます。

ブレークチェックを行ないます (^C.^ P.^ N).

同様な機能を持つコールがいくつかありますが、それぞれ微妙に異なっています。下の表を参考にして、適当なコールを選択して使ってください。

コール	入力待ち	エコーバック	ブレーク チェック
\$FF01 getchart	0	0	0
\$FF06 inpout (\$FF)	×	×	×
\$FF07 inkey		×	×
\$FF08 getc	0	×	0

コール

dc. w \$FF01

```
SFF03 cominp()
SFF06 inpout (CODE)
SFF07 inkey()
SFF08 getc()
SFFOA gets (INPPTR)
SFF0B kevsns()
SFFOC kflush (MODE, 22)
SFF1A getss(INPPTR)
SFE24 keyetrl (MD, ??)
```

サンプル・プログラム P. 198 SMPL1

### \$FF02 putchar(CODE)

1 0x/2 0x

然耶

word CODE (t-t-1.\$0000~\$00FF)

返り値

to L. 梅能

指定した文字コードを標準出力 (テキスト画面) に出力します。

参照に示した関連ファンクション・コール\$FF06 inpout (CODE), \$FF1D fputc (CODE, FILE NO) (出力ファイルとして"con" を指定した場合) にも共通して言えることですが、これら のファンクション・コールで画面にシフトJISコードを1パイトずつ出力した場合も、漢字 は正しく表示されます。

ブレイクチェックを行ないます (^C,^S,^P,^N). ブレイクチェックが不用な場合は、\$F F06 inpoutを使います

#### コール

move. w #CODE, - (SP) dc w SFF02

addo, 1 #2, SP

\$FF04 comout (CODE) -

\$FF05 prnout (CODE)

\$FF06 inpout (CODE)

\$FF09 print (MESPTR) \$FF10 consns()

\$FF1D fputc (CODE, FILENO)

\$FF1E fouts (BUFFER, FILENO)

\$FF23 conctr1 (MD, ??) サンプル・プログラム

P. 198 SMPL1

#### \$FFO3 coming[]

1.0x/2.0x

引数

なし.

返り値

DO.L 回線からのデータ (ただし\$00000000~\$000000FF).

機能

RS-232C回線から1バイト入力します。

入力がない場合は入力があるまで称もます。 待たれては困る場合は、「あらかじめSFF12 cinsso 0 、  $10CSos_{33}$   $1SNS_{23}$ 2Cなどで入力データがあるかどうかチェックするようにして ください。

ブレイクチェックを行ないます (^C).

コール

dc. w \$FF03

参照

\$FF01 getchar() \$FF12 cinsus()

サンプル・プログラム

P. 199 SMPL2

#### \$FF04 comout(CODE)

1.0x/2.0x

3156

word CODE ( t-t-1. \$0000 ~ \$00FF)

返り値

なし.

機能

RS-232C回線へ1バイト出力します。

Xコントロールがonの設定で、Xoffコード (\$13) を受信している場合。 $^{\dagger}$ 出力は行なわず、Xonコード (\$11) を受信するのを待ちます。待たれては困る場合は\$FF13 coutsns() で出力できるかどうかをチェックするようにしてください。

プレイクチェックを行ないます (^C).

コール

move. w #CODE, - (SP)

dc. w \$FF04 addq. 1 #2, SP

er cire

参照

\$FF02 putchar (CODE)

\$FF13 coutsns()

サンプル・プログラム

P. 199 SMPL2

```
$FF05 prnout(CODE)
```

1.0x/2.0x

```
2186
word CODE (ただし$0000~$00FF)
返り値
DO. 1.
対2 部に
```

プリンタへ1文字出力します。CONFIG.SYSで組み込んだ"prn" デバイス・ドライバを通 して出力するので、漢字コードを処理する必要のない場合はIOCSの\$3E OUTLPTを使うか、 デバイス"lpt"をオープンし、そのハンドルへ出力するようにします。

プリンタが印字できる状態にない場合は、印字できるようになるまで待ちます、待たれ ては困る場合は\$FF11 prnsns()で出力できるかどうかチェックしてください プレイクチェックを行ないます (^C).

コール

```
move. w #CODE, - (SP)
dc. w $FF05
addq. 1 #2, SP
```

参照

CTRL + F2

```
$FF11 prnsns()
サンブル・プログラム
 P. 200 SMPL3
```

## キーボードオペレーション

X68000のIOCSはキーボード割り込みによってキー入力を調べています。そして、特定のキー入力に対し ては割り込みルーチン内部で処理を実行します。代表的な処理としては「COPY」によるハードコビーがあ りますが、その他に次のような処理を実行できます。 CTRL + F1 ドライブAのイジェクト

```
ドライブBのイジェクト
CTRL + F3
                 ドライブCのイジェクト
CTRL + F4
                 ドライブDのイジェクト
CTRL + F5
                 ドライブEのイジェクト
CTRL + F7
                 ファンクション・キー表示欄の表示内容変更
                      しない・通常表示・SHIFT モードの表示
OPT. 1 + COPY
                 プリンタ1ページ送り
OPT. 2 + COPY
                 プリンタ改行
CTRL + OPT. 1 + DEL
                リセット
```

## \$FF06 inpout(CODE)

1.0x/2.0x

### 引姜

word CODE (ただし\$0000~\$00FF)

### 返り値

- ★ CODE が\$FF または\$FE の場合
- DO.L キー・コードを返します。\$00000000の場合は、キー入力がなかったことを表わします。
- ★ CODE が\$FF,\$FE 以外の場合

#### D0. L

#### 機能

★ CODE がSFF の場合

キー入力します(入力がない場合も待ちません)。エコーバック、プレイクチェックは行ないません。

キー・コードはDOに返ります

### ★ CODE が\$FE の場合

キー・センスします。SFFとの違いは。SFFが入力されたキーのコードを次々に「受け取って」行くのに対し、SFEは入力された最初のキーのコードを「参照する」だけである点です。したがって、さらにSFF01 getchar 0 などのファンクションを実行するまでは、SF02 値を持ってこのファンクションを何度コールしても同じ値が返ってくることになります。

キー・コードはDOに返ります。

ブレイクチェックは行ないません。 ★ CODE が\$FF,\$FE 以外の場合

文字コードとして画面に出力します。シフトJISコードを1バイトずつ表示させることによって、漢字も表示できます。

プレイクチェックは行ないません.

#### コール

move. w #CODE, - (SP)

dc. w \$FF06

addo, 1 #2, SP

#### 参照

\$FF01 getchar()

\$FF02 putchar()

\$FF07 inkey()

\$FF08 getc()

\$FF09 print(MESPTR)

\$FFOA gets(INPPTR)

\$FF0B kevsns()

\$FFOC kflush (MODE, PTR)

\$FF10 consns()

\$FF1A getss(INPPTR)

\$FF23 conctr1 (MD, ??)

サンプル・プログラム

P. 199 SMPL2

```
$FF07 inkey()
                                                    1 0x/2 0x
21多
返り値
DO.L キー・コード (ただし$00000000~$000000FF).
機能
 キーが押されるまで待ち、押されたキー・コードを返します、押されたキーは画面にエ
コーバックされません.
 ブレイクチェックは行ないません。
コール
     dc. w SFF07
参照
  $FF01 getchar()
  $FF06 inpout (CODE)
  SFF08 getc()
  $FF0A gets(INPPTR)
  SFF0B kevsns()
  SFFOC kflush (MODE, PAR)
  $FF23 conctr1 (MD, ??)
サンプル・プログラム
 P. 198 SMPL1
$FFO8 getc( )
                                                     1.0x/2.0x
引数
なし.
返り値
DO. L キー・コード (ただし$00000000~$000000FF).
機能
 キーが押されるまで待ち、押されたキー・コードを返します。押されたキーは画面にエ
コーバックされません.
 プレイクチェックを行ないます (^C,^ P,^ N).
コール
     dc. w $FF08
参照
$FF01 getchar()
  $FF06 inpout (CODE)
  $FF07 inkey()
 $FFOA gets (INPPTR)
  $FF0B keysns()
  $FF0C kflush (MODE, PAR)
  $FF23 conctr1 (MD, ??)
サンブル・プログラム
 P. 198 SMPL1
```

## \$FF09 print(MESPTR)

1.0x/2.0x

### 引数

long MESPTR : 文字列を指すポインタ,

### 返り値

# なし. 機能

NULL・コード (\$00) までの文字列を表示します。コントロール・コードやエスケープシーケンスなども有効です。

ブレイクチェックを行ないます (^C, S, P, N).

### コール

pea MESPTR dc. w \$FF09 addq. 1 #4, SP

### MESPTR:

dc. b 'X68000', 13, 10, 0

### 参照

\$FF02 putchar()

\$FF06 inpout (CODE)

\$FF10 consns()

\$FF1D fputc (CODE, FILENO)

\$FF1E fputs (BUFFER, FILENO)

\$FF23 conctr1 (MD, ??)

### サンプル・プログラム

P. 201 SMPL4

### SFFOA gets[INPPTR]

1.0x/2.0x

#### 三 章

10mg INPPTR ;入力バッファを指すポインタ。

## 夜日铺

□ L 入力文字数、「(INPPTR+1).bに入っている値と同じ (0~255)。

### INPPTR+0),b 入力最大文字数 あらかじめ呼ぶ側で値を入れておきます

□ EPPTR+1).b 実際に入力された文字数が入ります (エンドマーク800は数えません).
□ NPTR+2)以降 人力された文字別が入ります。入力最大文字数+1ハイトのエリアを確保しておくな姿があります。(エンドマーク800が入るため).

#### 鄉莊

『取コードまで文字列を入力し、入力バッファに格納します。最大入力文字数を超えたとき
を習告を出し、終了しません。入力された文字列の末尾にはCRコードの代わりにエンド
マーク800が付加されます。押されたキーは画面にエコ・バックされます。

文字列入力中にはBSなどの編集キーや。テンプレート機能などが使えます。Human2.0xで にストリ・ドライバを組み込んでいる場合は、たストリ機能、エイリアス機能なども使え ます。

プレイクチェックも行ないます (^C. ^P. ^N).

呼び出す際はあらかじめ(INPPTR+0).bに最大入力文字数を書き込んでおくことを忘れないようにしてください。

### コール

pea INPPTR

dc.w \$FF0A

addq. 1 #4, SP

#### INPPTR -

dc. b 40

dc. b 0

ds. b 41

#### 参照

\$FF01 getchar()

\$FF06 inpout (CODE)

\$FF07 inkey()

\$FF08 getc()

\$FF0B keysns()

\$FFOC kflush (MODE, ??)

\$FF1A getss(INPPTR)

\$FF24 keyctr1 (MD, ??)

### サンプル・プログラム

P. 201 SMPL4

```
SEEOB keysns( )
```

1 0x/2 0x

### 引数

te1.

### 返り値

DO. L キー入力状態 0:入力なし -1:入力有り

### お社会に

キー入力状態をチェックします。先行入力バッファにデータが入っているかどうかをチ ェックするので、現在のキーの状態とは異なる場合があります。 プレイクチェックを行ないます (^C,^ P,^ N).

### コール

dc. w SFF0B

### 参照

\$FF01 getchar()

\$FF06 inpout (CODE)

\$FF07 inkey()

SFF08 getc()

SFFOA gets (INPPTR)

\$FF0B keysns()

\$FFOC kflush(MODE, ??)

\$FF1A getss(INPPTR) \$FF24 kevctrl (MD, ??)

サンプル・プログラム

P 202 SMPL5

## \$FFOC kflush(MODE.???)

1.0x/2.0x

#### 로 [ 쌍선

word MODE ; このファンクションの動作モードを指定します. \$01, \$06, \$07, \$08, \$ OA、そして、それ以外の値をとり、それぞれ異なった動作をします. その他のパラメータは、指定した動作モードによって意味や型が違 ってきます

### 返り値

Do. I. キー・コード (ただし\$00000000~\$000000FF)

# ★ MODE が\$01 の場合 ★ MODE が\$06 の場合

DO.L キー・コードを返します。 \$00000000の場合は、キー入力がなかったことを表わし ます.

### ★ MODE が\$07 の場合

DO I. + - · - - F ( trt/1, \$00000000 ~ \$000000FF).

- ★ MODE が\$08 の場合
  - PARが\$FE, \$FFの場合

DO.L キー・コード (ただし\$00000000~\$000000FF).

PARがその他の値の場合。

なし.

★ MODE が\$0A の場合

DO. L 入力文字数。(INPPTR+1).bに入っている値と同じ (0~255)

(INPPTR+0).b 入力最大文字数、あらかじめ呼ぶ側で値を入れておきます。

(INPPTR+1).b 実際に入力された文字数が入ります (エンドマーク\$00は数えませ

ん).

(IMPPTR+2)以降 入力された文字列が入ります、入力最大文字数+1バイトのエリアを確保しておく必要があります (エンドマーク\$00が入るため)。

★ MODE がその他の値の場合

なし.

機能

キーバッファをクリアしてからMODEで示される番号のファンクション・コールに相当 する動作を行ないます、MODEに\$01, \$06, \$07, \$08, \$04以外の値を指定した場合は、キーバ ッファをクリアするだけで他の動作は行ないません。

### ★ MODE が\$01 の場合

kflush(\$01)

キーバッファをクリアして、キーボードから 1文字入力します。入力がない場合は入力されるまで待ちます。押されたキーは画面にエコーバックされます。

プレイクチェックを行ないます (^C,^ P,^ N)。

★ MODE が\$06 の場合

kflush (\$06, CODE)

word CODE

キーバッファをクリアして、ファンクション\$FF06 inpoutと同等な動作を行ないます。 動作はPARによって指定されます、\$FF06 inpoutを参照してください。

★ MODE が\$07 の場合

kflush (\$07)

キーバッファをクリアして、キーが押されるまで待ち、押されたキーコードを返します。押されたキーは画面にエコーバックされません。 プレイクチェックは行ないません。

★ MODE が\$08 の場合

kflush (\$08)

キーパッファをクリアして、キーが押されるまで待ち、押されたキーコードを返します、押されたキーは画面にエコーパックされません。

プレイクチェックを行ないます (^C,^ P,^ N).

★ MODE が\$0A の場合

kflush (\$0A, INPPTR)

long INPPTR

キーパッファをクリアして、CRコードまで文字列を入力し、入力バッファに格納しま す。最大入力文字数を超えたときは警告を出し、終了しません。入力された文字列の未 尾には

```
CRコードの代わりにエンドマーク800が付加されます。押されたキーは画面にエコーバッ
 クタカます
 文字列入力中にはBSなどの編集キーや、テンプレート機能が使えます。
  プレイクチェックも行ないます (^C,^ P.^ N).
  呼び出す際はあらかじめ(INPPTR+0).bに最大入力文字数を書き込んでおくことを忘れ
 ないように、
コール
    pea INPPTR
    move. w #$0A, - (SP)
     dc. w $FF0C
    addq, 1 #6, SP
INPPTR:
dc. b 40
     dc b 0
     ds. b 40+1
参照
$FF01 getchar()
  $FF06 inpout (CODE)
  $FF07 inkey()
  $FF08 getc()
  $FFOA gets(INPPTR)
サンプル・プログラム
 P. 202 SMPL5
                                                 1 0x/2.0x
$FFOD fflush( )
引数
なし、
返り値
tel.
機能
 使用中のトラックバッファをディスクに書き出してクリアし、ディスクをリセットしま
す、ファイルのクローズとは意味が違うので注意してください。
コール
    dc. w $FF0D
                             $FF3D open (NAMEPTR, MODE)
  $FF0E chgdry (DRIVE)
                               $FF3E close (FILENO)
  $FF29 namests (FILE, BUFFER)
                              $FF4E files (FILBUF, NAMPTR, ATR)
```

\$FF4F nfiles(FILBUF)

\$FF36 dskfre(DRIVE, BUFFER)

\$FF3C creat (NAMEPTR, ATR) サンプル・プログラム P 205 SMPL6

1.0x/2.0x

### SFFOE chgdrv(DRIVE)

### 5 \$

word DRIVE ; ドライブ番号, A=0, B=1, …

# 表 引信

DOL 指定可能なドライブ数を返します(1~N)。指定した値以下の数が返されたとき はエラーです

### 機能

カレント・ドライブを指定します。

### コール

move. w #DRIVE, - (SP) dc. w \$FF0E addg. 1 #2. SP

### 参照

\$FF0D fflush() \$FF18 curdry()

## サンプル・プログラム

P. 206 SMPL7

## \*. X デバイス・ドライバ

Human68Kは各種デバイスを操作するためのプログラムをデバイス、ドライバとして登録できます。本文 でも述べたように通常はCORPIG、SYSにファイルを指定しますが、表述のデバイス、ドライバの中には\*X ファイルになっていて、起動することによって登録できるものもあります。このようなプログラムは登録するタイミングが2回あることになります(CORPIG、SYSかコマンドとしてか)。

どちらのタイミングで登録しても、デバイス・ドライバの実行内容は同じです。しかし、安全性の面で は差があります。と言うのは、CONFIG、SISで登録した場合はプログラムがスーパーパイザ・エリアに置か れるのに対し、パコマンドとして実行して登録した場合はプログラムはユーザー・エリアに置かれるためで す。ですから、安全性が必要な場合は、なるべくCONFIG、SISで登録した方が良いでしょう。

### \$FF0F drvctrl(MD \* 256+DRIVE)

1.0x/2.0x

#### 引数

word MD+256+DRIVE ;WDはこのファンクションの機能選択で 0 − 5 の値を取ります。 DRIVEは対象とするドライブの指定で、「カレント・ドライブな ら 0 点ドライブなら 1 、 Bドライブなら

### 返り値

MD=0の場合にのみ値が返されます.

Do. L 指定ドライブの状態.

bit7 LED点滅

bit6 イジェクト禁止

bit5 バッファ有り

bit4 ユーザーによるイジェクト禁止

hit3 PRO (プロテクト=1)

bit2 RDV (ノットレディ=1)

bit1 メディア挿入 bit0 跳挿ス

#### 4608 401:

指定ドライブの状態をチェック・設定します。

★ MD が 0 の場合

ドライブの状態をチェックします。状態はDOに返ります。

**★** MD が 1 の場合

イジェクトを行ないます。イジェクト前に、オープンされているファイルはクローズされ、バッファは消去されます。

★ MD が 2 の場合

イジェクトを禁止します。この指定を行なった後はMD=1のイジェクトも禁止されます

★ MD が3の場合

イジェクトを許可します(実際にイジェクトが行なわれるわけではありません)。オープンされているファイルはクローズされません、バッファは消去されます。

★ MD が 4 の場合

ディスクが挿入されていないときにLEDを点滅させるモードにします。

★ MD が 5 の場合

ディスクが挿入されていないときにLEDを消灯させるモードにします。

#### コール

move. w #MD\*256+DRIVE, - (SP)

dc. w \$FF0F

addq. 1 #2, SP

サンプル・プログラム

P. 205 SMPL6

## \$FF10 consns()

1.0x/2.0x

引数

**か**1.

返り値

DO.L 画面への出力可否 0:出力不可

-1:出力可能

機能

画面へ出力可能かどうかを調べます。

参照

\$FF02 putchar()

SFF06 inpout (CODE)

\$FF09 print (MESPTR)

SEE23 conctr1 (MD 22)

サンプル・プログラム

サンブル・プログラムは特に掲載しません。通常画面への出力が不可になるということ はまずありません。標準出力を画面からAUXなどにリダイレクトした場合を考慮するなら は、声動に出力する前にこのファンクションでチェックを行なうということも考えられま す

## \$FF11 prnsns()

1.0x/2.0x

引数なし、

返り値

DO.L プリンタへの出力可否 0:出力不可

-1:出力可能

維鉛

プリンタへ出力可能かどうかを調べます。

どのような場合に出力不可となるかはプリンタ・ドライバの仕様によって異なります。

コール

dc. w \$FF11

参照

\$FF05 prnout (CODE)

サンプル・プログラム

P. 200 SMPL3

### \$FF12 cinsns()

te L.

1.0x/2.0x

引数

返り値

DO.L RS-232Cからの入力可否 0:入力不可 -1:入力可能

機能

RS-232Cから入力可能かどうかを調べます。

このファンクションは、『NULLコードを受信した場合はそれ以降《入力不可》となる』仕様になっていますので、注意してください。

dc. w SFF12

コール参照

\$FF03 cominp() サンプル・プログラム

P. 199 SMPL2

## \$FF13 coutsns()

1.0x/2.0x

引数

なし.

返り値 DO.L RS-232Cへの出力可否 0:出力不可

-1:出力可能

機能

RS-232Cへ出力可能かどうかを調べます。

コール

dc. w \$FF13

服参

\$FF04 comout (CODE)

サンプル・プログラム

P. 199 SMPL2

```
$FF17 fatchk(FILE.BUFFER)
```

1.0x/2.0x

```
2196
```

long FILE(「台:ファイル・ネームを指すポインタ。 long BUFFER : 結果が入るパッファを指すポインタ.

返り値

Do I 使ったバッファのバイト数 (エンドマークの\$0000も含む). 負の数の 場合はエラーコードです

(BUFFER+0).w ドライブ番号 A=1, B=2, ···

(BUFFER+2). w

最初のセクタ番号 (BUFFER+4), w

セクタ数 (BUFFER+6).w 次のセクタ番号

(BUFFER+8), w セクタ数

(BUFFER+((n+1)\*2)).w \$0000 (エンドマーク)

### 機能

指定したファイルの使っているセクタのチェイン情報を返します。

複雑にチェインしているファイルの場合、大きめのバッファを用意しておく必要があり 主士

返り値のD0の値が8の場合は、「ファイルが「連続したセクタに存在している」ことがわ かります。  $\supset -n_{\rm c}$ 

pea BUFFER nea NAME

dc. w SFF17

addq. 1 #8, SP

FILE:

dc. b 'HUMAN, SYS', 0

### BUFFER:

ds. w 1 \*ドライブ番号が入る。

de w 2\*n \*セクタ情報が入る。

## 参照

\$FF29 namests (FILE, BUFFER)

\$FF4E files (FILEBUF, NAMEPTR, ATR)

\$FF4F nfiles(FILEBUF)

サンプル・プログラム P. 207 SMPL8

### 1.0x/2.0x

## \$FF18 hendsp(MD,7??)

### 引数

word MD ; このファンクションの動作モードを指定します.

その他のパラメータは、指定したモードによって意味や型が違ってき ます

#### 返り値

★ MD が 0 の場合

DO.L モード表示ウィンドウの最大文字数

◆ MD が1の場合

DO.L 次のPOS

★ MD が 2 の場合

DO.L 次のPOS

★ MD が 4 の場合

DO. L 入力ウィンドウの最大文字数

★ MD が 5 の場合

DO. L 次のPOS

**★ MD が 6 の場合** 

DO. L 次のPOS

**★ MD が8の場合** 

DO.L 候補ウインドウの最大文字数

★ MD が 9 の場合

DO. L 次のPOS

★ MD が10の場合 DO. L. 次のPOS

★ MD がその他の値の場合

なし、

#### 機能

漢字変換行をコントロールします。

このファンクションは日本語FPから使うので、一般のアプリケーションが使ってはいけません。

★ MD が 0 の場合

hendsp(0)

モード表示ウインドウをオープンします.

★ MD が1の場合

hendsp (1, POS, MESPTR)

word POS : モード表示ウインドウ中の位置

long MESPTR ;表示文字列を指すポインタ

モード表示ウインドウの中のPOSの位置から、MESPTRで指された文字列をノーマル文字で表示します。

★ MD が2の場合

hendsp (2, POS, MESPTR)

word POS ; モード表示ウインドウ中の位置

long MESPTR ; 表示文字列を指すポインタ

モード表示ウインドウの中のPOSの位置から、MESPTRで指された文字列をリバース文字 で表示します

### ★ MD が 3 の場合

hendsp (3)

モード表示ウインドウをクローズします。

### ★ MD が 4 の場合

hendsp (4)

入力ウインドウをオープンします

### ★ MD が 5 の場合

hendsp (5, POS, MESPTR)

word POS ; 入力ウインドウ中の位置

long MESPTR :表示文字列を指すポインタ

入力ウィンドウの中のPOSの位置から、MESPTRで指された文字列をノーマル文字で表示します。

### ★ MD が6の場合

hendsp (6, POS, MESPTR)

word POS ; 入力ウインドウ中の位置

long MESPTR ; 表示文字列を指すポインタ

入力ウインドウの中のPOSの位置から、MESPTRで指された文字列をリバース文字で表示 します。

### ★ MD が 7 の場合

hendsp (7, POS)

word POS ; 入力ウインドウ中の位置 POS以降をもとに戻します。

### ★ MD が 8 の場合

hendsp (8)

候補ウインドウをオープンします。

#### ★ MD が9の場合

hendsp (9, POS, MESPTR)

word POS ; 候補ウインドウ中の位置

long MESPTR ; 表示文字列を指すポインタ

候補ウインドウの中のPOSの位置から、MESPTRで指された文字列をノーマル文字で表示します.

#### ★ MD が10の場合

hendsp (10, POS, MESPTR)

word POS ; 候補ウインドウ中の位置

long MESPTR ; 表示文字列を指すポインタ

候補ウインドウの中のPOSの位置から、MESPTRで指された文字列をリバース文字で表示します。

#### ★ MD がIIの場合

hendsp(11)

候補ウインドウをクローズします。

N 750

コール

(例はMDが5の場合)

pea MSG1

move.w #1, · (SP)

move, w #5, - (SP)

dc. w \$FF18

addq. 1 #8, SP

MSG:

dc.b '入力ウィンドウ',0

参照

SFF22 knictrl(MD, ??)

サンプル・プログラム

原則として一般のアプリケーションから使うことはないので、特にサンブル・プログラムは掲載しません。

## \$FF19 curdrv()

1.0x/2.0x

引数

なし.

返り値

DO. L ドライブ番号 A=0, B=1, ···

機能

カレント・ドライブのドライブ番号を返します。返り値に\$41を加えることでドライブ・ ネーム ('A'〜'Z'のキャラクタコード)を得ることができます。

コール

dc. w \$FF19

參照

\$FF0E chdrv (DRIVE)

サンプル・プログラム

P. 206 SMPL7

## SFF1A getss(INPPTR)

1.0x/2.0x

#### = 2

『ong INPPTR ;入力バッファを指すポインタ

### 返り値

DG.L 入力文字数. (INPPTR+1). bに入っている値と同じ (0~255).

(INPPTR+0).b 入力最大文字数, あらかじめ呼ぶ側で値を入れておきます。

(IMPPTR+1).b 実際に入力された文字数が入ります (エンドマーク\$00は数えません).

(TNPPTR+2)以降 入力された文字列が入ります。入力最大文字数+1バイトのエリアを確保しておく必要があります (エンドマーク800が入るため)

### 學能

(Rコードまで文字列を入力し、入力パッファに格納します。最大入力文字数を超えたときに警告を出し、終了しません。押されたキーは画面にエコーパックされます。 SFF0A getsとの違いは、プレイクチェックを行なわない点です。

#### コール

pea INPPTR dc. w \$FF1A

addg, I #4, SP

### INPPTR:

dc. b 40

ds. b 41

### 参照

\$FF01 getchar()

\$FF06 inpout (CODE)

\$FF07 inkey()

\$FF08 getc()

\$FF0A gets(INPPTR)

SFF0B kevsns()

SFFOC kflush (MODE, ??)

\$FF24 kevctrl (MD, ??)

サンプル・プログラム

P. 201 SMPL4

### \$FF1B fgetc(FILENO)

1.0x/2.0x

引数

word FILENO ; ファイル・ハンドル

返り値

DO. L. 読み出した文字コード (ただし\$00000000~\$000000FF) ファイル終端ならば-1.

....

ファイルから1文字読み出します。入力があるまで待ち。プレイクチェックは行ないま

せん.

コール
move.w #FILENO.-(SP)

dc. w \$FF1B

addo, 1 #2, SP

参照

\$FF1C fgets (BUFFER, FILENO)

\$FF3D open (NAMEPTR, MODE)

\$FF3F read (FILENO, DATAPTR, SIZE)

サンプル・プログラム

P. 207 SMPL9

### \$FF1C fgets(INPPTR.FILENO)

1.0x/2.0x

引数

long INPPTR ; SFFOA getsなどと同様な構造のバッファを指すポインタ

word FILENO : ファイル・ハンドル

返り値

DO. L 実際に得られた 1 行の文字数。(INPPTR+1). bに入っている値と同じ(0

~255)。ファイル終端以降を読み出そうとした場合,-1。

(INPPTR+0).b 入力最大文字数。あらかじめ呼ぶ側で値を入れておきます。

(INPPTR+1).b 実際に入力された文字数が入ります (エンドマーク\$00は数えません)。 (INPPTR+2)以降 入力された文字列が入ります。入力最大文字数+1バイトのエリアを確

保しておく必要があります (エンドマーク800が入るため)

機能

ファイルからCR+LFを行 $\pi$ コードとする1行を読み出します。CRのみでは行 $\pi$ コードとして認識されません。

標準入力からの入力の場合、エコーバック、プレイクチェックを行ないます。

コール

move, w #FILENO, - (SP)

pea INPPTR

dc. w \$FF1C addg. 1 #6, SP

uuq. 1 #0, 31

```
dc.b 40
dc.b 0
ds.b 41

set

sff0A gets(IMPPTR)

sff1A getss(IMPPTR)

sff3D open(MAMEPTR,MODE)
```

sff3D open (NAMEPTR, MODE) sff3F read (FILENO, DATAPTR, SIZE) サンプル・プログラム

P. 210 SMPL10

# \$FF1D fputc(CODE.FILENO)

1.0x/2.0x

引数

#ord CODE (ただし\$0000~\$00FF)

word FILENO ; ファイル・ハンドル

返り値

DO.L 異常なしの場合は1(実際に書き込んだ文字数). 書き込めなかった場合は 0 が返る.

機能

ファイルに1文字書き込みます。

標準出力への出力の場合プレイクチェックを行ないます。

コール

move. w #FILENO, - (SP)
move. w #CODE, - (SP)

dc. w \$FF1D

addq. 1 #4, SP

参照

\$FF02 putchar()

\$FF3C creat (NAMEPTR, ATR) \$FF3D open (NAMEPTR, MODE)

\$FF3F read (FILENO, DATAPTR, SIZE)

サンプル・プログラム

P. 207 SMPL9

### \$FF1E fputs(MESPTR,FILENO)

1.0x/2.0x

引数

long MESPTR ; 文字列を指すポインタ

word FILENO ; ファイル・ハンドル

返り値

DO.L 実際に書き込んだ文字数、書き込めなかった場合は 0 が返る.

機能

ファイルにポインタで示した文字列を書き込みます。行末に改行コードなどは付加され

ません.

ブレイクチェックを行ないます。

コール

move. w #FILENO, - (SP)

pea MESPTR

dc. w SFF1E

addq. 1 #6, SP

MESPTR:

dc.b 'This is fputs test', 13, 10, 0

参用

\$FF09 print(MESPTR)

\$FF3C creat (NAMEPTR, ATR)

\$FF3D open (NAMEPTR, MODE)

\$FF3F read (FILENO, DATAPTR, SIZE)

サンプル・プログラム

P. 210 SMPL10

### \$FF1F allclose[]

1.0x/2.0x

引数

なし.

返り値

なし.

現在オープンされているファイルをすべてクローズします

子プロセスがオープンしたファイルもクローズします。 親プロセスがオープンしたファイルはクローズしません

コール

dc. w \$FF1F

参照

\$FF3E close (FILENO)

サンプル・プログラム

P. 207 SMPL9

### \$FF20 super(STACK)

1.0x/2.0x

引数

long STACK ;システム・スタック・ポインタの値

返り値

DO.L STACK=0の場合のみ,前のシステム・スタック・ボインタの値。「負の数ならエラーコードです

機能

★STACKが 0 の場合

ユーザー・スタック・ポインタの値をシステム・スタック・ポインタにセットして、 CPUの特権状態をスーパーバイザ状態に切り替えます。スーパーバイザ状態で動作してい る間、このファンクションで返されたシステム・スタック・ポインタの値は、再びユー 状状態に戻るときに必要になりますから、ワークエリアなどに保存しておく必要があり ます。

I/0ボートなど、スーパーバイザ空間をアクセスするためにはこのファンクションでを スーパーバイザ状態に切り替えてからアクセスします。

★STACKが 0 以外の場合

STACKの値をシステム・スタック・ポインタにセットして、CPUの特権状態をユーザ状態に切り替えます。

\*省略可

コール

clr.1 - (SP)

dc. w \$FF20

addq. 1 #4, SP move. 1 D0, SSPBUF

move. 1 USP, A0

move. 1 A0. USPBUF \*省略可

move. 1 USPBUF, A0 \*省略可

move. 1 A0, USP \*省略可

move. 1 SSPBUF. - (SP)

dc. w SFF20

addq. 1 #4, SP

USPBUF: \*省略可

ds. 1 1 \*省略可

ds. 1 1

SSPBIIF:

us. i .

\*プロセス実行前のSPやSRの内容はHumanによって保存されています。したがって、短いテスト用のプログラムなどならば、スーパーパイザ・モードを解除することなくプロセスを終了しても構わないでしょう。

サンプル・プログラム

P. 213 SMPL11

## \$FF21 fnckey(MD \* 256+FNO,BUFFER) 1.0x/2.0x

### 引数

word MD\*256+FNO ; MDはこのファンクションの動作モードを指定し,FNOは操作の

対象とする定義可能なキーの番号を指定します。

long BUFFER ;定義可能なキーに設定する文字列を指すポインタ。また、は 定義可能なキーの内容を読み出すバッファを指すポインタ。

### 返り値

- ★ MD が 0 の場合
  - FNOが 0 の場合

すべての定義可能なキーの内容、20×32+12×6、計712バイトがBUFFERの指すバッファに返されます

● FNOが 1 ~20の場合

定義可能なキ-1~20 (ファンクションキー) の内容, 32バイト (31バイト+\$00) がBUFFERの指すバッファに返されます。

FNOが21~32の場合

定義可能なキー21~32 (特殊キー) の内容。6バイト (5バイト+\$00) がBUFFERの 指すバッファに返されます。

★ MD が 1 の場合

なし.

### 機能

#### 表 4

FNOの値	定義可能キー			
0	すべての定義可能なキー			
1~10	F1 ~ F10			
11~20	SHIFT+F1 ~ F10			
21	ROLL UP			
22	ROLL DOWN			
23	INS			
24	DEL			
25	UP ↑			
26	LEFT ←			
27	RIGHT →			
28	DOWN ↓			
29	CLR			
30	HELP			
31	HOME			
32	UNDO			

#### ★ MD が 0 の場合

定義可能キーの内容を読み出します。結果はBUFFERの指すバッファに返されます。

### ★ MD が 1 の場合

定義可能なキーの内容を設定します。31行モードのときは最下行にファンクションキーの内容を表示1.ます

キーの内容としては、それぞれのキーに定義できる文字数以内の文字列を指定します。 どのような文字を指定してもかまわないのですが、SFECがは特殊な扱われ方をします。 SFEに続く7パイトはファンクションキー表示にのみ用いられ、実際にそのキーを押した場合には8文学日以降が入力されます。

\$FE\_\_\_\_ ~ \_ \_

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 31 32文字目

表示のみ 実際に入力される文字

このファンクションコールはCONデバイスによりサポートされます.

コール

nea BUFFER

move. w #MD\*256+FNO, - (SP)

dc. w \$FF21

addq. 1 #6, SP

BUFFER:

ds. b 712

参照

\$FF23 conctr1 (MD, ??)

サンプル・プログラム

P. 213 SMPL12

### \$FF22 knjctrl(MD,??)

1.0x/2.0x

このファンクションは日本語FPのために用意されています。第3章、「日本語フロント・プロセッサ」を参照してください。

### \$FF23 conctrl(MD,??)

1.0x/2.0x

### 引数

word MD ;このファンクションの動作モードを指定します。 その他のパラメータは、指定したモードによって意味や数が違ってきます。

#### 返り値

★ MD が14の場合

DO. L ファンクションキーのモード設定状況

★ MD が16の場合

DO. L スクリーンモードの設定状況

★ MD がその他の値の場合

なし.

### 機能

### ★ MD が 0 の場合

conctrl (0, CODE) word CODE

CODEで指定した1バイト・データを表示します。

★ MD が 1 の場合

conctrl (1. MESPTR)

long MESPTR

MESPTRでポイントした文字列を表示します.

**★** MD が 2 の場合

conctr1 (2, ATR)

word ATR

ATRで指定した属性をセットします。

### 表 5

ATRの値	属性				
0	黒				
1	水色				
2	黄色				
3	白				
4~7	それぞれの強調				
8~11	それぞれのリバース				
12~15	それぞれの強調リバース				

### ★ MD が 3 の場合

conctr1 (3, X, Y)

word X, Y

X,Yで指定した座標にカーソルを移動します。

### ★ MD が 4 の場合

conctrl(4)

1行下にカーソルを移動します。最下行ではスクロール・アップします。

### ★ MD が 5 の場合

conctr1(5)

1行上にカーソルを移動します。先頭行ではスクロール・ダウンします。

### ★ MD が 6 の場合

conctrl (6. N)

word N

N行上にカーソルを移動します。スクロール・ダウンしません。Nに0を指定した場合 は1を指定したときと同じ.

## ★ MD が 7 の場合

conctr1 (7, N)

word

N行下にカーソルを移動します、バスクロール・アップしません。 Nに 0 を指定した場合 は1を指定したときと同じ.

### ★ MD が 8 の場合

conctrl (8, N)

word N

N文字右にカーソルを移動します。 Nに 0 を指定した場合は 1 を指定したときと同じ。

## ★ MD が 9 の場合

conctrl (9, N)

word N

N文字左にカーソルを移動します。 Nに0を指定した場合は1を指定したときと同じ。 ★ MD が10の場合

## conctrl (10, MOD)

word MOD

MODにしたがって画面のクリアを行ないます

表 6

MOD	機能
0	カーソル位置から最終行左端までクリフ
1	ホームからカーソル位置までクリア
2	画面御全体をクリア。カーソルはホーム
2	画画岬宝体をクリア。カーソルはホー

### ★ MD が11の場合

conctrl (11, MOD)

word MOD

MODにしたがって現在行のクリアを行ないます。表7

MOD	機能
0	カーソル位置から行の右端までクリア
1	行の左端からカーソル位置までクリア
2	カーソルのある行を一行全部クリア

### ★ MD が12の場合

conctrl (12, N)

word N

カーソル行にN行挿入。Nに0を指定した場合は1を指定したときと同じ。

### ★ MD が13の場合

conctrl (13 N)

word N

カーソル行からN行削除、Nに0を指定した場合は1を指定したときと同じ、

### ★ MD が14の場合

conctrl (14, MD)

word MD

MDにしたがって最下行のファンクションキーの表示状態を設定します。返り値として DOに前のモードが返ります。スクロール範囲はリセットされます。

### 表 8

MOD	₹ — F
0	ファンクションキー表示。スクロール範
	囲は0~31になります。
1	シフトファンクションキー表示。スクロ
	ール範囲は0~31になります。
2	何も表示しません。スクロール範囲は0
	~31になります。
3	普通の行とします。スクロール範囲は0
	~32になります。
- 1	何もしません。前のモードが D0に返るだ
	けです。

#### ★ MD が15の場合

conctrl (15, YS, YL)

word YS, YL

スクロール・エリアスタート行YS、スクロール行数YLを指定して、「スクロール範囲を設定します。YS+YLの値はファンクションキーを表示している状態では31まで、表示していない状態では32までです。

実行後は絶対座標(0, YS) が新しいホーム位置となり、その後は論理座標の(0,0)となります。カーソルは新しいホーム位置に移動します。

#### ★ MD が16の場合

conctrl (16, MOD)

word MOD

MODにしたがってスクリーンモードを変更します。返り値としてDOに前のモードが返ります。

MOD	スクリーンモード							
0	高解像度モード768 * 512グラフィックな							
	L							
1	高解像度モード768 * 512グラフィック16							
	色							
2	高解像度モード512*512グラフィックな							
	L							
3	高解像度モード512*512グラフィック16							
	色							
4	高解像度モード512*512グラフィック							
	256色							
5	高解像度モード512*512グラフィック							
	65536色							
- 1	何もしません。前のモードが D0に返るだ							
	けです。							

### ★ MD が17の場合

conctr1(17)

カーソルを表示するモードにします。

## ★ MD が18の場合

conctrl(18)

カーソルを表示しないモードにします。

このファンクションコールはCONデバイスによりサポートされます. コール

### (例はMDが16の場合)

clr.w - (SP)

move. w #16. - (SP)

dc. w \$FF23

addo, I #4, SP サンプル・プログラム

P. 213 SMPL12

#### 引数

word

MD ;このファンクションの動作モードを指定します。 その他のパラメータは、指定したモードによって意味や数が違ってきます。

### 返り値

★ MD が 0 の場合

DO. L キーコード (ただし\$00000000~\$000000FF)

★ MD が 1 の場合

DO. L キーコード (ただし\$00000000~\$000000FF)

★ MD が 2 の場合

DO. I. シフトキーの状態

### 表10

b10	b 9	b 8	b 7	b 6	b 5	b 4	b 3	b 2	b 1	b 0
全角	ヒラガナ	INS	CAPS	コード	ローマ	カナ	opt2	opti	ctrl	shift

ビットが1のキーが押されている/ロックされている(その他のビットは意味を持たない)。

★ MD が 3 の場合

DO.L 指定したキーコードグループのキー状態

IOCS \$04 B BITSNS物照

### 機能

★ MD が 0 の場合

keyctrl(0)

キー入力を行ない。キーコードをDOに返します。IOCS \$00 B\_KEYINPに相当.

**★** MD が 1 の場合

keyctrl(1)

キーコードの先読みを行ない、結果をDOに返します。IOCS \$01 B\_KEYSMSに相当。

★ MD が 2 の場合

kevctr1(2)

シフトキー状態をセンスし、結果をDOに返します. IOCS \$02 B\_SFTSNSに相当.

★ MD が 3 の場合

keyctrl (3, GROUP)

word GROUP

指定キーグループのセンスを行ない、状態をDOに返します。IOCS \$04 B\_BITSNSに相当

★ MD が 4 の場合

keyctrl (4. INSMODE)

word INSMODE

INS キーのon (\$00FF) /off (\$0000) を設定します. 返り値はありません.

このファンクションコールはCONデバイスによりサポートされます。

```
エール

(競性的か43の場合)

move.w #3.-(SP)

dc.w 8FF24

addq.I #4,SP

ナンブル・プログラム

P 216 8MP13
```

## SFF25 intvcs(INTNO,JOBADR)

1.0x/2.0x

号 数

word INTNO ;各種ベクターを示す値 long JOBADR : 割り込み処理アドレス

返り値

DO. I. 設定前のベクタ

接能

各種ベクタ (ハード/ソフト割り込み、「IOCS、ファンクションコール) を設定します.

★ INTNO か\$00~\$FF の場合

\$00000000~\$000003FFにあるハード/ソフト割り込みベクターを設定します。INTNOはベクタ番号で、実際にベクタが格納されるのはINTNO×4のアドレスです。

★ INTNO が\$100~\$1FF の場合

IOCSコール、\$00~\$FFまでの処理アドレスを設定します。

★ INTNO が\$FF00~\$FFFF の場合

ファンクションコール、SFF00~SFFFFの処理アドレスを設定します。

コール

pea JOBADR

move. w #INTNO, - (SP)

dc. w \$FF25 addg. 1 #6, SP

\$FF35 intvcg(INTNO)

サンプル・プログラム

P. 216 SMPL14

## \$FF26 pspset(PSPADR)

1.0x/2.0x

### 引数

long PSPADR ; PSPを作成するアドレス

# 返り値

なし機能

PSPADRで示すアドレスからPSP (正確にはプロセス管理テーブル)を作成し、制御を移します。PSPADRにはSFF48 mallocの返り値 (メモリ管理ポインタの先頭+\$10) を指定しませ

このファンクションコールは、ひとつのプロセスから別のプロセスをメモリ上に作成する場合に使います。

作成されるPSPは次のようなものです。

- ●環境: CTRL + C でのリターン・アドレス、エラーによるリターン・アドレスは 現在のものを引き継ぐ
- ●プロセス終了時のリターン・アドレスはSFF26 pspsetをコールした次のアドレス。
- ●コマンドラインのアドレスは\$00000000
- ●ファイル・ハンドルの使用状況は、すべて0.
- ●bss/ヒープ/スタックはすべて 0. したがって, プロセスとしての中身はまったくない
- ●新しいプロセスは「親あり」に設定。
- 「execされたファイル」関係は空白。

その他のパラメータはきちんと設定されます。

また、現在のプロセスのPSPには、このコールで作成したPSPの先頭アドレスが子プロセスのPSPとして登録されます。

#### コール

```
move. 1 #PSPADR, - (SP)
dc. w $FF26
addq. 1 #4. SP
```

#### 参照

\$FF48 malloc(LEN)

\$FF50 setpdb(PDBADR) \$FF51 getpdb()

サンプル・プログラム

P. 219 SMPL15

```
$FF27 gettim2()
```

1.0x/2.0x

```
引数
```

なし

返り値

DO.1 現在の時刻

b31← b00000000 000hhhhh 00mmmmm 00ssssss bit16~20(hhhhh) 0~23時

bit 8~13 (mmmmmm) 0~59分 bit 0~5 (ssssss) 0~59秒

機能

現在の時刻をDOに返します。

10CSの#52 TIMEBCD, \$57 TIMEBIN, \$59 TIMECNV, \$5B TIMEASCで使用されているパイナ リ形式の時刻フォーマットと同一なデータ形式であり, \$FF2C gettimeのデータ形式とは異なります。

コール dc. w \$FF27

参照

\$FF28 settim2(TIME)

\$FF2A getdate()

\$FF2B setdate(DATE) \$FF2C gettime()

\$FF2D settime(TIME) サンプル・プログラム

P. 202 SMPL5

```
$FF28 settim2(TIME)
```

1.0x/2.0x

```
引数
```

```
long TIME ;設定する時刻
      h31---
     00000000 0000hhhh 00mmmmmm 00ssssss
            bit16~20(hhhhh) 0~23時
            bit 8~13 (mmmmmm) 0~59分
            hit 0~ 5(ssssss) 0~59秒
```

### 返り値

DO. L 負の数の場合はエラーコード

時刻をTIMEの値にしたがって設定します.

IOCSの\$52TIMEBCD, \$57TIMEBIN, \$59TIMECNV, \$5BTIMEASCで使用されているバイナリ形 式の時刻フォーマットと同一なデータ形式であり、\$FF2D settimeのデータ形式とは異なり ます.

### コール

move. 1 #TIME, - (SP) dc. w \$FF28 addq. 1 #4. SP

#### 参照

\$FF27 gettim2(TIME) SFF2A getdate() \$FF2B setdate(DATE) \$FF2C gettime() \$FF2D settime(TIME) サンプル・プログラム

P. 205 SMPL5

### \$FF29 namests(FILE,BUFFER)

1.0x/2.0x

### 引数

Iong : FILE :ファイル・ネームを指すポインタ

long BUFFER a 結果が入るバッファを指すポインタ

### 返り値

DO. L 負の数の場合はエラーコード

·BUFFER+0).b 0ならワイルドカード指定なし、\$PFならファイル指定なし、それ以外 はワイルドカード指定なり、

(BUFFER+1).b ドライブ番号。A=0,B=1…

(BUFFER+2).b

パス文字列。エンドマークは\$00。

(BUFFER+66).b (65パイト)

(BUFFER+67) h

ファイル・ネーム。8文字、8文字以下の場合は\$20 (スペース) で埋められる。

(BUFFER+74).b

(BUFFER + 75).b

: 拡張子 3文字、3文字以下の場合は\$20 (スペース) で埋められる。 (RUFFER+77) b

(BUFFER+78), b

ファイル名残り、10文字、10文字以下の場合は\$00で埋められる。

(BUFFER+87). b

### 機能

ファイル・ネームをバッファに展開します バッファは88バイト必要です

動作はSFF3 naseckと似ていますが、ドライブネームを番号に直して返したり、ファイル名の先頭 8 文字と残りの10文字を分離して返すなど、こちらの方がよりハードウェア寄りの情報が得られます。

### コール

pea BUFFER

pea FILE

dc. w \$FF29 addq. 1 #8, SP

FILE:

dc. b 'A: \( COMMAND. \( X' \), 0

BUFFER:

ds. b 88

### 参照

\$FF37 nameck (FILE, BUFFER)

### サンプル・プログラム

P. 220 SMPL16

```
$FF2A getdate( )
                                                       1.0x/2.0x
21发
なし.
返り値
DO. L 現在の日付。
     h31←---
     00000000 00000www yyyyyyym mmmddddd
      bit16~18(www) 0~6 (日, 月···主曜日)
      bit 9~15 (vvvvvvv) 0~119 (+1980) 年
      bit 5~ 8 (mmmm) 1~12 Fl
      bit 0~ 4 (ddddd) 1~31 H
現在の日付をDOに返します。
コール
dc. w SFF2A
参照
SFF27 gettim2()
   SFF28 settim2(TIME)
   $FF2B setdate(DATE)
  $FF2C gettime()
  $FF2D_settime(TIME)
サンプル・プログラム
 P. 222 SMPL17
```

```
1.0x/2.0x
$FF2B setdate(DATE)
引数
word DATE ;設定する日付.
     vvvvvvvm mmmddddd
     bit 9~15(vvvvvv) 0~119(+1980)年
     bit 5~ 8 (mmmm)
                 1~12月
     bit 0~ 4 (ddddd) 1~31 E
返り値
Do. L
    負の数の場合はエラーコード
梅能
 日付をDATEの値にしたがって設定します.
コール
     move, w #DATE, - (SP)
     dc. w $FF2B
     addq. 1 #2, SP
```

```
季丽

SFF27 gettim2()

SFF28 settim2(TIME)

SFF2A getdate()

SFF2C gettime()

SFF2D settime(TIME)

サンプル・プログラム

P. 222 SMPL17
```

```
$FF2C gettime()
                                         1.0x/2.0x
引数
to 1.
返り値
DO. w 現在の時刻
     hhhhh mmm mmm sssss
       bit11~15 (hhhhh) 0~23時
       bit 5~11 (mmmmmm) 0~59分
       bit 0~ 4(ssssss) (0~29) × 2 秒
機能
 現在の時刻をDOに返します。
 $FF27 gettim2とはデータ形式が異なります。秒の位が2秒単位で戻ってくることに注意
してください、実際の秒を得るためには、返り値の秒の位を2倍する必要があります。
コール
    dc. w $FF2C
参照
  $FF27 gettim2()
 $FF28 settim2(TIME)
  SFF2A getdate()
 $FF2B setdate(DATE)
 $FF2D settime(TIME)
サンプル・プログラム
P. 222 SMPL17
```

```
$FF2D settime(TIME)
```

1 0x/2 0x

引数

word TIME ; 設定する時刻

→ b0 b15←---

hhbhh mmm mmm sssss

bit11~15 (hhhhh) 0~23時

bit 5~11 (mmmmmm) 0~59分 bit 0~ 4(ssssss) (0~29) × 2 秒

返り値

DO. L 質の数の場合はエラーコード

機能

時刻をTIMEの値にしたがって設定します.

\$FF28 settim2とはデータ形式が異なります。秒の位を2秒単位で設定する必要があるこ とに注意してください。実際の秒を設定するためには、2で割った値を設定する必要があ

ります コール

move. w #TIME. - (SP)

dc. w \$FF2D

addo, 1 #2, SP

参照

\$FF27 gettim2()

\$FF28 settim2(TIME)

\$FF2A getdate() \$FF2B setdate (DATE)

\$FF2C gettime()

サンプル・プログラム P 222 SMPI.17

## \$FF2E verify(FLG)

1.0x/2.0x

引数

word FLG ;ベリファイフラグ

=0 ベリファイしない

=1 ベリファイする

D. 1000

返り値 なし.

ベリファイフラグを設定します。ベリファイフラグを1に設定するとデディスクの入出 力時にデータのベリファイを行ないます.

### SFF2F dupO(FILENO.NEWNO)

1.0x/2.0x

### 三数

word FILENO : ファイル・ハンドル

word NEWNO : FILENOを強制複写するファイル・ハンドル (0~4).

### 返り値

DO. L NEWNOハンドルのコピー前の値、負の数の場合はエラーコード。

### 機能

FILENOのファイル・ハンドルをNEWNOのファイル・ハンドルに強制模写します、NEWNOのとり得る値が0-4である点に注意してください。それ以上を指定する場合はSFF46 dup2を使います。

Humanの用意する0-4の標準ファイル・ハンドルのデフォルト値はシステム・ワークに保存されています。FILENOに0-4を指定した場合。NENNOにコピーされるのはデフォルト値です。(したがって、dup0(0, 0)のような操作を行なって標準入力ハンドルへハンドル5 を接写した後、(dup0(0, 0)を実行すれば標準入力ハンドルをデフォルト・デバイスに戻すことができます。

このファンクションコールはCTTYコマンド/リダイレクトを実現するのに使われています。

### コール

move.w #NEWNO, - (SP)

move. w #FILENO, - (SP)

dc. w \$FF2F addq. 1 #4, SP

#### 参照

\$FF45 dup (FILENO)

\$FF46 dup2 (FILENO, NEWNO)

サンプル・プログラム

P. 239 SMPL29

```
$FF30 vernum()
31数
tol.
返り値
DO. L 上位16ピット = '68' ($3638)
     下位16ビット = 整数部*256+小数部
機能
Human68Kのバージョン番号を返します。
コール
   dc. w $FF30
```

サンブル・プログラム P. 224 SMPL18

SFF4D wait() サンプル・プログラム P. 216 SMPL14

1 0x/2 0x

### 1.0x/2.0x

## \$FF31 keeppr(PRGLEN.CODE) 引数 long PRGLEN ;常駐するプロセスの大きさ (バイト) word CODE :終了コード 返り値 なし (戻ってこない)。 プログラムの先頭からPRGLENで示される大きさを残して、プロセスを常駐終了します。 CODEは終了コードで、通常は0ですが、エラーが発生したことなどを親プロセスに知ら せる場合などには適当な値を設定しておきます。 コール move, w #CODE, - (SP) move. 1 #PRGLEN, - (SP) dc. w \$FF31 参照 \$FF00 exit() \$FF4C exit2(CODE)

# SEF32 getdob(DRIVE.DPBPTB)

10x/20x

DRIVE : ドライブ番号. カレント・ドライブ=0. A=1, B=2… Ford

Iong DPBPTR :DPB (ドライブパラメータ・ブロック) をコピーするバッファを指すボ インタ.

#### 返り値

DO. L 負の数の場合はエラーコード

DPBPTR+0).b 装置番号, A=0, B=1, ...

(DPBPTR+1) b 装置ドライバで使うユニット番号

(DPBPTR+2).w 1ゼクタ当たりのバイト数

(DPBPTR+4).b 1クラスタあたりのセクタ数-1

(DPBPTR+5), b クラスタ←→セクタのシフトカウント

(DPBPTR+6).w FATの先頭セクタ番号

(DPBPTR+8).b FAT領域の個数

(DPBPTR+9).b FATの占めるセクタ数 (コピーの分は別)

(DPBPTR+10).w ルートディレクトリの個数

(DPBPTR+12).w データ部の先頭セクタ番号

(DPBPTR+14).w 総クラスタ番号+1

(DPBPTR+16).w ルートディレクトリの先頭セクタ番号

(DPBPTR+18).1 装置ドライバへへのポインタ (DPBPTR+22), b

メディア・バイト

(DPBPTR+23).b DPB 使用フラグ (-1でアクセスなし)

(DPBPTR+24).1 次のDPBへのポインタ

カレント・ディレクトリのクラスタ番号 (0はルートを表わす) (DPBPTR+28) w

(DPBPTR + 30) . b

カレント・ディレクトリの文字バッファ (64バイト)

# (DPBPTR + 93) . b

指定したドライブ番号のDPB(ドライブパラメータブロック)をバッファにコピーしま

バッファは94バイト必要です.

Human1.0xでは/で区切られたパス・リストが返ってきますが、Human2.0xでは至で区切ら れたパス・リストが返ってきます。

## コール

pea DPBPTR

move. w #DRIVE, - (SP)

dc. w \$FF32 addq 1 #6, SP

#### DPBPTR:

ds. h. 94

参照

\$FF36 dskfre(DRIVE, BUFFER)

サンプル・プログラム

P. 225 SMPL19

### \$FF33 breakck(FLG)

1 Ox

引数

word FLG ; ブレークフラグ

= 0 指定のファンクションコールのみチェックする

=1 すべてのファンクションコールでチェックする

=-1 設定状況を見るだけ

返り値

DO. L ブレークフラグの設定状況

=0 指定のファンクションコールでのみプレークチェックする

=1 すべてのファンクションコールでプレークチェックする

機能

ブレークフラグを設定/参照します。

コール

move.w #FLG, - (SP)

dc. w \$FF33 addq. 1 #2, SP

サンプル・プログラム

P. 226 SMPL20

### EFF34 dryxchg[OLD.NEW]

1.0x/2.0x

2 Sc

percent. OLD ;カレント・ドライブ=0, A=1, B=2 NEW road

辺り値

自の数の場合はエラーコード

學能

OLDのドライブとNEWのドライブを入れ替えます.

OLDとしてAドライブを、NEWとしてBドライブを指定してこのファンクションを宝行し、 つ場合、BドライブであったドライブがAとして、AドライブであったドライブがBとし 丁扱われるようになります

2. 0x

コール

move. w #NEW. - (SP) move. w #OLD, - (SP)

dc. w SFF34 addq. 1 #4, SP

参照

SFF5F assign (MD, 222)

サンプル・プログラム

P. 226 SMPL21

### \$FF35 intvcg(INTNO)

1.0x/2.0x

3130

word INTNO :刺り込みベクタを示す値

返り値

DO.L ベクタの値

機能

★ INTNO が\$0000~\$00FF の場合

\$00000000~\$000003FFにあるハード/ソフト割り込みベクターを読み出します。INTNO はベクタ番号で、実際にベクタが格納されているのはINTNO×4のアドレスです。

★ INTNO かSFF00~SFFFFの場合

ファンクションコール。\$FF00~\$FFFFの処理アドレスを読み出します。

コール

move. w #INTNO, - (SP) dc. w SFF35

addq. 1 #2, SP

\$FF25 intvcs (INTNO, JOBADR)

サンプル・プログラム

P. 216 SMPL14

### \$FF36 dskfre(DRIVE,BUFFER)

1.0x/2.0x

### 引数

word DRIVE ; カレント・ドライブ=0, A=1, B=2, … long BUFFER ; 結果が入るバッファを指すポインタ

#### 返り値

DO. L 使用可能なバイト数。負の数の場合はエラーコード.

(BUFFER+0).w 使用可能なクラスタ数

(BUFFER+2).w 総クラスタ数

(BUFFER+4).w 1クラスタあたりのセクタ数

(BUFFER+6)、w 1セクタあたりのバイト数

#### 機能

ディスクの残り容量を返します。 バッファは8バイト必要です。

#### コール

pea BUFFER

move. w #DRIVE. - (SP)

dc. w \$FF36

addq. 1 #6, SP

#### BUFFER:

ds.w 4

#### 参照

\$FF32 getdpb (DRIVE, DPBPTR)

サンプル・プログラム

P. 227 SMPL22

```
1 0x/2 0x
```

```
$FF37 nameck(FILE,BUFFFR)
引数
long
     FILE :ファイル・ネームを指すポインタ
     BUFFER : 結果が入るパッファを指すポインタ
long
返り値
D0. L
     $00ならワイルドカード指定なし
     $FFならファイル指定なし、
     それ以外の正の数の場合はワイルドカード指定あり、
     台の数の場合はエラーコード
(BUFFER+0) b
           ドライブネーム " 1:" など
(BUFFER+1) b
            (2/3/h)
(BUFFER+2), b
            パスネーム、エンドマークは800、
(BUFFER+66), b
            (64+1パイト)
(BUFFER + 67) . b
            ファイル・ネーム、エンドマークは$00.
(BUFFER + 85), b
            (18+1/パイト)
(BUFFER+86), b
           拡張子 ピリオド会む エンドマークは
(BUFFER+91).b $00 (1+3+1バイト).
維報
 ファイル・ネームをバッファに展開します。バッファは92バイト必要です。
 エラーリターンした場合はBUFFERの内容は意味を持ちません。
 Human1.0xでは/で区切られたバス・リストが返ってきますが、Human2.0xでは¥で区切ら
れたパス・リストが返ってきます。
 SFF29 namestsと動作が似ていますが、こちらの方がよりOS寄りの情報を得られます
コール
     pea
         BUFFER
     pea
         FILE
     dc. w SFF37
     addq. 1 #8, SP
FILE:
     dc h
          'A: \COMMAND, X', 0
BUFFER:
     ds h 92
  $FF29 names ts (FILE, BUFFER)
サンプル・プログラム
 P. 233 SMPL26
```

### \$FF39 mkdir(NAMEPTR)

1.0x/2.0x

引数

long NAMEPTR ;ディレクトリの名前を指すポインタ

返り値

DO. L. 負の数の場合はエラーコード

維能

ディレクトリを作成します.

コール

pea NAMEPTR

dc. w \$FF39

addq. 1 #4, SP

NAMEPTR:

dc.b 'A: \BIN', 0

参照

\$FF3A rmdir(NAMEPTR)

\$FF3B chdir (NAMEPTR)

サンプル・プログラム

P. 229 SMPL23

### \$FF3A rmdir(NAMEPTR)

1.0x/2.0x

引数

long NAMEPTR;ディレクトリの名前を指すポインタ

返り値

DO. L 負の数の場合はエラーコード

機能

ディレクトリを削除します。カレント・ディレクトリや、中にファイルが1つでも存在 するディレクトリは削除できません。

コール

pea NAMEPTR

dc. w \$FF3A

addq. 1 #4, SP

NAMEPTR:

dc.b 'A:\BIN',0

無參

\$FF39 mkdir (NAMEPTR)

SFF3B chdir (NAMEPTR)

サンプル・プログラム

P. 230 SMPL24

\$FF3B chdir(NAMEPTR)

1.0x/2.0x

引数

long NAMEPTR;ディレクトリの名前を指すポインタ

返り値

DO. L 負の数の場合はエラーコード

機能

カレント・ディレクトリを変更します。

コール

pea NAMEPTR

dc. w \$FF3B

addg, 1 #4, SP

NAMEPTR -

dc.b 'A:\BIN'.0

参照

\$FF39 mkdir (NAMEPTR)

\$FF3A rmdir(NAMEPTR)
サンプル・プログラム

P. 229 SMPL23

# Human68Kの2HDディスク

Human68Kの2即ディスクはPC-9801のMS-DOS 2即ディスクと互換性があります。よって、ASCIIファイルは 当然として、バイナリ・ファイルも双方で認み書きできます。ただし、Human68Kではファイル名に小文字 が許されていますが、MS-DOSの方ではディレクトリを取ると表示されるだけで、アクセスできません。CA SE、などで大文字にするとアクセスできるようになります。

DISKCOPYコマンドはそれぞれ同じ働きをします。よって、Human68KのディスクをDISKCOPY.EXEでコピーできますし、MS-DOSのディスクをDISKCOPY.Xでコピーすることもできます。

ただし、FORMATコマンドはIPLが異なるため、基本的には互換性がありません、FORMAT.EXEでフォーマットしたディスクに用DMMA、SYSをコピーした場合は起動しませんし、進もうまくいきません。ただし、うまくいかないのは違うシステムでフォーマットしたディスクに、システムファイルをコピーして立ち上げディスクとして使う場合です。ですから、データ・ディスクなどは違うシステムでフォーマットしても動作します。

### \$FF3C create(NAMEPTR,ATR)

1.0x/2.0x

#### 引数

long NAMEPTR; ファイル・ネームを指すポインタ

word ATR ; ファイルの属性

#### 返り値

DO. L ファイル・ハンドル、負の数の場合はエラーコード、

#### 機能

ファイルを作成します。同じ名前のファイルが存在する場合も新しく作り直します。

ATRの各ビットを立てた場合、以下のようなファイルの属性が指定されます。複数のビットを立てることも可能です。

bit5 通常のファイナル bit4 ディレクトリ

bit3 ポリュームID

bit2 システム・ファイル

bitl 隠しファイル

#### bit0 読み込み専用ファイル (その他のビットは意味を持たない)

返り値としてDOに返されるファイル・ハンドルは以降のファイル・アクセスに必要ですから、ワークエリアなどに保存しておくのが普通です。

2. 0x

#### コール

move. w #ATR. - (SP)

pea NAMEPTR

dc. w \$FF3C addq. 1 #6, SP

### NAMEPTR:

dc. b 'A: YDOCYREAD ME. DOC', 0

#### 绘版

\$FF3D open (NAMEPTR, MODE)

SFF3E close (FILENO)

\$FF5A creattmp (NAMEPTR, MODE) 2.0x

\$FF5B create2 (NAMEPTR, MODE)

サンプル・プログラム

P. 207 SMPL9

## \$FF3D OPEN(NAMEPTR.MODE)

1 Ox

long NAMEPTR ; ファイル・ネームを指すポインタ

word MODE ;ファイルをオープンするモード

### 返り値

D0. L ファイル・ハンドル、負の数の場合はエラーコード

#### 機能

★ MODE が 0 の場合

読み込みオープン

- ★ MODE が1の場合
- 書き込みオープン
- ★ MODE が 2 の場合

読み込み/書き込みオープン

- ★ MODE が\$100 の場合
  - 読み込みオープン (辞書用の特殊ハンドラを返す、ユーザーは使用禁止)
- ★ MODE が\$101 の場合

書き込みオープン (辞書用の特殊ハンドラを返す. ユーザーは使用禁止)

★ MODE が\$102 の場合

読み込み/書き込みオープン (辞書用の特殊ハンドラを返す、ユーザーは使用禁止)

このファンクションは既に存在するファイルに対して処理を行なうものであり、ファイ ルを新しく作成できないことに注意してください。新しいファイルを作成する場合はSFF3 C createを使います.

返り値としてD0に返されるファイル・ハンドルは以降のファイル・アクセスに必要です から、ワークエリアなどに保存しておくのが普通です。

#### コール

move. w #MODE. - (SP) pea NAMEPTR

dc. w \$FF3D

addq. 1 #6, SP

#### NAMEPTR:

dc. b 'A: YDOCYREAD ME, DOC', 0

#### 参照

\$FF3C create (NAMEPTR, MODE)

\$FF3E close (FILENO)

\$FF5A creatimp (NAMEPTR, MODE) 2. 0x 2 0x

\$FF5B create2 (NAMEPTR, MODE)

サンプル・プログラム P. 207 SMPL9

### \$FF3E close(FILENO)

1.0x/2.0x

引数

word FILENO ;ファイル・ハンドル

返り値

DO. L 負の数の場合はエラーコード.

機能

ファイルをクローズします. オープン/クリエイトしたファイルは必ずクローズするようにしてください. オープン/クリエイトしたファイルすべてをいちどにクローズしたい場合

は\$FE1F allcloseが便利です.

コール

move. w #FILENO, - (SP)

dc.w \$FF3E

addq. 1 #2, SP

参照

\$FF1F allclose()

\$FF3C create (NAMEPTR, MODE)

\$FF3D open (NAMEPTR, MODE)

\$FF5A creattmp(NAMEPTR, MODE) 2.0x \$FF5B create2(NAMEPTR, MODE) 2.0x

サンプル・プログラム

P. 231 SMPL25

# \$FF3F read(FILENO,DATAPTR,SIZE)

1.0x/2.0x

引数

word FILENO :ファイル・ハンドル

long DATAPTR ; データを読み込むバッファを指すポインタ

long SIZE ;読み込むバイト数

返り値

DO.L 実際に読み込んだバイト数、負の数の場合はエラーコード。

機能 FILENOで特定するファイル・ハンドルからSIZEで指定するバイト数だけDATAPTRの指すパッファに読み込みます。

・ファイルの終端まで読み出したことは、返り値のDOの値が指定した読み込みバイト数 SIZEより小さかったことで判断できます。

バッファはSIZEバイト以上必要です。

コール

move. 1 #SIZE, - (SP)

pea DATAPTR

move. w #FILENO, - (SP)

dc. w \$FF3F

lea 10 (SP) SP DATAPTR ds. b SIZE 参照 \$FF1A fgetss (INPPTR) \$FF1B fgetc(FILENO)

\$FF1C fgets (BUFFER, FILENO)

\$FF3D open (NAMEPTR, MODE)

サンプル・プログラム

P. 231 SMPL25

### \$FF40 write(FILENO.DATAPTR.SIZE)

1.0x/2.0x

2186

word FILENO : ファイル・ハンドル

long DATAPTR : ファイルに書き込むバッファを指すポインタ

long SIZE :書き込むパイト数

返り値

DO. L 実際に書き込んだバイト数。自の数の場合はエラーコード

粉铅

DATAPTRの指すバッファのデータを、FILENOで指定するファイル・ハンドルへ、SIZEで指 定するバイト数だけ書き込みます。

コール

move. 1 #SIZE, - (SP) DATAPTR pea

move. w #FILENO, - (SP) SFF40 dc w 10 (SP) . SP

lea DATAPTR:

dc. b xx, xx, xx, ...

参照

\$FF1D fputc (CODE, FILENO)

\$FFIE fouts (BUFFER, FILENO) \$FF3C create (NAMEPTR, MODE)

\$FF3D open (NAMEPTR, MODE)

\$FF5A creattmp (NAMEPTR, MODE) 2. 0x \$FF5B create2 (NAMEPTR: MODE) 2.0x

サンプル・プログラム

P. 231 SMPL25

83

### \$FF41 delete(NAMEPTR)

1.0x/2.0x

218

long NAMEPTR ;ファイル・ネームへのポインタ

返り値

DO. L 負の数の場合はエラーコード

機能

ファイルを削除します。

削除に失敗するのはおもに次のような場合です。

- ●ワイルドカードでファイルを指定した場合。
- 動読み出し専用属性が付いたファイルを消去しようとした場合。
- ●ディレクトリを消去しようとした場合。

ディレクトリを消去する場合は\$FF3A rmdirを使います。

コール

nea NAMEPTR

dc. w \$FF41

addq. 1 #4. SP

NAMEPTR:

dc. b 'A: READ ME. BAK', 0

-560- B

\$FF3A rmdir (NAMEPTR)

サンプル・プログラム

P. 233 SMPL26

# ファイル・アトリビュート\$00?

ファンクション・コールのSFF3C creat, SFF3D open, SFF5A creatumpをどでは、オープン/クリエイトするファイルのアトリビュートを指定しますが、このときすべてのビットが0である800をアトリビュートとして指定したらどうなるでしょうか?

答えは、「\$20(通常のファイル)を指定したのと同じ」でした。Human内部でアトリビュートの値をチェックして、\$00のときは\$20に置き換える処理を行なっているからです。

なお、この件について知っているからといって、メリットはまったくありません。試してみるのは構いませんが、実際にプログラミングに応用したりはしないでください。

# \$FF42 seek(FILENO,OFFSET,MODE) 1.0x/2,0x

#### W215

FILENO : ファイル・ハンドル word

long OFFSET : ポインタを移動するオフセット

word MODE :シークモード

#### 返り値

Do. L. 現在の先頭からのオフセット。負の数の場合はエラーコード

### 機能

ファイル中の、次に読み出し/書き込みを行なうポイントを移動します。

### ★ MODE が 0 の場合

ファイルの先頭からオフセットの位置に移動する。

# ★ MODE が1の場合

現在の位置からオフセットを加えた位置まで移動する。

### ★MODEが2の場合

ファイルの終わりにオフセットを加えた位置に移動する。

このファンクションを使うことによって、ファイルへのAPPEND、ランダム・ファイル操 作などが実現できます

シークした結果のポインタの位置が返ってくることを利用して、MODEに 2、オフセット に0を指定してこのコールを呼び出し、ファイルのサイズを得るというテクニックもしば しば使われます

#### コール

move. w #MODE. - (SP)

move. 1 #OFFSET, - (SP)

move. w #FILENO, - (SP)

dc. w SFF42

addq. 1 #8, SP

#### 参照

\$FF1A fgetss(INPPTR)

\$FF1B fgetc(FILENO)

SFF1C fgets (BUFFER, FILENO)

\$FF1D fputc (CODE, FILENO)

\$FF1E fputs (BUFFER, FILENO)

\$FF3C create (NAMEPTR, MODE)

\$FF3D open (NAMEPTR, MODE)

\$FF3F read (FILENO, DATAPTR, SIZE)

\$FF40 write (FILENO, DATAPTR, SIZE)

#### サンプル・プログラム

P. 231 SMPL25

### \$FF43 chmod(NAMEPTR.ATR)

1.0x/2.0x

#### 引数

long NAMEPTR ; ファイル・ネームを指すポインタ

word ATR ; ファイルの属性

### 返り値

DO.L 指定ファイルの属性、負の数の場合はエラーコード

#### 機能

指定したファイルの属性を変更します。

ATRの各ビットを立てた場合。[以下のようなファイルの属性が指定されます。複数のビットを立てることも可能です。

bit5 通常のファイル

bit4 ディレクトリ bit3 ポリュームID

bit3 ポリュームID bit2 システム・ファイル

bit1 隠しファイル

bit0 読み込み専用ファイル

(その他のビットは意味を持たない)

ATRに-1を指定すると属性の読み出しのみ行ない、変更は行ないません。

#### コール

move.w #ATR, - (SP)
pea NAMEPTR

dc. w \$FF43 addq. 1 #6, SP

# NAMEPTR:

dc. b 'A: \mathbb{\text{AC} \text{VDOC} \mathbb{\text{READ} ME. DOC', 0}

#### 参照

\$FF3C create (NAMEPTR, MODE)

## サンプル・プログラム

P. 237 SMPL27

### \$FF44 ioctrl(MD,??)

1.0x/2.0x

#### 引数

word MD ;このファンクションの動作モードを指定します。

その他のパラメータは、指定したモードによって意味や数が違ってきます。

#### 返り値

★ MD が 0 の場合

D0. L 装置情報

★ MD が 1 の場合

D0. L 前の装置情報

★ MD が2, 3, 4, 5の場合

DO. L 読み込んだ/書き込んだバイト数

★ MD が6,7の場合

DO.L ステータス、(\$FF=可, \$00=不可)

#### 梅能

デバイス・ドライバのタイレクト入出力をします、MDが0,1,2,3,6,7の場合に指定するFILENOで オープンされているデバイスは、そのドライバにおいてIOCTRLワラグがonになっているも のに限られます。HumanG8kに標準で添付されているデバイス・ドライバの中では、"PCMDR V.SYS"がIOCTRL可能なデバイスとなっています

★ MD が 0 の場合

ioctr1 (0, FILENO)

word FILENO

FILENOのハンドルの装置情報を返します。

★ MD が1の場合

ioctr1 (1, FILENO, DT)

word FILENO

FILENOのハンドルに装置情報DTをセットします

#### ★ MD が 2 の場合

ioctrl (2, FILENO, PTR, LEN)

word FILENO

long PTR

long LEN

FILENOのファイル・ハンドルからLENバイト、PRTの指すバッファに読み込みます。

#### ★ MD が3の場合

ioctr1 (3, FILENO, PTR, LEN)

word FILENO

long PTR

long LEN

PRTの指すバッファからLENバイト、FILENOのファイル・ハンドルへ書き込みます。

#### ★ MD が 4 の場合

ioctrl (4, DRIVE, PTR, LEN)

word DRIVE ;カレント・ドライブ=0, A=1, B=2, …

```
long PTR
long LEN
DRIVEで示されるドライブに対して、MD=2と同じ動作を行ないます。
★ MD が 5 の場合
ioctrl (5, DRIVE, PTR, LEN)
word DRIVE ;カレント・ドライブ=0, A=1, B=2, …
long PTR
long LEN
DRIVEで示されるドライブに対して、MD=3と同じ動作を行ないます.
★ MD が 6 の場合
ioctrl (6, FILENO)
 word FILENO
  ハンドルの入力ステータスを返します。
★ MD が 7 の場合
ioctrl (7, FILENO)
word FILENO
  ハンドルの出力ステータスを返します。
コール
(例はMDが3の場合)
     move. 1 #LEN, - (SP)
     pea
          PTR
     move. w #3, - (SP)
     dc w SFF44
     addg, 1 #8, SP
PTR:
     dc. b xxx, xxx, xxx, xxx, ...
サンプル・プログラム
 P. 238 SMPL28
```

### \$FF45 dup(FILENO)

1.0x/2.0x

引数

word FILENO ; 複写もとのファイル・ハンドル

返り値

DO.L 複写された新しいファイル・ハンドル、負の数ならエラーコード。

機能

FILENOのファイル・ハンドルを新しいファイル・ハンドルに複写します。 \$FF2F dup0, \$FF46 dup2などの強制複写とは、複写先のハンドルを自動的に割り当てる点で異なります。

move. w #FILENO, - (SP) dc. w #FF45

addq. 1 #2, SP

参照

\$FF2F dup0 (FILENO, NEWNO) \$FF46 dup2 (FILENO, NEWNO)

サンプル・プログラム

P. 241 SMPL30

## \$FF46 dup2(FILENO,NEWNO)

1.0x/2.0x

引数

word FILENO ; 複写もとのファイル・ハンドル word NEWNO ; こ 複写先のファイル・ハンドル

返り値

DO. L 負の数ならエラーコード.

機能

FILENOのファイル・ハンドルをNEWNOのファイル・ハンドルに強制複写します。NEWNOが オープンされている場合は自動的にクローズしてから複写します。

コール

move.w #NEWNO, - (SP)

move. w #FILENO, - (SP) dc. w \$FF46

addo. 1 #8. SP

addq. 1 #8,

\$FF2F dup0 (FILENO, NEWNO)

\$FF45 dup (FILENO)

サンプル・プログラム

P. 241 SMPL30

### \$FF47 curdir(DRIVE.PATHBF)

1.0x/2.0x

#### 引数

word DRIVE \*\*; カレンド・ドライブ=0, A=1, B=2, …

long PATHBUF; パス・リストが返るバッファを指すポインタ.

#### 返り値

DO. L 負の数の場合はエラーコード

#### 機能

指定したドライブ上のカレント・ディレクトリのバス・リストをPATHBUPの指すバッファ に返します。

ディレクトリ構造を深く構築してある場合のことを考えて、バッファは充分大きくとっておくことが望ましいでしょう。

Human1.0xでは/で区切られたパス・リストが返ってきましたが、Human2.0xでは挙で区切らたパス・リストが返ってきます。

#### コール

pea PATHBUF

move. w #DRIVE, - (SP)

dc. w SFF47

addq. 1 #6, SP

#### PATHBUF:

ds. b 65

### 参照

\$FF3B chdir(DRIVE)

サンプル・プログラム

P. 230 SMPL24

### \$FF48 malloc(LEN)

1.0x/20x

#### 引数

long LEN : 確保するメモリのバイト数.

#### 101

図り値 DO.L 確保したメモリ・ブロックへのポインタ (メモリ管理テーブル+\$10)

は 確保したメモリ・フロックへのボインタ (メモリ管理テーブル+\$10) 指定したバイト数だけ確保できない場合は、88100000+最大バイト数が返ります。 完全に確保できない場合は、88200000xが返ります。

#### 機能

メモリをLENバイトだけ確保します.

プロセスが駆動された直後の状態では、空いているすべてのメモリがそのプロセスのた がに確保されています。\$PF4 setblockでそのプロセスに必要なだけのサイズに変更して から、あらためてこのファンクションで別の用途のためにメモリを確保することになりま す。

メモリは原則として下位方向から順に刺り当てられ、その先頭は必ず下位 4ビットか6 (つまり、\$xxxxxの)のアドレスから始まります。実際に確保されるメモリのサイズはLENベ イト+メモリ管理ポインタ16ベイトです。

### コール

#### 参照

SFF49 mfree (MEMPTR)
SFF4A setblock (MEMPTR, NEWLEN)

\$FF4B exec (MD, FIL, P1, P2)

\$FF7D malloc2 (MD, LEN) 2.0x

\$FF7E mfree2 (MEMPTR) 2.0x \$FF7F suballoc (THREAD, MEMPTR, ALLLEN, LEN) 2.0x

#### サンブル・プログラム

P. 219 SMPL15

### \$FF49 mfree(MEMPTR)

1.0x/2.0x

### 引数

long MEMPTR ; 開放するメモリ・ブロックへのポインタ (メモリ管理テーブル+\$10)

# 海口值

DO. L 負の数の場合はエラーコード

#### 機能

MEMPTRで指定したメモリ・ブロックを開放します。MEMPTRには8FF48 mallocで得られたポインタを指定します。MEMPTRが0の場合は、「そのプロセスに確保されているメモリをすべて開放します。

#### コール

move. 1 #MEMPTR, - (SP) dc. w \$FF49

#### 参照

addq. 1 #4, SP

\$FF4A setblock (MEMPTR, NEWLEN)

\$FF4B exec (MD, FIL, P1, P2)

\$FF7D malloc2 (MD, LEN)

\$FF7E mfree2 (MEMPTR) 2.0x

\$FF7F suballoc(THREAD, MEMPTR, ALLLEN, LEN) 2.0x サンプル・プログラム

P. 219 SMPL15

### \$FF4A setblock(MEMPTR.NEWLEN)

1.0x/2.0x

#### 引数 long

MEMPTR ;大きさを変更するメモリ・ブロックへのポインタ (メモリ管理テーブ

2.0x

ル+\$10)

long NEWLEN ; 変更後のバイト数.

### 返り値

DO. L 負の数の場合はエラーコード。

指定したバイト数に変更できない場合は、\$8100000+最大バイト数が返ります。 完全に変更できない場合は、\$820000xが返ります

#### 機能

MEMPTRで指定したメモリ・ブロックの大きさを変更します。MEMPTRには\$FF48 mallocで 得られたポインタを指定します。プロセス起動直後、そのプロセスに割り当てられている メモリ・ブロックを操作する場合はA0+\$10を指定します。

NEWLENは下位24ビットのみ有効です。

#### コール

move. 1 #NEWLEN, - (SP)

move. 1 #MEMPTR, - (SP)

261

dc. w \$FF4A addo, 1 #8, SP

#### 参照

\$FF48 malloc(LEN)

\$FF49 mfree (MEMPTR)

SFF4B exec (MD, FIL, P1, P2)

2 0x \$FF7D malloc2 (MD, LEN)

2.0x \$FF7E mfree2 (MEMPTR)

\$FF7F suballoc (THREAD, MEMPTR, ALLLEN, LEN) 2.0x

サンプル・プログラム

P 219 SMPL15

### \$FF4B exec(MD.????)

1.Ox

#### 引数

word MD ;このファンクションの動作モードを指定します.

その他のパラメータは、指定したモードによって意味や数が違ってきます。

### 返り値

★ MD が 0 の場合

DO.L 正の数の場合はプロセス終了コード、負の数の場合はエラーコード

# ★ MD が 1 の場合

DO.L ロードしたプログラムの実行アドレス. 負の数の場合はエラーコード.

AO.L PSP-\$10 (メモリ管理テーブル) へのポインタ

A1.L 読み込んだプロセスに確保された最終アドレスへのポインタ

A2.L コマンドライン文字列を指すポインタ

A3. L 環境ポインタ

★ MD が3の場合

44.1. 実行アドレス

#### ★ MD が 2 の場合

DO. L 負の数の場合はエラーコード

DO.L プログラムの長さ、負の数の場合はエラーコード

#### ★ MD が 4 の場合

DO.L 正の数の場合はプロセス終了コード。負の数の場合はエラーコード

#### 機能

#### \* MD が 0 の場合

#### exec (0, FIL, P1, P2)

long FIL ;起動するファイルの名前を指すポインタ.上位8ビットはローディン

グモード (0, 1, 2, 3).

;コマンドライン文字列\*1を指すポインタ long Pl

;環境テーブル\*2を指すポインタ long P2

P1のコマンドラインと、P2の環境ポインタを指定してFILのプログラムをロードし、実行

します、P2の環境ポインタとして\$0000000を指定すると、自分と同じ環境になります。 ロードしたプログラムには、PSPの各パラメータの他に、以下の値が終されます

AO.L PSP-\$10 (メモリ管理テーブル) を指すポインタ

A1.L 読み込んだプロセスに確保された最終アドレスを指すポインタ

A2.L コマンドライン文字列を指すポインタ

A3. L 環境ポインタ

A4.L 実行アドレス

プログラム実行後はD1~D7/A0~A6は壊れます。

#### **★** MD が 1 の場合

exec (1, FIL, P1, P2)

long FIL :起動するファイルの名前を指すポインタ.上位8ビットはローディン グモード (0.1,2,3).

long P1 ;コマンドライン文字列を指すポインタ

long P2 ;環境テーブルを指すポインタ

PIのコマンドラインとP2の環境ポインタを指定して、FILのプログラムをロードします。 実行はしません、P2の環境ポインタとして\$0000000を指定すると、自分と同じ環境になり ます。

ロードしたプログラムには、PSPの各パラメータの他に、以下の値が渡されます。

AO.L PSP-\$10 (メモリ管理テーブル) を指すポインタ

A1.L 読み込んだプロセスに確保された最終アドレスを指すポインタ

A2.L コマンドラインを指すポインタ

A3. L 環境ポインタ

A4.L 実行アドレス

#### ★ MD が 2 の場合 exec (2, FIL, P1, P2)

long FIL ;起動するファイルの名前を指すポインタ。

long P1 : コマンドライン文字列が汲るバッファを指すポインタ

long P2 ;環境テーブルを指すポインタ

P2の環境に設定されているPathをサーチして、FILのコマンド行をファイル名(ドライブ 名, バス名つき)とコマンドラインに分けて、FILとPIのでポイントされる各バッファにセ ットします、FILのバッファは90パイト以上、PIのバッファは256パイト以上必要です。P2 の環境ポインタとして800000000を指定すると、自分と同じ環境になります。

このファンクション実行後、MD=0や1のexecファンクションを実行すると、設定しておいたパス・リストにしたがってプログラムをロード/実行できます。

#### ★ MD が3の場合

exec (3, FIL, P1, P2)

long FII ; 起動するファイルの名前を指すポインタ. 上位 8 ビットはローディン グモード\*1 (0,1,2,3).

long P1 ;  $\neg - \vdash \cdot \neg \vdash \lor \lor \lor$ 

long P2 ; リミット・アドレス

PIのロード・アドレスとP2のリミット・アドレスを指定してFILのプログラムをロードし

11 1

#### \* MD が 4 の場合

exec (4, FIL, P1, P2)

long FIL ;実行アドレス

long Pl ;コマンドライン\*2文字列を指すポインタ

leng P2 ;環境テーブル\*3を指すポインタ

FILは実行アドレスを示し、MD=1でロードした後のプログラムを実行します。

プログラム実行後はD1~D7/A0~A6は壊れます。

プロセス起動直後に新しいプロセスをロード/実行する場合は、あらかじめ\$FF4A setblockを使って不用なメモリ領域を開放しておく必要があります。

\*1:ローディング

- 0:拡張子に従いロードする.
- 1:.Rファイルとしてロードする
- 2:.Zファイルとしてロードする
- 3:.Xファイルとしてロードする

#### \*1:コマンドライン文字列の構造

コマンドライン文字列は基本的にNULLコードを行末コードとするASCII文字列ですが、先 銀にはNULLコードを除いた文字数が1バイト必要です。

例) dc. b 10, '0123456789', 0

#### \*3:環境テーブルの構造

- dc.1 環境テーブルの大きさ (この4バイトも含む)
- dc. b '(環境変数名1)'
- dc. b '='
- dc.b '(環境変数1の内容)',0

. .

- dc, b '(環境変数名n)'
- dc. b '='
- dc.b '(環境変数nの内容)',0
- dc.b 0 \* 環境内容の終わり
- dc.b ??,... \* 環境テーブルの終わりまで無意味なデータ

#### コール

#### (例はMDが1の場合)

c1r. 1 - (SP)

pea P1

pea i

pea FIL

move. w \$1, - (SP) dc. w \$FF4B

lea 14 (SP), SP

P1:

dc.b 10 \* コマンドラインの文字数

dc.b 'sample31b.s'0

FIL:

dc. b 'A: ¥AS¥AS. X', 0

多照

\$FF48 malloc(LEN) \$FF49 mfree(MEMPTR)

\$FF4A setblock(MEMPTR, NEWLEN)

サンプル・プログラム

P. 242 SMPL31

### Human68K のハングアップ・パターン

Human68KはCPI/のエラーを検出して、プログラム実行を中止する機能があります。これは、68090CPI/のエ ラエック機能を生かして実現しています。そのため、機械語で作成したプログラムにエラーがあって も再起動しなくて済む場合がほとんどです。

このエラーチェックに引っ掛からないエラーが起こるとハングアップ (善通のパソコンのように)してしまいますが、このような状態になるにはいくつかのパターンがあります。

#### 1:割り込みルーチン内部でエラーが発生した場合

エラーを表示するときに次の割り込みが掛かってしまい、しばらくするとスタックがふっ飛んでしまう。

#### 2:エラー表示に使用するプログラムを破壊した場合

エラーを表示するときにエラーが発生するので、しばらくするとスタックがふっ飛ぶ。

#### 3:エラー処理終了後のジャンプ先を破壊した場合

エラーに対して中止を選んでもすぐにエラーが発生する

#### 4: ぐちゃぐちゃになった場合

4:はどうしようもありませんが、1:や2:はプログラム作成時に注意しておくと、再起動の回数が減ります。

### SFF4C exit2(CODF)

1.0x/2.0x

= \*

word CODE ;プロセス終了コード.

近り値

でし(戻ってこない)

機能

CODEのプロセス終了コードを持って、プロセスを非常駐終了します。終了コードを指定する必要がなく、単純にプロセスを終了する場合は、SFF00 exitファンクションを使いま

Ŧ.

現在オープンしているファイルは、子プロセスがオープンしたファイルも含めてすべて \*ローズされます。

コール

move. w #CODE, - (SP)

dc. w \$FF4C

参照

\$FF00 exit()

\$FF31 keeppr (SIZE, CODE) \$FF4D wait()

サンプル・プログラム

P. 242 SMPL31

# \$FF4D wait( )

1.0x/2.0x

引数

なし.

返り値 DO.L プロセス終了コード。

data deta

プロセス終了コードを返します。

コール

dc. w \$FF4D

参照

\$FF00 exit()

\$FF31 keeppr (SIZE, CODE)

\$FF4B exec (MD, FIL, P1, P2)

\$FF4C exit2()

サンプル・プログラム P. 242 SMPL31

```
$FF4E files(FIL BUF.NAMEPTR.ATR)
리항
     FILBUF : 結果が返るバッファを指すポインタ
long
     NAMEPTR ; サーチするファイル・ネームを指すポインタ
long
           サーチするファイルの属件
word ATR
返り値
DO.L 負の数の場合はエラーコード
           ATR *
(FILBUF+0).b
(FILBUF+1).b
           DRIVENO *
           DIRCLS *
(FILBUF+2) w
(FILBUF+4).w DIRFAT *
(FILBUF+6).w DIRSEC *
 (FILBUF + 8) . w DIRPOS *
 (FILBUF+10).b
            FILNAME * ワイルドカード展開済み
```

(8バイト、8バイト以下の場合はスペースで埋める) (FILBUF+17), b

(FILBUF+18), b

FYT \* ワイルドカード展開済み

(3バイト、3バイト以下の場合はスペースで埋める) (FILBUF + 20). b

(FILBUF + 21), b ATR

:SFF2C gettimeと同一フォーマット (FILBUF + 22) . w TIME

:\$FF2B setdateと同一フォーマット (FILBUF + 24), w DATE (FILBUF + 26).1 FILELEN

(FILBUF + 30), b

PACKEDNAME :

(FILBUF + 52), b (18+1"."+3+1\$00ペイト)

\* OS 内部で使用。書き変えると\$FF4F nfilesファンクションが実行できなくなります。

#### 機能

ATRで属性を、NAMEPTRでファイル・ネームを指定して、該当するファイルのうち、最初 に発見したものの情報をFILBUFの指すバッファに返します。同じ条件に該当する他のファ イルをサーチする場合は\$FF4F nfilesを使います. バッファは53バイト必要です.

ファイル・ネームの指定にはワイルドカード ("\*","?") が使えます.

ATRの各ビットの意味は次のとおりです。複数のビットを立てた場合、立っているビット で示される属性のうち、どれかに該当するファイルがサーチされます。

bit5 通常のファイル bit4 ディレクトリ

bit3 ポリュームID

bit2 システム・ファイル

bit1 隠しファイル 読み込み専用 bit0

指定した条件に該当するファイルが存在しない場合は、エラーコード-2がD0に返りま

```
コール
       move w #ATR - (SP)
               NAMEPTR
       pea
       nea
               FILBUF
       de w
               SFF4E
       1ea
               1-0 (SP) SP
                              *ADD0(は+8まで
NAMEPTR:
       dc. b
              'B: YSOURCEY*, S', 0
FILBUF:
       de h
去取
  $FF4F nfiles(FILEBUF)
サンプル・プログラム
 P 233 SMPI 26
```

# RAMDISK.SYS の問題点

Human68Kには標準でRAMディスク・ドライバがついています。このドライバは、非常に使用頻度が高いのですが、次のような問題点があります。

1つめは、データ・エリアがユーザー・エリアにおかれる点です。このため、データが破壊されてもすぐ には分からない場合があります。FATペディレクトリの部分が破壊された場合はシステムが検出してくれる ので破壊されたことが分かりますが、データ部分の破壊はシステムにとって検出するのが難しく、ほとん どの場合は分かりません。ですから、破壊されたプログラムなどを実行してしまうことがあります。

2つめは、登録録の和期化チェックが不完全である点です。「このチェックはPATとディレクトリだけを対 素としているため、データ部の破壊を検出できません、よって、データ部が破壊されていても、初期化し ない場合があります。また、キャッシュなどを使用したことによって、PATやディレクトリをデオデータが メモリに残っていると、それをBABディスク・ドライバによるデータと判断して初期化しない場合がありは す。このような状態では、破壊されたプログラムや無意味なデータを実行してしまう可能性が充分にあります。

3つめは、データ転送が揺り点です。 転送船分を港アセンブルしてみると、スピードを犠牲にして省メモ リ(なつかしい…)しています。 メケ単位のメモリを持つX68000ならば、 ILB/ らいの無駄は高送範囲です。 その程度の機駄で転送スピードが敷除になるなら、スピードをとった方が良いと思うのですかい。

転送スピードの問題は実行内容には影響しませんが、「破壊され易いエリアにおかれたデータ部の破壊を 検出できない」という点は注意したいところです。

1 0x/2 0x

```
$FF4F nfiles(FILBUF)
引数
long FILBUF : SFF4E filesファンクションで作成されたバッファを指すポインタ
返り値
DO. L. 自の数の場合はエラーコード
(FILBUF+0).b ATR *
(FILBUF+1).b DRIVENO *
(FILBUF+2). w DIRCLS *
(FILBUF+4).w DIRFAT *
          DIRSEC *
(FILBUF+6). w
            DIRPOS *
(FILBUF + 8), w
(FILBUF+10).b
           FILNAME *
            (8バイト、8バイト以下の場合はスペースで埋める)
(FILBUF + 17) . b
(FILBUF + 18) . b
      : EXT
            (3パイト、3バイト以下の場合はスペースで埋める)
(FILBUF + 20) . b
(FILBUF+21).b ATR
(FILBUF + 22).w TIME
                  :SFF2C gettimeと同一フォーマット
(FILBUF + 24) . w DATE
                  SFF2B setdateと同一フォーマット
(FILBUF + 26). 1 FILELEN
(FILBUF+30), b
           PACKEDNAME
             (18+1"."+3+1$00パイト)
(FILBUF + 52), b
* OS 内部で使用。『書き変えるとSFF4F nfilesファンクションが実行できなくなります。
 $FF4E filesファンクションで作成したFILBUFを指定して,同じ条件に該当する次のファ
イルをサーチして、その情報を返します.
  このファンクションは$FF4E FILESファンクション実行後に使ってください.
 指定した条件に該当するファイルがこれ以上存在しない場合は,エラーコード-2がDOに
返ります。
 コール
     pea FILBUF
     dc w SFF4F
      addo, 1 #4, SP
FILBUF:
   ds. b 53
 参照
  SFF4E files (FILBUF, NAMEPTR, ATR)
 サンプル・プログラム
```

P. 233 SMPL26

### \$FF50 setpdb(PDBADR)

1.0x/2.0x

引数

long PDBADR ;管理を移すプロセスID

返り値

In.L 管理が移る前のプロセスID

機能

PDBADRで示すプロセスに管理を移します。PDBADRは\$FF51 getpdbファンクションで与えられたプロセスID (PSP+\$10) でなければいけません。

このコールはジャンプやコールを行なうものではなく、現在実行中のプログラムがどの コセスとして管理されているかをHumanに通知するものです。プロセス管理に混乱を生じ る場合がありますから、使用に際しては充分注意してください。

コール

move. 1 PDBADR, - (SP) dc, w \$FF50 aldq. 1 #4, SP

POBADR:

dc. 1 xxxxxxxxx

\* getpdbで得たプロセスIDの待避ワーク

参照

SFF26 pspset (PSPADR) SFF51 getndb()

サンプル・プログラム P. 219 SMPL15

SFF51 getpdb()

1.0x/2.0x

多數

运り値

DO.L 現在のプロセスID

養能

現在のプロセスを表わすプロセスID (PSP+\$10) を求めます。

コール

dc. w \$FF51 move. l d0, PDBADR

BEADR:

ds. 1 1

参唱

SFF26 pspset (PSPADR)

SFF50 setpdb(PDBADR) サンプル・プログラム

P. 219 SMPL15

```
$FF52 setenv(SETNAME.ENV,SETLINE) 1.0x/2.0x
```

```
四186
     SETNAME: 環境変数の名前を指すポインタ
long
      ENV ;変数を定義する環境を指すポインタ
long
      SETLINE: 環境変数に代入する文字列を指すポインタ
long
返り値
DO. I.
     自の数の場合はエラーコード
機能
FXVで指定した環境に、SETNAMEの環境変数をSETLINEの内容で定義します。
 ENVを$0000000にすると、現在のプロセスの環境に定義します。
 SETLINEを$0000000にすると、SETNAMEの変数を消去します。
 環境変数の内容は255バイト以内です。
コール
      pea SETLINE
      clr.1 - (SP)
          SETNAME
      pea
      dc. w
           $FF52
           12 (SP), SP
     1ea
SETNAME:
     dc. b
           'temp', 0
SETLINE:
     dc. b 'C:', 0
   $FF53 getenv (GETNAME, ENV. GETBUF)
サンプル・プログラム
  P. 244 SMPL32
```

```
BFF53 getenv(GETNAME,ENV,GETBUF) 1.0x/2.0x
3 25
GETNAME : 環境変数の名前を指すポインタ
    ENV : 内容を読み出す環境変数が存在する環境を指すポインタ
- GETBUF : 環境変数の内容が返るバッファを指すポインタ
三、伯
    負の数の場合はエラーコード
森斯
 FWで指定した環境の、GETNAMEの環境変数の内容をGETLINEの指すバッファに読み出しま
EXVを80000000にすると、現在のプロセスの環境が指定されます。
バッファは256バイト必要です。
ニール
    pea
         GETBUF
    clr. 1 - (SP)
        GETNAME
    pea
         $FF53
    dc. w
         12 (SP), SP
    1ea
SETNAME:
```

SFF52 setenv (SETNAME, ENV, SETLINE) サンプル・プログラム P. 244 SMPL32

dc. b

DETBUF: ds. b 256

参照

'temp', 0

### \$FF54 verifyg( )

1.0x/2.0x

引数

なし. 返り値

XZ -7 |E

DO.L ベリファイフラグの設定状況

=0 ベリファイしない =1 ベリファイする

機能

ベリファイフラグの設定状況を返します。

コール

dc. w \$FF54

参照

\$FF2E verify(FLG)

サンプル・プログラム

P. 246 SMPL33

### \$FF56 rename(OLD,NEW)

1.0x/2.0x

引数

long OLD ; リネームするファイル・ネームを指すポインタ

long NEW ; リネーム後のファイル・ネームを指すポインタ

返り値

DO.L 負の数の場合はエラーコード

機能

OLDで示されるファイルのファイル・ネームをNEWに変更します。

OLDとNEWの間でパスが異なっている場合は、OLDのファイルをNEWに変更した上で、NEWのパスに移動させることに注意してください。

OLDとNEWのドライブが異なる場合はエラーとなります。

コール

pea NEW pea OLD

dc. w \$FF56

addq. 1 #8, SP

OLD:

dc. b 'SAMPLE. S', 0

NEW:

dc. b 'SAMPLE56. S', 0

サンプル・プログラム

P. 247 SMPL34

```
$EE57 filedate(FILENO.DATETIME) 1.0x/2.0x
```

```
21类6
```

FILENO : ファイル・ハンドル word long DATETIME : 設定する日付/時刻

返り値 DATETIME=0の場合は読み出したファイルの日時.

D0 L

YYYYYM MMMDDDDD hhbhhmmm mmmsssss

bit25~31(YYYYYYY) 0~199年(+1980年)

bit21~24 (MMMM) 1~12月

bit16~20 (DDDDD) 1 ~ 31 H bit11~15 (hhhhh) 0~23時

bit 5~10 (mmmmmm) 0~59分

bit 0~ 4(ssss) 0~29秒

上位16ビットがSFFFFならエラーコード (「負の数」でエラーコードであると判断 できません).

機能

FILENOのファイル・ハンドルで示すファイルの日付/時間を読み出したり、設定したりし ます.

DATETIMEが\$0000000の場合は読み出しを行ないます。

コール

move. 1 #DATETIME, - (SP)

move. w #FILENO, - (SP) dc. w \$FF57

addq, 1 #6, SP

參照

\$FF3D open (NAMPETR, MOME)

サンブル・プログラム

P. 222 SMPL17

### \$FFFO retshell( ) 仮

1.0x/2.0x

引数

なし

返り値

なし

機能

このコールのベクタとして、シェルへのリターン・アドレスが指定されています。

直接呼び出した場合、スタックや各種ペクタの復帰などが行なわれないままでシェルに 戻ってしまうことはなり、問題が発生します』したがって、ユーザーがファンクションコ ールとして使ってはいけません。

### \$FFF1 ctrlcabort[]仮

1 0x/2 0x

引数

なし

返り値

なし

機能

このコールのベクタとして、コントロールCが押された場合のアポート・アドレスが指定されています

ユーザーがファンクションコールとして利用できませんが、ベクタを書き換えておくことでコントロールCでアポートした場合の処理を変更できます。

このアポートベクタはPSP内に保存されていますから、プロセス内で書き換えたとしても プロセス終了時にはもとの値に復帰します。

### \$FFF2 errabort[ ] 仮

1.0x/2.0x

引数

なし

返り値なし

機能

このコールのベクタとして、エラーが発生したなどの原因でプロセスをアポートする場合の アドレスが指定されています。

ユーザーがファンクションコールとして利用できませんが,ベクタを書き換えておくことで エラーアボートの処理を変更できます.

このアボートベクタは PSP 内に保存されていますから、プロセス内で書き換えたとしても プロセス終了時にはもとの値に復帰します。

# SFFF3 diskred(ADR,DRIVE,SECT,SECTLEN) 1.0x/2.0x

```
3 25
---
      ADR :ディスクから読み出した結果が入るバッファを指すポインタ
      DRIVE ; カレント・ドライブ=0, A=1, B=2…
      SECT ; 読みだし開始セクタ (0~)
merd
      SECTLEN;読み出すセクタ数 (1~)
·莱 红 储
機能
 ディスクの直接読み出しを行ないます。バッファは1セクタに対して1024バイトずつ必
要です (Ver2.0xで1セクタ1024バイト以上のデバイスをアクセスする場合はバッファも
1024バイト以上必要です).
コール
     move. w #SECTLEN, - (SP)
     move, w #SECT. - (SP)
     move. w #DRIVE, - (SP)
     pea
          ADR
     dc. w
          SFFF3
     lea
          10 (SP), SP
ADR:
     ds. b
          1024*n
参照
 $FFF4 diskwrt (ADR, DRIVE, SECT, SECTLEN)
サンプル・プログラム
```

P. 258 SMPL41

# \$FFF4 diskwrt(ADR,DRIVE,SECT,SECTLEN) 1.0x/2.0x

# 引数

long ADR ; ディスクに書き込むデータの存在するバッファを指すポインタ word DRIVE ; カレント・ドライブ=0, A=1, B=2…

word SECT : 書き込み開始セクタ (0~)

word SECTLEN: 書き込むセクタ数 (1~)

# 返り値

なし.

# 機能

ディスクの直接書き込みを行ないます。バッファは1セクタに対して1024バイトずつ必要です (Humanr2.0x で 1セクタ1024バイト以上のデバイスをアクセスする場合はバッファ も1024バイト以上の要です)

### コール

move. w #SECTLEN, - (SP)

move. w #SECT. - (SP)

move. w #DRIVE. - (SP)

nea ADR

dc. w SFFF4

lea 10 (SP), SP

#### ADR:

dc. b xx. xx. xx. xx. ...

#### 参照

\$FFF3 diskred(ADR, DRIVE, SECT, SECTLEN)

# サンプル・プログラム

P. 258 SMPL41

# \$FF33 breakck(FLG)

2 0x

### 引数

word FLG ;プレイクフラグ

=0 指定のファンクションコールのみチェックする

=1 すべてのファンクションコールでチェックする

=2 \*\*すべてのファンクションコールでプレイクを無視する

=-1 設定状況を見るだけ

#### 返り値

DO. I. プレイクフラグの設定状況

=0 指定のファンクションコールでのみプレイクチェックする

=1; すべてのファンクションコールでブレイクチェックする

=2- すべてのファンクションコールでプレイクを無視する

# 機能

プレイクフラグを設定/参照します。  $\operatorname{Human2.0x}$ になってプレイクを無視する設定が追加されました。

#### コール

move.w #FLG, - (SP)

dc. w \$FF33

addq. 1 #2, SP

サンプル・プログラム

P. 226 SMPL20

# X68000起動時の特殊キー

X88000の電販を入れて起動する際に、特定のキーを押しながら起動することによって、さまままな状態 でX68000を使い始めることができます、案外知られていないものもありますので、ここでまとめておきま しょう。

ハードウェアやIPL ROMによって実現されている機能は、Human以外のアプリケーション(OS9など) でも使うことができます。

ハード / IPLで実現されている機能		Humanによって実現されている機能		
+	機能	+-	機能	
OPT. 1	メモリ・スイッチの内容に関係なく、 スタンダードの起動順序(FD→HD	SHIFT	RAMディスク、SRAMディスクの 内容を初期化しながら起動します。	
OPT. 2	→ROM→RAM) で起動します。 メモリ・スイッチの内容に関係なく、 ROMデバッガを起動してからブー トします。	HELP	ハードディスクを分割して使っている場合、どのエリアから起動するか を選択するメニューを表示させる。	
XF1 ~ XF5	キーボードのランプの明るさを指定 します。XF1が一番明るく、 XF5がいちばん暗くなります。			

#### 引数

long NAMEPTR; ファイル・ネームを指すポインタ

word MODE ; ファイルをオープンするモード

### 沥 () 储

DO.L ファイル・ハンドル、負の数の場合はエラーコード。

### 機能

# ★ MODE が\$0x0 の場合

読み込みオープン

- ★ MODE が\$0x1 の場合
  - 寒き込みオープン
- ★ MODE が\$0x2 の場合

読み込み/書き込みオープン

★ MODE が\$1x0 の場合

読み込みオープン (辞書用の特殊ハンドラを返す/ユーザーは使用禁止)

★ MODE が\$1x1 の場合

書き込みオープン (辞書用の特殊ハンドラを返す ユーザーは使用禁止)

★ MODE が\$1x2 の場合

読み込み/書き込みオープン (辞書用の特殊ハンドラを返す、ユーザーは使用禁止)

MODEのbit6~bit4ではファイルのシェアリングモードを指定します。なお、CONFIG.SYS で"SHARE="を指定していない場合、シェアリングモードの指定はできず、オープンしたファイルの管理はHumanl.0xと同様(シェアリングモード「不可なし」と同等)になります。

### 表11

bit6	bit5	bit4	シェアリングモード
0	0	0	コンパチブルモード
0	0	1	読み込み/書き込み不可
0	1	0	書き込み不可
0	1	1	読み込み不可
1	0	0	不可なし

#### ☆コンパチブルモード

コンパチブルモードでオープンしたファイルは、読み出しオープンについては無制限にオープンできます。

次のような場合、共有違反となり、エラーを返します。

- ●すでにコンパチブルモードでオーブンされているファイル (読み込み、書き込み、読み込み/書き込みモードにかかわらず)を書き込み、読み込み/書き込みオーブンしようとした場合。
- ●すでにコンバチブルモードで書き込み、読み込み/書き込みオーブンされているファイルを、再びコンバチブルモードでオーブン(読み込み,書き込み、読み込み/書き込み、モードにかかわらず)しようとした場合。

#### 評み込み/書き込み不可

このモードでオープン中のファイルは、クローズするまではいかなるモードでもオープ ンできません.

### 書き込み不可

このモードでオープン中のファイルは、クローズするまではコンパチブルモードでオー プンしたり、書き込みアクセスしたり読み込み/書き込みアクセスしたりできません。コン バニブルモード以外でオープンして、読み込みアクセスすることは可能です。

#### 今時み込み不可

このモードでオープン中のファイルは、クローズするまではコンパチプルモードでオー プンしたり、読みだしアクセスや読み込み/書き込みアクセスしたりできません。コンパチ ブルモード以外でオープンして、書き込みアクセスすることは可能です

#### ☆不可なし.

このモードでオープン中のファイルは、クローズするまではコンパチブルモードでオー ブンできませんが、それ以外のモードでオープンすれば読み込み、書き込み、読み込み/書 ミ込みアクセスともに可能です。

この他はHuman1.0xと同様です。

# コール

move. w #MODE. - (SP) pea NAMEPTR

dc. w \$FF3D addo, 1 #6, SP

NAMEPTR:

# dc. b

熱阻

SFF3C create (NAMEPTR, MODE) \$FF3E close (FILENO)

\$FF5A creattmp (NAMEPTR, MODE)

2. 0x \$FF5B create2 (NAMEPTR, MODE) 2. 0x

'A:DATA¥DATA PO'. 0

#### サンプル・プログラム

P. 207 SMPI9

# \$FF4B exec(MDL \* 256+MD.???)

2 Ox

### 引数

word MDL\*256+MD ;このファンクションの動作モードを指定します。MDが0,1,3の 場合、MODはモジュール番号の指定となります。

その他のパラメータは、指定したモードによって意味や数が違ってきます。

#### 返り値

- ★ MD が 0 の場合
- DO.L 正の数の場合はプロセス終了コード、負の数の場合はエラーコード
- ★ MD が 1 の場合
- DO.L ロードしたプログラムの実行アドレス、負の数の場合はエラーコード。
- AO.L PSP-\$10 (メモリ管理テーブル) へのポインタ
- Al.L 読み込んだプロセスに確保された最終アドレスへのポインタ
- A2.L コマンドライン文字列を指すポインタ
- A3. L 環境ポインタ
- A4.L 実行アドレス
- ★ MD が 2 の場合 DO. L 負の数の場合はエラーコード
- **★ MD が3の場合**
- DO. L プログラムの長さ 自の数の場合はエラーコード
- ★ MD が 4 の場合
- DO.L 正の数の場合はプロセス終了コード、負の数の場合はエラーコード
- ★ MD が 5 の場合
- DO.L 指定したXファイルのモジュール番号×256. 負の数の場合はエラーコード 機能

# ★ MD が 0 の場合

#### exec (MOD\*256+0, FIL. P1, P2)

- long FIL ; 起動するファイルの名前を指すポインタ. 上位8ビットはローディングモード (0.1.2.3)
- long Pl ;コマンドライン文字列を指すポインタ
- long P2 ;環境テーブルを指すポインタ

P1のコマンドラインと、P2の環境ポインタを指定してFILのプログラムをロードし、実行します、P2の環境ポインタとして\$0000000を指定すると、自分と同じ環境になりませ

MODは通常のですが、オーバレイスファイルの中から他のモジュールをロード/実行する場合は、MODでモジュール番号を指定します。また、この場合、ファイル・ネームとして指定するのは起動したいモジュールを合んだオーバレイXファイルの名前である点に注意してください。

ロードしたプログラムには、PSPの各パラメータの他に、以下の値が渡されます。

- AO.L PSP-\$10 (メモリ管理テーブル) を指すポインタ
- A1.L 読み込んだプロセスに確保された最終アドレスを指すポインタ
- A2.L コマンドライン文字列を指すポインタ
- A3. L 環境ポインタ

200

A4.L 実行アドレス

プログラム実行後はD1~D7/A0~A6は壊れます

#### ★ MD が 1 の場合

exec (MOD\*256+1, FIL, P1, P2)

long FIL 3 起動するファイルの名前を指すポインタ、上位 8 ビットはローディングモード (0.1.2.3)

long P1 : コマンドライン文字列を指すポインタ

long P2 :環境テーブルを指すポインタ

PIのコマンドラインとP2の環境ポインタを指定して、FILのプログラムをロードしま す、実行はしません、P2の環境ポインタとして\$0000000を指定すると、自分と同じ環境 になります。

MODは通常 0 ですが、オーバレイ X ファイルの中から他のモジュールをロードする場合 は、MODでモジュール番号を指定します。また、この場合、ファイル・ネームとして指定 するのは起動したいモジュールを含んだオーバレイ X ファイルの名前である点に注意し てください。

ロードしたプログラムには、PSPの各バラメータの他に、以下の値が渡されます。

AO. L PSP-\$10(メモリ管理テーブル)を指すポインタ

Al.L 読み込んだプロセスに確保された最終アドレスを指すポインタ

A2.L コマンドラインを指すポインタ

A3. L 環境ポインタ

A4.L 実行アドレス

#### **★MD**が2の場合

### exec (2, FIL, P1, P2)

long FIL ;起動するファイルの名前を指すポインタ。

long P1 ;コマンドライン文字列が返るバッファを指すポインタ

long P2 ;環境テーブルを指すポインタ

P2の環境に設定されているPathをサーチして、FILのコマンド行をファイル名(ドライ ブ名、バス名つき)とコマンドラインに分けて、FILとPIでポイントされる各バッファに セットします。FILのバッファは90バイト以上、Plのバッファは256バイト以上必要です。 P2の環境ポインタとして80000000を指定すると、自りと同じ環境になります。

このファンクション実行後、MD=0 や1のexecファンクションを実行すると、設定しておいたパス・リストにしたがってプログラムをロード/実行できます

#### ★ MD が3の場合

#### exec (MOD\*256+3, FIL, P1, P2)

10ng FIL ;起動するファイルの名前を指すポインタ、上位8ビットはローディングモード (0,1,2,3)。

1ong P1 ; ロード・アドレス

long P2 ;リミット・アドレス

PIのロード・アドレスとP2のリミット・アドレスを指定してFILのプログラムをロード します。 MODは通常 0 ですが、オーバレイXファイルの中から他のモジュールをロード する場合は、MODでモジュール番号を指定します。また、この場合、ファイル・ネームと して指定するのは起動したいモジュールを含んだオーバレイ Xファイルの名前である点 に注意してください

```
★ MD が4の場合
 exec (4, FIL, P1, P2)
 long FIL : 実行アドレス
 long P1 ; コマンドライン文字列を指すポインタ
          : 環境テーブルを指すポインタ
 long P2
 FILは実行アドレスを示し、MD=1でロードした後のプログラムを実行します。
 プログラム宝行後はD1~D7/A0~A6は壊れます。
★MDが5の場合
 exec (5, FIL, P1)
 long FIL ;オーバレイXファイル名を指すポインタ
           : サーチするモジュールの名前を指すポインタ
 long Pl
  FILで指定したオーバレイXファイルの中からP1で指定したモジュールを捜し、みつか
 った場合そのモジュール番号*256を返します。
コール
(例はMDが5の場合)
    pea
     nea
         FIL
    move. w #$00 05, - (SP)
     dc. w $FF4B
          10 (SP), SP
     1ea
P1:
     dc. b 'DUMP' 0
FIL:
     dc. b 'MENU. X', 0
参照
  $FF48 malloc(LEN)
  $FF49 mfree (MEMPTR)
  $FF4A setblock (MEMPTR, NEWLEN)
サンプル・プログラム
 P. 242 SMPL31
 P. 472 ABD, X
```

# \$FF55 common(MD,NAME,???) 仮

2.0x

## 引数 Word

MD ; このファンクションの動作モードを指定します.

Iong NAME ; アクセスするデータ・ブロック名を指すポインタ (12パイト以内)。 その他のパラメータは、指定したモードによって意味や数が違ってきます

# 返り値

### ★ MD が0の場合

DO. L データ・ブロックの長さ、負の数の場合はエラー。

# ★ MD が 1 の場合

DO.L 実際に読み出したデータのバイト数、負の数の場合はエラー。

# ★ MD が 2 の場合

DO.L 指定したバッファの内容をブロックに書き込んだ長さ、負の数の場合はエラー

### ★ MD がその他の場合

DO.L 負の数の場合はエラー.

#### 機能

CONFIG. SYSの\*COMMON="によって設定されたコモンエリアをアクセスするためのファン クションです, "COMMON="でコモンエリアのサイズを指定していない場合は、このファン クションも使えません。

# ★ MD が 0 の場合

common (0, NAME)

NAMEで指定した名前の付いたデータ・ブロックの長さをDOに返します。 指定した名前のブロックが存在しない場合はエラーとなります。

### ★ MD が 1 の場合

common (1, NAME, OFS, PTR, LEN)

long OFS ; 読みだし開始オフセット

long PTR ; データを読み込むバッファを指すポインタ

long LEN ; 読み出すバイト数

NAMEで指定した名前の付いたデータ・ブロックの内容を、OFSパイト目から、LENで指定する長さだけ、PTRで指定したパッファに読み出します。DOには実際に読み出したパイト数が返ります。パッファはLENパイト以上必要です。

指定した領域の一部でも他のプロセスによってロックされている場合や、指定した名前のプロックが存在しない場合はエラーとなります。

#### ★ MD が 2 の場合

common (2, NAME, OFS, PTR, LEN)

long OFS ;書き込み開始オフセット

long PTR ; 書き込むデータの入ったバッファを指すポインタ

long LEN ;書き込むバイト数

NAMEで指定した名前の付いたデータ・ブロックの、OFSバイト目から、LENで指定する 長さだけ、PTRで指定したバッファの内容を書き込みます。

指定した領域の一部でも他のプロセスによってロックされている場合はエラーとなり ます

### ★ MD が3の場合

common (3, NAME, OFS, PSPID, LEN)

long OFS ・ロック開始オフセット

long PSPID : ロックを行なうプロセス (自分) のID

long LEN ; ロックする領域のバイト数

NAMEで指定した名前の付いたデータ・ブロックのOFSからLENバイトの他のプロセスか らのアクセスをロックします。

PSPIDには、現在のプロセスID (メモリ管理テーブル+\$10) を指定してください。 自分、または他のプロセスがこのデータ・プロックをロックしている場合は、ロック

### ★ MD が 4 の場合

を行なうことができません。 common (4, NAME, OFS, PSPID, LEN)

long OFS :ロック解除オフセット

long PSPID : ロックを解除するプロセス (自分) のID

long LEN ;ロック解除する領域のバイト数

NAMEで指定した名前の付いたデータ・ブロックのロックを解除します.

ロックを解除するためには、そのデータ・ブロックのロック領域を設定した場合と同 一の引数、OFS、PSPID、LENを指定する必要があり、違う場合はエラーとなります。

# **★MD**が 5 の場合

### common (5, NAME)

NAMEで指定した名前の付いたデータ・プロックを削除します。

目的のデータ・ブロックが他のプロセスによってロックされている場合。削除できま せん(自分がロックしているのならば削除も可).

#### コール

(例はMDが1の場合)

move. 1 #LEN, - (SP)

pea PTR

move. 1 #0FS, - (SP)

pea NAME

move. w #1, - (SP) dc. w \$FF55

lea 18 (SP), SP

#### NAME .

dc. b 'MSG0', 0

PTR:

dc. b xx, xx, xx, ...

SFFFD message (SENDER, RECIEVER, ATR, MESPTR, LEN) 2, 0x

#### サンブル・プログラム

P. 472 ABD, X

# SFF58 malloc(LEN)

55548のmallocとまったく同一

# S=F5A creattmp(NAMEPTR.ATR) 仮

2.0x

### - 数

NAMEPTR ; ファイル・ネームを指すポインタ

word ATR :ファイルの属性

#### 互り値

DOLL ファイル・ハンドル、負の数の場合はエラーコード。

(SEMEPTR).b~ 作成されたテンポラリ・ファイル・ネーム

#### 機能

テンポラリ・ファイルを作成します.

等FRGOのcreateと違う点は、ファイル・ネーム中に特殊文字:? が使える点です。 Humanは、\*\*・を適当な数字に置き換えることによって、既に存在するファイルの名前と重複しないようなファイル・ネームを生成し、その後createと同様な作業を行ないます。

'?'を使わない場合でも、指定したファイル名と同名のファイルが存在した場合、その アェイル名が数字を含んでいれば、数字を+1することによって重複しないファイル名のファイルを作成します。

既に存在するファイルの名前と重複しない名前を生成できなかった場合, エラーが発生 し、ファイルの作成は行ないません。

作成されたテンボラリ・ファイルほシェアリングの対象となります。したがって、その 数は、CONFIG. SISの"SHARE="つ第1パラメータで指定したファイル数を超えることはでき ません。それ以上作成しようとした場合。エラーにはならず、作成できる状況(例:他の プロセスがシェアリングを行なっていたファイルをクローズした場合など)になるまで待 ってしまいます。

CONFIG. SYSで"SHARE="を指定していない場合,このような現象は発生せず,いくらでもテンポラリ・ファイルを作成できます。

ATRの各ピットを立てた場合、以下のようなファイルの属性が指定されます。複数のビトを立てることも可能です。

bit5 通常のファイル

bit4 ディレクトリ

bit3 #リュームID

bit2 システム・ファイル

bitl 隠しファイル

bit0 読み込み専用ファイル (その他のビットは意味を持たない)

コール

move. w #\$20, - (SP)

pea NAMEPTR dc. w \$FF5A adda t6 SP

NAMEPTR -

dc.b 'TMP????',0

參照

\$FF3C create (NAMEPTR, MODE) \$FF3D open (NAMEPTR, MODE) \$FF3E close (FILENO)

\$FF5B create2(NAMEPTR, MODE)

サンプル・プログラム P. 248 SMPL35

# プログラミングに便利なツール類(I)

X68Kのソフトは市販のものはもちろん、PDSとしてバソコン通信で流通しているものや、雑誌に掲載されたものにも素晴らしいものがあります

2 0x

そうしたソフトの中で、プログラミングの際に私も重宝しているものをいくつかご紹介します。

μEMACS 3.9e (移植: 0BJECT-X氏)

マルチ・ファイル/マルチ・ウィンドワ対応のスクリーン・エディタです。 AEMICSにはいくつかのバージョンが存在しますが、この"3.9e"というのはユーザーがマクロを使って好みの機能をプログラミングし、エディタに組み込むことができるようになっている点で「過好み」と言えます。

アセンブラのソースを書くときにはもちろん、Cのソースを書く場合には絶大な威力を発揮します。日本 請禁則機能を付加したOBJECT-X版ならばワープロがわりにも使えます。

このソフトはフリーウェアとして PEKIN などで入手できます(ソース付)。

また, さらに強力な μEMACS 3.10も登場しました。

● undel (作:おおすず氏)

テストランやソースの核正を繰り返している間に、うっかり必要なファイルをデリートしてしまった経 験を持つ的も少なくないでしょう、いままでは大変な手間をかけて手作業で復活させるか、締めるかしか なかったわけですが、このソフトを使うことによって継でも簡単にファイルを復活できるようになりました。 た、締めるクチだった私などにとっては放性主のようなソフトです。

このソフトはフリーウェアとして PEKIN、梁山泊 NET、サンデーネット、電脳倶楽部 (ディスクマガジン)などで入手できます (ソース付)、 $[P.161 \odot \%]$ 、 $[P.161 \odot \%]$ 、 $[P.161 \odot \%]$ 

# \$FF5B create2(NAMEPTR,MODE) 仮

2.0x

5 数

iong NAMEPTR ; ファイル・ネームを指すポインタ

word ATR ;ファイルの属性

返り値

DO.L ファイル・ハンドル、負の数の場合はエラーコード.

機能

ファイルを作成します。

\$FF3Cのcreateと違う点は、指定した名前のファイルが既に存在していた場合、エラーとなりファイルを作成しない点です。

ATRの各ピットを立てた場合、『以下のようなファイルの属性が指定されます。複数のピットを立てることも可能です。

bit5 通常のファイル

bit4 ディレクトリ

bit3 ポリュームID bit2 システム・ファイル

bit1 関ルファイル

bit0 読み込み専用ファイル

(その他のビットは意味を持たない)

コール

move. w #\$20, - (SP)

pea NAMEPTR dc.w SFF5A

addq #6, SP

NAMEPTR:

dc.b 'TMP0000',0

参照

\$FF3C create (NAMEPTR, MODE)

\$FF3D open (NAMEPTR, MODE)

\$FF3E close (FILENO)

\$FF5A creattmp (NAMEPTR, MODE) 2.0x

サンプル・プログラム

P. 249 SMPL36

# \$FF5C lock[MD.FNO.OFS.LEN] 仮

2 Ox

### 引数

word MD :このファンクションの動作モードを指定します

ENO word : ファイル・ハンドル

OFS long : ロックする領域のオフセット

long LEN ; ロックする領域の長さ

返り値

DO. I. 育の数の場合はエラー

# **地路台**长

このファンクションは、CONFIG. SYSの中で"SHARE="でロックを行なうファイル数と領域 数を設定していなければ使えません。

#### ★ MD が 0 の場合

FNOで指定されたファイルの、オフセットOFSからLENバイトの領域をロックします。 ロックされた領域は、ロックを行なったプロセス以外のプロセスからは読み出しも書 き込みもできなくなります.

#### ★ MD が1の場合

FNOで指定されたファイルの、オフセットOFSからLENバイトの領域のロックを解除しま

ロックを解除できるのはロックを行なったプロセスに限られます。また、OFSとLENは ロックしたときと同じ値を指定してください.

#### コール

move. 1 #LEN. - (SP)

move. 1 #0FS. - (SP)

move. w #FNO, - (SP)

move. w #0. - (SP)

dc. w SFF5C

Lea 12 (SP), SP

\$FF3C create (NAMEPTR, MODE)

\$FF3D open (NAMEPTR, MODE)

\$FF3E close (FILENO)

\$FF5A creattmp (NAMEPTR, MODE)

2. 0x \$FF5B create2 (NAMEPTR, MODE) 2.0x

## サンプル・プログラム

P 250 SMPL37

\$FF5F assign(MD,???) 仮

2.0x

#### 引数

word MD ;このファンクションの動作モードを指定します.

その他のパラメータは、指定したモードによって意味や数が違ってきます。

#### 返り値

#### ★ MD が 0 の場合

DO. L アサインインデックス、負の数の場合はエラー

(BUF).b~、ドライブのアサイン状況

●アサインインデックスが840だった場合

指定したドライブはノーマルな状態のドライブであり、BUFで指定したバッファには そのドライブのカレント・ディレクトリのパス名が返ります。

●アサインインデックスが\$50だった場合

指定したドライブは仮想ドライブであり、BUFで指定したバッファにはその仮想ドライブに割り付けられているサブディレクトリのバス名が返ります。

●アサインインデックスが\$60だった場合

指定したドライブは他のドライブのサブディレクトリに割り付けられており、BUFで 指定したバッファにはそのドライブが割り付けられているサブディレクトリのバス名 が深ります。

★ MD が1の場合

DO.L 負の数の場合はエラー

★ MD が 4 の場合

DO. L 負の数の場合はエラー

### 機能

ドライブをディレクトリとしてアクセスしたり、ディレクトリを仮想ドライブとしてアクセスする場合の設定を行なうファンクションです。

仮想ドライブ名はCONFIG. SYS中の"LASTDRIVE="で指定した最終ドライブ名を超えることはできません。

現在、このファンクションには仮想ドライブ関係の機能しか用意されていませんが、Hu man68k田のLANが登場した場合、拡張される可能性があります。

#### ★ MD が 0 の場合

assign (O. DRVNAME, BUF)

long DRVNAME;ドライブ名を指すポインタ

long BUF ;ドライブのアサイン状況が返るバッファを指すポインタ

DRYNAMEで指定するドライブのアサイン状況を見ます。「アサインインデックスがDOに、アサイン状況がBUFで指定したバッファに返ります。

#### **★ MD が1の場合**

assign (1, DRVNAME, PATHNAME, IDX)

long DRVNAME ; ドライブ名を指すポインタ

long PATHNAME;パス名を指すポインタ

word IDX : アサインインデックス

#### IDXが\$50の場合

DRVNAMEで指定したドライブを、PATHNAMEで指定したパスタでアクセスできるように 設定を行ないます。 IDXが\$60の場合 PATHNAMEで指定したバスを、DRVNAMEで指定した仮想ドライブ名でアクセスできるよ うに設定を行ないます ★ MD が 4 の場合 assign (3. DRVNAME) long DRVNAME:ドライブ名を指すポインタ DRVNAMEで指定するドライブのアサイン状況をデフォルト状態に厚します コール (MDが1の場合) move. w #\$60, - (SP) PATHNAME pea pea DRVNAME move. w #1. - (SP) dc. w \$FF5F 12 (SP), SP 1ea

PATHNAME:

dc.b "a: \text{\text{\text{#work}\text{\text{\*source}}}, 0}
DRVNAME.

参昭

dc.b "w:",0

M

SFF34 dryxchg(OLD, NEW)

サンプル・プログラム P. 252 SMPL38

# \$FF7C getfcb(FNO) 仮

2.0x

引数

word FNO ;ファイル・ハンドル

返り値

DO.L FCBのアドレス。負の数の場合はエラーコード

惯能

オープンされているファイルのFCB(ファイル・コントロールブロック)のアドレスを求めます

FCBは1つのファイルにつき\$60バイトずつ用意されています。

コール

move. w #FNO, - (SP)

dc. w \$FF7C

addq. 1 #2, SP

サンプル・プログラム

P. 253 SMPL39

# \$FF7D malloc2(MD,LEN) 仮

引数

d MD ;メモリの割り当て方法を指定します

long LEN :確保するメモリのバイト数

返り値

DO. L 確保したメモリ・ブロックへのポインタ (メモリ管理テーブル+\$10)

指定したバイト数だけ確保できない場合は、\$81000000+最大バイト数が返ります。

完全に確保できない場合は、\$8200000xが返ります。

#### 機能

メモリをLENバイトだけ確保します。

SFF48 mallocとの違いは、mallocがメモリの下位方向から順にメモリを割り当てていく のみであったのに対し、このファンクションでは上位方向からの割り当てや、最小メモリ・ プロックの割り当てなどが可能になっていることと、スレッドの管理メモリ領域機作に完 令対応していることの2点です。

★ MD が 0 の場合

最も下位にあり、指定されたバイト数だけ確保できるメモリ・ブロックを割り当てます。 \$FF48 mallocと同様。

★ MD が 1 の場合

指定されたバイト数を確保できるだけの最小のメモリ・ブロックを全メモリ中から探し 出し、割り当てます。

★ MD が 2 の場合

メモリの上位方向から必要なバイト数だけ割り当てます。

#### コール

move. 1 #LEN. - (SP)

move. w #MD, - (SP)

dc. w \$FF7D

addq. 1 #6, SP

# 参照

\$FF48 malloc(LEN)

SFF49 mfree (MEMPTR)

SFF4A setblock (MEMPTR, LEN)

SFF7E mfree2 (MEMPTR) 2.0x

\$FF7F setmarea (THREAD, MEMPTR, ALLLEN, LEN) 2.0x

#### サンプル・プログラム

P. 255 SMPL40

# \$FF7E mfree2(MEMPTR) 仮

2.0x

#### 引数

long MEMPTR ;メモリ・ブロックへのボインタ (メモリ管理テーブル+\$10)

#### Tong でり値

DO. L 負の数の場合はエラーコード

### 機能

MEMPTRで指定したメモリ・ブロックを開放します。MEMPTRは\$FF48 malloc, \$FF7D mall oc2で得られたポインタを指定します。

スレッドの以外で管理メモリ領域全体のためのメモリ警理ポインタ+\$10を指定した場合、管理メモリ領域の中のメモリ・プロックをすべて開放し、現在のスレッドを停止状態にします(\$FFP) &ill と同様を動作)、スレッドのための管理メモリ領域として使用されているメモリ・ブロックが開放されるわけではないことに注意してください。

それ以外の場合は\$FF49 mfreeと同様な動作をします。

#### コール

move. 1 #MEMPTR, - (SP)

dc. w \$FF7E

addq. 1 #4, SP

# 参照

\$FF48 malloc(LEN)

\$FF49 mfree (MEMPTR)

\$FF4A setblock (MEMPTR, LEN)

\$FF7D malloc2(LEN) 2.0x

\$FF7F setmarea(THREAD, MEMPTR, ALLLEN, LEN) 2.0x \$FFF9 kill() 2.0x

# サンプル・プログラム

P. 255 SMPL40

# \$FF7F setmarea(THREAD,MEMPTR,ALLLEN,LEN)仮2.0x

#### 引数

word THREAD :スレッド番号

long MEMPTR :メモリ・ブロックへのポインタ (管理テーブル+\$10)

long ALLLEN ;管理メモリ領域全体のバイト数

long ALLLEN ;管理メモリ領域全体のバイト数 long LEN ;設定する管理メモリ領域の中から確保したいバイト数

# 返り値

DO.L 設定された管理メモリ領域の中の最初のメモリ管理ポインタ

### 機能

THREADで指定したスレッドのための管理メモリ領域を設定します。

MEMPTRで指定するのは、\$FF48 mallocなどで得られたメモリ管理テーブル+\$10のアドレスです。

ALLLENは管理メモリ領域全体の大きさで、あらかじめ確保してある領域の大きさを超えてはいけません。

LENは設定する管理メモリ領域の中から確保したい領域の大きさで、ALLLENの大きさを超えてはいけません。

このコール以降、THREADで指定されたスレッド中でコールされる\$FF7D malloc2、\$FF7E mfree2は、設定した管理メモリ領域内を対象に動作することになります。

2.0x

# コール

move. 1 #LEN, - (SP)

move. 1 #ALLLEN, - (SP)

move, 1 #MEMPTR, - (SP)

move. w #THREAD, - (SP)

dc. w SFF7F

lea 14 (SP), SP

#### 多照

\$FF48 malloc(LEN)

SFF49 mfree (MEMPTR)

SFF4A setblock (MEMPTR, NEWLEN)

SFF7D malloc2 (MD, LEN) 2.0x

SFF7E mfree2 (MEMPTR)

サンプル・プログラム

P. 472 ABD, X

# \$FFF5 getindos( ) 仮

2 nx

# 引数

### なし

# 返り値

DO.L ファンクションコールのInDOSフラグのアドレス

#### 機能

DDにファンクションコールのネスティングレベルを格納している1ワードのワーク(=InDOSフラグ)のアドレスが返ります。

InDOSフラグは、ファンクションコールが呼び出されるときに+1され、ファンクションコール処理から呼び出したプログラムに早るときに-1されるワークです

このコールはベクタを書き換えて処理を変更できません。

コール

dc w \$FFF5

#### サンプル・プログラム

P. 261 SPML42

# \$FFF6 farcall(ADR)仮

2.0x

### 引数

long ADR ; コールするアドレス

# 返り値

不定

#### 梯能

ADRで指定するアドレスをサブルーチンコールします。

コール先へはスーパーバイザモードで制御が移ります (戻ってきたときには元の状態に 戻ります)。

このコールはベクタを書き換えて処理を変更できません。

#### コール

move. 1 #ADR, - (SP)

dc. w \$FFF6

addq. 1 #4, SP

# サンプル・プログラム

P. 263 SPML43

# \$FFF7 memcpy(SOURCE.DISTI.MODF)仮

2 Ox

# 引数

long SOURCE ; 転送元のアドレス

long DISTI ;転送先のアドレス

word MODE ;このコールの動作を指定します

# 返り値

D0. L = 0 正常終了

- =1 DISTIアクセス時にバスエラーが発生した
- =2 SOURCEアクセス時にバスエラーが発生した
- =-1 おかしなモードを指定したか、奇数アドレスをアクセスしようとした(M ODE=2.4)間 0

#### 機能

MODEで指定したサイズのデータを転送します。

バスエラーやアドレスエラーが発生してもエラーウィンドウはオープンされず,返り値 で通知されます。

SOURCE、DISTIにはスーパーバイザ領域も指定できます。

- ★ MODE が 1 の場合
  - SOURCEで示されるアドレスに格納されている1バイトのデータをDISTIへ転送します。
- ★ MODE が 2 の場合

SOURCEで示されるアドレスに格納されている1ワードのデータをDISTIへ転送します。

★ MODE が 4 の場合

SOURCEで示されるアドレスに格納されている 1 ロングワードのデータをDISTIへ転送します

このコールはベクタを書き換えて処理を変更できません。

#### コール

move. w #MODE, - (SP)

move. 1 #DISTI. - (SP)

move. 1 #SOURCE, - (SP)

dc. w \$FFF7

lea 10 (SP), SP

### サンプル・プログラム

P. 264 SMPL44

# \$FFF8 newthread(NAME,LVL,BUSP,BSSP,BSR,FNTBY,BUFF,SLFFP) 仮

2.0x

#### 引数

long NAME :スレッド名 (16バイト以内) を指すポインタ

word LVL :スレッドのレベル (1~255)

long BUSP : 記動するスレッドのためのUSP

long BSSP ;起動するスレッドのためのSSP

word BSR : 起動するスレッドのためのSR

long ENTRY ; スレッドのエントリ・アドレス

long BUFF ;プロセス間通信バッファを指すポインタ

long SLFEP: 初期スリーブ値 (0~\$FFFFFFFF 0の場合は無期限にスリープする)

### 返り値

DO.1 スレッド番号「負の数の場合はエラーコード

#### 機能

新1.いスレッドを起動1.ます

BUFFで示すバッファは次のような初期構造をしている必要があります。

BUFF: dc.1 LEN \* バッファのバイト数

dc.1 BODY \* バッファ本体があるアドレス

dc.w \$0000 \*メッセージアトリビュート

dc.w \$FFFF \*メッセージ発信者ID BODY: (実際にはBODYはBUFFの直後でなくてもよい)

ds. b LEN

SLEEPとして0を指定した場合、スレッドは最初無期限のスリープ状態になります。他のスレッドから\$FFD messageを使ってスリーブ解除しないかぎり、動き出すことはありません。

このコールはベクタを書き換えて処理を変更できませんが、新しいスレッドを起動した 直後、\$FFF8のベクタにしたがってコールを行ないます。 (デフォルトではなにもせずリターンする)。

#### コール

move. 1 #SLEEP. - (SP)

pea BUFF

pea ENTRY move. w SR, - (SP)

pea BSSP TOP

pea BUSP TOP

move. w #LVL. - (SP)

pea NAME dc. w \$FFF8

lea \$1C(SP), SP

```
·-VE:
       dc. b
             'BACK GROUNDI'. 0
3.9F:
       dc. 1
             LEN
       dc. 1
             BODY
       dc. w
      dc. w
           SFFFF
 dc. b
             LEN
ESSP TOP:
 ds.b 2048 ; システム・スタック領域
USSP_TOP:
ds.b 2048 ; ユーザースタック領域
参照
   SFFF9 kill()
                                                      2. 0x
   $FFFA getthread (THREAD, BUF)
                                                      2. 0x
  $FFFB suspend (THREAD)
                                                     2.0x
  $FFFC sleep (TIME)
                                                     2.0x
  $FFFD message (SENDER, RECEIVER, ATR, MESPTR, LEN)
                                                     2. 0x
   $FFFE getsystimer()
                                                     2. 0x
  $FFFF juggle()
                                                     2. 0x
サンプル・プログラム
P. 472 ABD, X
```

# \$FFF9 kill()仮

2.0x

# 引数

なし

### 返り値

なし

### 機能

現在のスレッドを停止状態にし、ドバックグラウンド・タスク・マネージャに戻ります。 以降、このスレッドが呼び出されることはありません。また。このスレッドによって動作 していたプロセスは、メモリから解散されます。

主スレッド (Human68k System) は、このコールを呼び出してはいけません。

(呼び出してもよいが、他のスレッドが生成されていない場合、ハングアップすることになる)).

このコールはベクタを書き換えて処理を変更できませんが、スレッドを停止状態にした 直後、「\$FFF9のベクタにしたがってコールを行ないます。

(デフォルトではなにもせずリターンする) . コール

#### dc. w SFFF9

### 無參

\$FFF8	newthread (NAME, LVL, BUSP, BSSP, BSR, ENTRY, BUFF, SLEEP)	2.0x
\$FFFA	getthread(THREAD, BUF)	2.0x
\$FFFB	suspend (THREAD)	2. 0x
\$FFFC	sleep (TIME)	2.0x
\$FFFD	message (SENDER, RECEIVER, ATR, MESPTR, LEN)	2.0x
\$FFFE	getsystimer()	2. 0x
\$FFFF	juggle()	2. 0x

# サンプル・プログラム

P. 472 ABD. X

# \$FFFA getthread(THREAD,BUF) 仮

2 Ox

#### 引数

word THREAD :スレッド番号

long BUF ;スレッドの情報が返るバッファへのボインタ

# 返り値

DO.L スレッド番号、負の数の場合はエラーコード

(BUF).b~ スレッドの情報

# 機能

THREADで指定したスレッドの情報を、BUFで指定したバッファにコピーします。元々のスレッド情報は87Cパイトありますが、コピーされてくるのはそのうちの先頭874パイトです。 したがって、バッファは874パイト用意する必要があります。

THREADは原則として  $0\sim31$ の値をとりますが、-1、-2を指定することで特殊な機能を利用できます。

# ★ THREAD が-1の場合

BUFで指定するバッファの中に、スレッド名だけを記入した仮のスレッド情報パッファ を作成しておいてこのファンクションをコールすることにより、合致する名前を持つス レッドの情報がBUFで指定するバッファの上に重ねてコピーされてきます。

同時に、「そのプロセスのIDナンバーもDOに返ります。指定した名前のスレッドが存在しない場合、-1が返ります。

# ★ THREAD がー2の場合

BUFで指定するバッファの中に、現在のスレッド(自分)の情報をコピーします。同時に、自分のスレッド番号がDOに返ります。

このコールはベクタを書き換えて処理を変更できません。

#### コール

pea BUF move. w #THREAD, - (SP)

dc. w SFFFA

addq. 1 #6, SP

### BUF:

ds.b \$74

# 参照

\$FFF8 newthread (NAME, LVL, BUSP, BSSP, BSR, ENTRY, BUFF, SLEEP) 2.6x \$FFF9 kill() 2.0x

\$FFFB suspend (THREAD) 2.0x

 \$FFFC
 sleep(TIME)
 2.0x

 \$FFFD
 message (SENDER, RECEIVER, ATR. MESPTR, LEN)
 2.0x

\$FFFE getsystimer() 2.0x \$FFFF iuggle()

# サンプル・プログラム

P. 472 ABD, X

\$FFFB suspend(THREAD) 仮

2.0x

2. 0x 2. 0x

引数

word THREAD ;スレッド番号

返り値

DO 1 自の数の場合はエラーコード

機能

THREADで指定したスレッドをサスペンド状態にします。

サスペンド状態は無期限のスリーブ状態とほぼ同様ですが、他のスレッドからの\$FFFD messageによってサスペンドを解除された場合も、「それまでのレジスタの値に変化はありません。

このコールはベクタを書き換えて処理を変更できません。

コール

move. w #THREAD, - (SP)

dc. w \$FFFB

addq, 1 #2, SP

参照

\$FFF8 newthread (NAME, LVL, BUSP, BSSP, BSR, ENTRY, BUFF, SLEEP)

\$FFFA getthread(THREAD, BUF) 2.0x

\$FFFC sleep(TIME) 2.0x

 \$FFFD
 message (SENDER, RECEIVER, ATR, MESPTR, LEN)
 2. 0x

 \$FFFE
 getsystimer ()
 2. 0x

 \$FFFE
 getsystimer ()
 2. 0x

\$FFFF juggle()
サンプル・プログラム

P 472 ABD X

# \$FFFC sleep(TIME) 仮

2.0x

# 引数

long TIME ;スリープカウンタにセットする値

### 返り値

DO.L スリープカウンタの残り

#### 物能

スリーブカウンタにカウンタ値TIMEを設定し、デスリーブ状態に入ります。TIMEとして 0 を指定した場合。無期限のスリーブ状態となります。

このコールから戻ってくる場合には以下の2つがあります。

# スリーブを正常に終了した場合

スリーブカウンタに指定しただけの時間が経過し、スリーブ状態から復帰した場合。 この場合、D0には0が返ります。

# ●他のスレッドから強制的にスリーブ解除された場合

他のスレッドのSFFFD messageによって強制的にスリーブを解除された場合。/この場合、/DOにはスリーブカウンタの残りが入ります (無期限のスリーブだった場合は0).

スリープカウンタはバックグラウンド・モニタがスレッドを切り替える度に-1され、0になった時点でスリープを正常に終了します。

このコールはベクタを書き換えて処理を変更できません。

#### コール

move. 1 #TIME, - (SP) dc. w \$FFFC

addq. 1 #4, SP

### 参照

\$FFF8	newthread (NAME, LVL, BUSP, BSSP, BSR, ENTRY, BUFF, SLEEP)	2.0x
\$FFF9	kill()	2. 0x
SFFFA	getthread(THREAD, BUF)	2. 0x
\$FFFB	suspend (THREAD)	2. 0x
\$FFFD	message (SENDER, RECEIVER, ATR, MESPTR, LEN)	2. 0x
\$FFFE	getsystimer()	2. 0x
SFFFF	iuggle()	9.0

#### サンプル・プログラム

P. 472 ABD, X

# \$FFFD message(SENDER,RECEIVER,ATR, MESPTBLEN) 仮

2.0x

#### 引数

word SENDER \*\* 発信側のスレッド番号

word RECEIVER; 受信側のスレッド番号

word ATR :メッセージの付加情報

long MESPTR III 送信するメッセージの格納されているバッファへのポインタ

long LEN : 送信メッセージのバイト数

#### 返り値

DO. L 負の数の場合はエラーコード

#### 機能

RECIEVERで指定したスレッドにMESPTRで示すバッファに格納されたメッセージをLENバイト送信します.

受信側に用意されているメッセージバッファ容量よりも長いメッセージ送ってはいけません。

受信側のスレッドがスリープ/サスペンド状態であった場合、スリープ/サスペンドは解除されます。

ATRはメッセージとともに受信側のスレッドに送られる値です。その値は任意ですが、特定の値を指定した場合、特殊な動作を行ないます。

#### ★ATRが\$FFFBの場合

メッセージは送信せず、RECEIVERで指定するスレッドのスリーブ/サスペンドの解除の みを行ないます、指定したスレッドが存在しない場合はエラーー1が返ります。この場 合、MESPTR、LENの値に意味はありません。

このコールはベクタを書き換えて処理を変更できません。

#### コール

move. 1 #LEN. - (SP)

pea MESPTR

move. w #ATR. - (SP)

morer w girring (ex)

move. w #RECEIVER, - (SP)

move. w #SENDER, - (SP) dc. w #FFFD

lea 14 (SP), SP

#### MESPTR:

dc. b ....

#### 参照

\$FF55 common (MD, NAME, ???) 2. 0x

\$FFF8 newthread (NAME, LVL, BUSP, BSSP, BSR, ENTRY, BUFF, SLEEP) 2.0x

\$FFF9 kill() 2.0x

\$FFFA getthread(THREAD, BUF) 2.0x

\$FFFB suspend (THREAD) 2.0x

\$FFFC sleep(TIME) 2.0x

 \$FFFE getsystimer()
 2.0x

 \$FFFF juggle()
 2.0x

 サンプル・プログラム

 P. 472 ABD X

# \$FFFE getsystimer( ) 仮

2.0x

#### 引数

なし

返り値

DO.1 システム・タイマーの値

# 機能

タイムスライスごとに+1されるロングワードのカウンタの値を得ます. CONFIG.SYSの"PROCESS="の第3パラメータで10を指定した場合、このカウンタが以前調べたときから+5されていたならば、約50msが経過したことになります.

このコールはベクタを書き換えて処理を変更できません。

# コール

# dc. w \$FFFE

#### 粉州

\$FFF8	newthread (NAME, LVL, BUSP, BSSP, BSR, ENTRY, BUFF, SLEEP)	2. 0x
\$FFF9	kill()	2. 0x
\$FFFA	getthread(THREAD, BUF)	2.0x
\$FFFB	suspend (THREAD)	2.0x
\$FFFC	sleep (TIME)	2.0x
\$FFFD	message (SENDER, RECEIVER, ATR, MESPTR, LEN)	2.0x
\$FFFF	juggle()	2.0x

### サンプル・プログラム

P. 472 ABD. X

# \$FFFF juggle()仮

2.0x

なし

返り値

なし

機能

現在のスレッド(自分)を中断し、バックグラウンド・モニタに制御を戻します。

このコールを使わなくても、スレッドに与えられたタイムスライスを使い終われば自動 的にバックグラウンド・モニタに戻り、次のスレッドの処理の続きを行なうことになりま す。しかし、次のような場合はこのコールを利用した方がシステム全体のスループットが 上がります。

キーボードなどのデバイスの入力待ちの場合

入力待ちのループの中にこのコールをはさむことで、遅いデバイスからの応答時間を他 のタスクのために使うことができます。

●他のスレッドと同期をとる場合

他のスレッドにメッセージを送れる状態になるまで待つ場合や、他のスレッドからのメ ッセージを待つ場合など、待ちルーブの中にこのコールを挿入します。

○次にMPUの使用権がまわってくるまですることがない場合

このコールはベクタを書き換えて処理を変更できませんが、次のスレッドに切り替えた 直後、『SFFFFのベクタにしたがってコールを行ないます.

(デフォルトではなにもせずリターンする)

コール

dc. w \$FFFF

\$FFF8	newthread (NAME, MD, BUSP, BSSP, BSR, ENTRY, BUFF, SLEEP)	2.0x
\$FFF9	kill()	2.0x
\$FFFA	getthread (THREAD, BUF)	2.0x
\$FFFB	suspend (THREAD)	2.0x
\$FFFC	sleep(TIME)	2.0x
\$FFFD	message (SENDER, RECEIVER, ATR, MESPTR, LEN)	2.0x
\$FFFE	getsystimer()	2.0x

# サンプル・プログラム P. 472 ABD X

# メッセージの付加情報の意味

\$FFFD messageで他のスレッドに送るメッセージは、決められた長さ以内のメッセージ本体と1ワー 付加情報で構成されることは説明しました。

この付加情報の意味ですが、完全にユーザーに任きれているというわけではないようです。次のこつの事 実に注目してください.

- (1)付加情報として\$FFFDを指定した場合、メッセージは送信されず、送り先のスレッドのスリープ(サスペ ンドが解除される.
- → \$FFFDはファンクションコール suspendの番号。
- (2)TIMER. Xにおいて、オプションとして"/kill"を指定した場合、TIMER. Xの常駐部を動作させているスレッ ドにはSFFF9の付加情報付のメッセージが送られる。
  - →\$FFF9はファンクションコールkillの番号。

このことから、どうやら付加情報として\$FFxxという値を指定した場合。付加情報と同じ番号のファンク ション・コールに関係した動作を指示することになるようです。

付加情報に\$FFFDを指定した以外はシステムは関知しないので、ユーザーが対応しなければなりません。

# 3章 日本語入力フロント・プロセッサ

Human にはすでにいくつかの日本語フロント・プロセッサが登場していますが、ここでは標準で付属する ASK68KVer1.0x/Ver2.0x (以下それぞれ ASK1.0x/ASK2.0x) についてのデータを掲載することにします。

これらのフロント・プロセッサはいずれもデバイス・ドライバの形で Human に 組み込まれ、新しい CON デバイスとして機能します。組み込みときには、ファン クションコールの\$FF22 knjetrl、\$FF24 keyetrl のベクタを書き換え、フロント・プ ロセッサ用のルーチンに置き換えるという処理も行なうことになっています。 \$FF22 knjetrl で呼び出される機能は、特にFP2 コールと呼ばれます

# 3.1 フロント・プロセッサのユーザーインターフェイス

フロント・プロセッサのユーザーインターフェ イスはHusanによってある程度規定されており、フ ロント・プロセッサは原則として変換中の表示。 候補表示。『モード表示などにSFTI8 hendspを使う ことになっています。そのため、普通にフロント・ プロセッサを使っている場合は、『かならず画面最 下行がフロント・プロセッサ用として使用されます。

これでは困る場合の対応について、プログラマ ーズ・マニュアルの記述を補足しておきます

# ①\$FF18 hendsp をアプリケーションでエミュレートする

フロント・プロセッサの表示関係をすべて受け 持っている\$FF18 hendspのベクタを書き換え、ア ブリケーションの中の別の表示ルーチンと置き換 えることで、表示を変更する方法です。

この場合、\$FF18 hendspに替わる表示ルーチン さえ用意しておけば、その他の入出力関係はフロ ント・プロセッサがすべて処理してくれます。

## ②\$FF22 knjctrl で FP の漢字変換カーネルを呼 び出す

|Bunanのキー入力関係のファンクションでは、
| CTRI | + [XFI] (ASK2.0xの場合は変更可能)を押した場合。第FF18.hendspを利用する状態でフロント・プロセッサが呼び出されてしまいます。これを避けるために、あらかじめアプリアーションで
| FPコールの7番を利用して。キーボードからの指示ではフロント・プロセッサを呼び出せないようにしておき、ユーザーのキー入力に対し、アプリケーションが表示や変換作業 (FPコールで漢字変換カーネルを利用)\*を行なうことで、表示を変更します。

この場合、キーの入力や変換状況の表示なども、 すべてアプリケーション側で受け持つことになり ます。次の項でもう少し詳しく解説したいと思い ます。

# 3.2 フロント・プロセッサの漢字変換カーネル

フロント・プロセッサのかな漢字変換モジュールのカーネル部はFPコールを通してユーザーに開放されています。FPコールの19-27,33~40がそれで、これらを利用することでユーザーは独自のユーザーインターフェイスでかな漢字変換を行なうことが可能になります。

これらを利用して、「一括変換、辞書先読みな

し」、「一括変換、辞書先読みあり」、そして「逐次 変換」の3つの方式でかな漢字変換を行なう手順 を解説します。

# ★前準備

FPコール1,7を使って,キー入力を通常入力状態 にロックしておきます。

# ☆一括変換、辞書先読みなし

最も基本的な変換方法です。変換作業を変換開 始時にまとめて行なうため、若干待たされる場合 があります

変換ウィンドウのモード表示部に「一括」と表示されている場合は、この辞書先読みなしの一括 変換ではなく、辞書先読みありの一括変換を行なっています。

#### ①キー入力

キーボードからの入力を受け付けます。この際 のエコーバックなどはhumanに行なわせてもいいの ですが、かな漢字変換前の読みの入力であるわけ ですから、色を変えて表示させるなり、専用のウ インドウの中に表示させるなりした方が望ましい でしょう

ユーザーが変換を指示するまで、入力された読 みはパッファに納まっています。ただし、変換前 /変換後の文字列は79バイト以下の制限がありま +

#### **⑦空機開始**

ユーザーから要換開始の指示があった場合。「キー入力結果を納めたパッファを指定してFPコール 19で要換を開始にます。コールの結果、最初の文 節の第1番目の鉄桶と鉄桶の数。「そして接続文節 を得ることができます。アプリケーションはこれ の表示を存むなます

フロント・プロセッサ内部にはこの時点でいく つかの候補群 (候補ブロック) が用意されていま す

#### ③候補選択

ユーザーから候補選択指示があった場合、「Pコ ール20,21を使って、②で得られた最初の文節の前 候補が候輪・選択します。これらも表示を行なっ ユーザーに選択をうなかす必要があるでしょう。 それでもまだ目的の候補が得られない場合は、

FPコール22,23を使って前候補/次候補ブロックを 得てから同様にして前候補/次候補を選択します。

#### 4)文節移動

ユーザーから別の文節への移動の指示があった 場合、PPコール35,36を使って前文節/次文節に移 動します。コールの結果、移動先の文節の第1番 目の候補と後続文節を得ることができます。アプ リケーションはこれらの文字列を利用して文節の

# 移動を表現する必要があります。

文節移動後はFPコール20,21,22,23を使った場合,移動先の文節に対して前候補/次候補/前候補 プロック/次候補ブロックを得ることになります.

#### ⑤文節伸張

ユーザーから文節伸張の指示があった場合。「FP コール33、34を使って現在対象となっている文節を 伸張、再変換します」「アプリケーションは文節伸 張、再変換した結果を表示します。

#### 多全体確定

ユーザーから全体確定の指示があった場合。LP コール24を使ってすべての文節を確定します。ア ブリケーションはそれまでの入力文字列の表示。 候補表示などを消去し、ゴールの結果得られた最 終的な確定文字列を表示します。

以上でひととおりの変換作業は終了です。ふた たび①に厚り、次の変換作業を始めます。

# ☆一括変換。辞書の先読みあり

外見は辞書の先読みなしの一括変換と変わりませんが、内部的にはむしろ逐次変換に近い方法で 変換します。

文字列が入力されると同時にあらかじめ辞書を 先読みしますから、変換開始時の作業時間が短縮 できます。

変換ウィンドウのモード表示部に「一括」と表示されている場合は、この辞書先読みありの一括 変換を行なっています。

#### ①キー入力/先読み

キーボードからの入力を受け付けます.

ユーザーが変換を指示するまで、入力された読みはベッファに納めておきます。それと同時に、modeとして1を指定してFPコール26,27を呼び起し、フロント・プロセッサ内部のバッファに1文字ずつ(複数文字すつでも可)文字列を追加して行きます(27の場合、削除します)、文字(文字列)が追加(削除)。されると同時に、内部では辞書の先読みが行なわれています。

コールの結果。入力されたものと同じ文字(文字列)。が返りますので、それを表示することでエコーバックを実現できます。

変換前/変換後の文字列は79バイト以下の制限が ありますので注意してください。変換前文字列が 内部バッファの中で79文字を超えた場合、FPコー ル26はエラーコードを返します。この場合、ユーザーに対して警告を発し、それ以上の文字の追加を禁止する必要があります。

#### ②変換開始

ユーザーから変換開始の指示があった場合。buf として\$00000000を指定してFPコール19を呼び出します。コールの結果、最初の文節の第1番目の候補と候補の数、「そして後続文節を得ることができます。アプリケーションはこれらの表示を行ないます

以降は辞書先読みなしの一括変換と同様です。 先読みなしの一括変換の③以降を参照してください。

### ☆逐次変換

入力する端から自動的に変換していく変換方法 です、辞書先読みありの一括変換に近い方法で変 換を行ないます。

辞書先読みありの一括変換との違いは以下の 2 占です

- ・自動的に行なわれた変換結果を表示する。
- ・ある一定長以上の読みを入力した場合、<sup>↑</sup>先頭から自動的に確定していく。

#### ①キー入力/逐次変換

キーボードからの入力を受け付けます。

ユーザーが要換を指示するまで、入力された読みはベッファに締めておきます。それと同時に、 modeとして0を指定してFPコール26,27を呼び出 し、フロント・プロセッサ内部のベッファに1文 字ずつ(複数文字すつでも可)文字列を追加して 行きます(27の場合、削除します)文字(文字列) が追加(削除)されると同時に、内部では自動的 に変換が行なわれています。

コールの結果、途中の変換結果が返りますので、 それを表示することでエコーバックを実現できま す。

変養前/変換後の文字列はTPVイト以下の制限が あるので注意してください、変換前文字列が内部 バッファの中で79文字を超えた場合、IPコール26 はエラーコードを返します。この場合、IPコール 25で先頭文節から部分確定していく必要があります。

#### ②部分確定

入力バッファがいっぱいになりかけた場合、先

頭文節を自動的に部分確定してバッファから追い 出す必要があります

部分確定の手順は次のとおりです。

- a)no, buf, kouho, kouzoku, nkouhoなどのパラメータを指定してFPコール25を呼んで部分確定.
- b)PPコール25は、確定した文節+ 次文節をbufで指定したパッファに返します。kouhoで指定したパ ッファの中に入っている文字数を計算して、確定した文節だけを取り出し、要検が完了した文字列として扱います。これで一応部分確定は終 すです。
- c)FPコール25は、D0に確定した文節の読みのパイト数を返します。それを使って「アプリケーションが読みの人力を保存しておいたパッファの中の、次文節が読みが始まるアドレスを求めます。まず、bufとして80000000を指定してFPコール26を呼び出し、運次先読みを初期化した上で、次文節のアドレスを指定してFPコール26を呼び出し、①に戻り後続文節の選次契換を続行します。

#### ③変換開始

ユーザーから変積開始の掲示があった場合。bdf として800000000を指定してFPコール19を呼び出し ます、コールの結果、最初の文節の第1番目の候 補と候補の数、そして後続文節を得ることができ ます、アブリケーションはこれらの表示を行ない ます。

以降は辞書先読みなしの一括変換と同様です。 先読みなしの一括変換の③以降を参照してください。

# - 3.3 FP コールの呼び出し方

FPコールを呼び出す場合は一般的に次の手順に 従います。

①各FPコールに渡すための値をユーザースタック に結ま。

②FPコール番号をユーザースタックに積む。

③\$FF22 knjctrlをコールする.

①戻ってきたらユーザースタック・ボインタを補正。

FPコールを使う上で右記のような事項に注意してください。

①FPコールに与えるパラメータは、FPコール番号を含めてすべてロングワードです。

②レシスタはDO以外すべて保存されます。

③FPコールの呼び出しも、マクロを作っておくと 便利です。これは、その一例です。

FPFNC macro number
move. 1 #number,—(SP)
dc. w \$ff22
endm

(このマクロの場合、スタック・ポインタはFPコール番号の分も含めて補正する必要があります)

# 3.4 ASK68KVer1.0x の FP コール使用法解説

Humanの標準フロント・プロセッサであるASK68 KVerl. 0xのFPコールの解説を番号順に行ないます。 ASK1. 0xは基準となるベきフロント・プロセッサで すから、他のフロント・プロセッサもASK1.0xのFP コールとのコンパチビリティを維持することが望 ましいと思われます。

# FPコール13 KNJCTRL(13.source.dist)

└──(FPコール番号)

引数 (引数の名前と内容)

source 半角文字列を指すポインタ

dest 変換された全角文字列が返るバッファを 指すポインタ

返り値(返り値のはいるレジスタ、バッファとその内

容) D0 L = 0 正常終了

ぐ> 0 変換エラーが起きた文字の,バッファ先頭からのバイト数

(dist).b~ 全角に変換された文字列

機能 (機能の概略)

半角文字列を全角文字列に変換します。

文字列は変換前,変換後共に79バイト以下で,

(FPコール引数リスト)

終端に\$00が置かれているものとします。

コール (一般的なコール方法)

pea dist

move. 1 #13, - (SP)

dc. w \$FF22 lea 12(SP), SP

source:

dc, b 'ABCDEF', 0

dist:

ds. b 80

# FP3-W1 KNJCTRL(1.mode)

#### 引数

mode

かた道字変換モード 通常入力モード

一括変換、辞書の先読みな!。

一括変換、辞書の先読みあり = 3逐渐变换

# 返り値

Do. L.

=0 正常終了

=1 ドライブの準備ができていません

=2 チードの触り

### 機能

かな漢字変換モード、通常入力モードを切り参

### えます。

modeが1.2.3の場合は,画面の最下行がかた漢字 変換ウインドウとなります modeが 0 の場合けか な漢字変換ウインドウがクローズされ、 通常入力

モードに戻ります コール

move. 1 #mode. - (SP)

move 1 #1 - (SP) dc. w SFF22

addq. 1 #8, SP

# FPJ-N2 KNJCTRL(2)

## 引数

# 返り値

D0. L

かな漢字変換モード = 0通常スカモード

一括変換、辞書の先読みなし

=2 一括変換、辞書の先読みあり

= 3逐次变换

### 機能

かた漢字変換モードに入った場合のかな漢字変 換モードを返します。

このコールを呼び出した時点で通常入力モード であった場合も、返り値として 0 は返らず、かな 蓮字変換モードに入った場合のモードが返ります。 コール

move. 1 #2, - (SP)

dc. w SFF22

addo, 1 #4, SP

# FP3-N3 KNJCTRL(3.mode)

### 引数

mode

=0 フラッシュモードの解除

=1 フラッシュモードの設定

#### 返り値

D0. L =0 正常終了

=2 『チード指定の題り

フラッシュモード

# 機能

フラッシュモードを設定/解除します。

フラッシュモードを設定した状態の場合。SFF0

C kflushでキー入力を行なう場合、フロント・ブ ロセッサのバッファも空にします。 フラッシュモ ードを解除した状態の場合は、フロント・プロセ ッサのバッファは空になりません。

コール

move. I #mode. - (SP)

move. 1 #3, - (SP)

dc. w SFF22

addo, 1 #8, SP

# FP3-N4 KNJCTRL(4)

# 引数

なし

# 返り値

DO.L 現在のフラッシュモード =0 解除されている

=0 解除されている

### 機能

現在のフラッシュモードを返します。

コール

move. 1 #4, - (SP) dc. w \$FF22 addq. 1 #4, SP

# FP3-N5 KNJCTRL(5,mode)

# 引数

mode 入力モード

bit\$F bit\$3 bit\$2 bit\$1 bit\$0

bit\$2 0:ローマ字変換/1:通常モード bit\$1 0:ひらがな/1:カタカナ

bit\$0 0:全角/1:半角

### 返り値

DO.L =0 正常終了

=2 モード指定の誤り

### 機能

modeのビット・パターンによってフロント・プロセッサの入力モードを設定します.

プログラマーズ・マニュアルのビット配置は一 部間違っています。注意してください。

#### コール

move. 1 #mode, - (SP)

dc. w \$FF22 addo, 1 #8, SP

# FP3-N6 KNJCTRL(6)

# 引数なし

なし

返り値

DO.L 入力モード 機能

# フロント・プロセッサの現在の入力モードを返します。

返り値の意味は、FPコール5番の引数と同様で す、bit\$3,\$2,\$1以外のビットには意味がありませ んので無視して結構です。

# コール

move. 1 #6, - (SP)

dc. w \$FF22 addg, l #4, SP

### FPコールフ KNJICTRI (7 mode)

#### 2186

mode かな漢字変換モードのロック

=0 かな漢字変換モードをロック

=1 かな薬字変換モードのロック解除

#### 返り値

D0. L = 0 正常終了

= 2モード指定の題り

#### 機能

キーボードからの指示によってかな漢字変換モ ードから出入りすることを許可するか、禁止する

かの設定を行ないます.

### ロックした場合、キーボードからの指示は無利 されるようになります。ロックを解除した場合。 キーボードからの指示でかな漢字変換モードから 出入りすることが許可されます

かな漢字変換カーネルを呼び出す場合。かな漢 字変換モードをロックしておく必要があります

コール

move, I #mode, - (SP) move. 1 #7, - (SP)

dc. w SFF22

addq. 1 #8, - (SP)

### FP3-W8 KNJCTBL(8)

#### 引数 to 1.

返り値

Do. L. 現在のかた漢字変換モードロック状態 =0 「ロックされている

=1 ロック解除されている

#### **科格 斜**拉

現在のかな漢字変換モードのロック状態を返し ます.

コール

move. 1 #8, - (SP) dc. w \$FF22 addq. 1 #4, SP

#### FPJ-N9 KNJCTRI (9.mode)

#### 出り出

mode JIS/句点モードの指定

=0 JIS/シフトJISモード

=1 句点モード

#### 返り値

D0. L =0 正常終了

=2 、モード指定の誤り

機能

コード入力時の漢字コード体系を指定します.

コール

move. 1 #mode, - (SP)

move. 1 #9, - (SP)

dc. w SFF22

addq. 1 #8, SP

## FP3-W10 KNJCTBL(10)

### 引数 なし

返り値

DO. I. コード入力時のモード

=0 JIS/シフトJISモード

30 m

=1 句点モード

機能

現在設定されているコード入力時の漢字コード 体系を返します.

コール

move. 1 #10, - (SP)

dc. w \$FF22

addq. 1 #4, SP

## FPJ-W11 KNJCTRL[11.mode]

引数

学習モード

=0 メモリに学習 =1 ディスクに学習

返り値

DO.L = 0 正常終了

=1 モード指定の誤り

機能

フロント・プロセッサの学習モードを指定しま

す。

コール

move. 1 #mode, - (SP)

move. 1 #11, - (SP) dc. w \$FF22

addo, 1 #8, SP

## FP3-W12 KNJCTRL(12)

引数

機能現在の

現在の学習モードを返します。

返り値

90.L 現在の学習モード =0 メモリに学習

=1 ディスクに学習

move. 1 #12, - (SP) dc. w \$FF22 addq. 1 #4, SP

## FP3-W13 KNJCTRL(13,source,dist)

引数

source 半角文字列を指すポインタ

dist 変換された全角文字列が返るバッファを 指すポインタ

返り値

DO.L = 0 正常終了

◇ 0 変換エラーが起きた文字の、バッ

ファ先頭からのバイト数 dist).b~ 全角に変換された文字列

梅能

半角文字列を全角文字列に変換します。

文字列は変換前、変換後共に79バイト以下で、

終端に\$00が置かれているものとします。

コール

pea dist

pea source move. 1 #13, - (SP)

dc. w \$FF22

lea 12 (SP), SP

source:

dc. b 'ABCDEF', 0

dist:

ds. b 80

## FPJ-JU14 KNJCTRL(14.source.dist)

21数

source 全角文字列を指すポインタ

変換された半角文字列が返るバッファを diet 指すポインタ

近り値

DO. L. =0 正常終了

> ⟨> 0 変換エラーが起きた文字の、バッ ファ先頭からのバイト数

(dist),b~ 半角に変換された文字列 機能

全角文字列を半角文字列に変換します. 文字列は変換前、変換後共に79バイト以下で、

終端に800が置かれているものとします。

コール

dist pea

source pea move. 1 #14. - (SP)

dc w \$FF22

12 (SP), SP

source:

'ABCDEF', 0 dc. b

dist:

ds. b 80

## FPJ-JJ 5 KNJCTRI (15.source:dist)

2186

source 半角文字列を指すポインタ

ローマ字変換された全角カタカナ文字列 dist

が返るバッファを指すポインタ

返り値

D0. L =0 正常終了

() 6 変換エラーが起きた文字の、バッ ファ先頭からのバイト数

(dist).b~ 全角カタカナに変換された文字列

半角文字列を全角のカタカナ文字列にローマ字

変換します.

文字列は変換前,変換後共に79バイト以下で. 終端に\$00が置かれているものとします。

コール

dist nea

> pea source

move. 1 #15. - (SP) SFF22 dc. w

12 (SP), SP 1ea

source:

dc. b 'KAKIKUKEKO'. 0

dist:

ds. b 80

## =PJ-W16 KNJCTRL(16,source.dist)

3 27

source 半角文字列を指すポインタ

ローマ字変換された全角ひらがな文字列

が返るバッファを指すポインタ

戻り値

= 0正常終了

> () 0 変換エラーが起きた文字の、バッ ファ先頭からのバイト約

(dist).b~ 全角ひらがなに変換された文字列 # #

半角文字列を全角のひらがた文字列にローマ字 空換します

文字列は変換前、変換後共に79バイト以下で、 終端に800が置かれているものとします。

コール

dist pea source move. 1 \$16, - (SP)

\$FF22 dc. w lea 12 (SP), SP

source:

dc. b 'SASHISUSESO', 0

dist:

ds. b 80

nea

## FPJ-W17 KNJCTRL(17.source.dist)

三十巻ケ

source 全角カタカナ文字列を指すポインタ 変換された全角ひらがな文字列が返るバ ッファを指すポインタ

返り値

DO. L = 0 正常終了

〈〉 0 変換エラーが起きた文字の。バッ ファ先頭からのバイト数

(dist).b~ 全角ひらがなに変換された文字列

機能 全角カタカナ文字列を全角ひらがな文字列に変 換します。

文字列は変換前。変換後共に79バイト以下で、 終端に\$00が置かれているものとします。

コール

nea dist

pea source move. 1 #17. - (SP)

\$FF22 dc. w lea 12 (SP), SP

source:

dc h 'カタカナ',0

ds. h

### FPJ-W18 KNJCTRL(18.source.dist)

#### 引数

source 全角ひらがな文字列を指すポインタ

dist 変換された全角カタカナウ字列が仮るバ ッファを指すポインタ

#### 返り値

D0. L = 0 正常終了

0 0 変換エラーが起きた文字の. バッ ファ先頭からのバイト数

(dist).b~ 全角カタカナに変換された文字列

#### 雌能

全角ひらがな文字列を全角カタカナ文字列に変 換します

文字列は変換前」変換後共に79バイト以下で、 終端に\$00が置かれているものとします

#### コール

pea dist nea source move. 1 #18. - (SP)

de w \$FF22 12 (SP) SP 1ea

source:

dc.b "ひらがな".0

dist.

ds. b 80

## FP3-1/19 KNJCTBL(19.buf.kouho.kouzou)

#### 3184

huf 全角ひらがな文字列を指すポインタ kouho 最初の候補の入るバッファを指すポイン

kouzou 後続文節の入るバッファを指すポインタ 返り値

Do. L 候補数、負の数の場合はエラー (kouho) . b~ 最初の候補文字列 (kouzou) . b~ 後続文節の文字列

#### 機能

一括変換、および逐次先読みの、最初の変換候 補群と後継文節を作成します。つまり、読みを入 力して、最初に変換キーを押した場合の処理を行 ないます.

最初の文節は自動的に判断され、その文節に対 する第1番目の候補がkouhoで示されるバッファに 返ります。ここで得られる候補は、候補ブロック 内の候補番号1の候補ということになります。最 初の文節以降の文字列も変換されてkouzokuで示さ れるバッファに返ります。D0には最初の文節に用 意された候補の数が返ります

逐次先読みの場合, bufで指定したで文字列では なく、FPコール26,27でフロント・プロセッサ内部 のバッファに作成された読みバッファの内容が変 梅の対象となります。この場合。bufとして\$0000 0000を指定します。

このFPコールはキーボードからのモード切り変 ナがロックされた状態で呼び出してください. 変換文字列は79バイト以内です。

#### コール

konzoku реа kouho nea huf pea

#19. - (SP) move. 1 dc w \$FF22

16 (SP), SP

#### buf:

'へんかんもじれつ',0 dc. b 80

#### kouho:

ds. b

#### kouzoku:

ds h 80

## ===-1/20 KNJCTRL(20,kouho,kouzoku)

: き 前候補が格納されるバッファを指すポ

インタ

==sku 後続文節が格納されるバッファを指す ポインタ

さ・値

= 0 候補なし◇ 0 候補番号

ouno).b~ 前候補 (Smuzoku).b~ 後続文節

神经

候補群プロックの中の前候補を得ます。 このFPコールはキーボードからのモード切り変

こがロックされた状態で呼び出してください。

# コール

pea kouzoku pea kouho

kouho:

ds. b 80

kouzoku:

ds. b 80

## FP3-N21 KNJCTRL(21,kouho,kouzoku)

引数

souho 次候補が格納されるバッファを指すポイ ンタ

souzoku 後続文節が格納されるバッファを指すポ インタ

返り値

DO.L =0 候補なし 〈〉0 候補祭号

(kouho).b~ 次候補

(kouzoku).b~ 後続文節 樂能

候補群ブロックの中の次候補を得ます。

このFPコールはキーボードからのモード切り変 えがロックされた状態で呼び出してください。 コール

pea kouzoku pea kouho move. 1 #21. - (SP)

dc. w \$FF22 lea 12(SP). SP

kouho:

ds. b 80

kouzoku:

ds. b 80

## FP3-JV22 KNJCTRL(22.kouho.kouzoku)

引数

kouho 前候補ブロックの最初の候補が格納され

スパッファを指すポインタ

konzoku 後続文節が格納されるバッファ

返り値

DO I. = 0 候補プロックなし

ハ n 前候補ブロックの候補数

(kouho) h~ 前候補ブロックの最初の候補

(kouzoku), b~ 後続文節

総能

前候補ブロックを作成し, 作成された前候補ブ ロックの最初の候補を得ます。

このFPコールはキーボードからのモード切り変

えがロックされた状態で呼び出してください。 konzoku

コール

pea kouho nes

move. 1 #22, - (SP)

de w SFF22

lea 12 (SP) . SP 80

kouho:

ds. b

konzoku:

de b 80

## FPJ-JV23 KNJICTBI (23.kouho.kouzoku)

引数

kouho 次候補ブロックの最初の候補が格納さ

れるバッファを指すポインタ

kouzoku 後続文節が格納されるバッファ

返り値

D0. L =0 候補ブロックなし

() 0 次候補プロックの候補数

(kouho), b~ 次候補プロックの最初の候補

(kouzoku).b~ 後続文節

機能

次候補プロックを作成し, 作成された前候補ブ ロックの最初の候補を得ます.

このFPコールはキーボードからのモード切り変

えがロックされた状態で呼び出してください.

コール

pea kouzoku

kouho nea

move. 1 #23, - (SP)

dc. w SEE22

12 (SP), SP 1ea

kouho:

ds. b

kouzoku:

ds. b 80

## FP3-N24 KNJCTRL(24.buf)

2189

確定後の全体の文字列が格納されるバ buf

ッファを指すポインタ

仮り値

D0.L = 0 正常終了

() 0 x >-

梅台

FPコール19で変換を開始した文字列の全体を確 定し、全体の文字列をbufで示されるバッファに返

します.

10

学習結果はこの時点で記録されます。

このFPコールはキーボードからのモード切り変 えがロックされた状態で呼び出してください.

コール

nea buf

move. 1 #24, - (SP)

dc. w \$FF22

addq. 1 #8, SP

buf:

ds. b 80

## FPJ-N25 KNJCTRL(25,no,buf,kouho,kouzoku,nkouho)

#### 5 80

50 先頭文節を確定する候補の候補番号

चिर्व 確定された先頭文節+次文節が格納され

るバッファを指すポインタ

lanuho 次文節の第1番目の候補が格納されるバッファを指すポインタ

stuzoku 次文節に続く後続文節が格納されるバッファを指すポインタ

rkouho 次文節の候補数が返る。「1ワードのバッファを指すポインタ

#### 返り値

DO.L = 0 候補番号が不正

◇ 0 確定文節の読みのバイト数

(buf).b~ 確定された先頭文節+次文節

(kouho).b~ 次文節の第1番目の候補 kouzoku).b~ 次文節に続く後続文節

nkouho) w 次文節の伝袖数 (ワード・データ)

#### 卷能

先頭文節を部分確定します。逐次変換で、入力 パッファがいっぱいになった場合に、先頭文節を 確定して吐き出すときなどに使います

確定後、後続文節の逐次変換を続ける場合は、 POに返った値を利用して、アプリケーション側で 保存しておいた読みの入力バッファの中の次文節 の読みのアドレスを計算し、FPコール27を呼び出 します。

このPPコールはキーボードからのモード切り変 えがロックされた状態で呼び出してください。 コール

> pea nkouho pea kouzoku

> pea kouho pea buf

move. I #no, - (SP)

dc. w \$FF22 lea 24 (SP), SP

buf:

ds. b 80

kouho:

ds. b 80 kouzoku:

ds h 80

nkouho:

ds.w 1

## FPJ-N26 KNJCTRL(26.buf.retbuf.mode)

#### 引数

buf 内部の読みバッファに追加する文字列を

指すポインタ

retbuf 途中の変換文字列が格納されるバッファ を指すポインタ

mode = 0 逐次変換

=1 一括変換: 辞書生読みあり

#### 返り値

D0. L = 0 正常終了

◇ 0 エラー (変換バッファがいっぱい になった場合など)

(retbuf).b~ 途中の変換文字列

#### 機能

辞書先読みありの一括変換。逐次変換で使うFP コールです。フロント・プロセッサ内部の読みバッファに読み文字列を追加します。

bufとして\$0000000を指定すると、フロント・ プロセッサ内部の読みバッファは初期化されます。 最初の読みの入力の直前や、部分確定を行なった 直接などにはかならずいちど初期化するようにし てください

retbufで示されるバッファには、変換途中の文 字列が返りますが、modeによって返る内容が違い ます ★modeが 0 の場合 (逐次変換)

retbufで示されるバッファには、初期化/全体等 定以降に内部の読みバッファに追加された文字で を、漢字に変換した中間結果が返ります

★modeが1の場合 (一括変換、辞書先読みあり) retbufで示されるバッファには、初期化/全体維 定以降に内部の読みバッファに追加された文字が がそのまま返ります。

このFPコールはキーボードからのモード切り変 えがロックされた状態で呼び出してください。 buf, retbufで指定されるバッファは, いずれと

buf, retbufで指定されるバッファは, いずれ 79バイト以下であることに注意してください. コール

move. 1 #mode, - (SP)

pea retbuf

pea buf move. 1 #26. - (SP)

dc. w \$FF22

lea 16 (SP) . SP

buf:

dc.b 'ついかもじれつ',0

retbuf:

ds. b 80

## FPJ-N27 KNJCTRL(27,n,retbuf,mode)

#### 引数

n 内部の読みバッファから削除するバイト 数

retbuf 途中の変換結果が格納されるバッファを 指すポインタ

mode =0 逐次变换

=1 一括変換/辞書先読みあり

## 返り値

DO.L = 0 正常終了 ( ) 0 エラー

(retbuf).b~ 途中の変換文字列

(retbut).D~ 途中の変換又子列

#### 被补充

辞書先読みありの一括変換、逐次変換で使うFP コールです。フロント・プロセッサ内部の読みバッファから文字列を削除します。 内部の読みバッファの終端からnで指定したバイト数だけ文字を削除し、その結果で再変換(再辞書先読み)を行ないます。

retbufで示されるバッファには、再変換された 変換途中の文字列が返りますが、modeによって返 る内容が違います。

★modeが (の場合 (逐次変換)

retbufで示されるバッファには、文字の削除处理を施された内部の読みバッファの内容を漢字に 変換した中間結果が返ります。

★modeが1の場合 (一括変換, 辞書先読みあり) retbufで示されるバッファには, 文字の削除処理を施された内部の読みバッファの内容がそのまま返ります.

このFPコールはキーボードからのモード切り変

えがロックされた状態で呼び出してください。 buf, retbufのどちらで指定されるバッファも 79バイト以下であることに注意してください。

コール

move. l #mode, - (SP)
pea retbuf

move. 1 #n. - (SP)

move. 1 #27, - (SP)

dc. w \$FF22 1ea 16 (SP), SP

retbuf:

EP3-W28 KNJCTBL(28)

引数

返り値

DO.L =0 正常終了

=1 ドライブの準備ができていない

その他 エラー

機能

辞書ファイルをオープンします。FPコール19 -27, 30, 31, 33-40を使う前には、辞書ファイルをオープンしておく必要があります。

コール

move. 1 #28, - (SP)

dc. w \$FF22 addq. 1 #4, SP

FPJ-M29 KNJCTRL(29)

引数

なし

返り値

DO.L = 0 正常終了

◇ 0 ↑ エラー

機能

辞書ファイルをクローズします。

コール

move. 1 #29, - (SP) dc. w \$FF22

addq. 1 #4, SP

## FPJ-W30 KNJCTBI (30.fd.vomi.tango.svn)

引数 fd 崩海登録を行かう辞書

=0 (メイン辞書 =1 サブ経書

vomi 登録する単語の読みの文字列 (全角ひら がな、全角英数字)を指すポインタ

登録する単語の文字列を指すポインタ 文法コード

svn 返り値

DO L

=0正常終了 =1 辞書の種類が不確当

=2 - 文法コードが不適当 読みが不適当

=4 登録するページがない

機能 辞書に単語を登録します。 文法コードはP.494を参照してください。

このFPコールはキーボードからのモード切り変 えがロックされた状態で呼び出してください

move. 1 #svn. - (SP)

nea tango pea vomi

move 1 #svn - (SP) move. 1 #30. - (SP)

dc. w SFF22 les. 20 (SP), SP

vomi:

dc. b "とうろく".0

tango:

dc.b '登録'.0

## FPJ-W31 KNJCTRL(31.fd.yomi.tango.syn)

引数

単語削除を行なう辞書 fd =0 メイン辞書

=1 サブ辞書

削除する単語の読みの文字列 (全角ひら yomi がた 全角英数字):を指すポインタ

tango 削除する単語の文字列を指すポインタ マ法コード svn

仮り値

DO L = 0正常終了

=0-1 削除すべき単語がなかった

辞書の種類が不適当 =2文法コードが不適当

= 3読みが不適当 =4 辞書がなかった

辞書から単語を削除します。

文法コードはP.494を参照してください. このFPコールはキーボードからのモード切り変

テがロックされた状態で呼び出してください。

コール

move. 1 #svn. - (SP) pea tango nea vomi

move. 1 #svn. - (SP) move. 1 #31. - (SP)

\$FF22 dc. w 1ea 20 (SP), SP

vomi:

dc h 'さく !: +'. 0 tango:

dc. b '面除'. 0

## ====//32 KNJCTBL(32.maindic.subdic)

豆 数 maindic メイン辞書名を指すポインタ stdic サブ辞書名を指すポインタ

征り値

= 0 正常終了

=1 ドライブの準備ができていない

SER 1955

メイン辞書、サブ辞書のファイル名を登録しま マニファイル名登録後はFPコール28でオープンし

ナ がおい

コール

pea subdic nea maindic move. 1 #32. - (SP)

\$FF22 dc w lea 12 (SP), SP

maindic:

dc b 'A: YASKYX68K M. DIC'. 0

subdic:

dc. b 'D: \X68K S.DIC', 0

### =P3-JJ33 KNJCTRL(33.kouho.kouzoku)

2 80

最初の候補が格納されるバッファを指す ポインタ

Immenku 後続文節が格納されるバッファを指すポ インタ

短り値

DO. L 候補数

卷账

現在変換対象になっている文節を1文字分だけ 与くして再変換します。

このFPコールはキーボードからのモード切り変 まがロックされた状態で呼び出してください.

コール

kouzoku nea pea kouho

move. 1 #33. - (SP) dc w \$FF22 1ea 12 (SP), SP

kouho:

ds.b 80

kouzoku:

ds b 80

## FPD-JV34 KNJCTBI (34.kouho.kouzoku)

0

2186 kouho

最初の候補が格納されるバッファを指す ポインタ

kouzoku 後続文節が格納されるバッファを指すポ

インタ 返り値

D0. L

候補数 编台

現在変換対象になっている文節を1文字分だけ **領く1.て再変換します** 

このFPコールはキーボードからのモード切り変 えがロックされた状態で呼び出してください。

コール

kouzoku pea pea kouho

move. 1 #34. - (SP)

dc. w \$FF22

12 (SP), SP

kouho:

ds.b 80

lea

kouzoku:

ds. b 80

## FPJ-JJ35 KNJCTBI (35.kouho.kouzoku)

引数 kouho 前文節の長初の候補が移納されるパッフ

ァを指すポインタ

kouzoku 前文節に続く後続文節が格納されるバッ

ファを指すポインタ

近り値

DO.L = 0 前文節がない

<> 0 候補数

機能 前文節に移動します.

このFPコールはキーボードからのモード切り変 えがロックされた状態で呼び出してください。

7 - 11.

pea kouzoku nea konho

move. 1 #35, - (SP)

dc. w \$FF22 lea

12 (SP), SP

kouho: ds. b 80

konzoku:

ds. b 80

## FPJ-JV36 KNJCTBI (36.kouho.kouzoku)

引数 コール

kouho 次文節の最初の候補が格納されるバッフ

アを指すポインタ kouzoku 次文節に続く後続文節の格納されるバッ

ファを指すポインタ

返り値

Do I. = 0 次文節がない <> 0 候補数

維能 次文節に移動します. このFPコールはキーボードからのモード切り変 えがロックされた状態で呼び出してください.

pea pea kouho

move. 1 #36, - (SP) SFF22 dc. w

konzoku

lea 12 (SP), SP

kouho:

de h

konzoku:

ds. b 80

## FP3-1/37 KNJCTRL(37,kouho,kouzoku)

引数

kouho 候補が格納されるバッファを指すポイン

kouzoku 後続文節の格納されるバッファを指すポ

インタ

返り値 D0.L = 0 正常終了

〈> 0 エラー 機能

現在変換対象になっている文節をカタカナにし ます。

このコールは、候補を選択するFPコールと同様 に使います。呼び出された結果、最初の候補プロックが作成され、カタカナ候補が第1番目の候補 になります.

このFPコールはキーボードからのモード切り変 えがロックされた状態で呼び出してください

コール

pea kouzoku pea kouho

move. 1 #37, - (SP) dc. w \$FF22 lea 12 (SP), SP

kouho:

ds. b 80

kouzoku:

ds. b 80

## FP3-1/38 KNJCTRL(38,kouho,kouzoku)

引数

kouho 候補が格納されるバッファを指すポイン

kouzoku 後続文節の格納されるバッファを指すポ

インタ

返り値

DO.L = 0 正常終了

Join out-

現在変換対象になっている文節をひらがなにし

ます。 このコールは、候補を選択するFPコールと同様 に使います。呼び出された結果、最初の候補プロ ックが作成され。いらがな候補が第1番目の候補 になります。

このFPコールはキーボードからのモード切り変 えがロックされた状態で呼び出してください。

コール

pea kouzoku pea kouho

move. 1 #38, - (SP)

dc. w \$FF22 lea 12 (SP) . SP

kouho:

ds. b 80

kouzoku:

ds b 80

## FP3-JJ39 KNJCTRL(39,kouho,kouzoku)

引数 kouho

候補が格納されるバッファを指すポイン

kouzoku 後続文節の格納されるバッファを指すボ 124

返り値

D0 L = 0 正常終了

<>0 エラー 機能

理在変換対象になっている文節を半角文字にし ます.

このコールは、候補を選択するFPコールと同様 に使います。呼び出された結果、最初の候補プロ ックが作成され、半角文字候補が第1番目の候補 にかります

このFPコールはキーボードからのモード切り変 ナがロックされた状態で呼び出してください。

コール

nea kouzoku nea konho move. 1 #39. - (SP)

dc w \$FF22 12 (SP), SP lea

80

kouho:

80 ds b

kouzoku: ds. b

## FP3-JV40 KNJCTRL(40.kouho.kouzoku)

引数

kouho 候補が格納されるバッファを指すポイン

kouzoku 後続文節の格納されるバッファを指すポ インタ

返り値

D0 L =0 正常終了 <> 0 x ∋ −

梅能

現在変換対象になっている文節を全角文字にし ます.

このコールは、候補を選択するFPコールと同様 に使います。呼び出された結果、最初の候補プロ ックが作成され、全角文字候補が第1番目の候補 になります.

このFPコールはキーボードからのモード切り変 えがロックされた状態で呼び出してください。

コール

konzoku pea kouho nea

move. 1 #40, - (SP) dc. w SFF22 12 (SP), SP

kouho:

ds. b 80

lea

konzoku:

ds. b 80

### FP3-N41 KNJCTRL(41, maindic, subdic)

3 数

:2indic メイン辞書名が格納されるバッファを指

すポインタ

sandic サブ辞書名が格納されるバッファを指す

ポインタ

返り値

lii. L = 0 正常終了

<> 0 エラー

機能

現在使用中のメイン辞書ファイル名, サブ辞書

ファイル名を得ます。

コール

pea subdic pea maindic

> move. 1 #32, - (SP) dc. w \$FF22

lea 12 (SP), SP

maindic:

ds.b 40

subdic:

ds. b 40

## 3.5 ASK68KVer2.0x の FP コール使用法解説

HumanがVer2.0xにパージョンアップするのに停い、ASKもパージョンアップされ、ASKöKVer2.0x となり、変換が高速化され、環境のカスタマイズが可能になるなど、使い勝手の向上が図られてい ます.

FPコールもASK1.0xと互換性を保ちながら打張されています。この章では、拡張されたFPコールについて解説します。

## FP3-N50% KNJCTRL(50)

引数

なし

返り値

DO.L ASK2.00の場合 200(10) (\$000000C8) ASK2.01の場合 201(10) (\$000000C9)

機能

ASK2.0xのバージョンが返ります。

なお、ASK1.0xでこのFPコールを呼び出した場合、存在しないFPコールを呼び出したとしてDOに ー1が返ります。

コール

move. 1 #50, - (SP)

dc. w \$FF22 addq, 1 #4, SP

## FP3-N51 KNJCTRL(51)

引数

たし

返り値

DO.L メイン辞書ファイルのバーション ASKI. 0x用の辞書ファイルの場合 100(10)

ASK2.0x用の辞書ファイルの場合

200 (10)

機能

メイン辞書ファイルを調べ、辞書ファイルのバ

ージョンを返します.

ASK2. 0x用のメイン辞書ファイン(c4Sk1 水甲の 辞書ファイルに変換スピード向上のつの/情報が 追加されています。ASK1. 0xとの互換主に転移され ているので、ASK2. 0xでもASK1 xx に経路でインイル を使うことができるようになっています。

コール

move. 1 #51. - (SP)

dc. w SFF22

addo. 1 #4. SP

## FPJ-M52 KN ICTBI (52 envfile)

日本

envfile 環境ファイル名が格納されるバッファを 指すポインタ

近り値

D0. L = 0 正常終了

() () I = 7-

機能

envfileで指定した環境ファイルを読み込んで、 ASK2.0xの日本語変換環境を設定します

envfileとして\$00000000を指定すると、環境を

初期化します.

コール

envfile pea move. 1 #52. - (SP)

de w \$FF22

addo, 1 #8, SP

envfile:

'A·¥ASK¥ENV1 ASK'. 0 dc h

## FP3-N53 KNJCTBI (53)

리바

なし 返り値

DO. L. 入力されたキャラクタコード、1バイト

のキャラクタコードがロングワードに符 号拡張されている

機能

キーが抑されている場合はキャラクタコードを

ロングワードに符号拡張したものを返し、「キーが 押されていない場合は\$0000000か返ります。

エコーバック、プレークチェックは行ないませ h.

コール

move. 1 #53. - (SP)

dc. w SFF22 addg, 1 #4, SP

## FPJ-N54 KNJCTBL(54.echomode)

3184

echomode=0 変換行にエコー

返り値

D0. L

= 0 正常終了

=2 おかしなモードを指定した

=1 カーソル行にエコー

機能

変換中のエコーバックを行なう場所を指定しま

カーソル行へのエコーバックは、SFF18 hendsp を拡張することによって実現されているわけでは なく、ASK2、0xが直接画面表示ファンクションコー

コール

move. 1 #echomode. - (SP)

move. 1 #54, - (SP)

dc w \$FF22

ル/IOCSを呼び出しています。

addo, 1 #8, SP

## FP3-N55 KNJCTRL(55)

引数

7-1

返り値

DO I. =0 変換行にエコー

=1 カーソル行にエコー

機能

現在のエコーモードを返します。

コール

move. 1 #55, - (SP)

addo. 1 #4. SP

## FP3-N56 KNJCTBL(56.mode)

引数

rode =0 エコーチードをロック

=1 エコーモードのロック解除

速り値

00. L = 0 正常終了

=2 おかしなモードを指定した

O 0 T 7-

維約

キーボードからのエコーモードの切り終えをロ ックしたり、ロックを解除したりします.

コール

move, 1 #mode, - (SP)

move. 1 #56. - (SP)

dc w \$ff22 addo, 1 #8, SP

## プログラミングに便利なツール類(II)

● nl5 iocs (作:beeps氏)

X68KのHuman/IOCSを使った文字表示は若干遅く、なにかとせっかちになっているプログラミング時には イライラのもととなります.

n15\_iocsは、IOCSの(ひいてはHumanの)文字表示ルーチンをチューンアップして超高速にするばかりか、 好みのフォントの定義、縮小表示、エスケープシーケンスの拡張など、多彩な機能を付加してくれます。 このソフトはフリーウェアとして PEKIN などで入手できます。

さらに強力な n18\_iocs も登場しました。

●セミオート・ディスアセンブラ・ds (作:たこ士郎氏)

他人のプログラムを読んで参考にするのは、プログラミングの力をつけるためには非常に有効た手段で す、ソースが付属している場合はともかく、オブジェクトコードだけの場合はどうしてもディスアセンブ ラが必要になってきます。しかし、普通のディスアセンブラだと、プログラムの中にデータがあった。す ると、途端にめちゃくちゃな結果を吐き出してくれるんですよね。

このセミオート・ディスアセンブラの場合。ある程度プログラムとデータを判別してくれるこで、また り正確にディスアセンブル・リストを出力してくれます。

このソフトは I/O の 1987 年 11 月号を見て入力するか、コムパックのディスケットサービスを使って 入手できます(ディスケットサービスの場合はソース付)

Tiny make

MS-DOSのMASMに付属する簡易版のmakeと同程度の機能しか用意していないからです。

本当はもっと高機能をmakeも出回ってはいますが、とりあえずこれでもお谷に立ってニーニー なお、このソフトは私が作りました。PDSとして TeleStar などに登録してありますまで、運賃申にお使

いください(ソース付).

# 4章 浮動小数点演算パッケージ

Human68k には浮動小数点演算機能をサポートするために"FLOAT1.X", "FLOAT2.X", そして"FLOAT3.X"の3種類の浮動小数点演算パッケージが用意されています。

これらのパッケージは特殊なデパイス・ドライバの形で Human68k に組み込まれます。 組み込んだ後は、「8800MPU の未定義命令。「 \$FExx(xx は\$00~\$FF)が有効となり、簡単に浮動小数点演算を行なうことが可能になります。これを FE ファンクションコールト呼びます。

"FLOAT1.X"、"FLAOT2.X"は、ソフトウェアで演算を行ないます。この2つの違いは浮動小数点数の表現方法の違いで、前者は「シャーブ・フォーマット」。 後者は「IEEE フォーマット」を採用しています。"FLOAT3.X"は別売りの数値演算プロセッサボード (C2.6RPI) で演算を行かいます

## 4.1 浮動小数点データ形式

浮動小数点数の形式は、「シャープ・フォーマット」と「IEEEフォーマット」の2種類があり、さらに32ビット(4バイト)で表現される単精度、

64ビット (8バイト) で表現される倍精度の2種類に分けられます。

### シャープ・フォーマット (FLOAT1.X)



#### IEEE フォーマット (FLOAT2.X, FLOAT3.X)



### 4.2 FF ファンクション・コールの呼び出し方

FFファンクションコールの呼び出しは、一般的 1以下のような手順で行ないます.

- 「AFFファンクションに渡すための値をレジスタ こ入れる (FEファンクションによってはユーザ ースタックに積む)
- □ 夫定義命令SFEに結くFEファンクション番号(1 ·<イト) で構成されるFEファンクションコール 合合を実行する.
- \*FEファンクションによっては、戻ってきた後に ューザースタック・ポインタを補正

FEファンクションを使う上では次の事項に注意 ナイヤさい

- 「引数を渡すために使ったレジスタ、返り値が入 るレジスタ、ステータス・レジスタ (フラグ類) の内容は、FEファンクションコール実行後破壊 される場合があります。必要な値の入ったレジ スタは待避させておいてください
- ②返り値の返し方は統一されていません、スタッ クを利用して返すなど特殊な場合もありますの で、各FEファンクションの解説の返り値の項で

確認しておくことをお勧めします。

③Human68kのファンクションコールと同様に、あ らかじめFEファンクションコール用マクロを定 総1.ておくと便利です。これは、その一例です。

FEFNC	macro	number	
	dc. b	\$fe	
	dc. b	number	
	endm		

シャープからも"FEFUNC, H"というアセンブラ用 のヘッダ・ファイルが提供されています。このフ ァイルをアセンブラ・ソースの先頭でインクルー ドしておけば、"FPACK UMUL" という具合いに FEファンクション名で呼び出すことができます.

"FEFUNC. H"は、Cコンパイラのライブラリ・デ ィスクの中の"CLIB. ARC"にアーカイブされていま すので、AR. Xを使って取り出しておくと便利です。

数値演算プロセッサボードをお持ちの方は、付 属ディスクの中のディレクトリ"\SAMPLE"のなかに 納められていますので、そちらを利用するとよい でしょう。

## · 4.3 個々の FE ファンクション使用解説

#### 解説の例

## SEE 1B

DTOL

(FF ファンクションコール命令) (FF ファンクションコール名)

#### 引数 (引数の名前と型)

倍精度浮動小数点数

(D0が上位 4 バイト, D1が下位 4 バイトという意味) 返り値(返り値の入るレジスタ、型、そしてその意味) Do. L. 変換されたロングワード符号付き整数 コンディションコード(変化するフラグとその意味)

エラーがあればセット

フラグの名称には次の略称を使います C:キャリーフラグ 7:ゼロ・フラグ X:エクステンドフラグ V:オーバーフローフラグ

## N:ネガティブフラグ

機能 (機能の概略) 倍精度浮動小数点数をロングワード符号付き整 数に変換します。少数部分は切り捨てられます。

変換結果がロングワード符号付き整数の範囲を 超えた場合はエラーになります

## \$FEOO

## LMLI

#### 引数

DO. L 被乘数 D1 L 参数

返り値

DO. L 演算結果 コンディションコード

C エラーがあればセット

#### 機能

 $D0=D0\times D1$ 

ロングワード符号付き整数どうしの乗算を行な います

演算結果がロングワード符号付き整数を超えた

場合はエラーとなります。

# \$FEO1

# \_\_LDIV

### 引数

DO.L 被除数 D1.L 除数

返り値

返り値 DO.L 演算結果 コンディションコード

C エラーがあればセット

#### 機能

 $D0 = D0 \div D1$ 

ロングワード符号付き整数どうしの除算を行な

います。

除数が0の場合はエラーとなります.

## \$FE02

## \_\_LMOD

#### 引数

DO. L 被除数 DI. L 除数

返り値

D0. L 演算結果

コンディションコード C エラーがあればセット

### 機能

D0 = D0 mod D1

ロングワード符号付き整数どうしの除算の剰余

を計算します.

除数が0の場合はエラーとなります。

## \$FEO3 \_\_UMUL

#### 引数

DO.L 被乘数 D1 L 委数

仮り値

DO. L 演算結果 コンディションコード

エラーがあればセット

#### 梅能

 $D0 = D0 \times D1$ 

ロングワード符号なし整数どうしの乗算を行た

います。

演算結果がロングワード符号なし整数を超えた

場合はエラーとなります。

### E = = 0.4

\_\_UDIV

智

被除数

. 除数

€ ⅓

E 演算結果

エラーがあればセット

## 台記

 $D0 = D0 \div D1$ 

ロングワード符号なし整数どうしの除算を行な います

除数が 0 の場合はエラーとなります。

SFE06

\_\_UMOD

1 85

- 被除数

表 E 情

DPLL 演算結果

ニンディ**ションコード** エラーがあればセット 機能

D0=D0 mod D1

ロングワード符号なし整数どうしの除算の剰余 を計算します

除数が0の場合はエラーとなります。

SFE08

数DOLL 被乘数

D1 L 乘数

返り値

 \_\_IMUL

コンディションコード なし

梅能

 $D0/D1 = D0 \times D1$ 

ロングワード符号なし整数どうしの乗算を行ないます。演算結果は64ビットまで対応しています から、どのようなロングワード整数どうしを乗算

してもエラーは発生しません。

\$FE09

IDIV

引数 D0.L 被除数 D1.L 除数

返り値

DO. L 演算結果 (商)

D1. L 演算結果 (剩余)

コンディションコード

C エラーがあればセット

機能

D0=D0÷D1 (余りはD1へ)

ロングワード符号なし整数どうしの除算を行な います 除数が 0 の場合はエラーとなります

#### RANDOMIZE \$FFOC

#### 四136 DO I

ランダム・シード ロングワード符号付 き整数

### 返り値

なし

コンディションコード

1-1.

#### 維治

- 32,768から32,767までの範囲でランダム・シ ードを与え、乱数を初期化します。引数の範囲が 正しくない場合は乱数を初期化しません。

#### SEFOR SRAND

#### 引数

Do I ランダム・シード ロングワード符号付 き整数

## 返り値

#### コンディションコード

#### 機能

0 から65 535までの範囲でランダム・シードを 与え、乱数を初期化します。引数の範囲が正しく ない場合は乱数を初期化しません。

#### BAND SEFOE

## 月1350

なし

#### 返り値

Do I 乱数 ロングワード符号付き整数 (0~ 32 767)

#### コンディションコード なし

#### 機能

ロングワード符号付き整数の乱数を返します

#### \$FF10 STOL

#### 引数

AO. L 文字列を指すポインタ

## 渡り値

D0. L 変換されたロングワード符号付き整数

## コンディションコード

エラーがあればセット

(Cがセットされている場合)数値の記述

## 法がおかしい場合セット

(Cがセットされている場合)オーバーフ

#### 機能

ローが発生した場合セット 文字列をロングワード符号付き整数に変換しま

す。文字列の最後にはNULLコードが必要です。

#### \$FE11 LTOS

#### 引数

D0. L ロングワード符号付き整数

A0. L 変換された文字列の格納用バッファを指

すポインタ

#### 返り値

(A0) ~ 変換された文字列

400

### コンディションコード

## 機能

ロングワード符号付き整数を文字列に変換しま す、バッファは充分な大きさをとっておいてくだ

さい.

## SEF12

## STOH

#### E 85

文字列を指すポインタ

#### 还り值

IO.L 変換されたロングワード符号なし整数

## コンディションコード

E エラーがあればセット

W (Cがセットされている場合) 数値の記述

法がおかしい場合セット

(Cがセットされている場合) オーバーフ ローが発生した場合セット

16進数を表わす文字列をロングワード符号なし 整数に変換します。文字列の最後にはNULLコード が必要です。

## SEF13

### HTOS

変換された文字列の格納用バッファを指 すポインタ

ロングワード符号なし整数

#### 返り値

40)~ 変換された文字列

#### コンディションコード

## なし

機能

ロングワード符号なし整数を16進表現の文字列 に変換します。バッファは充分な大きさをとって おいてください

## SFF14

## STOO

#### 2 80

#0.L 文字列を指すポインタ

#### 返り値

DO.L 変換されたロングワード符号なし整数

## コンディションコード

エラーがあればセット

(Cがセットされている場合)数値の記述

## 法がおかしい場合セット

(Cがセットされている場合)オーバーフ ローが発生した場合セット

8 准数を表わす文字列をロングワード符号な1. 整数に変換します。

# \$FF15

## OTOS

#### 2189

40. L 変換された文字列の格納田バッファを指

すポインタ ロングワード符号なし整数

#### 返り値

(40)~ 変換された文字列

#### コンディションコード

#### なし

#### 機能

ロングワード符号なし整数を8進表現の文字列 に変換します.

## \$FE16

## \_\_STOB

#### 5190

An I. 文字刷を指すポインタ

#### 返り値

DO.L 変換されたロングワード符号なし整数

### コンディションコード

C エラーがあればセット

N (Cがセットされている場合)数値の記述 法がおかしい場合セット

(Cがセットされている場合)オーバー ローが発生した場合セット

#### 機能

2 進数を表わす文字列をロングワード符号なし 整数に変換します。

## \$FE17 \_\_OTOB

#### 引数

AO.L 変換された文字列の格納用バッファを指

#### すポインタ

D0 L ロングワード符号かし終数

#### 返り値

(A0)~ 変換された文字列

#### コンディションコード なし

## 機能

機能

返します.

ロングワード符号なし整数を2進表現の文字列

ロングワード符号付き整数を文字列に変換しま

す。変換後の数値が指定した桁数に満たない場合

は、ゼロ・サプレスを行なった上で右詰めにして

指定桁数よりも文字列が長くなる場合は、桁数

を無視して必要なだけの長さの文字列を返します。

#### に変換します.

## \$FE18 \_\_IUSING

#### 引数

DO.L ロングワード符号付き整数

#### D1. L 桁数

AO.L 変換された文字列の格納用バッファを指 すポインタ

#### (反り)値

(A0)~ 変換された文字列

コンディションコード

SFF1A

## なし

## LTOD

#### 引数 D0. L

D0.L ロングワード符号付き整数

#### 返り値

D0/D1 変換された倍精度浮動小数点数

#### コンディションコード

なし

#### 機能

ロングワード符号付き整数を倍精度浮動小数点

数に変換します。

## \$FE1B

\_\_DTOL

## 引数

DO D1 倍精度浮動小数点数

#### 返り値

DO.L 変換されたロングワード符号付き整数 コンディションコード

エラーがあればセット

# 機能

信精度浮動小数点数をロングワード符号付き整 数に変換します。小数部分は切り捨てられます。

変換結果がロングワード符号付き整数の範囲を 超えた場合はエラーになります。

## \$FE10

## \_\_LTOF

### 引数

DO.L ロングワード符号付き整数

#### 変り値

DD.L 変換された単精度浮動小数点数

## コンディションコード

4 0

## 機能

ロングワード符号付き整数を単精度浮動小数点 数に変換します。

## \$FE1D

## \_\_FTOL

#### 7190

DO. L 単精度浮動小数点数

#### 返り値

Dn.L 変換されたロングワード符号付き整数 コンディションコード

エラーがあればセット

#### 機能

単精度浮動小数点数をロングワード符号付き整 数に変換します. 少数部分は切り捨てられます.

変換結果がロングワード符号付き整数の値の範 囲を超えた場合はエラーになります。

## \$FE1E

## \_\_FTOD

#### 引数

III.L 単精度浮動小数点数

#### 返り値

De D1 変換された倍精度浮動小数点数

#### コンディションコード

なし

#### 機能

単精度浮動小数点数を倍精度浮動小数点数に変 換します。

## SFEIF

## \_\_DTOF

### ∄ 数

1° D1 倍精度浮動小数点数

#### 正り値

FO.L 変換された単精度浮動小数点数

#### コンディションコード

エラーがあればセット

#### 機能

倍精度浮動小数点数を単精度浮動小数点数に変 換します。単精度浮動小数点数に変換できなかっ た場合,エラーとなります。

## \$FE20

### VAL

#### 引数

AO. L 文字列を指すポインタ

#### AU. L 返り値

D0/D1 変換された倍糖度浮動小数占数

D2. W 整数フラグ (文字列が10進数だった場合 に有効)

D3. L 整数値(文字列が10進数だった場合に有 効)

#### コンディションコード

C エラーがあればセット

N (Cがセットされているとき)数値の記述 法がおかしい場合セット V (Cがセットされているとき)オーバー ローが発生した場合セット

#### 機能

文字列を信頼度浮動小数点数に変換します。 〒字列の先頭に"&H"がついている場合は16進の"&O"がついている場合は3進の"&B"がついている場合は2進の表現されているものと判断します。

文字列が10端数だった場合、返り値としてD2 - D3か有効となります。文字列が整数で、1かつロン グワード符号は整数で表現可能な場合。整数フラグD2は8FFFFとなり、D3にはその整数値が入ります。それ以外の場合。整数フラグD2には 0 が入ります。それ以外の場合。整数フラグD2には 0 が入ります。

## \$FF21 \_\_USING

## 引数

D0/D1 倍精度浮動小数点数

D2. L 整数部分の桁数

D3. L 小数部分の桁数

D4.L アトリヒュート

AO.L 変換された文字列の格納用バッファを指 すポインタ

#### 返り値

(A0) - 変換された文字列

コンディションコード

t-1.

#### 機能

倍精度浮動小数点数を文字列に変換します。文 字列への変換はアトリビュートD4で指定した形で 行ないます

アトリビュートD4の各ビットは次のような意味

を持って、「おり、そのビットをセットすることにより、その機能が有効となります。 複数のビット をセットしておくことは可能ですが、矛盾する指 完を行かわないようにしてくがさい

bit0: 整数部分の指定桁数に満たない部分(左 側)を"\*"で埋める(通常はスペースで埋める)

bit1: 先頭に"¥"を付加する

bit2: 整数部分を3桁ごとに"," で区切る

it3: 指数形式で表現する

bit4: 正の数の場合"+"を先頭に付加する

t5: 正の数の場合"+"を,負の数の場合"-"を 最後尾に付加する

bit6: 正の数の場合スペースを, 負の数の場合 "-"を最後尾に付加する

## SFF22

## STOD

3 50

A.L. 文字列を指すポインタ

足り値

[0 D] 変換された倍精度浮動小数点数

FO. 〒 整数フラグ

E3.1. 整数值

ニンディションコード

エラーがあればセット

(Cがセットされているとき)数値の記述

法がおかしい場合セット

(Cがセットされているとき)オーバーフ ローが発生した場合セット

機能

文字列を信精度浮動小数点数に変換します。文 字列が整数で、かつロングワード整数で表現可能 な場合、整数フラグD2は\$FFFFとなり、D3にはその 整数値が入ります。それ以外の場合は整数フラグ D2は0となります。

## SFE23

## \_\_DTOS

- 数

取扱された文字列の格納用バッファを指 すポインタ

DO/D1 倍精度浮動小数点数

思り値

(50)~ 変換された文字列

コンディションコード

なし

機能

倍精度浮動小数点数を文字列に変換します。

## \$FE24

# ECVT.

引数

DO/D1 倍精度浮動小数点数

D2.B 全体の桁数

変換された文字列の格納用バッファを指 すポインタ

返り値

DO.L 小数点の位置

P1. L 符号 (0:正,:1:負)

(A0)~ 変換された文字列

コンディションコード

機能

倍精度浮動小数点数を全体の桁数を指定して文 字列に変換します。

Øi) D0/D1=3.1415

D2. B = 10 (10進)

A0. L = result

という指定で\_\_ECVTを呼び出した場合、次のような値が返されます。

/ は 脚が 地でれまり。

result: dc.b '3141500000',0

D0. L1 =1

D1. L =0

## \$FE25 \_\_FCVT

## 引数

10/D1 倍精度浮動小数点数

D2.B 小数点以下の桁数

AO.L 変換された文字列の格納用バッファを指

すポインタ

#### 夜り値

DO. L 小数点の位置

D1.L 符号 (0:正, 1:負)

(A0)~ 変換された文字列

コンディションコード

# なし機能

倍精度浮動小数点数を、小数点以下の桁数を指定して文字列に変換します。返り強については SFE24 ECVTを参考にしてください。

## SEE26

## GCVT

## 2136

D0/D1 倍精度浮動小数占数

D2 R 全体の桁数

A0. L. 変換された文字列の格納用バッファを指 すポインタ

返り値

(A0)~ 変換された文字列

コンディションコード

なし

#### 機能

倍精度浮動小数点数を、全体の桁数を指定した 浮動小数点表記または指数表現の文字列に変換し + す

負の値の場合は文字列の先頭に"-"が付加され ます。通常は浮動小数点表記に変換されますが、 桁数D2では表現できない場合に指数表現に変換さ カます

## \$FF28

## DIST

#### 引数

D0/D1 倍精度浮動小對点數

返り値

結果はフラグで返されまる

## コンディションコード

D0/D1が 0 ならばセット

D0/D1が負の数ならばセット

#### ### 報告

DO/D1で与える倍精度浮動小数占数と 0 との比較 をし、結果をフラグで返します.

# \$FF29

# DOMP

## 引数

被比較数 DO/DI D2/D3 Hz ŵò 数

返り値

#### 結果はフラグで返されます コンディションコード

N 比較した結果が負であればセット 7. 比較した結果が0であればセット

ボローが発生した場合はセット

## 機能

倍緒廖浮動小数点数どうしを比較します。 被比較数D0/D1から比較数D2/D3を引いた結果が

フラグにのみ返されます。 フラグの結果によって、 次のような関係を導き出すことができます。

DO/D1 > D2/D3

C = 0, Z = 0, N = 0D0/D1 = D2/D3

C = 0, Z = 1, N = 0D0/D1 < D2/D3 C = 1, Z = 0, N = 1

#### \$FE2A DNEG

#### 引数

コンディションコード

D0/D1 倍精度浮動小数点数值

機能

返り値 D0/D1 溶質結果

倍精度浮動小数点数値の符号を反転します.

\$FE2B	DADD	
51数 D0/D1 被加算数 D2/D3 加算数 <b>返9 値</b> <b>返0/D1</b> 演算結果 コンディションコード C エラーがあればセット		V (Cがセットされているとき)オーバーフローの場合セット。「アンダーフローの場合セット。 合はクリア 機能 DO/D1=D0/D1+D2/D3 信頼皮浮動小数点数どうしの加算を行ないます
\$FE2C	DSUB	
引数 DD/D1 被減算数 DD/D3 減算数 返り値 DD/D1 演算結果 コンディションコード C エラーがあればセット		V (Cがセットされているとき)オーバーフローの場合セット。アンダーフローの場合はクリア・ 機能 D0/D1=D0/D1-D2/D3 倍精度浮動小数点数どうしの滅算を行ないます
\$FE2D	DMUL	
引数 D0/D1 核乗数 D2/D3 乗数 <b>返り値</b> D0/D1 消算結果 コンディションコード C エラーがあればセット		V (Cがセットされているとき)オーバーフ ローの場合セット、アンダーフローの場 合はクリア 機能 DO/D1=D0/D1×D2/D3 倍精度浮動小数点数どうしの乗算を行ないます
\$FE2E	DDIV	
引数		Z (Cがセットされている場合) 0 で割ったときセット
D0/D1 被除数 D2/D3 除数 <b>返9値</b> D0/D1 演算結果		びこさでット ( Cがセットされている場合) オーバー フローの場合セット, アンダーフローの 場合はクリア

倍精度浮動小数点数どうしの除算を行ないます。

## SEE2E

DMOD

## 引物

D0/D1 被除数

D2/D3 除数

## 近り値

DO/D1 溶鉱結果

コンディションコード

エラーがあればセット

 (Cがセットされているとき) 0 で割った ときセット

維能

ν

D0/D1 = D0/D1 modD2/D3

合はクリア

倍精度浮動小数点数どうしの剰余を求めます。

(Cがセットされているとき)オーバーフ

ローの場合セット、アンダーフローの場

\$FF30

### DARS

引数

D0/D1 倍結度浮動小数点数

返り値

D0/D1 演算結果

コンディションコード

維能

倍精度浮動小数点数の絶対値を求めます。

SEE31

# DOFIL

引数

D0/D1 倍精度浮動小数点数 返り値

D0/D1 演算結果

コンディションコード

to1. 機能

DO/D1で与えた倍精度浮動小数点数と等しいか。 それ以上の最小の整数を返します。

\$FF32

## DEIX

引数

D0/D1 倍精度浮動小数点数

返り値

\$FE33

コンディションコード なし

機能

D0/D1で与えた倍精度浮動小数点数の整数部を求 めます.

## DEL OOR

引数

D0/D1 倍精度浮動小数点数

返り値

D0/D1 演算結果

コンディションコード

なし **神能** 首臣

DO/D1で与えた倍精度浮動小数点数と等しいかま たはそれより小さい最大の整数を返します.

SFE34

\_\_DFRAC

引数 BG/D1

倍精度浮動小数点数

変り値

≥ D1 演算結果

コンディションコード

なし機能

機能

D0/D1で与えた倍精度浮動小数点数の小数部を求めます。

SFE35

\_\_DSGN

主数

① D1 倍精度浮動小数点数

返り値

图 数

P D1 結果(倍精度浮動小数点数)

コンディションコード

なし

機能

DO/D1で与えた倍精度浮動小数点数が正か負か 0 かを調べます。

正なら+1, 負なら-1, 0なら0を返します。

SFE36

\_\_SIN

図 D1 角度 (ラジアン単位, 倍精度浮動小数点 数)

回り値

かの1 演算結果 SFE37 コンディションコード

機能

角度 (ラジアン単位) を与えてsinを計算します。

2 56

\_\_\_\_\_

: 32

○ D1 角度 (ラジアン単位, 倍精度浮動小数点数)

送り値

Fm D1 海蜘蛛果

コンディションコード

なし機能

角度 (ラジアン単位) を与えてcosを計算します。

\$FE38

\_\_TAN

引数

DO DI 角度 (ラジアン単位, 倍精度浮動小数点

数)

返り値 17 D1 油質結果 コンディションコード

C エラーがあればセット

機能

角度 (ラジアン単位) を与えてtanを計算します。 結果が無限大になるような角度を与えた場合。 エラーになります。 \$FF39

ATAN

21数

D0/D1 倍精度浮動小数点数

波り値

D0/D1 演算結果 (ラジアン単位)

湖路台台

atanを計算します

コンディションコード

\$FF3A 引数

LOG

7 (Cがセットされているとき)引数が0の

場合セット

海 い 値

D0/D1 倍精度浮動小数点数

機能

logを計算します 引数が0の場合エラーになり

ます.

コンディションコード エラーがあればセット C \$EE3B

EXP

弓1数

DO/D1 倍精度浮動小数点数

返り値

D0/D1 演算結果

コンディションコード

エラーがあればセット

機能

指数関数を計算します。オーバーフローが発生

した場合エラーとなります。

\$FF3C

SOR

引数

D0/D1 倍精度浮動小数点数

返り値

コンディションコード

C エラーがあればセット

 (Cがセットされている場合)引数が0の 場合セット

機能

平方根を計算します。引数が負の場合エラーに

なります

\$FF3D PI

引数

なし

返り値 D0/D1 π コンディションコード

to1.

機能

π を倍精度浮動小数点数の範囲内で返します。

## FERE

NPI

第 5 倍精度浮動小数点数

#### 返り資

演算結果 ニィディションコード

エラーがあればセット

#### 梅台

πの引数倍の値を倍精度浮動小数点数の範囲内 で返します。オーバーフローが発生した場合。エ ラーになります

## SEESE

POWER

## 2 85

IO DI 被べき乗数

J D3 べき乗数

## 表目值

D0 D1 演算結果 コンディションコード

エラーがあればセット

(Cがセットされている場合)オーバーフ ローの場合セット、アンダーフローの坦 合クリア

#### 機能

D0/D1=D0/D1D2/D3

べき乗を計算します。オーバーフロー/アンダー フローが発生した場合はエラーになります。

## SEF40

RND Z 267

返り値

DD/D1 乱数(倍精度浮動小数点数)

#### コンディションコード

to 1

倍精度浮動小数点数で乱数(0以上1未満)を返 します.

#### 3FF49 DEREXP

#### 三1 地

11 D1 倍精度浮動小数点数

#### 支り値

■ D1 仮数部を示す倍精度浮動小数点数

D2. L 指数部を示すロングワード整数

コンディションコード

#### 維能

倍精度浮動小数点数の仮数部と指数部を分けま す.

返り値D0/D1は、引数の仮数部はそのままで、指

数部を1に変えたものを返します.

#### \$FF4A DLDFXP

#### 引数

D0/D1 仮数部データ (倍精度浮動小数点数) D2. L

指数部データ(ロングワード符号付き整 数)

#### 返り値

DO/D1 引数を結合した倍精度浮動小数点数

## コンディションコード

C エラーがあればセット

#### 機能

引数の仮数部データDO/D1と指数部データD2を結 合した倍精度浮動小数点数を返します。

\$FF4B DADDONE

引数 DO/D1 倍精度浮動小数点数

(反り)値

D0/D1 演算結果

コンディションコード

なし 機能

引数の倍精度浮動小数点数に1を加えます。

DSUBONE SEF4C

引数

D0/D1 倍精度浮動小数点数

返り値

溶質結果 D0/D1

コンディションコード

žr 1. 網部

引数の倍精度浮動小数点数から1を引きます。

\$FE4D DDIVTWO

引数

D0/D1 倍精度浮動小数点数

(をり)値

D0/D1 溜箕結果 コンディションコード

C エラーがあればセット

湖路 台长

引教の倍精度浮動小数点数を2で割ります。 アンダーフローが発生した場合エラーになります

\$FF4F DIFFONV

引数

DO/D1 シャープフォーマット倍精度浮動小数点

返り値

IEEEフォーマット倍精度浮動小数点数 コンディションコード

なし

がなから

シャープフォーマット倍精度浮動小数点数をIE EEフォーマットの倍精度浮動小数点数に変換しま

PLOAT1. Xを使っている場合にのみ意味を持ちま +

\$FF4F IEEDONV

月1歳年

D0/D1 IEEEフォーマット倍精度浮動小数点数

返り値

D0/D1 シャープフォーマット倍精度浮動小数点

黔

コンディションコード

to 1.

機能

TEEEフォーマット倍精度浮動小数占数をシャー プフォーマット倍精度浮動小数点数に変換します。 FLOAT1 Xを使っている場合にのみ意味を持ちま

寸.

## SEE50

## F\/AI

## 3 86

ウ字列を指すポインタ

## 河 () (市

変換された単精度浮動小数点数

整数フラグ (文字列が10進数だった場合 no w

## に右効)

整数値(文字列が10進数だった場合に有 か)

#### コンディションコード

エラーがあればセット

(Cがセットされているとき)数値の記述

生がおかしい場合セット

(Cがセットされている場合)オーバーフ ローが発生した場合セット

#### 機能

文字列を単精度浮動小数点数に変換します。文 字列の先頭に"&H"がついている場合は16進"&0"が ついている場合は8進"&B"がついている場合は2 准表現されているものと判断します.

文字列が10進数だった場合、返り値としてD2と D3が有効となります。文字列が整数で、「かつロン グワード符号付き整数で表現可能な場合、整数フ ラグD2はSFFFFとなり、D3にはその整数値が入りま す、それ以外の場合、整数フラグD2には0が入り ます。

## SEE51

## FUSING

#### 四1数

## 整数部分の桁数

## 小数部分の桁数

D4 I. アトリビュート 変換された文字列の格納用バッファを指

#### すポインタ

#### 波り値

(A0) ~ 変換された文字列

#### コンディションコード

201.

#### 编篇音绘

単精度浮動小数点数を文字列に変換します。文 字列への変換はアトリビュートD4で指定した形で 行ないます.

アトリビュートの内容は次のとおりです.

整数部分の指定桁数に満たない部分(左 bit0: (側) を"\*"で埋める (通常はスペースで埋 める)

先頭に"¥"を付加する hitl:

整数部分を3桁ごとに"," で区切る hit?

指数形式で表現する hit3:

正の数の場合"+"を先頭に付加する bit4:

正の数の場合"+"を, 負の数の場合"-" を最後尾に付加する

正の数の場合"(スペース)"を、負の数の hit6: 場合"-"を最後尾に付加する

## \$FF52

## STOF

#### 3184

A0. L 文字列を指すポインタ

#### 波り値

変換された単精度浮動小数点数 DO I.

乾粉フラグ D2 W D3. L 整数值

#### コンディションコード

C エラーがあればセット

(Cがセットされている場合)数値の記述

法がおかしい場合セット

(Cがセットされている場合)オーバーフ ローが発生すればセット

#### 機能

→ 空州を単端市浮動小粉点数に変換します。文 字列が整数で、かつロングワード整数で表現可能 な場合、整数フラグD2はSFFFFとなり、D3にはその 整数値が入ります.

それ以外の場合は整数フラグD2は0となります。

### FTOS

#### 引数

AO I. 変換された文字列の格納田バッファを指

#### すポインタ

DO/D1 単結束浮動小数占数

### 波り値

(A0)~ 変換された文字列

#### コンディションコード

#### 機能

単緒席浮動小数点数を文字列に変換します.

### **FECVT**

### 引数

D0/D1 単精度浮動小数点数

D2.B 全体の桁数

\$FF54

AO T. 変換された文字列の格納用バッファを指 すポインタ

### 波り値

DO I 小数点の位置

### D1 L 符号 (0·正, 1·負)

(A0)~ 変換された文字列

コンディションコード z-1.

#### 機能

単緒廖浮動小数点数を全体の桁数を指定して文 空列に変換します 返り値については\$FE24 EC

VTを参考にしてください.

### \$FF55

### FECVT

FGCVT

### 引数

D0/D1 単精度浮動小数点数 D2 R 小数点以下の桁数 すポインタ

A0. L 変換された文字列の格納用バッファを指

#### 返り値

DO L 小数点の位置

D1. L 符号 (0: 正, 1: 自)

(A0) ~ 変換された文字列

コンディションコード

#### to 1. 機能

単精度浮動小数点数を小数点以下の桁数を指定

して文字列に変換します。

返り値についてはSFE24 ECVTを参考にしてく

ださい.

### \$FF56 引数

#### DO. L.

D2. B 全体の桁数

AO. L 変換された文字列の格納用バッファを指

すポインタ

#### 波り値

(A0)~ 変換された文字列

コンディションコード

なし

#### 機能

単精度浮動小数点数を全体の桁数を指定した浮

動小数点表現または指数表現の文字列に変換しま

負の値の場合は文字列の先頭に"-"が付加され ます。通常は浮動小数点表記に変換されますが、 桁数D2では表現できない場合に指数表現に変換さ わます.

FTST

2186

DO. L 単精度浮動小数点数

支り値

結果はフラグで返されます

コンディションコード

DO/DIが O ならばセット

D0/D1が負の数ならばセット

棉餅

DO/D1で与える単精度浮動小数点数と 0 との比較 をし、結果をフラグで返します

# \$FF59

ECMP

DO I 被比較数 D1. L 比較数

返り値

結果はフラグで返されます コンディションコード

比較した結果が負であればセット 比較した結果が 0 であればセット

ボローが発生した場合はセット

単精度浮動小数点数どうしを比較します。

被比較数DOから比較数D1を引いた結果がフラグ にのみ返されます。 フラグの結果によって、次の ような関係を導き出すことができます。

D0 > D1 C = 0, Z = 0, N = 0

D0 = D1

C = 0, Z = 1, N = 0

D0 < D1

C = 1, Z = 0, N = 1

### \$FF5A

FNEG

21数

DD. L 単精度浮動小数点数值

返り値

DO. L 溶質結果

コンディションコード

機能

単精度浮動小数点数値の符号を反転します。

## \$FF5B

FADD

DO. L 被加筆数 D1. L 加質数

返り値

DO/D1 演算結果

コンディションコード

C エラーがあればセット

(Cがセットされているとき)オーバーフ ローの場合セット、アンダーフェーの場

合けクリア

機能

D0 = D0 + D1

単精度浮動小数点数どうしの加算を行たす。ます

#### \_\_FSUE

### 引数

D0. L 被減算数 D1. L 減算数

海り値

D0/D1 演算結果 コンディションコード

C エラーがあればセット

(Cがセットされているとき)オーバーフローの場合セット、アンダーフローの場合セット

#### 機能

D0 = D0 - D1

単精度浮動小数点数どうしの減算を行ないます。

## \$FE5D \_\_FMUL

引数

D0. L 被乘数 D1. L 乘数

返り値 D0.L 演覧結果

コンディションコード

エラーがあればセット

## -

V (Cがセットされているとき)オーバーフローの場合セット√アンダーフローの場合セット√アンダーフローの場合はクリア

#### 機能

 $D0 = D0 \times D1$ 

単精度浮動小数点数どうしの乗算を行ないます。

## \$FE5E \_\_FDIV

#### 引数

D0. L 被除数 D1. L 除数

返り値

DO. L 演算結果 コンディションコード

C エラーがあればセット

(Cがセットされているとき) 0 で割った

#### ときセット

(Cがセットされているとき)オーバーフ ローの場合セット√アンダーフローの場

#### 機能

 $D0 = D0 \div D1$ 

合はクリア

単精度浮動小数点数どうしの除算を行ないます。

### \$FE5F \_\_FMOD

21 956

DO. L 被除数

D1. L 除数

返り値

D0.L 演算結果

コンディションコード

C エラーがあればセット

2. (C

(Cがセットされているとき) 0 で割った ときセット

(Cがセットされているとき)オーバーフ ローの場合セット。アンダーフローの場 合はクリア

#### 機能

D0=D0 mod D1

単精度浮動小数点数どうしの剰余を求めます。

SEEBO

FARS

E 257

FP L 単精度浮動小数点数

互り値

16 L 演算結果

コンディションコード

to 1

機能

単精度浮動小数点数の絶対値を求めます。

SEEB 1 ECEII

E 25

単精度浮動小数点数

返り値

EO 1 溶質結果 コンディションコード

なし 機能

DOで与えた単精度浮動小数点数と等しいか、そ れ以上の最小の整数を返します。

SEERS

FFIX

3 25 コンディションコード

単精度浮動小数点数 振り値

B0.L 演算結果

左1.

維能

D0で与えた単精度浮動小数点数の整数部を求め

\$FF63 \_\_FFLOOR

三1世份 10.L 単精度浮動小数点数 溶質結果

返り値 DD. L

コンディションコード to1.

機能

DOで与えた単精度浮動小数点数と等しいかまた はそれより小さい最大の整数を返します。

\$FE64 FFRAC

引数

コンディションコード DO. I. 単精度浮動小数点数

ESGN

返り値

DO. L 演算結果

なし

機能 DOで与えた単精度浮動小数点数の小数三を求め

\$FF65

四15% DO. L 単精度浮動小数点数

返り値

D0. L 結果(単精度浮動小数点数)

コンディションコード to 1.

機能

ます.

DOで与えた単精度浮動小数点数が正か負か 0 か

を調べます

正なら+1, 負なら-1. 0 なら0を返します。

SEEBB

ESIN

21巻

Do. L 角度(ラジアン単位、単精度浮動小数点

変(\*)

返り値

コンディションコード

**な1**. **お終日に** 

角度 (ラジアン単位) を与えてsinを計算しま

\$FF67

**FCOS** 

引数

DO L 角度(ラジアン単位、単結度浮動小数点

27)

返り値 D0. L 溶策結果 コンディションコード

te 1.

機能

角度 (ラジアン単位) を与えてcosを計算しま

\$FF68

FTAN

引物:

D0. L 角度 (ラジアン単位、単精度浮動小数点 数)

返り値

DO L 演算結果 コンディションコード

C エラーがあればセット

機能

角度 (ラジアン単位) を与えてtanを計算しま す 結果が無限大になるような角度を与えた場合、

エラーにたります

\$FE69

FATAN

引数 D0 L DO. L.

**虽精度浮動小数点数** 返り値

溜箕結果 (ラジアン単位)

コンディションコード なし

機能 atanを計算します.

場合セット

SEEBA

FLOG

引数

DO. L 単精度浮動小数点数

波り値

D0. L 演算結果

コンディションコード

エラーがあればセット

機能

logを計算します。引数が0の場合エラーになり

(Cがセットされているとき)引数が 0の

ます.

### SEEBB

### \_\_FEXP

### 引数

0.L 単精度浮動小数点数

#### **≫ 口储**

DO. L 演算結果

### コンディションコード

C エラーがあればセット

#### 維能

指数関数を計算します。オーバーフローが発生 した場合エラーとなります。

### \$FE6C

### \_FSQR

#### 引数

DO. I. 単籍度浮動小数点数

#### 返り値

DO. L 演算結果

コンディションコード

エラーがあればセット

### Z (Cがセットされている場合)引数が 0 の 場合セット

#### 維能

平方根を計算します。引数が負の場合エラーに なります。

### \$FE6D

## \_\_FPI

**FNPI** 

# 引数

返り値

D0. L π

### コンディションコード

なし

機能

π を単精度浮動小数点数の範囲内で返します.

# \$FE6E

#### 引数

DO. L 単精度浮動小数点数

#### 返り値

DO. L 消算結果

### コンディションコード

C エラーがあればセット

#### tem

機能

π の引数倍の値を単精度浮動小数点数の範囲内

で返します。

オーバーフローが発生した場合、エラーになります

# \$FE6F \_\_FPOWER

### 引数

DO. L 被べき乗数

D1.L べき乗数

#### 渡り値

765 7 III

D0. L 演算結果

コンディションコード

C エラーがあればセット

# (Cがセットされているとき)オーバーフローの場合セット...アンダーフローの場

合クリア

#### 機能

 $D0 = D0^{D1}$ 

べき乗を計算します。オーバーフコー/アンダー フローが発生した場合はエラーによります。

FRND

引数 to 1

コンディションコード te1.

返り値

D0 L 

単精度浮動小数点数で乱数 (0 以上 1 未満)ごを 返します

\$FF79

FEREXP

2136

D0. I. 単精度浮動小数点数

返り値

引数

Do. L. 仮数部を示す単緒底渓動小数占数 D1. L 指数部を示すロングワード整数

コンディションコード to1.

機能

単緒底浮動小数占数の仮数部と均数部を合けま

返り値D0/D1は、引数の仮数部はそのままで、指 数部を1に変えたものを返します。

\$FE7A

FLDEXP

D0. L 仮数部データ (単精度浮動小数点数)

D1 I. 指数部データ(ロングワード符号付き移 (約)

返り値

D0. L 引数を結合した単精度浮動小数占数 コンディションコード

エラーがあればセット

機能

引数の仮数部データD0と指数部データD1を結合

した単精度浮動小数点数を返します。

\$FF7B FADDONE

引数

Do. L 単精度浮動小数占数

返り値

D0. L 演算結果 コンディションコード かし

#辞能

引数の単精度浮動小数点数に1を加えます.

\$FE70

ESUBONE

马门数 D0. L

単精度浮動小数点数

返り値

D0. L 演算結果 コンディションコード

t-1.

機能

引数の単精度浮動小数点数から1を引きます。

## SFE7D \_\_FDIVTWO

- 数

窓り値

DO. L 海筋結果

コンディションコード

エラーがあればセット

and the same of th

引数の単精度浮動小数点数を2で割ります。 アンダーフローが発生した場合エラーになります。

### \$FE7E \_\_FIEECNV

三数

DO. L シャープフォーマット単精度浮動小数点 数

返り値

DO. L IEEEフォーマット単精度浮動小数点数

コンディションコード

コンディションコード

なし

機能

シャープフォーマット単精度浮動小数点数をIE EEフォーマットに変換します。FLOAT1.Xを使って いる場合にのみ意味を持ちます。

### \$FE7F \_\_IEEFCNV

引数

DO.L IEEEフォーマット単精度浮動小数点数

返り値

10.L シャープフォーマット単精度浮動小数点

なし 機能

IEEEフォーマット単精度浮動小数点数をシャー プフォーマット単精度浮動小数点数に変換します。 FLOAT1.Xを使っている場合にのみ意味を持ちます

### \$FEEO \_\_CLMUL

引数

(A7).L 被乗数のロングワード符号付き整数

4(A7).L 乗数のロングワード符号付き整数

返り値

(A7).L 演算結果のロングワード符号付き整数

コンディションコード

C エラーがあればセット

湖路台台

 $(A7) = (A7) \times 4 \text{ } (A7)$ 

ロングワード符号付き整数どうしの乗車を行さ います。演算結果がロングワード符号付き整数の 範囲を超えた場合はエラーとなります。

### \$FEE1

## \_\_CLDIV

### 引数

(A7).L 被除数のロングワード符号付き整数

4(A7).L 除数のロングワード符号付き整数

#### 返り値

(A7).L 演算結果のロングワード符号付き整数

#### コンディションコード

エラーがあればセット

#### 機能

 $(A7) = (A7) \div 4 (A7)$ 

ロングワード符号付き整数どうしの除算を行ないます。除数4 (A7) が 0 の場合はエラーとなりま

# \$FEE2

### \_\_CLMOD

### 引数

(A7).L 被除数のロングワード符号付き整数 4(A7).L 除数のロングワード符号付き整数

#### 返り値

(A7).L 演算結果のロングワード符号付き整数

#### コンディションコード

C エラーがあればセット

#### 機能

 $(A7) = (A7) \mod 4 (A7)$ 

ロングワード符号付き整数どうしの除算の剰余 を求めます.除数4(A7)が0の場合はエラーとなり ます.

### \$FEE3

### \_\_CUMUL

### 引数

(A7).L 被乗数のロングワード符号なし整数 4(A7).L 乗数のロングワード符号なし整数

#### 返り値

(A7).L 演算結果のロングワード符号なし整数

### コンディションコード

C エラーがあればセット

#### 機能

 $(A7) = (A7) \times 4 (A7)$ 

ロングワード符号なし整数どうしの乗算を行ないます。 演算結果がロングワード符号なし整数の 範囲を超えた場合はエラーとなります

# \$FEE4

## \_\_CUDIV

16

### 引数

(A7).L 被除数のロングワード符号なし整数4(A7).L 除数のロングワード符号なし整数

#### 返り値

(A7).L 演算結果のロングワード符号なし整数

#### コンディションコード

C エラーがあればセット

#### 機能

 $(A7) = (A7) \div 4 (A7)$ 

ロングワード符号なし整数どうしの除算を行ないます。除数4(A7)が0の場合はエラーとなります。

## \$FEE5

## \_\_CUMOD

#### 引数

(A7).L 被除数のロングワード符号なし整数

4(A7).L 除数のロングワード符号なし整数

#### 返り値

(A7).L 演算結果のロングワード符号なし整数

#### コンディションコード

C エラーがあればセット 機能

### $(A7) = (A7) \mod 4 (A7)$

ロングワード符号なし整数どうしの除算の剰余 を求めます。除数4 (A7) が 0 の場合はエラーとなり ます

### \$FEE6

# \_\_CLTOD

### 引数

(A7).L ロングワード符号付き整数

#### 返り値

(A7)/4(A7) 倍精度浮動小数点数

コンディションコード

なし

#### 機能

ロングワード符号付き整数を倍精度浮動小数点 数に変換します。引数は4パイト、返り値は8パ イトであることに注意してください。

#### 例) 実際には次のように使います.

move. 1 #144, - (sp)

FEFNC \$E6 \* \_\_CLTOD

move. 1 (sp), d0 move. 1 4(sp), d1 addq. 1 #4, sp

以上の操作でDO/D1に返り値が入ります。

# \$FEE7

418v

# (A7)/4(A7) 倍精度浮動小数点数 返り傭

(A7) 変換されたロングワード符号付き整数 コンディションコード

C エラーがあればセット

#### **利格 音長**

倍精度浮動小数点数をロングワード符号付き整 窓に変換します。小数部分は切り拾てられます。 エラーは変換結果がロングワード符号付き整数の 瞬間を超えた場合に生じます。引数は8バイト。 返り値は4バイトであることに注意してください

### 例) 実際には次のように使います.

DO/D1に倍精度浮動小数点数が入っている場合.

move. l d1, - (sp)

move. 1 d0, - (sp)

FEFNC \$E7 \* \_\_CDTOL

move. 1 (sp), d0 addq. 1 #8, sp

以上の操作でDOに返り値が入ります

### \$FEE8

### CLTOE

CDTOL

### \_\_ULIUF

### (A7).L ロングワード符号付き整数

返り値

### 引数 (A7).L 返り値

(A7).L 変換された単精度浮動小数点数

### コンディションコード

なし

#### 機能

ロングワード符号付き整数を単精変浮動小数点 数に変換します。

### \$FFF9

## CETOL

## 2196

(A7). L 単精度浮動小数点数

#### 返り値

(A7).L 変換されたロングワード符号付き整数 コンディションコード

C エラーがあればセット

#### 対核合に

単精度浮動小数点数をロングワード符号付き整 数に変換します。小数部分は切り捨てられます。 エラーは変換結果がロングワード符号付き整数の 範囲を超えた場合に生じます

### SEFEA

### CETOD

### 2196

(A7).L 単精度浮動小数点数

#### 近り値

(A7)/4(A7) 変換された倍精度浮動小数点数

コンディションコード

to 1.

### **林祥 台**臣

単精度浮動小数点数を倍精度浮動小数点数に変 換します。引数は4バイト、返り値は8バイトで あることに注意してください。

例) 実際には次のように使います.

D0に単精度浮動小数点数が入っている場合。

move. 1 d0. - (sp)

FEFNC \$EA \* \_CFTOD

move. 1 (sp), d0 move. 1 4(sp), d1

addq. 1 #4, sp

以上の操作でDO/D1に返り値が入ります。

## SEEEB

## CDTOF

### 引数

(A7) /4 (A7) 倍精度浮動小数点数

(A7).L 変換された単精度浮動小数点数

コンディションコード エラーが発生した場合セット

倍精度浮動小数点数を単精度浮動小数点数に変 換します。エラーは引数が単精度浮動小数点数で 表現できない場合に生じます。

例) 実際には次のように使います。

D0/D1に倍精度浮動小数点数が入っている場合。

move. 1 d1, - (sp)

move. 1 d0, - (sp)

FEFNC \$EB \* CDTOF move. 1 (sp). d0

addq. 1 #8, sp

以上の操作でD0に返り値が入ります。

### SEFEC

### CDCMP

### E 857

(47) 4 (A7) 被比較数の倍精度浮動小数占数 F(A7) /12(A7) 比較数の倍精度浮動小数点数

### 速り値

信果はフラグで汲されます

### ニンディションコード

比較した結果が負であればセット 比較した結果が 0 であればセット ( ボローが発生した場合はセット

信精度浮動小数点数どうしを比較します.

被比較数(A7)/4(A7)から比較数8(A7)/12(A7)を 引いた結果がフラグにのみ返されます フラグの 結果によって、次のような関係を導き出すことが できます

(A7) /4 (A7) >8 (A7) /12 (A7)

C = 0, Z = 0, N = 0(A7) /4 (A7) = 8 (A7) /12 (A7)

C = 0, Z = 1, N = 0

(A7) /4 (A7) <8 (A7) /12 (A7)

C = 1, Z = 0, N = 1

### CDADD

(AT) /4 (A7) 被加算数の倍精度浮動小数点数 : A7) /12 (A7) 加算数の倍精度浮動小数点数

### (元 () (資

(37)/4(A7) 演算結果の倍精度浮動小数点数 コンディションコード

エラーがあればセット

### (Cがセットされているとき)オーバーフ ローの場合セット、アンダーフローの場 合クリア

(A7)/4(A7) = (A7)/4(A7) + 8(A7)/12(A7)倍精度浮動小数占数どうしの加質を行たいます

### 三:数

(A7) /4 (A7) 被減算数の倍精度浮動小数点数 S:A7) /12 (A7) 減算数の倍精度浮動小数点数

#### 返り値

(A7)/4(A7) 演算結果の倍精度浮動小数点数 コンディションコード

C エラーがあればセット

# SEFFE COSUB

(Cがセットされているとき)オーバーフ ローの場合セット、アンダーフローの場 合クリア

#### 維能

(A7)/4(A7) = (A7)/4(A7) - 8(A7)/12(A7)倍精度浮動小数点数どうしの減算を行ないます

### SEFEE

### CDMUL

### 引数

(A7)/4(A7) 被乗算数の倍精度浮動小数点数 §(A7)/12(A7) 乗算数の倍精度浮動小数点数

### 液り値

(A7)/4(A7) 演算結果の倍精度浮動小数点数 コンディションコード

エラーがあればセット

(Cがセットされているとき) オーバーフ ローの場合セットデアンダーフョーの場 合クリア

### 梅能

 $(A7) A/4 (A7) = (A7) /4 (A7) \cdot 8 (A7) /12 (A7)$ 倍精度浮動小数点数どうしの乗算を行ないます.

### \$FEFO

### \_\_CDDIV

#### 引数

(A7)/4(A7) 被除算数の倍精度浮動小数点数

8(A7)/12(A7) 除算数の倍精度浮動小数点数

## 返り値

(A7)/4(A7) 演算結果の倍精度浮動小数点数 コンディションコード

C エラーがあればセット

Z (Cがセットされているとき) 0 で割った ときセット

V (Cがセットされているとき)オーバーフ ローの場合セット,アンダーフローの場

合クリア

### 機能

(A7) /4 (A7) = (A7) /4 (A7) ÷8 (A7) /12 (A7) 倍精度浮動小数点数どうしの除算を行ないます。

### \$FEF1

### CDMOD

CECMP

#### 引数

(A7)/4(A7) 被除算数の倍精度浮動小数点数 8(A7)/12(A7) 除算数の倍精度浮動小数点数

#### 返り値

(A7)/4(A7) 演算結果の倍精度浮動小数点数

#### コンディションコード

\$FFF2

C エラーがあればセット

Z (Cがセットされているとき) 0 で割った ときセット

### (Cがセットされているとき)オーバーフ ローの場合セット,アンダーフローの場 合クリア

### 機能

(A7)/4(A7) = (A7)/4(A7) mod8(A7)/12(A7) 倍精度浮動小数点数どうしの除算を行ない。そ の剰余を求めます。

### 引数

(A7).L 被比較数の単精度浮動小数点数 4(A7).L 比較数の単精度浮動小数点数

#### 返り値

結果はフラグで返されます コンディションコード

N 比較した結果が負であればセット

Z 比較した結果が 0 であればセット

ボローが発生した場合はセット

#### 機能

単精度浮動小数点数どうしを比較します。 被比較数(A7)から比較数4(A7)を引いた結果がフ ラグにのみ返されます。フラグの結果によって、 次のような関係を導き出すことができます。

(A7) > 4 (A7) C=0, Z=0, N=0

(A7) = 4 (A7)

C = 0, Z = 1, N = 0(A7) < 4 (A7)

C=1, Z=0, N=1

## \$FEF3 \_\_CFADD

#### 引数

(A7).L 被加算数の単精度浮動小数点数 4(A7).L 加算数の単精度浮動小数点数

#### 返り値

(A7) 演算結果の単精度浮動小数点数 コンディションコード

C エラーがあればセット

# V (Cがセットされているとき)オーバーフ

ローの場合セット, アンダーフローの場 合クリア

#### 機能

(A7) = (A7) + 4 (A7)

単精度浮動小数点数どうしの加算を行ないます。

### SEEE/

### CESUB

#### 2 tr

差 L 被減算数の単精度浮動小数占数

減簞数の単精度浮動小数点数

#### 〒11/4

377 L 演算結果の単精度浮動小数点数

ニンディションコード

エラーがあればセット

(Cがセットされているとき)ナーバー フローの場合セット。アンダーフロー の場合クリア

#### 維能

(A7) = (A7) - 4(A7)

単精度浮動小数点数どうしの減算を行ないます

(Cがセットされているとき)オーバー

フローの場合セット、アンダーフロー

#### SEFE5 CEMIII

#### 2 86

被乗算数の単精度浮動小数点数

・(A7).L 乗覧数の単精度浮動小粉占数

#### 支り値

-57).L 演算結果の単精度浮動小数点数 コンディションコード

「エラーがあればセット

の場合クリア

機能

#### $(A7) = (A7) \times 4 (A7)$

単精度浮動小数点数どうしの乗算を行ないます。

## SEFFR

### \_ CFDIV

### 2196

被除算数の単精度浮動小数点数 4 (A7) . L 除算数の単精度浮動小数点数

#### 変り値

(A7).L 演算結果の単精度浮動小数点数

### コンディションコード

エラーがあればセット

### (Cがセットされているとき) 0 で割った ときセット

(Cがセットされているとき)オーバーフ ローの場合セット、アンダーフローの場 合クリア

#### 機能

 $(A7) = (A7) \div 4 (A7)$ 

単精度浮動小数点数どうしの除質を行たいます

#### SEFET CEMOD

### 引数

7.

(47) L 被除算数の単精度浮動小数点数

4(A7).L 除算数の単精度浮動小数点数

#### 返り値

(A7), L 演算結果の単精度浮動小数点数

#### コンディションコード

エラーがあればセット

(Cがセットされているとき) ()で割っ

### たときセット

(Cがセットされているとき)オーバー フローの場合セット アンダーファー の場合クリア

#### 機能

 $(A7) = (A7) \mod 4 (A7)$ 

単精度浮動小数点数どうしの除策を行ない。そ

の剰余を求めます。

\$FEF8 \_\_CDTST

引数 (A7)/4(A7) 倍精度浮動小数点数

返り値

結果はフラグで返されます

コンディションコード

Z (A7)/4(A7)が0ならばセット N (A7)/4(A7)が負の数ならセット

機能

(A7)/4(A7)で与える倍精度浮動小数点数と0との比較をし、結果をフラグで返します。

\$FEF9 \_\_CFTST

引数

(A7).L 単精度浮動小数点数

返り値

結果はフラグで返されます

コンディションコード

Z (A7)が0ならばセット N (A7)が負の数ならセット

機能

(A7)で与える単精度浮動小数点数と 0 との比較

をし、結果をフラグで返します.

\$FEFA \_\_CDINC

引数

(A7)/4(A7) 倍精度浮動小数点数

返り値

(A7)/4(A7) 演算結果の倍精度浮動小数点数

コンディションコード なし

機能

引数の倍精度浮動小数点数に1を加えます。

\$FEFB \_\_CFINC

引数 (A7). L 単精度浮動小数点数

返り値

(A7).L 演算結果の単精度浮動小数点数

コンディションコード なし

機能

引数の単精度浮動小数点数に1を加えます。

\$FEFC \_\_CDDEC

引数

(A7) /4 (A7) 倍精度浮動小数点数

返り値

(A7)/4(A7) 演算結果の倍精度浮動小数点数

コンディションコード

なし

機能

引数の倍精度浮動小数点数から1を引きます。

### \$FFFD

CFDEC

## 引数

(A7).L 単精度浮動小数点数

### 返り値

(A7). L 演算結果の単精度浮動小数点数

#### コンディションコード なし

機能

引数の単精度浮動小数点数から1を引きます。

## SFFFF

FEVARG

# 引数

返り値

DO. L 数値ドライバ名(1)

D1.L 数値ドライバ名(2) コンディションコード

なし

#### 機能

組み込まれている数値演算デバイス・ドライバ の種類を調べます.

FLOAT1. X: DO. L 'HS86' (\$48533836 )

D1. L 'SOFT' (\$534F4654 )

DO. L 'IEEE' (\$49454545 ) FLOAT2 X -DI. L 'SOFT' (\$534F4654 )

FLOAT3, X: DO, L 'IEEE' (\$49454545 )

D1. L 'FPCP' (\$46504350 )

### SEFFE

\_\_FEVECS

### 引物

D0. L FETBLの番号 (SFE00~SFEFE) A0. L

処理アドレス 返り値

DO. L 前の処理アドレス

### コンディションコード

### 機能

DOで指定したFEファンクションの処理先アドレ スを変更します。D0に範囲外の番号を入れた場合。 エラーとなり、DOには-1が返ってきます

```
macro defination
        васто
               ausber
               Sff. number
               number
       move, 1 #number, d0
```

macro reg\_list

FEFUNC sample program include macro à

SFE

start: bea \*プロマンドラインの文字数チェック \* 0ならばnoargへ

beq

· ingE = - . - + > · ingE E = - . - + > · ingE E = inger : - + >

	1ea	arg3, A9	+ arg[3]	calc_err:			
	FEFUNC		*YAL		pea	calc_err_msg	
	bes	val err	+ x 5 − ti 6 lfvsl_err ヘ	disp exit:			
	PUSE	DQ-D1	* arg[3]の倍額度浮動小散点表現		FHC	\$13	* print
	1000	P-0-01	+ BLECOT OF HERMONIA WAY AND SECURE		adde, l	#4.SP	
	les	arel. A0	* are[1]				
		\$20	*VAL		FHC	\$00	* exit
	bes	val_err	* x 2 - to bifyal err >				
	008	AN1 - 011	* 2 9 - 4 0 13 V41 C11 - 1	getarg:			<ul><li>arg取得サブルーチン(簡易型)</li></ul>
	FOP	D2-D3	* DO/D1:arg1 . D2/D1:arg1		BOVER	#0.00	<ul><li>文字数リセット</li></ul>
	ror	02-04	* DO/DI:RIGI . DE/DA:GIEA		BOYCO	20,07	* are開始フラグリセット
		arg2.04	* arg[2]の先限文字	getarg loop:			
		8° E2' . 04	* arg(z) 600 m × 4	Scratt STroop.	nove. b	(A2) +, B1	+ 1 文字 ret
	emp. b		· Galfolus~		bea	eol	* : \$00ならばeolへブランチ
	beq	plus	4 1-12		cap, b	4" . 31	+ x <- x ?
	cap. b	£'-'.84			beg.	delin	* 1 G G M delin ~
	beq	nisus	• Ct 6 ltminus ヘ		cmp. b	49, D1	1 277
	сяр. Б	2" +" , 34	4 " 4" ?		beg. o	delin	• . U ÷ l⊈delin ヘ
	beq	mul.	<ul> <li>ta ⊕ ta mul ~</li> </ul>		DEQ	delin	* それ以外ならば
	cmp. b	17',04	*/?		soveq	\$-1, D7	* are開始フラグをセット
	bes	div	<ul> <li>ならばdivへ</li> </ul>			D1. (A1)+	* argペッファにコピー & ダインタキ
	cup. b	E'Y'. D4	#1Y17				* 文字数+1
	ben	and	<ul> <li>ならばwodへ</li> </ul>			#1.D0	<ul><li>女子数÷1</li></ul>
	bra	210 910	●これら以外ならexp errへ		bra	getarg_loop	
	018	615,611		delin:			
plus:					tst.1		* ara開始終み?
	PEPUNC	0.00	* DADD		beq	getarg_loop	* ###6 Mgetarg_loop~
	bre	result	*DKDD	eol:			
ninus:	018	102411				#1.A2	#「コマンドラインポインタ補正
minus:	REFUSC				elr. b	(81)+	* argにエンドマーク
			*DSDB				
	bra	result			rts		
mul:							
	FEFUNC		*DNEL		data		
	bra	result		noarg_mag:			
div:				HOLLS-NOS.	do. b	Tours . faces	mple <psrai> (+ - + / T) <psra2>',13.</psra2></psrai>
	FEFURC	SZE	*DDIV		de. b	0	.,
	bra	result			44.0		
mod: result:				sig_ett_msg:	de, b	*引数が異常で	dr. 10.10
	FEFUNC	\$2F	<ul> <li>DMOD</li> </ul>		de. b	31 MX 101 MX 101 C	9 .19.10
					00.0	9	
	bes	calc_err	* x5-2 Scale_err^	val_err_mag:	de, b	*数値表現が異	Office with the second
						8K 18 2K 66 IV 34	M C 9 , 10, 10
	nove. 1	#10, D2	* 整数部分の桁数		dc.b	9	
		#10. D3	* 少数部分の折数	exp_err_msg:			
		#30010000. D4	* アトリビュート(***:一記号付)		de.b	'演算子が異常	G.A., '13' 10
	lea	buffer, A0	* 結果が入るバッファ	11	dc. b	01	
	PEFUNC		+USIX0	calc_err_msg:			
	121400	941	+431/40		dc. b		ーが発生しました',11,10
	DEA	buffer			de. b	9	
	PER	509	A contract	orlf meg:			
			+ print		do.b	13, 10, 0	
	addq. I	\$4.SP			bas		
				arel:			
	pea	crlf_msg		4.6	ds. b	20	
	PEC	\$0.9	* print	argi:	40.0	10	
	addq. I	#4. SP		01801	ds. b	20	
				acet:	05.0	10	
	PNC	\$20	* exit	8: £1:	ds h	70	
				buffer:	49.0	10	
noarg:				onitet:		10	
	pea	noarg_msg			ds. b	30	
	bra	disp_exit		II.			
are err:					end		
	002	arg.err.msg					
	bra	disp exit		# 272K5	インで指	<b>ぎした式を計算し</b>	ます。項の数は2つで、演算子は'+'
val_err:	-016	wish-exit					(算)、'F'(剩余)が使用できます。小
4017011:	200	val err meg		+ 数点演算も可	能です。	領や演算子の間は	スペースで区切ってください。
	bra	disp exit		1			
						e (paral)  + -	
				+ usage:			
exp_err:	500	exp err wsg		* usage:	resamp	is charaly lal-1	*1/(11 (paraz)

```
Function call sample program #01
              $FF00 exit
.
*
               SFF01 getchar
               SFF02 putchar
               SFF07 Inkey
               SFF08 getc
±
               include macro, h
               . text
start:
               ENC
                      $0.1
                                    * getchar
               FNC
                      $0.7
                                     * inker
                      $08
                                     * getc
               FNC
*
                                     * CTRL-Zが入力されたならば
                      #$1A, DO
               cmp. w
                                     * プログラムの終了へブランチ
               beq
               move. w DO, result
                                     * スペース表示サブルーチンコール
               bsr
                      space
               move. w result. DO
                                     * 16 進2 桁表示サブルーチンコール
               bsr
                      hex2
                                     * スペース表示サブルーチンコール
               bsr
                      space
               hra
                      start
                                     * スペース表示サブルーチン
space:
               move. w #' ',-(SP)
                                     * スペースを表示
                      $02
                                     * putchar
               FNC
               addq. 1 #2, SP
               rts
eof:
                                     * 改行サブルーチンコール
               bsr
               FNC
                      $00
                                     * exit
                                      * 16 進2 桁表示サブルーチン
hex2:
               move. 1 DO, -(SP)
                      #4.D0
               lsr.w
               bsr
                       hex1
               move. 1 (SP)+, D0
hex1:
               and. w
                      #$0F.D0
               add. w
                      #'0', D0
               CHD. V
                      #$3A, DO
               bes
                      hex0
               add. w
                      #$07.D0
her0.
               nove. w D0, - (SP)
                                      * putchar
               FNC
                      $02
               addq. 1 #2. SP
               rts
crlf:
               move. w #$0D. - (SP)
                                      * CR = - F
               FNC
                      $02
                                      * putchar
               addq. 1 #2, SP
               move. w #$0A. - (SP)
                                      * LFD - F
               FNC
                      $02
                                      * putchar
               addq. 1 #2, SP
```

```
. hes
  result:
               ds. w
                    1
               end
     押されたキーのコードを表示するプログラムです。コントロールZを入力
  * することでプログラムは終了します。
    現在、getcharでキー入力を行っていますが、ここをinkey、getcに置き換
  * えて、動作の違いを確認してください。
      SMPI 2
  *
         Function call sample program #02
               SFF03 cominp
               SFF04 comout
               $FF06 inpout
               SFF12 cinsus
  ÷
               $FF13 coutsns
               include macro.h
              . text
 start:
              move. w #-1. D1
              1005
                     $30
                                  * SET232C (10CS)
              nove. w
                     DO. D1
              Tocs
                     $30
                                  * SET232C (10CS)
                                  * RS-232Cを初期化する
 auxin:
              FNC
                     $12
                                  * cinsus
              tst. I
                     DO
                                  * AUXから入力可能でなければ
              bea
                     keyin
                                  * ' keyinにプランチ
              tnes
                    $31
                                 * LOF232C (10CS)
              tst. w
                    DO
                                 * 受信パッファにデータがなければ
              beg
                    kevin
                                    keyinにブランチ
             FNC
                    $03
                                 * cominp
             cap. w
                    #SFE. DO
                                 * AUXからの入力がSFE以上なら
             bcc
                    keyin
                                 * keyinにブランチ (表示の都合)
             move. w D0, -(SP)
             FNC
                    808
                                 * Inpout : code # $FF、 # $FEで画面表示
             addq. 1
                   #2. SP
keyin:
             tst. w
                   code
                                 * 前のキーの内容が出力できずに残っていたら
             bne
                   auxout
                                 * auxoutヘプランチ
             move. w #SFF, -(SP)
             FNC
                   $08
                                * inpout : code=$FFでキー入力
             addq. 1 #2, SP
             tst. I DO
                                * キー入力がなければ
             beq
                   auxin
                                * 最初に戻る
             move. w D0, code
                                * 押されたキーのコードをワークcodeに保存
auxout:
             FNC
                   $13
                                * coutsns
             tst.1
                   DO
                                * AUXに出力可能でなければ
             bea
                   auxin
                                * 最初に厚る
            move. w code, - (SP)
                                * キーボードから入力されたコードを出力
            FNC
                   $04
                                * солоші
            addq. 1 #2. SP
```

```
* codeをクリア
             cir.w code
             bra
                    auxin
             .bss
code:
             ds. v
             . end

動単なターミナルプログラムです。RS-282Cのパラメータ等の設定はSPEED. X
▼で行ってください。プログラムを終了するためにはインタラブトボタンを押
* してください。
  - 、、、 。
コントロール C を押した場合、タイミングによってはcominoのブレークチェッ
* クにひっかかることがあります。
     SMPL 3
       Function call sample program #03
*
             SFF05 prnout
             SFF11 preses
             include macro, h
             . text
start:
             tst.b
                    (A2)+
                                 * コマンドラインの文字数を確認して
                                 * 0ならなにもせずに終了
                    nostr
             ben
loop1:
                                 * DOをクリア
             moved
                    #0 D0
             nove h
                    (A2)+, D0
                                  * コマンドラインから次の1文字をとってきて
                                  NULLコードなら文字列終了でプランチ
             beq
                    eol
                                 * プリンタ1文字出力ルーチンコール
             her
                    out_1char
             bra
                    loop1
eo1:
                                 * 改行コードを出力
                    crlf data, A2
             100
100p2:
                                 * 次の1文字をとってきて
             nove. b
                    (A2)+, D0
             beq
                    exit
                                  * NULLコードならすべ終了
                                  * プリンタ1文字出力ルーチンコール
             bsr
                    out_1char
             bra
                    loop2
exit:
nostr:
             FNC
                    200
                                 * exit
                                 * プリンタ1文字出力ルーチン
out 1char:
                                 * コマンドラインの文字をcodeに保存
             move. w D0, code
prn wait:
             FNC
                    $11
                                 * prnsns
             tst. l
                    DO
                                 * PRNへ出力可能?
                                  * 出力不可ならば、prn_waitへプランチ
             beq
                    prn wait
             nove. w code, -(SP)
             FNC
                    $05
                                 * prnout
```

addq.1 #2,SP

```
. data
trif data:
             dc. b
                    13, 10, 0
             .bss
code:
             ds. w
             end
  コマンドラインで指定した文字列をプリンタに出力します。文字列には改
* 行コード(CR+LF)を付加します。
* usage:
            sample03 (strings)
     SMPI 4
       Function call sample program #04
             SFF09 print
              SFFOA gets
              SFF1A getss
              include macro, h
              . text
start:
                    prompti
                                  * 入力プロンプトを表示
              nes
              FNC
                    $09
                                  * print
              addo. 1 #4. SP
              pea
                     inpptr
                                  * 文字列を入力
              FNC
                     SOA
                                  * gets
              FNC
                    SIA
                                  * getss
              addq. 1 #4. SP
                                  * 入力された文字数をチェック
              tst. l
                    DO
              bea
                     null
                                  * 改行のみならば、終了へ
                                  * 入力文字列を指すポインタ
              1 ea
                     inpotr+2. A0
              lea
                    buffer, Al
                                  * 加工後の文字列を納めるパッフッを指すポインタ
loop:
             move.b (A0)+,D0
              emp. b #'A'. D0
                    notouch
             bes
                    #, [, ' DO
              cmp. b
              bes
                     tosmall
                                  * 大文字ならば小文字化処理へ
              cmp. b
                    #'a'.D0
             bes
                     notouch
              CBD. b
                    #" {".D0
              bec
                    notouch
                                  * 小文字ならば大文字化処理
toupper:
              sub. b #$20, D0
              bга
                     notouch
tosmall:
              add h
                    #$20 DO
notouch:
              nove. b D0, (A1)+
                                  * 行端コード(NULL)でなければ100pへ
              bne
                     100p
              bsr
                     crlf2
                                  * 改行サブルーチンコール
                                  * 出力プロンプト表示
```

pea

prompt2

```
FNC
                       $09
                                       * print
                addq. 1
                       #4. SP
                pea
                        buffer
                                       * 処理結果表示
               FNC
                       $09
                                       * print
                       #4, SP
                addo. 1
               bsr
                                       * 改行サブルーチンコール
                bra
                       start
null:
                       crif2
               her
                                      * 改行サブルーチンコール
               FNC
                       $00
                                      * evit
crif2:
                                      * 改行サブルーチン
                       crlf2_data
                                      * 改行デーク
               FNC
                       802
                                      * print
               adde. 1
                       #4. SP
               rts
               . data
prompt1:
               de. b
                       `入力:',0
prompt2:
               de. b
                      1出力:1.0
crif2 data:
               dc. b
                       13.10.0
inpptr:
               de. b
                      80
               dc. b
               ds. b
                      80+1
               .bss
buffer:
               ds. b
                      80+1
               . end
```

入力プロンプトに続いて入力した1行の文字列の、大文字は小文字に、小 \* 文字は大文字に変換して表示します。漢字には対応していないので正しく表 \* 示されないことがあります。プログラムを終了するためにはリターンキーの \* みを押してください。

# SMPI 5

Function call sample program #05 \$FFOB keysns SFFOC kflush

SFF27 gettim2 \$FF28 settim2

include macro, h

text start:

> move. w #0, -(SP) FNC \$00

\* キーバッファのフラッシュのみ \* kflush

addq. 1 #2, SP

loop:

ė

.

.

\*

\*

```
pea
                      now msg
               FNC
                      $09
                                    * print
               addo. 1 #4. SP
               PNC
                      $27
                                    * rettim2
                     DO. D7
               move. I
                                    * gettin2の汲り値をD7に保力
               1sr.1
                      #8. DO
               lsr. I
                      #8. DO
                                    * hour
              bsr
                      putdeci2
                                    * 10進2桁表示ルーチンコール
              her
                      colon.
                                    * コロン表示ルーチンコール
               nove. 1
                     D7. D0
                      #8. DO
              1sr. 1
                                    * minute
              bsr
                      nutdeci2
                                    * 10 進2 桁表示ルーチン
                      colon
                                    * コロン表示ルーチンコール
              move. 1 D7. D0
                                    * second
              bsr
                     putdeci2
                                    * 10 進2 桁表示ルーチン
              nes
                     change_msg
              ENC
                      $09
                                    * print
              addo. I #4. SP
              FNC
                     $0B
                                    * keysns
              tst. 1
                     D0
                                    * キーは押されている?
              beq
                     1511
                                    * 押されていなければ1b11へ
              ENC
                     $01
                                    * getchar
              or. b
                     #$20. DO
                                    * 大文字→小文字机理
              enp. b
                     #'y', DO
                                    * 入力文字が"Y"ならば
              bea
                     inptime
                                    * inptimeへブランチ
                     #' m' . DO
                                    * 入力文字が'N'ならば
              enp. b
              bea
                     nochange
                                    * nochangeヘプランチ
1511 -
              pea
                     curnove
              FNC
                     $09
                                    * print
              addq. 1 #4. SP
              bra
                     1 non
inptime:
              Dea
                     prompt
              FNC
                     $09
                                    * print
              addo. 1
                     #4, SP
              pea
                     inpptr
              FNC
                     SOA
                                    * gets
              addq. 1
                    #4. SP
              CRD. W
                     #8. DO
                                   * 入力文字は8文字?
              bne
                     inptime
                                      でなければ囲入力
              moved
                     ±0 07
              Lea
                     inpptr+2. A0
                                   * hour
              bsr
                     getdeci2
                                   * 10 単2 桁getサブルーチンコール
              tst. I
                     DD
                                   * エラー?
              bai
                     inptime
                                   * ならば再入力
              or h
                     DO. D7
              1s1.1
                     #8. D7
              1ea
                     inpptr+5. A0
                                   * minute
              bsr
                     getdeci2
                                   * 10 進2 桁 get サブルーチンコール
              tst. I
                     DO
                                   * エラー?
              bai
                     inptime
                                   * ならば再入力
             or.b
                     DO. D7
             181.1
                     #8. D7
             lea
                     inpptr+8.A0
                                   * second
             bsr
                     getdeci2
                                   * 10 進2桁getサブルーチンコール
             tst. I
                    Dit
                                   * x 5 - ?
             bai
                     inptime
                                      ならば再入力
             or.b
                     DO. D7
             move. 1 D7, settime
                                   * 設定時刻をsettineへ
             move. w #0. - (SP)
                                   * キーバッファのフラッシュのみ
```

```
FNC $0C
                                          * kflush
                  addq. 1 #2, SP
                          pushany_msg
                  pea
                  FNC
                          $09
                                           * print
                  addq. 1 #4. SP
                  move. w #7. - (SP)
                                           * key flush & Inkey
                 ENC
                          SOC
                                           * kflush
                 addq. 1 #2. SP
                                           * 結果は読み捨てる
                 move. 1
                         settime. - (SP)
                 ENC
                          $28
                                           * settim2
                 addq. 1
                         #4. SP
                 pes
                          set_msg
                  FNC
                          $09
                                           * print
                  addq. 1 #4, SP
                  FNC
                          200
                                           * exit
 nochange:
                 nea
                          nochange_msg
                 FNC
                          $09
                                          * print
                 addq. 1 #4, SP
                 FNC
                          $00
                                          * exit
putdeci2:
                                           * 10 進2 桁表示ルーチン
                         #SFF. DO
                 and. I
                 divu
                         #10, D0
                 add. 1
                          #$0030_0030, D0
                 move. 1 D0, D1
                 SWAD
                         D1
                 nove. w
                        DO. - (SP)
                 FNC
                         $02
                                          * putchar
                 addq. 1 #2, SP
                 move, w Di. - (SP)
                 FNC
                         $02
                                          * putchar
                 addq. I #2, SP
                 rts
getdeci2:
                                          * 10 準2桁getルーチン
                 novea
                         #0. D0
                 moveq
                         #0, D1
                 move. b
                         (A0)+. D1
                 sub. b
                         #'0'. D1
                 bcs
                         getdeci2_illegal
                 cmp. b
                         #10, D1
                 bee
                         getdeci2_illegal
                 nulu
                         #10, D1
                nove. b
                         (A0)+, D0
                sub. b
                         # 0' D0
                 bes
                         getdeci2_illegal
                 cmp. b
                         #10. DO
                bec
                         getdec12_illegal
                 add. w
                         D1, D0
                 rts
getdeci2_illegal:
                moveq
                       #-1, D0
                rts
colon:
                move. w #':', -(SP)
                FNC
                         $02
                                          * putchar
                addq. 1 #2. SP
                rts
                . data
```

```
now mag:
             de. b
                   *現在の時刻: 1.0
CHERONA
             dc. b
                   13.27. ' [A'. 0
change msg:
             dc. b
                   13.10
             dc. b
                   '変更しますか? (Y/N)', 27. '[OK', 0
prompt:
             de b
                   13. "設定する時刻を入力してください: ",27,"[OK",0
pushany msg:
             dc. b
                   ·設定を行う時刻になったら、なにかキーを押してください'.0
             dc. b
set msg:
             dc. b
                   13, 10
             dc. b
                   '設定しました',13,10
             dc. b
nochange msg:
             dc. b
                   13 16
            dc. b
                   ·設定は行いませんでした1,13,10
             dc. b
inpptr:
             dc. b
                   8
             ds. b
            ds. b
                   8+1
            . bss
settime:
             de 1
             . end
* 時計を設定するためのプログラムです。画面の指示に従って操作を行うこ
* とで、内部時計を正確に設定できます。
* 注) 時刻表現は hh:mm:ss ですが、コロンでなくてもエラーは発生しません。
```

```
Function call sample program #06
٠
             $FFOD fflush
8
             $FFOF dryctrl
*
             include macro h
             . text
start:
             tst.b
                   (A2)+
                                * コマンドラインの文字数チェック
             bea
                    nonum
                                 * 0文字ならなにもせずに終了
                   #0. D0
                                 * D0をクリア
             noveq
             move, b (A2), D0
                                 * コマンドラインの最初の1文字
             спр. b
                    #'0'.D0
                                 # '0' ?
             bcs
                    num err
                                 *
                                    より小さければエラー
                                 * '2' ?
                    #' 2', DO
             cmp. b
             bcc
                                    以上ならエラー
                    num_err
             sub. b
                   #'0'-1, DO
             move, w DO, drynum
                                 * ドライブナンバーをdrvnunに保存
             FNC
                    $0D
                                 * fflush
                                 * 特に必要はないが、念のため
                                 * EJECT
             move. w #$100, D0
```

また、各桁は必ず10進数2桁で表現してください。

```
* イジェクトするドライブナンバーと合成
                    drvnum, DO
             or. w
             move. w D0, -(SP)
             FNC
                    SOF
                                  * dryctrl
             addg. 1 #2. SP
nonum:
                                  * exit
             FNC
                     $00
num_err:
                     nonum_msg
             pea
                     $0.9
                                   * print
             FNC
             addg. 1
                     #4. SP
             FNC
                     200
                                   * exit
              . data
nonum_msg:
                     'ドライブナンバー(D or 1)を指定してください',18,10
              dc. b
              dc. b
              .bss
drynum:
              ds w
              . end
  0.1で指定したドライブをイジェクトします。
              sample06 (0.1)
* usage:
     SMPL 7
*
       Function call sample program #07
              $FFOE chgdrv
              SFF19 curdry
*
              include macro, h
              . text
start:
                                    * curdry
              FNC
                      $19
                                    * 次のドライブ番号
               addq. w #1, D0
                                    * nextdrvに保存
               move. w DO, nxtdrv
               move. w D0, -(SP)
                      SOE
                                    * chgdrv
               FNC
               addq. 1 #2. SP
                                    * 指定可能なドライブだった場合
                      nxtdrv. DO
                                    * noerrヘブランチ
                      noerr
               bgt
                                    * ドライブ A へ
               move. w #0, -(SP)
               FNC
                      $0E
                                    * chgdrv
               addq. 1 #2, SP
 noerr:
               FNC
                      002
                                    * exit
               .bss
 nxtdrv:
               ds. w
                      1
               . end
 * カレントドライブの次のドライブへ移動します。最後のドライブの次はド
 * ライブAへ移動します。
```

Function call sample program #08

```
$FF17 fatchk
              include macro h
              . tert
 start:
              tst.b
                    (A2)+
                                 * コマンドラインの文字数をチェック
              beq
                                 * 文字数が 0 ならnonaneへ
                    полаже
              pea
                    buffer
                                 * 結果の返るバッファの指定
                    A2. - (SP)
              nove. 1
                                 * 脚べるファイル名
              FNC
                    $17
                                 * fatchk
              addq. 1
                    #8. SP
              cmp 1
                    #8 Dn
                                 * セクタは連続している?
              beq
                    fatent
                                 * 連続していればfatentへ
              pea
                    msgl
              FNC
                    $09
                                 * print
             addq. I
                    $4. SP
              FNC
                    $00
                                 * exit
 fatent:
             pea
                    msg2
             FNC
                    $09
                                 * print
             addq. | #4. SP
             FNC
                    $00
                                 * exit
попапе:
             FNC
                    $00
                                 * exit
             . data
ssgl:
             dc. b
                   'セクタは連続していません。',13,10
             de. b
                   0
msg2:
                   'セクタは連続しています。',18,10
             dc. b
             dc. b
             .bss
buffer:
             ds. w
                                * ドライブ番号が入る
             ds. w
                   2*10
                                * 先頭セクタ、セクタ数が入る(10個ぶん)
             . end
  コマンドラインで指定したファイルが連続したセクタに格納されているか
* どうかチェックします。現在、バッファに返された情報はまったく利用して
* いません。
* usage:
            sample08 (filename)
```

### SMPL 9

\*

Function call sample program #09 \$FF1B fgetc \$FF1D fputc \$FF1F allclose \$FF3C create

```
SFF3D open
 .
              SFF42 seek
               include macro, h
              . text
start:
               addg. 1 #1. A2
                      argl. Al
                                   * argv[1]
                                   * arg取得サブルーチンコール
               bsr
                      getarg
                     DO
                                   * argv[1]文字数
               tst I
                      illegal end
                                   * Offillegal cad~
               bec
               1ea
                      arg2. Al
                                   * argv[2]
                      getarg
                                   * arg取得サブルーチンコール
               bsr
                                   * argv[2]文字数
               tst.1
                     DO
               bea
                      illegal_cmd
                                   * 0 % Sillegal cnd ~
               lea
                      arg3.A1
                                   * argv[3]
               her
                      getarg
                                   * are取得サブルーチンコール
                                   * argv[3]文字数
               tst. l
                     D0
                      illegal end
                                   * Offillegal enda
               bea
                                   * 価質ファイル
              move. w #$20, -(SP)
               pea
                      агез
                                   *ファイル3
              FNC
                      $30
                                   * create
               addq. 1 #6. SP
              tst. i DO
                                   * x 5 - ?
              bmi
                     create err
                                   * ならばcreate errへ
              nove. w DO, hand13
                                   * ファイルハンドルをhandistに保存
               move. w #0, -(SP)
                                   * READ
               pea
                     argl
                                   * ファイル1
               FNC
                      $3D
                                   * open
               addq. 1 #6, SP
                                   * x 9 - 7
               tst.1 DO
                                   * toldopent_err^
               bm i
                     openi err
               move. w DO, handl1
                                   * ファイルハンドルをhandl1に保存
               move. w #0, -(SP)
                                   * READ
                     arg2
                                   *ファイル2
               pea
               FNC
                      $3D
                                   * open
               addq. 1 #6, SP
               tst.1 DO
                                   * エラー?
                                   * ならばopen2 errへ
               bni
                     open2 err
               move. w DO, hand12
                                   * ファイルハンドルをhand12に保存
               cir.1 D7
                                   * ファイル2のオフセットクリア
 loop:
               move.w hand11,-(SP) * ファイル1から1文字入力
               FNC
                     $1B
                                   * fgetc
               addg. 1 #2, SP
                                   * ファイル1終端?
               tst.l
                     Dri
               bni
                     eof
               move. 1 D0, D1
 1611:
               move. w hand12.-(SP) * ファイル2から1文字入力
               RNC
                      $1B
                                   * fgetc
               addq. 1 #2, SP
               tst. l
                      DO
                                   * ファイル2終端?
               bpl
                      1612
                                   * でなければ1b12へ
               tst.1 D7
                                サファイル2の文字数が0なら
```

```
bea
                       too_short_err * too_short_err^
                Hove. v #0 - (SP)
                                     * ファイル先頭から
                move. | #0. - (SP)
                                     * オフセット 0 に移動(つまりファイル先頭)
                move. w hand12, -(SP)
                                     * ファイル2
                       $42
                                     * seek
                addo. 1 #8. SP
                clr. 1
                       D7
                                     * ファイル2のオフセットクリア
                Ъга
                       1611
                addq, i #1. D7
                                     * ファイル2オフセット+1
                       DO, D1
                eor. b
                                     * ファイル1 と2 の文字を X O R
                move. w hand13, -(SP)
                                     * ファイル3
                move. w D1, - (SP)
                                     * XORの結果
                FNC
                       SID
                                     * fputc
                addq. 1 #4. SP
                bra
                       loop
 eof.
                ENC
                      $1F
                                     * alicinso
                FNC
                      $00
                                    * exit
 ..logal end:
               pea
                      illegal_cmd_msg
               bга
                      disp abort
cosmi err:
               nea
                      open1 err msg
               bга
                      disp_abort
open2 err:
               pea
                      open2_err_msg
               bra
                      disp abort
 :reate_err:
               pea
                      create err msg
               bra
                      disp abort
:co_short_err:
               pea
                      too_short err msg
::sp_abort:
               FNC
                      $09
                                    * print
               addq. 1 #4, SP
              FNC
                      $00
                                    * exit
getarg:
                                    * arg取得サブルーチン(簡易型)
              ROVER
                     #0.D0
                                    * 文字数リセット
              noved
                     #0.D7
                                    * arg開始フラグリセット
getarg_loop:
              move. b (A2)+, D1
                                    * 1 文字 get
              beg
                     eol
                                      $00ならばeolへブランチ
                     #, , DI
              cmp. b
                                    * スペース?
                                      ならばdelinへ
              ben
                     delin
              cmp. b
                     #9. D1
                                    * 977
              beq
                     delim
                                      ならばdelimへ
                                    * それ以外ならば、
              moveq
                     #-1. D7
                                    * arg開始フラグをセット
              move. b D1. (A1)+
                                   * argバッファにコピー をポインタ+1
              addq. 1 #1, D0
                                   * 文字数+1
              bra
                     getarg loop
delin-
              tst.1 D7
                                   * arg開始溶み?
              beq
                                   * まだならばgetarg_loopへ
                     getarg_loop
eol:
              subq. 1 #1. A2
                                   * コマンドラインポインタ補正
              clr.b
                     (A1)+
                                   * argにエンドマーク
              гts
```

```
. data
illegal_cmd_msg:
                    'パラメータの指定が間違っています',13,10
             dc. b
             dc. b
openl_err_msg:
                     ·ファイル1をオープンできません',18,10
              dc. b
              dc. b
open2 err msg:
                     'ファイル2をオープンできません',13,10
              de. b
              de. b
create_err_msg:
                     'ファイル3を作成できません',13.10
              de. b
              dc. b
too short err msg:
                     'ファイル2の内容がありません'.18,10
              dc. b
              dc. b
              .bss
ore1.
              ds. b
                     40
arg2:
                     40
              ds. b
arg3:
              ds. b
 handl1:
              ds. w
 hand12:
               de v
 handl3:
               ds. w
               . end
    コマンドラインで指定した3つのファイル、ファイル1、ファイル2、ファ
  イル3について、ファイル2の内容をキーとしてファイル1の内容を暗号化
 * イルタについて、ファイルタである。

* し、その結果をファイルタに書き込みます。

* 同じキーを使用して、ファイルタとして作成したファイルに暗号処理を施
 同して、ママカして、ファイルもこして下級したファイルに唱りすことでもとのファイル1と同じ内容を復元することができます。
              sample09 (file1> (file2> (file3>
 * usage:
      SMPL 10
        Function call sample program #10
               SFF1C fgets
               $FF1E fputs
               include macro.h
               . text
 start:
                                    * コマンドラインの文字数のチェック
               tst.b (A2)+
                                    * Oならばnonameへ
                      noname
               bea
               move. w #$80, -(SP)
                                    * READ
                                    * コマンドラインがファイルネーム
               move 1 A2. - (SP)
                                    * open
                FNC
                      $3D
               addq. 1 #6, SP
                                    * エラーなら
                tst.1
                      DO
                                    * openerrヘプランチ
                bni
                      openerr
                                    * ファイルハンドルをhandlに保存
                move w DO handl
```

```
move. w DO. - (SP)
                    inpptrl
               Das
               FNC
                     $10
                                    * fgets
               addo. 1 #6. SP
               move. w #1. - (SP)
                                    * 様準出力へ出力
                      headnsg
               FNC
                      SIE
                                    * fouts
               addo. I #6. SP
               move. w #1. - (SP)
                                    * 標準出力へ出力
               pea
                     inpptr1+2
               FNC
                      $1E
                                    * fouts
               addq. 1 #6, SP
              her
                     crlf
              clr.b
                     inpptr1+2
                                    * バッファ1をクリア
                                    * バッファ2をクリア
              clr.b
                     inputr2+2
                     #0.D7
                                    * D7は入力バッファの切り替えスイッチ
              noved
loop:
                     D7
               not. v
                                    * スイッチを反転
              bne
                     inp2
inpi:
               1 ea
                     inpptrl.A1
                                    * スイッチがOになったらinpptrlで入力
                     inpptr2, A2
               1ea
                                    * inpptr2で表示
              bra
                     Inp
inp2:
              les
                     inpptr2.Al
                                    * スイッチが-1になったらinnptr2で入力
              1es
                     inpptrl.A2
                                    * inpptrlでで表示
inn:
              move. w handi. - (SP)
              move. 1 A1, - (SP)
              FNC
                     $10
                                    * fgets
              addq.1 #6,SP
              tet I DO
                                    * 入力文字数が0(ファイル終端)か9
                                    * そうでなければloopへ
              bpl
                     loop
              move. w #1. - (SP)
                                    * 標準出力へ出力
              pea
                     tailmsg
              FNC
                     $1E
                                    * fputs
              addg. 1 #6. SP
              addq. 1 #1, A2
              move. w #0, -(SP)
                                    * 標準出力へ出力
              nove. 1 A2. - (SP)
                     SIE
              FNC
                                    * fputs
              addq. 1 #6, SP
              bsr
                     crlf
              move. w handl, -(SP)
              FNC
                     $3E
                                   * close
              addq. 1 #2, SP
noname:
              FNC
                     $00
                                    * exit
openerr:
                                   * 標準エラー出力へ出力
              move. w #2. - (SP)
              pea
                     openerr_msg
              FNC
                     SIE
                                   * fputs
              addq. 1 #6. SP
              FNC
                     200
                                   * 改行サブルーチン
              move. w #1. - (SP)
                                   * 標準出力へ出力
                    crlf_msg
              pea
```

```
* fputs
               FNC $1E
               addq. 1 #6, SP
               rts
               data
headmsg:
                       'HEAD: '. 0
               de. b
tailmsg:
                       'TAIL:', 0
               dc. b
openerr_msg:
                       'ファイルがオープンできませんでした',13,10
               de b
               dc. b
crif msg:
               dc. b
                       13.10.0
inpptr1:
               dc. b
                       80
                                       * 最大 8 0 文字
               ds. b
                       80+1
               ds. b
impotr2:
                       80
                                       * 损大80文字
               dc. b
               ds. b
                       80+1
               ds. b
               .bss
               . even
hand1:
               ds. w
               . end
```

コマンドラインで放送したファイルの先頭の行と最終行を表示します。 プログラム中では表示を行うために標準出力ハンドルへの「putsを行っていますが、もちろん多ドドの9 printを使用しても構いません。ただし、エラーの表示にだけは標準エラー出力を利用しています。そのため、リダインクトを指定してもエラー表示だけはリダインクトきれないことを確認してくだる。

<sup>\*</sup> Vo \*\* usage: sample10 <filename>

```
Function call sample program #11
               $FF20 super
               include macro, h
               . text
               clr.1 -(SP)
                                     # スーパーバイザモードへ
               FNC
                      $20
                                     * super
               addq. 1 #4, SP
               move. 1 DO, _usp
                                     * USPの内容を uspに保存
               move. b $e8e007, D0
                                     * スーパーバイザエリアにアクセスできる
               eor. b #%0001, D0
move. b D0, $e8e007
                                     * H/L Res. LED 反転
               nove. 1
                      _usp, -(SP)
                                     * ユーザーモードへ復帰
                      $20
               FNC
                                     * super
               addq. 1 #4. SP
               FNC
                      $00
                                     * exit
               . bss
USD:
              ds. I
              . end
* 特権状態をスーパーバイザモードに切り替え、直接 I / Oポートにアクセ
* スしてみます。このプログラムではH/L Res. LEDを反転します。 H D タイプの
* X 6 8 K では結果を確認できません。
```

.

```
Function call sample program #12
$FF21 fnckey
              SFF23 conetr1
              include macro, h
FEFUNC
              пасто
                     number
              dc. b
                     $PP
              de h
                     number
              endm
              . text
start:
              tst.b
                     (A2)+
                                    * コマンドラインの文字数チェック
                                    * Tabilinoarg~
              beg
                     noarg
              lea
                     argl, Al
                                   * argv[1]
              bsr
                     getarg
                                   * arg取得サブルーチンコール
              tst.1
                     DO
                                    * 文字数 0 ?
              beq
                     arg_err
                                   lea
                     arg2.Al
                                   * argv[2]
             bsr
                     getarg
                                   * arg取得サブルーチンコール
```

```
tst.1 D0
                                     * 文字数 0 ?
             beq arg_err
                                        # 6 Marg err ↑
                       arg1.A0
                                      * argv[1]を数値に密機
               lea
               FEFUNC $10
                                      * __STOL (FEFUNC)
               hes
                                        エラーならばkeynum_errへ
                       keynum_err
                                      * 1より小さい?
               cmp. b
                       #1. DO
               bes
                       keynum err
                                      ٠
                                        ならばkeynum_err
               cmp. b
                                      * 2 1 DJ F 2
                       #21, DO
               hee
                       keynum err
                                        ti h if keynum err
                                      * argv[2]をFPキーに設定
               pea
                       arg2
               add. v
                      #$100.D0
                                      * 10 10 F - F
               move. w DO. - (SP)
                                      * keyctrl
               FNC
                      $21
               addq. 1 #6. SP
               move. w #-1, -(SP)
                                      * 現在のFPキー行のモードを得る
               move. w #14, -(SP)
               FNC
                      $23
                                      # conctr1
               addq. 1 #4. SP
                                      * orgnodeに保存
               nove. w DO, orgnode
               move. w #5. D1
loop:
               move. w #0, -(SP)
                                     * FP + - 行表示
               move. w #14, -(SP)
               FNC
                      $23
                                     * conctrl
               addq. 1 #4, SP
               bsr
                       wait
                                     * waitサブルーチンコール
               nove. w #2. - (SP)
                                     * FP + - 行非表示
               move. w #14, -(SP)
               FNC
                       $23
                                     * conctrl
               addq. 1 #4. SP
                                     * waitサブルーチンコール
               her
                       wait
               dbra
                      D1, loop
blink_end:
               nove. w
                      orgmode, -(SP)
                                    * FP+-行期設定
               nove. w
                      #14. - (SP)
               FNC
                      $23
                                     * conctrl
               addq. 1
                     #4. SP
               FNC
                       $00
                                     * exit
noarg.
               pea
                      noarg_msg
               bга
                      disp_abort
arg_err:
               pea
                      arg_err_msg
               bra
                      disp_abort
keynum err:
                      keynum err msg
disp_abort:
               FNC
                      $09
                                     * print
               addg. 1
                      #4. SP
              ENC
                      0.02
                                     * arg取得サブルーチン
getarg:
               noveq
                      #0. D0
                                     * 文字数リセット
               noveq
                      #0, D6
                                     * quoteフラグリセット
               noveq
                      #0, D7
                                     * arg開始フラグリセット
getarg_loop:
              move. b (A2)+, D1
                                     * 1文字get
```

```
bea
                     eol
                                  * '$00ならばeolへプランチ
              cnp. b
                     #$22 D1
                                  * ダブルクォート?
              bea
                     quote
                                  * " # 5 ld quote ~
                     #" . D1
                                  * スペース?
              emn h
              hea
                     delia
                                     to Giffdellan
              can b
                     #9 D1
                                  * 977
              beq
                     delin
                                  * ..ならばdelimへ
 other:
                                  * それ以外ならば、
                     #-1. D7
              moveq
                                  * arg開始フラグをセット
              move. b D1, (A1)+
                                  * argバッファにコピー & ポインタ+1
              addg. 1 #1. D0
                                  * 文字数+1
              bra
                     getarg loop
 quote:
              tst.1
                     D6
                                  * quote開始済み?
              bne
                     eol
                                  * Thiffenia
                     #-1. D6
              moved
              hro
                     getarg_loop
delin:
              tst. 1
                     D7
                                  * are開始済み?
              hea
                     getarg_loop
                                  * まだならばgetarg loopへ
              tst. 1
                     DE
                                  * quote開始済み?
              bne
                    other
                                    ならばotherへ
eol:
                                  * コマンドラインポインタ補正
              suba. 1 #1. A2
              clr.b
                     (A1)+
                                  * areにエンドマーク
              rts
wait:
                                  * ウェイトサブルーチン
              move. w #16384, D2
              dbra
                    D2. *-2
                                  * その場でwait
wait end:
              rts
             data
noarg msg:
                    'usage : sample12 <key#> <str>', 13, 40
             de. b
             dc. b
arg orr mag:
                    ·バラメータが異常です',13,10
             dc. b
             dc. b
keynum_err_msg:
             de. b
                    'キー寄号が異常です',13,10
             dc. b
             . bss
argl:
             ds. b
                    40
arg2:
             ds. b
orgmode:
             ds. v
             . end
  コマンドラインの第1パラメータで指定したファンクションキーに、第2
* パラメータの文字列を設定します。KEY、Xでも同様な操作が可能ですが、この
* プログラムの場合、文字列をダブルクォーテーションで囲むことでデリミタ
* (スペースやタブ) もキーに設定できます。
 設定後、FPキー表示部をプリンクさせて注意を引きます。
# usage:
             sample12 (key#> (string)
```

```
Function call sample program #13
           SFF24 keyetrl
            include macro, h
           . text
start:
           move. w #2, -(SP)
                            * シフトキー類の状態を得る
           FNC $24
                             * keyctrl
           addg. 1 #2. SP
           and. w #$0003. DO
           nove. w DO. - (SP)
                             * x = - = - K
           FNC
                $4C
                             * exit2
           end
  CTRLキーとSHIFTキーの状態をエラーコードとして返すプログラ
* ムです。
  0:SHIFTもCTRLも押されていない
  1:SHIFTが押されている
  2 : C T R L が押されている
  3:SHIFTとCTRLが押されている
* 以下のようにバッチファイルで使用するとよいでしょう。
* sample13
* if exitcode 1 goto SHIFT
 if exitcode 2 goto CTRL
* :SHIFT
* echo "SHIFTが押されています"
```

### SMPL 14

Function call sample program #14 \$FF25 intves

\$FF35 intvcg \$FF31 keeppr

10CS \$60

D0-D2/A1

```
include macro, h
              . text
TOP:
              equ
process_name:
              dc. b
                     'SAMPLE14'
original_adr2:
              ds. 1
                                    * もともとのルーチンへのアドレス
                                    * 割り込みで駆動される部分
main:
              PUSH
                     DO-D2/A1
              lea
                     pendat, Al
              nove. w #$0403. D1
                                    * 15.6kHz, R/L
              nove. 1 datalen, D2
```

\* ADPCMOUT (IOCS)

\*

```
de. w
                     $4EF9
                                   * = jmp
original adr:
              ds. 1
                                   * もともとのルーチンのアドレスヘジャンプ
datalan:
              ds. 1
                                   * 初期化部分のスタート
etert.
              elr 1
                     (SP)
                                   * マーバーバイザチードへ
              ENC
                     $20
                                   * super
              addq. 1 #4. SP
                                   * 返り値は読み捨てる
                                   * (ユーザモードへの復帰を省略したため)
              move. w #$61. - (SP)
                                   * INTベクター#S61: 2HD挿入/イジェクト割り
込み
              FNC
                     $25
                                   * intvcg
              addq. 1 #2. SP
              move. 1 DO. A1
              move.l Al, original_adr * オリジナルのベクタを保存
              move. 1 Al, original_adr2
                     -12(A1). A1
                                   * process name
                                   * process_nameの前4バイトは一致するか?
                     #' SAMP', (A1)
              cmp. 1
              bne
                     not exist
                                   * 一致しなければnot existへ
              cmp. 1 #' LE14', 4 (A1)
                                   * process nameの後ろ4バイトは一致するか?
                                     一致しなければnot_existへ
              hne
                     not_exist
exist:
                                   * すでにSAMPLE14が組み込まれていた場合
              move. 1 8(A1), -(SP)
                                   * もともとのルーチンのアドレス
              sub. 1
                     #$F0. A1
                                   * PSP+$10を求める
              move. w #$61, -(SP)
                                   * ベクター番号
              FNC
                                   * intyes
                     $25
              addo. 1 #6. SP
              move. 1 A1. - (SP)
                                   * 常駐していたSAMPLE14のPSP+$10
              ENC
                     840
                                   * mfree
              addq. 1 #4. SP
              pea
                     free_msg
              FNC
                     $0.9
                                   * print
              addq. 1 #4, SP
              FNC
                     $00
                                   * exit
not exist:
              tst.b
                     (A2)+
                                   * コマンドラインの文字数をチェック
                                   * O to dinoname ^
              ben
                     DODDER
              move. w #0, -(SP)
                                   * READ
              move. 1 A2, -(SP)
              FNC
                     $3D
                                   * open
              addo. 1
                    #6. SP
              tst.1
                    DO
                                   * エラー?
              bmi
                                   * ならばopen_errへ
                    open_err
              move. 1 DO, D7
                                   * ファイルハンドルをD7に待避
              move. 1 #$FE00. - (SP)
                                   * $FE00パイト以内をロード
              pea
                     pendat
              move. w D7. - (SP)
              FNC
                    $3F
                                   * read
              1ea
                    10(SP), SP
             tst. 1
                    D-O
                                   * エラー?
              bni
                    read err
                                     ならばread errへ
              move. 1 DO. datalen
                                   * 実際に読み込んだバイト数をdatalenへ保存
              move. w D7. - (SP)
              FNC
                    $3E
                                   * close
              addo. 1 #2. SP
```

```
main
                                  * 新しいルーチンのアドレス
             nea
                                  * ベクター番号
              move w #$61. - (SP)
             DNC
                     $25
                                  * intvcs
              addg. 1
                    #6. SP
              nea
                     keep nsg
              FNC
                    $0.9
                                  * print
              addo. 1
                    #4 SP
              Lea
                    pendat-TOP. AD
             add. I
                    datalen A0
              move. w #0. - (SP)
                                  * 終了コード 0
             move. 1 A0, -(SP)
                                  * 常駐させるバイト動
             FNC
                     $31
                                  * keeppr
noname:
             nes
                     noname msg
             bra
                     disp abort
open_err:
             pea
                    open err msg
             bга
                    disp abort
read_err:
                    read err msg
             pea
disp abort:
             ENC
                    $09
                                  * print
             addq, i
                    #4. SP
             FNC
                    $00
                                  * exit
noname_msg:
             de h
                    'ファイルネームを指定してください',13,10
             de. b
open_err_msg:
             de. b
                    *ファイルをオープンできませんで1.た*, 13, 10
             dc. b
read_err_msg:
             dc. b
                    'ファイル読み込みでエラーが発生しました',13,10
             dc. b
free_msg:
             dc. b
                    '常駐解除しました'.13.10
             dc. b
keep msg:
                    '常駐します',13,10
             dc. b
             de. b
pendat:
             . end
                    start
                                  * startから実行を開始することを指示
* ベクター $ 6 1 (2 H D ディスク挿入/イジェクト割り込み)を書き換え
* で、ディスクの挿入/イジェクト時にコマンドラインで指定したファイルの

    ↑内容をPCMデータとして発音します。
    一度実行すると、それ以降挿人/イジェクトのたびにPCMデータが発音
    されます。もう一度実行すると、プログラムの常駐を解除し、占有していた

* メモリを開放します。
  PCMデータファイルには、15kHzでサンプリングしたデータを納めておい
* てください。
* usage:
             sample14 [<file name>]
                          ↑常駐解除時には不用
```

```
Function call sample program #15
             $FF26 papaet
             SFF48 malloc
             SFF49 mfree
             SFF4A setblock
             SFF50 setpdb
             SFF51 getpdb
             include macro, h
             . text
start:
             move. l #BOTTOM-start+SFO, -(SP) * 自分に必要最小限のメモリ
             bea
                   16 (A0)
                               * 現在のPSP
             FNC
                   $4A
                                 * setblock
             addq.1 #8,SP
             FNC
                   $51
                                 * getpdb
             nove. 1 D0, nowpdb
                                 * 現在のPDBADRをnowndbに保存
             move. 1 #$200 - (SP)
                                 * $200パイト確保
             FNC
                   $48
                                 * malloc
             addo. 1 #4. SP
             tst.1 DO
                                 * エラー?
                                * Todalloc_err^
             bní
                   alloc_err
             move. 1 DO. memptr
                                * 確保したメモリのポインタをmemptrへ
             move. 1 Do. - (SP)
             FNC
                   $26
                                * pspset
             addq.1 #4,SP * ↓ここから下は新しいプロセスとして実行されています
                          * -----
             move. l #: , 30 (A0) * + 新しいプロセスのドライフ
move. l #:子ブ', $C4 (A0) * + 新しいプロセスの名前(1)
move. l #:ロ1', $C8 (A0) * + 新しいプロセスの名前(2)
                                * + 新しいプロセスのドライブ名(2)
            clr.b $CC(AD)
                                 * + 新しいプロセスの名前(3)
            clr.1
                  -(SP)
                                 * + 現在の環境
             pea
                   P1
                                 * + コマンドライン: /c process
                                 * + ファイル名 : a: Fcommand. x
             pea
                   FILE
             move. w #0, -(SP)
                                 * + load & exec
            FNC
                   SAB
                                * + exec
                   14 (SP), SP
             1 ea
                                8 +
            move. 1 DO, -(SP)
                                * + execの返り値をブッシュ
            move. 1 nowpdb, -(SP)
            FNC
                   $50
                                * setpdb -----
            addq. 1 #4, SP
                                * ↑これで元のプロセスに復帰しました
            move. 1 (SP)+. DO
                                * execの返り値をポップ
            tet I Do
                                * エラー?
            bni
                                * # & Gidexec_err ~
                  exec_err
            move.l memptr,-(SP) * 新しいプロセスのメモリを開放
            FNC
                                * mfree
            addq. 1 #4. SP
            FNC
                  $00
                                * exit
```

```
alloc_err:
                pea
                        alloc err msg
                        disp_abort
                bra
exec err:
                nea
                        exec_err_msg
disp abort:
                FNC
                        $09
                                         * print
                addq. 1 #4, SP
                FNC
                        $00
                                         * exit
FILE:
                dc. b
                        'a: Ycommand. x'. 0
P1:
                de. b
                de h
                        '/c process', 0
alloc_err_msg:
                de. b
                        'メモリを確保できません',13,10
                dc. b
exec_err_msg:
                de.h
                        'command.xを実行できません',13,10
                de h
                . even
nowndh-
                ds. I
memptr:
                ds. l
BOTTOM:
                equ
                . end
```

- \* 新しいプロセスをメモリ上に作成してみます。表示されるプロセスの状況 \*の中で"子プロ1"と表示されているのが作成したプロセスです。
- \* プロセスの状態を表示するために"process.x"を子プロセスとして起動して
- \* います。そのため、このプログラムを実行する場合には、以下のような条件 \* が必要です。
- \* ★ "command.x"がドライブAのルートディレクトリに存在する。
- \* ★"process.x"が実行パスに存在する。

.

Function call sample program #16 SFF29 namests

include macro.h

. text

tst.b (A2)+ beq noname

\* コマンドラインの文字数をチェック\* → 0 ならばnonaneへ

pea buffer move. I A2, -(SP) FNC \$29 addq. I #8, SP

\* namests

lea buffer, Al pea drymsg

FNC \$09 addq.1 #4, SP moveq #0, D0 \* print

```
move. b 1(A1), D0
                                    * ドライブ番号
               bsr
                      hex2
               bsr
                      crlf
               nea
                      nathmag
               FNC
                      $09
                                     * print
               addn. 1
                      #4. SP
                      2(A1)
                                     * バス名
               pea
               FNC
                      $09
                                     * print
               addg. 1 #4. SP
               bsr
                      crlf
                                     * 拡張子の最初の文字をD7に保存
               move. b 75 (A1), D7
                                     * NULLコード追加の都合
               clr.b
                      75 (A1)
                      namelmsg
               nea
               FNC
                      $09
                                     * print
               addg. 1 #4. SP
                                     * ファイルネーム (8文字目まで)
               pea
                      67(A1)
               ENC
                      $09
               addg. 1 #4. SP
               bsr
                      crlf
               move, b D7, 75 (A1)
                                     * 拡張子の最初の文字を復帰
                                     *ファイル名残りの最初の文字をD7に保存
               move. b 78(A1), D7
               clr.b
                      78 (A1)
                                     NULLコード追加の都合
                      extmsg
               pea
               FNC
                      $09
                                     * print
               addg. 1
                      #4. SP
                                     * 拡張子
               pea
                      75 (A1)
               FNC
                      $09
               addo. 1 #4. SP
               bsr
                      crlf
               move. b D7. 78 (A1)
                                     * ファイル名碑りの最初の文字を復標
               pea
                      name2msg
               FNC
                      $09
                                     * print
               addq. 1 #4. SP
               pea
                      78 (A1)
                                     * ファイルネーム(8文字目まで)
               FNC
                      $09
               addg, 1 #4, SP
               her
                     crlf
nonane:
               FNC
                      $00
                                     * exit
hex2:
                                     * 16進2桁表示ルーチン
               move. 1 DO, - (SP)
               lsr.w
                      #4, DO
               bsr
                      hex1
               move. 1 (SP)+. D0
hex1:
               and. w
                      #$0F. D0
                      #'0', DO
               add. w
               CRD. W
                      #$3A DO
               bes
                      hex0
               add. w
                     $7, DO
hex0:
               move. w DO, -(SP)
               FNC
                     $02
                                     * putchar
               addq. 1 #2, SP
               rts
                                     * 改行ルーチン
crlf:
               pea
                      crlf_msg
                      $09
                                     * print
               FNC
               addq. 1 #4. SP
               rts
```

```
. data
drymsg:
              dc. b
                     *ドライブ番号
                                    : $1.0
pathwsg:
                     ・バス名
              dc. h
                                    . . 0
namelmsg:
              de. h
                     'ファイル名
                                    : '. 0
extnsg:
              dc. b
                     '被强子
name?meg.
              dc. b
                     ·ファイル名(種り)·* 0
crlf msg:
              dc. b
                     13, 10, 0
              . bss
              . even
buffer.
              ds. b
              . end
   コマンドラインで指定したファイルについて、namestsで得られる情報を表
* 示します。
* usage:
              sample16 (filename)
   SMPL 17
*
       Function call sample program #17
              $FF2A getdate
              $FF2B setdate
              $FF2C gettime
*
              $FF2D settime
.
              SFF57 filedate
              include macro, h
              . text
start:
              tst.b
                    (A2)+
                                   * コマンドラインの文字数チェック
              beq
                     попапе
                                   * Oならばnonameへ
              FNC
                     $2A
                                   * getdate
              move. w D0, cur_date
                                   * 現在時刻をcur_dateに待避
              FNC
                    $20
                                   * gettine
              move. w D0, cur_time
                                   * 現在時刻をcur_timeに待避
             move. w #2. - (SP)
                                   * READ/WRITE
              move. 1 A2. - (SP)
             FNC
                     $3D
                                   * орел
             addq. i #6, SP
              tst.1 D0
                                   *: x 9 - ?
             bni
                                   open_err
             move. w DO, D7
                                   * ファイルハンドルをD7に待避
             move. 1 #0. - (SP)
                                   * ファイルの日付を超べるだけ
             nove. w D7, - (SP)
             FNC
                    $57
                                  * filedate
             addo. I
                    #6. SP
             move. 1
                    DO, file_date_time
             swap. w DO
                                  * filedateのエラーは上位ワードで判定
             cmp. w #$FFFF. DO
                                 * エラー?
                                 * 「ならばdate_errへ
             beg
                    date err
```

```
move. w cur_date, DO
               swap. w Do
               move.w cur time, DO
               Bove 1 D0 - (SP)
                                    * 現在の日付/時刻を設定
               move. w D7, - (SP)
               FNC
                     $57
                                    * filedate
               addq. 1 #6, SP
               move, 1 file date time, D1
                                    *ファイルの日付を現在の日付/時刻とする
               move. w D1. - (SP)
               FNC
                     $20
                                    * settime
               addo. 1 #2. SP
               swap. w D1
               move. w D1, -(SP)
               FNC
                     $2B
                                    * setdate
               addq. 1 #2. SP
               move. w D7, -(SP)
               FNC
                     SSE
                                    * close
               addq. 1 #2. SP
               FNC
                     $00
                                    * exit
coname:
               Dea
                     noname msg
               bra
                     disp_abort
open err:
               pea
                     open err msg
               bra
                     disp abort
date err:
              pea
                     date_err_msg
disp abort:
              FNC
                     $09
                                    * print
              addq. 1 #4, SP
              FNC
                     $00
                                   * exit
              . data
coname_msg:
              dc. b
                     'ファイル名を指定してください',13,10
              dc. b
open_err_msg:
                     ·ファイルがみつかりません',13,10
              dc. b
              dc. b
date_err_msg:
              de.b
                     'ファイルの日付を読み出せません',13,10
              dc. b
                     0
              . bss
our date:
              ds. w
cur_time:
              ds. w
file_date_time:
              ds. l
              . end
* コマンドラインで指定したファイルの日付/時刻と現在の日付/時刻を入
* れ替えます。
* 実用的な意味はほとんどありません。実行後は内蔵時計の日付と時刻を修
* 正することをお勧めします。
* usage:
              sample17 (filename)
```

```
Function call sample program #18
                 SFF30 vernum
 .
                 include macro, h
                 . text
 start:
                 FNC
                        $30
                                        * vernum
                 move. I DO. - (SP)
                 pea
                         osname
                 FNC
                         $09
                                        * print
                 addq. 1 #4. SP
                 move. 1 (SP)+, D0
                 bsr
                        hex4@
                        crlf_msg
                 pes
                 FNC
                        $09
                                        * print
                 addq, 1 #4. SP
                FNC
                        $00
                                        # exit
 hex40:
                                        * 16 進4 桁表示サブルーチン(小数点付)
                move. 1 Do. - (SP)
                lsr. v
                       #8. DO
                bsr
                        hex2
                move. w #'.',-(SP)
                FNC
                        $02
                                       * putchar
                addq. 1 #2, SP
                move. 1 (SP)+. DO
hex2:
                move. i D0. - (SP)
                1sr. w #4. DO
                bsr
                        hex1
                nove. 1 (SP)+. D0
hex1:
                and. w
                       #$0F, D0
                add. w
                       #'0'.D0
                cap. w
                bcs
                        hex0
                add. w #7, D0
hex0:
                move. w DO, - (SP)
                FNC
                     $02
                                       * putchar
                addq. 1 #2, SP
               rts
               . data
озлаше:
               dc. b
                       'Human68k version '.0
crlf_msg:
               de. b
                       13, 10, 0
               . end
  Human68kのバージョンを表示します。
```

## SMPI 19

```
Function call sample program #19
                 SFF32 getdpb
                 include macro, h
                 . text
  4111
                         dpbptr
                 pea
                                        * カレントドライブ
                 move. w #0. - (SP)
                 FNC
                         $32
                                        * getdpb
                 addo, 1 #6. SP
                 pea
                         msg1
                 FNC
                         $09
                                        * print
                 addq. 1 #4. SP
                 move. 1 dpbptr+18. D0
                                        * 装置ドライバへのポインタ
                 bsr
                        hex8
                                        * 16 准8 桁表示ルーチンコール
                 pea
                         msg2
                FNC
                         $09
                                        * print
                addq. i
                       #4, SP
                FNC
                        $00
                                        * exit
                                        * 16 進8 桁表示サブルーチン
                move. I D0. - (SP)
                swap
                        DR
                bsr
                        hex4
                move. 1 (SP)+. D0
1014:
                move. 1 Do. - (SP)
                lsr. w
                        #8. DO
                bsr
                        hex2
                move. 1 (SP)+, D0
 cer2:
                move. 1 Do. - (SP)
                lsr.w
                        #4. DO
                bsr
                        hex1
                move. 1 (SP)+, D0
                and. w
                        #$0F. D0
                add. w
                        #'0'. DO
                спр. у
                        #$3A. DO
                bes
                        hexi
                add. w
                        #7. DO
 hex0:
                move. w D0, - (SP)
                FNC
                        $02
                                       * putchar
                addq. 1 #2. SP
                rts
                . data
msgl:
                dc. b
                        'カレントドライブのデバイスドライバ : 8'.0
msg2:
                de. b
                        13, 10, 0
                .bss
dobptr:
               ds.b
                       94
               . end
```

#### SMPI 20

Function call sample program #20

```
SFF33 breakck
               include macro h
               . text
start:
                                      * BREAKフラグの設定状況を調べる
               move. w #-1, -(SP)
                       $33
                                       * breakck
               PNC
               addq. 1 #2. SP
                                       * BREAK = OFF ?
               tst. 1
                       D.O.
                                       * Tasidturn_on^
                       turn on
               beq
                                       * BREAK = ON ?
               cnp. 1
                       #1. D0
                                       * toditurn off~
               beq
                       turn_off
                       break kili_msg * それ以外ならBREAK = KILL(V2.00)と判断
               pea
                                       * print
               FNC
                       $09
               addq. 1 #4, SP
               FNC
                       $00
                                       * exit
turn on:
               move. w #1, D0
                                       * BREAK = ON
               1ea
                       break on msg. Al
               bra
                       set break
turn_off:
               move. w #0, D0
                                       * BREAK = OFF
               lea
                      break off_msg. Al
set break:
               nove. w D0, -(SP)
               FNC
                       $33
                                       * breakck
               addq. 1 #4, SP
               move. 1 A1. - (SP)
                                       * print
                       $09
               FNC
               addq. 1 #4, SP
                       $00
                                       * exit
               FNC
               . data
break_on_msg:
                       'BREAK を (on) にしました', 13, 10
                dc. b
                de.b
break_off_msg:
                       'BREAK を <off> にしました', 13, 10
                de b
                dc. b
break kill msg:
                dc. b
                       'BREAK は <ki|1> 状態です',13,10
                dc. b
                , end
* ブレークフラグをチェックし、(on)、(off)を切り替えます。Human2.00で* (kill)を指定している場合はなにもしません。
```

# SMPL 21

Function call sample program #21 \$FF34 drvxchg

```
include macro h
               . text
 start:
               tst.b (A2)+
                                   * コマンドラインの文字数をチェック
              bed noname
                                   * OtoKnoname^
              noveq. 1 #0.00
              move. b (A2), D0
                                   * 1文字取ってくる
              or.b #$20,00
sub.b #$60,00
                                   * 大文字対応処理
                                   * ドライブ番号
              move w #0 -(SP)
                                   ギカレントドライブ
              move. w D0, -(SP)
              FNC
                    $34
                                   * dryyche
              addq. I #4, SP
              FNC
                    $0.0
                                  * exit
noname:
              pea
                     nsg1
              PNC
                     $09
                                  * print
              addq. I #4. SP
             ENC
                    $00
                                  * exit
             . data
nsg1:
             de. b
                    "ドライブ名を指定してください",13,10
             dc. b
             . end
  コマンドラインで指定したドライブとカレントドライブを入れ替えます。
# usage:
            sample21 (drive_name)
     SMPL 22
      Function call sample program #22
             $FF36 dskfre
             include macro. h
             , text
start:
             tst.b (A2)+
                                 * コマンドラインの文字数のチェック
             beq
                   Roname
                                * 文字数 O ならnonameへ
             moveq #0, D1
             move. b (A2), D1
             or.b
                   #$20.D1
                                 * 小文字処理
             sub. b #$60, D1
                                 * D1にはドライブ番号
             pea
                   buffer
             move. w D1, -(SP)
             FNC
                   $36
                                 * dskfre
             addq. 1 #6, SP
             tst.1 DO
                                 * エラー?
             bmi
                   error
                                 * "tolderror~
            pea
                 msg1
             FNC
                  $09
                                 * print
             addq. 1 #4. SP
```

```
1 ea
                      buffer, Al
              MOVE. W
                      4 (A1), DO
                                     * 1クラスタあたりのセクタ数
                                     * 1セクタあたりのバイト数
              mulu
                      6 (A1), D0
              mulu
                      (A1), D0
                                     * 使用可能なクラスタ数
                                     * 16 進8 桁表示サブルーチンコール
              bsr
                      hex8
                      crlf_msg
              pea
              FNC
                      $09
                                     * print
              addq. 1
                      #4. SP
noname:
              FNC
                      $00
                                     * exit
error:
              pea
                      err_msg
              FNC
                      $09
                                     * print
              addo, l
                      #4. SP
              ENC
                      200
                                     * 16進8桁表示サブルーチン
hex8:
               nove. 1
                      DO. - (SP)
               swap
                      DΩ
                      hex4
               bsr
               move. 1 (SP)+, D0
hex4:
                      DO. - (SP)
               move. 1
                      #8. DO
               lsr.w
               bsr
                      hex2
               move. 1
                      (SP)+, D0
hex2:
               move. [ DO, ~(SP)
               1sr.w
                      #4.D0
               bsr
                      hex1
               move. 1 (SP)+, D0
hex1:
                      #$0F.D0
               and. w
               add. w
                      #'0'.D0
                      #$3A. DO
               CMD. W
               bcs
                       hex0
               add. w
                      #7. DO
hex0:
               move. w D0, -(SP)
               FNC
                      $02
                                     * putchar
               addq. 1 #2, SP
               rts
               . data
msg1:
                      *ドライブの残りバイト数 : $*,0
               de. b
err_msg:
               de. b
                      "ドライブの指定に誤りがあります",13,10
               de. b
crlf_msg:
               dc. b
                      13, 10, 0
               .bss
buffer:
               dc. w
               . end
   指定したドライブ (A, B,...) の残り容量を16進数で表示します。
*
```

\* usage:

sample22 (drive)

<sup>228</sup> 

```
Function call sample program #23
                 $FF39 mkdir
                 $FF3B chdir
                 include macro, h
                . text
  start:
                tst.b
                      (A2)+
                                      * コマンドラインの文字数チェック
                bea
                                      * OKSKInoname^
                       полаже
                move. 1 A2, cmdline
                move. 1 A2. - (SP)
                                     * コマンドライン=ディレクトリ名
                FNC
                       $39
                                     * mkdir
                addq. 1 #4, SP
                tst.i Do
                                      * エラー?
                bπi
                       mkdir_err
                                     * ならばmkdir_errへ
                move. 1 cmdline, - (SP)
                FNC
                       $38
                                     * chdir
                addq. 1
                      #4. SP
                tst. 1
                       DO
                                     * x 5 - ?
                bm i
                       chdir_er:
               DNC
                       $00
                                     * exit
 полате:
               pea
                       nonane nsg
               bra
                      disp abort
 mkdir_err:
               pea
                       mkdir err msg
               bra
                      disp_abort
 chdir_err:
               pea
                      chdir_err_msg
disp_abort:
               FNC
                      902
                                    * print
               addq. 1 #4, SP
               FNC
                      $00
                                    * exit
               . data
noname_msg:
                      'ディレクトリ名を指定してください',13,10
               de. b
               dc. h
mkdir_err_msg:
                      'ディレクトリを作成できません',18,10
               dc. b
               dc. b
chdir_err_msg:
              dc. b
                     'ディレクトリを移動できません',13,10
              de.b
              .bss
endline:
              ds. I
              . end
   コマンドラインで指定したディレクトリを作成し、その中へ移動します。
* usage :
            sample23 (pathname)
```

	include	macro. h	
	. text		
start:			
	pea	buffer	
	nove. w	#0, -(SP)	*/カレントドライブ
	FNC	\$47	* curdir
	addq. I	#6, SP	
	tst.b	buffer	* ルートディレクトリ?
	beq	root	* ならばrootへ
	pea	to_mother	
	FNC	\$3B	* chdir
	addq. l		
		D0	* エラー?
	bni	chdir_err	* "tottchdir_err^
	pea	path	* 前のカレントディレクトリを削陥
	FNC	\$3A	* rmdir
	addq. l	#4, SP	
		DO	* エラー?
	bni	rmdir_err	* ならばrndirへ
	FNC	\$00	* exit
root:			
	pea	root_msg	
	bra	disp_abort	
chdir_err:			
	pea	chdir_err_msg	
	bra	disp_abort	
rmdir_err:		rmdir_err_msg	
disp abort:	pea	twdii_eii_msg	
disp_audit.	FNC	\$09	* print
	addq. I		· princ
	FNC	\$00	* exit
to mother:	. data		
to_mother.	dc. b	11.0	
root msg:	40.0	, .	
TOUC MOK.	de. b	'ルートディレク	トリは削除できません',13,10
	de. b	0	
chdir err msg:			
	dc.b	'ディレクトリる	移動できません",13,10
	dc. b	0	
rmdir_err_msg:			
	dc.b	"ディレクトリを	- 削除できません ', 13, 10
	dc.b		(いか、発見できない) ',13,10
	dc.b	0	
path:			
	de.b	. А.	
buffer:			

 カレントディレクトリから観ディレクトリへ戻り、前のカレントディレク
 トリを削除します。その際、削除するディレクトリはredirコマンドの場合と 回線な条件が必要です。

```
SMPL 25
         Function call sample program #25
                SFF3E close
                SFF3F read
                $FF40 write
                SFF42 seek
                include macro h
               . text
  start:
               addq. 1 #1, A2
               les
                      argl. Al
                                    * argv[1]
               har
                      getarg
                                    * arg取得サブルーチンコール
               tst. 1
                      DO
                                    * argv[1]文字数
                      illegal_cmd
               bea
                                    * 0 % billegal_cmd~
               lea
                      arg2, Al
                                    * argv[2]
               bsr
                      getarg
                                    * arg取得サブルーチンコール
               tst. 1
                      Dn
                                    * argv[2]文字数
               beq
                      illegal_end
                                    * Offillegal_cmd~
                                    * READ/WRITE
               move, w #2. - (SP)
               nea
                      argi
               FNC
                     $3D
                                   * open
               addq. 1 #6, SP
              tst.1
                     DO
                                   * エラー?
              bni
                                   open1_err
              move, w DO. handli
                                   * ファイルハンドルをhandl1に保存
              move. w #0, -(SP)
                                   * READ
              pea
                     arg2
              FNC
                     $3D
                                   * open
              addq. 1 #6. SP
              tst.1 DO
                                   * エラー?
              hmi
                     open2 err
                                  * ならばopen2_errへ
              move, w DO, handl2
                                  * ファイルハンドルをhand12に保存
              move. w #2, -(SP)
                                  * ファイル終端からのオフセット
             move. 1 #0, -(SP)
                                  * オフセット0
              move.w handll,-(SP)
                                  * ファイル1
              FNC
                     $42
                                  * seek
              addq. 1 #8, SP
              tst. I
                   DO
                                  * エラー?
              bmi
                                  * # Bidseek erra
                    seek_err
100p:
             move. 1 #$8000, -(SP)
                                  * 読みだしサイズ $8000パイト
             pea
                    buffer
                                  * 読みだしたデータが入るバッファ
                   hand12, -(SP)
             BOVe. v
                                  * ファイルク
             FNC
                    $3F
                                  # read
             lea
                    10(SP), SP
             move. 1 DO. D1
                                  * 読みだしバイト数をD1に保存
             move. 1 D0, -(SP)
                                  * 書き込みサイズ
             pea
                   buffer
                                 * 書き込むデータが入っているバッファ
```

```
move. w hand11. - (SP)
                                     * ファイル1
                FNC
                       $40
                                     * write
                lea
                       10(SP). SP
                cen 1
                       DO D1
                                     * 読みこんだが 仆数と書きこんだが 仆数を比較
                bne
                       write_err
                                     * 等しくなければwrite_errへ
                cap. 1
                       #$8000.DI
                                     * 読みだしたバイト数をチェック
                beq
                                        ファイル終端でなければloonへ
                       loop
                move. w
                      hand11. - (SP)
                                     * ファイル1をクローズ
                FNC
                       $3E
                                     * close
                addq. I
                      #4 SP
                move. w hand12, -(SP)
                                     * ファイル2をクローズ
                FNC
                       $3E
                                     * close
                addo. 1 #4. SP
               ENC
                       $00
                                     * exit
 illegal_end:
                      illegal and msg
                nos
               bra
                      disp_abort
 openI_err:
               Des
                      openi err msg
                      disp_abort
 open2 err:
               pea
                      open2_err msg
               bra
                      disp_abort
 seek_err:
               pea
                      seek err msø
                      disp_abort
 write_err:
               pea
                      write_err_msg
 disp abort:
               FNC
                      202
                                    * print
               addq. 1 #4, SP
               FNC
                      enn
                                    * exit
 getarg:
                                    * arg取得サブルーチン(簡易型)
               noveg
                      #0. DO
                                    * 文字数リセット
               noveq
                      #0.D7
                                    * arg開始フラグリセット
 getarg loop:
                      (A2)+, D1
               move. b
                                    * 1文字get
               bea
                      eol
                                      $00ならばeolへブランチ
                      #' '. D1
               cap, b
                                    * スペース?
               bea
                      delim
                                    * cならばdelimへ
               спр. ь
                      #9. D1
                                    * 977
               beq
                      delin
                                    * ならばdelinへ
                                    * それ以外ならば、
               noveo
                      #-1 D7
                                    * arg開始フラグをセット
               move. b D1, (A1)+
                                    * argパッファにコピー & ポインタ+1
               addq. 1
                     #1. Do
                                    * 文字数 + 1
                     getarg_loop
delin:
               tst. 1
                     D7
                                    * arg開始溶み?
               beq
                     getarg_loop
                                       まだならばgetarg_loopへ
eol:
               subq. 1 #1, A2
                                   * コマンドラインポインタ補正
              elr.b
                     (A1)+
                                   * argにエンドマーク
              гts
              . data
illegal end msg:
              dc. b
                     'パラメータの指定が間違っています',13,10
              dc.b
                     Θ
openl_err_msg:
```

```
de b
                  ·ファイル1をオープンできません', 13, 10
            de. b
coen2 err msg:
            dc. b
                  ·ファイル2をオープンできません', 13, 10
            de. b
seek err mag:
            de. h
                  *ファイル1のseek時にエラーが発生しました*,13,10
            dc. b
write_err_msg:
            dc. b
                  'ファイル1のwrite時にエラーが発生しました',13,10
            dc. b
            . bss
arg1:
            ds. b
                  40
2102:
            ds. b
                  40
bandli:
            de e
            ds. w
miffer.
           ds. b
                 $8000
           . end
  コマンドラインで指定した2つのファイル、ファイル1とファイル2につ
*いて、ファイル1の後ろにファイル2の内容を追加します。テキストファイ
* ルの場合、ファイル1の終端にEOFコード($1A)が入っているときには、結合
# 後TYPEしてみてもファイル1の内容しか表示されませんので、DUMPで結合を
* 確認してみてください。
# usage:
           sample25 (file1) (file2)
```

\*

```
Function call sample program #26

$FF37 nameck

$FF41 delete

$FF4E files

$FF4F nfiles
```

# include macro, h

start: .text

lea argl. Al \* :
bsr getarg \* :
tst.1 D0 \* :

beq illegal\_cmd

pea namebuf

pea argi

FNC \$37

adda.1 \$8.5P

\* argy[1] : ファイルマスク
\* arg取得サブルーチンコール
\* argv[1]文字数
\* 0 ならillegal\_cndへ

\* nameck

lea namebuf, A0

tst.b (A0)+ bne nulsro

```
suba 1 #1 A0
              move. 1 A0 nameptr
              lea
                     arg2. Al
                                   * argv[2] · 日付
              bsr
                     getarg
                                   * arg取得サブルーチンコール
              tet 1
                     DO
                                   * argv[2]文字数
              bea
                     illegal_cmd
                                   * 0 % Sillegal_cmd^
              100
                     arg2. Al
              her
                     ascdatebin2
                                   * 日付(ASCII)→パイナリルーチンコール
              tst. i
                                   * エラー?
              bn i
                     date err
                                   * # A Gidate erro
              move. w DO. date
                                   * 日付の内容をdateに保存
              move w #0. time
                                   * 時期0.00.00.00
              1ea
                     arg3.Al
                                   * arev[3] · Bb $1
                                   * arg取得サブルーチンコール
              her
                     getarg
              tst.1
                     DO
                                   * argv[3]文字数
                     1611
                                   * 0 % 6 1611 1
              hea
              1ea
                     arg3, Al
              bsr
                     asctimebin2
                                   * 時刻(ASCII)→バイナリルーチンコール
              tst. 1
                     DO
                                   * x = - ?
                                   bmi
                     time err
              move. w DO. time
                                   * 時刻の内容をtimeへ
1611:
                                   * マッチしたファイル数をリセット
              move. w
                     #0, filenum
                                   * 通常ファイル
              move. w
                     #$20,-(SP)
              pea
                     arg1
                                   # arg[1]
              Dea
                     filbuf
                                   * 結果が返るバッファ
              FNC
                     $4E
                                   * files
                     10(SP). SP
              100
              tst. 1
                     DO
                                   * 該当するファイルはあるか?
              bni
                     nomatch
                                   * ないならばnomatchへ
              bra
                     1612
100p:
              pea
                     filbuf
                                   * 結果が返るバッファ
              FNC
                     $4F
                                   * afiles
              addq. I
                     #4. SP
                     DO
                                   * これ以上該当するファイルはあるか?
              tst. 1
              bmi
                     nomatch
                                   * ないならばnomatchへ
1612:
                     filbuf. Al
             1 ea
             nove. w
                     22(A1) DO
                                   * ファイルの時刻
             nove. w
                     24(A1), D1
                                   * ファイルの日付
             CRD. W
                     date, D1
                                   * 指定された日付とチェック
             bes
                     loop
                                   * dateより前ならloopに戻る
             CED. W
                     time, DO
                                   * 指定された時刻とチェック
             bes
                     loop
                                  * timeより前ならloopに戻る
1613:
             add. w
                    #1. filenum
                                  *マッチ1.たファイル数+1
             pea
                    30 (A1)
                                  * PACKEDNAME
             FNC
                    $09
                                   * print
             addq. i
                    #4 SP
                     delyn_nsg
             Dea
             FNC
                     $0.9
                                  * print
                    #4. SP
             addq. l
             FNC
                    $01
                                  * getchar
             move. 1 D0. D1
             nea
                    crlf_msg
             FNC
                    $09
                                  * print
             addq. I #4. SP
             or.b
                    #$20. D1
                                  * 大文字に対応する処理
```

```
* "y"か?
                 cmp. b
                        #'y'.D1
                 beg
                         delete
                                        * : ti h ld deleten
                 епр. b
                         #'n'.D1
                                        * "n" #> ?
                 beq
                         1000
                                        * ' ならば loopへ
                 hra
                         1513
                                        * それ以外なら再び尋ねる
 delete:
                 move. 1
                        nameptr. A0
                         30 (A1), A1
                 les
                 nove w
                       #22 DO
 лашесору:
                                        * バス名とファイル名を結合
                        (A1)+, (A0)+
                 nove. b
                dhra
                        DO. namecopy
                 pea
                        namebuf
                FNC
                        $41
                                       * delete
                addq. 1
                        #4. SP
                tst. l
                        DO
                bni
                        delete_err
                bra
                        loop
 nomatch.
                tst. w
                        filenum
                        nofile
                        nomore_msg
                pea
                bra
                        1514
                pea
                        nofile_msg
 1514 -
                FNC
                        $09
                                       * print
                addq. 1
                        #4. SP
                FNC
                        $00
                                       * exit
 illegal_end:
                pea
                        illegal end msg
                bra
                        disp abort
 date err:
                pea
                        date_err_msg
                bra
                        disp_abort
time_err:
                pea
                        time_err_msg
                bra
                       disp_abort
delete_err:
                pea
                        delete_err msg
disp abort:
                FNC
                        $09
                                       * print
                addq. 1
                       #4. SP
                FNC
                        $00
                                       * exit
getarg:
                                       * arg取得サブルーチン(簡易型)
                noveq
                       #0, D0
                                       * 文字数リセット
                novea
                       #0.D7
                                       * arg開始フラグリセット
getarg loop:
                       (A2)+, D1
               move. b
                                       * 1 文字get
               bea
                                       * $00ならばeolへブランチ
                       eol
#'', Di
               cmp. b
                                       * スペース?
               beq
                       delin
                                      * ならばdelinへ
* タブ?
               emp. b
                       #9. D1
               beg
                       delim
                                      * 'tsittdelin^
                                      * それ以外ならば、
               moveq
                       #-1. D7
                                      * arg開始フラグをセット
               move. b
                       D1, (A1)+
                                      * argパッファにコピー & ポインタ+1
               addq. 1
                       #1, D0
                                      * 文字数 + 1
               bra
                       getarg_loop
delin:
               tst.1
                       D.7
                                      * arg開始済み?
               beg
                       getarg_loop
                                      * まだならばgetarg_loopへ
```

```
eo1:
                                        * コマンドラインポインタ補正
                suba 1 #1 49
                clr.b
                       (A1)+
                                        * argにエンドマーク
                rts
 ascdatebin2:
                                        * 日付(ASCII)→バイナリルーチンコール
                tocs
                        $58
                                        * DATECNY (10CS)
                tst. l
                        DO
                bni
                        adb2 exit
                move. 1
                        DO. D1
                move. 1
                        DO. D2
                and. 1
                        #%0000000000000 00000000 00011111, DO
                                                               * day
                and I
                        #%000000000000000001111_00000000.D1
                                                               * month
                lsr. I
                        #3. D1
                and. 1
                        #%111111111111 00000000 00000000 D2
                                                               # vear
                        #$7BC 00 00.D2
                enh 1
                1sr. 1
                        #7. D2
                or. 1
                        D1. D0
                ог. 1
                        D2. D0
adb2 exit-
                rts
asctimebin2:
                                       * 時刻(ASCII)→バイナリルーチンコール
                1008
                        $59
                                       * TIMECNY (10CS)
                tst. 1
                        DO
                hmi
                        atb2 exit
                nove 1
                        DO. D1
                move. 1 D0. D2
                and. 1
                        #%00000000 00000000 00111110.D0 * sec
                1sr. 1
                        #1.D0
                and. 1
                        #$00000000 00111111 00000000 D1 * min
                Isr. 1
                        #3, D1
                and. 1
                        #%00011111_00000000_00000000, D2 * hour
                Isr. 1
                        #5. D2
                or. I
                        D1, D0
                or. l
                        D2. D0
atb2 exit:
                rts
                . data
illegal_cmd_msg:
                       'バラメータの指定が間違っています',13,10
                dc. b
                dc. b
date_err_msg:
                dc. b
                       '日付の指定が間違っています',13,10
                dc. b
time_err_msg:
                de. b
                       '時刻の指定が間違っています',13,10
                dc. b
delete err mag:
                       ·デリートできませんでした',13,10
                de. b
                dc. b
delyn msg:
                dc. b
                        DELETE (Y/N) ? '.0
nomore_msg:
                       '以上です',18,10
                dc. b
                dc. b
                       0
nofile_msg:
                       '該当するファイルはありません',13,10
                dc. b
               dc. b
                       0
crlf msg:
               dc. b
                       13, 10, 0
               . bss
namebuf:
               de h
                       92
filbuf:
               ds. b
```

```
arg1:
                ds.h
                       40
 arg2:
                ds. b
                       Δn
arg3:
                de h
                       40
               . even
time:
                ds. w
date:
                ds. w
filenum:
                ds. w
nameptr:
               ds. I
               . end
コマンドラインでファイルマスク、日付、時刻を指定し、ファイルマスクに一数するファイル群の中の、指定した日付/時刻以降のものを消去します。
* 消去する前には確認を求めてきます。時刻は省略可能です。
* usage:
               sample26 (mask) (date) [(time)]
    SMPI 27
*
       Function call sample program #27
               SFF43 chmod
               include macro, h
               . text
start:
                       (A2)+
                                      * コマンドラインの文字数をチェック
               tst.b
               beq
                       попаве

♦ 0 ならnonameへ

                                      * 現在のモードを得る
               move. w #-1, -(SP)
               move. 1 A2, -(SP)
               FNC
                       $43
                                      * chmod
               addq. 1
                       #6. SP
                                      * エラー?
               tst.1
                       DO
               bmi
                       nofile
                                      * Tobanofile ~
                       #$0001, D0
               cor.w
                                      * Read/Only属性を反転
               move. w
                       DO. - (SP)
               move. I
                       A2, -(SP)
               FNC
                       $43
                                      * chmod
               add. I
                       #6. SP
               FNC
                       $00
                                      * exit
noname:
               pea
                       noname_msg
               FNC
                       $09
                                      * print
               addq. 1
                       #4. SP
               FNC
                       $00
                                      * exit
nofile:
                       nofile_msg
               pea
               PNC
                       $09
                                      * print
               addq. 1 #4. SP
               FNC
                      $00
                                      * exit
```

```
. data
noname msg:
                      'ファイルを指定してください',13,10
               de. b
              dc. b
nofile_msg:
                      'ファイルがみつかりません', 13, 10
               dc. b
              dc. b
               . end
  コマンドラインで指定したファイルのRead/Only属性を切り替えます。
* usage:
              sample27 (filename)
     SMPL 28
*
       Function call sample program #28
*
              SFF44 loctrl
               include macro.h
               . text
start:
               move. w #$02, -(SP)
                                             * READ/WRITE
                                             * PCMデバイスをオープン
               Dea
                      pennane
               FNC
                      $30
                                             * open
               addq. 1 #6, SP
               move. 1 DO. D1
                                             * ハンドルをD2に保存
               move. 1 #1. - (SP)
                                     * PCMf n 4xのこのioctrlでは意味を持たない
                      buffer
                                             * 値の返るバッファを指すポインタ
               реа
               nove. w
                     D1, -(SP)
                                             * ハンドル
               move. w #2, -(SP)
                                             * デバイスドライバからの直接入力
               FNC
                      $44
                                             * ioctrl
               lea
                      12(SP), SP
                                             * 現在のPCMデバイスの実行状況が返る
               move. w D1, -(SP)
               FNC
                      $3E
                                             * close
               addq. 1 #2, SP
                      #0.D0
               noveq
               nove. b
                      buffer, DO
               bea
                      nothing
                      #$20. DO
               cmp. b
                      1611
               hee
               sub. b
                      #$0C. DO
1611:
               cap. b
                      #$10.D0
               hes
                      1512
               sub. b
                      #$0C, D0
1612:
               subq
                      #2, DO
               Isl. w
                      #1, D0
               lea
                      msg_table, A0
               nove. i
                      (A0, D0. w), -(SP)
               FNC
                      $0.9
                                             * print
               addq. 1
                      #4, SP
               FNC
                      $00
                                             * exit
nothing:
                      nothing_msg
               pea
               FNC
                      $09
                                             * print
```

```
addo 1 #4 SP
              FNC
                     $00
                                           * exit
              . data
pomname:
              de. h
                     ' PCM' . 0
nothing msg:
                     '何も実行していません。'.13.10.0
              de b
              . even
msg table:
              dc. 1
                     msg02.msg04.msg12.msg14.msg22.msg24
msg02:
                     '出力中: 10CSコール$60を実行中。',13,10,0
              dc. b
msg04:
                     '入力中:10CSコール$61を実行中。'.18,10,0
              dc. b
msg12:
              dc. b
                     '出力中:10CSコール$62を実行中。'.13.10.0
msg14:
                     *入力中: 10CSコールS63を実行中。*, 13, 10, 0
              de. h
msg22:
              dc. b
                     '出力中: 10CSコール$64を実行中。',13,10,0
nsg24:
                     *入力中:10CSコール$65を実行中。*,13,10,0
              de. h
              . bss
buffer:
              ds. b
                     1
              . end
```

\* IOCTRL可能なデバイス"PCM"を利用して、現在のPCMの実行状況を表示しま \* す。

# SMPL 29

```
Function call sample program #29

* SFF2F dup0

*
```

# include macro.h

start:

include	macro.n	
. text		
tst.b	(A2)+	* コマンドラインの文字数チェック
beq	noname	* 0 ならばnonameへ
move. w	#\$20,-(SP)	* 通常ファイル
move. 1	A2 (SP)	* コマンドライン=ファイル名
FNC	\$3C	* create
addq. l	#6, SP	
tst.1	D0	* x 9 - ?
bmi	create_err	* 「ならばcreate_errへ
nove. w	DO, handl	* ファイルハンドルをhandlへ
nove. w	#2,-(SP)	* 標準エラー出力
nove. w	D0, -(SP)	
FNC	\$2F	* dup0
addq. 1	#4. SP	
tst.l	D0	* エラー?
bmi	dup0_err	* ^ならばdupO_errへ
nove. 1	#BOTTOM-start+	\$P0,-(\$P) * 自分に必要最小限のメモリ
202	16(40)	<ul><li>朝女のpsp</li></ul>

```
ENC
                       $44
                                      * setblock
                addq.1 #8.SP
                clr I
                       -(SP)
                                      * 現在の環境
                       PI
                pea
                                      * コマンドライン: (null)
                       FILE
                nea
                                      * ファイル名 : a: Veonmand x
                BOVE W
                       #0, - (SP)
                                      * load & exec
                FNC
                       $4B
                                      * exec
                lea
                       14(SP), SP
                tst. 1
                       DO
                                      * x 5 - 7
                bni
                                      * Toddexec_err^
                       exec_err
                move. w #2, -(SP)
                                      * 標準エラー出力
                move. w #2, -(SP)
                                      * もとに戻す
                                      # dup0
                FNC
                       SZF
                addq. 1 #4, SP
               nove. w hand1. - (SP)
                               * もとのファイルをクローズ(dup0の返り値を渡してもよい)
               FNC
                       $3E
                                      * close
               addq. 1 #2. SP
               ENC
                       $00
                                      * exit
noname:
               pea
                       noname msg
               bra
                       disp_abort
create err:
               pea
                       create_err_msg
                       disp abort
               bra
dup0_err:
               pea
                       dup0 err msg
               bra
                       disp abort
exec_err:
               pea
                       exec_err_msg
disp_abort:
               FNC
                       $0.9
                                      * print
               addg. 1
                       #4, SP
               FNC
                       $00
                                      * exit
               . data
noname_msg:
               dc. b
                       'ファイル名を指定してください',13,10
               dc. b
create_err_msg:
               de, b
                       'ファイルを作成できません', 13, 10
               de. b
dup0 err msg:
               dc. b
                       'ファイルハンドルを強制複写できません',13,10
               dc. b
exec_err_msg:
               dc. b
                       'command.xを起動できません',13,10
               dc. b
                       n
P1:
               dc. b
FILE:
               de. b
                      'a:Ycommand.x',0
               .bss
hand1:
               ds. w
BOTTOM:
               equ
               . end
```

```
* 標準エラー出力を、コマンドラインで指定したファイルへリダイレクトし
* た状態でcommand. xを起動します。その結果、このcommand. xから立ち上げた
* プログラムが標準エラー出力に出力した文字列は、指定したファイルの中に
* 入ることになります。
# usage:
             sample29 (filename)
    SMPI 30
*
      Function call sample program #30
*
             $FF45 dup
.
             SFF46 dup2
*
             include wacro, h
             . text
start:
             move. w #1. - (SP)
                                 * 標準出力
             FNC
                    $45
                                 * dup
             addq. 1 #2, SP
             tst.1 DO
                                  * x 5 - 7
             bmi
                    dup_err
                                 * ならばdup_errへ
             move. w D0, hand11
                                 * 複写先のハンドルを保存
             addq. w #1. Do
                                 * 次のハンドル
             move. w DO, hand12
                                 * 複写先のハンドルを保存
             move. w D0, -(SP)
                                 * 次のハンドルに複写
                                 * 標準出力
            move. w #1. - (SP)
            FNC
                   $48
                                 * dup2
            addq. 1 #4, SP
            tst. I Do
            bni
                   dup2_err
            nove. w handli. Di
            move. w D1. - (SP)
                                 * 複写ハンドル1に出力
            Dea
                   msg1
            FNC
                   SIE
                                 * fputs
            addq. 1 #6, SP
            move. I D1. D0
            bsr
                   hex2
                                * 16 道 2 桁表示サブルーチン
            move. w D1, - (SP)
                                * 複写ハンドル1に出力
            pea
                   nsg2
            FNC
                   SIE
                                * fouts
            addq. 1 #6, SP
            move. w hand12, D1
            move. w D1. - (SP)
                                * 複写ハンドル2に出力
            pea
                   msgl
           FNC
                  $1E
                                * fouts
           addq. 1 #4, SP
           move. 1 D1, D0
           bsr
                  hex2
                                * 16進2桁表示サブルーチン
           move. w D1, -(SP)
                                * 複写ハンドル2に出力
           pea
                  msg2
           FNC
                  SIE
                                * fputs
           addq. 1 #6, SP
           move. w handli, - (SP)
           FNC
                  $3E
                                * close
           addq. 1 #4, SP
```

move. w hand12, ~(SP) FNC \$3E

addq. 1 #4. SP

\* close

```
ENC
                          200
                                         * erit
 dup_err:
                          dup err_msg
                 pea
                                          * print
                 FNC
                          $0.9
                         #4, SP
                 addq. 1
                  FNC
                          $00
                                          * exit
  dup2 err:
                          dup2_err_msg
                  pea
                  FNC
                          $69
                                          * print
                  adda, 1
                         #4. SP
                                          * exit
                  FNC
                          $00
                                          * 16 准2 桁表示サブルーチン
hex2:
                                          * (出力ハンドル指定)
                  move. 1 DO. - (SP)
                  lsr. w
                          #4. DO
                  bsr
                          hex1
                         (SP)+, D0
                  move. 1
  hex1:
                  and. w
                          #$0F. DO
                  add. w
                          #'0', D0
                  CRD. W
                          #$3A DO
                  bcs
                          hex0
                          $7, DO
                  add. w
  hex0:
                  move. w D1, -(SP)
                  move. w D0, -(SP)
                  FNC
                          $10
                                          * fputc
                  addq. 1
                         #4. SP
                  rts
                  . data
  msgl:
                          'ファイルハンドル '.0
                  dc. b
  nsg2:
                          'に出力しています',13,10
                  dc. b
                  dc. b
  dup_err_msg:
                  dc. b
                          'ファイルを複写(dup)できません',13,10
                  dc. b
  dup2_err_msg:
                          'ファイルを強制複写(dup2)できません',13,10
                  dc. b
                  dc. b
                  .bss
  handl1:
                  ds. w
  hand12:
                  ds. w
```

標準出力を複写/強制複写し、それぞれの複写先のファイルハンドルを使って、標準出力に設定されていたデバイスに文字列を出力してみせます。

## SMPL 31

a) "SAMPLE31.S"

\* Function call sample program #31 part1 \* \$FF4B exec \* \$FF4D wait

.

```
include macro h
                . text
. . . . .
                move. 1
                       #BOTTOM-start+SFO - (SP) * 自分に必要最小関のメチリ
                       16 (A0)
                                * 現在のPSP
                pea
                FNC
                       $4A
                                      * setblock
                addq. 1 #8, SP
                                      * 環境は現在のものを引き継ぐ
                clr l
                       -(SP)
                pea
                                      * コマンドラインのポインタ
                       PILE
                                      * ファイルネーム
                pea
                move. w #0, -(SP)
                                      * *- FO : LOAD & EXEC
                FNC
                       S4B
                                      * exec
                lea
                       14(SP). SP
                                      * エラー?
* ならばcannot_execへ
                tst 1
                       Dn
                bui
                       cannot_exec
                FNC
                       SAD
                                      * wait
                Isl. w
                                      * 終了コード * 4
                       #2. DO
               1 ea
                       msgtabl. A0
                nove. I
                       (A0, D0, w), -(SP)
               FNC
                       202
                                      * print
               addq. 1 #4, SP
               FNC
                       $00
                                      * exit
cannot_exec:
               pea
                      cannot_exec_msg
               FNC
                       $09
                                     * print
               addq. 1
                      #4. SP
                      $00 . .
               FNC
                                     * exit
P1 -
               dc. b
FILE:
               dc. b
                      's31 2.x'.0
               .even
msgtabl:
               dc. 1
                      msgl.msg2.msg3
msgl:
               dc. b
                      'パワースイッチにより起動しました',13,10
               dc. b
nsg2:
               dc. b
                      '外部スイッチにより起動しました',13,10
               dc. b
nsg3:
                      'タイマにより起動しました',13,10
               de h
               dc. b
cannot_exec_msg:
               dc. b
                      "s31_2.xを実行できませんでした",13,10
               dc. b
BOTTOM:
               equ
               . end
b) "S31 2.S"
       Function call sample program #31 part2
               SFF4C exit2
```

include macro.h

\*

\*

```
text
            LOCS
                   $8E
                                * BOOTINE (LOCS)
            1sr. 1
                   #8. DO
            Isr. 1
                   #8. DO
                                * 紀動情報を得る
            Isr. 1
                   #8. DO
            move w D0 - (SP)
            PNC
                   $40
                                # exit2
            end
  このサンプルは2つのプログラムを1組として使用してください。
* [partitour]
  SFF4Bexecでpart2をロードを実行しています。終了コードはexecコー
* ルの扱り値としてDOに扱ってきますが、ここではあえて$FF4D waitを使
用して再度終了コードを得ています。
 [part215 ついて]
   IOCSを利用して得られた起動情報を終了コードとして返しています。
   part1とpart2は同じディレクトリにある必要があります。
    SMPL 32
      Function call sample program #32
            $FF52 setenv
÷
            SFF53 geteny
             include macro, h
start:
             tst.b
                   (A2)+
                                * コマンドラインの文字数チェック
                   nonane
                                  0 ならばnonameへ
             bea
             move. 1 A2. endptr
             pea
                   getbuf
             clr. 1
                   -(SP)
                                * 環境変数'path'
             pea
                   getname
             FNC
                   $53
                                * getenv
             les
                   12(SP). SP
                                * エラー?
             tst. I
                   DO
             hai
                   get_err
                                  tibliget erra
                                * バッファの先頭からサーチ開始
             102
                   getbuf, Al
             move. 1 Al, begin_ptr
                                * コマンドラインの内容をサーチ
             nove. 1
                   endntr. A2
                                * スキップ中フラグクリア
             elr.b
                   skipping
             clr.b
                   eol_flag
                                * 行来フラグクリア
search:
             move. b (A1)+, D0
                                * バッファから1文字
                                  $00なら行来。eolへ
                   eol
#':', D0
             ben
             cap, b
                                * デリミタ':'か?
                   delim
                                * # # delim^
             beq
                                * スキップ中?
             tst.b
                   skipping
                                * ならばsearchへ
             bne
                   search
                                * コマンドラインと比較
* 一致するならマッチングを続ける
             cmp. b
                   (A2)+, D0
             bea
                   search
             move. b #-1. skipping
                                * スキップ開始
             bra
                   search
ecl:
             move, b #-1, eol flag
                                * 行末フラグを立てる
```

sub. 1 #1, begin ptr

\* 最後の': を消すため

```
calin-
               tst.b
                      skipping
                                     スキップ中だった?
               bne
                      delin2
                                     * ならばdelin2へ
               tet h
                      (42)
                                     * 比較文字列も行来?
                                     * ならば完全一致でmatchへ
               hen
                      natch
colim2.
               tst b
                      col flag
                                     * 行束だった?
                                     * ならばnot foundへ
               bne
                      not found
                      Al. begin ptr
                                     * ポインタ単新
               nove. 1
                                     * 再びコマンドライン先頭からマッチング
               nove. 1
                      emdptr. A2
                                     * スキップ中フラグはクリア
               clr.b
                      skipping
               hra
                      search
match:
               move. w #255. D0
                                     * 最高でも255文字まで
               move. 1 begin ptr. A2
                                     * 削除開始
match_loop:
               move. b (A1)+, (A2)+
               dhea
                      DO, match_loop
                      getbuf
                                     * 処理後の変数の内容
               pea
               clr. 1
                      -(SP)
               pea
                      getname
                                     * 環境変数 'path'
               FNC
                      $52
                                     * seteny
               addg. 1
                      #8 SP
               tst. 1
                      DO
                                     * x 5 - 7
                                     * Tabifset erra
               bmi
                      set_err
               FNC
                      $00
                                     * exit
not_found:
                      not found use
               pea
                      disp_abort
               bra
noname:
                      noname msg
               pea
                      disp_abort
               bra
get_err:
               pea
                      get err nsg
               bга
                      disp abort
set err:
                      set err msg
               nes
disp abort:
               PNC
                      209
                                     * print
              addq. 1 #4. SP
              FNC
                      $00
                                     * exit
               . data
not found msg:
               dc. b
                      '指定されたパスは登録されていません', 13, 10
               dc. b
noname_msg:
                      '削除するパス名を指定してください',13,10
               dc. b
               dc. b
                      0
get_err_msg:
                      '環境変数',$27,'path',$27,'がありません',13,10
               de. b
               dc. b
set err msg:
               dc. b
                      '環境変数',$27,'path',$27,'を設定できません',13,10
               dc. b
                      0
getname:
              dc. b
                      'path', 0
              .bss
emdptr:
              ds. 1
begin_ptr:
              ds. I
```

```
getbuf:
                    256
             ds. b
skipping:
             ds. b
             . end
* 環境変数 path に登録されているパスの中から、コマンドラインで指定し
* たバスを削除します。
           sample32 <path>
# usage:
   SMPL 33
     Function call sample program #33
             SPF2E verify
              SFF54 verifyg
              include macro, h
              . text
start:
              FNC $54
                               * verifyg
              tst.1 D0
                                 * ベリファイしている?
                                   * LTいるならばturn_offへ
              bne
                     turn_off
turn_on:
              move. w #1, D0
                                  * VERIFY = ON
              lea verify_on_msg. Al
                     set verify
              bra
turn off:
                                  * VERIFY = OFF
              move. w #0. D0
                    verify_off_msg, Al
set_verify:
              move. w D0, - (SP)
                     $2E
                                   * verify
              FNC
              addq. 1 #2, SP
              move. 1 A1, -(SP)
              FNC
                     $09
                                   * print
              addq. 1 #4. SP
              FNC
                     $00
                                   * exit
              . data
verify_on_msg:
              dc. b
                     'VRRIFY & (on) にしました', 18, 10
              dc. b
verify_off_msg:
                     'VERIFY & <off> にしました',13,10
              dc. b
              dc. b
              . end
* VERIFYの(on)、(off)を切り替えます。
```

```
Function call sample program #34
              SFF56 rename
               include macro.h
               . text
 start:
              tst.h
                      (42)+
                                   * コマンドラインの文字数チェック
              hea
                      попаже
                                    * Officitions
               lea
                      argl, Al
                                    * argv[1]
               bsr
                      getarg
                                    * arg取得サブルーチンコール
              tst. 1
                      DO
                                    * 文字数は0?
                                    * Todargerra
              bea
                      arg_err
              100
                      arg2. Al
                                    * argv[2]
              bsr
                                    * arg取得サブルーチンコール
                      getarg
              tst. 1
                     DO
                                    * 文字数は0.7
              beq
                     arg err
                                       # 6 Marg err∧
              nea
                     are?
                                    * 変更後の名前
              pea
                      argl
                                    * 変更前の名前
              FNC
                      $56
                                    * rename
              addn. l
                     #8 SP
                                    * x = - ?
              tst. l
                     DO
              bmi
                     ren_err
              FNC
                     0.02
                                    * erit
ren err:
              pea
                     ren_err_msg
              FNC
                     $09
                                    * print
              addq. 1 #4. SP
              FNC
                     $00
                                    * exit
nonane:
              pea
                     nonane use
              bra
                     disp_abort
arg_err:
              pea
                     arg_err_msg
disp abort:
              FNC
                     200
                                   * print
              addo. 1 #4. SP
              FNC
                     002
                                   * exit
getarg:
                                   * arg取得サブルーチン(簡易型)
              noveq
                    #0. D0
                                   ♦ 文字数リセット
              moveq
                   #0. D7
                                   * arg開始フラグリセット
getarg loop:
                    (A2)+. D1
              move. b
                                   * 1 文字get
              beq
                     eol
                                   * $00ならばeolへブランチ
              cap. b
                                   * スペース?
              beq
                     delin
                                   * ならばdelinへ
* タブ?
              cmp. b
                    #9. D1
              beg
                     delim
                                   * ならばdelinへ
                                   * それ以外ならば、
              moveq #-1. D7
                                   * arg開始フラグをセット
              move, b D1. (A1)+
                                   * argパッファにコピー & ポインタ+1
              addq. 1 #1. D0
                                   * 文字数+1
              hra
                     getarg loop
delin.
              tst.1
                     D7
                                   * arg開始済み?
              bea
                                  * まだならばgetarg_loopへ
                     getarg_loop
```

```
eol:
                                * コマンドラインポインタ補正
             subq. 1 #1. A2
             clr.b
                   (A1)+
                                 * areにエンドマーク
             rts
             . data
noname msg:
             de. b
                    "旧、新各ファイル名を指定してください".13.10
             dc. b
arg_err_msg:
             dc. b
                    'パラメータが異常です',13,10
             dc. h
ren_err_msg:
             dc. b
                   *リネームに失敗しました*,18,10
             de. b
             hss
arg1:
             ds.b
                    6.4
arg2:
             ds.b
                   64
             . end.
* コマンドラインで指定した旧、新各ファイル名に従ってリネームを行いま
* す。COMMAND. XのRENコマンドとは、新旧で異なるディレクトリを指定した場
* 合、ファイルの移動も行う点、そしてディレクトリ名のリネームも行える点
* です。COMMAND. Xでは、あえてファンクションコール S F F 5 6 renameの機能
* を制限して利用しています。
* usage:
            sample34 <old_name> <new_name>
     SMPL 35
*
       Function call sample program #35
             $FF5A creating
              include macro, h
              . text
start:
              move. w #3-1.D7
                                 * 3個ファイルを作る
loop:
              move. w #$20, -(SP)
                                 * 通常ファイル
              pea
                    паже
              FNC
                    SSA
                                 * creating
              addq. 1
                    #6, SP
                    DO
              tst. l
                    open err
              bea
              move. w D0, - (SP)
              FNC
                    $3E
                                 * close
              addg, 1 #2, SP
             dbra
                    D7. 100p
             FNC
                    $00
                                 * exit
open err:
              pea
                    open_err_msg
```

FNC \$09

addq. 1 #4, SP

\* print

```
FNC
                    002
                                  * exit
             . data
TERR:
             dc. b
                    'temp???? $$$'.0
net_err_msg:
             de. b
                    'これ以上テンポラリファイルをオープンできません'.18.10
             de. b
             . end
 *tmp???? $$$ というマスクで表現されるテンポラリファイルを3個クリエ
○ イトします。CONFIG. SYSで"SHARE="を指定している場合、第1パラ
* イータは3以上にしてください。

* 複数回続けて実行してみると、動作がよく理解できると思います。
    SMPL 36
      Function call sample program #36
           $FF5B create2
             include macro, h
             . text
start:
             tst.b (A2)+
                                  * コマンドラインの文字数チェック
                                  * O & Sid nofile ~
             beq
                    nofile
             move. w #$20. -(SP)
                                  * 適常ファイル
                                  * コマンドライン=ファイル名
             move. 1 A2. - (SP)
             FNC
                    $5B
                                  * cteate2
             FNC
                    $3C
                                  * create
             addq. 1 #6, SP
             tet 1
                    DO
                                  * x 5 - ?
                                  bmi
                    error
             move. w DO. - (SP)
                    SSE
                                  * close
             FNC
             addq. 1 #2. SP
                    create_msg
             FNC
                    $09
                                  * print
             addo, 1 #4. SP
             FNC
                    $00
                                  * exit
error:
             cmp. 1
                    #-$80. DO
                                  * 既に同名のファイルが存在?
                    open err
             hne
             pea
                    exist msg
                    disp abort
             bra
open err:
             pea
                    open err msg
                    disp abort
nofile:
             pea
                    nofile msg
disp abort:
             FNC
                    $09
                                  * print
             addq. 1 #4. SP
             FNC
                    0.02
                                  * exit
```

```
nofile msg:
                    <sup>・</sup>ファイル名を指定してください<sup>・</sup>, 13, 10
             do b
             dc. b
create msg:
                    'ファイルを作成しました',13,10
             de. b
             dc. b
exist msg:
             dc. b
                    'ファイルは既に存在します'.13.10
             de b
open err msg:
                    'ファイルを作成できません',13,10
             dc. b
             dc. b
             . end
コマンドラインで指定したファイル名のファイルを作成します。既に存在
するファイルと同名のファイルを作成しようとした場合、作成せずに終了し
* ます。 SFF 5 Bcreate2を使用している部分をSFF 3 Ccreateに置き換え
* て違いを確認してください。
# usage:
             sample36 (filename)
     SMPI 37
*
      Function call sample program #37
             SFF5C lock
             include macro, h
             . text
start:
             tst.b
                    (A2)+
                                 * コマンドラインの文字数チェック
                                 * 0 % 6 % noname ~
             bea
                    попаве
             move. w #0, -(SP)
                                 * Compatible/READ
             move. 1 A2, -(SP)
                                 * コマンドライン=ファイル名
             FNC
                    $3D
                                 # open
             addq. 1 #8. SP
             tst. l
                   Da
                                 * エラー?
             bmi
                   open err
                                 * ならばopen errへ
             move, w DO, handl
                                 * ファイルハンドルをhandlへ
             move. w #2. - (SP)
                                 * ファイルの終端から、、
             move. 1 #0, -(SP)
                                 * オフセット0の地点へ
             nove. w hand1. - (SP)
             FNC
                                 * seek
             addq. 1 #8, SP
                                 * D0にはファイルサイズ
             move. 1 DO, filesize
                                 * ファイルサイズをfilesizeへ
             move. 1. DO, -(SP)
                                 * ファイル全域を、、
             move. 1 #0, -(SP)
                                 * ファイル先頭からロックします
             move. w handl, -(SP)
                                 *ロック設定
             nove. w
                   #0, -(SP)
             FNC
                   $50
                                 * lock
             lea
                    12(SP). SP
                    lock_msg
             nea
             FNC
                   $09
                                 * print
             addq. 1 #4. SP
```

. data

```
move. 1 #ROTTOM-start+SPO - (SP) * 自分に必要最小限のメモリ
                      16(AO)
                                   * 現在のPSP
              pea
              PNC
                      244
                                    * setblock
              addq. 1 #8. SP
              clr. l
                     -(SP)
                                     * 現在の環境
                      P1
                                     * コマンドライン: (null)
              nes
                                     * ファイル名 : a:Ycommand.x
              pea
                      FILE
              BOVE. W
                      #0. - (SP)
                                     # load & exec
              FNC
                      S4B
                                     * exec
                      14(SP), SP
              lea
              move. 1 DO, -(SP)
                                     * execの結果をブッシュ
                     filesize,-(SP) * ファイル全域を...
              nove. 1
              move. 1
                      #0, -(SP)
                                     * ファイル先頭からロックします
                      handl - (SP)
              move. w
                      #1, -(SP)
                                     * ロック解除
              move. w
              FNC
                      $50
                                     * lock
                      12(SP), SP
              1ea
              move. 1 (SP)+. D0
                                     * execの結果をポップ
                                     * エラー?
                      DO
              tst. l
              bni
                      exec err
                                     * # Sidexec err^
              nos
                      unlock-msg
              FNC
                      $09
                                     * print
                      #4. SP
              addq. l
              DNC
                      $00
                                     * exit
conane:
              pea
                      noname msg
                      disp abort
              bra
open_err:
              pea
                      open err msg
              bra
                      disp_abort
exec_err:
              pea
                      exec err msg
disp abort:
              FNC
                      9.02
                                     * print
              addo. 1
                      #4. SP
              ENC
                      $0.0
                                     * exit
              . data
P1:
              dc. b
                      0
              de. b
FILE:
                      'a: Ycommand. x', 0
              dc. b
lock msg:
                      'ファイルをロックしました',18,10
              dc. b
              de. b
unlock msg:
                      'ファイルのロックを解除しました',13,10
              dc. b
              dc. b
noname_msg:
                      'ファイル名を指定してください',13,10
              dc. b
              dc. b
                      0
open_err_msg:
                      ·ファイルがみつかりません',13,10
               dc. b
               dc. b
exec_err_msg:
               dc. b
                      'command.xがみつかりません',13,10
               dc. b
                      0
```

```
. bss
hand1:
             ds. w
filesize:
             ds. I
                    1
BOTTOM:
             equ
             . end
 コマンドラインで指定したファイル全域をロックした状態でcompand.xを記
* 動します。TYPEコマンドなどを使って、指定したファイルにアクセスできな
* いことを確認してください。
  このプログラムを実行するためには、ドライブAのルートディレクトリに
* command.xが存在することが必要です。
# usage:
            sample37 (filename)
    SMPL 38
٠
      Function call sample program #38
             SFF5F assign
*
             include macro, h
             . text
start:
                                 * コマンドラインの文字数をチェック
             tst.b
                    (A2)+
             hea
                    noname
                                 * 文字数 0 ならnodryへ
             pea
                    buffer
             nove. 1
                    A2, - (SP)
                                 * コマンドライン=ドライブネーム
             nove. w
                    #0. - (SP)
                                 * アサイン状況を得る
             FNC
                    SSF
                                 * assign
             lea
                    10(SP). SP
             tst. I
                    DO
             bmi
                    drverr
             can, h
                    #$40.D0
                                 * アサインインデックスが$40なら
             bea
                    normal
                                    normal^
             emp. b
                    #$50. DO
                                 * アサインインデックスが$50なら
                    vertical
             bea
                                    vertical ~
                    #$60.D0
                                 * アサインインデックスが$60なら
             cmp. b
                    subdir
                                    subdir~
             bea
             bra
                    nodry
normal:
             pea
                    normal msg
             bra
                    1611
vertical:
             pea
                    vertical_msg
             bra
                    1611
subdir:
             pea
                    subdir_msg
1611:
             FNC
                    $09
                                 * print
             addq. 1
                    #4. SP
             pea
                    buffer
             FNC
                    202
                                 * print
             addq. 1
                    #4. SP
```

pea desu

```
FNC
                                * print
            addo. 1
                   #4. SP
            FNC
                   enn
                                # exit
2.4
                   nonane use
             pes
             bra
                   disp_abort
                   dryerr msg
             nea
                   disp abort
             bra
                   nodry msg
             pea
             FNC
                   202
                                * print
             addo. 1
                   #4. SP
             FNC
                   $00
                                 * exit
             . data
manage usg:
                    'ドライブホームを指定してください',13,10
             dc. b
             dc. b
druor: asg:
             dc. b
                    "ドライブネームが異常です",13,10
             dc. b
andry_msg:
                    'ドライブが存在しません',13,10
             dc. b
             dc. b
toomal_msg:
                    "ドライブは通常のドライブで、カレントディレクトリは".0
             de. b
estical mag:
                    *ドライブは仮想ドライブで、このドライブとしてアクセスする*
             de. b
                    ·サブディレクトリは',0
             de. b
suddir mag:
                   'ドライブは他のドライブのサブディレクトリとしてアクセス'
             dc. b
                    ·され、そのディレクトリは',0
             dc. b
éasu:
             dc. b
                    ·です。 '. 13, 10
             dc. b
             . bss
puffer:
             ds. b
                    6.5
             . end
   コマンドラインで指定したドライブのアサイン状況を調べます。
             sample38 (drive)
* usage:
     SMPL 39
       Function call sample program #39
             SFF7C getfcb
              include macro, h
              . text
start:
                                  * コマンドラインの文字数をチェック
                    (A2)+
              tst.b
                                  * Oならnonameへ
              beq
                    полаже
                                  * スーパーバイザモードへ
                    -(SP)
              clr. l
```

```
FNC $20
                                      * super
                addo 1 #4 SP
                                       * 返り値は読み捨てる
                                      * (ユーザモードへの復帰を省略したため)
                move. w #0, -(SP)
                                      * READ
                move. 1 A2. - (SP)
                FNC
                       $3D
                                      * open
                addg. 1 #4. SP
                tst.1 D0
                                       * x 5 - ?
                                       * tobiliopen erra
                bmi
                       open err
                move. 1 DO. D7
                                      * ファイルハンドルをD7に保存
                move. w D0, -(SP)
                      $70
               FNC
                                      * getfcb
                addq. 1 #4. SP
                move. 1 D0, A1
                move. w #$60-1. D1
 loop:
                move. b (A1)+, D0
                her
                       hex2
                                      * 16 進2 桁表示ルーチンコール
                move. w #' ', -(SP)
                      $02
               FNC
                                      * putchar
                addq. 1 #2. SP
               dbra
                       D1. 100p
               move. w D7. - (SP)
               FNC
                       $3E
                                      * close
               addq. 1 #2. SP
               FNC
                       $00
                                      * exit
 noname:
               nes
                       noname_msg
               FNC
                       $09
                                      * print
               addq. 1 #4. SP
               FNC
                       $00
                                      * exit
open_err:
               nes
                       open_err_msg
               FNC
                                      * print
               addq. 1 #4. SP
               FNC
                       $00
                                      * exit
hex2:
                                      * 16進2桁表示ルーチン
               move. 1 D0, -(SP)
               lsr.w
                       #4. DO
               bsr
                      hexi
               move. 1 (SP)+, D0
hex1:
               and. w #$OF. DO
                      #, 0, ' DO
               add. w
               cnp. w
                      #$3A, DO
               bcs
                       hex0
               add. w
                      #7, D0
hex0:
               move. w D0, - (SP)
               FNC
                     $02
                                      * putchar
               addq. 1 #2, SP
               rts
               . data
noname_msg:
              dc.b 'ファイル名を指定してください',13,10
```

```
dc. b
                    0
- _err_msg:
                   ·ファイルがみつかりません', 13.10
              dc. b
              de. b
              end
     ニマンドラインで指定したファイルをオープンし、そのFCBの内容をダ
 - ます。
 .::::::
              sample39 (filename)
      SMPL 40
        Function call sample program #40
               SFF7D malloc2
               SEF7E mfree2
              include macro. h
               move. 1 A0. A1
                                   * PSP-$10をA1に待避
               move.1 #BOTTOM-start+SFO,-(SP) * 自分に必要最小限のメモリ
               pea
                     16(A0)
                                  * 現在のPSP
               FNC
                     S4A
                                   * setblock
               addq. 1 #8. SP
               pea
                     nsgl
               FNC
                     $09
                                   * print
               addq. 1 #4. SP
               move. 1 #$1000. -(SP) * メモリブロック 0 を確保
               move. w #0. - (SP)
                                   * mallocと同様な割り当て方法
               PNC
                    $70
                                   * malloc2
               addq. 1 #6. SP
               move. 1 D0, mb0
               move. 1 #0, D2
               bsr
                     area_disp
               move. 1 #$1000, -(SP)
                                 * メモリブロック1を確保
               move. w #0, -(SP)
                                   * mallocと同様な割り当て方法
               FNC
                     $7D
                                   * mailoc2
               addo. 1 #6. SP
               move. 1 D0. mb1
               move. 1 #1. D2
               bsr
                    area disp
               pea
                   #5b.
                     msg2
               FNC
                                   * print
               addq.1 #4.SP
                                   * メモリブロック 0 を開放
               move. 1 mb0. - (SP)
               FNC $7E
                                   * mfree2
               addq. 1 #4. SP
               move. 1 mb1, D0
               move. 1 #1, D2
                     area disp
               her
               pea
                     паяз
               FNC
                    $09
                                   * print
               addq. 1 #4, SP
```

```
move. 1 #$1000, -(SP)
                      *メモリプロック2を確保
 move. w #2, -(SP)
                     * メモリの上位から割り当て
 FNC $7D
addq. I #6, SP
                        * malloc2
 move. 1 DO, mb2
 nove. 1 mb1, D0
 move. 1 #1, D2
 bsr
        area_disp
 move. 1 mb2. D0
 move. 1 #2. D2
       area disp
 nos
         msg4
 FNC
        $09
                        * print
 addo. 1 #4. SP
 move.1 #$1000,-(SP) * メモリブロック3を確保
 move. w #0. - (SP)
                      * mallocと同様な割り当て方法
 FNC
         $7D
                        # malloc2
 addq. 1 #6, SP
 move. 1 D0. mb3
 move. 1 mb1. DO
 move. I #1. D2
 bsr
        area_disp
 move, 1 mb2, D0
 move. 1 #2. D2
 bsr
        area_disp
 move. 1 mb3. D0
 move. 1 #3. D2
 bsr
        area_disp
 pea
        msg5
 ENC
       $09
                       * print
 addg. 1 #4. SP
move. 1 #$10, -(SP)
                      * メモリプロック4を確保
 move. w #1. - (SP)
                       * 最小メモリ割り当て
 FNC
        $7D
                       * malloc2
 addq. 1 #6, SP
move. 1 DO, mb4
nove, 1 mb1. Do
move. 1 #1. D2
bsr
      area_disp
move. 1 mb2, D0
move. 1 #2, D2
bsr
       area_disp
move. 1 mb3, D0
move. 1 #3, D2
bsr
        area_disp
move, 1 mb4. D0
move, 1 #4, D2
bsr
       area_disp
move. I #0, -(SP)
FNC
       $7E
                       * mfree2
addq. 1 #4. SP
FNC
       $00
                       * exit
move. 1 DO. A1
```

area disp:

```
pea mb_msg
FNC $09
                                    * print
              addq.1 #4.SP
               move. 1 D2. D0
              bsr hex2
              move. w #':',-(SP)
              FNC S02
                                    * putchar
               addo. 1 #2. SP
               move. 1 A1. D0
              bsr
                     hex8
               move. w #'-', ~(SP)
              FNC $02
                                    * nutchar
               addq.1 #2,SP
               move. 1 -8(A1). DO
              bsr
                      hex8
                   crlf_msg
               pea
               PNC
                    $09
                                    * print
               addq.1 #4, SP
               rts
hex8:
                                    * 16進8桁表示サブルーチン
               move. 1 D0, - (SP)
               swap D0
               bsr
                      bex4
              move. 1 (SP)+, D0
hex4:
              move. 1 D0. - (SP)
               Isr. w #8, D0
              bsr
                     hex2
              move. 1 (SP)+. D0
hex2:
              move. 1 DO, -(SP)
               lsr.w #4.D0
              bsr
                      hexi
              move, 1 (SP)+. D0
hex1:
              and. w
                     #$0F. D0
              add. w
                     #'0'.D0
              CEP. W
                     #$3A, DO
              hes
                      hevo
              add. w
                     #7. DO
hex0:
              move. w D0, - (SP)
              FNC
                      $02
                                    * putchar
              addq. 1 #2, SP
              rts
msgl:
              dc. b
                      *★$1000バイトのメモリブロックを2つ(MB00, MB01)、従来と同じ
方法で取得1.13.10
              dc. b
nsg2:
                      '★MB00を開放',13,10
              dc. b
              dc. b
nsg3:
              dc. b
                     '★$1000バイトのメモリブロック(MB02)をメモリの上位方向から取
得',13,10
              dc. b
msg4:
              dc. b
                     *★$1000パイトのメモリプロック(MBO$)を従来と同じ方法で取得*。
13.10
              de. b
                      0
```

```
msg5:
              de b
                     *★$10バイトのメモリプロック(MB04)を最小メモリ割り当てで取得
1.13.10
              de h
nb nsg:
              de. b
                     'Memery Block '. 0
erlf msg:
              de. b
                     13, 10, 0
              . even
mb0 ·
              ds. 1
mb1:
              ds. 1
mh2:
              ds. 1
-5.2.
              ds. 1
mb4:
              ds. 1
BOTTOM:
              egu
              . end
  3種類の方法を使ってメモリを取得してみせます。
   表示を行うため、やや冗長なプログラムになっていますが、実行例と併せ
*
 て各メモリ取得方法の違いを確認してください。
*【実行例】
       ★$1000バイトのメモリブロックを2つ(MB00, MB01)、従来と同じ方法で取得
*
       Memery Block 00:00172120-00173120
       Memery Block 01:00173130-00174130
*
.
       ★ MRGO を開放
.
       Memery Block 01:00173130-00174130
       ★$1000バイトのメモリブロック(MB02)をメモリの上位方向から取得
*
      Memery Block 01:00173130-00174130
*
      Memery Block 02:001AF000-001B0000
*
       ★$1000バイトのメモリブロック(MB03)を従来と同じ方法で取得
*
      Memery Block 01:00173130-00174130
       Memery Block 02:001AF000-001B0000
.
*
       Menery Block 03:00172120-00173120
       ★$10バイトのメモリブロック(MB04)を最小メモリ割り当てで取得
*
       Memery Block 01:00173130-00174130
*
       Memery Block 02:001AF000-001B0000
4
      Memery Block 03:00172120-00173120
.
      Memery Block 04:00075550-00075560
    SMPI 41
*
      Function call sample program #41
*
             $FFF3 diskred
             $FFF4 diskwrt
*
             include macro, h
             . text
otart.
                                  * コマンドラインの文字数チェック
             tst.b
                    (A2)+
             bea
                    noname
                                  * 0 % 6 d noname ~
             lea
                    argl. A1
                                  * argv[1]
```

\* arg取得サブルーチンコール

ber getarg

```
* 文字数は0?
              tst.1 DO
                                    * the Mare erra
              bea
                     arg_err
                                    * argv[2]
              lea
                     arg2. Al
                     getarg
                                    * arg取得サブルーチンコール
              her
              tst 1
                     DO.
                                    文字数は0?
                                    bea
                     arg_err
              moved
                    #0. DO
                                    * サブドライブ名
              move, b arg2, DO
              or, b
                     #$20. D0
              sub. w
                    #$60.D0
                                    * ドライブ器号
              move. w DO, subdry
              moveq #0.D0
                                    * メインドライブ名
              move, b argl, DO
              or. b
                     #$20. DO
              sub. w #$60. DO
                                    * ドライブ番号
              move, w DO, maindry
                                    * 1 + 2 9
              move. w #1. - (SP)
              move, w #0, -(SP)
                                    * 第0セクタ
                                    * メインドライブ番号
              move, w maindry, -(SP)
                     mainipl
              pea
                                    * diskred
              FNC
                     $F$
                     10 (SP), SP
              lea
              move. w #1, -(SP)
                                   * 1 to 2 9
              move. w #0. - (SP)
                                   * 第 0 セクタ
              nove. w subdry, -(SP)
                                   * サブドライブ番号
                     subipl
              pea
              FNC
                     SF3
                                    * diskred
                     10 (SP), SP
              1ea
              1ea
                     mainipl. A0
              lea-
                     subipl. Al
              move. w #1024-1, D0
chkloop:
                     (A0)+, (A1)+
                                   * IPIの内容をチェック
              cmp. b
              bne
                     MIONE
                                   * 違っていたらwrongへ
              dbra
                     DO, chkloop
              pea
                     same_msg
              PNC
                     $09
                                    * print
              addq. 1 #4. SP
              PNC
                     0.02
                                    # exit
wrong:
              pea
                     wrong_msg
                     $09
                                    * print
              PNC
              addq, 1 #4, SP
                     inpptr
              move. w #$0A. -(SP)
                                  * key flush & gets
              PNC
                     SOC
                                    * kflush
              addq. 1 #6, SP
              nea
                     crlf_msg
              FNC
                    $09
                                    * print
              addq. 1 #4, SP
              move. b inpptr+2, DO
                     #$20, D0
              or.b
              cmp. b #'y', D0
                     iplcopy
              bea
              emp. b #'n', D0
              beq nocopy
```

```
wrong
  iplcopy:
                move. w #1, -(SP)
                                     * 1 + 2 7 9
                       #0 -(SP)
                                     * 第日セクタ
                move. w
                       subdry -(SP)
                                     * サブドライブ番号
                move w
                pea
                       mainipl
                FNC
                       422
                                     * diskurt
                       10(SP) SP
                Lea
                pea
                       copy_msg
                       disp_abort
 nocopy:
                nea
                       nocopy_msg
                bra
                       disp_abort
 noname:
                Dea
                       noname msg
                bra
                       disp abort
 arg err:
                pea
                       arg err msg
 disp_abort:
                FNC
                       209
                                      * print
                addq. 1
                      #4. SP
                FNC
                       200
                                      * exit
 getarg:
                                     * arg取得サブルーチン(簡易型)
                moveq
                       #0.DO
                                     * 文字数リセット
                moveq
                       #0. D7
                                     * arg開始フラグリセット
 getarg_loop:
                       (A2)+. D1
                nove. b
                                     * 1文字get
                       eol
# D1
                bea
                                        $00ならばeolヘブランチ
                emp. b
                                     * スペース?
                bea
                       delim
                                        ならばdelimへ
                                     * 977
* Tabddelin^
                       #9. D1
                спр. b
                beg
                       delin
                                     * それ以外ならば。、
* arg開始フラグをセット
               moveq
                       #-I.D7
               move. b D1, (A1)+
                                     * argパッファにコピー & ポインタ+1
                                     * 文字数 + 1
               addq. 1 #1, D0
               bra
                       getarg_loop
delin:
               tst. 1 / D7
                                     * arg開始済み?
               bea
                      getarg_loop
                                       まだならばgetarg loopへ
 eoI:
               suba, I #1. A2
                                     * コマンドラインポインタ補正
               clr. b (A1)+
                                     * argにエンドマーク
               rts
               . data
 same_msg:
                      'IPLセクタに相違は認められません', 13, 10
               de, b
               dc. b
wrong_msg:
               dc. b
                      *1 P L セクタの内容が違っています*,13,10
                      'IPLセクタのコピーを行いますか? <Y/N> ',0
               dc. b
copy_msg:
               dc. b
                      'コピーを終了しました',13,10
               dc. b
                      0
 nocopy msg:
               de. b
                      'コピーは行いません',13,10
               dc. b
 noname msg:
               dc. b
                      'ドライブネーム (MAIN, SUB)を指定してください', 13, 10
               dc. b
                      n
arg err msg:
```

```
'バラメータが異常です',13,10
              de. b
             dc. b
crlf msg:
             de. b
                    13.10.0
inpptr:
             de. b
             dc. h
                    0
             ds. b
                    2+1
             . bss
argl:
                    40
             ds. b
arg2:
             ds. b
                    40
maindry:
             de w
subdry:
             ds. w
mainipl:
             ds. h
                    1024
subipl:
             ds. b
                    1024
             . end
  コマンドラインで指定したドライブ(メイン、サブ)のIPLセクタを比較
* し、違いが見付かった場合はメインのIPLセクタをサブにコピーします。
* メイン側にはオリジナルのHumanのシステムディスクを用意することをお
* 勧めします。
   ウイルスチェック等に利用できます。
* usage:
            sample41 <main_drv> <sub_drv>
    SMPI 42
      Function call sample program #42
            SFFF5 getindos
            include macro, h
            . text
TOP:
            equ
process_name:
            de. b
                   "SAMPLE42"
main:
                                * 割り込みで駆動される部分
            PUSH
                   D0-D4/A0-A1
            FNC
                   SF5
                                * getindos
            move. 1 DO, AO
                                * InDOSフラグのアドレスをAOに
                   (A0)
                                * InDOSフラグはOか?
```

\* Oならばeraseへ

\* B PUTMES (10CS)

tst. w

move. b #%1010. D1 bra disp

move, b #%0000, D1

indos\_msg. A1 move. w #94, D2 move. w #31, D3 move. w #2-1, D4 10CS \$2F

bea

lea

erase:

dien.

```
DO-DA/AO-A1
             POP
             rte
indos msg:
                    ** . 0
             de h
             . even
                                 * 初期化部分のスタート
start:
                                 * マーパーバイザモードへ
                   -(SP)
                                 * super
             FNC
                   $20
             addq. 1 #4, SP
                                 * 返り値は読み捨てる
                                 * (ユーザモードへの復帰を省略したため)
                                 * INTベクター#S46 : V-DISP割り込み(TIMER-A)
             move. w #$4D, -(SP)
                                 * intvcg
             FNC
                   $35
             addq. 1 #2, SP
             move. 1 DO. A1
                    -8 (A1), A1
             100
                                 * process_name
                    #' SAMP', (A1)
                                 * process_nameの前4バイトは一致するか?
             can 1
             bne
                    not exist
                                 * 一致しなければnot_existへ
                    #' LE42' . 4 (A1)
                                 * process_nameの後ろ4バイトは一致するか?
             cmp. 1
                                 * 一致しなければnot_existへ
             hne
                    not_exist
exist:
                                 * すでにSAMPLE42が組み込まれていた場合
             move. w #$000. D1
                                 * danny
             cir.1 Al
                                 * 割り込み解除
             10CS
                   $60
                                 * VDISPST (10CS)
             move. 1 A1, - (SP)
                                 * 常駐していたSAMPLE46のPSP+$10
             FNC
                   $49
                                 * mfree
             addq. 1 #4, SP
             pea
                    free_msg
             FNC
                   $09
                                 * print
             addq. 1 #4. SP
             FNC
                   $00
                                 * exit
not_exist:
             move. w #$101. DI
                                 * 垂直表示期間1回毎に割り込み
             lea
                    main. Al
                                 * エントリーはmain
             1005
                   $60
                                 * VDISPST (IOCS)
             pea
                    keep msg
             FNC
                   $0.9
                                 * print
             addq. 1
                   #4, SP
             nove. w
                   #0, -(SP)
                                * 終了コード0
                   #start-TOP. -(SP)
                                       * 常許させるバイト数
             gove. 1
             FNC
                   $31
                                * keeppr
free msg:
             de. b
                   '常駐解除しました',13,10
             dc. b
keep msg:
             de. b
                   '常駐します',13,10
             dc. b
                   0
             . end
                   start
* 約1/60秒ごとにHumanのファンクションコールのInDOSフラ
* グを調べ、DOSファンクションコール実行中であれば画面右下に★印を表
* 示する常駐プログラムです。
* 一度実行すると常駐し、もう一度実行すると常駐解除します。
```

# SMPL 43

```
Function call sample program #43
SFFF6 farcall
                include macro. h
                . text
start:
                pea
                      come_here
                                       * come hereをコール
                FNC
                       SF6
                                       * farcall
                addq. 1 #4. SP
                nove. 1 work, DO
                hsr
                       hex8
                                       * 16 道8 桁表示ルーチンコール
                       crlf_msg
                pea
                FNC
                       $09
                                       * print
                addq. 1 #4. SP
                PNC
                       0.02
come here:
                                       * ここに飛んでくる
                                       * スーパーバイザエリア(ここでは50)を読んでみ
               move. 1 0. work
                rts
                                       * 16 推8桁表示サブルーチン
hex8:
                move. 1 DO. - (SP)
                swap
                       DO
                bsr
                      hex4
                move. 1 (SP)+, D0
hex4:
               move. 1 D0, -(SP)
                1sr. w #8, D0
                bsr
                       hex2
               move. 1 (SP)+, D0
hex2:
               move. 1 D0, -(SP)
                lsr. w #4. D0
                       hex1
               bsr
                move. 1 (SP)+, D0
hex1:
                and. w
                       #$0F, D0
                add. w
                      #'0', DO
                      #$3A, DO
                cnp. w
                bes
                      hex0
                add. w #7, D0
hex0:
               move. w DO, -(SP)
               FNC
                      $02
                                      * putchar
               addq. 1 #2, SP
               rts
               . data
crlf_msg:
               dc. b
                       13, 10, 0
               .bss
work:
               ds. 1
               . end
```

# s

# SMPL 44

```
*
       Function call sample program #44
*
                SFFF7 memcpy
                include macro. h
                . text
start:
                tst.b
                        (A2)+
                                         * コマンドラインの文字数チェック
                beq
                         noadr
                moved
                        #0.D7
                                         * コマンドライン→ロングワードデータ
loop:
                        (A2)+, D0
                nove. b
                beq
                         eol
                sub. b
                        #'0', D0
                bes
                         illegal
                         #%11011111. DO
                and, b
                         #$10.D0
                emp. b
                bcs
                         shift
                sub. b
                        #7. DO
shift:
                cmp. b
                        #$10.D0
                bcc
                         illegal
                181.1
                        #4. D7
                        D0, D7
                or.b
                bra
                        loop
eol:
                move. w #2. - (SP)
                                         * word
                pea
                         work
                        D7, -(SP)
                nove. 1
                FNC
                        SF7
                                         * пепсру
                Lea
                        10(SP). SP
                tst.1
                        DO
                bmi
                        adr_err
                nove. w
                        work, DS
                                         * 16 進4 桁表示ルーチンコール
                bsr
                pea
                        crlf_msg
                FNC
                         $09
                                         * print
                addq. 1 #4, SP
                FNC
                         $00
                                         * exit
noadr:
                pea
                         noadr msg
                         disp_abort
illegal:
                pea
                         illegal_msg
                bra
                         disp_abort
adr err:
                        adr_err_msg
                pea
disp_abort:
                FNC
                         $09
                                         * print
                addq. I
                       #4, SP
                FNC
                        $00
                                         * exit
```

```
ber4:
                                     * 16進4桁表示ルーチン
               move. 1 DO, -(SP)
               Isr. w #8, D0
               bsr
                      hex2
               move. 1 (SP)+, D0
 hex2:
               move. 1 DO, -(SP)
               lsr.w
                      #4. DO
               har
                      hex1
               nove. 1 (SP)+, D0
 hex1:
               and. w
                      #$0F. DO
               add. w
                      #'0', DO
                      #$3A. DO
               CHD. W
               bcs
                      hex0
               add. w
                      #7. DO
 hex0:
               move. w DO, - (SP)
               FNC
                      $02
                                     * putchar
               addq. 1 #2, SP
               rts
               . data
noadr_msg:
               de. b
                      'アドレスを指定してください',13,10
               dc. b
 illegal_msg:
               dc. b
                      ·アドレスの表現が異常です',13,10
               dc. b
adr_err_msg:
                      ·アドレスエラーです',13,10
               dc. b
               dc. b
crlf_msg:
               dc. b
                      13, 10, 0
               .bss
work:
               ds. w
              . end
コマンドラインで指定したアドレスのワードデータを表示します。
* usage:
              sample44 (address)
```

# ASKSMPL.S

# PP CALL sample program SFF22 knjetri

```
include macro, b
              . text
etart.
              tst.b
                   (A2)+
                                  * コマンドラインの文字数チェック
              bea
                    попаше
                                  * 0 % Gnonames
              move. w #0, -(SP)
                                  * READ
              move. 1 A2. - (SP)
                                  * コマンドライン=ファイルネーム
              PNC
                    $30
                                  * open
              addn. 1
                    #6. SP
              tst. 1
                    DO
                                  * x 5 - 2
              ba i
                    open err
                                  * ならばopen errへ
              nove. w DO. handl
                                  * ファイルハンドルをhandlへ保存
             move. 1 #0. - (SP)
                                  * かな漢字変換モードロック
              move. 1 #7, -(SP)
                                  * FP CALL #7
             FNC
                    $22
                                  * knictrl
             addg. 1 #8. SP
             move. 1 #0. - (SP)
                                  * 通覚モード
             move. 1 #1, -(SP)
                                  * FP CALL #1
             PNC
                    $22
                                  * knjetrl
             addq. 1 #8, SP
             clr.b
                   eof_flag
                                  * ファイル終經フラグクリア
line start:
             clr.w counter
                                  * カウンタクリア
             clr.b
                   onemore flag
                                  『もう一文字』フラグクリア
             clr.b lf flag
                                  * LFフラグクリア
             lea
                    inbuf. A1
                                  * 入力パッファのポインタ
line_loop:
             move. w handl, -(SP)
             FNC
                    SIB
                                  * fgetc
             addq. 1
                   #2, SP
             tst. 1
                    no.
                                  * ファイル終端ならば
             bni
                                  * eofヘプランチ
                    eof
             move. b DO, (A1)+
                                  * バッファヘ
             addq. w #1, counter
                                  * 入力カウンタ+1
             emp. b
                    #$20, D0
                                  * 入力された文字が$20以下なら
             bes
                    ctrl
                                    ctrlヘブランチ
                                  * 入力された文字が$80以下なら
             cmp. b
                    #$80, D0
             bes
                    ank
                                    ankヘブランチ
             cmp. b
                    #$A0. DO
                                  * 入力された文字が$AO以下なら
             bes
                    siis
                                    siisヘプランチ
             emp. b
                    #$E0. D0
                                  * 入力された文字がSEO以上なら
             bes
                    ank
                                    ankヘブランチ
siis:
             tst.b
                    onemore_flag
                               * 『もう一文字フラグ』が立っていたら
             bne
                    ank

♦ ank 

             move.b #-1, onemore_flag * 『もう一文字フラグ』を立てる
             bra
                    line_loop
ank:
```

cmp. w #78, counter

bcs line loop

\* 入力文字数は78パイト以下?

\* ならばline loopへ

```
clr.b (A1)
                                 * 行末コード付加
              bra
                   henkan
              move.b #-1,eof_flag * ファイル終端フラグを立てる
              clr.b (A1)
                                  * 行来コード付加
              bra
                    henkan
             clr.b -1(A1)
                                  * バッファの最後を行来コードに
              cmp. b #$0A, D0
                                  * 入力された文字はLF?
              bne
                    henkan
                                  * でなければhenlanへ
             move.b #-1, lf_flag
                                  * LFフラグ立てる
seskan:
                                  * このプログラムでは利用しない
              pea
                    kouzoku
                                  * このプログラムでは利用しない
              Dea
                    konho
                     inbuf
                                  * 入力バッファを変換
              pea
              nove. 1
                    #19, -(SP)
                                  * FP CALL #19
              FNC
                    $22
                                  * knjetrl
              lea
                    16 (SP). SP
                                  * 齊梅後の文字列が入るバッファ
             pea
                    retbuf
              move. 1 #24. - (SP)
                                  * FP CALL #24
              FNC
                    $22
                                  * knictrl
              addq. 1 #8. SP
              tst.1
                    D0
                                  * エラー?
              bne
                    henkan_err
                                  * ならばhenkan_errへ
                    retbuf
              pea
             FNC
                    $09
                                  * print
              addq. 1 #4. SP
              tst.b
                    lf flag
                                  * LFフラグが立っている?
             beo
                    1611
                                  * 立っていなければ1bl1へ
                    crlf msg
             pea
             FNC
                    $09
                                  * print
             addq. 1 #4. SP
             clr.b lf_flag
                                  * LFフラグクリア
             tst.b eof flag
                                  * ファイル終縮?
                                  * でなければline_startへ
             beq
                    line start
             move. w handl, -(SP)
             FNC
                    $3F
                                  * close
             addq. 1 #2, SP
             bra
                    exit
noname:
             nea
                    noname_msg
             bra
                    disp abort
open_err:
             pea
                    open_err msg
             bra
                    disp_abort
henkan_err:
             pea
                    henkan_err_msg
disp abort:
             FNC
                    $0.9
                                  * print
             addq. 1 #4, SP
exit:
             nove. 1 #1, -(SP)
                                 * 変換モードアンロック
             move. 1 #7, - (SP)
                                 * FP CALL #7
             FNC
                    $22
                                  * knictri
             addq. 1 #8. SP
             FNC
                    $00
                                  * exit
```

\* usage: asksample (filename)

\*終了してしまいますのでご注意ください。

FPコールを利用して、コマンドラインで指定したファイルの内容を漢字 \* 変換しつつ表示します。候補の選択や文節の切り直しなどは一切できません。 \*フロントプロセッサ自身の変換性能が関われるプログラムと言えましょう。 \* なお、途中でCTRL-Cした場合、かな漢字変換モードがロックされた状態で

ds. b . end

ds. b 80 kouho: ds. b 80 counter: ds. w eof\_flag: ds. b onemore\_flag: ds. b lf flag:

inbuf: ds, b retbuf: ds. b 80

.bss hand1: ds. w

dc. b dc. b crlf\_msg: dc. b

dc. b henkan err msg:

nonane\_msg:

kouzoku:

de b open err msg: ·ファイルがみつかりません',13,10 dc. b

. data

n

13, 10, 0

de h

'ファイル名を指定してください',13,10

'変換中にエラーが発生しました',13,10

	2	* Company
第	_	部

1章 IOCSを使うための予備知識	270
2章 IOCSを使うためのハード基礎知識	271
3章 IOCS使用方法······	283
4章 ROM以外のIOCSコール····································	431
サンプルプログラム	442

# IOCS I—IV

# 1章 IOCSを使うための予備知識

X68000 のハードウェア関係のサービス・ルーチン群「IOCS コール」について、基本的な占を説明します

# 1.1 locs ¿#?

X68000は標準でいくつかの高度な外部デバイス を備えています。そのため、これらを活用した高 度な処理が可能です

ところが、実際にこれらの高度なハードウェア を活用するプログラムを作る場合、パラメータの 数が多くなったり、割り込み処理によって制御を 行なう必要があったりするため、かなり難しいプ ログラムになります。量的にみてもテバイスの数 が少なくないため、それぞれのデバイスに対応し た基本的サブルーチンを独自に作成する必要があり、たくさんのプログラムを作ることになるため 大変です。」また、同じような処理をする場合は、 サブルーチンを実有した方が合理的です。

さらに、安全性の面からみても個々に処理ルーチンを作るのは問題があります。これは、68000C 門がシステム保護機能として「スーペーパイザ・モード」と「ユーザー・モード」の2つのモードを持っているためです。 K88000はハードウェア関係のI/0ポートは安全のためすべてスーペーパイザ・エリアにマッピングされており、ユーザー・モードではI/0を直接制御するプログラムはスーパーパイザ・モードで動作とせることになり、プログラム・ミスがあった場合後生してしまいます。

これらの問題を解決するため、X68000にはROMの 形で基本的なハードウェア制御をするサブルーチ ン群が用意されています。それが、これから説明 していく「IOCSコール」です。

10CSコールはX88000のハードウェアのほとんど を制御でき、レジスタやメモリに入力値を設定し で呼び出すだけでハードウェアを制御できます。 また、コール時にはTRAP命令を使うためユーザー モードからのアクセスが可能です。「よって、IOCS コールを使えば、安全性の高いユーザー・モード で輸出にハードウェアを制御できます。

このようにIOCSコールを使うことによって楽に プログラムを作ることができるわけですが、問題 点もあります。それは、「処理速度が遅い」という ことです、IOCS ールはさまざまなプログラムか らコールされるため、非常に汎用性が高くなって います。また、同時に多機能である必要があるた め、レジスタなどで指定する項目が多くなってい ます、そのため、これらの点が順周となってIOCS コールの処理速度はかなり遅くなっています。IO CSを使うプログラムを作る場合は、このことを考 えに入れておく必要があります(とくに、グラフィック関係)、

# 1.2 IOCS コールの使用法とコール時のプロセスについて

IOCSコールは基本的には次のようにコールします.

move. 1 #IOCS ナンバー, DO trap #15

IOCSナンバーは 0 から\$FFまでの数で,呼び出す サブルーチンを指定します。

IOCSによっては入力値をDO.1以外のレジスタや メモリに設定しておく必要があります。また、返 り値があるものはリターンしてきた時点でレジス タやメモリに結果が格納されています。どのIOCS コールでも, DO.1はつねに破壊されます (または, 結果が格納される)。

68000CPUはTRAP命令に出会うと、スーパーパイザ・モードになり、PCとSRをスーパーパイザ・ス タークに特難させ、ベクタナンパーで示されるア ドレスの内容が示すアドレスにジャンプします、 X6800の場合はジャンプ先に10CS処理ルーチンが あり、Do. bで指定される機能を実行します。そし て、処理が終わると結果を格納して例外処理から のリターンをします(RTE)、このときにPCとSRが 元に戻り、元のモードになった後、TRAP命令以降 のプログラルを挙行します。

# 2章 IOCSを使うためのハード基礎知識

X68000 のハードは非常に高度であるため、IOCS コールが用意されていてもハ

- ードについてわからない点があると制御できません。そこで、この章では IOCS コ
- ールによってハードを制御するために必要な説明をしていきます。

# 2.1 丰一入力関係

# 1. X68000 のキー入力について

モーが押された場合、サブCPUはメインCPUに対 ご割り込みをかけ、押されたキーの情報を送り ます、メインCPUは割り込みサブルーチン内でサブ 「DUのテークを受け取り、必要ならばハードコピー マどのリアルタイム動作を行なったっち、キーバ ファヘデータを書き込みます。このバッファを 誘み出すには10CS 800を使います、また、10CS 8 12、804用テーブルを書き換えます、入力されるキーによって入力モードが変わる場合、LEDモードを 変更します。

ギー・リピートの入力はキーが押された場合と 同じ作業を行ないます。キーが難された場合は10 CS 802,804用のテブルを書き換え、特殊なキー (SHIFT, CTRL, OPT.1, OPT.2) はキーバッファへ データを書き込みます。

このように、IOCSコールのキー入力は割り込み で得たデータを読み出すだけであるため、IOCSコ ール用キー入力割り込みルーチンが動作しない場 合はデータが更新されなくなります。また、リア ルタイム処理も行なわれなくなります。

# ソフトウェア・キーボード・電卓について

ソフトウェア・キーボードはIOCSのレベルでサポートされている仮想キーボードです。IOCSコールの範囲では、実際のキーボードと同じものとしてに扱われています。

電卓による入力もIOCSのレベルでサポートされ ています。そのため電卓モードにはいると、IOCS

- \$00 キー入力バッファ・データ読み出し
- \$01 キー入力バッファ・データを調べる
- \$02 シフトキー状態を調べる
  - \$03 キー入力関係の初期化
  - (キー入力バッファをクリア) \$04 キー入力状態をキーごとに嬲べる
  - \$05 キー入力発生
- \$06 キーボード LED モードの設定
- \$07 キーボード LED モードをキー入力モード に合わせる
- \$08 キー・リピートの開始時間設定
- \$09 キー・リピート間隔の設定
- \$0A OPT.2によるテレビコントロール許可
- \$0B OPT.2によるテレビコントロール禁止
- \$0D キーボード LED モード&キー入力モード を設定

\$00, \$01の出力に影響が出ます(電卓入力になる キー入力がIOCS \$00, \$01には現れなくなりま す)。また、電卓モードにはいるためのキー操作は (OPT.1+OPT.2の操作) IOCS \$00, \$01に出力され ます。

# 3. LED モードと入力モード

LED付きのキー(ひらがな、全角,」がな、ローマ 字ドコード入力、CAPS) のLEDの状態が「LEDモー ド」、入力されたキーに加えられる修正の種類の状態が「入力モード」です。通常はこの2つのモー ドは同じ状態になっていますが、10CSコールの中 には片方のモードしか変更しない物があります。 このような10CSコールを使った場合、LEDの状態と 入力モードが一致しなくなる場合があります。

# 2.2 テキスト画面

# ★グラフィック画面としての IOCS

- SID CRT 于一ド設定
- \$11 コントラスト設定
- \$12 HSV データから RGB データを計算
- \$13 テキスト・パレット定義
- \$14 テキスト・パレット独立定義
- \$15 アクセス・プレーン設定
- \$17 テキスト VRAM からのバイト単位読み込 み
- \$18 テキスト VRAM へのバイト単位書き込み
- \$1A テキスト VRAM からのドット単位読み込
- \$1B テキスト VRAM へのドット単位書き込み
- \$1C テキスト VRAM へのドット単位書き込み
- (クリッピング付き)
- \$1D 表示位置設定
- \$93 テキスト画面の表示オン・オフ
- \$D3 水平線を描く
- SD4 垂直線を描く
- \$D6 ボックスを描く
- \$D7 涂り滑しボックスを描く
- SD8 指定範囲を反転する
- \$DF ラスターコピーによる VRAM データ・コピ

#### ★キャラクタ画面としての IOCS

- \$1E カーソル一時停止解除
- \$1F カーソル一時停止

- \$20 文字表示
  - \$21 文字列表示
  - \$22 文字属性の設定 (カラー)
- \$23 カーソル位置指定
- \$24 カーソルを1行下へ移動する
  - (スクロールする位置ならばスクロールす a)
- \$25 カーソルを1行上へ移動する
  - (スクロールする位置ならばスクロールす る)
- \$26 カーソルを指定行数上へ移動する(スクロールなし)
- \$27 カーソルを指定行数下へ移動する (スクロールなし)
- \$28 カーソルを指定桁数右へ移動する (スクロールなし)
- \$29 カーソルを指定桁数左へ移動する (スクロールかし)
- \$2A 複数行消去 (スクロールなし)
- \$2B 複数桁消去
- \$2C 複数行振入 (スクロールする)
- \$2D 複数行消去 (スクロールする)
- \$2E 表示範囲指定
- \$2F 画面の絶対位置に文字列を表示する(コン
  - ソール画面範囲の影響を受けない)
- \$AE カーソル表示
- \$AF カーソル非表示

# 1.グラフィック画面としてのテキスト画面

#### ★テキスト画面の構成

X68000のテキスト画面はIOCSコールによってテ キスト文字を表示させるための画面ですが、実際 には「1024×1024ドット、ドット単位に65536色中 の16色が表示可能」というグラフィック画面です。 構成はP.303 の図のようになっています。

IOSでは文字表示用にプレーン0 & 1 を使い、 ソフトウェアキーボード・電車・マウス・カーソ いの表示用にプレーン2 & 3 を使っています。そ して、テキスト・パレットの4から7までと、8 から好までにそれぞれ同じカラーコードを定義す ることによって。シフトウェア・キーボードなど が、プレーン0 & 1 に表示されている文字による 影響を受けないようにしています。このことをサポートしているパレット定義IOCSが\$13、サポートしていないIOCSが\$14です。また、実画前は1024×1024ドット分ありますが、表示できる範囲は最大で768×512ドットです(24Kbzモードを使わない場合)、表示画面は、実画面内に収まる範囲において、任意の位置に設定できます。

テキスト・パレットは、スプライト・パレット・ ブロック 0 と同じものです。

ラスタ・コピーはCRTCの機能で、指定したラスタ (X方向ラインのことで、縦4ドットごとに制御できる)のVRAM内容を他のラスタの位置へコピーする機能です(高速にコピーできる)。

#### き、キャラクタ画面としてのテキスト画面

IDCS \$20, \$21では1バイト・コントロールコー・が使えます。また、2バイト文字は1バイトご

とに送っても表示されます

通常の文字表示のときには基本的にコンソール 画面以外には影響は出ませんが、スクロールする 場合はコンソール画面がある横方向のラインも一 経にスクロールしてしまいます。

色指定は、"1. グラフィック画面としてのテキスト画面"で述べたように、文字表示用に2つの して、文字表示用に2つの が指定できません。ただし、表示方法が4種類かります(通常、強調、適常反転、強調反転)ります(通常、強調、適常反転、強調反転)

# 2.3 グラフィック画面

- \$10 CRT モード設定
- SID 表示位置設定
- \$90 グラフィック表示モードにする
- 591 グラフィック画面モードの設定
- 592 グラフィック・ページ間・テキスト&スプライト画面間のプライオリティ設定
- 593 表示切り替え,特殊モード設定
- 594 グラフィック・パレット設定
- \$95 書き込みパレットコード設定 (\$9A、\$9B、\$9C 用)
- 596 読み出し、書き込みを行なうグラフィッ ク・ページを設定する
- シ・ペーンを設定する \$97 グラフィック画面からデータを読み出す
- \$98 グラフィック画面にデータを書き込む
- (透明パレットコード設定可能) \$99 グラフィック画面にデータを書き込む
- \$9A グラフィック画面にビット・パーターンを 書に込む (OR をとる)
- \$9B グラフィック画面にピット・パターンを書き込む

- \$9C グラフィック画面にビット・パターンを拡 大書き込み (OR をとる)
- \$B1 読み出し、書き込みページの設定を行なう
- \$B2 表示ページ設定
- \$B3 表示位置設定
- \$B4 ウィンドウを設定する (IOCS\$BO 番台に 有効)
- \$B5 グラフィック画面クリア (WIPE)
- \$B6 ドットセット (PSET)
- \$B7 指定座標のパレットコードを調べる (POINT)
- \$B8 直線を描く (LINE)
- \$B9 ボックスを描く (BOX)
- \$BA 塗り潰しボックスを描く (FILL)
- \$BB 円を描く (CIRCLE)
- \$BC 塗り潰す (PAINT) \$BD 文字を表示する (SYMROL)
- \$BE グラフィック画面からデータを読み出す (GET)
- \$BF グラフィック画面にデータを書き込む (PUT)

# 1. グラフィック画面の概要

X68000はグラフィック表示用に512KBのグラフィックVRAMを装備しています。そして、4種類の画面モードを収ることが可能になっています。画面モードは次のとおりです。

1024×1024ドット×1枚

ドット単位に65536色中の16色を表示可能 512×512ドット×1枚

ドット単位に65536色を表示可能

512×512ドット×2枚

ドット単位に65536色中の256色を表示可能 512×512ドット×4枚

ドット単位に65536色中の16色を表示可能

10CSではグラフィック画面に対するモード設定, 表示位置指定に書き込み、読み出し、特殊モード の設定をサポートしています。

モード設定はIOCS \$10で行ないます。ただし、 IOCS \$10だけではグラフィック画面が表示モード になりません。IOCS \$90で表示モードにしてください。表示モードになると、各グラフィック画面が表示のオンオフ。プライオリティ、パレット・コードなどによって指定される形式で表示されます。

#### 2. グラフィック画面の機能

グラフィック画面はさまざまな特殊機能を備えています。IOCSではそのほとんどをサポートしています。

#### (表示位置)

各グラフィック・ページを任意の位置から表示 させることができます。X方向、Y方向について、 グラフィック画面の大きさの値まで指定できます (球面スクロール)。

#### 〈プライオリティ〉

各グラフィック・ページ間で表示優先順位を設定できます。バシットコードが0のとき、その点が透明になります。また、グラフィック、テキスト、の各画面間でのプライオリティも設定できます。

#### 〈半透明機能〉

半透明機能は複数の画面のカラーコードを合成して表示する機能です... カラーコードの合成は、それぞれのコードをR(赤)、G(緑)、B(青)、I(塚 度)に分解して、輝度以外の平均を取ることによって行ないます。合成後の輝度は、半透明エリアを指定していない側のアータがそのまま使用されます。合成パターンは、つぎの4つがあります。
①グラフィック画面と

#### テキスト・パレットコード0との間

グラフィック画面全体にテキスト・パレットコ ード 0 のカラーコードを半透明合成させます。

#### ②グラフィック・ページと

#### テキスト&スプライト画面との間

グラフィック・ページよって指定されたエリア で、グラフィック画面とテキスト&スプライト画 面との間の半透明合成を行ないます。このとき、 半透明エリアを指定するグラフィック・ページは、 全表示画面中で最も表示優先順位が高くなければ なりません.

#### グラフィック・ページ間

全表示画面中で最も表示優先順位が高いグラフィック・ページと、次に優先順位が高いグラフィック・ページとの間で半透明合成を行ないます。 半透明エリアは最も優先順位が高いグラフィック・ ページで指定します。

#### 4)グラフィック画面と

#### テレビ&ビデオ画面との間

全表示画面中で最も表示優先順位が高いグラフィック・ページと、テレビ&ビデオ画面との間で 半透明合成を行ないます。半透明エリアは最も優 先順位が高いグラフィック・ページで指定します。

これらの合成パターンは重複できる組み合わせ があります。また、半透明エリリ指揮を行なうた めに、グラフィックで使える色数が半分になりま す。これは、パレットコードの最下位ビットが半 透明を行なうか行なわないかを示すフラグの意味 を持つためです。よってエリア指定を行なうペー ジでは、清数のパレットコードは無効となり半透 明を受けるページではエリア内のカラーコードは 音数パレットの内容が、エリア外のカラーコード は偶数パレットの内容が、エリア外のカラーコード は偶数パレットの内容が、カルチの使われま

#### 〈特殊プライオリティ機能〉

特殊プライオリティ機能とは、「グラフィック画 面の優先順位がテキスト・スプライト画面より低 い場合、「指定したエリアだけはグラフィックの優 先順位を他の画面より高くするという機能です。

エリアの指定はグラフィック画面中最も表示優 先順位が高いグラフィック・ペーシで行ないます。 この指定を行なうために、グラフィックで使える 色数が半分になります。これは、パレットコード の最下位ピットが特殊プライオリティを行なうか 行なわないかを示すフラグの意味を持つためです。 よって奇数のパレットコードは無効となります。

#### 〈半透明、特殊プライオリティエリア指定〉

半透明・特殊プライオリティを行なう場合, 機 能が働くエリアを指定する場合があります。この 指定はグラフィック画面中最も表示優先順位が高 ☆グラフィック・ページのデータの最下位ビット によって行ないます(1のとき指定)。よって、デー・デ示すパレットコードは偶数のものだけにな るです、パレットコードは半分しか使えなくなり ます (データが奇数→最下位ビットを0にしたと きに示されるパレットコードを半透明・特殊プラ イオリティ表示)

# 2.4 ディスク・ドライブ

## 1. 2HD ディスク・ドライブ

E58000のフロッピーディスク・ドライブは、5 とンテ両面高密度タイプ (2HD) となっています。 ニーィスクはディスクの片面につき77本のトラッ タがあり、アンフォーマット時で1.6MBの容量があ ます。

実際に使う場合はフォーマットを行ない、セクドを作ってデータが書き込めるようにします。セラの職務は、ドラックのサイドのの1番セクマ
すだ最初のセクタです。それ以降は、ドラット・ナイドにある最後のセクタまでセック番号順に走び、その次がサイド1の同じトラックのセクタとなっています。この後はトラック・ナンバーだ1つ増えます。

フォーマットする場合はIOCS \$40を使います。 フクタの大きさは128、256、512、1024バイトが使 走きす、代表的なフォーマット・パターンとして にGluvan66Kの1024バイト・セクタ×8、XOSー9の 256バイト・セクタ×26などがあります。通常の読 み出しはIOCS \$46、普き込みはIOCS \$45を使います。

X68000本体に装備されているドライブは、ディスクのセット・イジェクトが自動的にできるようになっています。また、IOCS 84E、84Fによって、ソフトウェアによるイジェクト禁止が可能です。

ディスクは他のハードと違ってエラーが起こる 可能性があります。データ・エラーチェックはCR C端回符号によって、ハードウェアで行なわれま す。そして、エラーが検出されるとCPUの方にエラ ーの種類、発生位置などの情報を送ります

- \$40 指定位置へのシーク
- \$41 指定データとディスクの内容を比較 (ベリファイ)
- \$42 診断のための読み込み (通常は使わない)
- \$43 ディスク関係の初期化
- \$44 ディスクステータスの調査
- \$45 書き込み \$46 読み込み
- \$47 トラック0へのシーク,ドライブの存在を調べる
- \$48 ハードディクスの代替トラックの設定
- \$48 ハートティシスの代替トラッシの設定 \$49 破損データの書き込み (通常は使わない)
- \$4A ID データ読み込み
- \$4B ハードディスクの破壊トラックを使用不能 にする
- \$4C 破損データの読み込み (通常は使わない)
- \$4D フォーマット
- \$4E ドライブの調査、イジェクト許可・禁止
- \$4F 強制イジェクト

# 2. ハードディスク・ドライブ

X68000のIOCSはハードディスク関係の処理をサポートしています。しかし、ハードディスクはフロッピーディスクと違って容量が大きいため、破壊してしまったときの復旧が難しく。同時に非常に面倒です。\_ですから、ユーザーがハードディスクを直接すグセスするということはあまり良いことではありません、ハードディスクはIOOSなどを通してアクセスするようにしてください。

個々のIOCSの説明のところでは、IOCSの入出力 条件と実行内容のみを示すに止めてあります。ど うしても使う場合は、「それなりの覚悟を決めて使 ってください。

## 2.5 ADPCM

X68000は「ADPCM」方式のサンプリング入出力が可能です、「ADPCM」方式は、サンプリングしたデータを1つ前のデータと比較して、その差分をPC 製データとする方法です、X68000の場合、サンプリング開放数は、3、9KHなから15、6KHはまでの5 種類があります。また、サンプリング入力は8 ビット(0~255)で量子任を行ない、「そのデータと1つ前のデータの差分を4ビットで(符号ビットも合む)1/0に出力します、サンプリング入力のときと逆に合成して音声出力します。データ製は、3、9KH2の場合海秒1950でイト、15、6KH2の場合毎秒7800ドイトとなります。

IOCSでは\$60~\$67かPCM用に削り当てられていま す. 入出力形式は、単純な転送(\$60, \$61)、チェ ーン・チーブルを使う複数データ転送(\$62, \$63, 3)、アレイチェーン・テーブルを使う複数データ 転送(\$64, \$65)、の3通りがあります (DMAを使

- \$60 ADPCM ヘデータを出力
- \$61 ADPCM からデータを入力
- \$62 ADPCM ヘデータを出力 (チェーン・テーブルによる複数データ出 カ)
- \$63 ADPCM からデータを入力 (チェーン・テーブルによる複数データ入力)
- \$64 ADPCM ヘデータを出力 (アレイ・チェーン・テーブルによる複数デ ータ出力)
- \$65 ADPCM からデータを入力 (アレイ・チェーン・テーブルによる複数データ入力)
- \$66 ADPCM の実行モードを調べる
- \$67 ADPCM の実行を制御する

うため)。データ量が少ない場合はすぐにリターン してきます (出力終了まで待たない)。

# 2.6 FM 音源 OPM について

X68000はFM音源用にOPMを搭載しています。8音 までの同時発音ができるため、ステレオ効果を出 すことができます。また、低間波発振器 (LFO) に よる周波数変調「振幅変調がかけられます。

発音させるには、音色データを各レジスタにセットした後、キー・オンにします。

OPMの割り込みを使う場合はIOCS \$6AでMFPに対

\$68 FM 音源レジスタヘデータを書き込む

\$69 FM 音源の状態を調べる

\$6A FM 音源割り込みの設定

する設定を行ない、また、OPMのレジスタも設定します。

\$01	テスト	通常 bit $1$ 以外は使いません。bit $1$ に $1$ を書き込み。その後 $0$ を書き込むと、LFO の出力する波形がスタート位置に戻ります。
\$08 フ	ノートオン・オ	bit 2~0 にチャンネルナンバーを、bit 6~3 にスロットのオ ン・オフ(bit 6 = C 2 5 = M 2 4 = C 1 3 = M 1のキー オン・オフ 1 ときオン)を書き込むと、そのチャンネルのス ロットが指定した動作をします。
\$0F	ノイズ	bit $7$ を $1$ にするとチャンネル $8$ の $C2$ がノイズになります(ホワイトノイズ)。 bit $4\sim 0$ でノイズの周波数を指定します。
\$10	タイマー A	\$10の内容×4+(\$11の下位2ビットの内容)をXとすると.
\$11	タイマー A	(1024-X)×64÷4000000 (ms) の間隔でオーバーフローを発生します。
\$12	タイマーB	\$12の内容を X とすると、(256-X)×1024÷4000000 (ms)の間

	隔でオーバーフローを発生します。								
514 タイマー制御	bit 0を1にするとタイマー Aが、bit 1を1にするとタイマー								
	Bがカウントを始めます。								
	bit 2 を 1 にするとタイマー A オーバーフロー時に割り込みが								
	かかります。								
	bit 3を1にするとタイマーBオーバーフロー時に割り込みが								
	かかります。 bit 4 を 1 にするとタイマー A オーバーフローフラグをリセッ								
	トします。								
	bit 5 を 1 にするとタイマー B オーバーフローフラグをリセッ								
	トします.								
	bit 7を1にするとタイマー A オーバーフロー時にすべてのス								
	ロットをキー・オンします。								
	いちど割り込みがかかった場合、オーバーフロー・フラグをリ								
	セットしないと、それ以後割り込みがかかりません。どちらの								
	タイマーから割り込みがかかったかは IOCS \$69で調べます。								
S18 LFO 周波数	LFO 周波数を指定します。ここで指定した値と実際の周波数は								
	比例していません。								
S19 AMD+PMD設定	bit 7を1にすると、書き込んだときの bit 6 $\sim$ 0 が PMD の値								
	$bit / を1に9っと、書き込んだとさのbit 6 \sim 0 か PMD の値となります。$								
	bit 7 を 0 にすると、書き込んだときの bit 6 ~ 0 が PMD の値								
	bit 7 を $0$ にすると、書き込んだときの bit $6\sim0$ が PMD の値となります。								
SIB	となります。								
\$1B ウェーブフォーム	となります。 $bit \ 1 \sim 0 \ \text{c LFO} \ \text{のウェーブ・フォームを指定します}. \ bit \ 7 \sim$								
ウェーブフォーム	となります。 bit $1\sim 0$ で LFO のウェーブ・フォームを指定します。 bit $7\sim 6$ は $0$ にします。								
ウェーブフォーム \$20~\$27	となります。 bit $1\sim0$ で LFO のウェーブ・フォームを指定します。   bit $7\sim6$ は $0$ にします。   bit $7\sim6$ LR								
ウェーブフォーム	bit $1\sim 0$ で LFO のウェーブ・フォームを指定します。bit $1\sim 6$ は $0$ にします。bit $1\sim 6$ LR bit $1\sim 6$ LR bit $1\sim 6$ LR								
ウェーブフォーム \$20~\$27	となります。 bit $1\sim0$ で LFO のウェーブ・フォームを指定します。   bit $7\sim6$ は $0$ にします。   bit $7\sim6$ LR								
ウェーブフォーム \$20~\$27	となります。 bit $1 \sim 0$ でLFO のウェーブ・フォームを指定します。 bit $7 \sim 6$ は $0$ にします。 bit $7 \sim 6$ LR bit $5 \sim 3$ フィードバックレベル								
ウェーブフォーム \$20~\$27 チャンネルごとの指定	となります。 bit 1~0でLFOのウェーブ・フォームを指定します。bit 7~6は0にします。 bit 7~6 LR bit 5~3 フィードバックレベル bit 2~0 アルゴリズム bit 6~4 オクターブ bit 3~0 符号(定義されていない数値があります)								
ウェーブフォーム \$20~\$27 チャンネルごとの指定 \$28~\$2F	となります。 bit 1~0 で LFO のウェーブ・フォームを指定します。bit 7~6 は 0 にします。 bit 7~6 LR bit 5~3 フィードバックレベル bit 2~0 アルゴリズム bit 6~4 オクターブ								
ウェーブフォーム \$20~\$27 チャンネルごとの指定 \$28~\$2F	となります。 bit 1~0でLFOのウェーブ・フォームを指定します。bit 7~6は0にします。 bit 7~6 LR bit 5~3 フィードバックレベル bit 5~3 フィードバックレベル bit 6~4 オクターブ bit 3~0 符号 (定義されていない数値があります) \$0 Dま \$6 Gま \$1 E \$8 A								
ウェーブフォーム \$20~\$27 チャンネルごとの指定 \$28~\$2F	となります。 bit 1 ~ 0 で LFO のウェーブ・フォームを指定します。bit 7 ~ 6 は 0 にします。 bit 7 ~ 6 LR bit 5 ~ 3 フィードバックレベル bit 2 ~ 0 アルゴリズム bit 6 ~ 4 オクターブ bit 3 ~ 0 符号(定義されていない数値があります) \$ 0 B # \$ 6 G # \$ 1 E \$ 8 A \$ 2 ° F \$ 9 A #								
ウェーブフォーム \$20~\$27 チャンネルごとの指定 \$28~\$2F	となります。 bit 1~0でLFOのウェーブ・フォームを指定します。bit 7~6は0にします。 bit 7~6 LR bit 5~3 フィードバックレベル bit 5~3 フィードバックレベル bit 6~4 オクターブ bit 3~0 符号 (定義されていない数値があります) \$0 Dま \$6 Gま \$1 E \$8 A								
ウェーブフォーム \$20~\$27 チャンネルごとの指定 \$28~\$2F	となります。 bit 1 ~ 0 で LFO のウェーブ・フォームを指定します。bit 7 ~ 6 は 0 にします。 bit 7 ~ 6 LR bit 5 ~ 3 フィードバックレベル bit 2 ~ 0 アルゴリズム bit 6 ~ 4 オクターブ bit 3 ~ 0 符号(定義されていない数値があります) \$ 0 B # \$ 6 G # \$ 1 E \$ 8 A \$ 2 ° F \$ 9 A #								
ウェーブフォーム \$20~\$27 チャンネルごとの指定 \$28~\$2F	となります。 bit 1 ~ 0 で LFO のウェーブ・フォームを指定します。bit 7 ~ 6 は 0 にします。 bit 7 ~ 6 LR bit 5 ~ 3 フィードバックレベル bit 2 ~ 0 アルゴリズム bit 6 ~ 4 オクターブ bit 3 ~ 0 符号(定義されていない数値があります) \$ 0								
ウェーブフォーム \$20~\$27 チャンネルごとの指定 \$28~\$2F	となります。 bit 1~0でLFOのウェーブ・フォームを指定します。bit 7~6 は 0にします。 bit 7~6 LR bit 5~3 フィードバックレベル bit 5~3 フィードバックレベル bit 6~4 オクターブ bit 3~0 符号 (定義されていない数値があります) \$0 D ま \$6 G ま \$2 「 \$9 A # \$4 F ま \$A B \$5 G \$C C								
ウェーブフォーム \$20~\$27 チャンネルごとの指定 \$28~\$2F	となります。 bit 1 ~ 0 で LFO のウェーブ・フォームを指定します。bit 7 ~ 6 は 0 にします。 bit 7 ~ 6 LR bit 5 ~ 3 フィードバックレベル bit 2 ~ 0 アルゴリズム bit 6 ~ 4 オクターブ bit 3 ~ 0 符号(定義されていない数値があります) \$ 0								
ウェーブフォーム \$20~\$27 チャンネルごとの指定 \$28~\$2F チャンネルごとの指定 \$30~37	となります。 bit 1 ~ 0 で LFO のウェーブ・フォームを指定します。bit 7 ~ 6 は 0 にします。 bit 7 ~ 6 LR bit 5 ~ 3 フィードバックレベル bit 2 ~ 0 アルゴリズム bit 6 ~ 4 オクターブ bit 3 ~ 0 符号 (定義されていない数値があります) \$0 D# \$6 G# \$1 E \$8 A \$2 「F \$9 A# \$4 F# \$A B \$5 G \$C C \$D C# \$E D								
ウェーブフォーム \$20~\$27 チャンネルごとの指定 \$28~\$2F チャンネルごとの指定 \$30~37	となります。 bit 1 ~ 0 でLFO のウェーブ・フォームを指定します。bit 7 ~ 6 は0 にします。 bit 7 ~ 6 LR bit 5 ~ 3 フィードバックレベル bit 5 ~ 3 フィードバックレベル bit 5 ~ 4 オクターブ bit 3 ~ 0 符号(定義されていない数値があります) \$ 0 D# \$ 6 G# \$ 1 E \$ 8 A \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$								
ウェーブフォーム \$20~\$27 チャンネルごとの指定 \$28~\$2F チャンネルごとの指定 \$30~37 チャンネルごとの指定	となります。 bit 1 ~ 0 で LFO のウェーブ・フォームを指定します。bit 7 ~ 6 は 0 にします。 bit 7 ~ 6 LR bit 5 ~ 3 フィードバックレベル bit 2 ~ 0 アルゴリズム bit 6 ~ 4 オクターブ bit 3 ~ 0 符号 (定義されていない数値があります) \$0 D # \$6 G # \$1 E \$8 A \$2 F \$9 A # \$4 F # \$A B \$5 G \$C C \$D C # \$E D bit 7 ~ 2 極かい適階指定(符号の間の音程を指定できる) \$28~\$27 で指定した符号が表わす音程と、次の音程(1度上)との間を64段間に分けで指定します。								
ウェーブフォーム \$20~\$27 チャンネルごとの指定 \$28~\$2F チャンネルごとの指定 \$30~37 チャンネルごとの指定 \$38~\$3F	となります。 bit 1 ~ 0 でLFO のウェーブ・フォームを指定します。bit 7 ~ 6 は0 にします。 bit 7 ~ 6 LR bit 5 ~ 3 フィードバックレベル bit 6 ~ 4 オクターブ bit 3 ~ 0 符号 (変響されていない数値があります) \$0 D# \$6 G# \$1 E \$8 A \$2 「F \$9 A# \$4 F# \$A B \$5 G \$C C \$E C# \$E D bit 7 ~ 2 細か・音響指定(符号の間の音程を指定できる) \$28~\$2F で指定した符号が表わす音程と、次の音程(1度上)との間を6 KB (1度上)								
ウェーブフォーム \$20~\$27 チャンネルごとの指定 \$28~\$2F チャンネルごとの指定 \$30~37 チャンネルごとの指定 \$38~\$3F チャンネルごとの指定	となります。 bit 1 ~ 0 で LFO のウェーブ・フォームを指定します。bit 7 ~ 6 は 0 にします。 bit 7 ~ 6 LR bit 5 ~ 3 フィードバックレベル bit 6 ~ 4 オクターブ bit 3 ~ 0 符号 (定義されていない数値があります) \$0 D# \$6 G# \$1 E \$8 A \$2 「F \$9 A# \$4 F# \$A B \$5 G \$C C \$E D bit 7 ~ 2 極かい音階指定(符号の間の音程を指定できる) \$82~\$2 FF で指定した符号が表わす音程と、次の音程(1度上)との間を64段間に分けて指定します。 bit 6 ~ 4 PMS bit 1 ~ 0 AMS								
ウェーブフォーム \$20~\$27 チャンネルごとの指定 \$28~\$2F チャンネルごとの指定 \$30~37 チャンネルごとの指定 \$38~\$3F チャンネルごとの指定 \$40~\$5F	となります。 bit I ~ 0 でLFO のウェーブ・フォームを指定します。bit 7 ~ 6 は0 にします。 bit 7 ~ 6 LR bit 5 ~ 3 フィードバックレベル bit 5 ~ 3 フィードバックレベル bit 6 ~ 4 オクターブ bit 3 ~ 0 符号(定義されていない数値があります) \$ 0 D								
ウェーブフォーム \$20~\$27 チャンネルごとの指定 \$28~\$2F チャンネルごとの指定	となります。 bbt 1 ~ 0 で LFO のウェーブ・フォームを指定します。bit 7 ~ 6 は 0 にします。 bit 7 ~ 6 LR bit 5 ~ 3 フィードバックレベル bit 6 ~ 4 オクターブ bit 3 ~ 0 符号 (定義されていない数値があります) \$0 D# \$6 G# \$1 E \$8 A \$2 「F \$9 A# \$4 F# \$A B \$5 G \$C C \$E D bit 7 ~ 2 極かい音階指定(符号の間の音程を指定できる) \$82~\$2 FF で指定した符号が表わす音程と、次の音程(1度上)との間を48段間に分けて指定します。 bit 6 ~ 4 PMS bit 1 ~ 0 AMS								

\$60~\$7F	bit 6 ~ 0	TL	
スロットごとの指定			
\$80~\$9F	bit 7 ~ 6	KS	•
スロットごとの指定	bit $4 \sim 0$	AR	
\$A0~\$BF	bit 7	AMS イネーブル	
スロットごとの指定	bit 4 ~ 0	D1R	
\$CO ~\$DF	bit 7 ~ 6	DT2	
スロットごとの指定	bit 4 ~ 0	D2R	
\$E0~\$FF	bit 7 ~ 4	DIL	
スロットごとの指定	bit 3 ~ 0	RR	

# 2.7 各種タイマー

X68000は割り込みコントローラによって割り込みの許可・禁止などを行なっています。ただし、 IOCSではすべての割り込みはサポートしていません (例:キーボード割り込み)。

割り込み発生時に処理アドレスにジャンプする 時点で、CPUはスーパーバイザ・モードになってい ます、割り込み処理を行なう場合、「割り込みルー チンの先頭でレジスタを保存し、終了するときに 復帰させます。割り込みからのリターンは「RTE」 を使います。なお、割り込みをスタートさせる前 に、処理ルーナンを目案してどだない \$6A OPMによる割り込み

\$6B タイマーDによる割り込み

\$6B タイマーDによる割り込み
\$6C 垂直同期による割り込み

\$6D ラスター操作による割り込み \$6F 水平同期による割り込み

\$6F プリンタによる割り込み

これらの割り込みはほとんどが一定腸期で割り 込みを発生するタイプですが、プリンタ割り込み はプリンタがBUZYでなくなったときに割り込みが かかります。

# 2.8 マウス関係

X68000には標準でマウスがついています。IOCS ではマウスとデータをやりとりするためのサブル ーチンをサポートしています。IOCSのレベルで、 マウスからのデータを受け取り、解析してマウス・ カーソルの座標を移動させています(マウスから は移動量とボタンの状態しか送られてこない)。

マウスの処理は基本的にはタイマ一割り込みルーチン内部で行なわれます。割り込みが周期的に かかったときに、割り込みルーチン内部でやウス にデータを要求し、送られてきたデータからマウス・カーソルの座標を移動させています。そのため、10CSがマウス・データを受け収るために使っている割り込みを禁止すると、10CSのマウス・データは更新されなくなります。

マウス・カーソルはテキストVRAMのプレーン 2, 3に表示されます。テキスト画面に表示されてい る文字によってマウス・カーソルのグラフィック

- \$70 マウス初期化
- \$71 マウスカーソル表示
- \$72 マウスカーソル消去
- \$73 マウスカーソルが表示されているか調べる
- \$74 マウスの移動量・ボタンの状態を調べる
- \$75 マウスカーソルの座標を調べる
- \$76 マウスカーソルの座標を指定する
- \$77 マウスカーソルの移動範囲を指定する
- \$78 マウスのボタンを離すまでの時間を調べる
- \$79 マウスのボタンを押すまでの時間を調べる
- \$7A マウスカーソル・グラフィック・バターン
- \$7B マウスカーソル・グラフィック・バターン
- を選ぶ
- \$7C マウスカーソル・グラフィック・パターン を複数選んでアニメーションにする
- \$7D ソフトキーボード制御

# 2.9 DMA

FR000は外部機器との大量デーク転送にDMAを使 ています。DMAは 4 つのチャンネルを持ち、それ これが、メモリ・2HDフロッピーディスク間、メモ ・2D間、メモリ・ADPCM間、メモリ・メモリ間の ニータ転送を行ないます。

IBUS SSA - 8Dがサポートしているのは、メモリ・ モ 関テータ転送です。これらのIDOSによって、 会のデータのメモリ内移動が高速に行なえます。 エニ・データ量が少ない場合は転送中にCPUが他の 総合を実行できます(DMAがBUSを占有しないた

- \$8A メモリ間 DMA 転送
- \$8B メモリ間 DMA 転送 (チェーンテーブルによって複数のデー タ・ブロックを転送)
- \$8C メモリ間 DMA 転送 (アレイチェーンテーブルによって複数の データ・ブロックを転送)
- \$8D DMA の実行している IOCS を調べる

# 2.10 スプライト

168000にはスプライト機能があり、ある程度ま こまったキャラクタをドット単位で高速に移動さ でもことができます。また、スプライト画面には、 プアライトとは別にバックグラウンド画面があり、 描定したPCGを並べて表示できます。表示色は、6 736色中16位が使えます(スプライト画面全体で 38色まで)。

まお、スプライト画面が表示できるのは表示画 至のX方向が512、256ドットのときです

# 1. スプライト

スプライトは16×16ドット・パターンで、最大 12%個同時表示できます(X方向は32個まで)。表 深位置や表示方法はスプライト・レジスタで指定 します、パターンの一部が画面外に出るような表 示もできます、パターンは指定したPCGデータ (1 6×16ドット)を使います。表示色はスプライトバ レット・プロックの指定したプロックにしたがいます。 ます。

# 2. バックグラウンド

バックグラウンド画面は画面モードによって決まる大きさのバターンが64×64個並んだもので、 最大2面表示できます。表示位置はBGスクロール・ レジスタで、表示方法はBGコントロール・レジス クで設定します。表示色は、65536色中16色が使え

- \$C0 スプライト画面の初期化
- \$C1 スプライト画面の表示
- \$C2 スプライト画面の非表示
- SC3 PCGのクリア
- \$C4 PCG 定義
  - \$C5 PCG 読み込み
  - \$C6 スプライト・レジスタを定義して表示する
- \$C7 スプライト・レジスタ跡み出し
- \$C8 BG スクロール・レジスタ定義
- T-- ----
- \$C9 BG スクロール・レジスタ読み出し \$CA BG コントロール・レジスタ設定
- SCB BGコントロール・レジスタ締み出し
- SCC BG テキストクリア
- SCD BGテキスト書き込み
- \$CE BGテキスト読み出し
- \$CF スプライトパレット定義

ます (スプライト画面全体で256色まで)。 バックグラウンドはX方向のモードによって表示形体が違います

#### 〈256 ドット・モード時〉

バックグラウンド画面は2つ表示できます。1 つのキャラクタは1つのPCGデータ(8×8ドット) を表示します。64×64キャラクタ分のBGテキスト があるのでバックグラウンド画面全体は512×512 ドットになります。そして、BGテキストの任意の 位置からの256×256ドット分を表示できます。

#### 〈512ドット・モード時〉

バックグラウンド両面は1つ表示できます。1 つのキャラクタは1つのPCGデータ(16×16ドット) を表示します。64×64キャラクタのDGテキスト があるのでバックグラウンド画面全体は1024×10 24ドットになります。そして、BGテキストの任意 の位置からの512×512ドットのを表示できます。


#### 3. PCG

スプライトやバックグラウンドのキャラクタの パターンはPCGに定義しておき、表示するときにP CGナンバーを指定することによって表示パターン を指定します。PCGはスプライト、パックグラウン ド共通です。「また、パターンの大きさは2種類あ りますが、重複しています(4つの8×8ドット・ パターンが1つの16×16ドット・パターンに相当 する)。

#### 4. スプライトパレット・ブロック

スプライトやバックグラウンドで指定する色は スプライトパレット・プロックに定義しておきま す。そして、表示するときにパレンド・プロック ナンバーを指定することによって、パターンで指 定される16種類のパレットコードにカラーコード をあてはめて表示します。パレット・プロックは 16個ありますが、0番のプロックはテキスト・パ レットと同じものです


#### BGの表示位置



1キャラクタ……8×8ビット

1 キャラクタ……16×16ドット

PCGコード 0 (16×16) は 4 つのPCGコード 0 ~ 3 (8×8 ドット) と重複している.



# 2.11 文字フォント -

X68000はROMにフォント・データを持ち、「テキス ・グラフィックVRAMに転送・書き込みを行なっ て文字を表示しています、ROMに格納されているフェントの種類は次の6種類です。

5×8ドット 1/4角文字

5×16ドット 半角文字

16×16ドット 漢字・全角文字 (第1・第2水準)

12×12ドット 1/4角文字

12×24ドット 半角文字

24×24ドット 漢字・全角文字 (第1・第2水準)

IOCSではこれらのフォントに加えて、IOCSサブ

SOF 外空完業

\$16 文字フォント・データ・アドレスを調べる

\$19 文字フォントを読み出す

\$38 外字フォント・データ・アドレス

ルーチン内で12×12ドット漢字・全角文字と6× 12ドット半角文字を作成できます。

IOCS \$16, \$19ではIOCSが作り出す大きさのフォントについてもROMにある大きさのフォントと同じように扱えます。よって、IOCSユーザーから見た場合、フォントは8種類あることになります。

# 2.12 その他のハードウェア

#### 1. テレビコントロール機能

\$0A OPT.2によるテレビコントロール許可 \$0B OPT.2によるテレビコントロール禁止

\$0C テレビコントロール

X68000は専用ディスプレイ・テレビをソフトウェアでコントロールできます。また、主電源(背面のスイッチ)がONであれば、キーボードによってコントロールすることもできます

# 2. RS232C

\$30 RS232C バラメーター設定

\$31 受信データの数を読み出す

\$32 受信

\$33 受信データの有無を調べる

\$34 送信可能であるか調べる

\$35 送信

X68000には標準でRS232Cインターフェイスが 1 ボート装備されています (物設可)、このボートを 使うことによって、各種周辺機器 (例:モデム、 他のコンピュータ)とデータのやりとりができま す。

# 3. ジョイスティック

\$3B ジョイスティック状態を調べる

X68000には2つのアタリ社規格準拠ジョイスティック・ポートがあり、ゲームなどで使います。

# 4. プリンタ・インターフェイス

\$3C プリンタインターフェイス初期化

\$3D 出力可能か調べる

\$3E 直接出力 \$3F 文字出力

\$6F プリンタによる割り込み制御

X68000には1つのセントロニクス社規格維拠の プリンタ・インターフェイスが強備されています。 議字可リンタを動削する場合、議主モードの制定 と解除を行なう必要がありますが、10CS \$3Fでは 指定した文字コードを解析して、自動的に漢字モード指定・解除を行ないます。また、これらの10 CSは接続するプリンタによって処理を変更しない とうまく印字できない場合があります。そのため、 thman686のプリンタ・ドライベなどは、処理アド レスを変更している場合があります。

ブリンタ割り込みは、「ブリンタがBUZYでないと きにかかります。

#### 5 内部時計/アラー人機能

- \$50 日付バイナリ・データを日付 BCD データ に容換
- \$51 内部時計を日付にセットにする (BCD デー 4)
- 時刻バイナリ・データを時刻 BCD データ
- \$53 内部時計に時刻をセットする (BCD デー 4)
- \$54 内部時計から日付を読み込む
- \$55 日付 BCD データを日付バイナリ・データ に変換
- \$56 内部時計から肺み込む:
- \$57 時刻 BCD データを時刻バイナリ・データ に変換
- \$58 日付文字列を日付バイナリ・データに変換
- \$59 時刻文字列を時刻バイナリ・データに変換
- \$5A 日付バイナリ・データを日付文字列に空機
- 時刻バイナリ・データを時刻文字列に変換 \$5B
- 曜日バイナリ・データを曜日文字列に変換 \$5C \$5D アラームの禁止, 許可
- \$5F
- アラームの時刻と処理内容(アドレス)を
- \$5F アラームの時刻と処理内容 (アドレス) を 調べる

X68000にはバッテリーバックアップされた時計 が装備されています TOCS \$50番台は、時計に対 する処理をサポートしています。時計に対しては BCDデータしか使えないので、データ変換を行なう IOCSが各種あります .

アラームを使うことにより、指定した時間に専 田ディスプレイテレビやX68000木休を制御できま す。IOCS \$5D~5Fによって設定ができます

### R. 日本語処理用文字列処理

- \$AO シフト IIS コードから IIS 漢字コードを計
- \$A1 JIS 漢字コードからシフト JIS コードを計
- \$A2 ANK コードから対応したシフト JIS コー ドを計算
- \$A3 ローマ字仮名変換
- \$44 潘奈切理
- \$A5 半濁点処理

X68000はIOCSのレベルでは漢字変換はできませ ん. IOCSはローマ字変換のためのサブルーチンを サポートしています。

# SE ICOS 使用方法

#### 解説の例

```
$12 _HSVTORGB
```

P. 444 IOCSサンプル6

```
- IOCS コールナンバー 名前(XC のライブラリに対応しています)
引数
D1.1 HSVデータ
  bit 0~4 V (0~$1F) 明るさ
   bit 8~$S S (0~$1F) 飽和度
   bit $10~$17 V (0~$BF) 色相
  以下のピットは0
引数と その内容、フォーマット
返り値
DO. 1 RGBカラーコード (%GGGGGRRR RRBBBBBB0)
退債と その内容、フォーマット
機能
HSVデータをRGBカラーコードに直します.
コール
   moveq #$12.D0
   move, 1 #$80120F, D1
                   実際の方法
   trap #15
サンプル・プログラム
```

# \$00 \_B\_KEYINP

# 引数

なし

#### 返り値

D0.1 スキャンコード×256+内部コード

bit \$F 0のとき押された (リピートした), 1のとき離された

bit 8~\$E キーの位置データ

bit 0~7 ASCIIコード、または0

02 03	2 03	84	05	05	67	08	09	0A	08	to	00	00	OF.	16	śΕ	37	3F	40	41	T
10	11	12	13 1	4 1	5 1	6	17	18	19	1A	18	10	10	38	31	3A	43	44	45	Ť
71	1E	IF	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	] 10	18	3C	30	47	48	49	T
70	20	18	20	2D	2E	2F	30	31	33	3	3	14	70	18	3E	30	48	4C	4D	Ī
	51"	55	56		35		Т	57	3	8	59	60		72	Т	73	4F	50	51	1

BREAK COPY	F1 F2	F3 F4 F5	F6 F	7 F8 F9 F10	かな ローマギ コード人も	CAPS 記号 入力 整	R HELP
ESC 1 2 2	3 8 4 9	5 x 6 x 7 0 8	19 2 0 4	u	HOME INS DEL	CLR / +	T -
TAB Q, V	E R	To Y Uz	1 0 Pe	e; [ir	ROLL ROLL UNDO	7 8 9	+
CTRL A <sub>6</sub>	S <sub>E</sub> D <sub>L</sub>	Fu G H J	K <sub>0</sub> L <sub>0</sub> :	h 0 10 6	0	4 5 6	-
SHIFT Z	x <sub>a</sub> c <sub>e</sub>	V <sub>D</sub> B <sub>=</sub> N <sub>A</sub> N	( i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	7 SHIFT	1	1 2 3	gert i
5948	XF1 XF2		XF3 XF4	XFS 全角	OPT.1 OPT.2	0	PALE

#### 機能

キーデータを読み出します(電車処理にも対応しています)。入力待ちをします。SHIFT、CTRL、OPT.1、OPT.2の4つのキーについては、放したときにもコードを返します。スキャンコードの値は対象となったキーの位置と、デモのキーがどうなったかという情報(押された、リビートした、また(維きれた)を示します。内部コードの値は入力されたASCII文字のコードで、SHIFT、CTRL、かな、CAPSキーによって修正されます。ASCII文字が定義されていないキーを押した場合は内部コードの値は0です。

キース力はすべてパッファリングされています(ASCII文字が定義されていないキーのデータも含まれる)、特殊な働きを持っているキーは、その働きをした後に入力されます(C OPYAOPT,1+OPT.2など)、

#### コール

moveq #0, D0 trap #15

サンプル・プログラム

P. 442 IOCSサンプル1

例

スペースキーが押された場合, DO.1は\$3520になる

# \$01 \_B\_KEYSNS

引数

なし

返り値

DO. 1 \$10000+スキャンコード×256+内部コード

bit \$10 キー入力がある場合は1

bit \$F 1のとき押された(リピートした), 0のとき離された

bit 8~\$E キーの位置データ

bit 0~7 ASCIIコード, または 0

\$0のときはキーは押されていない

61 62	] [	63	64	- 65	51		37		8	69	6A	60	(C	5A	5B	5C	5D	52	53	54
92 02	63	64	05	86	07	03	69	0.A	(8	0C	OD.	33	0F	36	5E	\$7	3F	40	41	42
10	11	12	13	4	15	6 1	7	18	9 1.	A 1	8	С	10	38	39	3.A	48	44	45	46
71	ΙE	IF	20	21	22	23	24	25	28	27	28	29	10	38	3C	SO	47	41	49	4A
70	2A	2B	2C	2D	2E	2F	30	81	82	33	34	Г	70	30	3E	100	48	4C	4D	4E
	5F	55	56	Г	3	5	Т	57	58	5	,	60		72	Т	73	4F	50	51	1
L																				
L				_													-	+-=	- FG	16進数
BREAK COP	] [	FI	F2	F3	P		75		8	F7 [	FI	F	F10	#4	0-79	3-17.1	CAPI			I6温散 HELP
BREAK COP		F1 3 5	F2	F3		7,0	_				FI	FI V	FI0	#* \$1 HOME	1-78 INS	o-filit DEL	CLF	記号 入力		
ESC 1	2,,	3 %	1432	Î.	1.0	7 0	860		0,8	-ñ	~	V.		H0ME				記号 入力	210	HELP
ESC I	2 %.	3 % e	R	, Î	6 % Y	7,00	860	9 2 4	0,8	-ñ	~	V.		HOME ROLL UP	INS	DEL.	CLF	記号入力	210	HELP
ESC I	2 %.	3 6	R	, T	6 % ×	7,00	860	9 2 4	0,8	-12	- - - -	¥.	BS	H0ME	INS ROLL DOWN	DEL	CLF 7	記号 入力	* 9	HELP +

#### 機能

キーデータ・バッファ状態を調べます(電卓処理にも対応しています)。 キーデータの内容は10CS \$00と同じです。

状態を調べるだけなので読み出しは行ないません。バッファの内容はそのまま残ります (IOCS \$00で読み出せます).

### コール

moveq #1, D0 trap #15

例

CAPS OFF, かな OFF, SHIFT OFF, CTRL OFF の状態で「A」キーがパッファに入っている場合、D0.1は\$11E61になります。

#### \$02 \_B\_SFTSNS

# 引数

t-1.

### 返り値

DO.w シフトキー状態 (押している、またはLEDが点灯しているときに1になる)

bit 0 SHIFT

bit 8 かな

bit 1 CTRL

bit 9 ローマ字

bit 2 OPT. 1 bit 3 OPT. 2 bit \$A コード入力

bit 3: OPT. 2

bit \$B CAPS

bit 4 かな

bit \$C INS

bit 5 ローマ字 bit 6 コード入力 bit \$D ひらかな

bit 7 CAPS

bit \$E 全角

ASS de L

#### 機能

シフトキー状態を調べます。返り値のビット\$0から\$7まではキー入力モード、ビット\$8から\$EまではLEDのモードを表わしています。

# コール

moveq #2, D0

trap #15

# 例

「かな」ONで「SHIFT」が押されている場合,DO.wは\$111になる

# \$03 \_KEY\_INIT

### 引数

キーボードLED初期状態 (1のときLEDが点灯する)

D1. b

bit 0 かな bit 1 ローマ字

bit 2 コード入力

bit 3 CAPS

D1 t 3

bit 4 INS

bit 5 ひらがな

bit 6 全角

bit 7 0で固定

#### 返り値

D0が破壊される

#### 機能

キー入力関係を初期化します。キー・バッファがクリアされます。初期化後に、キーボードLEDとキー入力モードを指定した状態にします。通常は使用しません。

#### コール

moveq #3, D0

move.b #%100001,D1 trap #15

trap

# 504 BITSNS

- 数

「ユェ キーコード・グループナンバー (0~\$E)

返り値

10 b キーコード・グループ内のキー状態

(押しているとき, 対応したビットが1になる)

養能

指定したキーが押されているかどうかを調べます。

コール

moveq \$4, D0

move.w \$5,D1

trap #15

91

moveq #4, D0 moveq #2, D1

trap #15

TAB」キーが押されている場合,DO.bのbit Oが1となる

キーコード・				戻り値	(の bit			
グループナンバー	0	1	2	3	4	5	6	7
0		ESC	1	2	3	4	5	6
1	7	8	9	0	-	^	¥	BS
2	TAB	Q	W	E	R	Т	Y	U
3	I	0	P	@	] [	RET	A	S
4	D	F	G	H	J	K	L	;
5	:	1	Z	X	С	V	В	N
6	M	,		1	-	スペース	HOME	DEL
7	ROLL UP	ROLL DN	UNDO	-	1		1	CLR
8	(/)	(*)	(-)	(7)	(8)	(9)	(+)	. (4)
9	(5)	(6)	(=)	(1)	(2)	(3)	ENTER	(0)
А	(,)	(,)	記号	登録	HELP	XF1	XF2	XF3
В	XF4	XF5	かな	ローマ字	コード入力	CAPS	INS	ひらがな
С	全角	BREAK	COPY	F1	F2	F3	F4	F5
D	F6	F7	F8	F9	F10			
E	SHIFT	CTRL	OPT. 1	OPT. 2				

注()はテンキー

```
$05 _SKEYSET
```

```
引数
```

D1.1 スキャンコード

bit 7 1のとき押された (リピートした), 0のとき離された

bit 0-6 キーの位置データ

そのほかのビットは 0

#### 返り値

DOが破壊される

#### 機能

ソフト的にキー入力を発生させます。キーデータはサブCPUが送るデータと同じ形式で

す.

コール

move, b \$\$11, D1

trap #15

サンプル・プログラム P.442 IOCSサンプル2

# \$06 \_LED\_ON

### 引数

D1.b キーボードLED状態 (1のときLEDが点灯する)

bit 0 かな

bit I ローマ字

bit 2 コード入力

bit 3 CAPS

bit 4 INS

bit 5 ひらがな

bit 6 全角

#### 返り値

DOが破壊される

#### 機能

キーボードLEDのモードを設定します。キー入力モードは変更されません。

コール

moveq #6, D0

moveq #%1111010, D1

trap #15

例

moveq #6, D0

moveq #\$11, D1

trap #15

この場合、「かな」と「INS」のLEDが点灯、その他のLEDは消灯する

# \$07\_LEDMOD

引数

なし

**返り値** D0が破壊される

機能

キーボードLEDのモードをキー入力モードに合わせます。

コール

moveq #7, D0 trap #15

## \$08 - KEY\_REPI

引数

D1.b キー・リピート開始間隔 (0~\$F)

返り値

DOが破壊される

機能

キー・リピート開始までの時間を設定します。100×D1.w+200msになります。

コール

moveq #8, D0

move. w #2, D1

trap #15

サンプル・プログラム

P. 443 IOCSサンプル3

## \$09 \_KEY\_REPL

引数

D1.b キー・リピート間隔 (0~\$F)

返り値

D0が破壊される

機能

キーリピート間隔の時間を設定します. 5×D1.w2+30msになります.

コール

moveq #9, D0 move. w #6, D1

trap #15

サンプル・プログラム P. 443 IOCSサンプル3

## SOA -OPTO-TV CTRL

3186

なし

返り値

DOが破壊される

機能

OPT. 2キーのテレビコントロールができるようにします。

コール

moveq #\$A, D0 trap #15

### \$OB

引数

なし

**返り値** D0が破壊される

機能

OPT.2キーのテレビコントロールができないようにします。シフトキーによるコントロールはできます。

コール

moveq #\$B, D0

### \$0C \_TVCTRL

```
引数
```

```
111.1 テレビコントロール・コマンド
```

- 1 ボリュームを上げる
  - 2 ボリュームを下げる
  - 3 ボリュームを普通にする
  - 4 チャンネルコール
  - 5 テレビ画面 (初期化&リセット)
  - 6 音声ミュート

  - 8 テレビ・コンピュータ画面切り替え
  - 9 テレビ・外部入力の切り替え、またはコンピュータ表示モードの切り替え
- \$A コントラストを普通にする
- \$B チャンネルアップ
- \$C チャンネルダウン
- \$D 電源OFF
- \$E 電源ON・OFF切り替え
- \$F スーパー・インボーズ&コント・ラストダウン・解除の切り替え
- \$10 チャンネル1
- \$11 チャンネル2
- \$12 チャンネル3
- \$13 チャンネル4
- \$14 チャンネル5
- \$15 チャンネル6
- \$16 チャンネル7
- \$17 チャンネル8
- 7 1 7 1770
- \$18 チャンネル9
- \$19 チャンネル10
- \$1A チャンネル11
- \$1B チャンネル12
- \$1C テレビ画面 (初期化&リセット)
- \$1D コンピュータ画面
- \$1E スーパーインポーズ&コントラスト・ダウン
- \$1F スーパーインポーズ&コントラスト・ノーマル
- +\$20 電源ONの後、上記の機能を実行する

#### 返り値

DOが破壊される

コール

DOか 仮現される 機能 moveq #\$C, D0 move.w #\$D, D1 trap #15

専用CRTをコントロールします

**サンプル・プログラム** P. 443 IOCSサンプル4

```
SOD _LEDMOD
```

```
引数
D1.1
```

D1.1 モードをセットするキー&LED

0 かな 1 ローマ字

2 コード入力

3 CAPS

4 INS

5 ひらがな

6 全角 D2.b 0 OFF

1 ON (点灯)

## 返り値

D0が破壊される

### 機能

指定したキー入力モードと、キーボードLEDのモードを設定します.

## コール

moveq #\$D, D0

moveq #0, D1 moveq #1, D2

trap #15

### 例

moveq #\$D, D0 moveq #3, D1

moveq #1, D2

trap #15

この場合、「CAPS」キーのLEDが点灯し、CAPS ONになります.

## \$0E \_TGUSEMD

### 引数

- D1.b 0 グラフィック画面
  - 1 テキスト画面
- D2.b 0 使っていない
  - 1 システムで使っている (ソフトキーボード・電卓)
  - 2 アプリケーションで使っている
  - 3 アプリケーションで使った後で壊れたままである
  - -1 どのモードかを調べる

#### 返り値

DO.1 D1で指定した画面のモード (0~3)

-1のときエラー

### 機能

テキスト・グラフィック画面の使用状態を設定します。

テキスト画面をアプリケーションで使う指定をすると、マウス・カーソル&ソフトキーボード&電卓が表示されません。これらのものがあらかじめ表示されていた場合は、マウス・カーソルはそのまま表示され、ソフトキーボード&電卓は消えます。グラフィック画面やテネスト画面を使う場合は、このIOCSコールによって、その画面を使うことを宣言するようにします。

このIOCSコールをすべてのアプリケーションが使うことにより、アプリケーション間での画面の重複使用が避けられます。

### コール

moveq #\$E, D0

move. b \$1, D1

move. b #2, D2

## \$OF \_DEFCHR

### 引数

D1.1 上位16ピット 文字の大きさ

0, 8 16\*16, 8\*16

\$C 24\*24, 12\*24

下位16ビット シフトJISコード, JIS漢字コード

全角:\$EB9F~\$EBFC(\$7621~\$767E)

\$EC40~\$EC7E, \$EC80~\$EC9F (\$7721~\$777E)

半角:\$F400~\$F5FF

A1.1 外字パターン・データ・アドレス

### ■12×12





### ■6×12

bit 7		bit 2	bit 1	bit 0
	+ 0		使用	ない
	+ 1		使用	ない
	1			
	+\$B		使用し	ない
-				




### ■16×16

bi	t7←── bit0	bit7 ← → bit0	
	+ 0	+ 1	法
	+ 2	+ 3	<b>澳</b>
*	1	1 2	<del>\</del> /
	+\$1E	+\$1F	V

## **■8**×16








1バイト

### ■12×24





### 返り値

DO.1 -1のときエラー

### 機能

外字を設定します。

### コール

moveq #\$F, D0 move. 1 #\$8\*65536+\$7621 lea gaiji\_data, A1

## \$10 \_CRTMOD

### 引数

D1.w 画面モード・ナンバー

D1.W の値	表示エリア	グラフィッ	ク画面の構	市成	同期周波数	スプライト
0	512×512	1024×1024	16色	1枚	31kHz	可
1	$512 \times 512$	$1024 \times 1024$	16色	1枚	15kHz	nj
2	$256 \times 256$	$1024\!\times\!1024$	16色	1枚	31kHz	īIJ
3	$256 \times 256$	$1024 \times 1024$	16色	1枚	15kHz	nj
4	512×512	$512 \times 512$	16色	4枚	31kHz	īij
5	$512 \times 512$	$512 \times 512$	16色	4枚	15kHz	可
6	$256 \times 256$	$512 \times 512$	16色	4枚	31kHz	可
7	256×256	512×512	16色	4枚	15kHz	可
8	$512 \times 512$	512×512	256色	2枚	31kHz	미
9	$512 \times 512$	$512 \times 512$	256色	2枚	15kHz	可
\$ A	$256 \times 256$	$512 \times 512$	256色	2枚	31kHz	pj.
\$ B	256×256	$512 \times 512$	256色	2 枚	15kHz	nj
\$ C	$512 \times 512$	512×512	65536色	1枚	31kHz	न्
\$ D	$512 \times 512$	$512 \times 512$	65536色	1枚	15kHz	म
\$ E	$256 \times 256$	512×512	65536色	1枚	31kHz	nj
\$ F	$256 \times 256$	$512 \times 512$	65536色	1枚	$15 \mathrm{kHz}$	n]
\$ 10	$768 \times 512$	$1024 \times 1024$	16色	1枚	31kHz	不可
\$ 11	$1024\!\times\!424$	$1024\!\times\!1024$	16色	1枚	24kHz	不可
\$ 12	$1024 \times 848$	$1024 \times 1024$	16色	1枚	24kHz	不可

#### 返り値

DO.1 現在のモード・ナンバー (D1.w=-1)

それ以外のときは破壊される

### 機能

画面モードを設定します。テキストVRAMの\$E00000~\$E3FFFFをクリアし、テキスト・バ レットを初期化します。グラフィック画面とスプライト画面はクリアされずに無表示モー ドになります。

D1.w=+ンパー+\$100のときは画面モードの切り替えだけを行ないます。D1.w=-1のときは現在のモードナンパーを返します。

#### コール

moveq #\$10, D0 move. w #\$14, D1

trap #15

サンプル・プログラム

P. 444 IOCSサンプル5

### \$11 \_CONTRAST

三 数

ELb 0~8F コントラストの設定

−1/ 現在のコントラストを調べる

-2 システム設定値に戻す

返り値 DO.1

DO.1 変更前 (D1.b=0~\$F,-2), または現在 (D1.b=-1) の値

機能

コントラストを変更します。

コール

moveq #\$11, D0 move. b #\$4, D1 trap #15

## \$12 \_HSVTORGB

引数

D1.1 HSVデータ

bit 0~4 V (0~\$1F) 明るさ

bit 8~\$C S (0~\$1F) 飽和度

bit \$10~\$17 H (0~\$BF) 色相

他のビットは0

返り値

DO.1 RGBカラーコード (%GGGGGRRR\_RRBBBBB0)

-1のときエラー

機能

HSVデータをRGBカラーコードに直します。返り値は輝度が0となっています。

コール

moveq #\$12, D0

move. 1 #\$80120F, D1 trap #15

サンプル・プログラム

P. 444 IOCSサンプル6

## \$13 TPALET

#### 2135

D1 b テキスト・パレットコード テキスト・カラー (0) テキスト・カラー (1) 2 テキスト・カラー (2) テキスト・カラー (3) 4~7 ソフト・キーボード&電点カラー (0) テキスト・カラー (4~8) すべて 8~SF ソフト・キーボード&電点カラー (1) テキスト・カラー (9~SF) すべて

D2.1 0~\$FFFF カラーコード (0~\$FFFF)

現在のカラーコードを調べる システム設定値に戻す

返り値 DO. 1 D2. 1=-1のとき現在のカラーコード

### 機能

テキスト・パレットを設定します。D1.b=4~8Fのときはそれぞれに対応したテキスト・ カラーがすべて設定されます. これは、IOCSレベルでサポートしているソフトウェアキー ボードや電卓、マウス・カーソルを背景の影響をまったく受けないように表示させるため です。

#### コール

moveq #\$13, D0 move. b #2, D1 move, 1 #\$1234, D2 trap \$15

#### サンプル・プログラム

-1

IOCSサンプル6

#### TPALET2 \$14

#### 引数

D1. b テキスト・パレットコード

0~\$F テキスト・カラー (0~\$F)

D2. 1 0~\$FFFF カラーコード (0~\$FFFF)

現在のカラーコードを調べる

#### 辺り値

DO.1 D2.1=-1のとき現在のカラーコード

### -1のときエラー

機能 298

テキスト・バレットを設定します。 IOCS \$13とは違って、テキスト・カラーごとに独立

させて設定できます.

コール

moveq #\$14, D0 move. b #3, D1

move. 1 #\$1234, D2 trap #15

### サンプル・プログラム

P. 445 IOCSサンプル7

## \$15 \_TCOLOR

### 引数

D1.b アクセスされるテキストVRAMプレーン

0 テキスト・プレーン1 (\$E00000~\$E1FFFF)

テキスト・プレーン 1 (\$E00000~\$E1FFFF) テキスト・プレーン 2 (\$E20000~\$E3FFFF)

テキスト・プレーン3 (\$E40000~\$E5FFFF)

8 テキスト・プレーン 4 (\$E60000~\$E7FFFF)

## 返り値

DOが破壊される

### 機能

IOCSコール (\$1A~\$1C) でアクセスされるテキストVRAMプレーンを指定します。アクセス終了後はテキスト・ブレーン 1 を指定してください

#### コール

moveq #\$15, D0 move. b #4, D1

trap #15

### サンプル・プログラム

P. 446 IOCSサンプル8

## \$16 \_FNTADR

### 引数

D1.w シフトJISコード, JIS漢字コード

D2.1 文字のサイズ

6 12\*12, 6\*12 Dot

8 16\*16 8\*16 Dot

\$C 24\*24 12\*24 Dot


### 返り値

DO.1 バッファアドレス (スーパーバイザ・エリア)

D1.w (文字パターンの X 方向のバイト数)-1

D2.w (文字パターンのY方向のドット数)-1

### ■12×12



### ■6×12

bit 7		bit 2	bit 1	bit 0
	+ 0		使用し	ない
	+ 1		使用し	ない
	:			
	+\$B		使用し	ない
12F>>h	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			

### ■16×16

b	it7←── bit0	bit7 ← → bit0	16 4 9 4
Г	+ 0	+ 1	道 1617
	+ 2	+ 3	关
*	:	: 1	=/
	+\$1E	+\$1F	

## **■**8×16




### ■24×24

← → bit0 + 0	bit7 ← → bit0	bit7 ← → bit0	1 ( )
	+ 1	+ 2	1 1
+ 3	+ 4	+ 5	/H 24 F 7 F
: 7	= : =	¥ ; ;	
+\$45	+\$46	+\$47	V

■12×24

1741



### 機能

漢字フォント・パターンのアドレスを調べます。通常ROMのアドレスになりますが、外字 や12×12ドット、または6×12ドットのフォントのアドレスはRAMのアドレスになることが あります。よってこの場合はフォントのデータがいつまでも残るとは限りません。

### コール

moveq #\$16, D0 move, w #\$2121, D1

moveq #8, D2

trap #15

サンプル・プログラム

P. 456 IOCSサンプル8

### 例

moveq #\$16, D0

move.w #'電',DI moveg #6,D2

trap #15

trap #15

この場合, D1.w=1, D2.w=\$B, D0.l=フォント・データのアドレス がセットされる.

### \$17 \_VRAMGET

引数

D1.w (バッファのX方向のバイト数)-1

D2. w (バッファのY方向のドット数)-1


D3.1 (テキストVRAMのX方向のバイト数)- (D1,w)-1

A1.1 バッファの先頭アドレス

A2.1 テキストVRAMの先頭アドレス

### 返り値

DO, D1, D2, A1, A2が破壊される




### 機能

指定した範囲のテキストVRAMのデータをバイト単位で読み込みます。

### コール

moveq #\$17. D0 move. w #\$F, D1 move, w #SF, D2 move. 1 #\$6F, D3 lea bufadd, A1 movea. 1 #\$E01000, A2 trap #15

moveq #\$17. D0 move. w #1, D1 move. w #\$F, D2 move. 1 #\$80-1-1. D3 lea bufadd, Al movea, 1 #\$E00000, A2 trap #15



## \$18 VRAMPUT

### 引数


D1.w (データのX方向のバイト数)-1

D2. w (データのY方向のドット数)-1

D3.1 (テキストVRAMの X 方向のバイト数) - (D1.w)-1

A1.1 データの先頭アドレス

A2.1 テキストVRAMの先頭アドレス



```
返り値

DO. D1, D2, A1, A2が破壊される

機能
指定した範囲のテキストVRAMにデータをパイト単位で書き込みます。

コール

moveq #$17, D0

move, #$F, D1

move, #$F, D2

move. #$F, D3

lea bufadd, A1

movea. 1 #$E01000, A2

trap #15

サンプル・プログラム
```

## SRAM の初期化方法

P. 446 IOCSサンプル8

SRAMにはswitch、xで設定するメモリ・スイッチの内容をはじめとして、システムが正常に勢くための位が納められています。このSRAMの内容が何かの拍子で書き変わってしまうと、いろいろと問題が起きてきます。正しいはすのブログラムで妙なエラーが頻及したり、目的のデバイスから正しくブートできなくなったしまった可能があります。

このような場合は、次のようなプログラムを入力して、実行してみてください。短いプログラムですからデバッガから直接入力・実行してもよいでしょう。

```
move.b # $31, $E8E00D
clr.b $ED0000
clr.b $E8E00D
dc.w $FF00
```

実行後、いちどリセットを行なうと、SRAMの内容が初期化されます。

メモリ・スイッチの内容などもすべて出荷時の状態に戻ってしまいますから、再変設定し直す必要があります。

## \$19 \_FNTGET

### 引数

D1.1 上位16ピット 文字の大きさ

6 12\*12, 6\*12

8 16\*16, 8\*16

\$C 24\*24, 12\*24

下位16ピット シフトJISコード, JIS漢字コード

A1.1 外字パターン読み込みバッファアドレス


#### 返り値

(A1).w 文字パターンのX方向のドット数

2(A1).w 文字パターンのY方向のドット数

4(A1).b 以降にフォント・データがセットされている

### ■12×12



### ■6×12

bit 7		bit 2	bit 1	bit 0
	+ 0		使用し	しない
	+ 1		使用し	しない
				:
	+\$B		使用	しない



### ■16×16

_	7← → bit0	bit7 ← bit0	16 F v F
	+ 0	+ 1	道 1687
	+ 2	+ 3	失
*	1		:/
	+\$1E	+\$1F	

### ■8×16




### ■24×24

bit7	bit(	Dico.	bit7 ←—— bi	24 F y F
	+ 0	+ 1	+ 2	1
-	+ 3	+ 4	+ 5	1 24 F y F
ë	÷	≈ : \$	z :	
	+\$45	+\$46	+\$47	√

1バイト

### ■12×24





### 機能

指定した文字のフォント・パターンを読み出します。

コール

moveq #\$19, D0

move. 1 #\$C\*65536+\$2121, D1

lea bufadd, Al trap #15

サンプル・プログラム

P. 447 IOCSサンプル9

## \$1A \_TEXTGET

### 引数

D1.w Xドット座標

D2.w Yドット座標

A1 1 データ・バッファの先頭アドレス

(A1).w バターンのX方向のドット数


2(A1).w パターンのY方向のドット数

4(A1).b 以降が読み込みバッファ

### 返り値

DOが破壊される

テキストVRAMドット単位読み出しデーターフォーマット





### 機能

指定した範囲のテキストVRAMの内容をドット単位で読み出します。

### コール

moveq #\$1A, D0

move.w #\$57, D1

move. w \$\$45, D2 lea bufadd, Al

trap #15 サンプル・プログラム

P. 447 IOCSサンプル10

#### \$1B TEXTPUT

3180

B1 w Xドット密概

D2. w Yドット座標

41 1 パターン・データの先頭アドレス


(A1) . w パターンのX方向のドット数

2 (A1), w バターンのY方向のドット数

4 (A1) . b 以降が書き込みデータ

テキストVRAMドット単位書き込みデーターフォーマット





#### 返り値

D0が破壊される

#### 機能

指定した範囲のテキストVRAMにドット・パターンを書き込みます

#### コール

moveq #\$1B, D0

move. w #\$57, D1

move. w #\$45. D2

1ea bufadd, A1

#15

### trap サンプル・プログラム

P. 447 IOCSサンプル10

#### \$10 CLIPPLIT

## 引数

D1 w

Xドット麻榧

D2. w Yドット座標

A1 1 バターン・データの先頭アドレス

A2. 1 クリッピング・データの先頭アドレス

(A1), w パターンのX方向のドット数

2 (A1) . w パターンのY方向のドット数

4 (A1), b 以降が書き込みデータ


(A2) . w 表示領域の左端のX座標

表示領域の上端のV座標 2 (A2), w 4 (A2) . w 表示領域の右端のX座標

表示領域の下端のY座標 6 (A2), w

テキストVRAMドット単位書き込みデーターフォーマット





返り値

DOが破壊される 機能

指定した範囲のテキストVRAMにドット・パターンを 書き込みますシクリッピングを行ないます。

コール

moved #\$1B, D0 move. w #\$57. D1 move. w #\$45, D2

bufadd, A1 1ea #15 trap

サンプル・プログラム P. 447 IOCSサンプル9

310

#### \$10 SCROLL

### 2126

D1. w グラフィック画面(0)を設定

グラフィック画面(1)を設定

グラフィック画面(2)を設定

グラフィック画面(3)を設定

4 グラフィック画面(0)を調べる

5

グラフィック画面(1)を調べる

6 グラフィック画面(2)を調べる

グラフィック画面(3)を調べる テキスト画面を設定

テキスト画面を測べる

D2. w Xドット座標

D3.w Yドット座標

### 返り値

DO 1 上位16ピット Xドット座標(設定前(D1.w=0~3,8)

または現在の (D1, w=4~7.9))

下位16ビット Yドット座標 (設定前 (D1.w=0~3.8)

または現在の (D1, w=4~7.9))

### 梅能

テキスト&グラフィック画面の表示座標を設定します。グラフィック画面についてはす べての位置に設定できます。テキスト画面については、Y座標はすべての位置に、X座標 は表示画面が実画面に収まる位置に設定できます

#### コール

moveq #\$1D, D0

move. w #\$3, D1

move. w #\$100. D2

move. w #\$100, D3

### trap #15 サンプル・プログラム

P. 449 IOCSサンプル11

## \$1E \_B\_CURON

引数かし

返り値

DOが破壊される

機能

カーソルの一時停止を解除します。

コール

moveq #\$1E, D0

trap #15

### \$1F \_B\_CUROFF

引数

なし

返り値

D0が破壊される

機能

カーソルを一時停止します.

コール

moveq #\$1F, D0 trap #15

## \$20 \_B\_PUTC

引数

D1.w シフトIISコード

(全角文字の場合は第1バイトと第2バイトを別べつに送ってもよい)

仮り値

DO.1 上位16ビット カーソルの移動後の桁位置

下位16ピット カーソルの移動後の行位置

機能

カーソル位置に文字を表示します。テキスト画面のプレーン0&1の表示範囲内に書き

込まれます。右端へくると次の行に移ります (最下行の場合はスクロールします)。

右端に全角文字表示させようとすると、まず半角スペースが表示されて次の行に移って から指定した全角文字を表示します。

文字の属性はIOCS \$22で指定します。

コール

moveq #\$20, D0

move.w #'A', D1

### B PRINT

E Br

至 3 文字列データ先頭アドレス (データの最後は 0)

左、植

ID-1 上位16ビット カーソルの移動後の桁位置

下位16ピット カーソルの移動後の行位署

A1. I 文字例データの最後の0のアドレス

學斯

コーソル位置に文字を表示します。テキスト画面のプレーン0&1の表示範囲内に書き

込まれます。右端へくると次の行に移ります(最下行の場合はスクロールします)。

右端に全角文字を表示させようとすると、まず半角スペースが表示されて次の行に移っ てから指定した全角文字を表示します。

文字の属性はIOCS \$22で指定します

コール

moved #\$21, DO

string, A1 lea

#15 trap

#### \$22 \_B\_COLOR

31数6

D1.w カラーコード

0 テキスト・パレット (0) 通常黑

テキスト・パレット (1) 通常水色

テキスト・パレット (2) 涌常苗色

3 テキスト・パレット (3) 涌堂白

4 + Fa2 それぞれの強調色

-それぞれのリバース 8+ 上記

\$C+上記 それぞれの強調色のリバース

-1現在のカラーを調べる

返り値

変更前のカラー (D1.w=0-SF)

現在のカラー (D1.w=-1)

機能

表示文字のカラー属性を指定します。IOCS \$20, \$21で表示される文字に使用されます。

コール

moveq #\$22. D0

move. w #\$1, D1

## \$23 \_B\_LOCATE

#### 引数

D1. w 桁位置

現在の座標を調べる

D2. w. 行位置

### 返り値

D0.1 上位16ビット カーソルの移動前 (D1.w='-1のときは現在) の桁位置 下位16ビット カーソルの移動前 (D1.w=-1のときは現在) の行位置

機能

カーソルを移動します。

コール

moveq #\$23, D0 move. w #\$3, D1 move. w #\$10, D2 trap #15

### \$24 B\_DOWN\_S

### 引数

なし返り値

DOが破壊される

機能

カーソルを1行下へ移動します。いちばん下の行の場合はスクロール・アップします。

コール

moveq #\$24, D0 trap #15

## \$25 \_B\_UP\_S

# 引数なし

返り値

DOが破壊される

## 機能

カーソルを1行上へ移動します、1番上の行の場合はスクロール・ダウンします。

### コール

moveq #\$25, D0 trap #15

## \$26 \_B\_UP

E 86

÷ 3

Fin b 行数 (0は1とみなされる)

返り値

D0が破壊される

機能

ナーソルを指定した行数だけ上へ移動します(スクロールはしない)。指定した行数移動 できない場合は移動しません。

コール

moveq #\$26, D0 move. b #\$3, D1 trap #15

### \$27 \_B\_DOWN

引数

D1.b 行数 (0は1とみなされる)

返り値

DOが破壊される

機能

カーソルを指定した行数だけ下へ移動します(スクロールはしない)。指定した行数移動 できない場合は表示範囲の最下行まで移動します。

コール

moveq #\$27, D0 move.b #\$2, D1 trap #15

## \$28 \_B\_RIGHT

引数

D1.b 桁数 (0は1とみなされる)

返り値

DOが破壊される

機能

カーソルを指定した桁数だけ右へ移動します(スクロールはしない)。指定した桁数移動 できない場合は表示範囲の右端へ移動します。

コール

moveq \$\$28, D0 move. b \$\$8, D1 trap \$15

## \$29 \_B\_LEFT

### 引数

D1.b 桁数 (0は1とみなされる)

#### 返り値

DOが破壊される

## 機能

カーソルを指定した桁数だけ左へ移動します(スクロールはしない)。指定した行数移動 できない場合は表示範囲の左端へ移動します。

### コール

moveq #\$29, D0 move. b #\$4, D1 trap #15

## \$2A \_B\_CLR\_ST

### 引数

D1.b 消去エリアの指定

0 カーソル位置から最終行右端まで

1 先頭行左端からカーソル位置まで

2 画面全体 (カーソルは先頭行左端へ移動)

### 返り値

DOが破壊される

## 機能

画面の複数の行を消去します。スクロールはしません。

#### コール

moveq #\$2A, D0 move. b #\$1, D1 trap #15

### ESB B FRA ST

2 80

消去エリアの指定

0 カーソル位置から行の右端まで

行の左端からカーソル位置まで

2 カーソルのある行すべて

医引強

即が破壊される

接能

行の複数の桁を消去します。「スクロールはしません。

コール

moveq #\$2B, D0 move. b #\$2, D1 trap #15

### \$2C \_B\_INS

引数

D1.b 挿入行数 (0は1とみなされる)

返り値

なし

機能

カーソル位置に複数行挿入します。カーソルは左端に移動します。カーソル位置より下の行はスクロールします(カーソルのある行も合ま)。

コール

moveq #\$2C, D0 move. b #\$5, D1 trap #15

## \$2D \_B\_DFI

引数

D1.b 削除行数 (0は1とみなされる)

返り値なし

460 445

カーソル位置から複数行削除します。カーソル位置より下の行はスクロールします。

コール

moveq #\$2D, D0 move.b #\$2, D1

## \$2E \_B\_CONSOL

### 引数

D1.1 上位16ビット X方向の表示開始ドット位置 (16の倍数で1008以下) 下位16ビット Y方向の表示開始ドット位置 (4の倍数で1020以下) -1 変化させない D2.1 上位16ビット (X方向の表示析動) -1 (0~127)

2.1 上位16ビット (X方向の表示桁数)-1 (0~127) 下位16ビット (Y方向の表示桁数)-1 (0~63)

#### 返り値

## DO が破壊される

 D1.1 上位16ビット 変更前のX方向の表示開始ドット位置 下位16ビット 変更前のY方向の表示開始ドット位置
 D2.1 上位16ビット (変更前のY方向の表示析数)-1

#### **科防 台**E

テキスト画面の表示範囲を設定します。 カーソルは先頭行左端に移動します。10CS \$20 ~2Dで扱う座標は設定された表示範囲の左上が (0,0) となり、表示範囲内に作用します。ただし、スクロール・画面グリアは表示範囲外に影響が出ます。

### コール

moveq #\$2E, D0

move. 1 #\$100\*65536+\$10, D1 move. 1 #\$30\*65536+\$20, D2

# trap \$15


P. 449 IOCSサンプル12




点線内がIOCS \$2Eで指定した表示範囲

■はカーソル

上のようなときに、カーソル位置に文字を表示すると下図aのようになる。 また画面クリアすると下図bのようになる。



(a)スクロール後



(b) 画面クリア

#### \$2F \_B\_PUTMES

### 引数

D1. b カラーコード

> 0 テキスト・パレット (0) 涌堂里 テキスト・パレット (1) 通常水色 テキスト・バレット (2) 通常常色 テキスト・バレット (3) 通常白 4 + .E.82 それぞれの強調色

5£:1.+8 それぞれのリバース

\$C+上記 それぞれの強調色のリバース

D2. w 絶対桁位置

D3. w 絶対行位置 D4. w (表示桁数)~1

A1. 1 文字列データ先頭アドレス (データの最後は0)

### 返り値

DO, D4が破壊される

D2.w 次の桁位置

A1.1 文字列データの最後の 0 のアドレス

#### 梯能

文字列を表示します。表示桁数以上は表示されません (全角文字が半分だけ表示できる 場合は、その文字は表示されません、半角分スペースが空くことになります)、行が変わる 場合はそれ以降の文字は表示されません。スクロールもしません。

### コール

moveq #\$2F, D0 move. b #\$3, D1 move. w #\$10, D2 move, w #SE, D3 move. w #\$8, D4 lea string, A1 trap #15

## 330 \_SET232C

```
1 m
* RS232Cの設定値
-1
          現在のモードを調べる
 FIS232C設定フォーマット
       bit FEDCBA9876543210
   D1. w
               → ← → ← 0 0 0 0 0 0 ←
                                  →ボーレート
                                    0.0.0 7.5
                                    0 0 1 1 5 0
                                    0 1 0 3 0 0
                                    0 1 1 6 0 0
                                    100 1200
                                    101 2400
                                    110 4800
                                    111 9600
                                  →XON/XOFF 処理
                                    0 処理しない
                                    1 処理する
                                  →ビット長
                                    00 5ピット以下
                                    01 6 E v F
                                    10 7ピット
                                    11 8ピット
                                  →パリティ
                                    0.1
                                        奇数パリティ
                                        偶数パリティ
                                    1 1
                                    その他 ノンバリティ
                                  →ストップ・ビット
                                    0.1 1
                                   1.0
                                        1.5
                                    その他 2
返り値
D0.1 変更前のモード (D1.w <>-1)
     現在のモード (D1, w=-1)
機能
RS232Cのパラメータを設定します。
コール
    moveq #$30, D0
    move. w #%00001111 00000100, D1
    trap #15
```

LOF2320 \$31

引数 なし

返り値

DO. w バッファ内のデータ数

编音片

RS232Cの受信バッファ内のデータ数を調べます。

コール

moveq #\$31, D0

trap ±15

\$32 \_INP2320

四日出行

なし

返り値

Do.b 受信データ

機能

RS232Cの受信データを読み出します。受信データがない場合は受信するまで待ちます。

コール

moveq \$\$32, D0 trap #15

## \$33 · JSNS232C

引数

なし

返り値

D0.1 \$10000+受信データ

0 のときは受信データはない

機能

RS232Cにデータが送られているかを調べます。読み出しはIOCS \$32で行ないます。

コール

#\$33, D0 moved

#15 trap

## \$34 \_OSNS232C

主数

五 佳

. 0のときは送信できない

4のときは送信できる

養能

至322Cに送信ができるかどうかを調べます。バッファが空で、XONでないときに送信可能 によります。

ニール

moveq #\$34, D0

trap #15

## \$35 \_OUT232C

是 数

D1.b 送信データ

返り値

DCが破壊される

機能

RS232Cにデータを送信します.

コール

moveq #\$35, D0

move.b #'A',D1

trap #15

# \$36 -MS\_JMPADD

引数6

1.1 処理アドレス

D2. w カウンター初期値 (1~\$FFFF, 0)

返り値

D0が破壊される

機能

マウスからデータを受信したときにジャンプするアドレスを設定します。通常はマウス 10CSで使うデータの書き換えを行なうアドレスが設定されています。このアドレスにジャンプしてくるときはAL 1が示すアドレスからの3パイトにマウスからの受信アータがセットされています。

カウンターの値を大きくすると、ジャンプする間隔が長くなります (1 が最短)。

コール

moveq #\$36, D0

move. 1 #jobadd, D1

move. w #1, D2

## \$37 \_ESC\_TMPADD

### 引数

D1 1 処理アドレス

にすると拡張解除 (RTSのアドレスがセットされる)

## 返り値

DOが破壊される

### 機能

エスケープシーケンスのうち、「ESC(こ) 系統の拡張処理アドレスを設定します。このアドレスにジャンプしてくる場合、 $D0.\pi$ に「ESC(こ) の次の2パイト・データ、A0.1に「ESC (こ) の「ESC(こ) のアドレスがセットされています。処理ルーチンの最後は「RTS」にします。

### コール

moveq #\$37, D0 move. 1 #jobadd, D1

## \$38 LEONT ADD

trap #15

#### 引数

D1.1 フォント・アドレス

D2.1 外字グループナンバー (0~5)

サイズ JISコード
0 16×16ドット (\$2C21-\$2D7E)
1 16×16ドット (\$7621-\$77TE)
2 8×16ドット (\$7400-\$F5FF)
3 24×24ドット (\$2C21-\$2D7E)
4 24×24ドット (\$7621-\$77TE)
5 12×24ドット (\$7600-\$F5FF)

#### 返り値

D0.1 変更前のアドレス

-1のときエラー

### 機能

外字フォント・データ・アドレスを変更します.

### コール

moveq \$\$38,D0 move.1 #gaijiadd,D1

moveq #2, D2 trap #15

# EBB -BEEP\_ DOM

1 pr

BEEP音PCMデータ先頭アドレス

. ፣ データのバイト数

差 值

以前のBEEP音PCMデータ先頭アドレス

. 1 以前のデータのバイト数

- 荒壊される

要斯

BEEF 音用PCMデータの設定を行ないます。

ニール

moveq #\$39, D0

move. 1 #pcmadd, D1

move. w #pcmlen, D2

trap #15

# TIMER.X の未公開オプション

Human68K Ver2.0xのバックグラウンド機能のサンプルとして用意されているTIMER.Xには未公開のオプションが用意されています。

●/ X TIME < file\_name >

指定した時刻に、〈file\_name〉で指定したプログラムを起動します.,

KILL

Timer.xの常駐を解除し、メモリを開放します。

# \$3A \_PRN\_PAR

### 引数

A1.1 プリンタIOCS用バラメータデータ・アドレス

0のときROMの初期値になる

### プリンタ・エスケープシーケンス設定

オフセット	設 定
+0.L	VRAM プレーン 0 アドレス(\$ E00000)
+4.W	Y 方向ドット数÷12-1 (41)
+6.L	\$ FFFF00
+10.W	Y 方向ドット数÷24-1 (21)
+12. L	\$ FF0000
+16.W	X 方向ドット数÷8-1(96)
+18.B~	漢字モード指定コード
+26.B~	漢字モード解除コード
+34.B~	LFのコード
+38.B~	改行幅 12/180インチ
+44.B~	改行幅 1/180インチ
+50.B~	改行幅 8/180インチ
+56.B~	改行幅 4/180インチ
+62.B~	ビットイメージ出力コード(1536ドット出力)
+70.B~	ビットイメージ出力コード(768ドット出力)
+78.B~	ピットイメージ出力コード(18ドット出力)
+86.B~	ビットイメージ出力コード(36ドット出力)
+94.B~	0 …MSB~LSB, 1 …LSB~MSBの順で出力
+95.B	?
+96.B	?
+97.B	モード

+0.bコードバイト数 +1.bコード

+n. b0

### 返り値

DOが破壊される

#### 機能

プリンタIOCSで使うパラメータを定義します。

#### コール

moveq #\$3A, D0 lea prndat, A1 trap #15

```
$3B JOYGET
```

```
引数
D1.w 読み込むジョイスティック番号
0 ジョイスティック 1
1 ジョイスティック 2

返り値

D0.b ジョイスティックの状態 (ビットが0のとき入力あり)
bit 0 上
bit 1 下
bit 2 左
bit 3 右
bit 5 トリガー2
bit 6 トリガー1
```

### 機能

ジョイスティックの状態を調べます。

#### コール

moveq #\$3B, D0 move. w #\$1, D1 trap #15

#### (PI)

moveq #\$3B, D0 move. w #0, D1 trap #15

ジョイスティック 1 が上になっている場合、DO. bのbit 0が 0 になる。

### \$3C \_INIT\_PRN

#### 引数

D1. w 上位8ビット (1ページの行数)-1 -1ページ指定なし 下位8ビット (1行の文字数)-1 -1 行指定なし

#### 返り値

DO.1 0のとき出力できない \$20のとき出力できる

### 機能

プリンタ関係の初期化をします。DIレジスタによる指定はIOCS \$3F用です。初期化と同時に、出力可能かどうか調べます。

#### コール

moveq #\$3C, D0 move. w #\$3FF, D1 trap #15

### \$3D \_SNSPRN

2126

なし

返り値

DO.1 0のとき出力できない

\$20のとき出力できる

機能

ブリンタに出力可能かどうか調べます.

コール

moveq #\$3D, D0

trap #15

## \$3E \_OUTLPN

引数

D1.b 出力データ

返り値

D0が破壊される

機能

プリンタにデータを出力します。データはそのままプリンタに送られます。通常はプリンタに出力が完了するまで戻りません。

コール

moveq #\$3E, D0 move, w #\$20, D1

trap #15

### \$3F OUTPRN

引数 D1.b 出力文字 (シフトJISコード)

返り値

DOが破壊される

機能

ブリンタに文字を出力します。2パイト文字の場合は2回に分けてコールしてください (上位。下位の順)、文字のコードは変換された後ブリンタに出力されます。通常はプリン タに出力が完了するまで戻りません。

コール

moveq #\$3F, D0

trap #15

### BLSEEK

1 22

・ 上位8ピット PDA 下位8ピット MODE

目的シーク位置

: - MODE 指定フォーマット

### ■.EDフロッピーディスク

PDA	
5 90	2HD フロッピーディスク・ドライブ 0 (本体内蔵)
\$ 91	1(本体内蔵)
\$ 92	2 (外部)
\$ 93	3 (外部)

MODE	意 味
sit 6	0 = FM (単密) モード 1 = MFM (倍密) モード
pit 5	0 = リトライしない 1 = 10回リトライする (最初の5回はそのまま、後の5回は、リキャリブレー トとシークをやりなおしてからリトライする)
bit 4	0=シークせずに実行 1=シーク後に実行
bit 3	} 0 に固定

#### ■ハードディスク

PDA	
\$80	ハードディスクドライブ 0
\$81	1
:	:
\$8F	15

MODE は意味を持たない。

・2HDフロッピーディスク 位置指定データーフォーマット
Bit IF 18.17 10F 87 0

D2.1 セクタナンバー(1~セクタ側数)
サイド (0, 1)
トラック (0~\$4C)
セクタ長 (0~3)
0…128パイト
1…256パイト
3…1024パイト

# ・ハードディスク

D2. | 256バイト単位のレコード番号

#### 返り値

PDAか\$90~\$93のとき

.1 bit \$10~\$17 / コマンド終了後のトラックナンバー

bit \$18~\$1F ステータス・レジスタ0

PDAか\$80~\$8Fのとき

D0.1 ステータス

正の数のとき正常

負の数のときは下位8ビットがSCSIからのエラーコード

#### 機能

ディスクの指定位置までシークします.

コール

moveq #\$40, D0

move. w #\$9070, D1

move. I #\$034C0105, D2

trap #15

/pi

moveq #\$40, D0

move. w #\$9170, D1

move. 1 #\$03000001, D2


trap #15

この場合、2HDドライブ1のトラック 0、サーフェス 0 のセクタ 1 にシークする。

#### ST0(ステータス・レジスタ0)



### ST1(ステータス・レジスタ1)



### ST2(ステータス・レジスタ2)



### \$41 \_B\_VERIFY

#### 引数

D1.w 上位8ピット PDA

下位8ピット MODE

D2.1 目的チェック位置

D3.1 チェックするバイト数

A1.1 チェックするデータの先頭アドレス

### 返り値

### PDA か \$90~\$93のと為

D0.1 bit 0~7 コマンド終了後のトラックナンバー

bit 8~\$F ステータス・レジスタ2 hit \$10~\$17 ステータス・レジスタ2

bit \$10~\$17 ステータス・レジスタ1 bit \$18~\$1F ステータス・レジスタ0

D2.1 最後に読み込んだセクタの位置

D3.1 0になる

A1.1 比較データの次のアドレス

### PDAか\$80~\$8Fのとき

D0.1 ステータス

正の数のとき正常 負の数のときは下位8ビットがSCSIからのエラーコード

#### 機能

データの比較チェックをします。2 ${\rm HD}$ の場合はデータが一致した場合はステータス・レジスタ 2 ${\rm orbit3}$ が1になります。一致しない場合はステータス・レジスタ 2 ${\rm orbit2}$ が1になります。

#### コール

moveq #\$41, D0

move. w #\$9070, D1

move. 1 #\$03000105, D2 move. 1 #\$400, D3

lea data add, Al

trap #15 サンプル・プログラム

P. 449 IOCSサンプル13

# S42 B READDI

```
2 85
```

上位8ピット PDA 下位8ピット MODE

- 目的読み出し位置 読み出しバイト数

読み出したデータのバッファアドレス

### 西り値

bit 0~7 コマンド終了後のトラックナンバー

bit 8~SF ステータス・レジスタ? bit \$10~\$17 ステータス・レジスタ1

bit \$18~\$1F ステータス・レジスタ0 :: 最後に読み込んだセクタの位置

11: 0になる

trap #15

- 1 読み出したデータの次のアドレス

工用の診断のためのディスク読みだしをします。通常の読み出しの場合は使いません。

moveq #\$42, D0 move. w #\$9070, D1 move. 1 #\$03150107, D2 move. 1 #\$800, D3 lea data buf, A1

# "\"はどこにいった?

知っている方も多いと思いますが、ファンクションコール・レベルでは、バスの区辺り記号として"掔" (もしくは" /")の他に"\"を使うことができます.

ところが、いくつか存在するHumanのパーションの中には、これが使えないものも存在するのです。それ ばバージョン2.00.

もともとマニュアルに書かれていない機能ですし、このような事情も発生してしまったわけですから、 パスの区切り記号は"¥"以外使わないようにするのが無難だと思います.

#### \_B\_DSKINI \$43

#### 马门数

D1 w 上位8ピット PDA

下位8ピット MODE

PDAか\$80~\$8Fのとき

A1. 1 0 デフォルトにたる

0 以外 アサイン・ドライブパラメータのデータ・アドレス

PDAか\$90~\$93のとき

A1.1 0 デフォルトになる

> 0 0144 SPECIFYコマンドのデータ・アドレス


D2. w 0 デフォルトになる

0 01% モーターオフまでの時間 (1=0,01Sec)

返り値 PDAか890~893のとき

DO. I bit \$18~\$1F ステータス・レジスタ3

### ST3(ステータスレジスタ)



#### PDAか\$80~\$8Fのと為

D0. 1 ステータス 正の数のとき正常

負の数のときは下位8ビットがSCSIからのエラー・コード

## ディスク関係の初期化を行ないます。

### コール

moveq #\$43, D0

move. w #3000, D2 lea data add, A1

trap #15

```
$44
         B_DRVSNS
引数
51 w
     上位8ビット
                PDA
     下位8ピット
                $00
速日確
PDAか890~893のとき
DO. 1 bit $18~$1F
               ステータス・レジスタ3
PDAか4880~88Fのと当
DO. 1 ステータス
     正の数のとき正常
     負の数のときは下位8ビットがSCSIからのエラー・コード
機能
ディスク・ステータスの調査を行ないます。
コール
     moveq #$44, Do
    move. w #$8000, D1
```

trap #15

# X68000 ユーザーはパソ通しなさい!

いかにX6800の登場以来月日がたったとはいえ、その間、月に1度しか発行されない月刊雑誌たちのそのまた一部でしかないX68000関係の情報を集めたところで、X68000の秘めた底知れない魅力を知りつくすことは不可能です。

都市部に住んでいて、X68000に好意的なショップで情報収集ができるユーザーはまだいいでしょうで、 地方に住んでいるユーザーは情報的に孤立した状態にあるのではないでしょうか。

そんな方に、私は強力にお勧めします。いや、命令します。パソコン通信をお始めなさい。 新鮮な情報、良質かPDC/フリーウェブ

新鮮な情報、良質なPDS/フリーウェア、そしてなによりも大勢の「仲間」が得られます。 ことに、PEKIN、繰山油などのようなVenagota

ことに、PEKIN、操山泊などのようなX68000中心に異様な盛り上がりを見せるネットに要チェ クで す。どちらも大規模とは言えないネットですが、ことX68000に関することであれば、どこによりだついが ワーが環備されています。ぜひいちどはアクセスをせてもらいましょう。ただし、前途のこが、大規模な ネットではないので、回線数が限られています。像のユーザーのことも考えて、時間を有でに使ってアク セスするようにしてください。

モデムを接続したあなたのX68Kは、それまでとは違う顔をみせてくれることでしょう。

```
$45 _B_WRITE
```

#### 引数

D1.w 上位8ピット PDA 下位8ピット MODE

下位8ピット MODE 目的書き込み位置

D2.1 目的書き込み位置 D3.1 書き込みパイト数

A1.1 書き込みデータ先頭アドレス

#### 返り値

### PDAか\$90~\$93のとき

DO.1 bit 0~7 コマンド終了後のトラックナンバー

bit 8~\$F ステータス・レジスタ 2 bit \$10~\$17 ステータス・レジスタ 1

bit \$18~\$1F ステータス・レジスタの

D2.1 最後に書き込んだセクタの位置

D3.1 0になる

A1.1 書き込みデータの次のアドレス

#### PDAか880~88Fのとき

D0.1 ステータス

正の数のとき正常 負の数のときは下位8ビットがSCSIからのエラー・コード

### 機能

ディスクにデータを書き込みます.

#### コール

moveq #\$45, D0

move. w #\$9070, D1

move. 1 #\$03010101, D2

move. 1 #\$C00, D3

lea data add, Al

trap #15

#### 例

moveq #\$45, D0

move. w #\$9070, D1

move. 1 #\$03000001, D2

move. 1 #\$C00, D3

lea data add, A1

trap #15

この場合、data\_addからの\$C00バイトが2HDディスクに書き込まれる。返り値は、「D0.1=ステータス、D2.1=\$03000003、D3.1=0、A1.1=data\_add+\$C00になる。

```
$46
        _B_READ
引数
D1. w
     上位8ピット
                 PDA
      下位8ピット
                MODE
D2 1
     目的読み出し位置
D3. 1
     読み出しバイト数
41.1 読み出したデータのバッファ・アドレス
返り値
PDAか $90~$93のとき
Do. 1
     bit 0~7
               コマンド終了後のトラック・ナンバー
     bit 8~$F
                ステータス・レジスタ2
     bit $10~$17
               ステータス・レジスタ1
     bit $18~$1F ステータス・レジスタ0
D2. 1
   最後に読み込んだセクタの位置
D3, 1
    0 になる
A1. 1
    読み出したデータの次のアドレス
PDAか$80~$8Fのとき
Do. 1
     ステータス
     正の数のとき正常
    負の数のときは下位8ビットがSCSIからのエラー・コード
ディスクからデータを読み出します
コール
    moveq #$46, D0
    move. w #$9070. D1
    move. 1 #$03050006, D2
    move, 1 #$1000, D3
```

lea

trap #15

サンプル・プログラム P. 449 IOCSサンプル13

data\_add, AI

### \$47 BRECALI

引数

D1.w 上位

上位8ピット PDA 下位8ピット \$00

HALLOCAL MANUSCHIEF

2HDの場合にのみ、次の設定が可能

D1.w 上位8ピット \$90~\$93 (PDA) 下位8ピット \$FF

**液り体** 

2区・91頭

PDAか\$90~\$93のとき (D1.b=0)

DO.1 bit \$10~\$17 コマンド終了後のトラック・ナンバー

bit \$18~\$1F ステータス・レジスタ 0

PDAか\$90~\$93のとき (D1.b=-1)

DO.1 bit \$10~\$17 コマンド終了後のトラック・ナンバー

bit \$18~\$1F ステータス・レジスタ 0

(bit 4が1の場合はそのドライブはない)

PDAか\$80~\$8F のとき (D1.b=0)

D0.1 ステータス

正の数のとき正常

負の数のときは下位8ビットがSCSIからのエラー・コード

機能

D1.b=0 ならトラック0〜シークします(2HD&ハードディスク)、D1.b=-1のときは強 飼レディ状態での調査を行ないます。この場合はドライブの有無が調査できます (2HDの み)、

コール

moveq #\$47, D0 move. w #\$9000, D1

trap #15

### \$48 \_B\_ASSIGN

引数

D1.w 上位8ピット \$80~\$8F(PDA)

D2.1 レコード番号

D3.1 インタリーブ・コード

A1.1 代替トラック指定データ・アドレス

(A1).b 代替トラック番号上位バイト

1(A1), b 代替トラック番号中位バイト

2(A1).b 代替トラック番号下位バイト

3(A1), b 0

```
汲り値
```

D0 1 ステータス

正の数のとき正常

機能

ハードディスクの代替トラックを設定します。

負の数のときは下位8ビットがSCSIからのエラー・コード

### \$49 B WRITED

#### 31数

D1. w 上位8ピット PDA

下位8ピット MODE

D2. 1 目的書き込み位置

D3. 1 書き込みバイト数

A1. 1 書き込みデータ先頭アドレス

### 返り値

D0.1 bit 0~7

コマンド終了後のトラック・ナンバー

bit 8~\$F ステータス・レジスタワ bit \$10~\$17 ステータス・レジスタ 1

bit \$18~\$1F ステータス・レジスタ 0

D2.1 最後に書き込んだセクタの位置

D3. 1 0になる

A1. 1 書き込みデータの次のアドレス

### 機能

2HDディスクへ破損データを書き込みます。通常の書き込みでは使いません。

#### コール

moveq #\$49, DO

move. w #\$9070, D1

move. 1 #\$03100004, D2

move. 1 #\$400, D3

lea data add. Al

trap #15

### \$4A \_B\_READID

引数

D1.w 上位8ピット PDA

下位 8 ピット MODE

D2.1 目的読み出し位置 (トラックとサーフェスの指定のみ)

返り値

D0.1 bit 0~7 コマンド終了後のトラック・ナンバー

bit 8~8F ステータス・レジスタ2 bit \$10~\$17 ステータス・レジスタ1

bit  $$18 \sim $1F$   $Z_T - gZ_T \cdot \nu \forall Z_T = 0$ 

2HDのID情報を読み出します.

コール

moveq #\$4A, D0 move. w #\$9070, D1 move. l #\$110200, D2

trap #15

### \$4B B BADEMT

引数

D1. w \$80~\$8F (PDA)

D2.1 レコード番号

D3.1 インタリーブ・コード

返り値

D0.1 ステータス

正の数のとき正常

負の数のときは下位8ビットがSCSIからのエラー・コード

機能

ハードディスクの破壊トラックを使用不能にします。

## \$4C \_B\_READDL

#### 引数

DI.w 上位8ピット PDA 下位8ピット MODE

D2.1 目的読み出し位置

D3.1 読み出しバイト数

Al.1 読み出したデータのバッファ・アドレス

#### 返り値

DO.1 bit 0~7 コマンド終了後のトラック・ナンバー

bit 8~\$F ステータス・レジスタ 2 bit \$10~\$17 ステータス・レジスタ 1

bit \$18~\$1F ステータス・レジスタ 0

D2.1 最後に読み込んだセクタの位置

D3.1 0になる

A1.1 読み出したデータの次のアドレス

## 機能

2HDディスクから破損データを読み出します。通常の読み出しでは使いません。

### コール

moveq #\$4C, D0

move. w #\$9070, D1 move. l #\$03150106, D2

move. 1 #\$03150106, D: move. 1 #\$1000, D3

lea data\_add, Al trap #15

```
$4D _B_FORMAT
```

```
引数
```

D1.w 上位8ピット

下位 8 ピット MODE

D2.1 目的フォーマット位置

D3.1 インターリーブコード (PDA=\$80~\$8F)

PDA

D3.1 IDデータ・バイト数 (PDA=\$90~\$93)

A1.1 IDデータ先頭アドレス (PDA=\$90~\$93)

#### 返り値

PDAか\$90~\$93のとき

D0.1 bit 0~7 ステータス・レジスタ 0 bit 8~8F ステータス・レジスタ 1 bit \$10~\$17 ステータス・レジスタ 2

bit \$18~\$1F コマンド終了後のトラック・ナンバー

PDAか\$80~\$8Fのとき

D0.1 ステータス

正の数のとき正常

負の数のときは下位8ビットがSCSIからのエラー・コード

### 機能

ディスクをフォーマットします。

#### ニール

moveq #\$4D, D0

move. w #\$9070. D1

move. 1 #\$03000000, D2

move. 1 #4\*8, D3 lea id data, A1

trap #15

サンプル・プログラム

9 450 IOCSサンプル14

### WP.X の未公開機能

本体購入時に付属してきたWP.Xにはいくつかの未公開機能が存在します。

#### ●起動時に編集ファイル指定

WP. XをCOMMAND. Xから起動する場合、コマンドライン上から編集するファイルを指定して起動できます。

#### A>WP filename. SWP

拡張子". SWP"は必ず必要です。". swp"ではダメで、大文字で指定するようにしてください。

#### ●ファンクション・キーに短文登録

ただし、登録された短文はディスクなどに記録されることはありませんので、WP.Xを起動するたびに登録を行なう必要があります。

#### ● CUT Ø Undo / Redo

CUTした直後、 $\boxed{\text{UNDO}}$  キーを押すとCUTした部分をUNDOします。もういちど押すと再びCUT直後の状態に戻ります。

ちなみに、初期ユーザーの間でウケた、「X68000の紹介」は、 $\P$ P. X Verl. 01で削除されてしまったようです(ごぞんじない方は、最下行の"X68000"という文字をクリックしてみてください).

### \$4F B DBVCHK

#### 引数

D1. w 上位8ビット PDA

> 下位8ビット \$00

#### 楼能番号 D2. w

3

現在の状態を調べる

イジェクトする (禁止されているとイジェクトできない)

イジェクト禁止1

イジェクト許可1

4 ディスクがセットされていないときLED点滅

5 ディスクがセットされていないときLED消灯

イジェクト禁止2 (OSで使用)

イジェクト許可2 (OSで使用)

前回のチェック以来イジェクトしたかどうかを調べる (OSで使用)

#### 返り値

#### D0. b 状態 (D2.w=0·7)

hit 0 認細入

bit 1 挿入

bit 2 Not Ready

bit 3 Protect

bit 4 ユーザー禁止

bit 5 バッファあり

bit 6トイジェクト禁止

bit 7 LED点滅

D0. b 状態 (D2. w=8)

1 イジェクトしていない

イジェクトされている

### 機能

2HDドライブの状態を設定、調査します。

#### コール

moveq #\$4E, D0

move. w #\$9000, D1

move. w #\$4, D2

trap #15 サンプル・プログラム

P. 451 IOCSサンプル15

```
54R
       _B_EJECT
3 26
87 x
     上位8ピット PDA
     下位8ビット
               $00
运 引 储
FDAか890~893のとき
門が破壊される
門3か880~88Fのとき
DO.1 ステータス
     正の数なら正常
 負の数のときは下位8ビットがSCSIからのエラーコード
機能
 イジェクト (2HD) またはシッピング (ハードディスク) します。イジェクト禁止状態で
も実行します.
コール
     moveq #$4F, D0
     move. w #$9000. D1
     trap #15
 $50
         _DATEBOD
马1数0
D1.1
    日付データ (バイナリ)
     $0y yy mm dd
         Svvv
               年バイナリ (1980~2079)
          Smm
               月バイナリ (1~12)
          $dd 日バイナリ (1~31)
返り値
Do. 1
    日付データ (BCD)
     SWw YY MM DD
          SW
              関年カウンタ (0~3)
          Sw
               曜日カウンタ (0~6:0=日曜, 6=土曜)
          $YY
               年BCD (0~$99:0=1980年, $99=2079年)
          SMM
               月BCD (1~$12)
```

SDD

moveq #\$50. D0 move. 1 #\$07C50310. D1

-1

trap #15

コール

HBCD (1 ~\$31)

```
$51
      DATESET
```

```
引数
```

D1 1 日付データ (BCD)

\$Ww YY MM DD

SW 閉年カウンタ (0~3)

曜日カウンタ (0~6:0=日曜: 6=十曜) Sw

SYY 年BCD (0~\$99:0=1980年:\$99=2079年)

SMM 月BCD (1~\$12)

\$DD BBCD (1 ~\$31)

### 返り値

D0が破壊される

### 機能

日付データを内部時計にセットします。

### コール

moveq #\$50. D0

move. 1 #\$23 09 03 08, DI

trap \$15

#### \$52 TIMEROD

### 引数

D1.1 時刻データ (バイナリ)

\$ss

\$00\_hh mm ss

Shh 時バイナリ (0~23)

> Smm 分パイナリ (0~59) 秒バイナリ (0~59)

### 返り値

DO 1 時刻データ (BCD)

\$01 HH MM SS

SHH 時BCD (0~\$23)

> SMM 分BCD (0 ~\$59)

\$SS 秒BCD (0~\$59)

時刻データを内部時計にセットできる形式に変換します。

#### コール

moveq #\$52, D0

move. 1 #\$00021530, D1

trap #15

#### 例

moveq \$\$52, D0

move. 1 #\$000C2238, D1

trap #15

この場合, Do.1=\$01123456 となる。

```
$53 _TIMESET
引数
D1. I
      時刻データ (BCD)
      $01 HH MM SS
           SHH
                時BCD (0~$23)
           SMM
                分BCD (0~$59)
           $55
                #₽BCD (0 ~ $59)
返り値
DOが破壊される
機能
時刻データを内部時計にセットします
コール
     moveq #$53, D0
     move. 1 #$01 12 34 56, D1
     trap
          #15
$54
         DATEGET
引数
专1.
返り値
DO. 1 日付データ (BCD)
     SOW YY MM DD
           $w
                曜日カウンタ (0~6:0=日曜, 6=十曜)
           SYY
                年BCD (0~$99:0=1980年, $99=2079年)
           SMM
                月BCD (1~$12)
           $DD
                HBCD (1~$31)
機能
内部時計から日付を読み出します。
```

コール

moveq #\$54, D0 trap #15 サンプル・プログラム P. 451 IOCSサンプル16

```
$55 _DATEBIN
```

引数

D1.1 日付データ (BCD)

\$0w\_YY\_MM\_DD

\$w 曜日カウンタ (0~6:0=日曜, 6=土曜)

\$YY 年BCD (0~\$99:0=1980年,「\$99=2079年)

\$MM 月BCD (1~\$12)

\$DD H BCD (1~\$31)

返り値

DO.1 日付データ (バイナリ)

\$wy\_yy\_mm\_dd

\$w 曜日カウンタ (0~6:0=日曜, 6=土曜)

\$yyy 年バイナリ (1980~2079)

\$mm 月バイナリ (1~12)

\$dd 日バイナリ (1~31)

機能

BCD表現の日付データをバイナリ表現に直します。

コール

moveq #\$55, D0

move. 1 #\$03 09 03 08, D1

trap #15

例

moveq #\$55, D0

move. 1 #\$03090308, D1

trap #15

この場合、DO.1=\$37C50308となる。

**サンブル・プログラム** P. 451 IOCSサンブル16

```
TIMEGET
 356
2 By
変り値
□0.1 時刻データ (BCD)
 $00_HH_MM_SS
            SHH
                #5-BCD (0~$23)
            SMM
                  分BCD (0~$59)
            888
                  #⊅BCD (0~$59)
 ## 哲坛
  内部時計から時刻を読み出します。
 コール
      moveq #$56, D0
      trap #15
サンプル・プログラム
P. 451 IOCSサンプル16
        TIMEBIN
 $57
引数
      時刻データ (BCD)
      $00 HH MM SS
            SHH
                 #5/BCD (0~$23)
            SMM
                 分BCD (0~$59)
                 #₽BCD (0~$59)
            222
 返り値
Do. 1 時刻データ (バイナリ)
      $00 hh mm ss
            $hh 時バイナリ (0~23)
            Smm
                 分パイナリ (0~59)
            $88
                 秒バイナリ (0~59)
 機能
 BCD表現の時刻データをバイナリ表現に直します。
 コール
       moveq $$57, D0
       move. 1 #$00 12 34 56, D1
       trap
            #15
 例
       moveq #$57, D0
```

move. | #\$00123456, D1

trap #15

この場合、DO.1=\$000C2238となる。

サンプル・プログラム

P. 452 IOCSサンプル17

### \$58 DATECNY

### 引数

A1.1 日付データ・アドレス (文字列:最後は 0)

文字列のフォーマットは (1989年3月8日の場合)

 $^{'}\,1989/03/08'\,,\,0\,\sharp\,\, \land (\sharp\,'\,89/03/08'\,,\,0\,$ 

区切りは '- ' でもよい。

### 返り値

D0.1 日付データ (バイナリ)

\$0y\_yy\_mm\_dd

\$yyy 年バイナリ (1980~2079)

\$mm 月バイナリ (1~12)

\$dd 日バイナリ (1~31)

### 機能

日付を表わす文字列の示している日付を読み出します。

### コール

moveq #\$58, D0

lea date add, Al

trap #15

### 例

moveq #\$58, D0

lea datadd, A1

trap #15

datadd dc.b '89/03/08',0

この場合,-DO.1=\$07C50308 となる.

```
$59
          _TIMECNV
号: 类位
     時刻データ・アドレス (文字列:最後は0)
            文字列のフォーマットは (12時34分56秒の場合)
           12:34:56'.0
返り値
     時刻データ (バイナリ)
      $00_hh_mm_ss
                時バイナリ (0~23)
           $hh
           $mm
                分バイナリ (0~59)
           See
                秒バイナリ (0~59)
機能
 時刻を表わす文字列の示している時刻を読み出します。
コール
     moveq
          #$59, D0
     lea
          time add, A1
     trap
           #15
例
     moveq
          #$59, DO
     lea .
          datadd, A1
```

#15 datadd dc.b '12:34:56',0 この場合、Do.1=\$000C2238となる。

trap

### \$5A \_DATEASC

#### 引数

D1.1 日付データ (バイナリ)

\$Fy yy mm dd

\$yyy 年バイナリ (1980~2079)

\$mm 月バイナリ (1~12) \$dd 日バイナリ (1~31)

District to the state of the st

Fは変換したい文字列フォーマットを指定する

F=0 '1989/09/02', 0 F=1 '1989-09-02', 0

F=2 '89/09/02', 0

F=3 '89·09·02',0 作成した文字列データを書き込むアドレス

### A1.1 返り値

D0.1 -1 のときエラー

A1.1 文字列のエンド・アドレス (0のアドレス)

#### 機能

バイナリ表現の日付データから日付を表わす文字列を作成します。

## コール

moveq #\$5A, D0 move. l #\$07C50902, D1 lea buf add, A1

trap #15

P. 451 IOCSサンプル16

### \$5B \_TIMEASC

#### 引数

D1.1 時刻データ (バイナリ)

\$00\_hh mm ss

\$hh 時バイナリ (0~23) \$mm 分バイナリ (0~59)

Bss 和バイナリ (0~59)

### A1.1 返り値

D0.1 -1のときエラー

Al. 1 文字列のエンド・アドレス (0のアドレス)

文字列のフォーマットは '12:34:56',0

#### 機能

バイナリ表現の時刻データから時刻を表わす文字列を作成します。

```
コール
```

moveq #\$5B, D0

move. 1 #\$00100231, D1

lea buf\_add, A1

trap #15

サンプル・プログラム

P. 451 IOCSサンプル16

### \$5C \_DAYASC

#### 3 数

D1.1 曜日 (0~6:0=日曜, 6=土曜)

Al. 1 作成した文字列データを書き込むアドレス

返り値

11.1 曜日を表わす文字列データ・アドレス

文字列のフォーマットは '水',0

#### 機能

曜日番号から曜日を表わす文字列データを作成します。

#### コール

moveq #\$5C, D0

moveq #\$1, D1

lea buf add, A1

trap #15

サンプル・プログラム

P. 451 IOCSサンプル16

### \$5D \_ALARMMOD

#### 3184

D1.1 0 禁止

1 許可

2 現在の状態を調べる

#### 返り値

### DO.1 状態

0 禁止

- 3430

1 許可

### 機能 アラームの禁止・許可を設定します。

JL.

### コール

moveq #\$5D, D0

moveq #\$1, D1

trap #15

\$0w\_DD\_HH\_MM \$w

\$HH 時BCD (0~\$23)

\$MM 57BCD (0~\$59)

D2.1 テレビ・コンピュータの電源をOFFにするまでの時間 (分単位)

0のときOFFにしない

A1.1 0 コンピュータON・テレビON -1 コンピュータON

1~\$3F テレビコントロール

上記以外は処理アドレスと見なされる(処理アドレスの先頭は\$60:BRAにする)

返り値

DO.1 -1のときエラー

機能

アラーム時間と処理内容を設定します.

コール

moveq #\$5E, D0 move. 1 #\$03080800, D1 moveq #\$0, D2 lea jobadd, A1

trap #15

### \$5F \_ALARMGET

引数なし

返り値

D0.1 処理アドレス

D1.1 アラーム時間

\$0w\_DD\_HH\_MM

\$w 曜日カウンタ (0~6:0=日曜, 6=土曜)

\$DD 日BCD (1~\$31) \$HH 時BCD (0~\$23) \$MM 分BCD (0~\$59)

D2.1 テレビ・コンピュータの電源をOFFにするまでの時間 (分単位)

0のときOFFにしない

機能

アラーム時間と処理内容を調べます.

コール

moveq #\$5F, D0 trap #15

354

```
$60 _ADPCMOUT
```

```
引数
D1.w サンプリング周波数×256+出力モード
     サンプリング周波数
     0 3.9KHz
         5. 2KHz
         7.8KHz
         10.4KHz
         15.6KHz
     出力モード
         出力しない
     1
         左に出力
     2
         右に出力
     3
         左右に出力
D2. 1
     出力データのバイト数
A1. 1
     出力データ・アドレス
返り値
DOが破壊される
機能
ADPCMへデータを出力します。データの長さが$FF00バイト未満の場合はすぐにリターン
してきます。$FF00バイト以上の場合はすぐにリターンしません。
コール
    moveq #$60, D0
    move. w #4*256+3. D1
     move. 1 #$8000, D2
    1ea
          pemdata, Al
```

trap #15 サンプル・プログラム P. 462 IOCSサンブル17

#### \_ADPCMINP \$61

### 引数 D1. w

サンプリング間波数×256+入力モード

サンプリング周波数

3. 9KHz

5. 2KHz

7.8KHz

3 10 4KHz

15. 6KHz

入力モード

だから入力

右から入力

左右から入力 3 D2.1 データを入力するバイト数

A1.1 入力バッファアドレス

#### 返り値

DOが破壊される

#### 柳能

ADPCMからデータを入力します。データの長さが\$FF00バイト未満の場合はすぐにリター ンしてきます、\$FF00バイト以上の場合はすぐにリターンしません。

#### コール

moveq #\$61, D0

move. w #4\*256+3, D1

move. 1 #\$8000, D2

nembuf, Al 1ea

trap #15

### サンプル・プログラム

P. 452 IOCSサンプル17

#### ADPCMAOT \$62

#### 引数

サンプリング間波数×256+出力モード D1. w

サンプリング周波数

3.9KHz

5. 2KHz 1

7.8KHz

3 10.4KHz

4 15.6KHz

出力モード

出力しない

左に出力

右に出力

```
3 た右に出力
出力データの個数
      出力データ・チェーン・テーブル・アドレス
      0 (A1) . 1
                  1番目のデータの先頭アドレス
      4 (A1) . w
                  1番目のデータの長さ (1~SFFFF)
      6 (A1), I
                  2番目のデータの先頭アドレス
      $A (A1) . w
                  2番目のデータの長さ (1~SFFFF)
      SC(A1), 1
                  3番目のデータの先頭アドレス
      $10 (A1) . w
                  3番目のデータの長さ (1~SFFFF)
        *
返り値
DOが破壊される
卷註
 チェーン・テーブルによってADPCMへデータを出力します。
コール
      moveq #$62, D0
      move. w #3*256+3, D1
      move. 1 #4. D2
      1ea
           pendata, A1
     trap #15
     moveq #$62. Do
     move. w #4*256+3. D1
     move. 1 #2. D2
      Lea
           pemdata, A1
     trap
           #15
     36
pemdata de 1
          dataladd
     dc. w
          datallen
     dc. 1
           da ta2add
     dc. w
           data2len
この場合、dataladdからのdatallenバイトとdata2addからのdata2lenバイトが出力され
8.
```

#### \$63 ADPOMAIN

### 四1896

D1. w サンプリング周波数×256+入力モード

サンプリング周波数

- 0 3.9KHz
- 5.2KHz
- 7.8KHz
- 10 4KHz
- 15.6KHz
- 入力モード
  - 左から入力
  - 右から入力
  - 左右から入力 3
- D2. 1 入力データの個数
- A1. 1 入力データ・チェーン・テーブル・アドレス
  - 0 (A1) . 1
    - 1番目のバッファの先頭アドレス 1番目の入力データの長さ (1~SFFFF)
  - 4 (A1), w
  - 6 (A1) . 1 2番目のバッファの先頭アドレス
  - \$A(A1). w 2番目の入力データの長さ (1~SFFFF)
  - SC (A1) . 1 3番目のバッファの先頭アドレス
  - \$10 (A1) . w 3番目の入力データの長さ (1~\$FFFF)

#### 返り値

D0が破壊される

#### 機能

チェーン・テーブルによってADPCMからデータを入力します。

### コール

- moveq #\$63, D0
  - move. w #2\*256+3, D1
  - move. 1 #\$5, D2
  - 1ea pemdata, A1
  - trap #15

```
$64
           -ADPCMLOT
  31%
  D1. w
       サンプリング周波数×256+出力モード
       サンプリング周波数
       0
           3. 9KHz
            5. 2KH2
            7.8KHz
            10.4KHz
       4
            15.6KHz
       出力モード
          出力しない
           左に出力
          右に出力
          左右に出力
 A1.1
     出力データ・アレイチェーン・テーブル・アドレス
      0 (A1) . 1
                  1番目のデータの先頭アドレス
      4 (A1), w
                  1番目のデータの長さ (1~SFFFF)
      6 (A1) . I
                 2番目のデータのテーブル・アドレス
                 2番目のデータの先頭アドレス
                 (0ならテーブル終わり)
      4 (??1).w
                 2番目のデータの長さ(1~$FFFF)
                 3番目のデータのテーブル・アドレス
      0 (??2), 1
                 3番目のデータの先頭アドレス
                 (0ならテーブル終わり)
     4(??2).w
                 3番目のデータの長さ(1~$FFFF)
     6 (??2) . 1
                 4番目のデータのテーブル・アドレス
返り値
DOが破壊される
機能
 アレイチェーン・テーブルによってADPCMへデータを出力します。
コール
     moveq #$64, D0
    move. w #4*256+3. D1
    1ea
          pemdata, Al
    trap
          #15
    moveq #$64, D0
    move. w #1*256+3, D1
    lea
          table1, A1
    trap #15
     265
```

tablel dc.1 dataladd

dc. w datallen

dc. 1 table2

\*\*

table2 dc.1 data2add

dc.w data21en

dc. l table3

366

table3 dc.1

この場合、dataladdからのdatallenバイトとdata2addからのdata2lenバイトが出力される。

## キーバッファに先行入力が溜まりすぎたら…

X68Kの先行入力バッファは64バイト用意されていますが、ここに先行入力が溜まりすぎるとパニックに 陥る場合があります。

たとえば、適当でない文字が入力されたらピーブ音が鳴るようになっているフログラム、このようなブ ログラムが使っている間に「適当でない文字」を加速で先行入力してしまった場合は悲惨です。さらに、 けたたましいピーブ音を設定していた場合などはらっと悲惨です。

こんな場合は SHIFT + STOP を押しましょう。先行入力パッファは兄事にクリアされます。 この組合合わせで STOP キーを押した場合。CTRL + S を押したのと同じことになり、プログラムを中断してしまうことはありません。

#### \$65 ADPOMI IN

#### 引数

D1. w サンプリング間波数×256+ A カモード

サンプリング周波数

- 0 3.9KHz
- 1 5. 2KHz
- 7 8KHz
- 3 10.4KHz
- 15 6KHz

#### 入力モード

- たからえわ
- 2 右から入力
- 3 左右から入力

#### A1. 1 入力データ・アレイチェーン・テーブル・アドレス

- 0 (A1) . 1 1番目のデータの先頭アドレス
- 4 (A1), w 1番目のデータの長さ (1~SFFFF)
- 6 (A1) . 1 2番目のデータのテーブル・アドレス
- 0 (221) 1 2番目のデータの先頭アドレス
- (0ならテーブル終わり)
- 4 (221) w 2番目のデータの長さ (1~SFFFF)
- 6 (221) . 1 3番目のデータのテーブル・アドレス
- 0 (??2).1 3番目のデータの先頭アドレス
- (0ならテーブル終わり)
- 4 (??2). w 3番目のデータの長さ (1~SFFFF) 6 (??2) . 1 4番目のデータのテーブル・アドレス

### 返り値

#### DOが破壊される

### 機能

アレイチェーン・テーブルによってADPCMへデータを入力します。

#### コール

moveq #\$65, D0

move. w #4\*256+3. D1

lea pemdata, Al

```
$66
         ADPOMSNIS
引数
なし
返り値
DO 1
        寒行状態
        何もしていない
        出力中 (IOCS $60)
        入力中 (IOCS $61)
  $12
      出力中 (IOCS $62)
  $14
       入力中 (IOCS $63)
  $22 出力中 (IOCS $64)
 $24
       入力中 (TOCS $65)
排針
ADPCMの実行モードを調べます.
     moveq #$66, D0
     trap #15
(8)
     moveo #$66. DO
    trap #15
 IOCS $60による出力中の場合、DO.1=2となる。
サンプル・プログラム
```

### \$67 \_ADPCMMOD

P. 452 IOCSサンプル17

```
引数
D1.1
```

```
0 終了
1 中止
2 再開
返り値
DOが破壊される
機能
MOVの実行を制御します。
コール
MOVE #867, DO
MOVE #867, DO
MOVE #867, DO
MOVE #867, DO
MOVE #815
```

制御コマンド

### \$68 \_OPMSET

引数

D1.b レジスタ・ナンバー

D2.b データ

返り値

DOが破壊される

神経能

OPMのレジスタにデータを書き込みます。 書き込める状態になるまで待ちます。

コール

moveq #\$68, D0

move. b #\$2F, D1

trap #15

サンプル・プログラム

P. 452 IOCSサンプル18

### \$69 OPMSNS

引数

なし

返り値

DO.b ステータス

bit 0 タイマーBオーバーフローのとき1になる

bit 7 0 ならばデータ書き込み可能

機能

OPMのステータスを読み込みます.

コール

moveq #\$69, D0

### \$6A \_OPMINTST

#### 引数

A1.1 割り込み処理アドレス

0のとき割り込み禁止

### 返り値

D0.1 0のとき割り込みが設定された

それ以外の場合はすでに設定されている

### 機能

OPMによる割り込みの設定を行ないます、MPに対してのみ設定するので、OPMのレジスタを別に設定しておく必要があります。割り込みを禁止する場合は、なるべくCPUを割り込み禁止状態にして実行してください。

#### コール

moveq #\$6A, D0 lea intadd, A1 trap #15

### \$6B \_TIMERDST

#### 引数

D1. w 単位時間×256+カウンタ

単位時間

4

 $1 1 \mu s$ 

2.5 μ s

4 μ s

12.5 μ s

16 µ s

25 μ s

50 μ s

A1.1 割り込み処理アドレス 0のとき割り込み禁止

#### 波り値

DO.1 0のとき割り込みが設定された

それ以外の場合はすでに設定されている

#### 機能

TIME-Dia.L を割り込みを設定します。Human68Kのバージョン2.0%ではシステムが使うため設定できません、割り込みを禁止する場合は、なるべくCPUを割り込み禁止状態にして実行してください。

#### コール

moveq #\$6B, D0 move, w #5\*256+10, D1

lea intadd A1

### \$6C \_VDISPST

#### 3126

51.w タイミング×256+カウンタ

タイミング

0 垂直帰線期間で割り込み

1 垂直表示期間で割り込み

41.1 割り込み処理アドレス

0のとき割り込み禁止

### 返り値

DO.1 0のとき割り込みが設定された

それ以外の場合はすでに設定されている

#### 機能

垂直同期による割り込みを設定します。割り込みを禁止する場合は、なるべくCPUを割り 込み禁止状態にして実行してください。

#### コール

moveq #\$6C, D0

move.w #\$0\*256+\$10,D1

lea intadd, Al

trap #15

### \$6D \_CRTCRAS

#### 3120

D1.w ラスタ・ナンバー

A1.1 割り込み処理アドレス 0のとき割り込み禁止

#### 返り値

DO.1 0のとき割り込みが設定された

それ以外の場合はすでに設定されている

#### 機能

ラスタ機作による割り込みを設定します。指定したラスタを走査開始すると割り込みが 発生します。割り込みを禁止する場合は、なるべくCPUを割り込み禁止状態にして実行して ください。

#### コール

moveq #\$6D, D0

move. w #\$0, D1 lea intadd. AI

trap #15

### サンプル・プログラム

### \$6E \_HSYNCST

#### 引数

A1.1 割り込み処理アドレス

0のとき割り込み禁止

### 返り値

D0.1 0のとき割り込みが設定された

それ以外の場合はすでに設定されている

# 機能

水平同期による割り込みを設定します。水平同期信号の立ち下がり時に割り込みが発生 します。割り込みを禁止する場合は、なるべくCPUを割り込み禁止状態にして実行してくだ さい。

#### コール

moveq #\$6E, D0 lea intadd, A1 trap #15

### \$6F \_PRNINITST

### 引数

A1.1 割

割り込み処理アドレス

#### 返り値

D0. 1

0のとき割り込みが設定された

それ以外の場合はすでに設定されている

#### 機能

プリンタによる割り込みを設定します。割り込みを禁止する場合は、なるべくCPUを割り 込み禁止状態にして実行してください。

#### コール

moveq #\$6F, D0

lea intadd, Al

### \$70 \_MS\_INIT

3 数

2.

返り値 E0が破壊される

物能

----

マウスを初期化します.

コール

moveq #\$70, D0

trap \$15

サンプル・プログラム

P. 455 IOCSサンプル20

### \$71 \_MS\_CURON

引数

なし

返り値 DOが破壊される

機能

マウス・カーソルを表示します。

コール

moveq #\$71, D0

trap #15

サンプル・プログラム

P. 455 IOCSサンプル20

### \$72 \_MS\_CUROF

引数

なし

返り値

DOが破壊される

機能

マウス・カーソルを消します。

コール

moveq #\$72, D0

trap #15

サンプル・プログラム

### \$73 \_MS\_STAT

#### 引数

なし

#### 返り値

DO.w 0 表示していない 1 表示している

#### 機能

マウス・カーソルが表示されているかどうかを調べます。

#### コール

moveq #\$73, D0 trap #15

# \$74 \_MS\_GETDT

引数なし

20

### 返り値

DO.1 マウスからのデータ

\$XX\_YY\_LL\_RR

XX X方向移動量 YY Y方向移動量

LL \$00 左ボタンOFF \$FF 左ボタンON

\$00 右ボタンOFF \$FF 右ボタンON

#### 機能

マウスの移動量とボタンの状態を調べます。

RR

#### コール

moveq #\$74, D0 trap #15

サンプル・プログラム

### 375 \_MS\_CURGT

3 St

思り値

: マウス・カーソルの座標

\$XXXX YYYY

XXXX X座標

YYYY Y座標

養能

マウス・カーソルの座標を調べます

コール

moveq #\$75, D0

trap #15

サンプル・プログラム P. 455 IOCSサンプル20 、

### \$76 \_MS\_CURST

#### 31数

D1.1 マウス・カーソルの座標 \$XXXX YYYY

XXXX X座標

YYYY Y座標

返り値 DO.1 -1のときエラー

機能。

マウス・カーソルの座標を指定します。

コール

moveq #\$76, D0

move. 1 #\$01510012, D1

trap #15

サンプル・プログラム

```
$77 _MS_LIMIT
```

引数 D1.1

マウス・カーソル移動範囲の座標 (左上)

\$XXXX\_YYYY

XXXX X座標

YYYY Y座標

D2.1 マウス・カーソル移動範囲の座標 (右翼)下

\$XXXX\_YYYY

XXXX X座標 YYYY Y座標

返り値

DO.1 -1のときエラー

機能

マウス・カーソルの移動範囲を設定します。

コール

moveq #\$77, D0

move. 1 #\$00000000, D1

trap #15

サンプル・プログラム

P. 455 IOCSサンプル20

### \$78 \_MS\_OFFTM

引数

D1.w 調べるボタン

0 左ボタン

-1 右ボタン

D2. w 待時間

0 離すまで待つ

上記以外の場合、待時間の最大値

返り値

DO.w 0 ドラッグ中

-1 待時間の最大値を越えた

上記以外の場合、待時間

機能

マウスのボタンを離すまでの時間を調べます。

コール

moveq #\$78, D0 move. w #-1, D1

move. w #\$0, D2

#### \$79 MS ONTM

#### 31%

D1. w

ii 調べるボタン
 左ボタン

-1 右ボタン

D2. w 待時間

0 離すまで待つ

上記以外の場合, 待時間の最大値

#### 返り値

DO.w 0 ドラッグ中

-1 待時間の最大値を越えた 上記以外の場合: 待時間

#### 機能

マウスのボタンを押すまでの時間を調べます。

#### コール

moveq #\$79, D0

move. w #-1. D1

move. w #\$0, D2

trap \$15

### もうひとつの C コンパイラ・GNU C

X68000にはXCという、いろんな意味で「強力な」Cコンパイラが用意されています。X-BASICからCコンパートして、それをコンパイルしてしまうという大技や、X6800の機能のほとんどをサポートしてしまう大量のライブラリなど、これはこれで充分使えるCコンパイラです。

しかし、世の中にはつねにもっと上を望む人々というのはいるもので、そういう人たちが童み出してしまったのがGNU Cコンパイラ・X68000版です。

このコンパイラはXCよりも整理された、遠いコードを生成してくれます。が、その代償として、とにかくなにかと豪快なやつで、コンパイラ自体も、作業に必要なメモリも、XCよりも巨大で、最近NMのRAM 地設は必要です。まともに使おうと思ったらハードディスクも必要でしょう(これはXCも同じですが)。

パワー・ユーザーご用達のGNU C. 興味のある方は、パソコン通信を通じてあちこち授してみるとよいで しょう。GNU Cはフリーウェアですから、原則として無料でわけてもらうことができます。そのかわり、原 作者、移植者の方への感謝の気持ち(できれば言葉も)を忘れなく。

なお、GNU CでもXCのライブラリが必要です。XCをお持ちでない方は使えませんので念のため、

### \$7A \_MS\_PATST

#### 引数

D1.w カーソルナンバー

A1.1 パターン・データ・アドレス


0(A1).w パターンの左端X座標からマウスX座標までの距離


2(A1).w パターンの上端 Y 座標からマウス Y 座標までの距離

4(A1).b- パターン・データ (0)

\$24 (A1).b. パターン・データ (1)

マウスカーソルデーターパターン





#### 返り値

DOが破壊される

### 機能

マウス・カーソルのパターンを定義します。

#### コール

moveq #\$7A, D0

move. w #\$2, D1

lea patdata, Al

trap #15

サンプル・プログラム

```
57B _MS_SEL
```

5 tx

□ ▼ カーソルナンバー

医·值

一破壊される

養能

マウス・カーソルのパターンを選びます。

ニール

moveq #\$7B, D0 move. w #\$1, D1

trap #15

### \$7C \_MS\_SEL2

多数

\$1.1 カーソル・ナンバーテーブル・アドレス

0(A1).w カーソルナンバー I

2(A1).w カーソルナンバー2

4 (A1). w カーソルナンバー 3 ※

??(A1).w -1 (エンドマーク)

返り値

DOが破壊される

機能

マウス・カーソル・バターンを複数個表示させることによってアニメーション表示します。

コール

moveq #\$7C, D0 lea numtable, A1

trap #15

サンプル・プログラム

```
$70
        SKEY MOD
引数
D1. 1
   - 0
         ソフトキーボード消去
    1
        ソフトキーボード表示
         ソフトキーボードの表示状態を調べる
        ソフト・キーボード自動制御 (マウス右ボタンによる制御)
D2. 1
    表示座標 (D1.1=1)
    SXXXX YYYY
        XXXX
             XMX
        YYYY Y座標
返り値
D0. 1
    ソフト・キーボードの表示状態 (D1.1=2)
        表示していない
        表示している
```

ソフト・キーボードの制御を行ないます。

機能 ソフ コール

> moveq #\$7D, D0 move. 1 #\$1, D1 move. 1 #\$00100010, D2 trap #15

### \$7E \_DENSNS

引数なし

返り値

DOが破壊される

機能

電卓による入力を調べます、結果はキー入力として返ります。

コール

moveq #\$7E, D0 trap #15

#### \$7F \_ONTIME

引数

な1.

波り値

DO.1 経過時間 (単位は1/100秒)

\$0-70-C-\$83D5FF

D1. 1 経過時間 (単位は日)

\$0からSFFFF

機能

起動してからの経過時間を調べます

コール

moveq #\$7F, D0 trap #15

#### B INTVCS \$80

引数

D1. w ベクタナンバー

0~\$FF

割り込みベクタ (割り込みルーチンの最後は「RTE」) \$100~\$1FF IOCSコールベクタ (処理ルーチンの最後は「RTS」)

41 1 処理アドレス

(このアドレスにジャンプする時点でスーパーバイザ・モードになっている)

返り値

DO. 1 設定前の処理アドレス

樂能

各種ベクタ・テーブルを書きかえます。X68000は通常さまざまなタイマー割り込みなど がかかっています。書き換える前に処理ルーチンを用意してください。

コール

moveq #\$80, D0 move. w #\$120, D1

> lea intadd, Al

#15 trap

### \$81 \_B\_SUPER

引数

0 ユーザー・モードからスーパーバイザ・モードに切り替える

以前のSSP スーパーバイザ・モードからユーザー・モードに切り替える

返り値

DO.1 設定時のSSP (ユーザー・モード→スーパーバイザ・モード)

0 (スーパーバイザ・キード→ユーザー・モード)

-1のときエラー

#### 機能

スーパーパイザ・モード、ユーザー・モードの切り替えを行ないます。「ユーザー・モードではメインRAMの 0 番地から指定された番地までと、\$C00000番地以降はアクセスできません.

#### コール

moveq #\$81, D0

clr.l Al trap #15

#### \$82 B BPEEK

#### 引数

A1.1 読み込みアドレス

返り値

D0.b 読み込みデータ

A1.1 次のアドレス

機能

指定アドレスから1バイト読み込みます。ユーザー・モードのときに、スーパーバイザ・ エリアをアクセスする場合に使います。

コール

moveq #\$82, D0

lea work, A1

### \$83 \_B\_WPEEK

#### 引数

A1 1 読み込みアドレス (個数器能)

#### 返り値

DO. w 読み込みデータ

A1.1 次のアドレス

## 機能

指定アドレスから1ワード読み込みます。ユーザー・モードのときに、スーパーバイザ・ エリアをアクセスする場合に使います。

#### コール

moveq #\$83, D0 lea work, A1 trap #15

### \$84 \_B\_LPEEK

#### 引数

A1.1 読み込みアドレス (偶数番地)

#### 返り値

DO.1 読み込みデータ

A1.1 次のアドレス

#### 機能

指定アドレスから1ロングワード読み込みます。ユーザー・モードのときに、スーパー パイザ・エリアをアクセスする場合に使います。

#### コール

moveq #\$84, D0 lea work, A1 trap #15

### \$85 \_B\_MEMSTR

#### 引数

A1.1 読み込みアドレス

A2.1 バッファアドレス

D1.1 読み込むデータのバイト数-1

#### 返り値

D0が破壊される

Al.1 次のアドレス

A2.1 次のバッファアドレス

#### 機能

指定アドレスから複数パイトのデータを読み込みます。ユーザー・モードのときに、スーパーパイザ・エリアをアクセスする場合に使います。

#### コール

moveq #\$85, D0 lea work, A1 lea bufadd, A2 move. 1 #\$1000~1, D1

# trap #15

#### 3120

D1.b 書き込みデータ

A1.1 書き込みアドレス

#### 返り値

DOが破壊される

ALI オのアドレス

#### 機能

指定アドレスに1パイト・データを書き込みます。ユーザー・モードのときに、スーパーパイザ・エリアをアクセスする場合に使います。

#### コール

moveq #\$86. D0

move.b #\$12,D1

lea work, A1

### \$87 \_B\_WPOKE

#### 引数

D1.w 書き込みデータ

A1.1 書き込みアドレス (偶数番地)

#### 返り値

DOが破壊される

A1.1 次のアドレス

#### 機能

指定アドレスに1ワード・データを書き込みます。ユーザー・モードのときに、スーパーパイザ・エリアをアクセスする場合に使います。

### コール

moveq #\$87, D0 move, w #\$1234, D1

Iea work, AI

trap #15

### \$88 BLPOKE

#### 引数

D1.1 書き込みデータ

A1.1 書き込みアドレス (偶数番地)

#### 返り値

DOが破壊される

A1.1 次のアドレス

#### 機能

指定アドレスに1ロングワード・データを書き込みます。ユーザーモードのときに、スーパーパイザ・エリアをアクセスする場合に使います。

#### コール

moveq #\$88, D0

move. 1 #\$12345678, D1

lea work, A1

### \$89 \_B\_MEMSET

#### 引数

A1.1 書き込みアドレス

A2.1 データ・アドレス

D1.1 書き込むデータのバイト数-1

#### 返り値

#### DOが破壊される

A1.1 次のアドレス

A2.1 次のデータ・アドレス

#### 機能

指定アドレスに複数パイトのデータを書き込みます。「ユーザーモードのときに、スーパーパイザ・エリアをアクセスする場合に使います。

#### コール

moveq #\$89, D0
lea work, A1
lea dataadd, A2
move. 1 #\$400~1, D1
trap #15

### \$8A \_DMAMOVE

```
引数
```

```
D1. b
      転送モード
     bit 7 0
               (A1) から (A2) へ転送する
           1
               (A2) から (A1) へ転送する
     bit 3-2 %00
               A1を固定する
           %01
               A1を増やす (+1)
           %10
               Alを減らす (-1)
     bit 1~0 %00
               A2を固定する
          %01
               A2を増やす (+1)
           %10 A2を減らす (-1)
D2.1 転送するバイト数
A1.1 転送アドレス1
A2.1 転送アドレス?
```

#### 返り値

DOが破壊される

#### 機能

DMA転送を行ないます。データの長さがSFF00パイト朱満の場合はすぐにリターンしてきます。SFF00パイト以上の場合はすぐにリターンしません。

moveq #\$8A, D0 move. b #%00000101, D1 move. l #\$800, D2 lea dataadd, A1 lea work, A2 trap #15

### サンプル・プログラム

```
$88
         DMAMOV A
3136
D1.b 标兴于一片
     hit 7
          0
                  (アドレス1) から (アドレス2) へ転送する
                  (アドレス2) から (アドレス1) へ転送する
     hit 3~2 900
                  アドレス1を固定する
           %01
                 アドレス1を増やす (+1)
           %10
                 アドレス1を減らす (-1)
     hit 1~0 %00
                 アドレス2を固定する
                 アドレス2を増やす (+1)
           %01
          %10
                 アドレス2を減らす (-1)
D2. 1
     転送データ・チェーン・テーブルの個数
A1 1
     転送データ・チェーン・テーブル・アドレス
     0 (A1) 1
                 転送アドレス1 (1)
     4 (A1), w
                 転送データ・バイト数1 (1~$FFFF)
     6 (A1) . I
                 転送アドレス1 (2)
     $A (A1) . w
                 転送データ・バイト数2 (1~SFFFF)
     $C(A1).1
                 転送アドレス1 (3)
     $10 (A1), w
                 転送データ・バイト数3 (1~SFFFF)
A2. 1
     転送アドレマ9
返り値
D0が破壊される
機能
```

チェーン・テーブルによるDMA転送を行ないます。

コール

例

moved #SSR DO move. b #%00000101, D1 move. 1 #2. D2 1ea table, A1 lea work, A2 trap #15

moved #88B DO move, b #%0101, D1 move. 1 #3. D2 Lea table, A1 lea datadd, A2 #15 trap

table dc.1 datladd dc. w dat11en dc. 1 dat2add dat21en dc. w dc. 1 dat3add dc w dat3len

この場合、datladdからのdatllenバイト、dat2addからのdat2lenバイト、dat3addからの dat31enバイトがこの順番で連続してdatadd以降に転送される。

```
$80
          _DMAMOV I
 引数
 D1. b
      転送モード
      bit 7 0
                   (アドレス1) から (アドレス2) へ転送する
                   (アドレス2) から (アドレス1) へ転送する
      bit 3~2 %00
                   アドレス1を固定する
           %01
                   アドレス1を増やす (+1)
            9/10
                   アドレス1を減らす (-1)
      bit 1~0 %00
                   アドレス 2 を固定する
            901
                   アドレス2を増やす (+1)
            %10
                   アドレス2を減らす (-1)
A1. I
      転送データ・アレイチェーン・テーブル・アドレス
      0 (A1) . 1
                   転送アドレス1 (1)
   4 (A1), w
                   転送データ・バイト数1 (1~SFFFF)
      6 (A1) . 1
                   次のテーブル・アドレス
      0(?1).1
                   転送アドレス1 (2)
                   転送データ・バイト数2 (1~$FFFF)
      4(?1), w
      6(21).1
                  次のテーブル・アドレス (0のときテープルエンド)
      0(?2).1
                  転送アドレス1 (3)
      4 (22) w
                  転送データ・バイト約3 (1~SFFFF)
      6(?2).1
                  次のテーブル・アドレス (0のときテーブルエンド)
       206
A2. 1
      転送アドレスク
返り値
D0が破壊される
機能
 アレイチェーンによるDMA転送を行ないます
コール
     moveq #$8C, D0
    move. b #%00000101. D1
      lea
           table, Al
     lea
           work, A2
     trap
           #15
(列
     moveq #$8C, D0
    move. b #%00000101, D1
     lea
           table1. Al
    1ea
           datadd A2
```

trap

366 table1 dc. I

dc. w

dc. 1

#15

datladd

datllen

table2

383

table2 dc.1 dat2add dc.w dat2len dc.1 table3 dc.1 dat3add dc.w dat3len

dc 1

この場合、datladdからのdatllenバイト、dat2addからのdat2lenバイト、dat3addからのdat3lenバイトがこの順番で連続してdatadd以降に転送される。

#### \$8D \_DMAMODE

引数

なし

返り値

DO.1 DMA実行モード

0 何もしていない

\$8A IOCS \$8A実行中

\$8B 10CS \$8B実行中 \$8C 10CS \$8C字行中

機能

DMAの実行モードを調べます.

コール

moveq #\$8D, D0

trap #15

### Amiga へのラブコール

とにかく、究極の68000パソコンと言えば、誰が何と言おうとAmigaです(ちなみに、Macは至高の68000パソコン)。

なにしる。7.6組zの68000で、マルチウィンドウでマルチタスクの08が動いているというとんでもない代 物、ゲームだって、グラフィックスだって、音楽だって鄭異的なクオリティでこなします。 世間ではゲー ム機だと思われているかもしれませんが、とんでもない、Anigaで作ったIV番組のタイトル・グラフィック スなんかは選に何度もお茶の間で目にできるはすです。

ハードウェアの能力なら、我等がK86800だって負けてはいません。グラフィックの分解能」色数: 特殊 効果機能、スプライト機能、どれをとってもAmigaにひけはとりません(本当は部分的)にひけをとっている のですが…)、しかし、ソフトウェアではまざまだAmigaに及ばないのが実情です。

Amigaプログラマーたちの恐ろしいまでのパワーを見習って、私たちもX68000を完極のパソコンにすべく、日夜努力しようじゃありませんか。

```
SBE
       _BOOTINE
: 35
图 恒
              起動情報
    下位24ビット
              $80~$83
                         ハードディスクから起動
              $90~$93
                          2HDフロッピーディスクから起動
              $ED0000 - $ED3FFE
                         SRAMから起動
              上記以外
                         ROMから起動
    上位8ビット
              $00
                         パワースイッチによって起動
              $01
                         外部スイッチによって起動
              $02
                         タイマーによって起動
延動情報を調べます。
ニール
    moveq #$8E, D0
    trap
         #15
    moveq #$8E, DO
```

trap #15 このとき、DO.1=\$00000090となった場合は、パワースイッチによって2HDフロッピーディスク・ドライブ 0 から起動している。

```
$8F
         _ROMVER
引数
なし
返り値
DO.1 バージョン・データ
     SVV YY MM DD
          VV
               バージョン (BCD表現)
          VY
               年 (BCD表現)
          MM
               月 (BCD表現)
          DD
               日 (BCD表理)
ROMのバージョンと作成年月日を調べます。
コール
     moveq #$8F, D0
     trap #15
```

```
$90 _G_CLR_ON
```

```
引数
```

なし

返り値

DOが破壊される

機能

グラフィック画面をクリアして表示モードにします。パレットは標準に戻ります。

コール

moveq #\$90, D0

trap #15

サンプル・プログラム P. 458 IOCSサンプル22

0

### \$91 \_CRTMOD2

#### 引数

D1.b グラフィック画面モード

16色 4 画面 512×512

256色 2 画面 512×512

3 65536色 1 画面 512×512

4 16色 1 画面 1024×1024

1 現在のモードを調べる

返り値

DO.1 グラフィック画面モード (D1,b=-1)

### 機能

グラフィック画面モードを設定します.

#### コール

moveq \$\$91, D0

move. b #\$4, D1

```
$92 -CRIDRI
```

```
3120
D1. w
    プライオリティデータ
    bit $D~$C
            スプライト画面の優先順位 (0~2)
    bit $B-$A
            テキスト画面の優先順位 (0~2)
    bit 9~8
            グラフィック画面の優先順位(0~2)
    以上は0がいちばん優先順位が高くょっつがいちばん低い
    bit 7~0
          グラフィック・ページ間の優先順位
        グラフィック画面 4 ページのとき
       bit 7~6 1番優先順位の高いページナンバー (0~3)
        bit 5~4
                  2番目に優先順位の高いページナンバー (0~3)
        bit 3~2
                  3番目に優先順位の高いページナンバー (0~3)
        bit 1~0
                  1番優先順位の低いページナンバー (0~3)
        グラフィック画面 2 ページのとき
        bit 7~0 %1110_0100のときページ 0 を優先表示
                  %0100 1110のときページ1を優先表示
```

-1のとき現在のプライオリティを調べる **返り値** 

DO. 1 プライオリティデータ (D1. w=-1)

機能

ブライオリティの設定を行ないます。

コール

moveq #\$92, D0

move. w #%01001001110010, D1

### \$93 \_G \_GET\_ON)

#### 引数

D1.w 画面表示切り替え・特殊モード切り替えデータ

bit \$E 1のとき、テキスト・パレット 0 とグラフィック画面とのあいだで半透 明表示

bit \$D 1のとき、テレビ&ビデオ画面と最も表示優先順位が高いグラフィック 画面の指定されたエリアとの間で半済明表示

bit \$C 1のとき、半透明機能と特殊プライオリティ機能が有効になる

bit \$B 1のとき半透明モード、0のとき特殊プライオリティ・モード

bit \$A 1のとき、最も表示優先順位の高いグラフィックVRAMのデータで半透明 と特殊プライオリティを機能させるエリアを指定する

bit 9 1のとき、グラフィック画面(優先順位が1番と2番)とうしで半透明表示

bit 8 1のとき、テキスト画面と最も表示優先順位の高いグラフィック画面の 指定されたエリアとの間で半透明表示

bit 6: スプライト画面表示 (1のとき表示)

bit 5 テキスト画面表示 (1のとき表示)

bit 4~0 グラフィック画面表示オン・オフ

1024×1024グラフィック画面のとき

bit 4 1のとき表示

512×512グラフィック画面のとき

4ページのとき (1のとき表示)

bit 3 1番優先順位が低い画面表示

bit 2 3番目に優先順位が高い画面表示

bit 1 2番目に優先順位が高い画面表示

bit 0 1番優先順位が高い画面表示

2ページのとき (%11のとき表示)

bit 3~2 優先順位が高い画面表示

bit 1~0 優先順位が低い画面表示

1ページのとき (%1111のとき表示)

hit 3~0 丽面表示

#### 返り値

### DOが破壊される

#### 機能

画面表示と特殊モードの設定を行ないます。

# 画面

moveo #\$93, DO

move, w #%00011110 01101011, D1

```
$94 _GPALET
三 进行
DI * バレットコード
   カラーコード
```

-1のときは現在のカラーコードを調べる

返り値

Di. 1 現在のカラーコード (D2.1=-1)

港站

グラフィック・バレットを設定します (なお, 1987年3月18日バージョンのROMの場合, 156×256ドット・モードでは正常に動作しません)。

コール

moveq #\$94, D0 move. w #\$34, D1 move. 1 #\$1234, D2 trap #15

### \$95 \_GPAUTI

2 . 96

パレットコード

返り値

DOが破壊される

機能

グラフィック・カラーコードを設定します。IOCS \$9A, \$9B, \$9Cで使用されます。

コール

moveq #\$95. Do move. I #\$1234, D1 trap #15

サンプル・プログラム P. 459 IOCS# > 7 / 23

### \$96 APAGT

3136

D1. I 読み書きするグラフィック・ページナンバー (0~3)

返り値

DOが破壊される

機能

グラフィック・ベージを設定します。IOCSで使用されます (IOCS \$B1と共通)。

コール

moveq #\$96, DO move. 1 #1, D1 trap #15

### \$97 G\_READ

#### 引数

D1. w Xドット座標

D2. w Yドット座標

バッファアドレス A1. 1

> (A1) . w 読み出すX方向ドット数 読み出すY方向ドット数 2 (A1) . w

4 (A1) w カラーモード・バッファ

SF 16色モード SFF 256色モード

\$FFFF 65536色壬一片

6 (A1) . b-

16色モードのときは1バイトに2ドット分セットされる


### グラフィックVRAM読み書きデーターフォーマット

#### 65536年モード





#### 16色モード(X方向ドット数が偶数の場合)



### 16 色モード (X方向のドット数が奇数の場合)

基本的に偶数のときと同じ、ただし、右端に余る 4 ビット (半パイト=1 ドット) に次のラインの左端のドットのカラーコードが対応し、以降同様に詰めていく。 (例)

8 1 0 0 A DB 4 3 2 1 0 9 8 9 このパターンは次のようになる。 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 \$81 \$00 \$AD \$B4 \$32 \$10 \$98 \$90

最後のりが余り

#### 返り値

DOが破壊される

#### 機能

グラフィック画面からカラーバターンを読み出します。読み出しデータは4(A1). wと6(41). b 以降にセットされます。

コール

move. w #\$97, D0 move. w #\$121, D1 move. w #\$21, D2 lea bufadd, A1 trap #15

### \$98 \_G\_W\_COLPAT

引数

D1 w X k v 上版概

D2.w Yドット座標

D3.w 書き込まないパレットコード

A1.1 データ・アドレス

(A1),w 書き込む X 方向ドット数

2(A1).w 書き込む Y 方向ドット数

4(A1).w カラーモード

\$F 16色モード

SFF 256色モード
SFFFF 65536色モード

6(A1).b~ 書き込むデータ

16色モードのときは1バイトに2ドット分セットする


グラフィックVRAM読み書きデーターフォーマット

#### 65536色モード

- / [	+ 0	+ 1	 +(X方向ドット数×2-1)	2パイトで1ドッ
方向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	+(X方向ドット数×2)			のカラーコードを わす
7	: : ≈	: *		:
\ -	-(X方向ドット数×2× (Y方向ドット数-1))		 +(X方向ドット数×2× Y方向ドット数-1)	

X方向ドット数×2

#### 256色モード



#### 16色モード(X方向ドット数が偶数の場合)

+ 0	+ 1	+((X方向ドット数)×2-1)	1バイトで2ドッ
方向 +(X方向ドット数¥2)			分のカラーコード 表わす
~ ( €			dxx/y
\ T		- ~	
+(X方向Fット数¥2>		+(X方向ドット数×2×	

### ○ 色モード (X方向のドット数が奇数の場合)

1 1 0 0 A DB 4 3 2 1 0 9 8 9 このパターンは次のようになる。 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 \$81 \$00 \$AD \$B4 \$32 \$10 \$98 \$90

最後の0が余り

返り値

副が破壊される

養能

グラフィック画面にカラーパターンを書き込みます。D3レジスタで指定したパレットコードは書き込まれません (そのドットには書き込みを行なわない)。

#### コール

moveq #\$98, D0 move. w #\$41, D1 move. w #\$18F, D2 move. w #\$10, D3 lea datadd, A1 trap #15

サンプル・プログラム

### \$99

#### 引 数

D1 w Xドット座標

D2 w Yドット座標

A1. 1 データ・アドレス

(A1) w 書き込むX方向ドット数

2 (A1) . w 書き込むY方向ドット数 4 (A1) . w

カラーモード

\$F 166年ード SFF 256色モード

SFFFF 65536色モード

6 (A1) . b-書き込むデータ

16色モードのときは1バイトに2ドット分セットする

グラフィックVRAM読み書きデーターフォーマット

#### 65536色モード



X方向ドット数×2

### 256年モード



### 16色モード(×方向ドット数が偶数の場合)



#### 16 色モード (X方向のドット数が奇数の場合)

基本的に偶数のときと同じ。こただし、右端に余る4 ビット (半バイト=1 ドット) に次のラインの左端のドットのカラーコードが対応し、以降同様に詰めていく。 (例)

8 1 0 0 A DB 4 3 2 このバターンは次のようになる。

 $+\ 0\ +1\ +2\ +3\ +4\ +5\ +6\ +7$ 

DB 4 3 2 1 0 9 8 9 \$81 \$00 \$AD \$B4 \$32 \$10 \$98 \$90

最後の0が余り

#### 返り値

DOが破壊される

#### 機能

グラフィック画面にカラーバターンを書き込みます。IOCS \$98と違い、書き込む範囲のドットすべてに書き込みます。

#### コール

moveq #\$98, D0

move.w #\$41, D1

move.w #\$18F, D2

lea datadd, Al

trap #15

### \$9A -G-W-BITPAT

#### 引数

D1.w Xドット座標

D2.w Yドット座標


A1.1 データ・アドレス

(A1).w 書き込む X 方向ドット数

2(A1). w 書き込む Y 方向ドット数

4(AI).b 書き込むデータ

グラフィックVRAMビットパターン書き込みデーターフォーマット



### 返り値

#### DOが破壊される

#### 機能

グラフィック画面にビッド・パターンを書き込みます。ビットが1の点はグラフィック・カラーコード (IOCS \$95で設定)」が書き込まれ、0の点には書き込みません。

#### コール

moveq #\$9A, D0 move.w #\$41, D1 move.w #\$10, D2 lea datadd, A1 trap #15

### サンブル・プログラム

P, 459 IOCSサンプル23

# \$9B \_G\_W\_BITPAT

```
31#0
```

D1.w Xドット座標

D2.w Yドット座標

D3.w バック・カラーコード

A1.1 データ・アドレス

(AI).w 書き込むX方向ドット数

2(A1).w 書き込むY方向ドット数 4(A1).b 書き込むデータ

#### 返り値

D0が破壊される

#### 機能

グラフィック画面にピット・パターンを書き込みます。ピットが1の点はグラフィック・ カラーコード (IOCS \$95で設定)」が書き込まれ、0の点にはパックカラーコードが書き込まれます。

## コール

moveq #\$9B, D0

move. w #\$41, D1

move.w #\$10,D2

move. w #0, D3

lea datadd, A1 trap #15

# サンプル・プログラム

P. 459 IOCSサンプル23

#### \$90 -G-W-WIDE-BIT

#### 3186

DI w Xドット座標

D2. w Y K ... Is NOT ANY

D3 w X方向拡大倍率

D4. w Y方向拉大倍率

A1. 1 データ・アドレス

(A1), w 書き込む X 方向ドット数

2(A1). w 書き込む Y 方向ドット数

4(A1).b 書き込むデータ

グラフィックVRAMビットパターン書き込みデーターフォーマット



#### 返り値

D0が破壊される

#### 機能

グラフィック画面にビット・バターンを拡大して書き込みます。ビットが1の点はグラ フィック・カラーコード (IOCS \$95で設定) が書き込まれ、0の点には書き込みません。

#### コール

moveq #\$9C. D0

move. w #\$40, D1

move. w #\$10, D2

move. w #2, D3

move. w #4, D4

1ea datadd, A1

trap #15

#### サンプル・プログラム

P. 459 IOCSサンプル23

# \$AO \_SFTJIS

```
3186
```

D1.w シフトJIS漢字コード

返り値

DO.1 JIS漢字コード

漢字コードが正しくない場合はDO.1=\$FFFF2228が返る

D1.1 D0.1と同じ

機能

シフトJIS漢字コードをJIS漢字コードに変換します。

コール

moveq #\$A0, D0 move.w #'漢', D1

trap #15

# \$A1 \_JISSFT

#### 引数

D1.w JIS漢字コード

#### 返り値

DO.1 シフトJIS漢字コード

漢字コードが正しくない場合はDO.1=\$FFFF81A6が返る

D1.1 D0.1と同じ

#### 機能

JIS漢字コードをシフトJIS漢字コードに変換します。

コール

moveq #\$A1, D0

move. w #\$3B54, D1

trap #15

# \$A2 \_AKCONV

#### 引数

D1.1 上位16ピット

0 平仮名にする

1 片仮名にする

下位16ピット

# 返り値

DO.1 シフトJIS漢字コード

ANKコードが正しくない場合はDO.1=\$FFFF81A6が返る

#### 機能

ANKコードを対応した全角シフトJISコードに変換します。

# コール

moveq #\$A2, D0

move. 1 #\$10000+'7', D1

trap #15

## 例

moveq #\$A2, D0 move, 1 #'7', D1

trap #15

この場合、Do.1='あ'となる。

# \$A3 \_RMACNV

#### 引数

D1.b ローマ字の文字 (アルファベット)

A1.1 変換用ワーク・アドレス (初めて変換する場合は先頭に 0 をセットしておく)

A2.1 変換結果を格納するアドレス

## 返り値

#### D0.1 ステータス

\$0 変換途中でまだ返す文字列がない

-1 変換できない文字が送られた

上記以外のときは変換結果文字数が返る

変換結果が出た場合は、D0.1に加えて変換結果も返る

(A2).b 変換結果 (ANK文字)

1(A2), b 0

### 機能

ローマ字仮名変換を行ないます。アルファベットはそれぞれ対応した仮名に変換されま す.変換途中の場合は、ワーク・アドレスにデータが保存され、変換結果は返りません。

## コール

moveq #\$A3,D0 lea string,A2 move.b #'M',D1 clr.b (A1)

lea work, A1 trap #15

# \$A4 \_DAKJOB

#### 3180

A1.1 全角文字列の最終アドレス+1 (内容は 0 にする)

#### 返り値

D0.1 文字列の増えたバイト数

0 最後の文字が濁点付き文字になった

2 濁点を追加した

A1.1 全角文字列の最終アドレス+1 (内容は 0)

#### 機能

全角文字列の濁点処理を行ないます。最後の全角文字に濁点がつく場合は。(か・さ・た・は…) その文字が、濁点付き文字に変換されます (が・ざ・だ・ば…)、濁点を付けられない文字の場合は単に全角の濁点が付け足されます。

#### コール

moveq #\$A4, D0 lea string, A1

trap #15

例

moveq #\$A4, D0 lea str, A1 trap #15

265

dc.b 'コンピュータ'

str dc.b 0

この場合、'タ'の文字が'ダ'に変換される。

#### \$A5 \_HANJOB

引数 A1.1

全角文字列の最終アドレス+1(内容は0にする)

#### 返り値

DO.1 文字列の増えたバイト数

最後の文字が半濁点付き文字になった

半濁点を追加した

#### A1.1 全角文字列の最終アドレス+1 (内容は 0)

## 機能

全角文字列の半濁点処理を行ないます。最後の全角文字に半濁点がつく場合は (は・ひ

…) その文字が、半濁点付き文字に変換されます (ぱ・ぴ…)、半濁点を付けられない文字 の場合は単に全角の半濁点が付け足されます。

#### コール

moveq #\$A5, D0

lea string, Al

trap #15

#### 例

moveq #\$A5, D0

lea str, Al

trap #1

dc.b 'はひふへほ'

str dc.b 0

この場合。"ほ"の文字が"ぼ"に変換される。

# \$AE \_OS\_CURON

# 引数なし

#### 返り値

#### DOが破壊される

#### 機能

カーソル表示モードにします。

#### コール

moveq #\$AE, D0

trap #15

#### \$AF \_OS\_CUROF

#### 引数

なし

#### 返り値

DOが破壊される

#### 機能

カーソルを表示しないモードにします。

#### コール

moveq #\$AE, D0

trap #15

# \$B1 \_APAGE

#### 引数

D1.b 書き込みページナンバー (0~3)

-1のとき現在の書き込みベージを調べる

#### 返り値

D0.1 ステータス (D1.b◇-1)

0 正常終了

-1 グラフィック画面が使えない

-2 ページナンバーがおかしい

-3 指定されたページナンバーは現在の画面モードでは使えない

ページナンバー (D1, b=-1)

#### 機能

グラフィック画面の読み込み、書き込みページを設定します。

#### コール

moveq #\$B1, D0

move. b #2. D1

trap #15

サンプル・プログラム

P. 460 IOCSサンプル24

#### \$B2 \_VPAGE

#### 引数

D1.b 表示ページ指定データ

bit 0 ページ 0 (1のとき表示)

bit 1 ページ 1 (1のとき表示)

bit 2 ベージ 2 (1 のとき表示) bit 3 ベージ 3 (1 のとき表示)

#### 返り値

#### D0.1 ステータス

0 正常終了

-1 グラフィック画面が使えない

-2 ページ・ナンバーがおかしい

-3 指定されたページ・ナンバーは現在の画面モードでは使えない

#### 機能

グラフィック画面の表示ページを設定します。引数のページ・サンバーは絶対的なナン パーではなく、表示優先順位の高いものから順に付けたナンバーです (いちばん優先順位 が高いページが0となる)。

#### コール

moveq #\$B2, D0

move. b #%1011, D1

trap #15

#### 例

moveq \$\$B2, D0 move. b \$%1100, D1

trap #15

この場合、ページ2とページ3を表示する.

# \$B3 \_HOME

#### 引数

D1.b ページ指定データ

bit 0 ページ 0 (1 のとき座標を変更する)

bit 1 ページ1(1のとき座標を変更する)

bit 2 ページ2(1のとき座標を変更する)

bit 3 ページ3(1のとき座標を変更する)

0 すべてページを変更する

# D2.w X座標

D3.w Y座標

#### 返り値

D0.1 ステータス

0 正常終了

-1 グラフィック画面が使えない

-2 ページナンバーがおかしい

指定されたページナンバーは現在の画面モードでは使えない

機能

グラフィック画面の表示位置を変更します。

コール

moveq #\$B3, D0

move.b #%1000,D1

move.w #\$100,D2

move.w #\$10,D3

trap #15

サンプル・プログラム P. 460 IOCSサンプル24

# \$B4 \_WINDOW

引数

D1.w ウィンドウ左上のX座標

D2.w ウィンドウ左上のY座標

D3.w ウィンドウ右下のX座標

D4.w ウィンドウ右下のY座標

渡り値

DO.1 ステータス

0 正常終了

-1 グラフィック画面が使えない

-2 座標指定がおかしい

機能

グラフィック画面のウィンドウを設定します。IOCSコールの\$B0番台のものに有効です。

コール

moveq #\$B4, D0

move. w #\$12, D1

move. w #\$34, D2

move. w #\$56, D3

move, w #\$78. D4

trap #15

# \$B5 WIPE

21数

なし 返り値

D0. 1

-1のときエラー 機能

グラフィック画面をクリアします.

コール

moveq #\$B5, D0

trap #15

#### \$86 \_PSET

#### 引数

A1 1 パラメータデータ・アドレス

(A1), w XP标標

2 (A1), w Y座標

4(A1). w パレットコード

## 返り値

D0. 1 -1のときエラー

機能

グラフィック画面に点を描きます.

コール

moveq #\$B6, D0

1ea datadd, A1

#15 trap

#### \$B7 \_POINT

#### 引数

A1. 1 パラメータデータ・アドレス

(A1), w X 序標

2(A1).w Y座標

4(A1), w 返り値のパレットコード用のワーク

#### 返り値

4(A1).w にパレットコードがセットされる

D0.1 -1のときエラー

グラフィック画面の指定された座標のパレットコードを調べます。

#### コール

moveq #SB7, D0

1ea datadd, Al

trap #15

```
$B8 LINE
引数
A1.1 パラメータデータ・アドレス
     (A1), w
                始点X座標
     2 (A1) . w
                始点Y座標
     4 (A1), w
                終点X座標
     6 (A1).w
                終点V座標
     8 (A1), w
                パレットコード
     $A(A1).w
                ラインスタイル
返り値
Do. 1
     -1のときエラー
機能
 グラフィック画面にラインを描きます。
コール
     moveq
          #$B8. D0
     Lea
          datadd, A1
     trap
         #15
サンプル・プログラム
```

# P. 460 IOCSサンプル24 \$B9 \_BOX

```
引数
```

Al.1 バラメータデータ・アドレス
(Al)・W 対応X 2 (Al)・W 対応X 2 (Al)・W 対応X 2 (Al)・W 対応X 2 (Al)・W 対応 3 (Al)・W 終点 3 (Al)・W 終点 3 (Al)・W ジレットコード \$A(Al)・W ラインスタイル

# 返り値

DO.1 -1のときエラー

# 機能

グラフィック画面にボックスを描きます。

# コール

moveq #\$B9, D0 lea datadd, A1 trap #15

サンプル・プログラム

P. 460 IOCSサンプル24

# \$BA \_FILL

#### 引数 A1.1

パラメータデータ・アドレス

(A1).w 始点X座標

2(A1).w 始占V座標

4(A1).w 終点X座標

6(A1). w 終点Y座標 8(A1). w バレットコード

#### 返り値

DO.1 -1のときエラー

#### 機能

グラフィック画面に塗り潰しボックスを描きます。

#### コール

moveq #\$BA, D0 lea datadd, A1 trap #15

#### サンプル・プログラム

P. 460 IOCSサンプル24

# \$BB \_CIRCLE

#### 引数 A1.1

パラメータデータ・アドレス

(A1).w 中心X座標

2(A1).w 中心Y座標

4(A1), w 半径

6(A1).w パレットコード

8(A1).w 円弧開始角度(度)負の値を指定すると原型を描く

\$A(A1).w 円弧終了角度(度)負の値を指定すると扇型を描く

\$C(A1).w 比率

#### 返り値

D0.1 -1のときエラー

#### 機能

グラフィック画面に円(及び楕円)-を描きます。

#### コール

moveq #\$BB, D0 lea datadd, A1

trap #15

#### サンプル・プログラム

P. 460 IOCSサンプル24

```
$BC
          PAINT
3186
A1. 1
      バラメータデータ・アドレス
      (A1), w
                 始点X座概
      2 (A1) w
                  始点Y座標
      4 (AI) w
                 パレットコード
      6 (A1) . I
                 作業領域先頭アドレス
      $A(A1).1
                 作業領域終了アドレス
返り値
Do. 1
      -1のときエラー
```

機能

グラフィック画面の指定座標をふくむ範囲を塗り潰します。作業領域は偶数アドレスから始まるようにしてください。作業領域不足の場合はベイント途中で戻ってきます。

```
moveq #$BC, D0
lea datadd, 41
trap #15
サンプル・プログラム
P 460 IOCSサンプル24
```

# 謎の"MEMDRV"

Human68K Ver2.00以降に付属するprocess.xを解析してみると、謎のメモリ・ブロックIDをみつけることができます。その名は"MEMORY"。

process.xでは。ユーザー・モードで動いているプロセスは"USER"、スーパーパイザ・モードで動いているプロセスは"SUPER"、常駐しているプロセスは"KEEP"と表示され、FFRR mallocなどで確保されたノモリ・フロックは"MALLOC"と表示されることになっています。それでは、"MEMDRY"は?

"MEMBRY"と表示されるべきメモリ・ブロックは、メモリ管理ポインタの「このメモリを解像したプロセスのメモリ管理ポンイタ」がSPExxxxxxという値であることになっているようですにつ設したOSEというというのでは、フロックのIDとして使われています)、ところが、いくら捜しても、現時点ではこういうメモリ・ブロックのIDを設定するようなファンクション・コールは存在しません。シャープさんは、いったい何を用意してくれているのでしょう? 楽しみですね。

```
$BD
     _SYMBOL
```

```
引数
```

```
A1 1
     パラメータデータ・アドレス
      (A1) . w
                 X座標
     2 (A1) . w
                 V庫域
     4 (A1) . 1
                 文字列データ先頭アドレス
     8 (A1) b
                 横方向の倍率
     9 (A1) . b
                 縦方向の倍率
     SA(A1).w
                 パレットコード
     $C(A1).b
                 文字フォントのタイプ
                     全角が12×12ドット
                     全角が16×16ドット
                 2
                     全角が24×24ドット
     $D (A1) . b
                 回転データ
                     回転しない
                     90度回転
                     180度回転
                     270度回転
```

#### 返り値

Do. 1 -1のときエラー

#### 機能

グラフィック画面に文字を表示します。

# コール/

moveq #\$BD, DO lea datadd, Al trap #15

# サンプル・プログラム

P. 460 IOCSサンプル24

#### \$BE GETGBM

#### 引数

All バラメータデータ・アドレス

- (A1).w 始点X座標 2(A1).w 始点Y座標
  - 4 (A1).w 終点X座標 6 (A1).w 終点Y座標
  - 8(A1).1 パッファ先頭アドレス (偶数アドレス)
  - \$C(A1).1 バッファ終了アドレス


グラフィックVRAM読み書きデーターフォーマット

#### 65536色モード




-A3/6/1 7 1 8AA

#### 256色モード



# 16色モード(X方向ドット数が偶数の場合)



# 16 色モード (X方向のドット数が奇数の場合)

基本的に偶数のときと同じ、ただし、右端に余る4ビット (半パイト=1ドット) に次のラインの左端のドットのカラーコードが対応し、以降同様に詰めていく。 (例)

8 1 0 0 A DB 4 3 2 1 0 9 8 9 このパターンは次のようになる。 +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 \$81 \$00 \$AD \$B4 \$32 \$10 \$98 \$90

最後の0が余り

#### 返り値

D0.1 -1のときエラー

#### 機能

グラフィック画面からデータを読み込みます。

#### コール

moveq #\$BE, D0 lea datadd, A1 trap #15

# bind.x の未公開オプション

Human68K Ver2.0xに付属する, オーバーレイXファイル作成支援ツール, "bind.x"にも未公開オプションが存在します。

•/ v

いわゆる、「バーボーズモード」の指定です。作業の内容を逐一表示してくれます。

- ●/ A <file>
- ●/B

# \$BF \_PUTGRM

#### 引数

A1.1 パラメータデータ・アドレス

(A1).w 始点X座標

2(A1).w 始点Y座標 4(A1).w 络占X座標

6(A1).w 終点Y座標

8(A1).1 データ先頭アドレス (偶数アドレス)


\$C(A1).1 データ終了アドレス

## グラフィックVRAM読み書きデーターフォーマット


#### 65536色モード



#### 256色モード



# 16色モード(X方向ドット数が偶数の場合)



#### 16 色モード (X方向のドット数が奇数の場合)

基本的に偶数のときと同じ、ただし、右端に余る 4 ビット (半バイト= 1 ドット) に次のラインの左端のドットのカラーコードが対応し、以降同様に詰めていく。 (例)

8 1 0 0 A DB 4 3 2 このバターンは次のようになる。 + 0'+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 \$81 \$00 \$AD \$B4 \$32 \$10 \$98 \$90

最後の0が余り

返り値

DO.1 -1のときエラー

機能

グラフィック画面にデータを書き込みます。 ウインドウにかかる位置に表示させようと すると、まったく表示されません。

コール

moveq #\$BF, D0 lea datadd, A1 trap #15

# \$CQ \_SP\_INIT

引数

なし

返り値

DO.1 ステータス

0 正常終了

画面モードが正しくない

機能

スプライト画面を初期化します。

コール

moveq #\$C0, D0 trap #15

サンプル・プログラム

P. 461 IOCSサンプル25

# \$C1 SPON

#### 引数

なし

返り値 D0.1 ステータス

0 正常終了

画面モードが正しくない

機能

スプライト画面(スプライトとバックグラウンド)を表示します。

コール

moveq #\$C1, D0

♠rap #15

サンプル・プログラム IOCSサンプル24

# \$C2 \_SP\_OFF

引数 なし

返り値

D0が破壊される

機能

スプライト画面(スプライトとバックグラウンド)を表示しないようにします。

コール

moveq #\$C2, D0

trap #15

# \$C3 \_SP\_CGCLR

#### 31%

D1.1 PCG ⇒ − ド (0 ~ \$FF)

#### 返り値

DO.1 -1のときエラー

#### 機能

指定したPCGをクリアします

#### コール

moveq #\$C3, D0

move. l #\$D0, D1

trap #15

# \$C4 \_SP\_DEFCG

# 引数

D1.1 PCG = - F (0 ~\$FF)

D2.1 パターン・サイズ

0 8×8ドットのパターン

1 16×16ドットのパターン

Al. I パターン・データ・アドレス(偶数アドレス)

8×8ドットのとき32バイト 16×16ドットの時128バイト

#### 返り値

D0.1 −1のときエラー

#### 機能

指定したPCGにパターンを定義します。

#### コール

moveq #\$C4, D0

move. 1 #\$40, D1

moveq #1, D2


lea dataad, Al

trap #15

#### サンプル・プログラム


P. 461, P. 463 IOCSサンプル25, 26

#### 8 × 8 F v F



	bit:	7↔bit4 bit3↔	+bit0	1	ドットの	ウデータ	-						
		+ 0		+ 1	Ì.	]	+ 3	T	+\$40	Τ.	🕇	+\$43	$\neg$
16	/ ≈ 	:	≈	:	≈ ≈	≈	:	≈	+\$5C	≈ ≈	* * *	:	<b>→</b>
		+\$1C		+\$1D			+\$1F					+\$5F	
		+\$20		+\$21			+\$23		+\$60			+\$63	
	\≉	:	≈	- :			:	≈	:			:	
		+\$3C		+\$3D			+\$3F		+\$7C			+\$7F	
	_				_	_		_		_	_	1 4/1	

-16 K -y-h-



# バックグラウンド機能ファンクションのベクタ

プログラム実行中にファンクションコールの\$FF??に出会った場合、1111系の未実表命令例外処理が発生 し、肌uan内部のファンクションコール処理ルーチンに飛んできます。ここでは、\$FFに続くファンクショ ンコール番号に従って、\$1800から存在するベクタを参照しベクタに設定されている各処理アドレスへと分 岐します。

ファンクションコールはこのような方法で呼び出されているわけですが、\$FFF8~\$FFFFのバックグラウンド機能関係のファンクションコールは多少異なっています。

ファンクションコール処理ルーチンの中で、ファンクション番号が\$F8-\$FPであると判断された場合、ベクタは無悪されず、それぞれのルーチンへ直接分岐してしまいます。そのため、ベクタを書き換えても分岐先を変更することはできなくなっています。まったくベクタが参照されないかというとそういうわけではなく、ファンクションコール処理ルーチンから直接分岐したところでの処理が終わったところで、初めて参照され、ベクタに従って分岐するようになっています。

これらのベクタを利用することによって、バックグラウンド処理を考慮した、ウインドウやマルチスク リーンを使った環境を構築することも可能に思えます。皆さんも考えてみてはいかがでしょうか。

# \$C5 \_SP\_GTPCG

#### 引数

D1.1 PCG = - F (0 ~ \$FF)

D2.1 パターン・サイズ

0 8×8ドットのパターン

1 16×16ドットのパターン

A1.1 バターン・データ・バッファアドレス (偶数アドレス)


8×8ドットのとき32バイト


16×16ドットのとき128バイト

#### B×8ドット



#### 16×16ドット





```
返り値
```

D0.1 -1のときエラ-

# 棉能

指定したPCGデータを読み込みます。

#### コール

moveq #\$C5, D0 move. 1 #\$25, D1 movea #0. D2

1ea bufadd, Al trap £15

# as x のバグ

初代X68Kのシステム・ディスクに入っていた『福袋パージョン』から、最近のCコンパイラ/福袋2.0 に 付属するバーション1.01まで、as.xには共通のバグが潜んでいます。

次のようなプログラムをアセンブルしてみてください。

text

1b11:

пор

1b12:

move. 1 #1b12-1b11. Do

dc. w \$ff00

実際に生成されたXファイルをdb.xで見てみると、次のようなコードが出力されていることがわかりま す.

1611 -

0008BCD0 non

1h12 ·

0008BCD2

move. I #\$00000002, D0 0008BCD8 ori.b \$\$02,D0

0008BCDC EXIT

点線部のように、まったく関係のないコードが出力されています。

このバグの症状を一般化すると,次のように表現できます。

イミディエイト・アドレッシングにおいて、ソースにラベル同士の計算式を、ディスティネーションに アドレス・レジスタ以外を指定した場合、異常なコードを出力することがある。

このバグを回避する方法は、すなわちこのようなプログラムを書かないことです。上の例であれば、mo ve命令の行を次のように書き換えることでバグの発生を抑えることができます。

1b12-1b11, A0 lea move. 1 A0. Do

また、ラベルだけを独立行とせず、ラベルの後ろにニモニックを書くようにすると、このパグは発生し ない模様です。

なお, このバグは少なくとも福袋バージョンとas. xバーション1.01(タイムスタンプ88-04-02 12:00:00) で確認されています。

# \$C6 \_SP\_REGST

引数

D1.1 下位 7 ビット スプライトナンバー (0~\$7F)

bit \$1F 垂直帰線間の検出の有無 (1のとき検出しない)

D2.1 X座標 (0~\$3FF) \$16が実際の画面の左端に相当する

-1のときは前回指定した値 Y座標 (0~\$3FF) \$16が実際 -1のときは前回指定した値

D3.1 Y座標 (0~\$3FF) \$16が実際の画面の上端に相当する

D4.1 パターン・コード

bit 0~7 PCG ⊐ — F (0 ~ \$FF)

hit 8~SB カラーパレット・ブロックナンバー (0~SF)

bit \$E 横方向反転指定(1のとき反転)

hit \$F 総方向反転指定(1のとき反転)

D5.1 プライオリティ

0 スプライトを表示しない

1 スプライトはBGO&BG1の後ろ

2 スプライトはBG0とBG1の間

スプライトはBG0&BG1より前

# -1 前回指定した値

#### 返り値

DO.1 -1のときエラー

# 機能

スプライト・レジスタの設定を行ない、スプライトを表示します。指定したスプライト が、指定した座標で、指定されたパターン (PCG) を、指定したパレットを使って表示しま す。

#### コール

moveq #\$C6, D0 move. 1 #\$12, D1

move. 1 #\$123, D2

move. 1 #\$45. D3

move. 1 #\$3\*256+\$51, D4

move. 1 #\$3, D5 trap #15

# サンプル・プログラム

P. 231 IOCSサンプル25

```
$C7
         -SP_REGGT
 引 教
 D1. 1
     スプライトナンバー(0~$7F)
 返り値
DO.1 -1のときエラー
D2. 1
    X座標(0~$3FF)
                  $16が実際の画面の左端に相当する
D3 1
     Y座標(0~$3FF)
                    $16が実際の画面の上端に相当する
D4. 1
     パターン・コード
     bit 0~7
              PCG = - F (0 ~ $PF)
     bit 8~$B
               カラーパレット・プロックナンバー (0~$F)
     bit SF
              横方向反転指定 (1のとき反転)
     hit SF
              縦方向反転指定 (1のとき反転)
D5.1 プライオリティ
         スプライトを表示しない
         スプライトはBGO&BG1の後ろ
     2
         スプライトはBG0とBG1の間
    3
         スプライトはBG0&BG1より前
科林 台於
 スプライト・レジスタの内容を読み出します。
コール
```

#### \$CB \_BGSCRLST

moveq #\$C7, D0 move. 1 \$\$12, D1 trap #15

# 引数

D1. 1 bit 0 設定するBGのナンバー (0,1)

bit S1F 垂直帰線間の検出の有無 (1のとき検出しない)

X座標(0~\$3FF)

-1のときは前回指定した値

Y座標(0~\$3FF) -1のときは前回指定した値

# D3. 1 返り値

DO.1 -1のときエラー

# 機能

BGスクロール・レジスタの設定を行ないます。

#### コール

moveq #\$C8, D0 move. 1 #\$1, D1 move. I #\$12, D2 move. 1 #\$34, D3 trap #15

# \$C9 BGSCBLGT

#### 引数

D1. 1 読み出すBGのナンバー (0.1)

#### 返り値

DO 1 -1のときエラー

D2. 1 X座標 (0~\$3FF)

D3.1 Y座標 (0~\$3FF)

機能

BGスクロール・レジスタの内容を読み出します。

#### コール

moveq #\$C9, D0 move. 1 #\$0, D1

trap #15

#### BGCTBI ST \$CA

#### 引数

D1. 1 設定するBGのナンバー(0,1)

D2. 1 テキスト・ページナンバー(0,1)

-1のときは前回指定したナンバコ

D3. 1 0 非表示

表示

-1のときは前回指定した値

#### 返り値

D0.1 -1のときエラー

BGコントロール・レジスタの設定を行ない、BGを表示します。指定したBGが、指定した BGテキストを表示します.

#### コール

moveq #\$CA, DO

move. 1 #\$0, D1

move. 1 #\$1. D2 move. 1 #\$1, D3

trap #15

# サンプル・プログラム

P. 463 IOCSサンプル26

# \$CB \_BGCTRLGT

# 引数

D1. 1 読み出すBGのナンバー (0,1)

# 返り値

DO.1 bit 0 1のとき表示, 0 のとき非表示 bit 1 テキスト・ページナンバー (0,1)

-1のときエラー

#### 機能

BGコントロール・レジスタの内容を読み出します。

#### コール

moveq #\$CB, D0 move. 1 #\$1. D1

trap #15

# \$CC \_BGTEXTCL

#### 引数

D1. 1 クリアするBGテキスト・ページナンバー (0,1)

D2. 1 パターン・コード

bit 0~7 PCG = - | F (0 ~ \$FF)

bit 8~\$B カラーパレット・ブロックナンバー (0~8F)

bit SE 横方向反転指定(1のとき反転) bit SF 縦方向反転指定(1のとき反転)

返り値 D0.1 -1のときエラー

BGテキストを指定したバターン・コードで埋めます。

#### コール

moveq #\$CC, D0 move. 1 #\$1. D1

move. 1 #\$0, D2

trap #15

#### サンプル・プログラム P. 463 IOCSサンプル26

```
$CD BGTEXTST
```

```
引数
```

D1 1 設定するBGテキスト・ページナンバー (0.1)

D2.1 X座標 (0~\$3F)

D3 1 Ypir標 (0~\$3F)

D4. 1 バターン・コード

hit 0~7 PCG = - | (0 ~ \$FF)

bit 8~SB カラーパレット・ブロックナンバー(0~\$F)

bit \$E 横方向反転指定(1のとき反転)

bit SF 縦方向反転指定 (1のとき反転)

#### 返り値

D0. 1 -1のときエラー

#### 機能

BGテキストにデータを書き込みます。

#### コール

moveq #\$CD, D0

move. 1 #\$1, D1

move. 1 #\$20, D2

move. 1 #\$15, D3

move. 1 #\$6A. D4 trap #15

#### \$CF BGTEXTGT

#### 3189

D1.1 読み出すBGテキスト・ページナンバー (0,1)

D2.1 X座標 (0~\$3F)

D3 1 Y座標 (0~\$3F)

#### 返り値

D0. 1 パターン・コード

bit 0~7 PCG => - F (0 ~ \$FF)

> bit 8-\$B カラーパレット・ブロックナンバー(0~\$F)

bit SE 横方向反転指定(1のとき反転)

bit \$F 縦方向反転指定(1のとき反転)

-1のときエラー 機能

BGテキストからデータを読み出します。

#### コール

moved #SCE, DO

move. 1 #\$1, D1

move. 1 #\$12, D2

move. 1 #\$30, D3

trap #15

# SCF \_SPALET

三数

下位4ビット パレットコード(0~\$F)

bit \$1F 垂直帰線期間の検出の有無(1のとき検出しない)

D2.1 パレット・ブロックナンバー (1~\$F)

D3.1 カラーコード (0~\$FFFF)

-1のときデータを読み出す

返り値

DO. 1 設定前の (D3.1=-1のときは現在の) カラーコード (0~\$FFFF)

-1のときエラー

-2のときバレット・ブロック 0 を指定した 機能

スプライト・バレットの設定・読み出しを行ないます。

コール

moveq #\$CF, D0

move. 1 #\$2, D1

move. 1 #\$4, D2 move. 1 #\$1234, D3

trap #15

サンプル・プログラム

P. 461 IOCSサンプル25

# \$D3 \_TXXLINE

#### 引数

AL:1 パラメータデータ・アドレス

(A1).w テキスト・プレーンナンバー

0 \$E00000 ~ \$E1FFFF

1 \$E20000 - \$E3FFFF

\$E40000 ~ \$E5FFFF

3 \$E60000 - \$E7FFFF

2(A1), w Xドット座標

4(A1).w Yドット座標

6(A1).w 水平線の長さ

8(A1).w ラインスタイル

#### 返り値

DOが破壊される

## 機能

テキスト画面に水平線を描きます.

# コール

moveq #\$D3; D0

lea datadd, Al

trap #15

# \$D4 \_TXYLINE

#### 引数

A1.1 パラメータデータ・アドレス

(A1).w テキスト・プレーンナンバー

0 \$E00000~\$E1FFFF 1 \$E20000~\$E3FFFF

2 \$E40000~\$E5FFFF

3 \$E60000~\$E7FFFF

2 (A1).w Xドット座標

4(A1).w Yドット座標

6(A1).w 垂直線の長さ 8(A1).w ラインスタイル

#### 返り値

DOが破壊される

#### Min no.

テキスト画面に垂直線を描きます

#### コール

moveq #\$D4, D0

lea datadd, Al

trap #15

```
$D6 _TXBOX
```

```
引数
```

A1. 1 パラメータデータ・アドレス

> (A1) . w テキスト・プレーンナンバー

0 \$E00000 ~ \$E1FFFF 1 \$E20000 ~ \$E3FFFF

2 \$E40000 - \$E5FFFF

3 \$E60000~\$E7FFFF

2 (A1) . w Xドット座標 4 (A1) . w Yドット座標

6 (A1) . w 矩形のX方向長さ 8 (A1) . w

矩形のY方向長さ \$A(A1), w ラインスタイル

#### 返り値

DOが破壊される

# 機能

テキスト画面にボックスを描きます。

#### コール

moveq #\$D6, D0 lea datadd, A1

trap #15 サンプル・プログラム

P. 464 IOCSサンプル27

# \$D7 \_TXFILL

#### 引数

A1.1 パラメータデータ・アドレス

(A1).w テキスト・ブレーンナンバー

0 \$E00000~\$E1FFFF

1 \$E20000~\$E3FFFF
2 \$F40000~\$E5FFFF

2 \$E40000~\$E5FFFF

3 \$E60000~\$E7FFFF

2(A1).w Xドット座標

4(A1).w Yドット座標

6(A1).w 矩形のX方向長さ

8(A1).w 矩形のY方向長さ \$A(A1).w ペイントスタイル

#### 返り値

DOが破壊される

# 機能

テキスト画面に塗り潰しボックスを描きます。

#### コール

moveq #\$D7, D0 lea datadd. Al

trap #15

サンプル・プログラム

P. 464 IOCSサンプル27

# \$D8 \_TXREV

#### 引数

A1.1 パラメータデータ・アドレス

(A1).w テキスト・プレーンナンバー

0 \$E00000 - \$E1FFFF

1 \$E20000 ~ \$E3FFFF

2 \$E40000~\$E5FFFF
3 \$E60000~\$E7FFFF

2(A1).w Xドット座標

4(A1).w Yドット座標

6(A1).w 矩形のX方向長さ

#### 8(A1).w 矩形のY方向長さ 返り値

#### ~ / IIE

DOが破壊される

#### 機能

テキスト画面の矩形域内を反転します。

コール

moveq #\$D8, D0 lea datadd, A1

trap #15

P. 464 IOCSサンプル27

# \$DF \_TXRASCPY

引数

D1. w 上位8ビット コピー元ラスタ・ナンバー (1ラスタ=4ライン)

下位8ビット コピー先ラスタ・ナンバー (1ラスタ=4ライン)

D2.w コピーラスタ数

D3.w 上位8ビット コピーラスタ・ポインタ移動方向

0 下方向 \$FF 上方向

下位8ビット コピーするプレーン指定データ

bit 0'′ 1のときプレーン 0 のコピーを行なう

bit l 1のときプレーン1のコピーを行なう

bit 2 1のときプレーン2のコピーを行なう

bit 3° 1のときプレーン3のコピーを行なう

返り値

DOが破壊される

機能

テキスト画面の指定した部分をラスタ・コピーによってコピーします。X方向はすべてコピーされます。

コール

moveq #\$DF, D0

lea datadd, A1

trap #15

サンプル・プログラム

P. 464 IOCSサンプル27

# \$FD \_ABORTRST

引数

なし

返り値

D0 が破壊される

料能

アポートするための環境を再設定します。通常は使いません。

コール

moveq #\$FD, D0

trap #\$15

# \$FE \_IPLERR

引数

なし

返り値

なし

起動時のエラーで再起動するときに使います。通常は使いません。

コール

moveq #\$FE, D0

trap #15

# \$FF \_ABORTJOB

引数

なし

返り値

なし

機能

アボートします。通常は使いません。

コール

moveq #\$FF, D0

trap #\$15

# 4章 ROM以外のIOCSコール

IOCS コールのルーチンは ROM に書かれていますが、IOCS \$80 によって新規定義。変更ができます。

# 4.1 ROM 以外の IOCS コールの概要

IOCSコールはROMに処理ルーチンがありますが、 ベクタ・テーブル (処理先アドレス表) がRAM上に あります。このため、ベクタ・テーブルを書き換 えて、処理ルーチンをRAM上におくことができま す。

IOCSコールではIOCS \$80がベクタ書き換えの機能を持っています. よってIOCS \$80を使うことに

よって、新しいIOCSコールの登録、IOCSコールの 変更などが可能です

実際の例を挙げると、HUMAN、SYSによるシステム・ アポート関係の変更。PRNDRV、SYSによるブリンタ 関係の変更。OPMDRV、XによるOPM演奏機能の追加、 AJOY、Xによるアナログショイスティック操作機能 の追加などがあります。

# 4.2 OPMDRV.X による IOCS コール

OPMORY.XはOPMのファイル名でFM音源を演奏させるデバイス・ドライバですが、IOCSコールに演奏用サブルーチンを付け加えています。このIOCSコールはX-RASICをX-Cのオブジェクトなどによって利用されています。

OPMDRV. Xは\$F0のIOCSコールを追加します。そし

て、OPMORV. X内部にジャンプしてきた後, 「D1レジ スタによってそれぞれの処理アドレスへ分岐する ようになっています。

各IOCSコールの処理内容はX-BASICやX-Cのそれ と同じです。また、演奏手順も同じとなっていま す。

# \$FO \$00 \_M\_INIT

引数

D1. 1

返り値

なし機能

ドライバの初期化を行ないます。

コール

moveq #\$F0, D0

moveq #0, D1

# \$FO \$01 \_M\_ALLOC

```
3184
```

D1. 1

D2.1 「 上位16ビット トラック番号 (1~\$50)

下位16ビット (トラック・サイズ)-1 (0~\$FFFF)

#### 返り値

DO.1 -1のときエラー

# 機能

トラック・バッファを確保します。トラックのデータはクリアされます。

#### コール

moveq #\$F0,D0

moveq #1, D1

move. 1 #1\*65536+5000, D2

trap #15

# \$FO \$02 \_M\_ASSIGN

#### 3120

D1. 1

D2.1 上位16ビット チャンネル番号 (1~8)

下位16ビット トラック番号 (1~850)

#### 返り値

D0.1 -1のときエラー

#### 機能

FM音源のチャンネルにトラックを割り当てます。

#### コール

moveq #\$F0, D0

moveq #2, D1

move. 1 #1\*65536+1, D2

trap #15

# \$FO \$03 \_M\_VGET

引数

D1.1 3

D2.1 音色番号 (1~200)

Al. 1 バッファアドレス

返り値

DO.1 -1のときエラー

# OPMDRV. X の音色データフォーマット

オフセッ	.  -			
+0	bit 3~5=74	ードバック bit 0~2	-70 -00 -00	
+1	スロット ON/	OFF bit 0=M1 bit	1=C1 bit 2=M2 bit	
+2	ウェーブフォー	-A	1-C1 bit 2=M2 bit	3=C2
+ 3	シンクロ ON/O			
+4	スピード			
+5	PMD			
+6	AMD			
+7	PMS			
+8	AMS			
+9	左右 ON/OFF			
+ \$ A	未使用			
+\$B	AR	1		
+\$C	DIR			
+ \$ D	D2R			
+\$E	RR			
+\$10	D1L			
+ \$11	TL	M1		
+ \$12	KS			
+ \$ 13	MUL			- 1
+ \$14	DT1			
+\$15	DT2			
+ \$16	AMS フラグ	J		
+ \$17		)		
	M1と同形式	C1		
+ \$ 22		]		
+ \$ 23		ì		
	M1と同形式	M2		
+ \$ 2F		J		
+ \$30		1		
	M1と同形式	C2		
+ \$3B		J		

```
機能
```

指定した音色データを読み込みます。

#### コール

```
moveq #$F0, D0
moveq #3, D1
moveq #5, D2
lea bufadd, A1
trap #15
```

# \$FO \$04 \_M\_VSET

#### 引数

D1. 1

D2.1 音色番号 (1~200)

A1.1 データ・アドレス

返り値

DO.1 -1のときエラー

## 機能

音色を定義します。

## コール

moveq #\$F0, D0 moveq #4, D1 moveq #5, D2 lea datadd, A1 trap #15

# \$FO \$05 \_M\_TEMPO

### 引数

D1. 1

D2.1 テンポ (32~200)

# 返り値

DO.1 -1のときエラー

# 機能

テンポを設定します。

#### コール

moveq #\$F0, D0

moveq #5, D1

move. 1 #120, D2

trap #15

```
| SFO | SO6 | LM_TRK |
| 引数 |
| D1.1 | 6 |
| D2.1 | トラック番号 (1~850) |
| A1.1 | データ・アドレス (X-BASICのMMLと同一。最後に800をつける) |
| 返り値 |
| D0.1 | -1のときエラー |
| 機能 |
| 指定したトラックにMMLデータをセットします。 |
| コール
```

指定したトラックにMMLデータをセットします コール moveq #\$F0,D0

moveq #6, D1 moveq #1, D2 lea mmldat, A1 trap #15

# \$FO \$07 \_M\_FREE

引数

D1.1 7

D2.1 トラック番号 (1~\$50)

返り値

D0.1 トラック残りバイト数

-1のときエラー

機能

指定したトラックの空き容量を調べます。

コール

moveq #\$F0, D0 moveq #7, D1

moveq #1, D2

trap #15

```
SED SOB MPLAY
```

```
引数
D1 1
    8
D2 1
    bit 0 チャンネル1
     hit 1 チャンネル2
     bit 2 チャンネル 3
     hit 3 チャンネル 4
     bit 4 チャンネル 5
     bit 5 チャンネル 6
     hit 6 チャンネル7
     hit 7: チャンネル 8
     1のとき、そのチャンネルの演奏開始
     すべてりなら全チャンネル演奏開始
返り値
D0. 1
    -1のときエラー
維治
指定したチャンネルの演奏を開始します。
コール
     moveq #$F0. D0
     movea #8. D1
     moveq #0. D2
```

# #15 \$FO \$09 \_M\_STAT

D2.1 チャンネル番号 (1~8)

-1のならエラー

trap

引数 D1.1 9

```
0 のときは全チャンネルを調べる
返り値
D0.1 0のとき指定されたチャンネルは演奏していない (D2.1 \diamondsuit 0)
     bit 0 チャンネル1
     bit 1 チャンネル 2
     bit 2 チャンネル3
     bit 3 チャンネル 4
     bit 4 チャンネル5
     bit 5 チャンネル 6
     bit 6 チャンネル7
     bit 7 チャンネル8
     1のときそのチャンネルは演奏中 (D2.1=0)
```

```
機能
```

チャンネルの演奏状態を調べます。

#### コール

moveq #\$F0, D0

moveq #9, D1

moveq #3, D2

trap \$15

# \$FO \$OA \_M\_STOP

#### 引数

D1.1 \$A

D2.1 bit 0 チャンネル1

bit 1つ チャンネル 2

bit 2 チャンネル 3

bit 3 チャンネル 4

bit 4 チャンネル 5

bit 5 キャンネル 6

bit 6 チャンネル7 bit 7 チャンネル8

1なら、そのチャンネルの演奏中止

すべて 0 のときは全チャンネル演奏中止

#### 返り値 Do.1

00.1 -1のときエラー

#### 機能

指定したチャンネルの演奏を中止します。

#### コール

moveq #\$F0, D0

moveq \$\$A, D1

moveq #0, D2

trap #15

```
$FO $OB _M_CONT
```

```
引数
D1.1 $8
D2.1 bit 0 チャンネル 1
bit 1 チャンネル 2
bit 2 チャンネル 3
bit 3 チャンネル 4
bit 4 チャンネル 5
bit 5 チャンネル 6
bit 6 チャンネル 7
bit 7 チャンネル 8
1 のとき、そのチャンネルの演奏再開
```

#### 返り値

DO.1 -1のときエラー

#### 機能

指定したチャンネルの演奏を再開します。

#### コール

moveq #\$F0, D0 moveq #\$B, D1 move. 1 #\$00011011, D2 trap #15

# \$FO \$OC \_M\_ATOI

## 引数

D1. 1 S

D2.1 チャンネル番号 (1~8)

返り値

DO.1 トラック・バッファアドレス

#### 機能

指定したチャンネルに対応したトラック・バッファのアドレスを調べます。

# 指定コール

moveq #\$F0, D0 moveq #\$C. D1

movea

OPMDRV. XのIOCSコールのサンプル・プログラムはP. 464 IOCSサンプル28

# 4.3 ~ AJOY.X による IOCS コール・

AJOY. Xはアナログショイスティック用IOCSを組み込むデバイス・ドライバです。このデバイス・ドライバは\$P2のIOCSコールを追加します。そして、AJOY. X内部にジャンプしてきた後、『DIレジスタによってそれぞれの処理アドレスへ分岐するようになっています。

# \$F2 \$00

引数

D1. 1

A1.1 バッファアドレス

アナログ・ジョイステックのデータ・フォーマット

オフセット	デ ー タ
+0.w	ステック上下(上 0~ \$FF 下)
+2.w	ステック左右(左 0~ \$ FF 右)
+4. w	スロットル
+6.w	オプション
+8.w	トリガを押しているとき0になる
	bit 0 セレクト
	bit 1 29-1
	bit 2 E2
	bit 3 E1
	bit 4 D
	bit 5 C
	bit 6 B, B'(どちらかを押していると 0)
	bit 7 A, A'(どちらかを押していると 0)
	bit 8 B'
	bit 9 A'
	bit \$A B
	bit \$B A

#### 返り値

DO.1 -1のときエラー

正常に受信できたとき、バッファにデータが書き込まれる

# 機能

アナログショイスティック・データを読み込みます。

#### コール

moveq #\$F2, D0 moveq #0, D1 lea bufadd, A1 trap #15

# \$F2 \$01

# 引数

D1 1

D2. w 0 デジタル・モード アナログ・モード

1 現在のモードを調べる -1

返り値

D0. 1 現在、または設定前のモード

機能

ジョイスティック・モードを調べます。

コール

moveq #\$F2. D0

moveq #1, D1 move. w #1. D2

trap #15

## \$F2 \$02

#### 引数

D1. 1

D2. w 通信速度

0

最高速度 1

最高速度の1/2

最高速度の1/3

3 最高速度の1/4

-1 現在の速度を調べる

#### 返り値

D0. 1 現在, または設定前の速度

#### 機能

ジョイスティックの通信速度を設定します、最高速度に設定した場合、ジョイスティッ クをリセットしない限り他の速度に変更できません

#### コール

moveq #\$F2, D0

moveq #2, D0

clr.w D2

trap #15

AJOY. XのIOCSコールのサンプル・プログラムはP. 465 IOCSサンプル29

# \*. R タイプの実行ファイルの作成方法

Human68Kの実行型ファイルには次の3種類があります。

- \*. X 最もよく使われている型でソフト・リロケータブル・ファイルです。ファイルの最後にリロケート 情報がついており、システムがリロケート作業を行なった後に実行されます。
- \*. R プログラムの側でリロケータブルに作成された型で、プログラム以外のデータはついていません。 システムはロードした後。何もせずに実行します。
- \*. Z 特定のアドレスにロードされる型で、ロードするアドレスなどの情報がついています。通常は使い ません.

(このうち、\*. X型ファイルにはシンボル・データつきのものとついていないものがあります)

これらのファイルのなかで、\*. X、\*. 2型のファイルは簡単に作成できますが、\*. R型のファイルは作 成時にリロケータブルにする必要があります。リロケータブルにするにはさまざまな方法がありますが、 簡単な例を紹介します。

まず、アドレス・レジスタを1つワーク用に固定して、それ以外の用途に使わないようにします。通常、 A6レジスタにします。そして、プログラム先頭でワークエリアの先頭アドレスを代入し、それ以後は値を 変化させないようにします。そして、ワークエリアへのアクセスはA6レジスタ相対アドレッシングを使い ます。また、ジャンプ、サブルーチン・コールは相対の命令を使います。

この考え方でプログラムを作成すれば\*.R型にコンバートできるプログラムになりますが、プログラム・ サイズやワーク・サイズが大きくなると相対アドレッシングが届かなくなってしまいます。この場合は、 ワーク・レジスタを増やしたり、大きなワークのアクセスはその都度アドレス・レジスタを設定したり、 無理矢理相対ジャンプさせたりする方法を取るしかありません。

1505		
	プログラムシ	- 020

work (PC). A6 move, W work1 (A6), DO A6レジスタにワークエリアの値を代入 A6相対でアクセスする

move. 1 D7. work() (A6)

largework (PC), A5

大きなワークはアクセスするたびにアドレッシング作業を行

pcadd (PC). A0 move. 1 #iumpadd-pcadd D0

(A0)

256\*256

毎理矢理相対ジャンプ

adda. 1 D0, A0 pcadd

. hss

inpadd

jmp

work

ds. b 16384

largework

ds. b .offset 0

work0

ds. 1 work1

> ds. w , end

```
*
         IOCS$00の返り値表示プログラム
         使用方法
 .
                。
実行すると、IOCS$00コールの返り値を表示します。
「¥」キーで終了します。
 *
nextkey
                moveq #0.D0
                                              * キー入力
                trap
                       #15
                cmpi.b #'Y', DO
                                              * 「¥」なら終了
                beq
                       return
                moveq #4-1. D3
                                              * DO. w の内容を表示
                move, w DO, D2
 loop
                rol. w #4. D2
               move. w D2, D0
andi. w #SF, D0
addi.b #'0', D0
cnpi.b #'9'+1, D0
               bcs decimal
addq.b #7, D0
decimal
                       DO. DI
               nove. v
               BOYEG
                       #$20, DO
                       #15
               trap
               dbra
                       D3, 100p
               lea
                       space(PC), Al
                                              * 開隔をとる
               noveq
                       #$21, D0
               trap
                       #15
               bra
                       nextkey
                                              * 再び入力待ち
return
               lea
                       crlf(PC), Al
                                              * 改行する
               noveq
                       #$21. DO
               trap
               dc. w
                      $FF00
space
                      1,0
               dc. b
cr1f
               de. b
                      13, 10, 0
               . end
     IOCSサンプル2
ě
       ソフト的キー入力発生
*
*
       使用方法
実行すると、自動的にキー入力が発生します。
*
ř
               lea
                      keylist (PC), A0
1000
               move. b (A0)+, D1
               beq
                       return
               moveq
                      #5. DO
                                             * キー入力発生
                       #15
               trap
               bra
                       loop
```

```
return
              de. w
                   $5500
keylist
                                           * D
              de b
                     $20
              dc. b
                     $18
                                           * 1
              dc. b
                     $70
                                           * SHIFT
              dc. b
                     $14
              dc. b
                     SFO
                                           * SHIFT 額寸
              dc. b
                     SID
                                           * RETURN
              dc. b
              . end
     IOCSサンプル3
       キーリピート関係の速度設定
       使用方法
              〈キーリピートまでの時間〉〈キーリピート間隔〉
それぞれりからFまでの16進数
              tst.b (A2)+
              bea
                     return
              move. b (A2)+, D1
subi. b #'0', D1
cmpi. b #$A, D1
                                           * 最初の文字を取り出す
* 数値に変換する
                                                  D1.b に数値がセットされる
              bcs
                     decimal
              suba, b #7, D1
              empi.b #$10, D1
              bes
                    decimal
              subi. b #$20, D1
decimal
              moveq #8, D0
trap #15
                                           * キーリピートまでの時間を設定
space
              move. b (A2)+, D1
                                           * 次の文字を取り出す
              beq return
cmpi.b # ',D1
              beq space
subi.b #'0',D1
cmpi.b #$A.D1
                                           * 数値に変換する
                                             D1.b に数値がセットされる
              bes.
                     decinal2
              subq. b #7, D1
              enpi.b #$10, D1
              bes
                     decimal2
              subi. b #$20, D1
decimal2
              moveq #9, D0
                                           * キーリピート間隔を設定
              trap
                     #15
return
              de. w
                     SPF00
              . end
     IOCSサンプル4
      専用CRTコントロール
       使用方法
                   (コントロールコマンド)
               コントロールコマンドは0から$3 Fまでの16進数
```

tst.b (A2)+ beq return

```
move. b (A2)+, D0
subi, b #'0', D0
                                                * 数値に変換する
                                                       DI.b に数値がセットされる
                 cmpi.b #SA.Di
                 bes.
                        decimai
                 subq. b #7. D1
                 cmpi. b #$10. D1
                        decimal
                 bes
                 subi. b #$20 D1
 decinal
                 move. b (A2)+. D1
                 hea
                         decimal2
                lsi.b #4,D0
subi.b #'0',D1
cmpi.b #$A,D1
                bcs
                 bcs decimal2
subg, b #7, D1
                 cmpi, b #$10, D1
                bes
                        decimal2
                subi. b #$20, D1
 decimal2
                 add, b
                        DO. D1
                noved
                         #SC. DO
                                                * コントロールする
                tгар
                         #15
 return
                dc. w
                        SFF00
                . end
      IOCSサンプル5
 ě
         拡大面面
 *
 *
 *
         使用方法
                、実行すると、256×256ドットモードになります。
SCREEN で元に戻ります。
                noveq
                        #$10, D0
#2, D1
                                                * 画面モード切り替え
                noveq
                        #15
                trap
                moved
                        #$2E, DO
                                               * スクロール範囲指定
                noveq
                        #0, DI
                move. 1
                        #31*65536+15, D2
                trap
                        #15
                dc. w
                        SPERIO
                . end
     . IOCSサンプルR
 ÷
 ÷
        ソフトウェアキーボード&鼈卓の色を変化させる
 ÷
        使用方法
実行すると、ソフトウェアキーボード&電卓の色が、
リアルタイムに変化します。
もう一度実行すると終了します。
.
*
i
startadd
                bra
                       prog
check
                dc. b
                       '判別データー'
prog
               moves. 1 (A0), A1
                                              * 新しく呼ばれたか調べる
```

```
adda. 1 #$100+2, A1
                   lea check(PC), A2
  Loop
                    cmpm. b (A1)+, (A2)+
                    bne
                             start
                    dbra
                             DO. Loon
                                                      *終了処理
*割り込み終了
                   cir. 1
                            A1
                    noved
                            #$6B. D0
                            #15
                   tran
                            (A0), D0
#$10, D0
D0, -(SP)
$FF49
                   move. 1
                                                      * 常駐していたメモリを開放
                   addi. 1
                   nove. 1
                   de w
                   addq. 1 #4, SP
                   de w
                            SPENA
  start
                   moveq #$6B, D0
move. w #7*256+200, D1
                                                      * 割り込み開始
                   lea
                            intadd(PC), Al
                   trap
                   clr.b hsv_h
                   clr.w
                           -(SP)
                                                      * 常駐する
                   move. l #endadd-startadd+1, -(SP)
                   dc. w
                           SFF31
 intadd
                                                      * レジスタ保存
* HSVデーター作成
                   movem. 1 D0-D2, -(SP)
                   move. b hsv_h(PC), D1
addq. b #1, D1
cmpi. b #$C0, D1
                   bcs 11
clr.b Di
                           line0
 lineO
                  move.b D1.hsv_h
lsl.l #8,D1
lsl.l #8,D1
move.w #$1F1F,D1
                   moveq #$12, D0
                                                      * RGBコードに空換する
                   trap
                           #15
                   move, w DO, D2
                   ext. 1 . D2
                   noveg #4. D1
                                                     * ソフトウェアキーボード&電卓の
* ベースの色を変える
                   moveq #$13, D0
                  trap #15
movem. 1 (SP)+, D0-D2
hsv_h
                  dc. b
endadd
                  . end
       IOCSサンプル7
         テキストパレットを異なった色にする
         使用方法
*
*
                 実行すると、テキストパレットが異なった色になります。
SCREEN で元に戻ります。
.
                  moveq #0. D1
                          color (PC), A1
                  Iea
100p
                 move. w (AI)+, D2
ext. 1 D2
```

```
#$14.D0
                                                     * テキストパレット定義
                 moved
                 trap
                           #15
                 addq, b
                          #1. D1
                 enpi. b
                           #$10. D1
                 hes
                          loop
                 dc. w
                           SFF00
color
                 de. v
                           $00000 00000 00000 0
                 dc. w
                           %00000_00000_11111_0
                          %00000_00000_11111_000000_0
%00000_11111_11111_0
                 dc. w
                 dc. w
                          dc. w
                 dc. w
                 dc. w
                 dc. w
                          %11111_11111_00111_0
%11111_11111_00111_0
%11111_00111_00111_0
%11111_00111_00111_0
%00111_11111_11111_0
%00111_11111_11111_0
%00111_10111_10111_0
%00111_00111_11111_0
                 dc. w
                 dc. w
                 dc. w
                 dc. w
                 de w
                 dc. w
                 dc. w
                 dc. w
                 . end
     IOCSサンプルB
*
*
         フォントデーターの種類表示
*
*
         使用方法
                  実行すると、IOCSレベルで使えるフォントをすべて表示します。
                          #$20.D0
                                                     * 画面クリア
                 noveq
                 nove. w
                          #$1A. D1
                 trap
                          #15
                 les
                           $E20000, A0
                           #6. D4
                 moveq
                 bsr
                           #8. D4
                 moveq
                 bsr
                 moved
                           #SC. D4
                 bsr
                          put
                          #$23, D0
#0, D1
#25, D2
                                                     * カーソルを下の方に移動
                 moveq
                 gove. w
                 move. w
                 trap
                          #15
                 de. w
                           $FF00
put
                                                     * フォントアドレスを読み出す
                         #' X' . D1
                 move. w
                 move, I
                          D4. D2
                 moved
                           #$16. DO
                 trap
                           #15
                                                     * テキストVRAMに書き込む
                 par
                           write
                                                     * フォントアドレスを読み出す
                          #" 電", D1
                 move. w
                 move. 1
                          D4, D2
                 moveq
                           #$16, DO
                           #15
                 trap
                                                     * テキストVRAMに書き込む
                 bsr
                           write
                 rts
```

```
write
                 movea, I DO. At
                 movea, 1 AO, A2
                move. 1 #128, D3
                 ext. 1
                 sub. 1
                        D1. D3
                 subq. 1 #1. D3
                        #$18, DO
                moved
                trap
                        #15
                adda. 1 #4096, A0
                rts
                . end
      IOCSサンプル9
 *
 *
         2 4 ドット文字のドット単位移動
        使用方法
                実行すると、「篭」の文字が画面左上から右下へ移動します。
移動は 7 ドット単位です。 クリッピング処理が行われます。
                move. 1 #$C#65536+" 電", D1
                                                * フォントデーター読み込み
                lea
                        buffer (PC). Al
                noveq
                        #$19. DO
                trap
                        #15
                        #$15. DO
                movea
                                               * 書き込みプレーン指定
                noveq
                        #1. D1
                tгар
                        #15
                        #0. D1
#0. D2
                moveq
                moveq
                lea
                        buffer (PC), Al
                lea
                        clipdata(PC), A2
loop
                moved
                       #$1C, DO
                                               * 書き込み
                trap
                       215
               addq. w #7, D1
addq. w #7, D2
                                               * 致動
                cnpi. w #512, D2
                bcs
                       loop
               de. w
                       $PP00
clipdata
               dc. w
                       100, 100, 450, 450
buffer
               ds. b
                       2+2+3+24
               . end
    IOCSサンプルIO
.
÷
*
        テキスト画面部分コピー
       使用方法
```

実行すると、テキスト画面の左下付近が右上にリアルタイムでコピーされます。 もう一度実行すると終了します。

startadd

bra prog

```
check
                 dc. b '判定データー'
 prog
                 movea. 1 (A0), A1
adda. 1 #$100+2, A1
lea check(PC), A2
                                                    * 新しく呼ばれたか調べる
                 noveg
                         #12-1, DO
 loop
                 cmpm. b (A1)+, (A2)+
                 hne
                          start
                 dbra
                          D0, 100p
                                                   *終了処理
*割り込み終了
                 clr. 1
                          #$6C. DO
                 moved
                 trap
                          #15
                 nove. 1
                          (A0), D0
                                                   * 常駐していたメモリを開始
                 addi. 1
                 nove. 1
                          DO, -(SP)
SFP49
                 dc. w
                 addq. 1 #4, SP
                          $FF00
                 dc. w
start
                 moveq
                          #$6C, D0
#0*256+5, D1
                                                   * 割り込み開始
                 nove. w
                 lea .
                          intadd (PC). Al
                 trap
                          #15
                 cir.w
                         -(SP)
                                                   * 常駐する
                 move. 1 #endadd-startadd+1,-(SP)
                 dc. w $FF31
intadd
                 movem, 1 D0-D2/A1. - (SP)
                                                   * レジスタ保存
* 読み書きするプレーンを設定
                         #2. D1
                 moveq
                         #$15, DO
                 moveq
                 trap
                 bsr
                          CODY
                 moveq
                         #1, D1
#$15, D0
                                                   * 読み書きするプレーンを設定
                 BOYOG
                 trap
                         #15
                 bsr copy
movem. 1 (SP)+, D0-D2/A1
                 rte
CODY
                 noveq
                         #$1A, DO
                                                   * コピー
                 nove. w
                         #3. D1
                 nove. w
                         #241. D2
                 lea
                         buffer (PC), A1
                 trap
                          #15
                 noveq
                         #$1B. DO
                 nove. w
                         #585, D1
                 HOVE. W
                        #3, D2
                 lea
                         buffer (PC), Al
                 trap
                         #15
buffer
                 de. w
                         131
                 dc. w
                         38
                 ds. b
                         646
endadd
```

. end

#### テキスト画面表示位置移動

## 使用方法

\* 実行すると、テキスト画面の表示位置が3ドットずれます。 SCREEN で元に戻ります。

noveg #\$1D, D0 \* ずらす noved #8. D1 move, w #3. D2 move. w #3, D3 tran #15 dc. w SFF00

# . end IOCSサンプル12

## 表示範囲の変更

#### 使用方法

実行すると画面中央部だけか表示範囲となります。 SCREEN で元に戻ります。

moveq #\$2E, D0 #256\*65536+128. DI nove. 1 #(32-1) \*65536+(16-1), D2 nove, 1 trap #15 dc. w

SFF00 . end

# IOCSサンプル13

## IPLの比較

## 使用方法

\*

\*

。 実行すると、ドライブ O とドライブ I の I P L を比較します。

#\$46, DO moveg \* ドライブ Oの I P L を読み込む nove. w #\$9070, D1 #\$03\_00\_00\_01, D2 #\$400\_D3 nove. 1 nove. 1 lea buffer (PC), A1 trap andi. 1 #SFA\_FF\_FF\_00, D0 bne

noveq #\$41. DO \* ドライブ1のIPLと比較する move. w #\$9170, D1 move. 1 #\$03\_00\_00\_01, D2 move. I #\$400, D3

les buffer (PC), Al trap #15 btst. | #3+8, D0 \* 同じか? beg notequal

pea equalmes (PC) dc. w SFF09 addq. I #4, SP dc. w SFF00

error

```
notequal
                  pea
                          notequalmes (PC)
                          SFF09
                  dc. w
                  addq. 1
                          #4, SP
                  dc. w
                          SEFOO
  error
                          errormes(PC)
                  pea
                          $FF09
                  dc. w
addq. l
                          #4. SP
                  dc. w
  equalmes
                          'IPLは同一です。', 13, 10, 0
  notequalmes
                          *IPLが違っています。1,13,10,0
                  de. b
  errornes
                          'Error', 7, 13, 10, 0
                  de. b
                  . bss
buffer
                          $400
                  ds. b
                  . end
       IOCSサンプル14
  .
          Human68K物理フォーマット
  *
   *
          使用方法
                   実行すると、ドライブ1をフォーマットします。
論理フォーマットは行いません。
   #
   ÷
                 moveq #0. D7
                                                   * D7.b = トラック
   loop2
                   moveq #0.D6
                                                   * D6. b = サイド
   loopl
                   lea formatdata(PC), AO
                   movea, 1 AO, A1
                   moveq #8-1.D0
   100p0
                   move. b D7, (A0)+
move. b D6, (A0)+
addq. 1 #2, A0
                                                   * IDデーター作成
                   dbra
                           D0, 100p0
                                                   * フォーマット
                   moveq #$4D, D0
                   move. w #$9170, D1
move. 1 #$03_00_00_00, D2
                   move, I
                           D7. D5
                   swap
                           D5
                           D5. D2
                   or. 1
                   nove. 1
                           D6. D5
                   Isl. 1
                           #8, DS
                   or. l
                           D5, D2
                   move. 1 #8*4. D3
                           #15
                   trap
                   andi. 1 #$FF_FF_00, D0
                   bne
                           stror
                   addq.b #1,D6
enpi.b #2,D6
                                                    *・次のサイド
                           loopi
                   addq. b #1. D7
                                                   * 次のトラック
                   cmpi, b #77, D7
                   bcs
                           loop2
                   dc.w
                         $FF00
```

```
error
                   pea
                           errormes(PC)
                   dc. w
                           $FF09
                   addo. 1 #4 SP
                  dc. w
                           SFF00
 formatdata
                           0, 0, 1, 3
                  de, b
                                                    *フォーマットIDデーター
                          0, 0, 1, 3
0, 0, 2, 3
0, 0, 3, 3
0, 0, 4, 3
0, 0, 5, 3
0, 0, 6, 3
0, 0, 7, 3
                  dc. b
                  dc. b
                  dc. b
                  de. b
                  dc. b
                  dc. b
                  dc. b
 errormes
                          'Error', 13, 10, 0
                  dc. b
                  . end
       IOCSサンプル15
 ż
          ディスクイジェクト
 *
.
         使用方法
                 *
実行すると、ドライブ O & 1 のディスクをイジェクトします。
イジェクトが禁止されている場合はイジェクトできません。
                 moveq #$4E, D0
move. w #$9000, D1
                                                   * ドライブロイジェクト
                 nove. w #1, D2
                         #15
                 trap
                 noveq
                         #$4E, DO
                                                   * ドライブ1イジェクト
                 nove. w
                         #$9100, D1
                 move. w #1, D2
trap #15
                dc. w
                         $FF00
                . end
      IOCSサンプル16
*
        日付時刻表示
        使用方法
                実行すると日付などが表示されます。
                        #$54, DO
                moveq
                                                  * 日付の表示
                trap
                        #15
                nove. 1
                        D0, D7
                move. I
                noveq
                        #$55, DO
               trap
               andi. 1
                        #SOF_FF_FF_FF, DO
               nove. I
                        DO. D1
               moveq
                        #$5A. DO
               lea
                        prtbuf (PC), Al
               trap
                        #15
               poveq
                       #$21, DO
               lea
                        pribuf (PC), Al
               trap
                       #15
              moveq #$20, D0
                                                * 曜日の表示
              move. w #'('.D1
trap #15
```

```
ro1.1
                         #8 D7
                 andi. 1
                         #$F. D7
                 nove. 1
                         D7, D1
                 lea
                          prtbuf (PC), Al
                 moved
                          #$5C, DO
                 trap
                          #15
                         #$21, DO
                 moveq
                         prtbuf (PC), Al
                 Lea
                 trap
                         #15
                 moveq #$20,D0
move.w #')',D1
trap #15
                 moveq
                          #$56. DO
                                                  * 時刻の表示
                 trap
                          #15
                 nove. 1
                         DD. D1
                 noveq
                         #$57, DO
                 trap
                         #15
                 andi. 1
                         #$OF FF FF FF, DO
                 nove. 1
                         D0, D1
                 noveg
                         #$5B, D0
                 lea
                         prtbuf (PC), A1
                         #15
                 trap
                         #$21, DO
                 poved
                         prtbuf (PC), A1
                 lea
                 trap
                 lea
                         crlf(PC), A1
                                                  * 改行
                         #$21. DO
                 moveq
                 tгар
                         #15
                         $FF00
                 dc. w
crlf
                 dc. b
                         10, 13, 0
prtbuf
                 ds. b
                         32
                 . end
      IOCSサンプル17
         ADPCM録音&再生
ż
*
         使用方法
*
                 、
実行すると、まず録音をします。その後で、録音したものを
各周波数で再生します。
ž
                         startmes(PC), Al
                                                  * キー入力待ち
                 lea
                         #$21, DO
                 tгар
                         #15
 wait
                 noveq
                         #0.DO
                 trap #15
cmpi.b #' .DO
bne wait
                         #$61.D0
                                                   * 録音
                 noveq
                 nove, w
                         #3#256+3, D1
                         buffer (PC), Al
                 lea
                         #65536. D2
                 nove. 1
                         #15
                 trap
 wait2
                 moved
                         #$66. DO
                                                   * 録音終了まで待つ
                         #15
                 trap
                 enpi. b
                         #4. DO
                 beq
                         wait2
                         repeatmes(PC), A1 #$21, D0
                                                   * キー入力待ち
                 lea
                 moveq
                 tгар
                         #15
 wait3
                 moveq
                         #0, D0
```

```
trap #15
cmpi.b #'', D0
bne wait3
                 moveq #0. D3
                                                  * D3=闰牛周治数
loop
                move. w D3. D1
lsl. w #8, D1
                 move. b #3. D1
                 nove. I
                         #65536 D2
                         buffer (PC), A1
                 lea
                 noveq
                         #$60. DO
                 trap
                         #15
wait4
                moveq #$66, D0
                                                 * 再生終了まで待つ
                trap #15
cmpi,b #2,D0
                 bea.
                         wait4
                addq. w #1, D3
cmpi. w #5, D3
                bes
                        loop
                dc. w
                        $FF00
startnes
                        "スペースキーで録音開始",10,13,0
                dc. b
repeatmes
                        'スペースキーで再生開始',10,13,0
                de. b
                . bss
buffer
                ds. b
                        65536
                . end
     IOCSサンプル18
        OPMによる演奏
        使用方法
                、
実行すると、OPMを使った演奏を行います。
OPMDRV、Xなどは登録しない状態で実行してください。
                        initdata(PC), Al
                                                * OPMのレジスタを設定する
loop
                move. b (A1)+, D1
                beq
                        play
(A1)+, D2
                move, b
                        #$68, DO
                moveq
                trap
                        #15
                bra
                        ioop
play
                lea
                        musicdata(PC).Al
                                                * 演奏
nextnote
                move. b
                       (A1)+, D3
                                                * D3=岩程
                beg
                        musstop
                move. b
                        (A1)+, D4
#$68, D0
                                                * D4=音長
                moveq
                move. b
                        #$28, D1
                move, b
                        D3. D2
                trap
                        #15
                noveq
                        #$68, DO
                nove. b
                        #8, D1
                move. b #%1111 000, D2
                        #15
                trap
                move. 1 #20000. Do
wait2
                subq. 1 #1, D0
               bne wait2
```

```
moveq #$68, D0
move. b #8, D1
                           move. b #%0000 000, D2
                           trap
                          ext. w D4
mulu #10000, D4
   wait
                           subq. 1 #1, D4
                           bne
                                      wait
                           bra
                                      nextnote
   nusstop
                           dc. w
                                      SEFOO
                                                                          * 終了
   initdata
                                     $20, $11_000_100
$40, $010_1000
$48, $000_0100
$50, $110_1000
$58, $000_0100
$58, $000_0100
$58, $1
$70, 0
$78, 0
$78, 0
$38, 31
$88, 31
$90, 31
                           de. h
                           dc. b
                           dc. b
                           dc. b
                           dc. b
                           de. b
                           dc. b
                           de. b
                           dc. b
                           dc. b
                           dc. b
                                      $90, 31
$98, 31
$40, 7
$48, 7
                           dc. b
                           dc. b
                           dc. b
                           dc. b
                           dc. b
                                      $B0.3
                           dc. b
                                      SB8. 3
                           de. b
                                      $C0, 1
                                      $C8. 1
                           dc. b
                                      $D0.3
$D8.3
$E0.10*16+3
                           dc. b
                           dc. b
                           dc. b
                           dc. b
                                      $E8, 10*16+3
$F0, 5*16+3
$F8, 5*16+3
                           dc. b
                           dc. b
                           dc. b
   nusicdata
                           de. b
                                      $41, 20
$3C, 20
$3E, 20
                           dc. b
dc. b
dc. b
                                      $35, 60
$35, 20
$35, 20
$3E, 20
$41, 20
$3C, 60
                            dc. b
                            dc. b
                            dc. b
                            dc. b
                           . end
            IOCSサンプル19
    8
    *
                割り込み処理
    *
    *
                使用方法
    *
                            、実行すると、"X"を2400文字表示します。その間に割り込みで
''を表示させます。
    ė
                                                                          * 割り込みスタート
                            noveg
                                       DI
                            lea
                                       jobadd (PC), At
#15
                            trap
                            nove. w
                                       #2400-1, D7
                                                                          * X 表示
100p
                                       #' X' . D1
#$20, D0
                            nove. w
                            noveq
                            trap
                                       #15
                                       D7, loop
                            dbra
```

```
moveq
                        #$6D. DO
                                              * 割り込み終了
                clr. l
                trap
                        #15
                        $FF00
                dc. w
 tobadd
                movem. 1 DO/D1, -(SP)
                                              * 割り込みサブルーチン
                       #$28, DO
                noved
                clr. w
                       DI
                       #15
                trap
                movem, 1 (SP)+, D0/D1
                rte
                . end
      IOCSサンプルと
         マウスカーソル表示
 *
         使用方法
                、
実行すると、マウスカーソルが表示されます。左ボタンを押すとドットを打ちます。
右ボタンを押すと終了します。
                moved
                       #$70. DO
                                              * マウス初期化
                trap
                        #15
                nove. w #0, D1
                lea
                       pattern(PC), A1
 loop
                noveq
                       #$7A, DO
                                             * マウスカーソルバターンを定義
                trap
                       #15
                adda, 1 #4+64, A1
                addq. w #1, D1
empi. w #3, D1
                bes
                       1000
                       #$77. DO
                noveo
                                              * マウスカーソル移動範囲を指定
                nove. 1
                       #100*65536+100, D1
                      #668*65536+412, D2
                nove. 1
                trap
                       #15
               moveq #$76, D0
move. 1 #100*65536+100, D1
                                             * マウスカーソルの位置を設定
                trap
                       #15
                       #$71, DO
               moved
                                             * マウスカーソル専示
               trap
                       #15
                       #$7C, DO
               noveq
               lea
                       putpat (PC), A1
               trap
wait
               noveq
                      #$74, DO
                                             * マウスボタンチェック
               trap
                       #15
                      #$FF. DO
               capi. b
               beq
                       quit
               andi. w
                      #SFF00. D0
               beg
                      wait
               noveq
                      #$75, DO
                                            * 応標を顕べる
               trap
                      #15
               move. w
                      DO. D2
               swap
               nove, w
                      DO. D1
               noveq
                      #$1B, D0
                                            * 点を打つ
               lea
                      dot (PC), A1
               trap
                      #15
              bra
                      wait
quit
              moveq #$72, DO
                                            * マウスカーソルを消す
```

trap #15 de. w SPERGO

putpat

pattern

dc. w 0, 1, 2, -1 dc. w 8,8 %0000\_0011\_1100\_0000 %0000\_0011\_1100\_0000 %0000\_0011\_110\_0000 %0001\_1111\_1111\_0000 %0001\_1111\_1111\_0000 dc. w dc. w dc. w do w dc. w de. w dc. w de w dc. w dc. w \$6000, 9000, 9000, 9000
\$0111,1000, 9001, 9010
\$0111,1000, 9011, 1110
\$0100, 9010, 9010, 9010
\$0100, 9010, 9010, 9010
\$0100, 9010, 9010, 9010
\$0100, 9010, 9010, 9010
\$0100, 9010, 9010, 9010
\$0100, 9010, 9010, 9010
\$0100, 9010, 9010, 9010
\$0100, 9010, 9010, 9010
\$0100, 9010, 9010, 9010
\$0100, 9010, 9010, 9010
\$0100, 9010, 9010, 9010
\$0100, 9010, 9010, 9010
\$0100, 9010, 9010, 9010
\$0100, 9010, 9010, 9010
\$0100, 9010, 9010, 9010
\$0111, 9010, 9010, 9010
\$0111, 9010, 9010, 9010
\$0111, 9010, 9010, 9010
\$0111, 9010, 9010, 9010
\$0111, 9010, 9010, 9010
\$0111, 9010, 9010, 9010
\$0111, 9010, 9010, 9010
\$0111, 9010, 9010, 9010
\$0111, 9010, 9010, 9010
\$0111, 9010, 9010, 9010
\$0111, 9010, 9010, 9010
\$0111, 9010, 9010, 9010
\$0111, 9010, 9010, 9010, 9010
\$0111, 9010, 9010, 9010, 9010
\$0111, 9010, 9010, 9010, 9010
\$0111, 9010, 9010, 9010, 9010
\$0111, 9010, 9010, 9010, 9010, 9010
\$0111, 9010, 9010, 9010, 9010, 9010
\$0111, 9010, 9 dc. w dc w de w dc. w \$0000 0000 0000 0000 dc. w de w dc. w

```
de. w
                       %1111_1111_1111_1111
                dc. w
                dc. w
                de w
                dc. w
                de w
                dc. w
                de. v
                      dc. w
               dc. w
                dc. w
                dc. w
                dc. w
                de w
                dc. w
               dc. w
               dc. w
               dc. w
               dc. w
               dc. w
                      dc. w
               dc. w
               dc. w
               dc. w
                       %0000 0000 0000 nnon
dot
               de. w
               dc. h
                      $80
               . end
     IOCSサンプル21
ě
       テキストVRAM転送によるスクロール
.
       使用方法
              *実行すると、テキスト画面の一部がスクロールします。
              moveq
                      #$8A. DO
                                            * ブレーン 0 スクロール
              move. b #%1010, D1
move. 1 #20480-128, D2
lea $E05000-1-128, A1
              Lea
                      $E05000-1.A2
              trap
              noveq
                     #$8A, DO
                                            * プレーン1スクロール
              move, b
                     #%1010, D1
              move, i
                     #20480-128, D2
$E25000-1-128, A1
              lea
              lea
                     SE25000-1, A2
              trap
              de. w
                     SEFOO
              . end
```

```
÷
ė
      グラフィックデモ
ė
     使用方法
            実行すると、IOCS$98、$99を使った表示を行います。
グラフィック画面を使用します。
ž
            SCREEN で元に厚ります。
           moved
                 #$10 Do
                                   * 画面モード設定
           move. v
                 #10. D1
            trap
            moved
                 #$90. DO
            trap
                 #15
            clr.w
                                   * IOCS$98による書き込み
            nove. w
                 #230, D2
            clr. w
                 D3
                 grdata(PC), Al
putloop0
                 #$98. DO
            noved
            trap
                 #15
            w ibbs
                 #9 D1
            subi. w #3, D2
            cmpi. w #230, D1
            bcs
                 putloop0
                                   * IOCSS99による書き込み
            clr. w
            move. w #180. D2
                 grdata(PC). Al
putloop1
            noveq
                 #$99, DO
            trap
                 #15
            addi. w #9, D1
            subi. w #3, D2
            empi.w
                 #230, D1
            hes
                 putloopi
                 SEPAN
            de w
grdata
            de. w
                 16, 16, SFF
            dc. b
            de b
                 de h
            dc. b
                 dc. b
            dc. b
            . end
```

```
*
          グラフィックデモ
  ė
  *
         使用方法
                 t
実行すると、IOCS$9A、$9B、$9Cを使った表示を行います。
グラフィック画面を使用します。
SCRBEN で元に戻ります。
  *
  ř
                 moveq #$10, D0
                                                * 画面モード設定
                 move. w #10, D1
                 trap
                        #15
                 noveq
                        #$90. DO
                 trap
                        #15
                noved
                        #$19, DO
                                                * フォントデーターを読み出す
                move. 1 #SC*65536+'漢', D1
                 lea
                        buffer (PC), A1
                trap
                        #15
                moveq #$95. DO
                                               * カラーコードを指定
                nove, w #SFF, D1
                trap
                        #15
                clr. w
                        D1
                clr. w
                        D2
                lea
                        buffer (PC), Al
 putloop0
                moveq
                        #$9A. DO
                                               * IOCSS9Aによる書き込み
                trap
                        #15
                addi. w #15, D1
                addq. w #4, D2
                cmpi. w #230, D1
                bes
                       putloop0
                clr. w DI
move. w #$30, D3
putloop!
                noveq
                       #$9B. DO
                                               * IOCS$9Bによる書き込み
                trap
                       #15
                addi. w #15, D1
                addg. w #4. D2
                cmpi. w #230, D1
                bes
                      putloopl
               clr. w DI
move. w #3, D3
move. w #2, D4
putloop2
               moveq #$9C. D0
                                              * IOCS$9Cによる書き込み
               trap
                       #15
               addi. w #30, D1
               addq. w #4. D2
               cmpi. w #200, D1
               bes
                      putloop2
               de. w
                       SFF00
buffer
               ds. w
               ds.b
               . end
```

#### IOCSSB0番台によるグラフィックデモ

#### 使用方法

\*

÷ \*

\*

マ 実行すると、IOCS\$B0番台を使ったデモを行います。 何かキーを押すと終了します。

#\$10.D0 noveq #4, D1

trap #15 #\$90. DO

noved trap #15 #\$B1\_D0 moved

#0. D1 noveq trap #15 circle(PC), Al lea moved #\$BB. DO trap

lea paint (PC). A1 #\$BC, DO goved trap

moveq #\$B1. D0 moveq trap

#1. D1 #15 fill (PC), A1 1ea moveq #\$BA. DO #15 trap noveg #\$B1. D0

noveq #2, D1 trap box (PC), A1 lea noved #\$B9. D0 trap line(PC), Al lea

noveq #\$B8, D0 trap noveq #\$B1. D0

DOVEG #3. D1 trap #15 1ea symbol (PC), A1 moveq #\$BD, D0 trap

clr.w p0x clr. w p2y clr. w clr. w рЗу

1000 #1, DO #15 noveq trap DO bne return

> noveq #\$B3, D0 Boyed #1, D1 p0x(PC), D2 nove. w andi.w #511, D2 clr. w D3

trap noveq #\$B3, D0 noveq #2, D1 move. w plx(PC), D2 andi. w #511. D2 clr. w D3 #15 fran #\$B3, D0 moveq

moveq #4. D1 move. w p2y(PC), D3 andi. w #511, D3

\* 画面初期化 \* 5 1 2 × 5 1 2 × 4 枚

\* グラフィック表示 \* 0 ページを指定

\* 円を描く

\* 円を塗り滑す

\* 1ページを指定

\* 塗り滑しボックスを描く

\* 2ページを指定 \* ボックスを描く

\* ラインを描く

\* 3ページを指定

\* 文字を描く

\* 表示位置初期データー

\* キー入力チェック

\* 表示位置変更

460

```
cir. w
                            D2
                    trap
                            #15
                    noveq
                           #$B3. D0
                    moveq #8, D1
move. w p3y(PC), D3
                    andi. w #511. D3
                    clr. w
                            D2
                    trap
                   addi. w #1. p0x
                                                      * 表示位置移動
                   subi. w #1.plx
addi. w #1,p2y
                   subi. w #1, p3y
                   move, 1 #5000, no
  wait
                   suba. I
                           #1. DO
                   bле
                            wait
                   bra
                           loop
  return
                   dc. w
                           SFF00
 p0x
                   ds. w
 plx
                   ds. w
 p2y
                   ds. w
 p3y
                  ds. w
 line
                  dc. w
                           256, 0, 256, 511, 11, %111001101010110011
box
                  dc. w
                          64, 64, 448, 448, 9, %1111000011110000
                  dc. w
                          128, 128, 384, 384, 7
circle
                          256, 256, 128, 5, 0, 360, 256
                  dc. w
paint
                 dc. w
                          256, 256, 5
                 dc. i
                          work0, work1
symbol
                 dc. w
                          128, 256
                 dc. 1
                          string
                 dc. b
                          1, 2
                 dc. w
                 dc. b
string
                         'AABBC',0
                 dc. b
                . even
work0
                ds. b
worki
                . end
     IOCSサンプル25
       スプライトデモ
       使用方法
                、
実行すると、スプライトIOCSを使ったデモを行います。
何かキーを押すと終了します。
               noveq
                        #$10, D0
#2, D1
                                                  * 画面モード設定
               moveq
                                                  * 2 5 6 × 2 5 6 表示
               trap
                        #15
               noveo
                        #$CO. DO
                                                  * スプライト初期化
```

\*

```
trap
                           #15
                           #$C1, D0
                                                       * スプライト画而表示
                  novea
                  trap
                           #15
                                                       * PCGパターン定義
                  novea
                           #$C4 D0
                           #0. D1
#1. D2
                  noveq
                  noveq
                           patdat (PC), A1
                  lea
                  trap
                                                       * バレット定義
                           #0. D7
                  lea
                           paldat (PC), AO
loop
                           #SCF, DO
D7, D1
#1, D2
#0, D3
                  novea
                  nove. 1
                  noveq
                  noveq
                           (A0)+, D3
                  nove. w
                  tran
                           #15
                  addq. 1 #1, D7
enpi. b #9, D7
                  bes
                           loop
                                                       * 初期位置設定
                  nove. 1
                          #3. D6
                  move. 1 #-4, D7
move. 1 #16, D2
move. 1 #16, D3
mainloop
                  noveg
                           #0. D1
                                                       * 表示
                  nove. 1
                           #$100. D4
                  move. 1 #3, D5
                  noveq
                           #$C6, D0
                  trap
                           D6, D2
                                                       * 座標移動
                  add. I
                  cmpi. 1 #16, D2
                  bcc
                           10
                  neg. 1
                           DE
                           D6, D2
                  add. 1
10
                  cmpi. 1
                           #240. D2
                  bcs
                           11
D6
                  neg. 1
                           D6, D2
                  add. 1
                  add, I
                           D7, D3
                  cmpi. 1
                           #16. D8
                           12
D7
                  bec
                  neg. 1
                           D7, D3
                  add. l
                  cmpi. 1
                           #240. D3
                           13
D7
                  bcs
                  neg. 1
                  add. I
                           D7, D3
13
                  moveq
                            #1. DO
                                                        * キー入力チェック
                  trap
tst.l
                            #15
                           DO
                           mainloop
                  beq
                            SFF00
                  dc. w
patdat
                  de. I
                            $00000011
                            $00011122
                   dc. l
                   dc. l
                            $00122233
                   de. I
                            $01223344
                            $01233455
                   dc. l
                            $01234566
                   de. l
                            $12345677
                   dc. 1
                   dc. 1
                            $12345677
                  dc. 1 $12345677
dc. 1 $12345677
```

```
dc. 1
dc. 1
                              $01223344
                    dc. l
                              $00122233
                    dc. 1
                              $00011122
                    de 1
                             $00000011
                   dc. 1
                             $11000000
                    dc. l
                             $22111000
                    dc. I
                             $33222100
                    dc. 1
                             $88332210
                    dc. I
                             $55833210
                    dc. l
                             $66543210
                    dc. 1
                   dc. 1
                             $77654321
                   de. 1
                             $77654321
                   dc. I
                             $77654321
                   dc. 1
                             $66543210
                   dc. 1
                   dc. 1
                             $44332210
                   dc. I
                             $33222100
                   dc. 1
                             $22111000
                   dc. l
                             $11000000
paldat
                            $00000_00000_000000
$00010_00001_00100_i
$00100_00010_01000_1
$00100_00010_01000_1
$01000_00100_100000
$01010_00100_100001
$01010_00100_100001
$01101_00110_11000_1
$011111_11111_11111_i
                   de. w
                  dc. w
                  dc. w
                   dc. v
                   dc. w
                   dc. w
                   dc. w
                   dc. w
                   dc. w
                  . end
       IOCSサンプル26
         バックグラウンド表示
*
*
         使用方法
                  、実行すると、バックグラウンドIOCSを使用した表示を行います。
SCREEN で元に戻ります。
                  moveq
                            #$10.D0
                                                        * 画面モード設定
                  moved
                           #2. D1
                                                        * 256×256表示
                  trap
                           #15
                  noveq
                           #$CO, DO
                                                       * スプライト初期化
                  trap
                           #15
                  moveq
                           #$C1, D0
                                                       * スプライト画面表示
                  trap
                           #15
                 noveq
                           #$C4. D0
                                                       * PCGパターン定義
                 moveq
                           #0. D1
                 noveq
                           #0. D2
                           patdat (PC), AI
                  lea
                 tran
                 noveq
                           #SCC, DO
                                                       * B G テキストページを 0 の P C G で埋める
                 poveq
                           #0, D1
                 move. 1
                           #$100, D2
                 trap
                           #15
```

\* B G 表示

dc. 1 \$01234566

noveq #\$CA. DO

#0, D1 #0, D2 #1, D3 moveq moved noveq trap #15 dc. w \$FF00

\$01233455

```
patdat
              dc. 1
                     $50000000
              dc. 1
                     $0F0000F0
              de. I
                     $00F00F00
              dc. l
                     $000FF000
              de 1
                     SOURFFOOD
                     SODFOOFOO
              dc. I
                     SOFFOODED
              dc. 1
              dc. l
                     $F000000F
              . end
     IOCSサンプル27
       テキストVRAMラスターコピー
       使用方法
              実行すると、ラスターコヒ
SCREEEN で元に戻ります。
                         ラスターコピーを使ったスクロールを行います。
                    #$D6. D0
                                           * テキスト面面にボックスを描く
              noveq
                     box (PC), AI
               Lea
              trap
                                           * テキスト画面に塗り漕しボックスを描く
              noveq
                     #$D7, D0
                     fill(PC), A1
               lea
              trap
              noveq
                                           * テキスト画面を反転する
                     #$D8. D0
               lea-
                     #15
              trap
                     #$DF, D0
#0*256+32, D1
                                           * = E-
              noveq
              nove. I
              nove. I
                      #0*256+32. D2
               nove. 1
                     #%11, D3
               trap
              de. v
                      SFF00
              de. w
                    0. 128. 64. 640. 256. %1111000011110000
              de. v
                     0. 256, 128, 384, 128, $1100110011001100
rev
                      0, 384, 0, 192, 512
              dc. v
              . end
     IOCSサンプル28
       OPMDRVによる演奏
       使用方法
              *実行すると、OPMDRVによって拡張されるIOCSを使用した
演奏を行います。
              moveq #SF0, D0
                                          * 初期化
                     #0, D1
              noveq
              trap
                     #15
                     #$F0.D0
              noveq
                                          * トラックバッファの確保
              noveq
                     #1, D1
              move, 1 #1#65536+10000, D2
              trap
              noveq
                     #$F0. D0
                                          * 演奏データーセット
              noveq
                     #6, D1
```

moveq #1, D2 lea music

trap

music (PC), Al


```
noveq
                            #SFO. DO
                    noveq
                            #8, DI
                    noved
                            #1, D2
                    trap
   loop
                   moveq
                            #3F0, D0
                           #9, D1
#1, D2
                    noved
                   BOYEG
                   trap
                           #15
                   tst. I
                           D0
                   bne
                           loop
                   dc. w
                           $FF00
  nusic
                          'V1505D+8C+804F+405F+8R8F+8R8
                  dc. h
                          D+8C+804F+405F+8R8F+8R8
                  dc. h
                          D+8C+804F+405F+404D+405F+404C+405F8R8F8R8', 0
                  dc. b
                  . end
        IOCSサンプル29
          AJOYによるマウス<--アナログジョイスティック
  *
          使用方法
                  で
実行すると、アナログジョイスティックでマウス入力ができるようになります。
アナログジョイスティックはボート 1 にセットしてください。
もう一度実行するともとに戻ります。
 portadd
                  equ
                          $E9A001
 regadd
                  equ
                          $E9A005
 regbit
                  equ
                 bra
                          next
 check
                 dc. b
                         '719' s17921'
 trueadd
                 ds. 1 1
next
                movea. 1 (A0), A1
adda. 1 #$100+2, A1
                 lea
                        check (PC), A2
                moveq #10-1, D0
100p0
                cmpm. b (A1)+, (A2)+
                bne
                        progset
D0, loop0
                dbf
                bга
                        remove
progset
               moveq
                       #$84. DO
                                                 * 処理先を変更する
                lea
                       $934, A1
               trap
                       #15
               move. 1 DO, (trueadd)
               moveq
                       #$88. DO
               nove. 1
                       #intadd, DI
               lea
                       $934, A1
               trap
                       #15
              moveq
                       #SF2, D0
                                               * アナログモード
                       #1. D1
#1. D2
              noved
              moveq
              trap
                       #15
                      -(SP)
              clr. w
              move. 1 #1000, -(SP)
                      SFF31
              dc. w
```

гелоуе \* 切り放し movea. 1 (A0), A1 adda. 1 #\$10, A1 move. 1 A1, -(SP) dc. w \$FF49 dc. w addq. 1 #4, SP adda. 1 #SFC, A1 move. 1 (A1), D1 lea \$934, A1 novea #\$88. DO trap #15 de. w SFF00 intadd \* データーをすり替え novem, 1 D0-D1/A0/A1, -(SP) novea. 1 A1, A0 buffer(PC), A1 lea moveq #\$F2, D0 moveq #0, D1 tгар #15 tst.1 D0 bmi error clr.b DO btst. b #3,8(A1) bne. line0 bset. 1 #0, D0 line0 btst.b #2,8(A1) bne linel bset #1, DO line1 move. b D0, (A0)+ move. w 2(A1), D0 subi. w #128, DO bsr center move. b D0. (A0)+ move. w (A1), D0 subi. w #128, D0 bsг center move. b D0, (A0)+ error return movem. 1 (SP)+, DO-D1/AO/A1 move. 1 trueadd (PC) . - (SP) rts \* あそびを持たせる center #3, D0 asr. b tst.b DO hmi line2 subq. b #3, D0 line3 bpl clr.b bra line3 line2 addq. b #3. DO bmi line3 DO line3 rts

buffer

ds. b 10

# 付 鍮



# Human68k 2HD ディスクマップ

Hunan68kの28Dディスクは1セクタ1024バイト、 1トラック16セクタ(サーフェス0は1)、となって います、セクタの顕確はトラック 0サーフェス 0 のセクタ1が先頭で6番セクタ、以降はセクタを が7番セクタ、同じトラックのサーフェス 1 のセ クタが8番から15部ドラク、トラック1サーフェ 20 のセクタ1の16番セクタ、かりませ

#### セクタ番号

0 IPL プログラムが書き込まれている 1~2 第1FAT 3~4 第2FAT (未使用) 5~SA ルートディレクトリ

## \$B~ データーエリア ● IPI プログラム

\$2000番地にロードされて実行されます。標準の IPLは実行されると「HUMAN、SYS」をロードして起 励します

## ●第1 FAT

ファイルがデーターエリアのどこに書き込まれ ているか、また、そのデーターのつながりを示し ます、データーエリアの I セクタにつき I つのFAT が対応していて、FATの値によって対応したセクタ の内容が分かります。

FATは次のように並んでいます。先頭の2つ分は システムによって値が決められています。3つ目 のFATがデーターエリアの最初のセクタに対応して います

#### FAT の並び方

3 バイトで2つのFATを表しています.FATは 先頭の2つを含めて順に0からの番号がついてい ます. +0+1+2+3+4+5+6+7

> F9 FF FF 03 40 00 FF 0F 先頭 2 つ 22 32 33 44 54 FATナンバー ML LH HM ML LH 16選数の場合の 位(High-Middle-Low)

> > FAT 2 = \$003 FAT 3 = \$004

FAT 4 = \$FFF となります。

#### FATの値の意味

\$000 未使用セクタ

\$002~\$FF6 次のFATナンバー (FATは 失頭の2つを含めて順に0から

の番号がついている) SFF7 使用不能セクタ

SFFF データブロックの終わり

#### ルートディレクトリ

どのようなファイルが書き込まれているかを示します。1つのファイル (ディレグトリ&ボリュームネームも含む) につき32パイトが割り当てられ、次のような構成になっています。

+0.b +1+7.b ファイル名

先頭が 0 の場合はディ レクトリの終わりを示

レクトリの終わりをか

・ 先頭が\$E5の場合はデリ ートされたファイルを

示す(\$E5で始まるファ イルは5となる) 余った部分には\$20がセ

ットされる +8.b - +\$A.b 拡張子

余った部分には\$20がセ

ットされる

+\$B. b 属性

bit 0 読み込み専用 bit 1 不可視

bit 2 システム bit 3 ポリュームネーム

bit 4 ディレクトリ名 bit 5 通常のファイル

bit 3 から bit 5 はそれらのうちどれか

+\$C.b ~+\$15.b ファイル名の残り

余った部分には\$20かセ

ットされる

+\$16. w 時刻 bit15~bit 11時

bit10~bit 5 分 ※なお、ワード、ロングワードのバラメーター bit4 ~bit 0 #\v 2 は上位と下位が8ビット単位で逆に並んでいる +\$18. w 日付 bit15~bit 9 年 ●サブディレクトリ bit8 ~bit 5 月 サブディレクトリはデーターエリアに置かれ、 bit4 ~bit 0 H 構成はルートディレクトリと同じです。

### 1/ロ ポートアドレス

最初のFATナンバー

ファイルサイズ

+\$1A. w

+\$1C. 1

「『」は書き辺	ムみ専用ボート,「R」は読み出し専用ボ		X方向表示位置
ート, 無印は	読み書きポート	SE8001A.w W	グラフィック画面スクリーン 0
			Y方向表示位置
▶グラフィッ	ク VRAM	\$E8001C. w W	グラフィック画面スクリーン1
\$C00000~\$C7	FFFF グラフィックVRAM	400001011111	X 方向表示位置
	(512×512ドット65536色1画	\$E8001E.w W	グラフィック画面スクリーン1
	嫡モード時)	PEGOVIE. # H	ソファイック画面ペンリーン1 Y方向表示位置
\$C00000~\$CFI	FFFF (512×512ドット256色 2 画面	SE80020. w W	グラフィック画面スクリーン 2
	モード時)	ф160020. w w	
SC00000 ~ SDFF	FFFF (512×512ドット16色 4 画面モ	SE80022. w W	X 方向表示位置
	一下時)	Q200022.# #	グラフィック画面スクリーン 2 Y方向表示位置
\$C00000~\$DFF	FFF (1024×1024ドット16色 1 画面	SE80024.w W	
	モード時)	Ф1500024.W #	グラフィック画面スクリーン3
1ワードが1	ドットに対応する	\$E80026. w W	X方向表示位置
	7 1 2740 7 0	\$500020.W W	グラフィック画面スクリーン3
▶テキスト VI	BAM	SE80028. w	Y方向表示位置
	FFF テキストVRAM	\$600026.W	グラフィックVRAMメモリモード,
4	THE PARTY NAME OF THE PARTY NA	aroana.	表示モード
▶ CBTC		\$E8002A. w	テキストアクセスモード, グラ
\$E80000, w W	水平トータル		フィック高速クリアプレーンセ
\$E80002. w W	水平同期終了位置	2000000	レクト
\$E80004. w W	水平表示開始位置	\$E8002C. w W	ソース&ディスティネーション
\$E80006. w W	水平表示終了位置		ラスター
\$E80008. w W	ポーム小粉   U.m. 垂直トータル	\$E8002E.w W	テキストビットマスクレジスタ
SE8000A. w W	垂直にサラル	\$E80480. w	CRTC動作設定
\$E8000C. w W			
\$E8000E. w W	垂直表示開始位置	▶グラフィック	
SE80010 w W	垂直表示終了位置	\$E82000. w	グラフィックパレット 0
	外部同期水平アジャスト	₩.	
\$E80012. w W \$E80014. w W	ラスター割り込み位置	\$E8201E. w	グラフィックバレット15
	テキスト画面X方向表示位置	\$E82020. w	グラフィックパレット16
\$E80016.w W	テキスト画面Y方向表示位置	36	
\$E80018.w W	グラフィック画面スクリーン 0	\$E821FE. w	グラフィックバレット255

▶テキスト&ス	ブライトバレット	\$E8402D.b	チャンネルプライオリティーレ
\$E82200. w	テキストバレット 0 (スプライ		ジスタ
	トバレットプロック 0 パレット	\$E84031.b	デバイスファンクションコード
	コード 0)	\$E84039.b	ベースファンクションコード
36		チャン	ネル1はチャンネル0のアドレス
\$E8221E. w	テキストバレット15 (スプライ	+\$40	
	トバレットプロック 0 バレット	チャン	・ネル2はチャンネル0のアドレス
	コード15)	+\$80	
\$E82220.w	スプライトパレットプロック1	チャン	マネル 3 はチャンネル 0 のアドレス
	パレットコード 0	+\$C0	
365		\$E840FF. b	ジェネラルコントロールレジス
\$E8223E. w	スプライトバレットブロック 1		9
	バレットコード15		
3%		▶スーパーバ~	(ザー・エリアセット
\$E823E0. w	スプライトバレットプロック15	\$E86001.b W	スーパーバイザーエリア設定
	パレットコード 0		
*		MFP	
\$E823FE. w	スプライトバレットブロック15	\$E88001.b R	GPIPデーターレジスタ
	パレットコード15	\$E88003.b W	アクティブエッジレジスタ
		\$E88005.b W	データーディレクションレジス
▶ビデオコント	ローラー		9
\$E82400. w	グラフィックVRAMメモリモード	\$E88007.b	割り込みイネーブルレジスタA
\$E82500. w	プライオリティー設定	\$E88009.b	割り込みイネーブルレジスタB
\$E82600. w	特殊モード設定	\$E8800B. b	割り込みペンディングレジスタ
			A
► DMAC		\$E8800D. b	割り込みペンディングレジスタ
チャン	・ネル 0		В
\$E84000.b	チャンネルステータスレジスタ	\$E8800F. b	割り込みインサービスレジスタ
\$E84001.b R	チャンネルエラーレジスタ		A
\$E84004.b	デバイスコントロールレジスタ	\$E88011. b	割り込みインサービスレジスタ
\$E84005.b	オペレーションコントロールレ		В
	ジスタ	\$E88013.b	割り込みマスクレジスタA
\$E84006.b	シーケンスコントロールレジス	\$E88015.b	割り込みマスクレジスタB
	9	\$E88017.b W	ベクタレジスタ
\$E84007.b	チャンネルコントロールレジス	\$E88019.b W	タイマーAコントロールレジス
	4		7
\$E8400A. w	メモリ転送カウンタ	\$E8801B b W	タイマーBコントロールレジス
\$E8400C. 1	メモリアドレスレジスタ		9
\$E84014.1	デバイスアドレスレジスタ	\$E8801D.b W	タイマーC&Dコントロールレ
\$E8401A.w	ベース転送カウンタ		ジスタ
\$E8401C.1	ベースアドレスレジスタ	\$E8801F. b	タイマーAデーターレジスタ
\$E84025.b	ノーマルインタラプトベクタ	\$E88021. b	タイマーBデーターレジスタ
\$E84027.b	エラーインタラプトベクタ	\$E88023. b	タイマーCデーターレジスタ
\$E84029.b	メモリファンクションコード	\$E88025. b	タイマーDデーターレジスタ

\$E88027.b W	同期キャラクタレジスタ	\$E8E00F.b W	パワーオフコントロール
\$E88029.b W	USARTコントロールレジスタ		
\$E8802B. b	受信ステータスレジスタ	▶ FM 音源	
\$E8802D. b	送信ステータスレジスタ	\$E90001.b W	レジスタナンバー
\$E8802F. b	USARTテーターレジスタ	\$E90003.b	データ
▶ RTC		▶ ADPCM	
\$E8A001.b	1 秒カウンタ・CLKOUTセレクト	\$E92001. b	
\$E8A003. b	10秒カウンタ・アジャスト	\$E92003. b	ステータス・コマンド データレジスタ
\$E8A005. b	1分カウンタ・アラーム 1分レ	\$E9A005. b W	
	229	\$15A003.0 W	出力モード、周波数切り替えレ ジスタ
\$E8A007. b	10分カウンタ・アラーム10分レ		229
	ジスタ	▶ FDC	
\$E8A009. b	1時間カウンタ・アラーム 1時	\$E94001. b R	
	間レジスタ	,	ステータスレジスタ
\$E8A00B, b	10時間カウンタ・アラーム10時	\$E94003. b	データレジスタ
	間レジスタ	\$E94005.b	ドライブステータス・ドライブ
\$E8A00D, b	曜日カウンタ・アラーム曜日レ	2000000	コントロール
	ジスタ	\$E94007.b W	アクセスドライブセレクト
SESAOOF, b	1日カウンタ・アラーム1日レ		
	ジスタ	▶ハードディン	
\$E8A011. b	10日カウンタ・アラーム10日レ	\$E96001. b	データ
	ジスタ	\$E96003.b	ステータス・セレクトリセット
\$E8A013.b	1月カウンタ	\$E96005.b W	コントローラーボードリセット
\$E8A015.b	10月カウンタ・12時間, 24時間	\$E96007.b W	セレクトセット
	セレクト		
\$E8A017. b	1年カウンタ・関年カウンタ	▶ SCC	
\$E8A019. b	10年カウンタ	\$E98001. b	コマンドポートB
\$E8A01B, b	モードレジスタ	\$E98003. b	データーポート B
\$E8A01D.b W	テストレジスタ	\$E98005.b	コマンドボートA
\$E8A01F.b W	リセットコントローラー	\$E98007. b	データーポートA
		▶ジョイスティ	ック
▶プリンタポー		\$E9A001.b R	ジョイスティック 0
\$E8C001.b W	データーボート	\$E9A003.b R	ジョイスティック1
\$E8C003.b W	ストローブ		
\$E8C005.b R	ピジー	▶ 8255	
		\$E9A007.b W	8255コントロールワードレジス
▶システムポー	F		9
\$E8E001.b	コントラスト		ポートAは \$E9A001.b
\$E8E003. b	TVコントロール		ポートBは \$E9A003.b
\$E8E005.b W	画像入力コントロール		ポートCは \$E9A005. b
\$E8E007.b	LED点灯・NMIクリア・キーコン		
	トロール		
\$E8E00D.b W	SRAM書き込み許可		

#### FOC FOO HO JUVA-

SE9C001.b 割り込みステータス、割り込みマ スク

spocons b w 倒り込みベクタ

スプライト

SEBOOOD w スプライトO X座標 スプライト 0 Y座極 SEB0002, w

\$EB0004.w スプライト 0 コントロールレジ

スタ

\$EB0006 w スプライト 0 プライオリティー 386

SEB03F8. w

スプライト127 X座標 SEBOREA W フプライト197 V PC網

SEB03FC. w スプライト127 コントロールレ

3224

\$EBO3FE, w スプライト127 プライオリティー \$EB0800 w BG0 X座標

\$EB0802. w BG0 Y库標 \$EB0804. w BG 1 X 陸標 \$FR0806 w BG 1 V NORM

errosos w BGコントロールレジスタ

SFRORGA w 水平トータル

\$EB080C. w 水平表示 SFRORDE W 垂直表示

SERORIO W 解像度

SERSOON ~ SERSOTE PCC o > + > b

SERRESO ~ SERREFE PCC127 - + > h

SFRCOOD - SFRDEFF RG - + 2 + 0

SEBE000~SEBFFFF BGテキスト1

### ARD.X

RS232Cから入力される文字列データをバッファ に保存するプログラムです。バックグラウンド機 能を利用しているので、他のプログラムと平行動 作1.ます

実際にダウンロードしている文字列は表示され ませんが、現在までに受信した行数、バッファの 使用割合、ABD COREのステータス等を画面左上に 表示します。

#### [使用法]

ABD 〈送信文字列〉-B(size)-L(area)-V(area)-S.C. .F.R

<送信文字列>: RS232Cにそのまま出力されます。 末屋に改行コードは付加しません 必要を場合は、 ESCMを使用してください.

また、ダブルクォートで囲むことでデリミタを 含む文字も指定できますが、先頭が"/"あるいは "-"の文字列は正しく出力されません。

> -B(size): ダウンロードバッファのサ イズを指定します。 単位はKB, 32-255の範囲で

指定します。

デフォルトは64KB

-L(area): 指定した範囲のダウンロー ドバッファの内容を表示し ます.

ex. -L2-10 ... 2 行目から10行 目まで

> -L-20 先頭から20行目

まで -L50-... 50行目以降

... 24行目のみ -I.24 -1 

バッファの内容をファイルに落とす場合はリダ イレクトを利用します. ·V(area): 指定した範囲のダウンロー

ドバッファの内容を行番号付きで表示します。

S ・ダウンロードを一時停止! ます.

ターミナル等を利用する場合、RS232Cの入力を 奪いあうので、あらかじめこのオブションでダウ ンロードを停止してください。

: ダウンロードを再開します

: ダウンロードバッファをフ ラッシュします.

ダウンロードが停止されて いた場合。再開します

.Р : ABD COREのスレッドをサス ベンド/サスペンド解除しま

ABDが必要ない場合. サスペンドしておいた方が フォアグラウンドが軽くなります。

> : プログラムをスレッドから 削除し、メモリを開放します。

#### [実行ファイル作成方法]

-F

AS ABD LK ARD

AS ABDP

LK ARDP

BIND ABD ABDP

#### [注辭] -

1) このプログラムを実行するためには以下 の条件が必要です

★OS/tHuman2.0x

バックグラウンド機能、オーバレイXファイル、 コモンエリア等を使用しているため、Human1.0 xでは動作しません.バージョンが適当でない場 合、メッセージを表示してアポート1.ます

★CONFIG. SYSで"COMMON=1"以上の設定を行って いる

設定していない場合,-L,-Vでハングアップしま

★CONFIG. SYSで"PROCESS="の設定を行っている 設定していない場合。メッセージを表示してア ボートします

2) このプログラムは、ダウンロードした文字 列を行単位で扱います。行の終端はLFで判断1 ていますので、行末コードがCR+LF無手順デー ク以外の受信にはプログラムの変更が必要です。

Automatic Background Downloader Verl. 00 (Human2, Ox Only)

Created 1989 by M. Yoshizawa モジュール#0 "ABD.X" (メインモジュール)

include macro, h

FEFUNC

васто number dc. h SEE dc. b number enda

. text

start.

lea \$10 (A0), A0 \* メモリ管理ポインタ+\$10 move. 1 AO, PSP\_plus\_10

move. 1 A2, cmdline

FNC \* vernum CRD. W #\$2 00. DO

\* Human2.0x? \* それ以下ならばver\_errへ ver err

nove. 1 #BOTTOM-start+SFO,-(SP) \* 自分に必要最小限のメモリ PSP\_plus\_10,-(SP) \* 現在のPSP nove. 1 PNC S4A \* setblock

addq. 1 #8. SP

```
move. 1 PSP_plus_10, A0
                  lea
                          -$10 (A0), A0
                  lea
                          $80(A0). A1
                                           * オーバレイXファイル名を再構成
                 lea name0, A2
move. w #64+2-1, D0
name loop1:
                 move. b (A1)+, (A2)+
                 dbeq DO, name loop!
                 subg. 1 #1. A2
                 las
                         $C4 (A0), A1
                 move. w #84-1. DO
name_loop2:
                 move. b (A1)+, (A2)+
                 dbeq D0, name loop2
                                           * モジュールの名前"ABDP, X"
* オーバレイXファイルの名前
                 nes
                          nomo
                 pea
                          name0
                          #5. -(SP)
                 nove. w
                                           # check
                 FNC
                          $48
                                           * exec
                 les
                          10 (SP), SP
                 tst. 1
                         DO
                 bmi
                          module err
                 clr. l
                         -(SP)
                                           * 現在の間道を引き継ぐ
                                           * 36日の現場を可じゃに、

* コマンドライン

* オーバレイXファイル名

* モジュール# 1 をLOAD&EXEC
                         endline, -(SP)
                 move. 1
                 pea
                          name0
                         DO, -(SP)
$4B
                 nove. w
                 FNC
                                           * exec
                          14(SP), SP
                 lea
                 tst. I
                          DO
                         module_err
                                           * Wolfmodule_err^
                 bmi
                tst. v
                         ĐO
                                           * 非常許終了?
                bpl
                          _exit
                          #SFF. DO
                                           * バッファの大会さ
                Isl. I
                          #8, DO
                         #2, DO
                                           * KB単位に直す
                move. 1
                         DO memlen
                nove. 1
                         DO. - (SP)
                         #2. -(SP)
                                           * メモリの上方向から
                nove. w
                FNC
                         $7D
                                           * malloc2
                addg. 1
                         #6, SP
                                           * ダウンロードバッファを確保
                tst. l
                bni
                          alloc err
                move. 1 DO, memptr
                nove. 1
                         #1, -(SP)
                                           * no sleep
                pea
                          buff
                                           * nessage buffer
                                           * entry
                nes
                          main
                move, w
                         SR, -(SP)
SSP
USP
                                           # SR
                pea
                pea
                         #8, -(SP)
                nove. w
                                           * level
                          boname
                 FNC
                          SF8
                                           * newthread
                          $1C(SP), SP
                lea
                 tst. l
                         DO
                                           * x 5 - 7
                                           * ならばillegalへ
                          illegal
                bmi
                move, I
                          #3. -(SP)
                                           * len
                         #3,-(SP)
memlen,-(SP)
memptr.-(SP)
D0,-(SP)
$7F
                move. I
                                           * alllen
                                           * nemptr
                move 1
                                           * thread #
                move. w
                 FNC
                                           * suballoc
                 lea
                          14(SP), SP
                move. 1 DO, AO
                                           * ライン0の内容
                move.b #13, (A0)+
move.b #10, (A0)+
elr.b (A0)
                                           * CR
* LF
                                           * eol
                pea
FNC
                         keep_msg
                          $09
                                           * print
                addg. 1 #4. SP
                clr.w -(SP)
                move. I #BOTTOM-start, -(SP)
                FNC
                         $31
                                          * keeppr
```

```
ver err:
                  DBS
                          ver_err msg
                  bra
                          print exit
 module err
                          module_err_msg
                  nea
                          print exit
 alloc err:
                  pea
                          alloc err msg
                 bra
                          print exit
 illegal:
                 nea
                          illegal_msg
 print exit:
                 FNC
                          $09
                                          * print
                          #4. SP
                 addq. 1
 _exit:
                 FNC
                          0.02
                                          * exit
                 . data
 name:
                 dc. b
                         'ABDP, X', 0
 keep_msg:
                 dc. b
                         'ABD COREが常駐しました',13,10
                 dc. b
 ver err msg:
                 de. b
                          "Humanのバージョンが違います。", 13, 10
                 dc. b
 module_err_msg:
                         *モジュール*ABDP. X*がみつかりません。*, 13, 10
                 de. h
                 dc. b
 alloc err nsg:
                 dc. b
                         '必要なだけのメモリを確保できませんでした。',13,10
                         0
                 dc. b
 illegal msg:
                 dc. b
                         'スレッドを作成できませんでした。', 13, 10
                 dc. b
                 . bss
                 . even
PSP_plus_10:
                 ds. 1
endline:
                 ds. 1
name0 -
                 ds. b
                         128
         ★★★ 以下は新しいスレッドによって動作 ★★★
                  text
main.
                 clr. I
                         line_counter * ポインタ、フラグの初期化
                         #TRUE, down flag
                 move. w
                 nove. 1
                         #line_buffer, bufptr
                         line_length
                        memptr, now_ptr
                 nove. 1
                bra
                         disp stat
main_loop:
                FNC
                         SFF
                                         * juggle
                                         *メッセージは届いているか?
* 届いていればmassageへ。
                tst. w
                        buff+10
                bpl
                         nessage
down:
                tst. w
                         down_flag
                                         * ダウンロード中?
                                           でなければmain_loopへ (処理が軽い)
でなければmain_statへ (表示が消えない)
お好みの方をどうぞ
                beq
                         main loop
                beq
                        disp stat
                IOCS
                        $33
                                         * ISNS232C (10CS)
                                        * Tabasasz: (1005) *
* 受信データあり?
* ないならmain_loopへ (処理が軽い)
* ないならdisp_statへ (表示が消えない)
* † お好みの方をどうぞ
                tst. I
                        DO
*
                beq
                        main_loop
                beq
                        disp_stat
                IOCS
                        $32
                                         * INP232C (10CS)
                nove. 1
                        bufptr, A0
                                         * 1文字バッファヘ
                nove. b
                        DO. (A0)+
                        AO, bufptr
#1, line_length
                nove. 1
                addq. 1
                       #$0A. DO
                                        * LF ?
                cmp. b
```

```
bne
                            main Loop
                   move. l line_length, DO addq. i #1, DO
                            DO, -(SP)
                   move I
                   FNC
                                              * nalloc
                   addg. 1 #4, SP
                   tst. l
                            DO.
                                              * エラー?
                                              * ならばdown_stopへ
                   bni
                            down_stop
                   move. 1
                            D0, A0
                   nove. 1
                            DO, now ptr
                   lea
                           line_buffer, A2
line_length, D0
#1, D0
                   move 1
                   subq
 copy_loop:
                  move, b (A2)+, (A0)+
                                             * 非効率的...
                  dbra D0, copy_loop
move.b #0, (A0)+
                   addq. 1 #1, line_counter
                  move. 1 #line_buffer, bufptr
clr. 1 line_length
disp stat:
                  nove. 1
                           now_ptr, DO
                  sub. 1
                            memptr. DO
                  add. 1
                           line_length, DO
#100, D1
                  poved
                  FEFUNC
                           $00
                                             * LMUL
                           memlen, D1
                  move. I
                  FEFUNC.
                          $01
                                             * _LD1V
* 3RT
                  moveq
                           #3, D1
                  lea
                            percent, AO
                  PEFUNC
                                             # __IUSING
                  move.b #'%', eol1
                  move. I
                           line_counter, DO
                  zoveq
                                             * 5桁
                           #5, D1
                  1ea
                            line, AO
                  FEFUNC
                           $18
                                             * __IUSING
* 水色リバース強調
                           #%1_1_01, D1
#0, D2
#0, D3
#17-1, D4
                  goved
                  moved
                  moved
                                             * (0.0)
                  noveq
                           status_msg, Al
                  lea
                  1005
                                             * B PUTMES (10CS)
                  tst. v
                           down flag
                  bea
                           disp_stat1
                  100
                           down_msg, A1
                  bra
                           disp_stat2
disp stat1:
                  lea
                           no_down_msg, Al
disp stat2:
                  noved
                           #%1_1_01, D1
#17, D2
                                             * 水色リバース強調
                  moved
                           #0 D3
                                             * (17.0)
                  noveq
                           #12-1, D4
                  noveq
                  TOCS
                           $2F
                                             * B PUTMES (LOCS)
                  bra
                           main_loop
nessage:
                  move. w buff+8, DO
                                             * アトリビュート取得
                  beg
                           init
                                             * Official
                  subq. w
                         #2. DO
                                             * | 1 & 6 list_start^
* 2 & 6 list_cont^
                  bai
                           list_start
                  beq
                          list_cont
#2, DO
                  subq. w
                                             * 3ならflushへ
* 4ならdown_stopへ
                  bni
                           flush
                  beg
                           down_stop
                  subq. w
                          #2, D0
                  bni
                          down_cont
                                             * 5 ta 6 down_cont ~
                 beq
                           release
                                                6 ta brelease∧
                 bra
                          restore
                                             * それUMは無期
                 仕様変更の結果、使用せず
                 bra restore
```

```
list_start:
                   move.l body, D1 * 開始ライン
                   move. 1 body+4, last_line * 終了ライン
                   move. l line_counter, DO
                   спр. і
                          D1. D0
                                           * 開始行>現在行?
                           list_err
                                               to dist_err^
                           memptr. AG
                   nove. 1
                           DI. list_counter
                   bea
                           listi
                   suba
                           #1, D1
  list loop1:
                   move. 1 12(A0), A0
                                           * next block
                  dbra D1. list_loop1
  list1:
                  bra
                          list_cont1
  list cont:
                  move. 1 next_line ptr. A0
  list conti-
                          list_counter, DI
                  move. 1
                  nove. 1
                          12 (A0), DO
                                          * 次のラインのメモリブロック
                  hea
                           list_cont2
                  cmp. 1
                          last_line, D1
                  bcs
                          list cont3
  list cont2:
                  noved
                          #-1. D1
  list_cont3:
                  move. 1 DO, next_line_ptr
                  lea
                          16 (A0), A0
                  move. 1 D1, common_buffer
                  move. 1 A0, common_buffer+4
  list_cont4:
                 move. 1
                         #8, -(SP)
                                          * length
                 pea
                          common_buffer
                         -(SP)
                                          * ofs
                 pea
                         connon name
                 move, w
                         #2, -(SP)
                                          * WRITE
                 FNC
                         $55
                                          * common
                 lea
                         18 (SP), SP
                 addq. I #1, list_counter
                 bra
                         restore
 list_err:
                 move. 1
                         #-2, common_buffer
                         #list_err_msg, common_buffer+4
                 move. 1
                         list cont4
 flush:
                 clr. 1
                         -(SP)
                                         * 確保した全ての領域を開放
                 FNC
                         $49
                                         * nfree
                 addq. 1 #4. SP
                 clr. | line_counter
move. w #TRUE, down_flag
                 move. 1 #line_buffer, bufptr
                 clr. 1
                         line length
                 move. 1 memptr, now_ptr
                bra
                         restore
down stop:
                move. w #FALSE, down_flag
                bra
                        restore
down_cont:
                move. w #TRUE, down_flag
restore:
                move. w #$FFFF, buff+10
                bra
                        disp_stat
release:
                cir. 1
                        -(SP)
                                        * 確保した全メモリを開放
                FNC
                        $49
                                        * mfree
                        #4. SP
                addq. 1
                move. I
                        body, A0
                                        非常駐部に返事を返す返事は、管理メモリ領域の管理ポインタ
                move. 1
                        memptr, (AO)
               FNC
                        $F9
                                        * kill
```

```
. data
                . even
common_name:
                dc. b
                        'ARD LIST' O
bpname:
                        'ABD CORE V1.0',0
                dc. b
                even
buff:
                                         * length (固定)
                de. l
                        8
                                         * 本体へのポインタ(固定)
                        body
                dc. 1
                dc. w
                                         * 送信スレッド#
                dc. w
                        Sffff
status_msg:
                dc. b
                        . (
percent:
                ds. b
eoli:
                         '%) LINE
                de, b
line:
                ds. b
                        5+1
down_msg:
                dc. b
                         ' DOWNLOAD中', 0
no down msg:
                 de h
                         · 一時停止中',0
list_err_msg:
                         '範囲の指定に誤りがあります。'.0
                 dc. b
                 . bss
                 . even
down flag:
                 ds. ₩
body:
                 ds. b
menlen.
                 de 1
memptr:
                 ds. 1
list_counter:
                 ds. 1
next_line_ptr:
                 ds. 1
last_line:
                 ds. l
common buffer:
                 ds. 1
line_counter:
                 ds. 1
now ptr:
                 ds. 1
bufptr:
                 ds. 1
line_length:
                 de l
line_buffer:
                 ds. b
                         1024
                 . stack
                  even
                 ds. b
                          1024
 _USP:
                  ds. b
                          2048
 SSP:
 BOTTOM:
```

<sup>\*</sup> BSS/STACK領域はプログラムの一番後ろに \* リロケートされるため、ラベル"BOTTOM"は \* 常駐部の最後尾を指すことになる。 . end

このモジュールは2つの部分から構成されています。

<sup>\*</sup> このモシュールは2つの部のかの構成されています。
\* ★ブートアンプル湾電影等
\* ここでは、主にユーザーインターフェースを行うモジュール\*ABDP. X\*を呼
\* び出しを行い、そのリターンコードに従って、ただ非常監禁でするか、もし
\* 〈はグランロードバッファを確保して新しいスレッドを作成します。

このモジュールはメモリに需整することを考え、なるベくメモリ占有量が 小さくなるよう。無難して買りました。 (もったもよう、無難して買りました。) (もったもよう、少有機は水きいのであまり意味はありませんが) 「注目点」 \*オーバレイスフィ人のモジュールが3の前り \*オックグランド関連ファンクションの利用連信 オーフェグラン、コモジェリアによるプロセス関用連信

### ABDP.S

```
Automatic Background Downloader Verl. 00
                                        (Human2, Ox Only)
          Created 1989 by M. Yoshizawa
          モジュール#1 "ABDP. X" (ユーザーインターフェースモジュール)
                 include macro h
                 тасто
                        number
                 de. b
                        SEE
                 dc. b
                        number
                 endn
                 . text
 start:
                addq. 1 #1, A2
                nove. 1
                        A2, cmdline
                 pea
                        title
                FNC
                        $0.9
                                       * print
                addq. 1 #4. SP
                move.w #TRUE, exist_flag * exist_flagを立てておく
                pea my_bpdb_buf
move.w #-2,-(SP)
FNC SPA
                                       * 自分のスレッド情報を得る
                                      * MINE
                                       * getthread
                addq. 1 #6. SP
                move. w DO, my_thread
                                      * 自分のスレッド番号をmy_threadへ
                pea
                       bpdb_buf
                                      * スレッド存在チェック
                       #-1, -(SP)
                nove. w
                                      * CHECK
                FNC
                                      * getthread
                addo. I
                       #6, SP
                                      * 存在する?
               bpl
                       exist
                                         ならばexistへ
               move. w
                      #FALSE, exist_flag * exist_flagを降ろす
exist.
               move.w DO.his_thread * 常駐部のスレッド番号をhis_threadへ
               move. w #TRUE, nocmd_flag
end loop:
               move. 1 cmdline, A2
               lea
                       arg. Al
               bsr
                      getarg
                                     * arg取得ルーチンコール
               tst. 1
                      DO
                                     * argの文字数は0?
* ならばcmd_eolへ
               beq
                      cmd eal
               move. 1 A2, cmdline
               lea
                      arg, Al
                                     move. b (A1)+, D0
               beq
                      cmd_eol
# - , DO
               cmp. b
               beg
                      option
#'/'.D0
               CND. b
                                     * スラッシュ?
* でもなければsend_stringへ
               bne
                      send string
option:
              move. b (A1)+, D0
                                     * もう1文字取ってくる
              beq
                      end eol
                                     * 行末コードならcmd_eolへ
```

```
or b
                        #$20. DO
                                        * 大文字→小文字
                cmp h
                        #'b'.D0
                                        * -B: バッファ容量の指定?
* ならば bufsizeへ
                         bufsize
                cmp. b
                        #'1', DO
                                        * -し: ダウンロードバッファ表示?
                         list
                                           ならば_listへ
                                        * ならは_listへ

* "Y: ダウンロードパッファ表示2?

* ならば_viewへ

* "F: ダウンロードパッファフラッシュ?

* ならば_flushへ
                can b
                        #'v'.D0
                        _view
#'f'.DO
                cnp. b
                         flush
                        # s , DO
                                        * -S: グウンロードー時停止?
* ならば stopへ
                cnp. b
                         stop
                        #'c', D0
                cmp h
                                        * -C: ダウンロード再開?
                beq
                         cont
                                        * ならば_contへ
*-P:スレッドのサスペンド/サスペンド解除?
                cmp. b
                        #'p', D0
                                        * ならば_s_flipへ
* -R: スレッド削除?
                        s_flip
#'r'.D0
                cap, b
                                           tibl_release^
                        release
                bea
                bra
                        cnd_err
                                        * これら以外ならcmd errへ
bufsize:
                tst.w
                        exist_flag
                                       * すでにスレッドは存在する?
* ならばexist_errへ
                bne
                        exist err
                nove. 1
                        A1. A0
                FEFUNC $10
                                        * _STOL
                        bufsize_err
                                        * エラーならばbufsize_errへ
* 3 2 D/ トラ
                hes
                CED. 1
                        #32.DO
                                       する2以上?すなければbufsize_errへ256未満?
                        bufsize_err
                cap. 1
                        #256 DO
                bcc
                        bufsize err
                                           でなければbufsize_errへ
                                       * mallocすべきサイズをalloc_sizeへ
                nove. 1
                        DO, alloc_size
                bra
                        end Loop
                                        * ダウンロードバッファ表示
_list:
                move. w #FALSE, view_flag
_list1:
                tst. v
                        exist flag
                                        * すでにスレッドは存在する?
                beq
                        not_exist_err
                                       * 存在しないならばnot_exist_errへ
                her
                        getarea
                                       * 領域解析ルーチンコー
                tst.1
                                        * 領域指定にミスがある?
                bni
                        area err
                                           Tibitarea err
                pea
                        common name
                                       * 有ろうが無かろうがお様い無し
                MOVO N
                        #5, -(SP)
                                       * DELETE
                FNC
                        $55
                                       * common
                addq. 1
                       #6, SP
                                       * エラーも平気
                move. 1 #-1, now ptr
                                       * 現在の読みだし行ポインタを初期化
                move. 1 Di, now_ptr2
                move. 1 D1, msg_body
                                       * 開始行をmsg_bopyに
* 終了行をmsg_body+4に
* 1 : LIST開始コマンド
                move. 1 D2, msg_body+4
                moveq. 1 #1, Di
                                       * メッセージ送信サブルーチンコール
                bsr
                       msg
_list_loop:
                move. 1 #8, -(SP)
                                       * length
                pea
                        getbuf
                clr. 1
                        -(SP)
                                       # ofs
                pea
                        common name
                       #1, -(SP)
                                       * READ
                BOVE. W
                FNC
                       $55
                                       * common
                       18 (SP), SP
                tst. 1
                       DO
                                       * x 5 - ?
                       _list_disp
                                       * でなければ list dispへ
                bp1
list juggle:
                FNC
                       SFF
                                       * juggle
                bra
                       _list_loop
_list_disp:
                move. 1
                       getbuf, Dl
                                       * 現在行ナンバーをget
                bmi
                       _list_disp1
                                       こちら例のポインタと比較同じなら_list_juggleへ
                cmp 1
                       now ptr Di
                beg
                        _list_juggle
                move. 1 D1, now_ptr
                bra
                     _list_disp2
_list_disp1:
```

```
cmp. 1 #-2, D1
                  bea
                          list disp3
   list disp2:
                  tst. v
                         view_flag
                  beg
                          _list_disp3
                  nove. I
                          D1 D7
                                         * DJを保存
* 行番号文字列を作成
* 5桁
                  move. I
                          now ptr2, DO
                  noveq
                          #5. D1
                  Lea
                          line, AD
                  PEFUNC
                         $18
                                             LUSING
                                         * ________ * 行番号表示
                  pea
                          line
                          $09
                                          * print
                  addq. I
                         #4, SP
                  nea
                          colon
                                         * コロンの表示
                  FNC
                          $09
                                         * print
                  addq. 1
                         #4. SP
                 addq.1 #1.now_ptr2
                                         * D1を元に戻す
  list disp3:
                 move.l getbuf+4.-(SP) * 1ライン表示
FNC S09
                                         * print
                 addq. 1 #4. SP
                 tst. I
                 hni
                         _list_end
                 moveq. 1 #2. D1
                                        * 2: LIST継続コマンド
                 bsr
                                        * メッセージ送信サブルーチンコール
                         nsg
                 bra
                         _list_loop
  _list end:
                 pea
                         list msg
                         $09
                                        * print
                addq. 1
                        #4. SP
                nove. w #FALSE, nocmd_flag
                bra
                         cmd_loop
 _view:
                                        * ダウンロードバッファ表示 (行番号付)
                move. w #TRUE, view_flag
                bra
                        listl
 flush:
                                       * グウンロードバッファフラッシュ
                        flush_msg, Al
                lea
                moveq. I #3, D1
                                       * 3 ボバッファフラッシュコマンド
                bra
                        send msg
 _stop:
                                       * ダウンロード一時停止
                lea
                       stop_msg, Al
                moveo, 1 #4. DI
                                       * 4 : ダウンロード一時停止コマンド
                hre
                       send msg
_cont:
                                       * ダウンロード再開
                les cont_msg, Al
moveq, 1 #5. Di
                                       * 5 : グウンロード再開コマンド
                       send asg
send msg:
                tst. w
                       exist_flag
                                       * すでにスレッドは存在する?* 存在しないならばnot_exist_errへ
                bea
                       not_exist_err
               bsr
                                       * メッセージ送信サブルーチンコール
                       msø
                       A1, -(SP)
                                       ♦ 各コマンドのメッセージを表示
               nove. I
               ENC
                       $09
                                       * print
               addq. 1
                       #4. SP
               move. w #FALSE, nocmd_flag
                       end loop
release:
                                      * スレッドから削除
               tst. w
                       exist_flag
                                      * すでにスレッドは存在する?
* 存在しないならばnot_exist_errへ
               beg
                       not_exist err
                      #nemptr, msg_body * スレッド# 0 で走っている場合
#-i, memptr * メッセージが送り返してもらえないため
* 返事を返すアドレスを指定する。
               move. 1
               move. 1 #-1, memptr
```

```
moved, 1 #6, D1
                                           * 6 : releaseコマンド
                 bsr
                         msg
releasel:
                 tst. 1 memptr
                                           * 返事は返ってきたか?
* まだなら待つ
                 bni
                          releasel
                                           * 常駐部のためのメモリを開放
                 move. | memptr. -(SP)
                         $49
                                           * nfree
                 addg. 1 #4. SP
                         release_msg
                 FNC
                        $09
                                           * print
                 addn. 1 #4. SP
                 moveq #1. D0
                 bra
                         exit
                         * スレッドのサスペンド/サスペンド解除
exist_flag * すでにスレッドは存在する?
not_exist_err * 存在しないならばnot_exist_errへ
_s_flip:
                 tst.w exist_flag
                 beq
                 move, w #FALSE, nocad flag
                 move, b bpdb buf+4.00 * スレッドの状態を取得
                                          * クットの仏態を取得

* 0 ならばsuspendへ

* サスペンド状態?

* 」でなければcnd_loopへ戻る
                         suspend
                 bea
                 cmp. b
                         #SFE. DO
                 bne
                          cmd_loop
wakeup:
                         -(SP)
-(SP)
                 c1r. 1
                                           * danny
                 clr. l
                                           # damny
                         #SFFFB - (SP)
                                          * WAXEUP
                 move. v
                 move.w his_thread, -(SP)
move.w my_thread, -(SP)
FNC SFD
                                          * message
                         14(SP), SP
                 lea
                 pea
                          wakeup msg
                 FNC
                          $09
                                           * print
                 addq. 1 #4. SP
                 bra
                          cmd_loop
suspend:
                 move. w his_thread, -(SP)
                 FNC
                          SFB
                                           * suspend
                 addq. 1
                         #2. SP
                 pea
                          suspend_msg
                 FNC
                          $09
                                           * print
                 addq. 1 #4, SP
                 bra
                         end loop
send string:
                 move. w #3, -(SP)
                                           * 標準AUX入出力へ
                          -1 (A1)
                                           * argの内容
                 pea
                 FNC
                          SIE
                                           * fputs
                 addq. 1 #4, SP
                 move. w #FALSE, nocmd_flag
                         end loop
                 bга
cmd_eol:
                         exist_flag * すでにスレッドは存在する?
not exist exit * ならばnot exist exitへ
                 tst.w exist_flag
                 bne
                 nove. 1
                         alloc_size, D0
#$FF00, D0
                 OI. W
                          evit
not_exist_exit:
                 tst.w
                         nocmd_flag
                         not_exist_exit1
                 beq
                 nea
                         no_cmd_msg
$09
                 FNC
                                            * print
                 addg. 1 #4. SP
not exist exit1:
                 moveq #0. D0
exit:
                 move. w D0, -(SP)
FNC $4C
                                           # avit?
```

```
cmd_err:
                        pea
                                end err_msg
                       bra
                                disp_abort
      exist_err:
                       pea
                                exist_err_msg
                                disp abort
      bufsize_err:
                               hufsize_err_msg
                       pea
                       bra
                               disp_abort
      not_exist_err:
                       pea
                               not_exist_err_msg
                      bra
                               disp_abort
     area_err:
                               area_err_msg
                      bra
                               disp_abort
     msg err
                      pea
                              msg_err_msg
     disp_abort:
                      FNC
                              $0.9
                                               * print
                      addq. 1
                              #4. SP
                      FNC
                                               * exit (RETURN CODE = 0)
    nsg:
                                               * メッセージ送信サブルーチン
                     nove. 1
                             #8, -(SP)
                                               ・メッセージ長
                     pea
                             msg_body
D1, -(SP)
                                              * nesptr
* atr (この場合コマンドコード)
                     nove w
                     nove. v
                             his_thread, -(SP) * receiver
                             my_thread, -(SP) * recei
                     MOVE, W
                     FNC
                                              * message
                             14 (SP), SP
                     lea
                     cnp. 1
                             #-28, DO
                                              * 相手が受け取れない?
                     bne.
                             msgO
                                             * そうでなければmsgへ
                    FNC
                             SFF
                                              * juggle
                             MSR
   msg0:
                    tst. I
                             DO
                                             * それ以外のエラー?
* ^ ならばmsg_errへ(やや乱暴なやり方)
                    bm i
                             msg_err
                    rts
   getarg:
                                             * arg取得サブルーチン
* 文字数リセット
* quoteフラグリセット
                    moveq
                            #0. D0
                    moved
                            #FALSE, DE
                   noveq
                            #FALSE, D7
                                             * arg開始フラグリセット
  getarg_loop:
                                            * 1 文字get
* $00ならばeolへプランチ
* ダブルクォート?
* ならばquoteへ
                          (A2)+, D1
                   move. b
                   beg
                            eol
                   cmp, b
                            #$22. D1
                   beq
                           quote
                   cmp. b
                   bea
                           delim
                                            * ならばdelinへ
* タブ?
                   cap, b
                           #9. D1
                   beq
                           delim
                                            * ソファ

* ならばdelimへ

* それ以外ならば。

* arg開始アラグをセット

* argパファにコピー ま ポインタ+1

* 文字数+1
 other:
                  moveq
                           #TRUE, D7
                  nove. b
                          DI. (A1)+
                  addq. !
                          #1, DO
                  bra
                           getarg_loop
 quote:
                  tst. I
                                            * quote開始済み?
* ならばeolへ
                  bne
                          eol
                  noved
                          #TRUE, D6
                  noveo
                          #TRUE, D7
                  bra
                          getarg_loop
delia:
                  tst. 1
                         D7
                                           * arg開始済み?
                 beq
                         getarg_loop
D6
                                           * まだならばgetarg_loopへ
* quote開始済み?
                 tst. I
                 bne
                         other
                                              ならばotherへ
enl.
                 subq. ! #1. A2
                                           * コマンドラインポインタ補正
                 clr.b
                         (A1)+
                                          * argにエンドマーク
                 rts
getarea:
                                          * 範囲指定取得サブルーチン
```

```
clr. I D1
clr. I D2
                  move b (A1) DD
                                        最初の1文字
                  beq
                         getarea4
                  cmp. b
                                          * ハイフン?
* ならばgetarea2へ
                  beq getarea2
move. 1 Al. A0
 getarea0:
                  move. b (A1), D0
                  bea
                         getarea3
#'0'.D0
                  cnp. b
                                          * '0' 未添?
                  bes getareal
cmp.b #':'.D0
                                          * ならばgetarealへ
* '9'より大きい?
                                          bec
                          getarea1
                  addg, l #1. Al
                          getarea0
 getareal:
                                          * デリミタは'-'?
* でなければgetarea_errへ
                  emp. b #'-', D0
                  bne
                         getarea_err
                 clr.b
                         (A1)+
                 FEFUNC $10
                                          * _STOL
* エラーならgetarea_errへ
                 bes
                         getarea err
                 nove. 1 DO. DI
                                          * '-'の後ろはeol?
* 'ならばgetarea5へ
                 tst.b (A1)
                 beq
                         getarea5
                 move. 1 A1, A0
FEFUNC $10
                                          * __STOL
* エラーならgetarg_errへ
                         getarea_err
                 bes
                 move. 1 DO. D2
getarea2:
                 lea 1(AI), A0
FEFUNC $10
                                          * _STOL
* エラーならgetarg_errへ
                 bes
                         getarea err
                 move. 1 DO, D2
                 rts
getarea3:
                 move. 1 D0, D1
                 rts
getarea4:
                nove. 1 #0, D1
nove. 1 #-1, D2
getarea5:
                 move. 1 #-1. D2
                rts
getarea_err:
                move. 1 #-1, D1
move. 1 #-1, D2
                rts
                . data
bpdb_buf:
                ds. b
                         $60
                         ABD CORE V1.0',0
                dc. b
                ds. b
alloc size:
                dc. 1
                        64
common_name:
                dc. b
                       'ABD LIST', 0
title:
                dc. b
                        'Automatic Background Downloader Verl. 00', 13, 10
```

```
de. b
                         'Created 1989 by M. Yoshizawa', 13, 10
                  dc. b
                         13, 10
                  dc. b
    cmd_err_msg;
                          usage: ABD [<遂信文字列>] [-B<size>] [-L<area>] [-V<area>] [-S] [-C] [-F]
                  de. b
    [-P] [-R]', 13, 10
                  dc. b
                                -B(size): ダウンロードバッファのサイズを指定します。', 13, 10
                  dc. b
                                          単位はKB。32~255の範囲で指定します。, 13, 10
                  de h
                                dc. b
    13, 10
                 dc. b
                                -Warea》: 指定した範囲のダウンロードバッファの内容を表示します(行
    番号付き)。1,13,10
                 de, h
                                       : グウンロードを一時停止します。'.13.10
: グウンロードを再開します。'.13.10
: グウンロードベッファをフラッシュします。, 13.10
: ABD_COREのスレッドをサスペンド/サスペンド解除します。'.
                                -5
                 de h
                 de h
                 dc. b
                                -P
   13.10
                 de. b
                                -R
                                       : プログラムをスレッドから削除し、メモリを開放します。'. 13.
   10
                 dc. b
                        13, 10
                 de, b
   exist_err_msg:
                 dc. b
                        *すでにABD CORBはスレッドに登録されています。 ,13,10
   bufsize err msg:
                       'バッファのサイズの指定に誤りがあります。', 13, 10
                dc. b
                dc. b
   not_exist_err_msg:
                dc. b
                       'ABD COREがスレッドに登録されていません。'.13.10
  area_err_msg:
                de. b
                       ・範囲の指定に誤りがあります。1,13,10
                dc. b
  mag orr mag:
                       'メッセージが送信できません。', 13, 10
                dc. b
                dc. b
  list_msg:
                dc. h
                       13, 10
                dc. b
  flush msg:
                       · ダウンロードバッファをフラッシュしました。', 13, 10
                dc. b
                dc. b
                      0
  stop msg:
                dc. b
                      'ダウンロードを一時停止します。', 13, 10
               dc. b
  cont msg:
               dc. b
                      'ダウンロードを再開します。',13,10
               dc. b
  release_msg:
               dc. b
                      'ABD COREをスレッドから削除しました。',13,10
               dc. b
 wakeup msg:
               dc. b
                      'ABD COREのスレッドのサスペンドを解除しました。',13,10
               dc. b
 suspend_msg:
                     'ABD COREのスレッドをサスペンド状態にしました。',13,10
               dc. b
               dc. b
 no_end_msg:
               dc. b
                      送信文字列/オプションを指定してください。1,13,10
               dc. b
 colon:
               dc. b
                     . . . . 0
              , bss
exist_flag:
              ds. w
noemd_flag:
              ds. w
view_flag;
              ds. w
cmdline:
              ds. 1
memptr:
              ds. I
now ptr:
```

ds. I

```
now ptr2:
                 ds. I
my thread:
                 ds w
                          I
his_thread:
                 ds. w
nsg_body:
                 ds. b
getbuf:
                 ds. b
                          1024
my bodb buf:
                          $74
                 ds. h
line:
                 de h
arg:
                 ds. b
                          64
                 , end
```

このモジュールは、ユーザーインターフュースのためのモジュールです。 ここで行ったコマンドラインの解析の前線は、モジュールを引く加います。 リーターンコードで、発生してい解析のでは、カールを引くが通知されます。また、ダウンコードペッフッの表示ではコモンエリアによる通信を 行っています。 このモジュール部分はメモリに常柱しないため、多少大もくても問題あり

\* ません。 \*

▼ ・ 【注目点】 ▼★メッセージ、コモンエリアによるプロセス関通信 ▼★スレッドの消去と、その管理メモリ領域の開放

## 割り込みベクタ表

ベクタ番号	アドレス	内 容	処理先
000 (\$00)	\$000000	リセットベクタ・SSPの初期値	ROM (未使用
001(&01)	\$000004	リセットベクタ・PCの初期値	ROM(未使用
002 (\$02)	\$000008	パスエラー	Human
003 (\$03)	\$00000C	アドレスエラー	Human
004 (\$04)	\$000010	不当命令	Human
005 (\$05)	\$000014	0による除算	Human
006 (\$06)	\$000018	CHK命令	Human
007 (\$07)	\$00001C	TRAPV命令	Human
008 (\$08)	\$000020	特権違反	Human
009 (\$09)	\$000024	トレース例外処理	Human
010(\$0A)	\$000028	line 1018 emulator	Human
011(\$0B)	\$00002C	line 1111 emulator (ファンクションコール/FEファンクションコール)	Human / RAf
012(\$0C)	\$000030	reserved	未使用
:	:		
014(\$0E)	\$000038	reserved	
015(\$0F)	\$00003C	アンイニシャライズド割り込み	未使用
016(\$10)	\$000040	reserved	未使用
			*192.11
023(\$17)	\$00005C	reserved	未使用
024(\$18)	\$000060	スプリアス割り込み	未使用
025(\$19)	\$000064	オートベクタ方式・レベル 1 割り込み	
026(\$1A)	\$000068	オートベクタ方式・レベル2割り込み	未使用
027(\$1B)	\$00006C	オートベクタ方式・レベル3割り込み	未使用
028(\$1C)	\$000070	オートベクタ方式・レベル4割り込み	未使用
029(\$1D)	\$000074	オートベクタ方式・レベル5割り込み	未使用
030 (\$1E)	\$000078	オートベクタ方式・レベルを割り込み	未使用
031(\$1F)	\$00007C	オートベクタ方式・レベル 7 割り込み(NMI)	未使用
032 (\$20)	\$000080	TRAP #0	Human
033 (\$21)	\$000084	TRAP #1	未使用
034 (\$22)	\$000088	TRAP #2	未使用
035 (\$23)	\$00008C	TRAP #3	未使用
036 (\$24)	\$000090	TRAP #4	未使用
037 (\$25)	\$000094	TRAP #5	未使用
038 (\$26)	\$000098	TRAP #6	未使用
	\$00009C	TRAP #7	未使用
040 (\$28)	\$0000A0		未使用
	\$0000A4	TRAP #8 (ROM デバッガ用)	ROM/未使用
	\$0000A4	TRAP #9 (db. x用)	RAM/未使用
	\$0000A6	TRAP #10 (リセット/フロントSW/外部SW/ソフトoff処理)	ROM
	\$0000B0	TRAP #11 (STOP キー処理)	Human
	\$0000B0 \$0000B4	TRAP #12 (COPY キー処理)	Human
	\$0000B4 \$0000B8	TRAP #13 (CTRL-C処理)	Human
		TRAP #14 (エラー表示)	Human
	\$0000BC	TRAP #15 (IOCS)	ROM
	\$0000C0	reserved	未使用
:		1	
	\$0000FC	reserved	朱使用
	ザー割り込む		
	\$000100	MFP GPIP ( (RTC アラーム/ 1 Hz)	ROM
	\$000104	MFP GPIP 1 (EXPWON信号)	ROM
	\$000108	MFP GPIP 2(フロント電源スイッチ)	ROM
	\$00010C	MFP GPIP 3 (FM音源)	ROM/Human
	\$000110	MFP Timer-D	ROM / Human
,	\$000114	MFP Timer-C (マウス RTS/カーソル/FDパワー, etc.)	ROM
070 (\$46)	\$000118	MFP GPIP 4 (V-DISP)	ROM

ベクタ番号	アドレス	内容	処理先
071 (\$47)	\$00011C	MFP GPIP 5 (RTC クロック)	ROM
072 (\$48)	\$000120	MFP Timer-B (USART シリアルクロック)	ROM
073 (\$49)	\$000124	MFP Transmit Error (キーデータの送信エラー)	ROM
074(\$4A)	\$000128	MFP Transmit Buffer Empty (キーデータ送信可)	ROM
075 (\$4B)	\$00012C	MFP Receive Error (キーデータの受信エラー)	ROM
076(\$4C)	\$000130	MFP Recieve Buffer Full(キーデータの受信データあり)	ROM
077 (\$4D)	\$000134	MFP Timer-A(CTRCの V-DISP信号カウント)	ROM
078(\$4E)	\$000138	MFP GPIP 6 (CRTC の指定ラスター)	ROM
079(\$4F)	\$00013C	MFP GPIP 7 (CRTCのH- SYNC信号)	ROM
080 (\$50)	\$000140	SCCB	未使用
081 (\$51)	\$000144	SCCB	未使用
082 (\$52)	\$000148	SCCB (マウス 外部ステータス変化)	未使用
083 (\$53)	\$00014C	SCCB (マウス 外部ステータス変化)	未使用
084 (\$54)	\$000150	SCCB (マウス 1バイト入力)	ROM
085 (\$55)	\$000154	SCCB (マウス 1バイト入力)	ROM
086 (\$56)	\$000158	SCCB (マウス 特別受信条件)	未使用
087 (\$57)	\$00015C	SCCB (マウス 特別受信条件)	未使用
088 (\$58)	\$000160	SCCA (RS232C 送信バッファ空)	未使用
089 (\$59)	\$000164	SCCA (RS232C 送信バッファ空)	未使用
090 (\$5A)	\$000168	SCCA (RS232C 外部ステータス変化)	未使用
091 (\$5B)	\$00016C	SCCA (RS232C 外部ステータス変化)	未使用
092 (\$5C)	\$000170	SCCA (RS232C 1バイト入力)	ROM
093 (\$5D)	\$000174	SCCA (RS232C 1バイト入力)	ROM
094(\$5E)	\$000178	SCCA (RS232C 特別受信条件)	未使用
095 (\$5F)	\$00017C	SCCA (RS232C 特別受信条件)	未使用
096 (\$60)	\$000180	FDCINT (2HDディスクのステータス割り込み)	ROM
097(\$61)	\$000184	FDDINT(2HDディスクの挿入/イジェクト割り込み)	ROM
098 (\$62)	\$000188	HDCINT (ハードディスクのステータス割り込み)	ROM
099 (\$63)	\$00018C	PRNINT (プリンタのレディー割り込み)	Human
100 (\$64)	\$000190	DMAC CH. A 転送終了 (2 HD用)	ROM
101 (\$65)	\$000194	DMAC CH. A エラー	ROM
102(\$66)	\$000198	DMAC CH. B 転送終了 (HDD用)	ROM
103(\$67)	\$00019C	DMAC CH. B エラー	ROM
104(\$68)	\$0001A0	DMAC CH. C 転送終了(メモリ to メモリ用)	ROM
105 (\$69)	\$0001A4	DMAC CH. C エラー	ROM
106(\$6A)	\$0001A8	DMAC CH. D 転送終了 (ADPCM用)	ROM
107(\$6B)	\$0001AC	DMAC CH. D エラー	ROM
108(\$6C)	\$0001B0	空き	未使用
: 255(\$FF)	\$0003FC	92.8	朱使用

処理先としては、標準と思われるシステム構成で Human を立ち上げた直後の状態のベクタの内容を示しています。

Human: 処理先は Human のシステム領域 (Human. sys + デバイスドライバ等)

ROM : 処理先は ROM

RAM : 処理先は Human 以外の RAM

未使用 : Human 内のエラー処理ルーチンまたは ROM 内の rte を指している

## SRAMの内容 IIIII

X68000はSED0000からSED3FFFのアドレスがパッテリー・バックアップされたSRAMになっています。 このアドレスには次のようなデータが書き込まれています。

SED0000-SED0007	ノモリ・チェック・データとして次のようなデータが書き	SED001C b	
	込まれている(このデータが壊れている場合、SRAM の		bit 7 のにする
	テータはすべて初期化される)。		bit 6 全角
	dc. b 'X68000', \$57	11	bit 5 Dishes
	なお「X」は全角交字、他は半角交字	11	bit 4 INS
SED0008.1	メイン・メモリ最終アドレス+1	- 1	bit 3 CAPS
6ED000C. 1	ROMから起動する場合のジャンプ・アドレス	4	bit 2 = -
SED010.1	SRAMから起動する場合のジャンプ・アドレス	11	pit 1 □ - □ □
SED0014. I	アラームで起動した場合の起動している時間 (分単位)		bit 0 .0-4;
	- 1の場合は無限大になる	SED001D. b	IPLにおける側面モードナンバー(IOCSS10のD1の目
ED0018 w	が場所は無数大になる 最後先プート・デバイス	SED001E.1	アラームで起動した場合に行なり行動(IDCSSEのAIの
		\$ED0022.1	アラームで起動する時刻(IOCSSSEのD1の組)
	\$0000 STD	SED0026. b	アラーム禁止・許可フラグ(0:許可, 7:禁止)
	\$8n00 HDn	SED0027. b	OPT. 2キーによるTVコントロールフラグ(0: TVコ
	\$9n00 2HDn		トロール可能: 1:TVコントロール (ref)
	\$A000 ROM	\$ED0028.b	コントラスト・システム彼
DD0011	\$B000 RAM	SED0019.b 29	本体OFF時のディスク・イジェクト・フラグ(0:イジェク
ED001A. w	RS-232Cの放電		しない。1:イジェクトする)
	bit SE-SF ストップ・ビット	SED002A.b	本体OFF時のTVコントロール内容 (IOCS8(CのDLの値)
	SF SE	\$ED002B. b	キーボード仮名配列 (0:J[S, 1:あいうえお順)
- 1	0 0 2	SED002C, b	電卓の女字フォント
	0.1 1		(0:LCDフォント、1:ノーマルフォント)
	1 0 t.5	SED002D, b	SRAMの使用モード
1	1 1 2		0:使っていない
1	bit SC-SD → + + +		1: SRAMDISK として使用
	SD SC		2:プログラム・エリア
	0 0 □ バリティなし	\$ED002E, w	テキストパレット0のシステム値
	01 奇数パリティ	SED0030, w	テキストパレット1のシステム値
	10 バリティなし	SED0032, w	テキストバレット2のシステム信
	11 個数パリティ	\$ED0034, w	テキストパレット3のシステム値
	bit SA-SB ビット版	SED0036. w	テキストパレット4~7のシステム値
- 1	SB SA	8E:D0038, w	
1	00 SE>F	\$ED003A.b	テキストパレット8~15のシステム値
i	01 6521	SED003R. b	キー・リピート開始までの開落 (IOCS\$08のD1の値)
	10 78%	SED003C. 1	キー・リピート 開展 (IOCS809のDIの値)
	11 887	SED0040, 1	プリンタ・タイムアウト時間
1	bit 0-2 - #	\$ED0044, 1	SRAMが初期化されてからの縦鎖時間合計(分単位)
1	000 75	\$ED0048-\$ED0058	SRAMが初期化されてからの起動団数
	001 150		システム予約
	010 300	SED0059. b	文字変更フラグ
	011 600		bit 0 Oのとき¥.Iのとき/
	100 1200		bit 1 0のとき"、1のとき~
	101 2400		bit 2 0のとき∥. 1のとき;
		\$ED003A, b	ハードティスク接続台数
	110 4800	SED005B-SED00FF	
001C b: A	111 9600	SED0100-SED03FF	
- Land 1	ーポードLEDの状態	SED0400-SED3FFF	SRAMDISK THE

### SRAM 起動プログラム

X68000はSKAMを装備しているため、リセット(または電源投入)でしたときにSRAMに書き込んだプログラムを起動することが可能になっています。また、このようなプログラムは次のようにすると簡単に作ることができます。

1:アセンブラで次の形式のプログラムを作る。

bra mainprog プログラム先頭にくるようにする.

#### mainprog

プログラム本体

ここへジャンプしてくるときはスーパーバイザ・モードになっている.

サービス・ルーチンはIOCSコールしか使えない。

最後にRTS をつける(この場合レジスタは元に戻す)とSWITCH=STDと見なされて優先順位にしたがって他のデバイスから起動する(再びSRAMから起動しようとする場合がある)

- 2:アセンブルする
- 3:-Bオプションを付けてリンクする.

LK -B ED0C40 \*.0

字行するときは次のように1.ます

- 4:SRAMDISKを初期化して、プログラム (\*. X) をコピーする.
- 5:SWITCH B=RAM1とする(優先起動デバイスが変更される)

この後RESETするとSRAMのプログラムから起動します。 暴走した場合は OPT.1 を押しながらRESETして、 2HDドライブ0から起動させてください。

取り除くときは、次のようにします。

- 6:SRAMDISKを初期化する.
- 7:文書ファイルをSRAMDISKにコピーする.
- 8:SWITCH B=STDとする (またはHDOなど).

文書ファイルをコピーするのはプログラムを完全に削すためです。初期化・FORMATだけではプログラム が残るため、起動デバイスが用意されていない場合はSKMのプログラムが実行されてしまう場合かありま す。「ディスクをセットしてください」表示が出たときはは、すでにすべてのデバイスをチェックしてあるの でSRMのプログラムが実行されている可能性があります。

サンブル・プログラムは以下のとおりです.

```
SRAM起動プログラム
```

起動すると、メッセージを表示します。

bra mainprog

mainprog

mes

movem. 1 DO/A1, -(SP) lea mes(PC), A1 moveq #\$21, D0 trap #15 movem. 1 (SP)+, DO/A1

rts

dc.b 'SRAM起動しました。',0

## SRAM 起動解除プログラム

SRAM起動を完全に解除するのは面倒です。接ぎ木プログラムを実行すると、RAMAROMからの起動は完全に解除されます。

プログラムは以下のとおりです。

SRAM Boot Cut Program

moveq #\$86, D0 move. b #\$31, D1 lea \$E8E00D, A1

trap #15

moveq #\$88,D0 move.1 #\$BFFFFC,D1 lea \$ED000C,A1 trap #15

moveq #\$88, D0 move. 1 #\$ED0000, D1 lea \$ED0010, A1

trap #15

clr.b D1 lea \$E8E00D, A1 trap #15

dc. w \$FF00

### 常駐型プログラムの作成方法

Hmann6版上には、実行するとプログラムの一部が常駐し、再度実行すると常駐部分が開放されるといっ たプログラムがあります (MISTORY, Xなど)、このようなプログラムは次のようなアリゴリズムで仲皮できます。

- 1: 実行されたらメモリ管理ポインタをさかのぼってそれまでに常駐した「自分があるかを調べる。
- 2:「自分」がなければファンクション・コールの\$FF31を使って常駐する。
- 3:「自分」があれば以前のプログラムが使っているメモリを開放し、常駐せずに終了する。

ただし、一般に常駐型プログラムは前り込みなどのベクタを書き換えることが多いので、そのベクタをも とに戻す処理も必要です。また、元に戻すために必要なアータの受け渡しも考慮しておかなくてはならな いでしょう。

サンブル・プログラムは以下のとおりです。

## 常駐型プログラム例

end prog

\*

\*

```
このプログラムは「1つ」前のプログラムしかチェックしない
startadd
check
             dc. b '判別データー'
DIOR
             movea. 1 (A0), A1
                                       * 1つ前のメモリブロックアドレス
             adda, l
                   #$100, A1
                                       * 1つ前のプログラムの先頭アドレス
             1ea
                   check (PC), A2
                                       * 「自分」かどうかを調べる判断材料のアドレス
             moveg #12-1. DO
                                       * データーの長さ (DBRAでループさせるので
                                       * -1 する)
1000
             empm. b (A1)+, (A2)+
             bne
                                       * 違いがあれば「自分」ではない
                   start
             dhra
                   DO. 100p
                                      * すべて一致すれば「自分」である
            move, 1 (A0), D0
                                      * 常駐していたメモリを開放
             addi. 1 #$10. D0
            move. 1 DO. - (SP)
            dc. w
                   $FF49
            addq. 1 #4. SP
            dc. w
                   SFF00
start
            clr. w
                   -(SP)
                                      * 常駐する
            move. 1
                   #endadd-startadd+1.-(SP)
            dc. w
                   $FF31
endadd
```

## ファンクションコール・エラーコード表

_	エラーコード	◎ 味
-1	(\$FFFFFFF)	無効なファンクションコールを実行しました
-2	(\$FFFFFFE)	指定したファクション名はみつかりません
-3	(\$FFFFFFD)	指定したディレクトリはみつかりません
-4	(\$FFFFFFC)	オープンしているファイルが多すぎます
-5	(\$FFFFFFB)	ディレクトリやボリュームラベルはアクセスできません
-6	(\$FFFFFFA)	指定されたハンドルはオープンされていません
-7	(\$FFFFFF9)	メモリ管理領域が壊されました
-8	(\$FFFFFF8)	実行するのに必要なメモリがありません
- 9	(\$FFFFFF7)	無効なメモリ管理ポインタを指定しました
-10	(\$FFFFFF6)	不正な環境を指定しました
-11	(\$FFFFFF5)	実行ファイルのフォーマットが異常です
-12	(\$FFFFFF4)	オープンでアクセスモードが異常です
-13	(\$FFFFFF3)	ファイル名の指定で誤りがあります
-14	(\$FFFFFF2)	無効なパラメーマでコールしました
-15	(\$FFFFFF1)	ドライブ指定に誤りがあります
16	(\$FFFFFF0)	カレントディレクトリは削除できません
-17	(\$FFFFFEF)	IOCTRL できないデバイスです
— 1 B	(\$FFFFFEE)	これ以上ファイルはみつかりません
-19	(\$FFFFFED)	このファイルは書き込みができません
-20	(\$FFFFFEC)	このディレクトリはすでに存在します
- 21	(\$FFFFFEB)	(ディレクトリ中に)ファイルがあるので削除できません
-22	(\$FFFFFEA)	(デイレクトリ中に)ファイルがあるのでリネームできませ
		1
-23	(\$FFFFFE9)	ディスクがいっぱいでファイルが作れません
-24	(\$FFFFFE8)	ディレクトリがいっぱいでファイルが作れません
-25	(\$FFFFFE7)	指定の位置にはシークできません
-26	(\$FFFFFE8)	スーパーバイザ状態で再びスーパーバイザ・モードを指定
		しました
	は Human2.0x 以降)	
	(\$FFFFFE4)	すでに同名のスレッドが存在します
	(\$FFFFFE3)	メッセージが受け取られませんでした
	(\$FFFFFE2)	スレッド番号に異常があります
	(\$FFFFFE0)	シェアリングを行なうファイル数をオーバーしました
-33	(\$FFFFFDF)	ロック違反です

## 

J- }*	品詞の種類	品詞の例/内容
0	NAME AND POST	
1	動詞カ行五段活用	解一〈
2	動詞ガ行五段活用	継一ぐ
3	動詞サ行五段活用	話 - す
4	動詞タ行五段活用	持一つ
5	動詞ナ行五段活用	死 - ぬ
6	動詞バ行五段活用	呼 – ぶ
7	動詞マ行五段活用	進ーむ
8	動詞ラ行五段活用	切 – る
9	動詞ワ行五段活用	富一う
1 0	動詞サ行変格活用	する
1 1	動詞カ行変格活用	来る
1 2	動詞一段活用	着-る 与え-る (上一段活用、下一段活用)
1 3	形容詞	暖かーい 良ーい (ク活用とシク活用は区別しない)
1 4	形容動詞	静かーだ
1 5	形容動詞複合名詞	「有能(な人)」のように形容動詞としても使う名詞
1 6	サ変複合名詞	「愛(する)」、「惨敗(する)」などのようにサ変
		複合動詞になる名詞
1 7	名詞	形容動詞の語幹やサ変複合動詞にならない名詞
1 8	単漢字	漢字の読みの登録
1 9	人名(姓)	人名の姓
2 0	人名(名)	人名の名
2 1	地名	地名
2 2	団体名	会社、法人、政党の名前など
2 3	物の名称	商品名など
2 4	数詞	「個」、「頭」など
2 5	数字	数字
2 6	接尾語	語の下につける語(「さ」、「ぽい」、「がる」など)
2 7	感動詞	感動の呼びかけ、語の受け答え(「おや」、「まあ」、
		「あら」など)
2 8	接続語	前の言葉と後ろの言葉をつなぐ語(「または」、「そ
		こで」、「ところで」など)
2 9	副詞	活用語を修飾する語(「はっきり」、「たいへん」、
		「とても」など)
3 0	連体詞	非活用語を修飾する語(「たった」、「すべての」、
		「あの」など)

SEEDD	exit() 32	SFF47	curdir(DRIVE,PATHBUF) 90	FP コールロ	KNJCTRL(19, buf, kouho, kouzoku)
\$FF01	getchar() 32	SFF48	malloc(LEN) 91	FP 3=1013	148
\$FF02	putchar(CODE) 33	SFF49	mfree(MEMPTR) 92	FP 3 - J-20	KNJCTRL(28, kouho, kouzoku) 149
\$FF03	cominp() 34	\$FF4A	setblock(MEMPTR, NEWLEN)	FP = - 121	KNJCTRL(21, kouho, kouzoku) 149
\$FF84	comout(CODE) 34		92	FP □ - 7-22	
\$FF01	pmout(COD) 35	\$FF4B	exec(MD,???) 93	FP □ = 123	
\$FFB8	inpout(CODE) 36	SFF4B	exec(MDL *258+MD,???) 112	FP ⊐ - 124	
\$FF07 \$FF08	inkey() 37	SFF4C	exit2(CODE) 97	FP ⊐ − 125	KNJCTRL(25, no, buf, kouho, kouho, nko
SEEG	getc() 37 print(MESPTR) 38	SFF4D SFF4E	wait() 97	FP 3 - 6-78	151 KNJCTRL(28.bul.netbul.mode) 1
\$FF8A	gets(INPPTR) 39	\$1-1-4E	files(FILBUF, NAMEPTR, ATR)	FP 3 - A-21	KNUCTRL(28, but, retbut, mode) 152 KNUCTRL(27, n, retbut, mode) 152
\$FF0B	kevans() 40	SFF4F	nfiles(FILBUF) 100	FP == 128	
SEFEC	kflush(MODE,???) 40	SFF50	setodo(PDBADR) 101	FP 3 - 1-23	
\$FF0D	fflush() 42	SFF51	getodb() 101	FP 3 - 1-38	
\$FF0E	chgdrv(DRIVE) 43	SFF52	seteny(SETNAME, ENV, SETLINE)		154
\$FF0F	dryctri(MD * 256+DRIVE) 44		102	FP コール31	KNUCTRL(11,fd,yomi,tengo,syn)
\$FF10	consns() 45	SFF53	getenv(GETNAME, ENV, GETBUF)		154
SFF11	prnsns() 45		103	FP 3 - 122	
\$FF12	cinsns() 46	SFF54	verifyg() 104	FP ⊐ − №33	
\$FF13	coutsns() 46	SFF55	common(MD, NAME, ???) 115	FP コール34	
SFF17	fatchk(FILE, BUFFER) 47	SFF58	rename(OLD,NEW) 104	FP コール35	
\$FF18	hendsp(MD, ???) 48	\$FF57	filedate(FILENO,DATETIME)	FP 3-126	
SFF19 SFF1A	curdry() 50 detss(INPPTR) 51		105	FP 3-1237	
\$FF1A \$FF1B	getss(INPPTR) 51 fgetc(FILENO) 52	SFF58 SFF5A	malloc(LEN) 117 creattmp(NAMEPTR,ATR) 117	FP 3 - #38	
SEFIC	fgets(INPPTR,FILENO) 52	SFF18	create2(NAMEPTR, MODE) 119	FP 3 - JU39	
SFFID	fputo(CODE, FILENO) 53	SFF5C	lock(MD,FND,OFS,LEN) 120	FP 3 - J-41	
\$FF1E	fouts(MESPTR.FILEND) 54	SFFSF	assign(MD,777) 121	FP 3 - 1/50	
\$FF1F	alloise() 54	\$FFIC	getfcb(FNO) 122	FP 3 - J-51	
SFF20	super(STACK) 55	\$FF7D	melioc2(MD,LEN) 123	FP = -1/52	
SFF21	fuckey(MD * 256+FNO, BUFFER)	SFF7E	mfree2(MEMPTR) 124	FP 3 - /\si	
	56	SFF7F	setmarea(THREAD < MEMPTR, AL-	FP コール54	KNJCTRL(54,echomode) 161
SFF22	knjotrl(MD,??) 57		LLEN,LEN) 125	FP 3-1255	
SFF23	conctri(MD,??) 58	SFFFI	retshell() 105	FP ⊐ - ル56	
SFF24	keyctrl(MD.??) 62	SFFF1	ctricabort() 105	SFE00	LMUL 164
SFF25	intvs(INTNO, JOBADR) 63	SFFF2	errabort() 106	\$FE01	LDIV 164
\$FF26 \$FF27	pspset(PSPADR) 61	SFFF1	dikred(ADR, DRIVE, SECTLEN)	\$FE02	164 MUL 164
\$FF28	gettim2() 65 settim2(TIME) 66	SFFF4	107 diskwrt(ADR.DRIVE.SECTLEN)	SFE03	LMUL 164 UDIV 165
\$FF28	namests(FILE,BUFFER) 67	SFFF4	INS	\$FE06	UMOD 165
SFF2A	getdate() 68	\$FFF5	getindos() 126	SFE08	IMUL 165
\$FF2B	setdate(DATE) 68	SFFF8	farcell(ADR) 126	SFE09	IDIV 165
\$FF2C	gettime() 69	SEEE7	memcpy(SOURCE,DIST,MODE)	SFEIC	RANDOMIZE 166
\$FF2D	settime(TIME) 70		127	SFEID	SRAND 166
SFF2E	verify(FLG) 70	SFFF8	newthread(NAME,LVL,BUSP,	SFELE	RAND 166
SFF2F	dup8(FILENO, NEWNO) 71		BSR, ENTRY, BUFF, SLEEP)	SFE10	STOL 166
\$FF30	vernum() 72		128	SFE11	_LTOS 166
\$FF31	keeppr(PRGLEN, CODE) 72	SFFF9	kill() 130	SFE12	STOH 167
SFF32	getdpb(DRIVE,DPBPTR) 73	SFFFA	getthread(THREAD, BUF) 131	SFE13	HTOS 167
\$FF33	breakck(FLG) 74	SFFFB	suspend(THREAD) 132	SFE14	STOO 167
\$FF33 \$FF34	breakck(FLG) 109 dryxchg(OLD,NEW) 75	SFFFC	sleep(TIME) 133	SFE15	OTOS 167 STOB 168
\$FF15	intveg(INTNO) 75	SFFFD	message(SENDER, RECEIVER, ATR, MESPTR, LEN) 134	SFE18 SFE17	STOB 168
\$FF16	dskfre(DRIVE, BUFFER) 76	SEEEE	getsystimer() 135	SFE18	JUSING 168
SFF17	nameck(FILE,BUFFER) 77	SEFFE	iuggle() 136	SFE19	LTOD 168
SFF13	mkdir(NAMEPTR) 78	FP コール		SEE1B	DTOL 169
\$FF3A	rmdir(NAMEPTR) 78	FP == A		SFEIG	LTOF 169
SFF1B	chdir(NAMEPTR) 79	FP 3-N		SFE1D	FTOL 169
\$FF1C	create(NAMEPTR, ATR) 80	FP 3-A	4 KNJCTRL(4) 143	\$FE1E	FTOD 169
\$FFID	open(NAMEPTR, MODE) 81	FP コール	5 KNJCTRL(f.mode) 143	\$FE1F	DTOF 169
\$FF1D	open(NAMEPTR,MODE) 110	FP n-A		SFE20	VAL 170
\$FF1E	close(FILENO) 82	FP コール		SFE21	_USING 170
\$FF1F	read(FILENO, DATAPTR, SIZE)	FP コール		SFE22	STOD 171
SEE40	82	FP 3-A		SFE23	DTOS 171
SFF40	write(FILENO,DATAPTR,SIZE)	FP =-A		SFE24	ECVT 171
SFF41	83 delete(NAMEPTR) 84	FP コール		SFE25	FCVT 171 GCVT 172
SFF42	seek(FILENO,OFFSET,MODE)	FP コール		SFE28	GCVT 172 DTST 172
41.1.47	85	FP 3-A		SFE28	DCMP 172
SFF43	chmod(NAMEPTR.ATR) 85	FP 3-A		SFE28	DNEG 172
\$FF44	ioctr(MD,22) 87	FP 3-A	10 104001140114103414014400	SFE2B	DAD 173
\$FF45	dup(FILENO) 89	FP = - A		SFE2C	DSUB 173
\$FF46	dup2(FILENO, NEWNO) 89	FP 3-A		SFE2D	DMUL 173

```
SFF2F
              __DDIV
                       172
                                             SEFFE
                                                      __CLTOF
              __DMOD
     SFE2F
                       174
                                                                                    ***
                                                                                           LOF232C
                                             SPEER
                                                      __CFTOL
                                                                                                     322
      SFF10
                                                                 100
                DABS
                        174
                                             $FEEA
                                                                                    S32
                                                                                           INP232C
                                                                                                     200
                                                        CFTOD
                                                                 190
     SEE31
                DCEIL
                                                                                    $11
                                                                                           INS232C
                                            SEEEB
                                                      COTOF
                                                                                                     222
     SFE12
                                                                 190
              DFIX 174
                                                                                    $34
                                                                                            OSNS232C
                                            SFEEC
                                                      CDCMP
     SFE13
                DFLOOR 174
                                                                 101
                                                                                    205
                                                                                            OUT232C
                                            SFEED
                                                       CDADD
     SFF34
              DFRAC
                                                                                    516
                       125
                                                                                          200
                                            SFFEE
                                                      CDSUA
                                                                191
     SFE15
              DSGN 175
                                                                                    521
                                            $FEFF
                                                     CDMUL
     5FE38
                SIN 175
                                                                                    $18
                                            SFEFI
                                                     CDDIV
     SEFIN
             __cos
                                                               192
                     175
                                            $FEF1
                                                     CDMOD
                                                                                    430
     SFE38
                                                                192
               TAN
                     175
                                                     CFCMP
                                                                                    524
                                            erres
    $FE39
              _ATAN
                      176
                                                                                    $18
                                                                                          JOYGET
                                            $FEF3
                                                     CFADD
    SFEIA
             _LOG 176
                                                                                    S10
                                                                                           INIT PRN
                                            SEEE
                                                     CFSUB
    SFF2B
             EXP
                                                                                   $10
                                                                                          SNSPRN
                                            SEFFS
                                                     CFMUL
             _SQR 176
    $FE3C
                                                                                   $10
                                                                                          OUTLPN
                                            SEC.
                                                      CFDIV
    $FE3D
               Pl 176
                                                                                   SSF
                                                                                          OUTPRN
                                            $FEF7
                                                                                                    200
                                                       CFMOD
                                                               192
    SFF2F
             _NPI 177
                                            SFFFE
                                                    CDTST
                                                                                   $40
                                                                                          B SEFK
                                                                                                    329
                                                               194
    SFEIF
             _POWER 177
                                                                                   $41
                                                                                          B VERIFY
                                                                                                     332
                                            SFEFR
                                                    CFTST
                                                               194
    $FE40
              RND 177
                                                                                   542
                                                                                          B READDI
                                                                                                     333
                                           SEECA
                                                      CDINC
                                                              194
    SFF49
             DFREXP 177
                                                                                   $43
                                                                                          B DSKINII
                                           SFEFB
                                                    CFINC
    SFE4A
             DLDEXP 177
                                                              194
                                                                                   211
                                                                                          B DRVSNS
                                                                                                     325
                                           $FEFC
                                                    CDDEC
    SFE4B
             __DADDONE 178
                                                               104
                                                                                   $45
                                                                                          B WRITE
                                           $FEFD
                                                    CFDEC
                                                                                                   326
                                                               195
    $FE4C
            __DSUBONE 178
                                                                                   $46
                                                                                         B READ
                                           SFFEE
                                                    _FEVARG 195
                                                                                                   126
   term
              DDIVTWO
                                                                                   547
                                           SFEFF
                                                                                          B RECALL
                                                                                                     338
                                                     FEVECS 195
   SFE4E
            DIEECNV 178
                                                                                   £40
                                                                                          B ASSIGN
                                                                                                     338
                                           $80
                                                  B KEYINP 284
   SFF4E
            __IEEDCNV 178
                                                                                   540
                                                                                          B WRITED
                                                                                                     339
                                          501
                                                  B KEYSNS
                                                           285
   SFE50
            _FVAL 179
                                                                                  S4A
                                                                                         B READID
                                          $12
                                                                                                     340
                                                 B SFTSNS 286
   SEES1
              FUSING 179
                                                                                  $48
                                                                                          B BADFMT
                                                                                                     340
                                          201
                                                 KEY INIT 286
   SFE52
            _STOF 179
                                                                                  SAC
                                                                                         B READDL
                                                                                                     341
            FTOS
                                          $0.6
                                                 BITSNS 287
   ****
                     180
                                                                                  $4D
                                                                                          B FORMAT
                                          sas
                                                 SKEYSET 288
   SFE14
              FECUT
                    180
                                                                                  215
                                                                                          B DRVCHK
                                          506
                                                                                                     344
            FFCVT
                                                288
   SFE55
                                                                                  SAF
                      100
                                                                                         B EJECT
                                          587
                                                289
   $FE58
             FGCVT
                      180
                                                                                  æse.
                                                                                         DATEBOD
                                          SOF
                                                200
            FTST
   SEESO
                     181
                                                                                  $51
                                                                                         DATESET
                                                                                                    346
                                          $19
           __FCMP
                                                200
   SFFE
                                                                                  $52
                                                                                         TIMERCO
                                                                                                   216
                                          500
                                                290
  $FE5A
           FNEG
                                                                                  $52
                     181
                                                                                         TIMESET
                                                                                                   347
                                          SOR
                                                290
  $FE5B
             FADD
                     181
                                                                                  $54
                                                                                         DATEGET
                                                                                                   347
                                          $10
                                                TVCTRL
                                                           291
  SFEEC
           FUSB
                     182
                                                                                  $55
                                                                                         DATEBIN
                                          SOD
                                                LEDMOD
                                                                                                   348
  $FE5D
           __FMUL
                                                           292
                                                                                  $56
                     182
                                          $0E
                                                                                        TIMEGET
                                                                                                   340
           FDIV
                                                 TGUSEMD
  $FE5E
                                                           202
                    100
                                                                                  617
                                                                                         TIMEBIN
                                                                                                   349
                                         dag
                                                DEFCHR 294
  SFESF
           FMOD
                     192
                                                                                  $58
                                                                                        DATECNA
                                         $10
                                                                                                   250
           FABS
                                                CRTMOD
                                                          296
  $FE80
                    183
                                                                                 $59
                                                                                         TIMECNV
                                                                                                   351
                                         $11
                                                CONTRAST
  SFE81
           FCEIL
                                                           297
                     183
                                                                                 SSA
                                                                                        DATEASC
                                                                                                   352
                                         $12
                                                HSVTORGB
  SFE62
           FFIX
                                                           297
                   182
                                                                                 $58
                                                                                         TIMEASC
                                                                                                   352
                                         $13
                                                TPALET 298
  $FE61
           FFLOOR
                    183
                                                                                 SSC
                                                                                        DAYASC
                                         $14
                                                TPALET2
                                                                                                  353
  SFE84
          FFRAC
                                                          298
                     183
                                                                                 SID
                                                                                        ALARMMOD
                                         $15
                                                TCOLOR
                                                                                                   353
          FSGN
  $FE65
                                                          200
                    182
                                         $16
                                                                                 $5E
                                                                                        ALARMSET
                                                                                                    354
          FSIN
                                               ENTADR
                                                          300
  SFE58
                   184
                                                                                 S5F
                                                                                       ALRMGET
                                         $17
                                                                                                   35.4
                                                VRAMGET
  $FE87
          FCOS
                                                         202
                    184
                                                                                 $50
                                                                                       ADPCMOUT
                                         $18
                                                                                                    255
          FTAN
                                                VRAMPUT
                                                          304
 SFER
                   184
                                                                                 $81
                                                                                        ADPCMINE
                                        $18
                                                FNTGET
                                                                                                   356
 $FE69
          FATAN
                                                         306
                    184
                                                                                 S82
                                                                                        ADPCMAOT
                                        $14
                                                                                                    356
          FLOG
                                                TEXTGET
                                                         308
 $FE8A
                   184
                                                                                 200
                                                                                       ADPCMAIN
                                        $18
                                                TEXTPUT
                                                                                                   355
 SFEIR
                                                         309
            FEXP
                   185
                                                                                 284
                                                                                       ADPCMLOT
                                        $10
                                                CLIPPUT
                                                                                                    350
          FSQR
                                                         310
 $FE60
                  185
                                        SID
                                               SCROLL
                                                                                       ADPCMI IN
                                                                                                   361
 $FE8D
          _FPI 185
                                                         311
                                                                                $66
                                                                                        ADPCMSNS
                                        SIE
                                                                                                   362
                                               B CURON
SFERF
          _FNPi 185
                                                                                $87
                                                                                       ADPCMMOD
                                                                                                    362
                                        $1F
                                               B CUROFF 312
SFESF
          FPOWER 185
                                                                                Set
                                                                                       OPMSET 363
                                        $20
                                               B PUTC
SEETA
         FRND 186
                                                        319
                                                                                @to
                                                                                       OPMSNS
                                        $21
                                                                                                 363
$FE79
                                              R DOM'T
                                                        313
                                                                                584
                                                                                       OPMINTST
                                                                                                  364
$FE7A
                                        522
                                               B COLOR
                                                         313
            FLDEXP
                                                                                $8R
                                                                                       TIMEROST
         FADDONE 186
                                        $73
                                               B LOCATE
                                                                                                  364
$FE7B
                                                         314
                                                                                800
                                                                                       VDISPST
                                                                                                 205
$FETC
         __FSUBONE
                                              B DOWN S
                     186
                                                                                $8D
                                                                                       CRTCRAS
                                                                                                 365
                                       525
$FE7D
         FDIVTWO
                                              B UP S 314
                    187
                                                                                SSE
                                                                                       HSYNCST
                                                                                                  366
SFE7E
         FIEECNV
                                       $28
                                               B UP 315
                    187
                                                                               ter
                                                                                      PRNINTST
                                       $27
                                                                                                  366
$FE7F
           IEEFCNV
                                              B DOWN 315
                    187
                                                                               570
                                                                                      MS_IN/T 367
                                       528
$FEE0
         CLMUL
                    187
                                              B RIGHT
                                                      315
                                                                               $71
                                                                                      MS CURON
                                       $29
SFEE1
         CLDIV
                                              B LEFT
                                                       316
                  199
                                                                               $72
                                                                                      MS CURNE
SFFF2
                                       E24
                                              B CLR ST 316
           CLMOD
                   188
                                                                               $73
                                       $2B
                                                                                      MS STAT
                                                                                                 368
$FEE3
                                              B ERA ST 317
           CHMU
                    188
                                                                               574
                                              B INS 317
B DEL 317
                                                                                      MS GETDT
                                                                                                 368
                                       $2C
SEFER
          CUDIV
                  100
                                                                               $75
                                                                                      MS CURGT
                                       $20
$FEE5
           CUMOD
                   180
                                                                               578
                                                                                      MS CUIDET
                                      82E
                                              B CONSOL 318
                                                                                                 360
$FEE6
         CLTOD
                   189
                                                                               $77
                                                                                      MS LIMIT
                                      $2F
                                                                                                 370
                                              B PUTMES 320
SFEE?
         CDTOL
                   189
                                                                              $78
                                                                                      MS OFFTM
                                      $30
                                              SET212C 321
                                                                              $79
                                                                                      MS ONTM
                                                                                                 371
```

\$7A	_MS_PATST 372
\$7B	MS_SEL 373 MS_SEL2 373 SKEY_MOD 374
\$7C	MS_SEL2 373
\$7D	SKEY_MOD 374
\$7E	DENSNS 374
\$7F	ONTIME 375 B INTVCS 375 B SUPER 376 B BPEEK 376 B WEEK 377
\$80	B_INTVCS 375
\$81	B_SUPER 376
S82	B BPEEK 376
\$83	B WPEEK 377 B LPEEK 377 B MEMSTR 378
\$84 \$85	B LPEEK 3//
	B MEMSTR 378 B BPOKE 378 B WPOKE 379 B LPOKE 379
007	B WPOKE 379
SEE	B LPOKE 379 B LPOKE 379 B MEMSET 380 DMAMOVE 381
\$89	B MEMSET 380
S8A	DMAMOVE 381
\$8B	DMAMOV A 382 DMAMOV L 383 DMAMODE 384
SEC	DMAMOV L 383
SED	DMAMODE 384
S8E	BOOTINE 385
S8F	ROMVER 385
\$10	BOOTINF 385 ROMVER 385 G CLR ON 386
\$91	386
\$91 \$92 \$93	387
\$13	388
\$94	GPALET 389
\$15	389
\$16	389
\$97	390
\$18 \$19	392 394
\$19 \$8A	394
\$1B	396
\$1C	000
\$40 \$40	295 CET HC 200
	SETJIS 399  JISSFT 399  AKCONV 400  RMACNV 400  DAK-IOB 401
SA1 SA2	AKCONV 400
SA3	RMACNV 400
SA4	DAKJOB 401 HANJOB 402
\$A5	HANJOB 402
SAE	OS CURON 402
SAF	OS CUROF 403
SAF SB1	OS CURON 402 OS CUROF 403 APAGE 403
\$AF \$B1 \$B2	APAGE 403
\$AF \$B1 \$B2 \$R3	APAGE 403
\$AF \$B1 \$B2 \$B3 \$B4	APAGE 403
\$AF \$B1 \$B2 \$B3 \$B4 \$B5	APAGE 403
\$AF \$B1 \$B2 \$B3 \$B4 \$B5 \$B6	APAGE 403
\$AF \$B1 \$B2 \$B3 \$B4 \$B5 \$B6 \$B6	APAGE 403
\$AF \$B1 \$B2 \$B3 \$B4 \$B5 \$B6 \$B7 \$B8	APAGE 403
\$AF \$B1 \$B2 \$B3 \$B4 \$B5 \$B6 \$B6	APAGE 403
\$AF \$B1 \$B2 \$B3 \$B4 \$B5 \$B6 \$B7 \$B8 \$B9 \$BA	APAGE 403
\$AF \$B1 \$B2 \$B3 \$B4 \$B5 \$B6 \$B7 \$B8 \$B9	APAGE 403 VPAGE 404 HOME 404 WINDOW 405 WIPE 406 PSET 406 POINT 406 LINE 407 FILL 408 CIRCLE 408 PAINT 409
\$AF \$B1 \$B2 \$B3 \$B4 \$B5 \$B6 \$B7 \$B8 \$B9 \$BA \$BB	APAGE 403 VPAGE 404 HOME 404 WINDOW 405 WIPE 406 PSET 406 PSET 406 PSINT 406 LINE 407 BOX 407 FILL 408 PAINT 409
\$AF \$B1 \$B2 \$B3 \$B4 \$B5 \$B6 \$B7 \$B8 \$BB \$BB \$BB \$BB \$BB \$BB \$BB	APAGE 403 VPAGE 404 HOME 404 WINDOW 405 WIPE 406 PSET 406 PSET 406 PSINT 406 LINE 407 BOX 407 FILL 408 PAINT 409
\$AF \$B1 \$B2 \$B3 \$B4 \$B5 \$B6 \$B7 \$B8 \$B8 \$BB \$BB \$BBC \$BBC \$BBC \$BBC \$BB	APAGE 403 VPAGE 404 HOME 404 WINDOW 405 WIPE 406 PSET 406 PSET 406 PSINT 406 LINE 407 BOX 407 FILL 408 PAINT 409
\$AF \$B1 \$B2 \$B3 \$B4 \$B5 \$B6 \$B7 \$B8 \$B9 \$BA \$BB \$BB \$BB \$BB \$BB \$BB \$BB \$BB \$BB	APAGE 403 VPAGE 404 HOME 404 WINDOW 405 WIPE 406 PSET 406 PSET 406 PSINT 406 LINE 407 BOX 407 FILL 408 PAINT 409
\$AF \$B1 \$B2 \$B3 \$B4 \$B5 \$B6 \$B7 \$B8 \$B8 \$BBC \$BBC \$BBC \$BBC \$BE \$BE \$BE \$BE \$BE \$BE \$BE \$BE \$BE \$BE	APAGE 403 VPAGE 404 HOME 404 WINDOW 405 WIPE 406 PSET 406 PSET 406 PSINT 406 LINE 407 BOX 407 FILL 408 PAINT 409
\$AF \$B1 \$B2 \$B3 \$B4 \$B5 \$B6 \$B7 \$B9 \$BA \$BB \$BBC \$BBC \$BBC \$BC \$BC \$BC \$BC \$BC	APAGE 403  VPAGE 404  HOME 404  WINDOW 405  WIFE 406  PSET 406  PSET 406  PSET 406  LINE 407  FILL 408  CIRCLE 408  PAINT 409  EAVHBOL 410  GETGRM 413  GETGRM 413  SP_NNT 415  SP_ON 415  SP_OFF 415
\$AF \$B1 \$B2 \$B3 \$B4 \$B5 \$B6 \$B7 \$B8 \$BB \$BB \$BB \$BB \$BB \$BB \$BB \$BB \$BB	APAGE 403  VPAGE 404  HOME 404  WINDOW 405  WIPE 406  POINT 406  FOINT 406  LINE 407  FILL 408  CIRCLE 608  PAINT 409  EVMBOU 410  GETGRM 411  SP_INT 415  SP_ORT 415  SP_ORT 415
\$AF \$B1 \$B2 \$B3 \$B4 \$B5 \$B6 \$B7 \$B8 \$BB \$BB \$BB \$BB \$BB \$BB \$BB \$BB \$BB	APAGE 403  VPAGE 404  HOME 404  WINDOW 405  WIPE 406  POINT 406  FOINT 406  LINE 407  FILL 408  CIRCLE 608  PAINT 409  EVMBOU 410  GETGRM 411  SP_INT 415  SP_ORT 415  SP_ORT 415
\$AF \$B1 \$B2 \$B3 \$B4 \$B5 \$B6 \$B7 \$B8 \$BB \$BB \$BBC \$BBC \$BBC \$BC \$BC \$BC \$BC	APAGE 403  VPAGE 404  HOME 404  WINDOW 405  WIPE 406  POINT 406  FOINT 406  LINE 407  FILL 408  CIRCLE 608  PAINT 409  EVMBOU 410  GETGRM 411  SP_INT 415  SP_ORT 415  SP_ORT 415
\$AF \$B1 \$B2 \$B3 \$B4 \$B5 \$B6 \$B7 \$B8 \$BB \$BB \$BB \$BB \$BB \$BB \$BB \$BB \$BB	APAGE 403  VPAGE 404  HOME 404  WINDOW 405  WIPE 406  POINT 406  FOINT 406  LINE 407  FILL 408  CIRCLE 608  PAINT 409  EVMBOU 410  GETGRM 411  SP_INT 415  SP_ORT 415  SP_ORT 415
\$AF \$B1 \$B3 \$B3 \$B4 \$B6 \$B6 \$B7 \$B8 \$BBA \$BBC \$BBC \$BBC \$BBC \$BC0 \$C0 \$C0 \$C0 \$C0 \$C0 \$C0 \$C0 \$C0 \$C0 \$	APAGE 403  VPAGE 404  HOME 404  WINDOW 405  WIPE 406  POINT 406  EINE 407  BOX 407  FILL 406  CIRCLE 608  SYMBOL 410  FILL 409  SYMBOL 410  FILL 409  SYMBOL 410
\$AF \$B1 \$B3 \$B3 \$B4 \$B6 \$B7 \$B8 \$B8 \$BB \$BB \$BB \$BB \$BB \$C0 \$C1 \$C2 \$C3 \$C4 \$C5 \$C6 \$C6 \$C7 \$C6	APAGE 403  VPAGE 404  HOME 404  WINDOW 405  WIPE 406  POINT 406  EINE 407  BOX 407  FILL 406  CIRCLE 608  SYMBOL 410  FILL 409  SYMBOL 410  FILL 409  SYMBOL 410
\$AF \$B1 \$B3 \$B3 \$B4 \$B6 \$B7 \$B8 \$BB \$BBC \$BD \$BBC \$BC1 \$C2 \$C3 \$C4 \$C5 \$C5 \$C6 \$C6 \$C6 \$C6 \$C6 \$C6 \$C6 \$C6 \$C6 \$C6	APAGE 403  VPAGE 404  HOME 404  WINDOW 405  WIPE 406  POINT 406  EINE 407  BOX 407  FILL 406  CIRCLE 608  SYMBOL 410  FILL 409  SYMBOL 410  FILL 409  SYMBOL 410
\$AF \$B1 \$B2 \$B3 \$B4 \$B5 \$B6 \$B6 \$B6 \$B6 \$B6 \$B6 \$B6 \$B6 \$B7 \$C1 \$C2 \$C3 \$C4 \$C5 \$C6 \$C7 \$C6 \$C6 \$C7 \$C6 \$C6 \$C6 \$C6 \$C6 \$C6 \$C6 \$C6 \$C6 \$C6	APAGE 403  VPAGE 404  HOME 404  HOME 405  WIPE 406  PSER 706  JUNE 407  JUNE 408  PAINT 409  EARTH 409  EARTH 408  EARTH 409  EAR
\$AF \$B1 \$B3 \$B3 \$B4 \$B6 \$B7 \$B8 \$BB \$BBC \$BD \$BBC \$BC1 \$C2 \$C3 \$C4 \$C5 \$C5 \$C6 \$C6 \$C6 \$C6 \$C6 \$C6 \$C6 \$C6 \$C6 \$C6	APAGE 403  VPAGE 404  VPAGE 404  VPAGE 405  APAGE 405
\$AF \$B1 \$B2 \$B3 \$B4 \$B5 \$B6	APAGE 403  VPAGE 404  VPAGE 404  VPAGE 405  APAGE 405
SAF SB1 SB3 SB3 SB3 SB6 SB6 SB7 SB8 SB8 SB8 SB8 SB9 SB6 SB6 SB7 SB8 SB6 SB7 SB7 SB8 SB7 SB8 SB7 SB8 SB7 SB8 SB7 SB7 SB8 SB7 SB7 SB7 SB7 SB7 SB7 SB7 SB7	APAGE 403  VPAGE 404  VPAGE 404  VPAGE 405  APAGE 405
\$AF \$B1 \$B2 \$B3 \$B4 \$B5 \$B6	APAGE 403

```
SCF
      SPALET
              495
$D3
      TXXLINE
             426
5D4
      TXYLINE
              426
      тхвох
$D6
             427
$D7
      TXFILL
             428
      TXREV 428
SDA
      TXRASCPY 429
500 M INIT 431
enc
SFD
      500
           M ALLOC
SED
      501
                  432
         M ASSIGN
                  432
SFD
      502
SFI
      202
          M_VGET
                  433
         M_VSET
SER
      504
                   434
         м темро
SFO
      505
                   434
         _M_TRK
SFO
                 435
      SOF
         M FREE
                  435
SES
      507
         M PLAY
                   436
SFO
      SOF
         . M STAT
                  436
SFI
      509
         M STOP 437
SFI
      SBA
         M_CONT
SFI
      SOR
                 438
SFI
      SOC M ATOI
                  438
          439
440
440
         439
$F2
      sna
SF2
      501
SF2
      592
     ABORTRST 429
SED
      IPLERR 430
SFE
     ABORTJOB 490
455
```

## **♪** あとがき

貧弱だと言われ続けてきたX68000の開発環境が最近になって急速に向上してきたのは、デベロッパ側もさることながら、ユーザー側の努力によるところが大きいように思えます。

なぜ、私たちはこうまでX68000に輩かれるのでしょうか、私に関する限り。その理由のひとつに、発表当時のパーソナルコンピュータを取り巻く状況があったような気がします。 当時、PC-9801シリーズの優勢かほほぼ確定し、かといって日ぼしい対抗馬もなく、なしくずし的に PC-9801シリーズの優様機は個性に変し、たパソコン』というよりはむしろ「ただの遊具」と自らを規定しているようなイメージのある機械です。それがわかっているのに、他の選択肢がないに等しいため、PC-9801を選ばざるを得ないという、「パソコン』好きの私にとっては、やるせない状況だったかけでき

そんなころに、まったく突然に姿を現したのがX68000でした。いまさらその個性的なスペックを並べることもないでしょう。私が狂喜したのは言うまでもありません。まぎれもない。それは「パソコン」でした。いまだに私は、そのとき 破応夢中というおけです。

X68000ユーザーの皆さんがすべてこうだとは思いませんが、 多かれ少なかれ同じような思いを抱いてX68000に向っている のではないかと勝手に推測しています。

一般のユーザーでも、作ったプログラムを通信を通じて簡単に全国に広めることができる時代です。良質なプログラム 1 本1 本が、その機種のソフト文化を支える直接の力になります。

私が、そして皆さんが愛してやまない X68000 のソフト文化 振興のために、この本が少しでもお役にたてれば幸いです。

(吉沢)

X68000は遊べるマシンです。

この本は、X68000で「アセンブラプログラムを作って遊ぶ」 人のために書きました。

最近、パソコン界全体としては「アセンブラでプログラムを作って遊ぶ」人が少なくなってしまったようです。ところが、X88000のユーザーはそういう人がかなりの割合を占めているようです。

この本には、そのような人達が欲しいと思われる情報を載せました。

皆さんの「遊び」が、この本によって楽しく深くなること をお祈りします。 (市原)

# プログラマーのためのX68000環境ハンドブック

1989年12月15日 初版発行 1990年2月5日 第2版第1刷発行

株式会社工学社 第151 東京都渋谷区代々木1-37-1 ぜんらくビル

☎(03)375-5784代 [営業]

☎(03)320-1218代 〔編集〕振替 東京5-22510

定価3000円(本体2913円)

印刷:日出島

ISBN4-87593-157-3 C3055 P3000E

プログラマーのための

X68000環境ハンドブック



工学社